

Hình minh họa	Tìm kiếm theo hình minh họa	
---------------	-----------------------------	--

Sử dụng xe an toàn	Hãy đọc hết các thông tin này (Chuyên mục chính: Ghế cho trẻ em, Hệ thống chống trộm)	1
Thông tin về trạng thái xe và các đèn chỉ báo	Đọc thông tin liên quan đến lái xe (Chuyên mục chính: Đồng hồ, màn hình đa thông tin)	2
Trước khi lái xe	Mở và đóng các cửa và cửa sổ, điều chỉnh trước khi lái xe (Chuyên mục chính: Chia khóa, cửa, ghế, cửa sổ điện)	3
Lái xe	Hướng dẫn lái xe và những lời khuyên hữu ích khi lái xe (Chuyên mục chính: Khởi động hệ thống Hybrid, nạp nhiên liệu)	4
Trang bị nội thất	Sử dụng các trang bị nội thất (Chuyên mục chính: Điều hòa không khí, các ngăn đựng đồ)	5
Bảo dưỡng và chăm sóc xe	Quy trình chăm sóc và bảo dưỡng xe (Chuyên mục chính: Nội thất và ngoại thất, các bóng đèn)	6
Khi phát sinh sự cố	Phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp hoặc xe có sự cố (Chuyên mục chính:Ắc quy 12 V bị hết điện, lốp bị xịt hơi)	7
Thông số kỹ thuật	Thông số kỹ thuật, tính năng tùy chọn cá nhân (Chuyên mục chính: Nhiên liệu, dầu, áp suất lốp)	8

Mục lục	Tìm kiếm theo triệu chứng hư hỏng	
	Tìm kiếm theo thứ tự bảng chữ cái	

Thông tin dành cho người đọc.....	5
Đọc cuốn Hướng dẫn sử dụng này.....	9
Cách tìm kiếm	10
Hình minh họa	11

1 Sử dụng xe an toàn

1-1. Để lái xe an toàn	
Trước khi lái xe	22
Để lái xe an toàn.....	23
Đại an toàn	25
Túi khí.....	29
Các lưu ý với khí xả	36
1-2. An toàn cho trẻ nhỏ	
Lái xe khi có trẻ em ở trên xe	38
Hệ thống ghế cho trẻ em.....	38
1-3. Hệ thống Hybrid	
Tính năng của hệ thống Hybrid	53
Những lưu ý đối với hệ thống Hybrid	56
1-4. Hệ thống chống trộm	
Hệ thống mã hóa khóa động cơ	60
Hệ thống báo động.....	61

2 Thông tin về trạng thái xe và các đèn chỉ báo

2-1. Đồng hồ táp lô	
Đèn cảnh báo và đèn chỉ báo	64
Đồng hồ báo và đồng hồ đo (màn hình 4.2-inch).....	69
Đồng hồ báo và đồng hồ đo (màn hình 7-inch).....	73
Đồng hồ báo và đồng hồ đo (màn hình 12.3-inch).....	78
Màn hình đa thông tin (màn hình 4.2-inch hoặc 7-inch)	84
Màn hình đa thông tin (màn hình 12.3-inch).....	90
Màn hình theo dõi năng lượng.....	97

3 Trước khi lái xe

3-1. Thông tin về chìa khóa	
Chìa khóa.....	100
3-2. Mở, đóng và khóa cửa xe	
Cửa bên	103
Cửa hậu	108
Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh.....	121
3-3. Điều chỉnh ghế	
Ghế trước.....	126
Ghế sau	127
Tựa đầu.....	129
3-4. Điều chỉnh vô lăng và gương	
Vô lăng	132
Gương chiếu hậu bên trong xe	133
Gương chiếu hậu bên ngoài xe	134
3-5. Mở và đóng các cửa sổ	
Cửa sổ điện	137

4 Lái xe

4-1. Trước khi lái xe	
Lái xe	142
Hành lý và hàng hóa	148
Kéo móc.....	149
4-2. Hướng dẫn lái xe	
Công tắc nguồn	150
Chế độ lái EV	153
Hộp số Hybrid.....	155
Công tắc xi nhan.....	157
Phanh đỗ	158
Chức năng giữ phanh	160
4-3. Sử dụng đèn và cần gạt nước	
Công tắc đèn pha	163
Hệ thống chiếu xa tự động ..	166
Công tắc đèn sương mù	169
Cần gạt nước và phun nước rửa kính chắn gió	170

	Cần gạt nước và phun nước rửa kính cửa hậu	172
4-4.	Nạp nhiên liệu	
	Mở nắp bình nhiên liệu	174
4-5.	Sử dụng các hệ thống hỗ trợ lái xe	
	Hệ thống cảm nhận an toàn Toyota.....	176
	PCS (Hệ thống cảnh báo tiền va chạm).....	181
	LTA (Hỗ trợ bám làn đường).....	188
	Điều khiển chạy tự động theo dõi bằng radar với dải tốc độ tối đa.....	197
	Điều khiển chạy tự động theo dõi bằng radar	207
	Hệ thống điều khiển chạy tự động.....	217
	Hệ thống BSM (Theo dõi điểm mù)	220
	Cảm biến hỗ trợ đỗ xe Toyota	225
	Chức năng cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA)	232
	Phanh hỗ trợ đỗ xe (PKSB).....	238
	Công tắc chọn chế độ lái xe	248
	Các hệ thống hỗ trợ lái xe ...	249
4-6.	Hệ thống hỗ trợ quan sát phía sau	
	Hệ thống hỗ trợ quan sát phía sau	254
	Các lưu ý với hệ thống hỗ trợ quan sát phía sau	256
	Những điều mà bạn nên biết.....	260
4-7.	Lời khuyên khi lái xe	
	Các lưu ý khi lái xe Hybrid ...	262
	Lời khuyên khi lái xe trong mùa đông.....	264
	Các lưu ý với xe đa dụng.....	267

5 Trang bị nội thất

5-1.	Sử dụng hệ thống điều hòa không khí và bộ sấy	
	Hệ thống điều hòa không khí tự động.....	272
5-2.	Sử dụng các đèn chiếu sáng bên trong xe	
	Danh sách các đèn trong xe.....	278
5-3.	Sử dụng các ngăn đựng đồ	
	Danh sách các ngăn đựng đồ	280
	Đặc điểm của khoang để hành lý	283
5-4.	Các trang bị nội thất khác	
	Các trang bị nội thất khác.....	286

6 Bảo dưỡng và chăm sóc xe

6-1.	Bảo dưỡng và chăm sóc xe	
	Vệ sinh và bảo vệ bên ngoài xe	298
	Vệ sinh và bảo vệ bên trong xe	301
6-2.	Bảo dưỡng	
	Các yêu cầu bảo dưỡng	304
	Lịch bảo dưỡng	306
6-3.	Tự bảo dưỡng	
	Các lưu ý khi tự bảo dưỡng.....	312
	Nắp capô	314
	Vị trí kích	315
	Khoang động cơ.....	316
	Lốp xe	323
	Áp suất lốp.....	328
	Vành xe.....	329
	Bộ lọc điều hòa.....	331
	Vệ sinh các lỗ thông khí cho ổ quy hybrid (ổ quy kéo)	332
	Pin chìa khóa điện tử	335
	Kiểm tra và thay cầu chì	337
	Bóng đèn	340

7 Khi phát sinh sự cố**7-1. Những thông tin thiết yếu**

Đèn nháy khẩn cấp.....348

Nếu phải dừng xe trong trường hợp khẩn cấp348

Nếu xe bị ngập nước hoặc nước trên đường đang dâng lên349

7-2. Các bước xử lý khi gặp trường hợp khẩn cấp

Nếu xe cần được kéo351

Nếu có điều gì đó bất thường354

Nếu đèn cảnh báo sáng hoặc chuông báo kêu356

Nếu một thông điệp cảnh báo được hiển thị365

Nếu xe bị xịt lốp (Xe có bộ dụng cụ vá lốp khẩn cấp)367

Nếu xe bị xịt lốp (Xe có lốp dự phòng).....377

Nếu hệ thống hybrid không khởi động được386

Nếu bạn đánh mất chìa khóa387

Nếu chìa khóa điện tử không hoạt động chính xác.....388

Nếu ắc quy 12V bị hết điện390

Nếu xe quá nhiệt.....394

Nếu xe bị sa lầy397

8 Thông số kỹ thuật**8-1. Thông số kỹ thuật**

Dữ liệu bảo dưỡng (mức nhiên liệu, mức dầu...)..... 400

Thông tin về nhiên liệu 407

8-2. Tùy chọn

Tính năng tùy chọn cá nhân 408

8-3. Khởi tạo

Các hạng mục cần khởi tạo 418

Mục lục

Phải làm gì nếu... (Cách xử lý) 420

Bảng danh mục theo thứ tự bảng chữ cái..... 423

Thông tin dành cho người đọc

Sách Hướng dẫn sử dụng

Xin hãy lưu ý rằng cuốn sách Hướng Dẫn Sử Dụng này được viết cho tất cả các kiểu xe và giải thích tất cả các thiết bị, bao gồm cả những thiết bị lắp đặt theo yêu cầu. Chính vì vậy, bạn có thể nhận thấy một vài giải thích cho các thiết bị không được lắp trên xe của bạn.

Tất cả những thông số kỹ thuật được cung cấp trong cuốn hướng dẫn sử dụng này là mới nhất tại thời điểm ấn hành. Tuy nhiên, do chính sách cải tiến sản phẩm liên tục của Toyota, chúng tôi giữ quyền thay đổi vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Tùy thuộc vào thông số kỹ thuật, hình minh họa chỉ dùng để giải thích và có thể sẽ không giống với xe của bạn.

Phụ kiện, phụ tùng và sự sửa đổi trên xe Toyota của bạn

Hiện nay có rất nhiều phụ kiện và phụ tùng không chính hiệu dùng cho các loại xe Toyota đang được bán trên thị trường. Việc sử dụng các phụ kiện và phụ tùng thay thế không phải là sản phẩm chính hiệu Toyota có thể gây ảnh hưởng xấu đến an toàn của xe,

ngay cả khi các phụ tùng này đã được các cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn. Vì vậy, Toyota không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào và không bảo đảm cho các trang bị phụ, phụ tùng không phải là sản phẩm chính hiệu của Toyota, cũng như không nhận thay thế hoặc lắp đặt các phụ tùng này.

Không nên sửa đổi xe bằng những sản phẩm không chính hiệu của Toyota. Việc sửa đổi bằng các sản phẩm đó có thể gây ảnh hưởng xấu đến tính năng, độ an toàn, độ bền của xe và thậm chí có thể vi phạm các quy định của nhà nước. Thêm vào đó, những hư hỏng hay trục trặc trong quá trình hoạt động của xe do việc sửa đổi này gây ra có thể không nằm trong phạm vi bảo hành của công ty Toyota.

Ngoài ra, việc sửa đổi như vậy sẽ ảnh hưởng đến các thiết bị an toàn tiên tiến như hệ thống cảm nhận an toàn Toyota và có nguy cơ những thiết bị này sẽ hoạt động không chính xác hoặc không hoạt động.

Rủi ro tấn công mạng

Việc lắp đặt các thiết bị điện tử và ra điô làm tăng nguy cơ bị tấn công mạng thông qua các chi tiết được cài đặt, có thể dẫn đến tai nạn bất ngờ và rò rỉ thông tin cá nhân.

Toyota không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào đối với các vấn đề do việc lắp đặt các sản phẩm không chính hãng gây ra.

Lắp đặt hệ thống truyền phát tín hiệu RF

Nếu lắp đặt hệ thống truyền phát tín hiệu RF trên xe, nó có thể ảnh hưởng tới các hệ thống điện tử như:

- Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm/hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự
- Hệ thống cảm nhận an toàn Toyota (nếu có)
- Hệ thống điều khiển chạy tự động (nếu có)
- Hệ thống chống bó cứng phanh
- Hệ thống túi khí
- Hệ thống căng đai khẩn cấp

Hãy liên hệ với đại lý Toyota để biết các lưu ý hoặc các chỉ dẫn đặc biệt liên quan tới việc lắp đặt hệ thống truyền phát tín hiệu RF.

Hãy hỏi đại lý Toyota để biết thêm chi tiết về tần số phát sóng, công suất phát sóng, vị trí của ăng ten và các thông tin khác liên quan tới hệ thống truyền phát tín hiệu RF.

Các chi tiết hoặc dây cáp cao áp trên xe Hybrid phát ra lượng sóng điện từ xấp xỉ với xe chạy xăng thông thường hoặc các thiết bị

điện gia dụng mặc dù nó đã được bọc cách điện từ.

Tiếng ồn không mong muốn có thể xuất hiện khi tiếp sóng radio (Bộ phát truyền tín hiệu RF).

Chức năng ghi dữ liệu xe

Xe được trang bị một số máy vi tính để ghi lại những thông tin về hoạt động của xe như:

- Tốc độ động cơ /Tốc độ của mô-tơ điện (tốc độ mô-tơ kéo)
- Tình trạng ga
- Tình trạng phanh
- Tốc độ xe
- Trạng thái hoạt động của các hệ thống hỗ trợ lái xe
- Hình ảnh từ các camera

Xe được trang bị camera. Hãy liên hệ với đại lý Toyota để biết thêm thông tin về vị trí camera ghi.

Tùy thuộc vào kiểu xe, tùy chọn và thị trường và các trang bị trên xe mà dữ liệu được ghi lại sẽ khác nhau.

Những máy vi tính này không ghi những cuộc hội thoại hoặc âm thanh trong xe, và chỉ ghi những hình ảnh bên ngoài xe trong một số tình huống nhất định.

● Sử dụng dữ liệu

Toyota có thể sử dụng các dữ liệu được ghi trong bộ xử lý để phát hiện lỗi, tiến hành nghiên cứu và phát triển và nâng cao chất lượng.

Toyota sẽ không tiết lộ những dữ liệu được ghi với bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau:

- Khi có sự đồng ý của chủ sở hữu xe hoặc người thuê xe nếu là xe thuê
- Khi có yêu cầu chính thức của công an, tòa án hay chính phủ
- Khi Toyota cần sử dụng các dữ liệu này trong trường hợp giải quyết kiện tụng
- Khi sử dụng cho các mục đích nghiên cứu với các dữ liệu không liên quan đến xe hoặc người sở hữu xe cụ thể
- Có thể xóa thông tin hình ảnh đã ghi tại đại lý Toyota.

Chức năng ghi hình ảnh có thể vô hiệu hóa được. Tuy nhiên, nếu chức năng bị vô hiệu hóa, dữ liệu được ghi khi hệ thống đang hoạt động sẽ không khả dụng.

Chức năng ghi dữ liệu sự kiện

Xe của bạn được trang bị chức năng ghi dữ liệu sự kiện (EDR). Nhiệm vụ chính của chức năng này là ghi lại các dữ liệu trong các trường hợp xe bị va chạm hoặc gần xảy ra va chạm nhất định, chẳng hạn như khi túi khí nổ hoặc xe va phải vật thể trên đường, những dữ liệu này sẽ giúp bạn xác định tình trạng hoạt động của các hệ thống trên xe. Chức năng ghi dữ liệu sự kiện được thiết kế để ghi các dữ liệu liên quan đến động lực học của xe và hệ thống an toàn trong một khoảng thời gian ngắn, tầm 30 giây trở lại. Tuy nhiên, tùy theo mức độ và kiểu va chạm mà dữ

liệu có thể sẽ không được lưu lại. EDR trên xe này được thiết kế để ghi những dữ liệu như:

- Các hệ thống trên xe đã hoạt động như thế nào;
- Mức độ đạp ga và/hoặc đạp phanh của người lái; và,
- Tốc độ của xe trong hành trình.

Những dữ liệu này sẽ giúp xác định được tình huống khi xảy ra va chạm và chấn thương dễ dàng hơn.

CHÚ Ý: Dữ liệu của chức năng này chỉ được ghi lại khi xe bị va chạm mạnh; trong điều kiện lái xe thông thường, các dữ liệu của chức năng này và các dữ liệu cá nhân (như tên, giới tính, tuổi, vị trí va chạm) sẽ không được lưu lại. Tuy nhiên, với những người dùng khác như cơ quan điều tra, có thể kết hợp các dữ liệu EDR với các dữ liệu cá nhân thu thập được trong suốt quá trình điều tra tai nạn.

Để đọc các dữ liệu đã được ghi lại nhờ chức năng EDR, bạn cần phải sử dụng các thiết bị truy cập thông tin trên xe hoặc thiết bị đọc EDR. Ngoài nhà sản xuất, các đơn vị khác như cơ quan điều tra có thể đọc được các thông tin nếu họ có thể truy cập vào hệ thống thông tin trên xe hoặc chức năng EDR bằng các thiết bị đặc biệt.

- Về việc tiết lộ các dữ liệu EDR
Chúng tôi sẽ không tiết lộ những dữ

liệu đã được ghi lại bởi EDR với bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp sau:

- Khi có sự đồng ý của chủ sở hữu xe (hoặc người thuê xe)
- Khi có yêu cầu chính thức của công an, tòa án hay chính phủ
- Khi Toyota cần sử dụng các dữ liệu này trong trường hợp giải quyết kiện tụng

Tuy nhiên, nếu cần thiết, chúng tôi có thể sẽ:

- Sử dụng các dữ liệu để nghiên cứu về tính năng an toàn của xe
- Tiết lộ các dữ liệu cho bên thứ ba để nhằm mục đích nghiên cứu mà không làm rò rỉ thông tin cụ thể về xe hoặc người sở hữu xe

Thải xe Toyota

Hệ thống túi khí và hệ thống căng đai khẩn cấp trên xe có chứa các hóa chất gây nổ. Nếu xe bị thải vẫn còn nguyên các túi khí và đai an toàn có bộ căng đai khẩn cấp thì có thể gây ra các sự cố như hỏa hoạn. Hãy yêu cầu một trạm dịch vụ có đủ năng lực hoặc đại lý Toyota tháo bỏ và tiêu hủy hệ thống túi khí và hệ thống đai an toàn có bộ căng đai khẩn cấp trước khi thải xe.

“Mã QR”

“QR Code” là nhãn hiệu đã được đăng ký của DENSO WAVE INCORPORATED ở Nhật bản và các quốc gia khác.

CẢNH BÁO

n Những chú ý chung khi lái xe

Lái xe trong tình trạng không tỉnh táo: Không bao giờ lái xe trong tình trạng thiếu tỉnh táo do ảnh hưởng của rượu hoặc thuốc ngủ, do khi đó khả năng điều khiển xe của bạn sẽ bị suy giảm. Rượu và một số loại thuốc ngủ sẽ làm giảm khả năng phán đoán và giảm tốc độ phản xạ của bạn, có thể gây ra tai nạn dẫn tới tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

Lái xe một cách thận trọng: Luôn lái xe thật cẩn thận. Hãy luôn cảnh giác với những sai sót mà các lái xe khác hoặc người đi bộ có thể gây ra và hãy luôn sẵn sàng để phòng tránh các tai nạn có thể xảy ra.

Sự sao nhãng trong khi lái xe: Hãy luôn luôn tập trung tối đa vào việc lái xe. Bất kỳ việc gì có thể làm cho người lái bị sao nhãng như điều chỉnh các thiết bị, nói chuyện điện thoại hoặc đọc tin nhắn đều có thể dẫn tới tai nạn gây ra chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong cho bản thân bạn, hành khách trên xe hoặc những người khác.

n Lưu ý chung liên quan đến an toàn cho trẻ em

Không để trẻ ở trong xe mà không có người trông coi, và không cho trẻ cầm hoặc nghịch chìa khóa xe.

Trẻ nhỏ có thể sẽ khởi động xe hoặc chuyển cần số về vị trí trung gian. Đồng thời trẻ cũng có thể sẽ bị chấn thương nếu trẻ nghịch các cửa sổ hoặc những thiết bị khác trên xe. Ngoài ra, nhiệt độ trong xe có thể lên rất cao hoặc xuống cực lạnh và trẻ sẽ gặp nguy hiểm.


Đọc cuốn Hướng dẫn sử dụng này

Giải thích các biểu tượng trong cuốn Hướng dẫn sử dụng.


Các biểu tượng trong cuốn này

Biểu tượng	Ý nghĩa
	CẢNH BÁO: Đây là loại cảnh báo nếu không tuân thủ có thể sẽ gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.
	CHÚ Ý: Đây là loại cảnh báo nếu không tuân thủ có thể gây hư hại cho xe hoặc các thiết bị trên xe.
1 2 3...	Chỉ thao tác hoặc quy trình thực hiện. Hãy thực hiện các bước theo số thứ tự.

Các biểu tượng được sử dụng trong hình minh họa



Biểu tượng	Ý nghĩa
	Chỉ hành động (ấn, xoay...) để điều khiển các công tắc hoặc thiết bị khác.
	Chỉ hướng đi ra của một thao tác (Ví dụ: hướng mở ra của nắp ngăn đựng đồ).




Biểu tượng	Ý nghĩa
	Chỉ thiết bị hoặc vị trí sẽ được giải thích.
	Có nghĩa là " Không nên ", " Không làm điều này ", hoặc " Không để điều này xảy ra ".

Cách tìm kiếm

n Tìm kiếm theo tên

- Mục lục sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái: →P.423



n Tìm kiếm theo vị trí lắp

- Hình minh họa: →P.11




n Tìm kiếm theo triệu chứng hư hỏng hoặc âm thanh

- Phải làm gì nếu... (Cách xử lý): →P.420




n Tìm kiếm theo tiêu đề

- Mục lục: →P.2



Hình minh họa

n Bên ngoài xe



A	Cửa bên	P.103
	Khóa/mở khóa	P.103
	Mở/đóng kính cửa bên	P.137
	Khóa/mở khóa bằng chìa khóa cơ	P.388
	Các thông điệp cảnh báo	P.365
B	Cửa hậu	P.108
	Mở từ bên trong xe* ¹	P.111
	Mở từ bên ngoài xe	P.111
	Các thông điệp cảnh báo	P.365
C	Gương chiếu hậu bên ngoài xe	P.134
	Điều chỉnh góc nghiêng của gương	P.135
	Gập gương	P.135
D	Cần gạt nước rửa kính chắn gió	P.170
	Lưu ý khi lái xe trong mùa đông	P.264
	Lưu ý khi rửa xe* ¹	P.299

E	Cửa nạp nhiên liệu.....	P.174
	Phương pháp nạp nhiên liệu	P.175
	Loại nhiên liệu/dung tích bình nhiên liệu	P.401
F	Lốp xe	P.323
	Cỡ lốp/áp suất lốp	P.405
	Lốp cho mùa đông/xích quần lốp	P.264
	Hệ thống cảnh báo áp suất lốp/đảo lốp/kiểm tra lốp ^{*1}	P.323
	Cách xử lý khi lốp bị xì hơi.....	P.367, 377
G	Nắp capô	P.314
	Mở	P.314
	Dầu động cơ.....	P.402
	Xử lý cho trường hợp quá nhiệt.....	P.394

Các bóng đèn bên ngoài để lái xe


(Phương pháp thay thế: P.340, Công suất: P.406)

H	Đèn pha/đèn vị trí phía trước/đèn chiếu sáng ban ngày/đèn xi nhan.....	P.157, 163
I	Đèn sương mù phía trước	P.169
J	Đèn phanh/đèn hậu	P.163
K	Đèn xi nhan sau	P.157
L	Đèn hậu	P.163
M	Đèn sương mù phía sau ^{*1, 2}.....	P.169
	Đèn lùi	
	Chuyển cần số đến vị trí R	P.155
N	Đèn soi biển số	P.163

^{*1}: Nếu có

^{*2}: Chỉ cho phía người lái

n Bảng táp lô




- A Công tắc nguồnP.150**
 Khởi động hệ thống hybrid/thay đổi các chế độ P.150
 Tắt hệ thống hybrid trong trường hợp khẩn cấp P.348
 Nếu hệ thống hybrid không khởi động được P.386
 Các thông điệp cảnh báo P.365
- B Cần chuyển sốP.155**
 Thay đổi vị trí chuyển số..... P.155
 Các lưu ý khi kéo xe P.351
 Khi cần số không dịch chuyển được P.156
- C Đồng hồ táp lôP.69, 73, 78**
 Đọc các giá trị trên đồng hồ táp lô/điều chỉnh độ sáng
 bảng táp lô..... P.69, 73, 78
 Đèn cảnh báo/đèn chỉ báo P.64
 Khi đèn cảnh báo sáng lên..... P.356
- D Màn hình đa thông tinP.84, 90**
 Màn hình P.84, 90

	Màn hình năng lượng.....	P.97
	Khi một thông điệp cảnh báo được hiển thị.....	P.365
E	Công tắc xi nhan	P.157
	Công tắc đèn pha	P.163
	Đèn pha/đèn vị trí phía trước/đèn hậu/đèn soi biển số/ đèn chiếu sáng ban ngày	P.163
	Đèn sương mù phía trước/đèn sương mù phía sau ^{*1}	P.169
F	Công tắc gạt nước và phun nước rửa kính chắn gió.....	P.170
	Sử dụng	P.170
	Bổ sung nước rửa kính	P.322
G	Công tắc đèn nháy khẩn cấp.....	P.348
H	Lấy nhả khóa vô lăng	P.132
I	Lấy nhả khóa nắp capô	P.314
J	Hệ thống điều hòa không khí	P.272
	Sử dụng	P.272
	Bộ sấy kính cửa hậu	P.274
K	Hệ thống âm thanh ^{*1, 2}	

^{*1}: Nếu có


^{*2}: Xe có hệ thống đa phương tiện, hãy tham khảo sách hướng dẫn đi kèm với hệ thống đa phương tiện.

n Các công tắc



- A** Nút điều chỉnh cân bằng đèn phaP.165
- B** Công tắc hệ thống chiếu xa tự động*P.166
- C** Nút "ODO TRIP"* P.82
- D** Công tắc cửa hậu điều khiển điện*P.111
- E** Công tắc điều khiển gương chiếu hậu bên ngoàiP.134
- F** Các công tắc khóa cửa.....P.105
- G** Công tắc cửa sổ điều khiển điện.....P.137
- H** Công tắc khóa cửa sổ.....P.139

*: Nếu có



A Các công tắc điều khiển đồng hồ táp lô.....P.85, 91

B Công tắc đặt khoảng cách với xe phía trước*¹P.202

C Công tắc điều khiển chạy tự động*¹

Điều khiển chạy tự động theo dõi bằng radar với dải tốc

độ tối đa*¹ P.197

D Các công tắc điều khiển âm thanh từ xa*²


E Công tắc LTA (Hệ thống hỗ trợ bám làn đường)*¹P.188

F Công tắc điện thoại*²

G Công tắc thoại*²


*¹: Nếu có

*²: Xe có hệ thống đa phương tiện, hãy tham khảo sách hướng dẫn đi kèm với hệ thống đa phương tiện.




- A Công tắc của bộ sạc không dâyP.287**
- B Công tắc chọn chế độ lái xeP.248**
- C Công tắc VSC OFFP.250**
- D Công tắc chế độ lái EVP.153**
- E Công tắc giữ phanhP.160**
- F Công tắc phanh đỗP.158**
 - Gài/nhả phanh đỗ P.158
 - Lưu ý khi lái xe trong mùa đông P.265
 - Đèn cảnh báo/thông điệp cảnh báo P.159, 356

n Bên trong xe



- A** Túi khí..... P.29
- B** Thảm trải sàn xe P.22
- C** Ghế trước.....P.126
- D** Tựa đầu.....P.129
- E** Đai an toàn P.25
- F** Hộp dầmP.282
- G** Nút khóa cửa bên trong xeP.106
- H** Ngăn để cốcP.281
- I** Ghế sau.....P.127

n Trần xe



- A** Gương chiếu hậu bên trong xeP.133
- B** Các tấm chắn nắng*¹P.294
- C** Gương trang điểmP.294
- D** Đèn trang điểmP.294
- E** Đèn cá nhân/đèn bên trong xeP.278
- F** Công tắc điều khiển chắn nắng*²P.293
- G** Tay nắmP.295

*¹: KHÔNG BAO GIỜ đặt hệ thống ghế cho trẻ em loại quay về phía sau trên ghế có TÚI KHÍ CHỦ ĐỘNG ở phía trước, nếu không có thể sẽ gây CHẤN THƯƠNG NGHIÊM TRỌNG hoặc TỬ VONG cho TRẺ. (→P.41)



*²: Nếu có

Sử dụng xe an toàn

1

1-1. Để lái xe an toàn

Trước khi lái xe.....22

Để lái xe an toàn.....23

Đai an toàn.....25

Túi khí29

Các lưu ý với khí xả.....36

1-2. An toàn cho trẻ nhỏ

Lái xe khi có trẻ em ở trên
xe38

Hệ thống ghế cho trẻ em ..38

1-3. Hệ thống Hybrid

Tính năng của hệ thống
Hybrid.....53

Những lưu ý đối với hệ thống
Hybrid.....56

1-4. Hệ thống chống trộm

Hệ thống mã hóa khóa động
cơ60

Hệ thống báo động61


Trước khi lái xe

Tuân theo các lưu ý sau trước khi khởi hành xe để đảm bảo lái xe an toàn.


Thảm trải sàn xe

Chỉ sử dụng các thảm trải sàn xe được thiết kế riêng cho cùng kiểu xe và năm sản xuất như xe của bạn. Hãy lắp thảm trải sàn xe chắc chắn vào đúng vị trí trên tấm lót sàn xe.

- 1 Cắm móc hãm (kẹp hãm) vào lỗ lắp thảm trải sàn xe.



- 2 Hãy xoay núm phía trên của từng móc hãm (kẹp hãm) để cố định thảm trải sàn xe.



Luôn gióng thẳng các dấu $\triangle$ ở **A**.

Hình dạng của các móc hãm (kẹp hãm) trên thực tế có thể sẽ khác với hình minh họa.

⚠ CẢNH BÁO


Hãy tuân theo các chú ý sau. Nếu không có thể sẽ làm cho thảm trải sàn xe của người lái bị trượt, và vướng vào các bàn đạp trong khi lái xe. Xe có thể bị tăng tốc đột ngột hoặc khó để phanh xe lại. Tình trạng này có thể sẽ gây ra tai nạn và dẫn tới chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

n Khi lắp thảm trải sàn xe phía người lái

- l Không sử dụng thảm trải sàn xe được thiết kế cho các kiểu xe khác hoặc đời xe khác, kể cả khi đó là thảm trải sàn xe chính hiệu của Toyota.
- l Chỉ sử dụng các thảm trải sàn xe được thiết kế cho ghế của người lái.
- l Luôn cố định thảm trải sàn xe một cách chắc chắn bằng cách dùng các móc hãm (kẹp hãm).
- l Không chồng hai hoặc nhiều thảm trải sàn xe lên nhau.
- l Không đặt thảm trải sàn xe ngược mặt.

n Trước khi lái xe


- I Hãy kiểm tra rằng thảm trải sàn xe đã được lắp chắc chắn vào đúng vị trí bằng các móc hãm (kẹp hãm) đi kèm. Hãy đặc biệt chú ý kiểm tra sau khi vệ sinh sàn xe.



- I Với hệ thống hybrid đã tắt máy và cần số ở vị trí P, hãy nhấn hết cỡ từng bàn đạp đến sát sàn xe để đảm bảo chúng không bị vướng vào thảm trải sàn xe.

Để lái xe an toàn

Để đảm bảo lái xe an toàn, hãy điều chỉnh gương và ghế đến vị trí phù hợp trước khi lái xe.

Tư thế lái xe đúng

- A** Điều chỉnh góc nghiêng lưng ghế để người lái ngồi thẳng và không ngả người về phía trước vô lăng. (→P.126)
- B** Hãy điều chỉnh ghế sao cho bạn có thể đạp hết cỡ các bàn đạp và khuỷu tay hơi gấp xuống khi điều khiển vô lăng. (→P.126)
- C** Khóa tựa đầu tại vị trí mà tâm của tựa đầu gần với đỉnh tai của bạn nhất. (→P.129)
- D** Thắt đai an toàn đúng cách. (→P.25)

⚠ CẢNH BÁO**n Để lái xe an toàn**

Hãy tuân theo các chú ý sau. Nếu không, có thể dẫn tới chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.



CẢNH BÁO

- | Không điều chỉnh vị trí ghế của người lái trong khi đang lái xe.
Nếu không sẽ có thể làm cho người lái không điều khiển được xe.
- | Không đặt tấm nệm lót giữa người lái hoặc hành khách với lưng ghế.
Tấm nệm lót sẽ có thể sẽ làm ảnh hưởng tới tư thế ngồi đúng và làm giảm hiệu quả bảo vệ của đai an toàn và tựa đầu.
- | Không để bất kỳ đồ vật nào phía dưới các ghế trước.
Những vật được đặt phía dưới các ghế trước có thể bị kẹt trên các ray trượt ghế và làm cho ghế bị kẹt. Điều này có thể dẫn tới tai nạn và cơ cấu điều chỉnh ghế cũng có thể bị hỏng.
- | Luôn tuân theo giới hạn tốc độ cho phép khi lái xe trên đường.
- | Khi lái xe đường dài, hãy nghỉ ngơi thường xuyên trước khi bạn cảm thấy mệt mỏi.
Nếu bạn cảm thấy mệt và buồn ngủ trong khi lái xe, thì đừng cố lái, hãy ngay lập tức dừng xe và nghỉ ngơi một lúc.
- | Hãy cẩn thận khi điều chỉnh vị trí ghế để đảm bảo không gây chấn thương cho các hành khách khác trong khi dịch chuyển ghế.
- | Khi điều chỉnh ghế, không được để tay phía dưới ghế hoặc gần các bộ phận chuyển động. Do ngón tay hoặc bàn tay có thể sẽ bị kẹt bởi hệ thống cơ khí của ghế.

đã thắt đai an toàn trước khi lái xe. (→P.25)

Hãy sử dụng hệ thống ghế cho trẻ em phù hợp với trẻ, cho tới khi trẻ đủ lớn để sử dụng được đai an toàn một cách chính xác. (→P.38)

Điều chỉnh các gương

Hãy đảm bảo rằng bạn có thể quan sát rõ phía sau xe bằng cách điều chỉnh gương chiếu hậu bên trong và bên ngoài xe một cách chính xác. (→P.133, 134)

Sử dụng đai an toàn đúng cách

Đảm bảo rằng tất cả hành khách

Đai an toàn

Đảm bảo rằng tất cả hành khách đã thắt đai an toàn đúng cách trước khi lái xe.




CẢNH BÁO

Hãy tuân theo các lưu ý sau để giảm thiểu nguy cơ bị chấn thương trong trường hợp phanh gấp, đánh lái gấp hoặc xe bị tai nạn. Nếu không có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

n Thắt đai an toàn

- | Hãy đảm bảo rằng mọi hành khách đã thắt đai an toàn đúng cách.
- | Luôn thắt đai an toàn đúng cách.
- | Mỗi đai an toàn chỉ được dùng cho một người. Không sử dụng một đai an toàn cho nhiều người cùng lúc, kể cả với trẻ em.
- | Chúng tôi khuyên bạn nên để trẻ em ngồi ở ghế sau và luôn sử dụng đai an toàn và/hoặc hệ thống ghế cho trẻ em phù hợp.
- | Để đảm bảo tư thế ngồi đúng, không được ngả lưng ghế quá nhiều. Đai an toàn có tác dụng bảo vệ tốt nhất khi người dùng ngồi thẳng và tựa sát lưng vào ghế.
- | Không để đai vai nằm dưới cánh tay của bạn.
- | Luôn luôn giữ đai căng qua hông của bạn.

n Phụ nữ có thai



Hãy tuân theo các chỉ định của bác sỹ và đeo đai an toàn đúng cách. (→P.26)

Cũng như những người dùng khác, phụ nữ có thai cũng nên đặt đai hông ở dưới hông càng thấp càng tốt. Hãy kéo đai vai ra hết cỡ vòng qua vai và tránh để đai tiếp xúc ty lên phần nhô lên của bụng.

Nếu thắt đai an toàn không đúng cách, không những phụ nữ có thai mà còn cả thai nhi đều có thể bị chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong trong trường hợp phanh gấp hoặc xe bị va chạm.

n Người ốm

Hãy tuân theo các chỉ định của bác sỹ và đeo đai an toàn đúng cách. (→P.26)

n Khi có trẻ em ở trong xe

→P.49

n Đai an toàn bị hỏng và sờn


- | Không được để đai, móc khóa hay kẹp khóa bị kẹt vào cửa gây ra hỏng hóc.



CẢNH BÁO

- | Hãy kiểm tra định kỳ hệ thống đai an toàn. Hãy kiểm tra xem đai có bị đứt, bị sờn, hoặc có chỉ tiết nào bị lỏng không. Không sử dụng đai an toàn đã bị hỏng cho tới khi nó được thay thế. Đai an toàn đã bị hỏng sẽ không thể bảo vệ người dùng khỏi chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong được.
- | Hãy đảm bảo rằng đai và móc khóa đã được khóa chặt và đai không bị xoắn.
Nếu đai an toàn hoạt động không chính xác, hãy liên hệ ngay với đại lý Toyota.
- | Hãy thay cả cụm ghế, gồm cả đai an toàn nếu xe của bạn đã bị tai nạn nghiêm trọng, kể cả khi không thấy chúng bị hư hỏng gì.
- | Không được cố gắng lắp đặt, thay thế, sửa đổi, tháo rời hoặc hủy các đai an toàn. Hãy yêu cầu đại lý Toyota sửa chữa nếu cần thiết. Những tác động không phù hợp có thể làm cho bộ căng đai hoạt động thiếu chính xác, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

Sử dụng đai an toàn đúng cách



- Hãy kéo đai vai ra sao cho nó vòng qua vai, nhưng không

được để đai thít vào cổ hoặc tuột ra khỏi vai.

- Hãy đặt đai hông qua hông càng thấp càng tốt.
- Điều chỉnh vị trí của lưng ghế. Hãy ngồi thẳng và tựa sát vào lưng ghế.
- Không để đai an toàn bị xoắn.

n Sử dụng đai an toàn cho trẻ em


Đai an toàn trên xe của bạn chủ yếu được thiết kế để cho người lớn sử dụng.

- | Hãy sử dụng hệ thống ghế cho trẻ em cho phù hợp với trẻ, cho đến khi trẻ đủ lớn để sử dụng được hệ thống đai an toàn trên xe một cách chính xác. (→P.38)
- | Khi trẻ đã đủ lớn để có thể sử dụng đai an toàn trên xe đúng cách, hãy tuân theo hướng dẫn sử dụng đai an toàn. (→P.25)

n Quy định về đai an toàn

Nếu như tại quốc gia mà bạn sinh sống có các quy định về đai an toàn, hãy liên hệ với đại lý Toyota để thay thế hoặc lắp đặt đai an toàn.

Thắt và tháo đai an toàn



- 1 Để thắt đai an toàn, hãy cắm và ấn móc khóa vào trong kẹp khóa cho tới khi nghe thấy một

tiếng tách.


- 2 Để nhả đai an toàn, hãy ấn vào nút nhả khoá **A**.

n Bộ cuộn khóa đai khẩn cấp (ELR)


Bộ cuộn sẽ khóa chặt đai an toàn lại trong khi phanh gấp hoặc khi xe bị va chạm. Đai an toàn cũng có thể sẽ bị khóa khi bạn ngã người ra phía trước quá nhanh. Hãy di chuyển chậm rãi, khi đó đai có thể kéo dài ra và bạn có thể dịch chuyển ra xung quanh một cách bình thường được.

n Sau khi sử dụng đai an toàn ở ghế giữa hàng ghế sau

Thu gọn kẹp khóa đai an toàn vào trong túi đựng.



Điều chỉnh chiều cao của móc treo đai vai (ghế trước)



- 1 Hãy đẩy móc treo đai vai xuống trong khi ấn vào nút nhả khoá **A**.
 - 2 Đẩy móc treo đai vai lên.
- Hãy dịch bộ điều chỉnh chiều cao đai


lên và xuống cho tới khi nghe thấy một tiếng tách.

⚠ CẢNH BÁO

n Móc treo đai vai có thể điều chỉnh được

Hãy luôn đảm bảo rằng đai vai phải được đặt chéo qua phần giữa vai bạn. Đai nên được đặt càng xa cổ càng tốt, nhưng không được nằm dưới vai bạn. Nếu không, có thể sẽ làm giảm khả năng bảo vệ khi xe bị tai nạn và gây ra chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong trong trường hợp phanh gấp, đánh lái đột ngột hoặc bị tai nạn.

Bộ căng đai khẩn cấp (trên ghế trước)



Bộ căng đai khẩn cấp sẽ giúp đai an toàn nhanh chóng giữ chặt người dùng bằng cách thu đai lại trong trường hợp xe bị một số kiểu va chạm mạnh ở phía trước hoặc phía bên.

Bộ căng đai khẩn cấp sẽ không kích hoạt trong trường hợp va chạm nhẹ từ phía trước, va chạm nhẹ từ phía bên, va chạm từ phía sau hoặc bị lật xe.

n Thay đai an toàn sau khi bộ căng đai khẩn cấp đã kích hoạt

Nếu xe bị va chạm nhiều lần, thì bộ căng đai khẩn cấp sẽ chỉ kích hoạt cho lần va chạm đầu tiên, nhưng không kích hoạt cho lần va chạm thứ hai hoặc sau đó nữa.



CẢNH BÁO

n Bộ căng đai khẩn cấp


Nếu bộ căng đai khẩn cấp đã được kích hoạt, thì đèn cảnh báo túi khí sẽ sáng lên. Trong trường hợp này, đai an toàn sẽ không thể dùng lại được nữa và bạn cần phải cho thay đai tại đại lý Toyota.

Túi khí

Các túi khí sẽ nổ khi xe chịu những va chạm mạnh nhất định mà có thể sẽ gây ra chấn thương nghiêm trọng cho hành khách trong xe. Các túi khí sẽ hoạt động kết hợp cùng với hệ thống đai an toàn để giảm thiểu nguy cơ bị tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng cho người dùng.

Hệ thống túi khí

n Vị trí của các túi khí



► Túi khí phía trước

A Túi khí hành khách phía trước/túi khí người lái

Giúp bảo vệ phần đầu và phần ngực của người lái và hành khách phía trước không va chạm với các trang thiết bị nội thất của xe

B Túi khí bảo vệ đầu gối

Giúp bảo vệ cho người lái


► Túi khí bên và túi khí rèm

C Túi khí bên phía trước

Giúp bảo vệ phần thân của hành khách phía trước

D Túi khí rèm

Giúp bảo vệ chính cho phần đầu của các hành khách ngồi ở các ghế phía ngoài

n Các chi tiết của hệ thống túi khí

A Bộ căng đai khẩn cấp và bộ giới hạn căng đai

B Cảm biến va chạm bên (phía trước)

C Túi khí hành khách phía trước

D Túi khí bên

E Túi khí rèm

F Đèn cảnh báo túi khí

G Túi khí cho người lái

H Túi khí bảo vệ đầu gối người lái

I Cảm biến va chạm phía trước

J Cụm cảm biến túi khí

K Cảm biến va chạm bên (cửa trước)

Các chi tiết chính của hệ thống túi khí đã được giới thiệu ở trên. Hệ thống túi khí được điều khiển bởi cụm cảm biến túi khí. Khi túi khí nổ, một phản ứng hóa học sẽ nhanh chóng bơm căng túi khí bằng khí không độc để hạn chế chuyển động lao về phía trước của hành khách.

n Nếu túi khí nổ

I Người ngồi trên xe có thể sẽ bị thâm tím, trầy xước, bị bỏng... do va

chạm với các túi khí khi túi khí nổ ở tốc độ cao bởi khí nóng.

I Khi túi khí nổ sẽ phát ra một tiếng

động lớn và có khói trắng thoát ra.

- | Một số chi tiết của cụm túi khí (mặt vô lăng, nắp túi khí và bộ làm phồng túi khí) cũng như các ghế trước, phần trụ trước và trụ sau của xe, tấm ốp dọc hai bên trần xe có thể sẽ bị nóng trong vài phút. Lúc này bản thân các túi khí cũng sẽ rất nóng.
- | Kính chắn gió có thể sẽ bị nứt.
- | Hệ thống hybrid sẽ ngừng hoạt động và ngừng cấp nhiên liệu vào động cơ. (→P.59)
- | Một số kiểu xe: Tất cả các cửa sẽ được mở khóa. (→P.104)
- | Một số kiểu xe: Đèn phanh và đèn đỗ sẽ được điều khiển một cách tự động. (→P.250)
- | Các đèn trần sẽ bật tự động. (→P.279)
- | Các đèn nháy khẩn cấp sẽ được bật tự động. (→P.348)

n Các điều kiện kích hoạt hệ thống túi khí (túi khí phía trước)

- | Hệ thống túi khí phía trước sẽ nổ khi xe bị va chạm mạnh vượt quá ngưỡng thiết kế (tương đương với lực va chạm khi xe đâm thẳng vào một bức tường cố định không di chuyển hoặc biến dạng khi đang lái xe với tốc độ từ 20 đến 30 km/h).

Tuy nhiên, ngưỡng giới hạn này sẽ phải lớn hơn nhiều trong các trường hợp sau:

- Khi xe đâm phải một vật có thể xê dịch hoặc bị biến dạng khi va chạm, như một xe đang đỗ hoặc biển báo...
- Khi xe bị va chạm ở gầm, như đầu xe chui vào gầm xe tải
- | Tùy vào kiểu va chạm, mà có thể chỉ có bộ căng đai khẩn cấp được kích hoạt.

n Các điều kiện kích hoạt túi khí (túi khí bên và túi khí rèm)

- | Các túi khí bên và túi khí rèm sẽ được kích hoạt trong trường hợp xe


bị va đập mạnh quá ngưỡng thiết kế (cường độ lực tương ứng với lực va đập được tạo ra bởi một xe khác nặng 1,500 kg đang chạy đâm vào cabin xe bạn theo hướng vuông góc với xe ở tốc độ khoảng 20 - 30 km/h).

- | Cả hai túi khí rèm cũng có thể bị kích nổ trong những trường hợp va chạm mạnh từ phía trước.

n Các trường hợp có thể làm kích hoạt túi khí ngoài trường hợp xe bị va chạm

Túi khí phía trước, các túi khí rèm có thể sẽ được kích hoạt nếu có va chạm mạnh xảy ra dưới gầm xe. Một số ví dụ như trên hình minh họa.


- | Đâm phải gờ, lề đường hay bề mặt cứng
- | Rơi xuống hoặc lao qua một hố sâu
- | Va mạnh hoặc rơi xuống đất



n Những kiểu va chạm không làm kích hoạt hệ thống túi khí (các túi khí phía trước)

Thông thường, các túi khí phía trước sẽ không được kích hoạt nếu như xe bị va chạm từ phía bên hoặc từ phía sau xe, nếu xe bị lật hoặc nếu xe bị đâm từ phía trước với tốc độ thấp. Tuy nhiên, bất kỳ va chạm nào mà gây ra sự giảm tốc về phía trước của xe đạt ngưỡng thiết kế, thì các túi khí trước sẽ có thể sẽ được kích hoạt.


- | Va chạm từ phía bên
- | Va chạm từ phía sau
- | Lật xe



n Những kiểu va chạm không làm kích hoạt hệ thống túi khí (túi khí bên và túi khí rèm)


Hệ thống túi khí bên và túi khí rèm có thể sẽ không được kích hoạt nếu như xe bị va chạm từ phía bên ở một góc nghiêng hoặc bị va chạm từ phía bên với vị trí va chạm nằm ngoài khoang hành khách.

- | Xe bị va chạm từ phía bên vào thân xe tại vị trí nằm ngoài khoang hành khách
- | Xe bị va chạm từ phía bên với một góc nghiêng




Thông thường các túi khí bên sẽ không được kích hoạt trong trường hợp xe bị va chạm từ phía trước hoặc phía sau, hoặc lật xe hay bị va chạm từ phía bên ở tốc độ thấp.

- | Va chạm từ phía trước
- | Va chạm từ phía sau
- | Lật xe



Thông thường các túi khí rèm sẽ không nổ nếu xe bị va chạm từ phía sau, hoặc nếu lật xe, hoặc nếu va chạm từ phía bên hoặc phía trước với tốc độ thấp.


- | Va chạm từ phía sau
- | Lật xe




n Những trường hợp cần liên hệ với đại lý Toyota

Trong các trường hợp sau, xe bạn sẽ cần phải được kiểm tra và/hoặc sửa chữa. Hãy liên hệ với đại lý Toyota càng sớm càng tốt.


- | Khi một túi khí bất kỳ đã bị nổ.
- | Khi phần phía trước của xe đã bị hỏng hay bị biến dạng hoặc xe đã gặp tai nạn nhưng không đủ mạnh để kích hoạt hệ thống túi khí phía trước.




- | Một phần cửa xe hoặc khu vực xung quanh cửa bị hỏng hoặc biến dạng, hoặc cửa xe bị thủng lỗ hoặc xe đã bị tai nạn nhưng không đủ mạnh để kích hoạt túi khí bên và túi khí rèm.




- ❗ Khi phần mặt của vô lăng, mặt táp lô gần túi khí hành khách phía trước hoặc phần phía dưới của bảng táp lô đã bị nứt, xước hoặc bị những hư hỏng khác.



- ❗ Bề mặt các ghế ở chỗ có túi khí bên bị nứt, xước hoặc bị các hư hỏng khác.



- ❗ Phần trụ xe phía trước, trụ xe phía sau hoặc tấm ốp trong dọc trần xe có chứa túi khí rèm (phần in đậm) bị xước, nứt hoặc các hư hỏng khác.



⚠ CẢNH BÁO

n Các lưu ý với túi khí

Hãy tuân theo các lưu ý sau liên quan đến các túi khí.

Nếu không có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

- ❗ Người lái và tất cả hành khách trong xe phải thắt đai an toàn chính xác.

Các túi khí là các thiết bị bổ sung được sử dụng cùng với hệ thống đai an toàn.

- ❗ Túi khí cho người lái sẽ bung ra với một lực rất mạnh, và có thể gây ra tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng, đặc biệt là khi người lái ngồi quá gần túi khí.

Vì vùng nguy hiểm của túi khí người lái là trong phạm vi từ 50 đến 75 mm đầu tiên, hãy ngồi cách xa túi khí người lái một khoảng 250 mm để đảm bảo khoảng cách an toàn. Khoảng cách này được đo từ tâm của vô lăng tới xương ngực của bạn. Nếu như bạn ngồi cách túi khí chưa tới 250 mm thì bạn có thể thay đổi vị trí lái bằng nhiều cách như:

- Dịch lùi ghế về phía sau càng xa càng tốt nhưng vẫn phải đảm bảo khả năng điều khiển các bàn đạp một cách thoải mái.

Hơi ngả lưng ghế về phía sau.

Mặc dù có nhiều cách để điều chỉnh nhưng nhiều người lái có thể giữ được khoảng cách 250 mm trên, kể cả khi ghế của người lái được để ở vị trí gần nhất, đơn giản chỉ bằng cách ngả lưng ghế về phía sau. Nếu như việc nghiêng lưng ghế làm cho bạn khó quan sát đường, hãy nâng người bạn lên bằng cách dùng một cái đệm chắc không trượt để kê, hoặc nâng ghế lái lên nếu như xe bạn có tính năng này.


- Nếu có thể điều chỉnh được vô lăng, hãy hạ thấp nó xuống. Việc này sẽ hướng túi khí vào ngực thay vì hướng vào đầu và cổ của bạn.

Bạn nên điều chỉnh ghế lái theo hướng dẫn ở trên, đồng thời vẫn phải đảm bảo kiểm soát tốt các bàn đạp, vô lăng và khả năng quan sát bảng táp lô.


- | Túi khí hành khách phía trước cũng sẽ bung ra với lực rất mạnh và có thể gây tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng nếu như hành khách phía trước ngồi quá gần túi khí. Hành khách ngồi trên ghế trước nên dịch ghế cách túi khí càng nhiều càng tốt và dựng thẳng lưng ghế.

- | Người ngồi không đúng cách và/hoặc trẻ sơ sinh và trẻ em được hạn chế và đập không đúng cách có thể bị chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong nếu túi khí nổ. Với trẻ sơ sinh hoặc trẻ quá nhỏ không thể sử dụng được đai an toàn, bạn nên sử dụng hệ thống ghế cho trẻ em phù hợp để giữ trẻ. Chúng tôi thành thực khuyên bạn nên để trẻ em và trẻ sơ sinh ở hàng ghế sau và sử dụng các biện pháp hạn chế và đập phù hợp cho trẻ. Hàng ghế sau an toàn hơn dành cho trẻ em và trẻ sơ sinh so với ghế hành khách phía trước. (→P.38)


- | Không ngồi lên mép ghế hoặc ngã người vào mặt táp lô.




- | Không để trẻ đứng ở phía trước túi khí hành khách phía trước hoặc ngồi trong lòng của hành khách phía trước.




- | Không để hành khách ngồi trên ghế trước ôm đồ vật trong lòng.
- | Không nghiêng người về phía cửa xe, phía tấm ốp dọc mép bên trên xe hoặc trụ trước, trụ bên và trụ sau.




- | Không được để người nào quỳ gối lên ghế hành khách và hướng người về phía cửa hoặc thò đầu hoặc tay ra khỏi xe.



Không được gắn hoặc đặt bất kỳ vật gì lên các khu vực như mặt táp lô, mặt vô lăng và phần phía dưới của bảng táp lô. Những đồ vật đó có thể sẽ bị bắn văng ra khi túi khí người lái, túi khí hành khách phía trước và túi khí bảo vệ đầu gối kích hoạt.



Không gắn bất kỳ đồ vật nào vào các khu vực như cửa xe, kính chắn gió, cửa sổ bên, trụ trước hoặc sau, thanh dọc nóc xe và tay nắm. (Ngoại trừ nhãn giới hạn tốc độ →P.369)



Không treo móc treo áo hoặc những vật cứng khác lên móc áo. Những vật thể có thể sẽ bị bắn văng ra, gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong, khi túi khí rèm kích hoạt.

Nếu như tấm che bằng nhựa dẻo được đặt tại vị trí mà túi khí bảo vệ đầu gối có thể chạm tới khi nó kích hoạt, thì hãy bỏ tấm che đó ra.

Không được sử dụng các phụ kiện dùng cho ghế mà những phụ kiện đó có thể sẽ vướng vào túi khí bên khi nó bung ra. Những phụ kiện đó có thể sẽ làm cho hệ thống túi khí bên kích hoạt không chính xác, làm vô hiệu hoá hệ thống hoặc làm cho các túi khí bên kích hoạt bất ngờ, gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

Không gõ, đập hoặc tác động lực quá mạnh vào các vị trí có lắp túi khí hoặc các cửa trước. Nếu không có thể sẽ làm cho các túi khí bị lỗi.

Không chạm vào các chi tiết của túi khí ngay sau khi túi khí được kích hoạt bởi vì chúng có thể sẽ rất nóng.

Nếu như bạn cảm thấy khó thở ngay sau khi túi khí nổ, hãy mở cửa hoặc cửa sổ để cho không khí từ bên ngoài có thể vào xe hoặc rời khỏi xe nếu như điều đó là an toàn. Hãy rửa sạch những chất bám trên da để phòng bị dị ứng da.

Nếu bất kỳ khu vực nào có chứa các túi khí, như mặt vô lăng hoặc tấm ốp trụ trước và trụ sau xe có các vết nứt hoặc bị hư hỏng, hãy yêu cầu đại lý Toyota thay thế chúng.

n Thay đổi và hủy các chi tiết của hệ thống túi khí

Hãy hỏi ý kiến đại lý Toyota trước khi tiêu hủy xe hoặc tiến hành các hoạt động sửa đổi xe như sau. Nếu không hệ thống túi khí có thể sẽ bị trục trặc hoặc làm nổ túi khí, dẫn đến tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

Khí lắp đặt, tháo, tháo rời và sửa chữa hệ thống túi khí

- | Khi sửa chữa, sửa đổi, tháo hoặc thay vô lăng, bảng táp lô, mặt táp lô, ghế hoặc bọc ghế, trụ trước, trụ bên và trụ sau hoặc tấm ốp hai bên dọc trần xe
- | Sửa đổi tấm cửa trước (ví dụ như khoan lỗ lên nó)
- | Khi sửa chữa hoặc sửa đổi tai xe trước, cản trước hoặc phía bên của khoang hành khách
- | Khi lắp thêm các thiết bị bảo vệ xe (thanh chắn và thanh bảo vệ...), bộ gạt tuyết hoặc tời kéo
- | Khi sửa đổi hệ thống treo của xe
- | Khi lắp các thiết bị điện tử như các đài phát hai chiều di động (bộ truyền phát tín hiệu RF) hoặc đầu đĩa CD

Các lưu ý với khí xả

Trong khí xả có các chất độc hại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe khi hít phải.



CẢNH BÁO

Khí xả của xe có thành phần khí cacbon monoxit (CO) độc hại không màu và không mùi. Hãy chú ý tuân thủ theo các quy định sau. Nếu không có thể làm cho khí xả xâm nhập vào xe, dẫn đến tai nạn do bị mất tỉnh táo, dẫn tới tử vong hoặc gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe.

n Các điểm cần lưu ý khi lái xe

- | Luôn đóng cửa hậu.
- | Nếu có mùi khí xả trong xe ngay cả khi cửa hậu đã được đóng lại, hãy mở các cửa sổ và mang xe đến đại lý Toyota kiểm tra càng sớm càng tốt.
- n **Khí đỗ xe**
 - | Nếu xe ở khu vực thông khí kém hoặc khu vực kín như trong gara, hãy tắt hệ thống hybrid.
 - | Không rời khỏi xe quá lâu trong khi hệ thống hybrid đang làm việc. Nếu trong tình huống bất khả kháng, hãy đỗ xe ở vị trí thông thoáng và đảm bảo rằng khí xả không xâm nhập vào bên trong xe.
 - | Không để hệ thống hybrid hoạt động ở vị trí có tuyết rơi hoặc bị đọng tuyết. Nếu như băng tuyết bám xung quanh xe trong khi động cơ vẫn chạy thì khí xả có thể sẽ tích tụ lại và xâm nhập vào trong xe.

n Ống xả

Bạn nên kiểm tra hệ thống khí xả theo định kỳ. Nếu như xuất hiện lỗ thủng hay vết nứt trên ống xả do bị ăn mòn, các đoạn nối bị hư hỏng hoặc có tiếng khí xả khác thường thì hãy mang xe tới kiểm tra và sửa chữa tại đại lý Toyota.

Lái xe khi có trẻ em ở trên xe

Hãy tuân theo các lưu ý sau khi có trẻ em ở trong xe.

Hãy sử dụng hệ thống ghế cho trẻ em cho phù hợp với trẻ, cho đến khi trẻ đủ lớn để sử dụng được hệ thống đai an toàn trên xe một cách chính xác.

- Bạn nên để trẻ em ngồi trên các ghế sau để tránh vô tình chạm vào cần số, công tắc cần gạt nước ...
- Sử dụng nút khóa bảo vệ trẻ em trên cửa sau hoặc công tắc khóa cửa sổ để tránh trẻ em mở cửa sau trong khi lái xe hoặc vô tình điều khiển cửa sổ điện. (→P.106, 139)
- Không để trẻ nhỏ điều khiển các thiết bị như cửa sổ điện, nắp capô, cửa hậu, các ghế..., vì trẻ có thể bị kẹp.



CẢNH BÁO

n Khi có trẻ em ở trong xe

Không để trẻ ở trong xe mà không có người trông coi, và không cho trẻ cầm hoặc nghịch chìa khóa xe.

Trẻ nhỏ có thể sẽ khởi động xe hoặc chuyển cần số về vị trí trung gian. Đồng thời trẻ cũng có thể sẽ bị chấn thương nếu trẻ nghịch các cửa sổ hoặc những thiết bị khác trên xe. Ngoài ra, nhiệt độ trong xe có thể lên rất cao hoặc xuống cực lạnh và trẻ sẽ gặp nguy hiểm.

Hệ thống ghế cho trẻ em

Trước khi lắp hệ thống ghế cho trẻ em lên xe, có một số lưu ý mà bạn cần đọc trong cuốn sách này như các kiểu hệ thống ghế cho trẻ em, cách lắp chúng...

Hãy sử dụng ghế cho trẻ em khi lái xe có trẻ nhỏ trên xe vì khi đó không thể sử dụng chính xác đai an toàn. Để đảm bảo an toàn cho trẻ em, luôn luôn lắp hệ thống ghế cho trẻ em trên ghế sau. Chắc chắn phải tuân theo phương pháp lắp trong hướng dẫn sử dụng đi kèm với ghế cho trẻ em.

Mục lục

Các điểm cần ghi nhớ: P.38

Khi lắp hệ thống ghế cho trẻ em: P.40

Các vị trí ghế tương thích với hệ thống ghế cho trẻ em

Phương pháp lắp đặt hệ thống ghế cho trẻ em: P.47

- Cố định bằng đai an toàn: P.48
- Lắp bằng móc bắt phía dưới ISOFIX: P.50
- Dùng móc bắt phía trên: P.51

Các điểm cần ghi nhớ

- Nếu nhà nước có các quy định về hệ thống ghế cho trẻ em trên xe, hãy liên hệ với đại lý

Toyota để lắp đặt hệ thống ghế cho trẻ em.

- Hãy sử dụng hệ thống ghế cho trẻ em cho đến khi trẻ đủ lớn để thắt đai an toàn một cách chính xác.
- Lựa chọn hệ thống ghế cho trẻ em phù hợp với tuổi và kích thước của trẻ.
- Xin hãy lưu ý rằng không phải tất cả các hệ thống ghế cho trẻ em đều lắp vừa với mọi loại xe. Trước khi sử dụng hoặc mua hệ thống ghế cho trẻ em, hãy kiểm tra khả năng tương thích của hệ thống ghế cho trẻ với các vị trí ghế trên xe.



CẢNH BÁO

n Khi lái xe có trẻ em trên xe

Hãy tuân theo các chú ý sau.
Nếu không, có thể dẫn tới chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

- l Để đảm bảo hiệu quả bảo vệ khi xe bị tai nạn hoặc phanh gấp, trẻ phải được bảo vệ đúng cách bằng cách dùng đai an toàn hoặc hệ thống ghế cho trẻ em đã được lắp đặt chính xác. Để biết thông tin chi tiết về cách lắp đặt, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm theo hệ thống ghế cho trẻ em. Các hướng dẫn lắp đặt chung cũng được mô tả trong cuốn sách hướng dẫn sử dụng này.

- l Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng hệ thống ghế cho trẻ em phù hợp với trọng lượng và kích cỡ cơ thể của trẻ, và nên lắp hệ thống ghế cho trẻ em trên hàng ghế sau. Theo thống kê, trẻ ngồi ở ghế sau sẽ an toàn hơn ở ghế trước.

- l Giữ trẻ trong lòng bạn không phải là một biện pháp bảo vệ trẻ thích hợp. Khi xảy ra tai nạn, trẻ có thể bị va vào kính chắn gió hoặc bị kẹp giữa bạn và các thiết bị nội thất xe.

n Thao tác với hệ thống ghế cho trẻ em

Nếu hệ thống ghế cho trẻ em không được cố định đúng vị trí, trẻ hoặc các hành khách khác có thể bị chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong trong trường hợp phanh gấp, đánh lái gấp hoặc tai nạn.

- l Nếu xe bị va chạm mạnh do tai nạn... hệ thống ghế cho trẻ em có thể hư hỏng mà không nhận biết bằng mắt thường được. Trong trường hợp này, không sử dụng lại hệ thống ghế cho trẻ em.

- l Tùy vào hệ thống ghế cho trẻ em, việc lắp đặt có thể sẽ khó khăn hoặc không thể thực hiện được. Trong trường hợp này, hãy kiểm tra xem hệ thống ghế cho trẻ em có phù hợp để lắp trên xe không. Hãy đảm bảo tuân thủ theo các hướng dẫn lắp đặt và sử dụng sau khi đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt hệ thống ghế cho trẻ em trong cuốn sách hướng dẫn sử dụng này, cũng như sách hướng dẫn sử dụng đi kèm theo hệ thống ghế cho trẻ em.

- l Hãy cố định chắc chắn hệ thống ghế cho trẻ em trên ghế kể cả khi không sử dụng tới. Không để hệ thống ghế cho trẻ em không được cố định trong khoang hành khách.

I Nếu cần tháo hệ thống ghế cho trẻ em, hãy tháo hẳn nó ra khỏi xe hoặc cố định chắc chắn trong khoang hành lý.

Khi sử dụng hệ thống ghế cho trẻ em

n Khi lắp hệ thống ghế cho trẻ em lên ghế hành khách phía trước


Để đảm bảo an toàn, luôn luôn lắp ghế cho trẻ em trên các ghế sau. Khi lắp ghế cho trẻ em lên ghế trước trong trường hợp bất khả kháng, hãy điều chỉnh ghế như sau và lắp hệ thống ghế cho trẻ em:

- Đẩy ghế trước hết cỡ về phía sau.
- Nếu có thể điều chỉnh được chiều cao ghế hành khách, hãy điều chỉnh ghế đến vị trí cao nhất.
- Điều chỉnh lưng ghế đến vị trí thẳng đứng.

Nếu có khe hở giữa ghế cho trẻ em và lưng ghế, hãy điều chỉnh lưng ghế cho đến khi chúng tiếp xúc với nhau.

- Nếu tựa đầu bị vướng vào hệ thống ghế cho trẻ em, và tựa đầu có thể tháo ra được, hãy tháo tựa đầu ra.

Nếu không, hãy chỉnh tựa đầu đến vị trí cao nhất.




⚠ CẢNH BÁO

n Khi sử dụng hệ thống ghế cho trẻ em


Hãy tuân theo các chú ý sau. Nếu không, có thể dẫn tới chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

- I Không bao giờ được lắp hệ thống ghế cho trẻ em ở vị trí quay về phía sau trên ghế hành khách phía trước. Lực bung mạnh của túi khí hành khách phía trước có thể gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong cho trẻ trong trường hợp xe bị tai nạn.



! CẢNH BÁO

- I (Các) nhãn cảnh báo được gắn trên tấm chắn nắng phía hành khách để nhắc nhở bạn không được lắp đặt hệ thống ghế cho trẻ em ở vị trí quay về phía sau trên ghế hành khách phía trước. Thông tin chi tiết về nhãn được thể hiện trong hình minh họa dưới đây.


**! CẢNH BÁO**

⚠ CẢNH BÁO

- Chỉ lắp hệ thống ghế cho trẻ em kiểu quay về phía trước trên ghế trước trong trường hợp bất khả kháng. Khi lắp hệ thống ghế cho trẻ em kiểu quay về phía trước trên ghế hành khách phía trước, hãy lùi ghế về phía sau càng nhiều càng tốt. Nếu không khi túi khí nổ có thể sẽ gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong cho trẻ.




- Không được để trẻ ngả đầu hoặc bất kỳ bộ phận cơ thể nào của trẻ tỳ vào cửa hoặc các khu vực xung quanh ghế, trụ trước hoặc trụ sau, hoặc tấm ốp dọc hai bên trần xe, do túi khí bên hoặc túi khí rèm có thể nổ, ngay cả khi trẻ đã ngồi trong hệ thống ghế cho trẻ em. Sẽ rất nguy hiểm nếu túi khí bên và túi khí rèm nổ, và lực căng phồng của túi khí có thể gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong cho trẻ.



- Khi lắp đặt ghế cho trẻ lớn, hãy đảm bảo rằng đai vai được đặt chéo qua giữa vai của trẻ. Hãy giữ đai cách xa cổ của trẻ, nhưng không được để đai tuột khỏi vai của trẻ.

- Sử dụng ghế cho trẻ em cho phù hợp với tuổi và cỡ người của trẻ và lắp chúng trên ghế sau.
- Nếu ghế người lái chạm vào hệ thống ghế cho trẻ em và ảnh hưởng đến khả năng lắp chính xác hệ thống ghế cho trẻ em, hãy lắp ghế cho trẻ em lên ghế sau bên phải.



- Điều chỉnh vị trí ghế hành khách phía trước sao cho nó không bị vướng vào hệ thống ghế cho trẻ em.

Các vị trí ghế tương thích với hệ thống ghế cho trẻ em

n Các vị trí ghế tương thích với hệ thống ghế cho trẻ em

Tính tương thích của từng vị trí ghế đối với hệ thống ghế cho trẻ em sẽ hiển thị loại ghế cho trẻ em có thể sử dụng và các vị trí ghế có thể lắp bằng các biểu tượng.

Ngoài ra, có thể lựa chọn được hệ thống ghế cho trẻ em phù hợp với trẻ.

Nếu không, hãy kiểm tra [Bảng tương thích và hệ thống ghế cho trẻ em nên dùng] cho hệ thống ghế cho trẻ em. (→P.46)


Kiểm tra ghế cho trẻ em đã chọn như sau [trước khi xác định tính tương thích của từng vị trí ghế đối với các ghế cho trẻ em].

n Trước khi xác định tính tương thích của từng vị trí ghế với các ghế cho trẻ em

- 1 Kiểm tra các tiêu chuẩn của hệ thống ghế cho trẻ em. Sử dụng ghế cho trẻ em phù hợp với tiêu chuẩn UN(ECE) R44*¹ hoặc UN(ECE) R129*^{1, 2}.

Dấu chứng nhận sau được gắn trên hệ thống ghế cho trẻ phù hợp tiêu chuẩn.

Hãy kiểm tra dấu chứng nhận được gắn trên hệ thống ghế cho trẻ em.



Ví dụ minh họa về số chứng nhận

A Dấu chứng nhận UN (ECE) R44*³

Dải trọng lượng của trẻ em được áp dụng trong dấu chứng nhận của UN(ECE)

R44

B Dấu chứng nhận UN(ECE) R129*³


Dải chiều cao và trọng lượng của trẻ em được áp dụng trong dấu chứng nhận của UN(ECE) R129

- 2 Kiểm tra chủng loại của hệ thống ghế cho trẻ em.

Kiểm tra dấu chứng nhận của ghế dành cho trẻ em xem loại nào trong số những loại ghế sau đây là phù hợp.

Ngoài ra, nếu chưa chắc chắn, hãy kiểm tra tài liệu hướng dẫn đi kèm với hệ thống ghế cho trẻ em về việc sử dụng hệ thống ghế cho trẻ em hoặc liên hệ với nhà cung cấp.

- "phổ thông"
- "bán phổ thông"
- "bị hạn chế"
- "đặc biệt"




*1: (UN)ECE R44 và (UN)ECE R129 là quy định của Liên hợp quốc về hệ thống ghế cho trẻ em.

*2: Hệ thống ghế cho trẻ em trong bảng trên có thể không được sử dụng ở bên ngoài khu vực Châu Âu.

^{*3}: Các dấu hiệu này có thể khác nhau tùy theo từng sản phẩm.

n Tính tương thích của từng vị trí ghế đối với các hệ thống ghế cho trẻ em



1 ^{*1}1, 2, 3, 5	U ^{*4}
2 ^{*2}2, 3	U L
3 ^{*2}2, 3, 5	U
4 ^{*2}2, 3	U L

U Phù hợp với hệ thống ghế cho trẻ em theo loại "phổ thông" được lắp bằng đai an toàn.

L Phù hợp với hệ thống ghế cho trẻ em được khuyến nghị trong bảng tương thích và lựa chọn hệ thống ghế cho trẻ em. (→P.46)


Phù hợp với hệ thống ghế cho trẻ em i-size và ISOFIX

Bao gồm móc bắt phía trên.

Không bao giờ được lắp hệ thống ghế cho trẻ em ở vị trí quay về phía sau trên ghế hành khách phía trước.

^{*1}: Đẩy ghế trước hết cỡ về phía sau. Nếu có thể điều chỉnh được chiều cao ghế hành khách, hãy điều chỉnh ghế đến vị trí cao nhất.

^{*2}: Điều chỉnh lưng ghế đến vị trí thẳng đứng. Khi lắp ghế cho trẻ em hướng về phía trước, nếu có khe hở giữa ghế cho trẻ em và lưng ghế, hãy điều chỉnh sao cho lưng ghế và ghế cho trẻ em tiếp xúc với nhau.



^{*3}: Nếu tựa đầu bị vướng vào hệ thống ghế cho trẻ em, và tựa đầu có thể tháo ra được, hãy tháo tựa đầu ra.

Nếu không, hãy đặt tựa đầu ở vị trí cao nhất.

em quay về phía trước.

*4: Chỉ sử dụng hệ thống ghế cho trẻ

*5: Không phù hợp với hệ thống ghế cho trẻ em kiểu chân đỡ.

n Thông tin chi tiết để lắp hệ thống ghế cho trẻ em

Vị trí ghế				
Số vị trí ghế	①	②	③	④
Vị trí phù hợp để sử dụng với đai an toàn loại phổ thông (Có/không)	Có Chỉ lắp hướng về phía trước	Có	Có	Có
Vị trí i-Size (Có/Không)	Không	Có	Không	Có
Vị trí phù hợp để cố định bên (L1/L2/Không)	Không	Không	Không	Không
Vị trí phù hợp để lắp hướng về phía sau (R1/R2X/R2/R3/Không)	Không	R1, R2X, R2	Không	R1, R2X, R2
Vị trí phù hợp để lắp hướng về phía trước (F2X/F2/F3/không)	Không	F2X, F2, F3	Không	F2X, F2, F3
Vị trí phù hợp để lắp ghế cho trẻ lớn (B2/B3/Không)	Không	B2, B3	Không	B2, B3

Hệ thống ghế cho trẻ em bằng móc kiểu ISOFIX được chia thành các loại “kiểu có móc” khác nhau. Hệ thống ghế cho trẻ em có thể sử dụng trong các vị trí ghế tương ứng “kiểu có móc” với bảng trên đây. Đối với “kiểu có móc”, hãy tham khảo bảng sau đây.

Nếu hệ thống ghế cho trẻ em không thuộc loại “kiểu có móc” (hoặc nếu bạn không tìm thấy thông tin trong bảng dưới đây), hãy tham khảo “danh sách xe” để biết thông tin về khả năng tương thích của hệ thống với xe hoặc hỏi thông tin từ nhà sản xuất ghế cho trẻ em.

Kiểu móc	Mô tả
F3	Hệ thống ghế cho trẻ em kiểu lắp quay về phía trước có chiều cao ghế chuẩn
F2	Hệ thống ghế cho trẻ em kiểu lắp quay về phía trước có chiều cao ghế nhỏ hơn

Kiểu móc	Mô tả
F2X	Hệ thống ghế cho trẻ em kiểu lắp quay về phía trước có chiều cao ghế nhỏ hơn
R3	Ghế cho trẻ em kích cỡ chuẩn và quay về phía sau
R2	Ghế cho trẻ em kích cỡ nhỏ và quay về phía sau
R2X	Ghế cho trẻ em kích cỡ nhỏ và quay về phía sau
R1	Ghế cho trẻ sơ sinh kiểu lắp quay về phía sau
L1	Ghế cho trẻ sơ sinh kiểu lắp quay về phía bên trái
L2	Ghế cho trẻ sơ sinh kiểu lắp quay về phía bên phải
B2	Ghế cho trẻ lớn
B3	Ghế cho trẻ lớn

n **Bảng tương thích và bảng lựa chọn hệ thống ghế cho trẻ em**

	Hệ thống ghế cho trẻ em khuyến nghị	Vị trí ghế			
		①	②	③	④
Ghế cho trẻ em cỡ i-Size	i-Size MIDI (Có/Không)	Không	Có	Không	Có


Hệ thống ghế cho trẻ em được đề cập trong bảng trên có thể không được trang bị bên ngoài khu vực CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á và CHÂU MỸ.

Khi cố định một số kiểu hệ thống ghế cho trẻ em trên ghế sau, bạn có thể sẽ không thể sử dụng đai an toàn ở những vị trí ghế cạnh hệ thống ghế cho trẻ em một cách chính xác mà không bị vướng hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của đai được. Hãy đảm bảo lắp khít đai qua vai và dưới hông của bạn. Nếu đai lắp không chặt hoặc nếu đai bị vướng vào hệ thống ghế cho trẻ em, hãy

chuyển sang ngồi ở vị trí khác. Nếu không có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

- Khi lắp ghế cho trẻ em lên ghế sau, hãy điều chỉnh ghế trước để ghế không vướng vào trẻ hoặc hệ thống ghế cho trẻ em.
- Khi lắp ghế cho trẻ em có giá đỡ, nếu hệ thống ghế cho trẻ em vướng vào lưng ghế khi gài ghế cho trẻ em vào giá đỡ, hãy điều chỉnh lưng ghế ngả về phía sau cho đến khi không chạm vào hệ thống ghế cho trẻ em nữa.
- Nếu móc treo đai vai nằm ở


phía trước móc dẫn hướng đai an toàn, hãy dịch nệm ghế về phía trước.





- Khi lắp ghế cho trẻ đã lớn, nếu trẻ đang ngồi trong ghế ở tư thế quá thẳng đứng, hãy điều chỉnh góc nghiêng lưng ghế đến vị trí thoải mái nhất. Và nếu móc treo đai vai nằm ở phía trước móc dẫn hướng đai an toàn, hãy dịch nệm ghế về phía trước.

Phương pháp lắp đặt hệ thống ghế cho trẻ em

Hãy xác nhận phương pháp lắp đặt hệ thống ghế cho trẻ em theo sách hướng dẫn sử dụng đi kèm theo hệ thống ghế cho trẻ em.

Phương pháp lắp		Trang
Lắp bằng đai an toàn		P.48

Phương pháp lắp		Trang
Lắp bằng móc bắt phía dưới ISOFIX		P.50
Lắp bằng móc bắt phía trên		P.51

Cố định hệ thống ghế cho trẻ em bằng đai an toàn


1 Lắp đặt hệ thống ghế cho trẻ em bằng đai an toàn

Lắp hệ thống ghế cho trẻ em theo như hướng dẫn đi kèm với hệ thống ghế cho trẻ em. Nếu hệ thống ghế cho trẻ em đang có không thuộc loại "phổ thông" (hoặc những thông tin cần thiết không có trong bảng), hãy tham khảo "Danh sách xe" do nhà sản xuất ghế cung cấp để biết các vị trí lắp, hoặc kiểm tra độ tương thích của hệ thống ghế bằng cách hỏi nhà sản xuất ghế.


1 Khi lắp đặt ghế cho trẻ em trên ghế hành khách phía

- trước trong trường hợp bất khả kháng, hãy tham khảo P.40 cho việc điều chỉnh ghế hành khách phía trước.
- 2 Nếu tựa đầu bị vướng vào hệ thống ghế cho trẻ em, và tựa đầu có thể tháo ra được, hãy tháo tựa đầu ra. Nếu không, hãy đặt tựa đầu ở vị trí cao nhất. (→P.129)
- 3 Luồn đai an toàn qua hệ thống ghế cho trẻ em và cắm móc khóa vào trong kẹp khóa. Hãy đảm bảo rằng đai an toàn không bị xoắn. Lắp đai an toàn vào ghế cho trẻ em theo

hướng dẫn đi kèm với hệ thống ghế cho trẻ em.



- 4 Nếu hệ thống ghế cho trẻ em không được trang bị kẹp khóa (tính năng khóa đai an toàn), hãy cố định hệ thống ghế cho trẻ em bằng kẹp hãm.



- 5 Sau khi lắp hệ thống ghế cho trẻ em, hãy lắc ghế về phía trước và phía sau để đảm bảo rằng hệ thống đã được lắp một cách chắc chắn. (→P.49)

n **Tháo hệ thống ghế cho trẻ em được lắp bằng đai an toàn**

Hãy ấn nút nhả khóa và thu hết đai an toàn lại.

Khi nhả kẹp khóa đai an toàn, hệ thống ghế trẻ em có thể bị bật lên do tác động của nệm ghế. Hãy nhả kẹp khóa đai trong khi ấn giữ hệ thống ghế trẻ em xuống.

Do đai an toàn sẽ tự động thu lại, hãy thu đai lại từ từ về vị trí cất gọn.

n **Khi lắp hệ thống ghế cho trẻ em**

Bạn có thể sẽ cần dùng tới một kẹp hãm để lắp hệ thống ghế cho trẻ em. Hãy tuân thủ theo các hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất hệ thống ghế cho trẻ em. Nếu hệ thống ghế cho trẻ em của bạn không có kẹp hãm, thì bạn có thể mua nó tại Đại lý Toyota: Kẹp giữ của hệ thống ghế cho trẻ em (Mã phụ tùng: 73119-22010)

⚠ CẢNH BÁO

n **Khi lắp hệ thống ghế cho trẻ em**

Hãy tuân theo các chú ý sau. Nếu không, có thể dẫn tới chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.


- l Không để trẻ nghịch đai an toàn. Nếu đai quấn quanh cổ của trẻ, bạn sẽ không thể kéo đai ra và trẻ sẽ bị ngạt thở hoặc các tổn thương nghiêm trọng khác, có thể dẫn đến tử vong cho trẻ. Nếu tình trạng này xảy ra và bạn không thể nhả đai an toàn ra được, hãy sử dụng kéo để cắt đứt đai an toàn.
- l Hãy đảm bảo rằng đai an toàn và móc khóa đã được khóa chặt và đai không bị xoắn.
- l Hãy lắc hệ thống ghế cho trẻ em sang trái và phải, lên và xuống để đảm bảo rằng nó đã được lắp đặt một cách chắc chắn.
- l Sau khi cố định hệ thống ghế cho trẻ em, không bao giờ được điều chỉnh ghế.
- l Khi lắp đặt ghế cho trẻ lớn, hãy đảm bảo rằng đai vai được đặt chéo qua giữa vai của trẻ. Hãy giữ đai cách xa cổ của trẻ, nhưng không được để đai tuột khỏi vai của trẻ.

l Hãy tuân theo tất cả các hướng dẫn lắp đặt do nhà sản xuất hệ thống ghế cho trẻ em cung cấp.

Lắp ghế cho trẻ em bằng móc phía dưới kiểu ISOFIX

n Móc phía dưới ISOFIX (hệ thống ghế cho trẻ em theo tiêu chuẩn ISOFIX)

Các móc phía dưới được trang bị cho các ghế sau phía ngoài. (Các nhãn chỉ vị trí của móc được đính vào ghế).



n Lắp ghế cho trẻ em bằng móc phía dưới ISOFIX (hệ thống ghế cho trẻ em theo tiêu chuẩn ISOFIX)

Lắp hệ thống ghế cho trẻ em theo như hướng dẫn đi kèm với hệ thống ghế cho trẻ em.

Nếu hệ thống ghế cho trẻ em đang có không thuộc loại "phổ thông" (hoặc những thông tin cần thiết không có trong bảng), hãy tham khảo "Danh sách xe" do nhà sản xuất ghế cung cấp để biết các vị trí lắp, hoặc kiểm tra độ tương thích của hệ thống ghế bằng cách hỏi nhà sản xuất ghế.


1 Nếu tựa đầu bị vướng vào hệ thống ghế cho trẻ em, và tựa đầu có thể tháo ra được, hãy tháo tựa đầu ra.

Nếu không, hãy đặt tựa đầu ở vị trí cao nhất. (→P.129)

2 Cài kẹp khóa vào các thanh cố định chuyên dùng.

Hãy kiểm tra vị trí của các thanh cố định ghế và lắp hệ thống ghế cho trẻ em lên ghế.


Các thanh lắp này được bố trí ở khe hở giữa nệm ghế và lưng ghế.



3 Sau khi lắp hệ thống ghế cho trẻ em, hãy lắc ghế về phía trước và phía sau để đảm bảo rằng hệ thống đã được lắp một cách chắc chắn. (→P.49)

n Khi sử dụng "i-Size MIDI"

Điều chỉnh chân đỡ và các gác nối ISOFIX như sau:



- 1 Khóa các giắc nối ISOFIX tại vị trí có thể nhìn thấy số 1.
- 2 Khóa chân đỡ ở vị trí có thể nhìn thấy 6 lỗ.



CẢNH BÁO

n Khi lắp hệ thống ghế cho trẻ em

Hãy tuân theo các chú ý sau.
Nếu không, có thể dẫn tới chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.


- l Sau khi cố định hệ thống ghế cho trẻ em, không bao giờ được điều chỉnh ghế.
- l Khi sử dụng các móc phía dưới, hãy đảm bảo rằng không có vật gì ở xung quanh móc và đai an toàn không bị kẹt sau hệ thống ghế cho trẻ em.
- l Hãy tuân theo tất cả các hướng dẫn lắp đặt do nhà sản xuất hệ thống ghế cho trẻ em cung cấp.

Dùng móc bắt phía trên

n Các móc bắt phía trên

Các móc bắt phía trên được trang bị cho các ghế sau bên ngoài.

Sử dụng móc bắt phía trên khi cố định đai buộc phía trên.



A Các móc bắt phía trên

B Đai buộc phía trên

n Lắp đai buộc phía trên vào các móc bắt phía trên

Lắp hệ thống ghế cho trẻ em theo như hướng dẫn đi kèm với hệ thống ghế cho trẻ em.


1 Hãy điều chỉnh tựa đầu lên tới vị trí cao nhất.

Nếu tựa đầu chạm vào hệ thống ghế cho trẻ em hoặc việc lắp dây buộc phía trên và tựa đầu có thể tháo ra được, hãy tháo tựa đầu. (→P.129)

2 Cài móc vào giá bắt móc phía trên và thắt chặt đai buộc phía trên.

Hãy đảm bảo rằng đai buộc phía trên đã được thắt chắc chắn. (→P.49)

Khi lắp hệ thống ghế cho trẻ em với tựa đầu đang được nâng lên, chắc chắn rằng đai buộc phải luồn vào phía dưới của tựa đầu.



A Móc

B Đai buộc phía trên



CẢNH BÁO

n **Khi lắp hệ thống ghế cho trẻ em**

Hãy tuân theo các chú ý sau.
Nếu không, có thể dẫn tới chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

- | Gài chắc đai buộc phía trên và đảm bảo đai không bị xoắn.
- | Không được gắn bất kỳ dây khác ngoài đai buộc phía trên vào móc bắt phía trên.
- | Sau khi cố định hệ thống ghế cho trẻ em, không bao giờ được điều chỉnh ghế.
- | Hãy tuân theo tất cả các hướng dẫn lắp đặt do nhà sản xuất hệ thống ghế cho trẻ em cung cấp.
- | Khi lắp hệ thống ghế cho trẻ em với tựa đầu đang được nâng lên, sau khi nâng tựa đầu lên và sau đó cố định móc bắt phía trên, không được hạ thấp tựa đầu xuống.


Tính năng của hệ thống Hybrid

Xe của bạn là xe Hybrid. Nó có đặc tính khác với những xe thông thường. Chắc chắn bạn phải làm quen với các đặc tính của xe bạn và vận hành nó một cách cẩn thận.

Hệ thống hybrid kết hợp việc sử dụng động cơ xăng và mô-tơ điện (mô-tơ kéo) tùy theo những điều kiện lái xe, cải thiện tính kinh tế nhiên liệu và giảm khí thải.

Các chi tiết của hệ thống

n Các chi tiết của hệ thống



Những hình ảnh này chỉ mang tính chất minh họa, và những hình ảnh trên thực tế có thể sẽ hơi khác một chút.

A Động cơ xăng

B Mô-tơ điện (Mô-tơ kéo)

n Khi dừng xe hoặc trong khi khởi hành

Động cơ sẽ ngừng làm việc* khi xe dừng lại. Trong khi khởi hành, mô-tơ điện (mô-tơ kéo) dẫn động xe. Ở tốc độ thấp hoặc khi xe đi xuống một con dốc thoải, động cơ sẽ ngừng hoạt động* và sẽ sử

dụng mô-tơ điện.

Khi cần số ở vị trí N, ắc quy Hybrid (ắc quy kéo) không được nạp điện.

*: Khi ắc quy hybrid yêu cầu nạp điện hoặc động cơ đang hâm nóng..., động cơ xăng sẽ không tự động ngừng hoạt động. (→P.54)

n Trong khi lái xe bình thường

Xe chủ yếu sử dụng động cơ xăng. Mô tơ điện (mô tơ kéo) sẽ nạp điện cho ắc quy hybrid (ắc quy kéo) khi cần thiết.

n Khi tăng ga nhanh

Khi đạp mạnh bàn đạp ga, điện của ắc quy hybrid (ắc quy kéo) sẽ bổ sung công suất cho động cơ xăng thông qua mô tơ điện (mô tơ kéo).

n Khi phanh (Phanh tái sinh)

Các bánh xe vận hành mô tơ điện (mô tơ kéo) như một máy phát điện, và nạp điện cho ắc quy hybrid (ắc quy kéo).

n Phanh tái sinh


Trong những tình huống sau, năng lượng động lực học sẽ được chuyển thành năng lượng điện và có thể nhận được lực giảm tốc kết hợp với việc nạp lại ắc quy hybrid (ắc quy kéo).

l Nhả bàn đạp ga trong khi lái xe với cần số ở vị trí D hoặc B.

l Đạp bàn đạp phanh trong khi lái xe với cần số ở vị trí D hoặc B.

n Đèn chỉ báo EV

Đèn chỉ báo EV sáng lên khi lái xe chỉ sử dụng mô tơ điện (Mô tơ kéo) hoặc động cơ xăng đã dừng hoạt động.



n Những điều kiện mà động cơ xăng không thể tắt máy

Động cơ xăng sẽ tự động hoạt động và ngừng hoạt động. Tuy nhiên, nó không thể tự động dừng trong các trường hợp sau đây:

l Khi đang hâm nóng động cơ xăng

l Trong khi ắc quy hybrid (ắc quy kéo) đang nạp điện

l Khi nhiệt độ của ắc quy Hybrid (ắc quy kéo) là cao hoặc thấp

l Khi bật bộ sưởi

Tùy thuộc vào trường hợp, động cơ xăng có thể không dừng tự động trong những tình huống khác.

n Nạp điện cho ắc quy hybrid (ắc quy kéo)

Vì động cơ xăng nạp điện cho ắc quy hybrid, do đó ắc quy hybrid không cần nạp từ nguồn điện bên ngoài. Tuy nhiên, nếu xe được đỗ lại trong một thời gian dài, thì ắc quy hybrid sẽ phóng điện từ từ. Do đó, hãy lái xe ít nhất một lần sau vài tháng, mỗi lần lái ít nhất 30 phút hoặc 16 km. Nếu ắc quy hybrid (ắc quy kéo) bị phóng hết sạch điện và bạn không thể khởi động được hệ thống hybrid, hãy liên hệ với Đại lý Toyota.

n Khi nạp ắc quy 12V

→P.392

n Sau khi ắc quy 12 V bị xả hết điện hoặc đã được tháo ra và lắp lại trong khi thay thế...

Động cơ xăng không thể dừng lại, ngay cả khi xe đang được dẫn động bằng ắc quy hybrid (ắc quy kéo). Nếu điều này tiếp tục diễn ra trong vài ngày, hãy liên hệ với đại lý Toyota.

n Âm thanh và rung động đặc biệt của xe hybrid

Không thể nghe thấy âm thanh hoạt động hoặc tiếng rung của động cơ ngay, mặc dù xe vẫn chuyển động với đèn chỉ báo "READY" sáng. Để đảm bảo an toàn, hãy gài phanh đỗ và chuyển cần số đến vị trí P khi đỗ xe.

Có thể xảy ra âm thanh và rung động khi hệ thống hybrid đang hoạt động nhưng không phải là bị hư hỏng:

- | Có thể nghe thấy âm thanh hoạt động của mô-tơ từ khoang động cơ.
- | Có thể nghe thấy âm thanh từ ắc quy hybrid (ắc quy kéo) phía dưới của các ghế phía sau khi hệ thống hybrid khởi động hoặc dừng.
- | Có thể nghe thấy âm thanh hoạt động của role từ ắc quy hybrid (ắc quy kéo), phía dưới của các ghế phía sau khi hệ thống hybrid khởi động hoặc dừng.
- | Có thể nghe thấy âm thanh từ hệ thống hybrid khi mở cửa hậu.
- | Có thể nghe thấy âm thanh của hộp số khi động cơ xăng dừng hoặc khởi động, khi lái xe ở tốc độ thấp hoặc chạy không tải.
- | Có thể nghe thấy âm thanh của động cơ khi tăng ga nhanh.
- | Có thể nghe thấy tiếng kêu của hoạt động của phanh tái sinh khi nhấn bàn đạp phanh hoặc nhả bàn đạp ga.
- | Có thể cảm nhận được rung động khi động cơ xăng khởi động hoặc dừng.
- | Có thể nghe thấy âm thanh của quạt làm mát ắc quy từ lỗ thông khí phía dưới của ghế sau bên phải.

n Bảo dưỡng, sửa chữa, tái chế hoặc hủy

Hãy liên hệ với đại lý Toyota khi cần bảo dưỡng, sửa chữa, tái chế hoặc hủy ắc quy. Không được tự hủy xe.

n Tùy chọn

Có thể tùy chọn một số chức năng.
(→P.408)

ra sẽ thay đổi theo tốc độ lái để cảnh báo cho những người ở gần xe biết xe đang di tới. Âm thanh này sẽ ngừng khi tốc độ xe vượt quá 25 km/h..

n Hệ thống cảnh báo bằng âm thanh của xe

Trong các trường hợp sau, những người xung quanh xe có thể khó nghe thấy được thông báo từ hệ thống cảnh báo bằng âm thanh xe.

| Trong khu vực rất ồn

| Trời có gió hoặc trời mưa

Ngoài ra, vì hệ thống cảnh báo bằng âm thanh được lắp ở phía trước của xe, có thể khó nghe thấy từ phía sau so với từ phía trước xe.


Hệ thống cảnh báo bằng âm thanh của xe (nếu có)

Khi lái xe với động cơ xăng đang ngừng hoạt động, âm thanh phát

Những lưu ý đối với hệ thống Hybrid

Hãy thận trọng khi lái xe bằng hệ thống hybrid, vì nó có hệ thống điện cao áp (tối đa khoảng 600 V), và các chi tiết rất nóng khi hệ thống hybrid đang hoạt động. Hãy tuân theo các nhãn cảnh báo được gắn trên xe.

Các chi tiết của hệ thống



Những hình ảnh này chỉ mang tính chất minh họa, và những hình ảnh trên thực tế có thể sẽ hơi khác một chút.

- A** Nhãn cảnh báo
- B** Nút sửa chữa
- C**Ắc quy hybrid (ắc quy kéo)
- D** Cáp điện cao áp (màu cam)
- E** Mô tơ điện (Mô tơ kéo)
- F** Máy nén điều hoà không khí
- G** Bộ điều khiển nguồn

n Xe bị hết nhiên liệu

Khi xe bị hết xăng và hệ thống hybrid không thể khởi động được, hãy nạp lại xăng vào xe với một lượng đủ để làm tắt đèn cảnh báo mức nhiên liệu thấp (→P.359). Nếu chỉ có một lượng

nhỏ nhiên liệu, hệ thống hybrid không thể khởi động được. (lượng nhiên liệu tiêu chuẩn là khoảng 6.5 L), khi xe đang đỗ trên mặt phẳng. Giá trị này có thể thay đổi khi xe đỗ trên đường dốc. Bổ sung thêm nhiên liệu khi xe bị nghiêng.)

n Sóng điện từ

- l Các chi tiết và dây cáp cao áp trên xe Hybrid đã được bọc chống nhiễu sóng điện từ, và vì vậy nó phát ra lượng sóng điện từ xấp xỉ với xe chạy xăng thông thường hoặc các thiết bị điện gia dụng.
- l Xe bạn có thể gây ra sự ồn nhiễu cho một số thiết bị âm thanh.

nẮc quy hybrid (ắc quy kéo)

Ắc quy hybrid (ắc quy kéo) có tuổi thọ hạn chế. Tuổi thọ của ắc quy hybrid (ắc quy kéo) có thể thay đổi được theo cách lái xe và điều kiện lái.

n Tuân thủ theo luật

Kiểu xe này phù hợp với phát thải hydro theo quy định ECE100 (tiêu chuẩn an toàn ắc quy cho xe điện).




CẢNH BÁO

n Các lưu ý đối với điện cao áp

Xe có điện áp một chiều và hệ thống điện xoay chiều cao áp cũng như hệ thống điện áp 12 V. Những điện áp cao rất nguy hiểm và có thể gây bỏng nghiêm trọng và dẫn đến tử vong do bị điện giật hoặc chấn thương nghiêm trọng.

- l Không được chạm vào, tháo rời, tháo cả cụm hoặc thay thế các bộ phận cao áp, dây điện hoặc các giắc nối của chúng.
- l Hệ thống hybrid sẽ trở nên nóng sau khi khởi động vì hệ thống sử dụng điện cao áp. Luôn cẩn thận cả điện áp cao và nhiệt độ cao, hãy tuân theo những nhãn cảnh báo gắn kèm với xe.

- l Không bao giờ được thử mở lỗ để tiếp cận nút sửa chữa nằm ở phía dưới ghế sau. Chỉ sử dụng nút sửa chữa khi xe cần được bảo dưỡng xe và chịu điện áp cao.



n Những lưu ý với tai nạn trên đường

Hãy tuân theo các chú ý sau để giảm nguy cơ bị tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng:

- l Đánh xe ra lề đường, gài phanh đỗ, chuyển cần số đến P, và tắt hệ thống hybrid.
- l Không được chạm vào các bộ phận cao áp, dây cáp hoặc các giắc nối.
- l Nếu dây điện bị hở bên trong hoặc ở bên ngoài xe, thì có thể xảy ra giật điện. Không được chạm vào dây điện không có bọc.
- l Nếu xảy ra rò rỉ dung dịch ắc quy, không được chạm vào dung dịch ắc quy. Nếu nhỡ tiếp xúc vào da hoặc mắt, hãy rửa bằng nước hoặc axít boric (nếu có). Hãy đi khám ngay.
- l Nếu xảy ra hỏa hoạn với xe hybrid, hãy rời khỏi xe càng sớm càng tốt. Không bao giờ được sử dụng bình cứu hỏa không phải loại chuyên dụng để dập các đám cháy điện. Thậm chí chỉ sử dụng nước một lượng rất nhỏ cũng có thể rất nguy hiểm.



CẢNH BÁO

l Nếu xe bạn cần phải kéo, hãy kéo với các bánh trước được nhấc lên khỏi mặt đất. Nếu các bánh xe được kết nối với mô-tơ điện (mô-tơ kéo) trên mặt đất khi kéo xe, mô-tơ có thể tiếp tục phát ra điện. Điều này có thể gây ra hỏa hoạn. (→P.351)

l Kiểm tra nền đất phía dưới gầm xe. Nếu nhìn thấy chất lỏng rò ra dưới sàn, hệ thống nhiên liệu có thể đã bị hỏng. Hãy rời khỏi xe càng sớm càng tốt.

n **Ắc quy hybrid (ắc quy kéo)**

l Không bao giờ được bán lại, trao lại hoặc sửa chữa ắc quy hybrid. Để tránh xảy ra tai nạn, ắc quy hybrid phải được tháo ra và hủy qua kênh thu gom ắc quy Hybrid của Đại lý Toyota. Không được tự hủy ắc quy hybrid.

Nếu thu gom ắc quy không chính xác, thì có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong:

- Hủy ắc quy hybrid trái phép, sẽ gây nguy hiểm cho môi trường xung quanh hoặc những ai chạm vào phần điện cao áp, dẫn đến bị điện giật.
- Chỉ sử dụng ắc quy hybrid cho xe hybrid của bạn. Nếu sử dụng ắc quy hybrid ở bên ngoài xe hoặc thực hiện bất kỳ sửa chữa nào, thì có thể dẫn đến tai nạn do chập điện, sinh ra nhiệt, gây khói, nổ hoặc rò rỉ dung dịch điện phân.

Khi bán lại hoặc trao lại, nguy cơ dẫn đến tai nạn là rất cao bởi vì người nhận xe có thể không biết được những mối nguy hiểm này.

l Nếu hủy xe mà không tháo ắc quy hybrid ra, sẽ gây nguy hiểm do điện giật nếu vô tình chạm vào các chi tiết cao áp, cáp điện và giắc nối. Trong trường hợp phải hủy xe, thì ắc quy hybrid phải do Đại lý Toyota hoặc cơ sở bảo dưỡng có chất lượng hủy giúp. Nếu ắc quy hybrid sử dụng không đúng quy cách, có thể gây ra điện giật và dẫn đến tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.




CHÚ Ý

n **Ắc quy hybrid (ắc quy kéo)**

Không được để một lượng nước lớn ví dụ như các chai nước mát ở trong xe. Nếu nước bắn vào ắc quy hybrid (ắc quy kéo), ắc quy có thể bị hỏng. Yêu cầu Đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.

Lỗ thông khí của ắc quy Hybrid

Dưới phần bên phải của ghế sau có lỗ thông khí để làm mát ắc quy hybrid (ắc quy kéo). Nếu lỗ thông khí bị tắc, có thể gây cản trở cho quá trình làm mát ắc quy hybrid (ắc quy kéo). Nếu việc phóng/ nạp điện của ắc quy hybrid (ắc quy kéo) bị hạn chế và quãng đường mà xe có thể đi bằng mô-tơ điện (mô-tơ kéo) giảm, thì tính kinh tế nhiên liệu có thể giảm.



CHÚ Ý

n **Lỗ thông khí của ắc quy Hybrid**

- l Hãy chắc chắn không để bất kỳ vật gì làm bít lỗ thông khí, chẳng hạn như tấm bọc ghế, nắp nhựa hoặc hành lý. Việc này có thể hạn chế việc phóng/ nạp của ắc quy hybrid (ắc quy kéo), dẫn đến giảm công suất của ắc quy hybrid (ắc quy kéo) và hư hỏng.
- l Hãy vệ sinh lỗ thông khí định kỳ để tránh cho ắc quy hybrid khỏi bị quá nhiệt.
- l Hãy vệ sinh lỗ thông khí một cách định kỳ để tránh cho nó khỏi bị tắc. (→P.332)
- l Không được làm ướt hoặc cho vật thể lạ vào lỗ thông khí của ắc quy vì nó sẽ gây chập mạch và làm hỏng ắc quy Hybrid (ắc quy kéo).

Hệ thống tắt máy khẩn cấp


Khi cảm biến phát hiện đạt mức va chạm nhất định, hệ thống tắt máy khẩn cấp sẽ chặn dòng điện cao áp và ngừng bơm nhiên liệu để giảm thiểu các rủi ro về điện cũng như rò rỉ nhiên liệu. Nếu hệ thống tắt máy khẩn cấp đang kích hoạt, xe bạn sẽ không khởi động lại được. Để khởi động lại được hệ thống hybrid, hãy liên hệ với

Đại lý Toyota.

Thông điệp cảnh báo hybrid

Một thông điệp sẽ tự động hiển thị khi xuất hiện hư hỏng trong hệ thống hybrid hoặc khi cố thực hiện thao tác không chính xác.

Khi thông điệp cảnh báo được hiển thị trên màn hình đa thông tin, hãy đọc các thông điệp và tuân theo các hướng dẫn. (→P.366)



n **Nếu đèn cảnh báo sáng, thì thông điệp cảnh báo sẽ hiển thị hoặc ắc quy 12V sẽ bị ngắt kết nối**

Hệ thống hybrid có thể không khởi động được. Trong trường hợp này, hãy thử khởi động lại lần nữa. Nếu đèn chỉ báo “READY” không sáng lên, hãy liên hệ với đại lý Toyota.

Hệ thống mã hóa khóa động cơ

Các chìa khóa của xe có tích hợp các con chip thu phát tín hiệu để ngăn không cho động cơ khởi động nếu như trước đó chìa khóa này chưa được đăng ký với máy tính trên xe.

Không để các chìa khóa ở trong xe khi bạn rời khỏi xe.

Hệ thống này được thiết kế để tránh trộm xe, nhưng nó không thể đảm bảo tuyệt đối việc tránh mất trộm xe.

n Các tình trạng có thể sẽ làm cho hệ thống bị trục trặc

- l Nếu phần cán chìa tiếp xúc với các đồ vật bằng kim loại
- l Khi để chìa khóa quá gần hoặc chạm vào hệ thống an ninh (chìa khóa có tích hợp chip thu phát tín hiệu) của xe khác




CHÚ Ý

n Để đảm bảo cho hệ thống hoạt động chính xác

Không được sửa đổi hay tháo rời hệ thống. Nếu không, hệ thống có thể không đảm bảo hoạt động chính xác được.

Vận hành hệ thống



Đèn chỉ báo sẽ nhấp nháy sau khi tắt công tắc nguồn để chỉ ra rằng hệ thống đang hoạt động.

Đèn chỉ báo sẽ ngừng nhấp nháy sau khi bật công tắc nguồn đến vị trí ACC hoặc ON để chỉ ra rằng hệ thống đã bị hủy.

n Bảo dưỡng hệ thống

Xe có hệ thống mã hóa khóa động cơ loại không cần phải bảo dưỡng.

Hệ thống báo động

Báo động sử dụng đèn và còi để cảnh báo khi phát hiện hành động đột nhập vào xe. Hệ thống báo động sẽ kích hoạt trong một số trường hợp sau khi đã đặt hệ thống:

- Cửa đã khóa hoặc cửa hậu được mở khóa hoặc mở ra theo cách nào đó mà không sử dụng chức năng vào xe hoặc điều khiển từ xa. (Các cửa sẽ khóa lại một cách tự động.)
- Khi nắp capô bị mở ra.

Cài đặt/hủy/dừng hệ thống báo động

n Các hạng mục cần kiểm tra trước khi khóa xe


Để tránh vô tình làm kích hoạt hệ thống báo động và tránh bị trộm xe, hãy chú ý đến những điểm sau:

- Không có người nào ở trong xe.
- Cửa sổ đã được đóng lại trước khi cài đặt hệ thống báo động.
- Không để đồ đạc có giá trị hoặc đồ cá nhân khác ở trong xe.

n Cài đặt

Đóng các cửa, nắp capô, và khóa tất cả các cửa. Hệ thống sẽ tự động được cài đặt sau 30 giây.

Đèn chỉ báo sẽ chuyển từ trạng thái sáng sang nhấp nháy khi hệ thống được cài đặt.



n Hủy kích hoạt hoặc dừng

Hãy làm theo một trong những cách sau để vô hiệu hóa hoặc ngừng hệ thống báo động:

- Mở khóa cửa xe.
- Bật công tắc nguồn đến ACC hoặc ON, hoặc khởi động hệ thống hybrid. (Báo động sẽ bị vô hiệu hóa hoặc ngừng kêu sau vài giây.)


n Bảo dưỡng hệ thống

Hệ thống báo động trên xe là hệ thống không cần bảo dưỡng.

n Kích hoạt hệ thống báo động

Hệ thống báo động có thể sẽ bị kích hoạt trong một số trường hợp sau: (Hệ thống báo động sẽ bị vô hiệu hóa khi tắt báo động.)


- l Các cửa được mở khóa bằng chìa khóa cơ.



- | Có người ở trong xe mở cửa hoặc nắp capô, hoặc mở khóa xe bằng công tắc khóa cửa hoặc nút khóa cửa bên trong xe.



- | Ắc quy 12V được nạp điện hoặc được thay thế khi xe đang bị khóa.
(→P.392)



n Chức năng khóa cửa khi có báo động

Trong các trường hợp sau, tùy vào từng tình huống, cửa xe có thể sẽ tự động khóa lại để ngăn đột nhập vào xe:

- | Khi có người đang ở trong xe mở khóa các cửa và chuông báo được kích hoạt.
- | Trong khi chuông báo được kích hoạt, có người ở trong xe mở khóa cửa.
- | Khi nạp lại hoặc thay thế ắc quy 12V

n Tùy chọn

Có thể tùy chọn một số chức năng.
(→P.408)



CHÚ Ý

n Để đảm bảo cho hệ thống hoạt động chính xác

Không được sửa đổi hay tháo rời hệ thống. Nếu không, hệ thống có thể không đảm bảo hoạt động chính xác được.

Thông tin về trạng thái xe và các đèn chỉ báo

2

2-1. Đồng hồ táp lô

Đèn cảnh báo và đèn chỉ báo	64
Đồng hồ báo và đồng hồ đo (màn hình 4.2-inch)	69
Đồng hồ báo và đồng hồ đo (màn hình 7-inch)	73
Đồng hồ báo và đồng hồ đo (màn hình 12.3-inch)	78
Màn hình đa thông tin (màn hình 4.2-inch hoặc 7-inch)	84
Màn hình đa thông tin (màn hình 12.3-inch)	90
Màn hình theo dõi năng lượng	97


Đèn cảnh báo và đèn chỉ báo

Các đèn cảnh báo và chỉ báo trên đồng hồ tập lô và các gương chiếu hậu bên ngoài sẽ thông báo cho người lái biết tình trạng của các hệ thống trên xe.

Các đèn cảnh báo và đèn chỉ báo được hiển thị trên đồng hồ tập lô

Với mục đích giải thích, các hình vẽ dưới đây sẽ thể hiện tất cả các đèn cảnh báo và đèn chỉ báo sáng trên xe.

► Màn hình 4.2-inch




► Màn hình 7-inch (khi hiển thị đồng hồ tốc độ dạng Analog)



► Màn hình 7-inch (khi hiển thị đồng hồ tốc độ dạng kỹ thuật số)



► Màn hình 12.3-inch (khi hiển thị loại 2 mặt đồng hồ)



Các đèn cảnh báo

Các đèn cảnh báo sẽ cảnh báo cho người lái các lỗi liên quan đến các hệ thống trên xe.



Đèn cảnh báo hệ thống phanh^{*1} (→P.356)
(Màu đỏ)



Đèn cảnh báo hệ thống phanh^{*1}(→P.356)
(Màu vàng)



Đèn cảnh báo nhiệt độ nước làm mát cao^{*2}
(→P.356)



Đèn cảnh báo hệ thống Hybrid đang bị quá nhiệt^{*2} (→P.357)



Đèn cảnh báo hệ thống nạp (màn hình 4.2 inch hoặc 7 inch)^{*1} (→P.357)



Đèn cảnh báo áp suất dầu động cơ thấp^{*2} (→P.357)



Đèn chỉ báo lỗi^{*1} (→P.357)



Đèn cảnh báo túi khí^{*1} (→P.358)



Đèn cảnh báo ABS^{*1} (→P.358)



Đèn cảnh báo hoạt động bàn đạp không phù hợp^{*2} (→P.358)



(Màu đỏ/màu vàng)

Đèn cảnh báo hệ thống lái trợ lực điện^{*1} (→P.359)



Đèn cảnh báo mức nhiên liệu thấp (→P.359)



Đèn nhắc nhở người lái và hành khách phía trước thắt đai an toàn (→P.359)



REAR

Đèn nhắc thắt đai an toàn trên ghế hành khách sau (nếu có) (→P.359)



Đèn chỉ báo áp suất lốp^{*1} (nếu có) (→P.360)



(Màu cam)

Đèn chỉ báo LTA (nếu có) (→P.360)



(Nháy)

Đèn chỉ báo OFF cảm biến hỗ trợ đỗ xe của Toyota^{*1} (nếu có) (→P.360)



(Nháy)

Đèn chỉ báo OFF hệ thống RCTA^{*1} (nếu có) (→P.361)



(Nháy)

Đèn chỉ báo PKSB OFF^{*1} (nếu có) (→P.361)



(Nhấp nháy hoặc sáng)

Đèn cảnh báo PCS^{*1} (nếu có) (→P.362)



(Nháy)

Đèn chỉ báo trượt^{*1} (→P.362)



(Nháy)

Đèn chỉ báo phanh đỗ (→P.362)



(Nháy)

Đèn chỉ báo hoạt động của chức năng giữ phanh^{*1} (→P.363)

^{*1}: Những đèn này sẽ sáng khi công tắc nguồn được bật ON để chỉ ra rằng hệ thống đang thực hiện kiểm tra. Các đèn sẽ tắt đi sau khi hệ thống hybrid được khởi động, hoặc sau một vài giây. Nếu đèn chỉ báo không sáng lên hoặc tắt thì có thể hệ thống đã bị trục trặc. Hãy cho kiểm tra xe tại đại lý Toyota.

^{*2}: Đèn này sẽ sáng lên trên màn hình đa thông tin.



CẢNH BÁO

n Nếu đèn cảnh báo của hệ thống an toàn không sáng lên

Đèn cảnh báo của một hệ thống an toàn như là đèn cảnh báo ABS và hệ thống túi khí SRS không sáng khi khởi động hệ thống hybrid, điều đó có nghĩa là những hệ thống này không thể giúp bảo vệ bạn khi xảy ra tai nạn, và có thể dẫn tới tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng. Hãy đưa xe tới kiểm tra tại Đại lý Toyota ngay lập tức nếu điều xảy ra.

Đèn chỉ báo

Các chỉ báo sẽ cảnh báo cho người lái biết về tình trạng hoạt động của các hệ thống trên xe.



Đèn chỉ báo xi nhan (→P.157)



Đèn chỉ báo đèn hậu (→P.163)



Đèn chỉ báo đèn pha chiếu xa (→P.164)



Đèn chỉ báo hệ thống chiếu xa tự động (nếu có) (→P.166)



Đèn chỉ báo đèn sương mù phía trước (→P.169)



Đèn chỉ báo đèn sương mù phía sau (nếu có) (→P.169)



Đèn cảnh báo PCS^{*1, 2} (nếu có) (→P.183)



Đèn chỉ báo điều khiển chạy tự động (nếu có) (→P.197, 207, 217)



Hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa (nếu có) (→P.197, 207)

SET

Đèn chỉ báo "SET" của hệ thống điều khiển chạy tự động (nếu có) (→P.197, 207, 217)



Đèn chỉ báo LTA (nếu có) (→P.193)



Đèn chỉ báo trên gương chiếu hậu bên ngoài xe của hệ thống BSM^{*1, 4} (nếu có) (→P.220, 232)

BSM

Chỉ báo BSM (nếu có) (→P.220)



Đèn chỉ báo OFF cảm biến hỗ trợ đỗ xe của Toyota^{*1, 2} (nếu có) (→P.225)



Đèn chỉ báo OFF hệ thống RCTA^{*1, 2} (nếu có) (→P.233)



Đèn chỉ báo PKSB OFF^{*1, 2} (nếu có) (→P.240)

(Nháy)



Đèn chỉ báo trượt^{*1} (→P.250)

(Nháy)



Đèn chỉ báo VSC OFF^{*1, 2} (→P.250)



Đèn chỉ báo hệ thống mở khóa và khởi động thông minh^{*5} (→P.150)



Đèn chỉ báo "READY" (→P.150)



Đèn chỉ báo chế độ lái EV (→P.153)



Đèn chỉ báo phanh đỗ (→P.158)



Đèn chỉ báo chờ giữ phanh^{*1} (→P.160)



Đèn chỉ báo hoạt động của chức năng giữ phanh^{*1} (→P.160)



Đèn chỉ báo EV (→P.54)



Đèn chỉ báo nhiệt độ bên ngoài thấp^{*7} (→P.69, 73, 78)



Đèn chỉ báo an ninh^{*6} (→P.60, 61)



Đèn chỉ báo chế độ lái Eco (→P.248)



Đèn chỉ báo chế độ Power (→P.248)



^{*1}: Những đèn này sẽ sáng khi công tắc nguồn được bật ON để chỉ ra rằng hệ thống đang thực hiện kiểm tra. Các đèn sẽ tắt đi sau khi hệ thống hybrid được khởi động, hoặc sau một vài giây. Nếu đèn chỉ báo không sáng lên hoặc tắt thì có thể hệ thống đã bị trục trặc. Hãy cho kiểm tra xe tại đại lý Toyota.

^{*2}: Đèn này sáng lên khi hệ thống tắt.


^{*3}: Tùy thuộc vào điều kiện hoạt động của hệ thống mà màu sắc và trạng thái (sáng/nhấp nháy) của đèn chỉ báo sẽ thay đổi.

^{*4}: Đèn sẽ sáng trên gương chiếu hậu phía ngoài.

^{*5}: Đèn này sẽ sáng lên trên màn hình đa thông tin.

^{*6}: Đèn này sẽ sáng trên bảng điều khiển điều hòa không khí.

^{*7}: Khi nhiệt độ bên ngoài là từ khoảng 3°C trở xuống, đèn chỉ báo này sẽ nhấp nháy khoảng 10 giây sau đó sáng.

Đồng hồ báo và đồng hồ đo (màn hình 4.2-inch)**Hiển thị bảng táp lô****n Vị trí của đồng hồ báo và đồng hồ đo****A Đèn chỉ báo hệ thống Hybrid**

Hiển thị công suất của hệ thống hybrid hoặc mức tái sinh (→P.70)

B Đồng hồ tốc độ xe**C Nhiệt độ bên ngoài xe**

Hiển thị nhiệt độ bên ngoài nằm trong khoảng từ -40°C đến 50°C

D Đồng hồ (→P.71)**E Màn hình đa thông tin**

Thông báo cho người lái biết các dữ liệu của xe liên quan tới việc lái xe (→P.84)

Hiển thị thông điệp cảnh báo nếu có trục trặc xuất hiện (→P.365)


F Hiển thị của đồng hồ công tơ mét và đồng hồ đo hành trình (→P.71)**G Đèn chỉ báo vị trí số (→P.155)****H Nút thay đổi nội dung hiển thị của màn hình (→P.71)****I Đồng hồ đo nhiên liệu**

Hiển thị lượng nhiên liệu còn lại trong bình

J Đồng hồ đo nhiệt độ nước làm mát động cơ

Hiển thị nhiệt độ của nước làm mát động cơ

n Đèn chỉ báo hệ thống Hybrid



A Vùng READY OFF

Chỉ ra rằng hệ thống hybrid không hoạt động.

B Vùng nạp

Hiện thị trạng thái năng lượng tái sinh*

Năng lượng tái sinh sẽ được sử dụng để nạp điện cho ắc quy HV.

C Vùng Eco Hybrid

Chỉ ra rằng công suất động cơ xăng không được sử dụng thường xuyên.

Động cơ xăng sẽ tự động dừng và khởi động lại dưới các điều kiện khác nhau.

D Vùng Eco

Chỉ ra rằng xe đang được lái xe ở chế độ thân thiện với môi trường.

Duy trì thanh chỉ báo nằm trong vùng Eco thì bạn có thể đạt được mức độ thân thiện với môi trường tốt hơn.

E Phạm vi công suất

Chỉ ra rằng đã vượt quá phạm vi lái thân thiện với môi trường (khi lái ở công suất tối đa...)

*: Khi sử dụng tài liệu này, thuật ngữ "Tái sinh" là sự chuyển đổi năng lượng được tạo ra khi xe chuyển động thành năng lượng điện.

n Tốc độ động cơ

Trên xe hybrid, tốc độ động cơ được điều khiển một cách chính xác nhằm cải thiện tính kinh tế nhiên liệu và giảm được lượng khí thải, vv...

Đôi khi tốc độ động cơ được hiển thị khác nhau mặc dù các điều kiện vận hành xe và điều kiện lái giống nhau.

n Chỉ báo của hệ thống hybrid được hiển thị khi

Chỉ báo của hệ thống hybrid được hiển thị khi trong các tình huống sau:

- | Nếu đèn chỉ báo "READY" sáng.
- | Khi cần số ở vị trí D hoặc B.

n Màn hình nhiệt độ bên ngoài xe

| Trong một số trường hợp sau, nhiệt độ chính xác bên ngoài xe có thể sẽ không được hiển thị hoặc thời gian hiển thị sẽ lâu hơn bình thường:

- Khi dừng xe, hoặc khi lái xe với tốc độ thấp (thấp hơn 25 km/h)
- Khi nhiệt độ bên ngoài xe thay đổi đột ngột (khi đi vào/ra khỏi nhà để xe hoặc đường hầm...)

| Khi "-" hoặc "E" xuất hiện, hệ thống có thể đang bị hư hỏng. Hãy mang xe đến đại lý Toyota để kiểm tra.

n Màn hình tình thế lỏng

→P.85



CẢNH BÁO

n Sử dụng màn hình thông tin ở nhiệt độ thấp

Hãy sưởi ấm bên trong xe trước khi sử dụng màn hình tình thế lỏng. Ở nhiệt độ cực thấp, những thông tin xuất hiện trên màn hình có thể sẽ phản hồi chậm, và hình ảnh thay đổi sẽ bị trễ.



CẢNH BÁO

Ví dụ, số của dải số xuất hiện trên màn hình bị trễ so với thao tác chuyển số của người lái. Sự chậm trễ đó dẫn đến việc người lái thực hiện lại thao tác xuống số, làm cho tốc độ động cơ tăng cao và lực phanh động cơ quá lớn và có thể dẫn tới tai nạn, gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.



CHÚ Ý


n Để tránh làm hư hỏng động cơ và các chi tiết của động cơ

- l Không để kim của đồng hồ tốc độ động cơ chỉ đến vùng đỏ, tức là tốc độ động cơ đạt mức tối đa.
- l Động cơ có thể bị quá nhiệt nếu như đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát động cơ chỉ tới vạch đỏ (vạch H). Trong trường hợp này, hãy đỗ ngay xe vào nơi an toàn, và kiểm tra động cơ sau khi nó đã nguội hẳn. (→P.394)

Hiển thị của đồng hồ công tơ mét và đồng hồ đo hành trình

n Thay đổi nội dung hiển thị

Hãy ấn nút thay đổi hiển thị cho tới khi hạng mục mong muốn xuất hiện.



n Các nội dung hiển thị

● Đồng hồ công tơ mét

Hiển thị tổng quãng đường mà xe đã đi được

● Đồng hồ hành trình A/Hành trình B

Thể hiện quãng đường mà xe đã đi được kể từ khi đồng hồ được đặt lại ở lần gần nhất. Đồng hồ đo hành trình A và B có thể được sử dụng để ghi lại và thông báo hai hành trình độc lập.

Để đặt lại, hãy chọn đồng hồ hành trình mà bạn cần đặt, sau đó ấn và giữ nút thay đổi hiển thị.

● Điều khiển đèn chiếu sáng đồng hồ công tơ mét

Hiển thị màn hình điều khiển đèn đồng hồ táp lô.

- Có thể điều chỉnh được độ sáng của đồng hồ táp lô một cách độc lập cho trường hợp bật và tắt đèn hậu.
- Để điều chỉnh độ sáng, hãy hiển thị màn hình điều khiển đèn đồng hồ táp lô và ấn giữ nút thay đổi hiển thị.

Điều chỉnh đồng hồ

n Điều chỉnh phút về giá trị "00"

- 1 Chọn  trên màn hình đa thông tin.
- 2 Chọn "Clock : 00".

Ấn OK để đặt đồng hồ bắt đầu ở số giờ gần nhất.

Ví dụ

1:00 đến 1:29 → 1:00

Từ 1:30 đến 1:59 → 2:00

n Thay đổi đồng hồ

- 1 Chọn  trên màn hình đa thông tin.
- 2 Chọn "Clock : 00".
- 3 Ấn và giữ nút OK .
- 4 Ấn < hoặc > để chọn một hạng mục cần thay đổi.
- 5 Ấn ^ hoặc v để thay đổi cài đặt.

Có thể thay đổi như sau:


- Định dạng 12 giờ/24 giờ
- Giờ
- Phút

Đồng hồ báo và đồng hồ đo (màn hình 7-inch)

Hiển thị bảng táp lô

n Vị trí của đồng hồ báo và đồng hồ đo

▶ Đồng hồ tốc độ xe dạng Analog



A Đèn chỉ báo hệ thống Hybrid

Hiển thị công suất của hệ thống hybrid hoặc mức tái sinh (→P.75)

B Đồng hồ tốc độ xe

C Đồng hồ (→P.77)

D Đồng hồ đo nhiên liệu

Hiển thị lượng nhiên liệu còn lại trong bình

E Đồng hồ đo nhiệt độ nước làm mát động cơ

Hiển thị nhiệt độ của nước làm mát động cơ

F Nút thay đổi nội dung hiển thị của màn hình (→P.76)

G Hiển thị của đồng hồ công tơ mét và đồng hồ đo hành trình (→P.76)

H Màn hình đa thông tin

Thông báo cho người lái biết các dữ liệu của xe liên quan tới việc lái xe (→P.84)


Hiển thị thông điệp cảnh báo nếu có trục trặc xuất hiện (→P.365)

I Nhiệt độ bên ngoài xe

Hiển thị nhiệt độ bên ngoài nằm trong khoảng từ -40°C đến 50°C

J Đèn chỉ báo vị trí số (→P.155)

► Đồng hồ tốc độ xe kiểu kỹ thuật số

**A** Đèn chỉ báo hệ thống Hybrid

Hiển thị công suất của hệ thống hybrid hoặc mức tái sinh (→P.75)

B Đồng hồ tốc độ xe**C** Đồng hồ (→P.77)**D** Đồng hồ đo nhiên liệu

Hiển thị lượng nhiên liệu còn lại trong bình

E Đồng hồ đo nhiệt độ nước làm mát động cơ

Hiển thị nhiệt độ của nước làm mát động cơ

F Nút thay đổi nội dung hiển thị của màn hình (→P.76)**G** Hiển thị của đồng hồ công tơ mét và đồng hồ đo hành trình (→P.76)**H** Màn hình đa thông tin

Thông báo cho người lái biết các dữ liệu của xe liên quan tới việc lái xe (→P.84)


Hiển thị thông điệp cảnh báo nếu có trục trặc xuất hiện (→P.365)

I Nhiệt độ bên ngoài xe

Hiển thị nhiệt độ bên ngoài nằm trong khoảng từ -40°C đến 50°C

J Đèn chỉ báo vị trí số (→P.155)

n Đèn chỉ báo hệ thống Hybrid



A Vùng READY OFF

Chỉ ra rằng hệ thống hybrid không hoạt động.

B Vùng nạp

Hiện thị trạng thái năng lượng tái sinh*

Năng lượng tái sinh sẽ được sử dụng để nạp điện cho ắc quy HV.

C Vùng Eco Hybrid

Chỉ ra rằng công suất động cơ xăng không được sử dụng thường xuyên.

Động cơ xăng sẽ tự động dừng và khởi động lại dưới các điều kiện khác nhau.

D Vùng Eco

Chỉ ra rằng xe đang được lái xe ở chế độ thân thiện với môi trường.

Duy trì thanh chỉ báo nằm trong vùng Eco thì bạn có thể đạt được mức độ thân thiện với môi trường tốt hơn.

E Phạm vi công suất

Chỉ ra rằng đã vượt quá phạm vi lái thân thiện với môi trường (khi lái ở công suất tối đa...)

*: Khi sử dụng tài liệu này, thuật ngữ "Tái sinh" là sự chuyển đổi năng lượng được tạo ra khi xe chuyển động thành năng lượng điện.

n Tốc độ động cơ

Trên xe hybrid, tốc độ động cơ được điều khiển một cách chính xác nhằm cải thiện tính kinh tế nhiên liệu và giảm được lượng khí thải, vv...

Đôi khi tốc độ động cơ được hiển thị khác nhau mặc dù các điều kiện vận hành xe và điều kiện lái giống nhau.

n Chỉ báo của hệ thống hybrid được hiển thị khi

Chỉ báo của hệ thống hybrid được hiển thị khi trong các tình huống sau:

- l Nếu đèn chỉ báo "READY" sáng.
- l Khi cần số ở vị trí D hoặc B.

n Màn hình nhiệt độ bên ngoài xe

l Trong một số trường hợp sau, nhiệt độ chính xác bên ngoài xe có thể sẽ không được hiển thị hoặc thời gian hiển thị sẽ lâu hơn bình thường:

- Khi dừng xe, hoặc khi lái xe với tốc độ thấp (thấp hơn 25 km/h)
- Khi nhiệt độ bên ngoài xe thay đổi đột ngột (khi đi vào/ra khỏi nhà để xe hoặc đường hầm...)

l Khi "-" hoặc "E" xuất hiện, hệ thống có thể đang bị hư hỏng. Hãy mang xe đến đại lý Toyota để kiểm tra.

n Màn hình hình thể lỏng

→P.85

n Tùy chọn

Có thể cài đặt tùy chọn cho đồng hồ đo và đồng hồ báo trên  của màn hình đa thông tin. (→P.89)



CẢNH BÁO

n Sử dụng màn hình thông tin ở nhiệt độ thấp

Hãy sưởi ấm bên trong xe trước khi sử dụng màn hình tinh thể lỏng. Ở nhiệt độ cực thấp, những thông tin xuất hiện trên màn hình có thể sẽ phản hồi chậm, và hình ảnh thay đổi sẽ bị trễ.

Ví dụ, số của dải số xuất hiện trên màn hình bị trễ so với thao tác chuyển số của người lái. Sự chậm trễ đó dẫn đến việc người lái thực hiện lại thao tác xuống số, làm cho tốc độ động cơ tăng cao và lực phanh động cơ quá lớn và có thể dẫn tới tai nạn, gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.



CHÚ Ý


n Để tránh làm hư hỏng động cơ và các chi tiết của động cơ

- l Không để kim của đồng hồ tốc độ động cơ chỉ đến vùng đỏ, tức là tốc độ động cơ đạt mức tối đa.
- l Động cơ có thể bị quá nhiệt nếu như đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát động cơ chỉ tới vạch đỏ (vạch H). Trong trường hợp này, hãy đỗ ngay xe vào nơi an toàn, và kiểm tra động cơ sau khi nó đã nguội hẳn. (→P.394)

Hiển thị của đồng hồ công tơ mét và đồng hồ đo hành trình

n Thay đổi nội dung hiển thị

Hãy ấn nút thay đổi hiển thị cho tới khi hạng mục mong muốn xuất hiện.



n Các nội dung hiển thị

● Đồng hồ công tơ mét

Hiển thị tổng quãng đường mà xe đã đi được

● Đồng hồ hành trình A/Hành trình B

Thể hiện quãng đường mà xe đã đi được kể từ khi đồng hồ được đặt lại ở lần gần nhất. Đồng hồ đo hành trình A và B có thể được sử dụng để ghi lại và thông báo hai hành trình độc lập.

Để đặt lại, hãy chọn đồng hồ hành trình mà bạn cần đặt, sau đó ấn và giữ nút thay đổi hiển thị.

● Điều khiển đèn chiếu sáng đồng hồ công tơ mét

Hiển thị màn hình điều khiển đèn đồng hồ táp lô.

- Có thể điều chỉnh được độ sáng của đồng hồ táp lô một cách độc lập cho trường hợp bật và tắt đèn hậu.
- Để điều chỉnh độ sáng, hãy hiển thị màn hình điều khiển đèn đồng hồ táp lô và ấn giữ nút thay đổi hiển thị.

Điều chỉnh đồng hồ

n Điều chỉnh phút về giá trị "00"

- 1 Chọn  trên màn hình đa thông tin.
- 2 Chọn "Clock : 00".

Ấn OK để trở về đồng hồ bắt đầu số giờ gần nhất.

Ví dụ

1:00 đến 1:29 → 1:00

Từ 1:30 đến 1:59 → 2:00

n Thay đổi đồng hồ

- 1 Chọn  trên màn hình đa thông tin.
- 2 Chọn "Clock : 00".
- 3 Ấn và giữ nút OK .
- 4 Ấn < hoặc > để chọn một hạng mục cần thay đổi.
- 5 Ấn ^ hoặc v để thay đổi cài đặt.

Có thể thay đổi như sau:


- Định dạng 12 giờ/24 giờ
- Giờ
- Phút

Đồng hồ báo và đồng hồ đo (màn hình 12.3-inch)

Hiển thị bảng táp lô

n Vị trí của đồng hồ báo và đồng hồ đo

► Màn hình 2 mặt đồng hồ



A Đèn chỉ báo hệ thống Hybrid

Hiển thị công suất của hệ thống hybrid hoặc mức tái sinh. (→P.81)

B Nhiệt độ bên ngoài xe

Hiển thị nhiệt độ bên ngoài nằm trong khoảng từ -40°C đến 50°C.

C Đồng hồ tốc độ xe

D Đồng hồ (→P.83)

E Đồng hồ tốc độ xe

F Đồng hồ đo nhiệt độ nước làm mát động cơ

Thông báo nhiệt độ của nước làm mát động cơ.

G Hiển thị của đồng hồ công tơ mét và đồng hồ đo hành trình (→P.82)

H Màn hình đa thông tin

Thông báo cho người lái biết một loạt dữ liệu của xe. (→P.90)

Hiển thị thông điệp cảnh báo nếu có sự cố xảy ra. (→P.365)


I Đèn chỉ báo vị trí số (→P.155)

J Đồng hồ đo nhiên liệu

Thông báo lượng nhiên liệu còn lại trong bình nhiên liệu của xe.

[K] Quãng đường xe có thể chạy được

Hiển thị quãng đường xe có thể đi được với lượng nhiên liệu còn lại trong bình.
(→P.81)

► Màn hình 1 mặt đồng hồ**[A]** Màn hình đa thông tin

Thông báo cho người lái biết một loạt dữ liệu của xe. (→P.90)
Hiển thị thông điệp cảnh báo nếu có sự cố xảy ra. (→P.365)

[B] Nhiệt độ bên ngoài xe

Hiển thị nhiệt độ bên ngoài nằm trong khoảng từ -40°C đến 50°C.

[C] Chỉ báo hệ thống hybrid/Đồng hồ tốc độ xe

Chỉ báo của hệ thống Hybrid: Hiển thị công suất của hệ thống hybrid hoặc mức tái sinh năng lượng. (→P.81)

Có thay đổi được cài đặt này trên màn hình cài đặt. (→P.92)

[D] Đồng hồ (→P.83)**[E]** Đồng hồ đo nhiệt độ nước làm mát động cơ

Thông báo nhiệt độ của nước làm mát động cơ.

[F] Hiển thị của đồng hồ công tơ mét và đồng hồ đo hành trình (→P.82)**[G]** Đồng hồ tốc độ xe**[H]** Đèn chỉ báo vị trí số (→P.155)**[I]** Đồng hồ đo nhiên liệu


Thông báo lượng nhiên liệu còn lại trong bình nhiên liệu của xe.

[J] Quãng đường xe có thể chạy được

Hiển thị quãng đường xe có thể đi được với lượng nhiên liệu còn lại trong bình.

(→P.81)

► Màn hình hiển thị đồng hồ

**A** Màn hình đa thông tin

Thông báo cho người lái biết một loạt dữ liệu của xe. (→P.90)

Hiển thị thông điệp cảnh báo nếu có sự cố xảy ra. (→P.365)

B Nhiệt độ bên ngoài xe

Hiển thị nhiệt độ bên ngoài nằm trong khoảng từ -40°C đến 50°C.

C Đồng hồ tốc độ xe**D** Đồng hồ (→P.83)**E** Đồng hồ đo nhiệt độ nước làm mát động cơ

Thông báo nhiệt độ của nước làm mát động cơ.


F Hiển thị của đồng hồ công tơ mét và đồng hồ đo hành trình (→P.82)**G** Đèn chỉ báo vị trí số (→P.155)**H** Đồng hồ đo nhiên liệu

Thông báo lượng nhiên liệu còn lại trong bình nhiên liệu của xe.

I Quãng đường xe có thể chạy được

Hiển thị quãng đường xe có thể đi được với lượng nhiên liệu còn lại trong bình. (→P.81)

n Đèn chỉ báo hệ thống Hybrid



A Vùng nạp

Hiển thị trạng thái năng lượng tái sinh*

Năng lượng tái sinh sẽ được sử dụng để nạp điện cho ắc quy HV.

B Vùng Eco Hybrid

Chỉ ra rằng công suất động cơ xăng không được sử dụng thường xuyên.

Động cơ xăng sẽ tự động dừng và khởi động lại dưới các điều kiện khác nhau.

C Vùng Eco

Chỉ ra rằng xe đang được lái xe ở chế độ thân thiện với môi trường.

Duy trì thanh chỉ báo nằm trong vùng Eco thì bạn có thể đạt được mức độ thân thiện với môi trường tốt hơn.

D Phạm vi công suất

Chỉ ra rằng đã vượt quá phạm vi lái thân thiện với môi trường (khi lái ở công suất tối đa...)

*: Khi sử dụng tài liệu này, thuật ngữ "Tái sinh" là sự chuyển đổi năng lượng được tạo ra khi xe chuyển động thành năng lượng điện.

n Tốc độ động cơ

Trên xe hybrid, tốc độ động cơ được điều khiển một cách chính xác nhằm cải thiện tính kinh tế nhiên liệu và giảm được lượng khí thải, vv...

Đôi khi tốc độ động cơ được hiển thị khác nhau mặc dù các điều kiện vận hành xe và điều kiện lái giống nhau.

n Chỉ báo của hệ thống hybrid được hiển thị khi

Chỉ báo của hệ thống hybrid được hiển thị khi trong các tình huống sau:

l Nếu đèn chỉ báo "READY" sáng.

l Khi cần số ở vị trí D hoặc B.

n Màn hình nhiệt độ bên ngoài xe

l Trong một số trường hợp sau, nhiệt độ chính xác bên ngoài xe có thể sẽ không được hiển thị hoặc thời gian hiển thị sẽ lâu hơn bình thường:

- Khi dừng xe, hoặc lái xe ở tốc độ thấp (nhỏ hơn 20 km/h)
- Khi nhiệt độ bên ngoài xe thay đổi đột ngột (khi đi vào/ra khỏi nhà để xe hoặc đường hầm...)

l Khi "-" hoặc "E" xuất hiện, hệ thống có thể đang bị hư hỏng. Hãy mang xe đến đại lý Toyota để kiểm tra.

n Quãng đường xe có thể chạy được

l Sử dụng các giá trị hiển thị chỉ cho mục đích tham khảo.

l Khoảng cách này được tính toán dựa trên mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe. Do vậy quãng đường thực tế xe có thể chạy được có thể sẽ không giống với giá trị được hiển thị.

l Khi chỉ nạp một lượng nhiên liệu nhỏ vào bình, thì màn hình có thể sẽ không cập nhật thông tin này. Khi nạp lại nhiên liệu, hãy tắt công tắc nguồn. Nếu xe được nạp lại nhiên liệu nhưng không tắt công tắc nguồn, sẽ không được cập nhật giá trị này.

n **Màn hình tinh thể lỏng**

→P.90

n **Thông tin phần mềm nguồn mở/phần mềm tự do**

Sản phẩm này bao gồm cả phần mềm mã nguồn mở/phần mềm miễn phí (FOSS). Thông tin bản quyền và/hoặc mã nguồn của FOSS có thể tìm thấy trong đường dẫn sau.

<https://www.denso.com/global/en/opensource/meter/toyota/>

n **Tùy chọn**

Có thể cài đặt tùy chọn cho đồng hồ đo và đồng hồ báo trên  của màn hình đa thông tin. (→P.408)



CẢNH BÁO

n **Sử dụng màn hình thông tin ở nhiệt độ thấp**

Hãy sưởi ấm bên trong xe trước khi sử dụng màn hình tinh thể lỏng. Ở nhiệt độ cực thấp, những thông tin xuất hiện trên màn hình có thể sẽ phản hồi chậm, và hình ảnh thay đổi sẽ bị trễ.

Ví dụ, số của dải số xuất hiện trên màn hình bị trễ so với thao tác chuyển số của người lái. Sự chậm trễ đó dẫn đến việc người lái thực hiện lại thao tác xuống số, làm cho tốc độ động cơ tăng cao và lực phanh động cơ quá lớn và có thể dẫn tới tai nạn, gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.



CHÚ Ý

n **Để tránh làm hư hỏng động cơ và các chi tiết của động cơ**


- l Không để kim của đồng hồ tốc độ động cơ chỉ đến vùng đỏ, tức là tốc độ động cơ đạt mức tối đa.

l Động cơ có thể bị quá nhiệt nếu như đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát động cơ chỉ tới vạch đỏ (vạch H). Trong trường hợp này, hãy đỗ ngay xe vào nơi an toàn, và kiểm tra động cơ sau khi nó đã nguội hẳn. (→P.394)

Hiển thị của đồng hồ công tơ mét và đồng hồ đo hành trình

n **Thay đổi nội dung hiển thị**

Hiển thị sẽ thay đổi, qua mỗi lần ấn nút "ODO TRIP". Khi đồng hồ đo hành trình được hiển thị, việc ấn và giữ nút này sẽ đặt lại đồng hồ đo hành trình.



n **Các nội dung hiển thị**

● Đồng hồ công tơ mét

Hiển thị tổng quãng đường mà xe đã đi được

● Đồng hồ hành trình A/Hành trình B

Thể hiện quãng đường mà xe đã đi được kể từ khi đồng hồ được đặt lại ở lần gần nhất. Đồng hồ đo hành trình A và B có thể được sử dụng để ghi lại và thông báo hai hành trình độc lập.


Để cài đặt lại, hiển thị những hạng mục mong muốn, hãy ấn và giữ nút

"ODO TRIP".

Thay đổi độ sáng đèn đồng hồ táp lô

Có thể thay đổi độ sáng của đèn đồng hồ táp lô trên  của màn hình đa thông tin.

- 1 Chọn  trên màn hình đa thông tin.
- 2 Chọn "Adjust Meter Brightness".
- 3 Ấn và giữ công nút điều khiển đồng hồ táp lô OK .
- 4 Ấn < hoặc > để điều chỉnh độ sáng.



Điều chỉnh giờ của đồng hồ

n **Điều chỉnh phút về giá trị "00"**

- 1 Chọn  trên màn hình đa thông tin và sau đó ấn OK .
- 2 Chọn "Clock : 00" và sau đó ấn và giữ OK .

3 Chọn "Clock : 00".

Ấn OK để trở về đồng hồ bắt đầu số giờ gần nhất.

Ví dụ

1:00 đến 1:29 → 1:00

Từ 1:30 đến 1:59 → 2:00

n **Thay đổi đồng hồ**

- 1 Chọn  trên màn hình đa thông tin và sau đó ấn OK .
- 2 Chọn "Clock : 00" và sau đó ấn và giữ OK .
- 3 Ấn và giữ nút OK .
- 4 Hãy ấn vào nút điều khiển đồng hồ ^ hoặc nút v để thay đổi cài đặt.

Có thể thay đổi như sau:


- Định dạng 12 giờ/24 giờ
- Giờ
- Phút

Màn hình đa thông tin (màn hình 4.2-inch hoặc 7-inch)

Màn hình và các biểu tượng của menu

n Màn hình

► Màn hình 4.2-inch



A Vùng hiển thị tình trạng của hệ thống hỗ trợ lái xe

Hiển thị hình ảnh khi các hệ thống sau đang hoạt động và một biểu tượng của menu khác với  được chọn:


- LTA (Hỗ trợ bám làn đường) (nếu có)
- Điều khiển chạy tự động (nếu có)
- Điều khiển chạy tự động theo dõi bằng radar (nếu có)
- Hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-da với dải tốc độ tối đa (nếu có)

B Vùng hiển thị nội dung

Bằng cách lựa chọn các biểu tượng của menu trên màn hình đa thông tin, có thể hiển thị được các loại thông tin liên quan đến lái xe. Cũng có thể sử dụng màn hình đa thông tin để thay đổi các cài đặt màn hình và cài đặt khác.

Có thể hiển thị được màn hình cảnh báo hoặc khuyến nghị trong một số tình huống nhất định.

► Màn hình 7-inch



A Vùng hiển thị tình trạng của hệ thống hỗ trợ lái xe

Hiển thị hình ảnh khi các hệ thống sau đang hoạt động và một biểu tượng của menu khác với  được chọn:

- LTA (Hỗ trợ bám làn đường)
- Điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-da với dải tốc độ tối đa

B Vùng hiển thị nội dung

Bằng cách lựa chọn các biểu tượng của menu trên màn hình đa thông tin, có thể hiển thị được các loại thông tin liên quan đến lái xe. Cũng có thể sử dụng màn hình đa thông tin để thay đổi các cài đặt màn hình và cài đặt khác.

Có thể hiển thị được màn hình cảnh báo hoặc khuyến nghị trong một số tình huống nhất định.

n Các biểu tượng của Menu

Các biểu tượng menu sẽ được hiển thị bằng cách ấn  hoặc  của công tắc điều khiển đồng hồ tập lái.



Hiển thị thông tin lái
(→P.85)



Hiển thị thông tin hệ thống
hỗ trợ lái xe (nếu có)
(→P.88)



Hiển thị thông tin xe
(→P.88)



Màn hình cài đặt (→P.89)



Màn hình thông điệp cảnh
báo (→P.365)

n Màn hình tinh thể lỏng

Những chấm nhỏ hoặc chấm sáng có thể sẽ xuất hiện trên màn hình. Hiện tượng này là đặc tính thông thường của màn hình tinh thể lỏng, vì vậy bạn có thể yên tâm tiếp tục sử dụng màn hình.



CẢNH BÁO

n Lưu ý sử dụng trong khi lái xe

l Khi sử dụng màn hình đa thông tin khi đang lái xe, hãy để ý kỹ đến an toàn xung quanh xe.


l Không được nhìn liên tục màn hình đa thông tin trong khi lái xe bởi bạn có thể khó quan sát người đi bộ, vật thể trên đường ... ở phía trước xe bạn.

n Sử dụng màn hình thông tin ở nhiệt độ thấp

→P.70, 76

Thay đổi hiển thị đồng hồ

Người lái có thể điều khiển màn hình đa thông tin bằng các công tắc điều khiển đồng hồ táp lô.



A < / > : Chọn một biểu tượng của menu

▲/▼: Thay đổi nội dung hiển thị, cuộn màn hình lên/xuống và di chuyển con trỏ lên/xuống

B Ấn nút: Nhập/Đặt
Ấn và giữ nút: Đặt lại/Hiển thị các hạng mục tùy chọn.

C Trở về màn hình trước đó

Nội dung thông tin lái xe

n Các nội dung hiển thị

- Hiển thị đồng hồ tốc độ/Quãng đường xe có thể đi được (Màn hình 4.2-inch)

- Tiết kiệm nhiên liệu

- Hướng dẫn điều chỉnh chân ga ECO/điểm Eco

n Hiển thị đồng hồ tốc độ/Quãng đường xe có thể đi được (Màn hình 4.2-inch)

- Đồng hồ tốc độ

- Quãng đường xe có thể chạy được

Hiển thị quãng đường xe có thể đi được với lượng nhiên liệu còn lại

trong bình. Sử dụng các giá trị hiển thị chỉ cho mục đích tham khảo.

Khoảng cách này được tính toán dựa trên mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe. Do vậy quãng đường thực tế xe có thể chạy được có thể sẽ không giống với giá trị được hiển thị.

Khi chỉ nạp một lượng nhiên liệu nhỏ vào bình, thì màn hình có thể sẽ không cập nhật thông tin này.

Khi nạp lại nhiên liệu, hãy tắt công tắc nguồn. Nếu bạn nạp nhiên liệu nhưng không tắt công tắc nguồn, sẽ không được cập nhật giá trị này .

n Tiết kiệm nhiên liệu

Sử dụng các giá trị hiển thị chỉ cho mục đích tham khảo.



A Mức tiết kiệm nhiên liệu trung bình (sau khi đặt lại)

Để đặt lại hiển thị nhiên liệu trung bình, hãy ấn và giữ OK của công tắc điều khiển đồng hồ tấp lô.

B Mức tiêu hao nhiên liệu hiện tại

Hiển thị mức tiết kiệm nhiên liệu tức thời.

C Quãng đường xe có thể chạy được

Hiển thị quãng đường xe có thể đi được với lượng nhiên liệu còn lại

trong bình.

Khoảng cách này được tính toán dựa trên mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe. Do vậy quãng đường thực tế xe có thể chạy được có thể sẽ không giống với giá trị được hiển thị.

Khi chỉ nạp một lượng nhiên liệu nhỏ vào bình, thì màn hình có thể sẽ không cập nhật thông tin này.

Khi nạp lại nhiên liệu, hãy tắt công tắc nguồn. Nếu bạn nạp nhiên liệu nhưng không tắt công tắc nguồn, sẽ không được cập nhật giá trị này .

Có thể thay đổi hiển thị tiêu hao nhiên liệu trung bình tại . (→P.89)


● Mức tiết kiệm nhiên liệu trung bình (sau khi khởi động)

Hiển thị mức tiêu hao nhiên liệu trung bình kể từ khi hệ thống hybrid khởi động.

● Mức tiết kiệm nhiên liệu trung bình (sau khi nạp lại)

Hiển thị mức tiêu hao nhiên liệu trung bình kể từ khi xe được nạp nhiên liệu.


n Hướng dẫn điều chỉnh chân ga ECO/điểm Eco



A Hướng dẫn điều chỉnh chân ga ECO

B Điểm Eco

● Hướng dẫn điều chỉnh chân ga ECO



A Vùng Eco

Chỉ ra rằng xe đang được lái ở chế độ thân thiện với môi trường.

B Phạm vi công suất

Chỉ ra rằng đã vượt quá phạm vi lái thân thiện với môi trường (khi lái ở công suất tối đa, vv..)

C Vận hành bàn đạp ga hiện tại

Hiện thị dạng thanh màu xanh lá trong vùng Eco.

Có thể đạt được chân ga thân thiện môi trường bằng cách duy trì hiển thị hoạt động bàn đạp ga trong phạm vi được chỉ thị bằng thanh màu xanh dương. (→P.143)

D Vùng tăng ga Eco


Hiện thị dạng thanh màu xanh dương, và chỉ ra phạm vi hoạt động của bàn đạp ga phù hợp được ước lượng cho các điều kiện lái xe hiện tại, như khởi hành và chạy đều.

Màn hình này thay đổi theo tình huống chạy xe như khi khởi hành hoặc chạy đều.

● Điểm Eco

3 phương pháp lái Eco sau đây được đánh giá theo 5 mức độ: Khởi hành êm, lái xe không tăng ga đột ngột, và

dùng xe êm. Khi xe được đỗ lại, điểm Eco lớn hơn 100 điểm sẽ được hiển thị.




A Trạng thái khởi hành Eco

B Trạng thái chạy xe Eco

C Trạng thái dừng Eco

D Kết quả điểm

Cách đọc màn hình thanh hiển thị



A Không đánh giá

B Thấp

C Cao

- Sau khi hệ thống hybrid được khởi động, điểm Eco sẽ không được hiển thị cho đến khi tốc độ xe vượt quá xấp xỉ 30 km/h.
- Điểm Eco sẽ được đặt lại mỗi khi hệ thống hybrid được khởi động.

n Hướng dẫn điều chỉnh chân ga ECO/điểm Eco sẽ không hoạt động khi

Hướng dẫn điều chỉnh chân ga ECO/điểm Eco sẽ không hoạt động trong các điều kiện sau:

- I Khi đèn chỉ báo hệ thống Hybrid không hoạt động.
- I Xe đang được vận hành bằng hệ thống điều khiển chạy tự động (nếu có) hoặc điều khiển chạy tự động theo dõi bằng radar (nếu có), điều khiển chạy tự động theo dõi bằng radar với dải tốc độ tối đa (nếu có).

Hiển thị thông tin hệ thống hỗ trợ lái xe

n Thông tin hệ thống hỗ trợ lái xe

Có thể hiển thị trạng thái hoạt động của những hệ thống sau:

- LTA (Hỗ trợ bám làn đường) (nếu có) (→P.188)
- Điều khiển chạy tự động (nếu có) (→P.217)
- Điều khiển chạy tự động theo dõi bằng radar (nếu có) (→P.207)
- Hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng radar với dải tốc độ tối đa (nếu có) (→P.197)


Hiển thị thông tin xe

n Các nội dung hiển thị

- Thông tin lái
- Màn hình năng lượng (→P.97)

n Thông tin lái

Hiện thị thông tin lái như sau:



A Kiểu thông tin lái xe

B Các hạng mục thông tin lái xe

Hiện thị các thông tin sau tùy thuộc vào kiểu thông tin và những hạng mục thông tin đã được chọn trong . (→P.89)

- Sau khi khởi động
 - Quãng đường: Hiện thị khoảng cách xe đã đi được kể từ khi khởi động hệ thống hybrid
 - Thời gian đã qua: Hiện thị thời gian kể từ khi khởi động hệ thống hybrid
 - Tốc độ trung bình của xe: Hiện thị tốc độ trung bình của xe kể từ khởi động hệ thống hybrid
- Sau khi đặt lại
 - Quãng đường: Hiện thị khoảng cách lái xe kể từ khi thông số này được đặt lại*
 - Thời gian đã qua: Hiện thị tổng thời gian kể từ khi thông số này được đặt lại*
 - Tốc độ trung bình của xe: Hiện thị tốc độ xe trung bình của xe kể từ khi màn hình được đặt lại*

*: Để đặt lại, hiển thị những hạng mục mong muốn, hãy ấn và giữ

OK của công tắc điều khiển đồng hồ táp lô.

Màn hình cài đặt

n Có thể thay đổi các cài đặt màn hình đồng hồ táp lô

● Cài đặt đồng hồ

→P.71, 77

● Ngôn ngữ

Chọn để thay đổi ngôn ngữ hiển thị.

● Đơn vị đo

Chọn để thay đổi hiển thị đơn vị đo.

● Hiển thị đồng hồ tốc độ (Màn hình 7-inch)

Chọn để cài đặt màn hình tốc độ xe ở kiểu kỹ thuật số hoặc kiểu analog.

● Đèn chỉ báo EV

Chọn để kích hoạt/vô hiệu hóa đèn chỉ báo EV.



● Chỉ báo hệ thống Hybrid

Chọn để hiển thị/tắt hiển thị của vùng tăng tốc Eco của hướng dẫn điều chỉnh chân ga Eco. (→P.86)

● Hiển thị tính kinh tế nhiên liệu

Chọn để thay đổi hiển thị tiêu hao nhiên liệu trung bình. (→P.86)



Chọn để thay đổi nội dung hiển thị như sau:

● Nội dung hiển thị

Hãy chọn để hiển thị/tắt hiển thị màn hình theo dõi năng lượng. (→P.97)

● Kiểu thông tin lái xe

Chọn để thay đổi hiển thị kiểu thông

tin lái xe giữa sau khi khởi động/sau khi đặt lại.

● Các hạng mục thông tin lái xe

Chọn để đặt các hạng mục thứ nhất và thứ 2 của màn hình thông tin lái xe đến bất kỳ vị trí nào sau đây: tốc độ trung bình/khoảng cách lái xe/thời gian.

● Hiển thị quả kết hành trình hiện tại

Chọn để thay đổi thông tin hiển thị về hành trình hiện tại, được đo từ khi hệ thống hybrid khởi động cho đến khi dừng, giữa thông tin lái xe/điểm eco. (Thông tin được hiển thị tạm thời khi hệ thống hybrid dừng.)

● Màn hình pop-up

Chọn để kích hoạt/bỏ kích hoạt màn hình (pop-up) cho từng hệ thống liên quan.

● Tắt màn hình đa thông tin

Chọn để tắt màn hình đa thông tin.

Để bật lại màn hình đa thông tin, hãy một trong các nút bất kỳ

^ / v / < / > / OK / ↵.

● Cài đặt mặc định

Chọn để đặt lại các cài đặt của màn hình đồng hồ táp lô về cài đặt mặc định.

n Có thể thay đổi được các chức năng của xe và các cài đặt

→P.408

n Tình trạng treo của màn hình cài đặt

l Có một vài hạng mục không thể thay đổi cài đặt trong khi lái xe. Hãy dừng xe tại một địa điểm an toàn khi

thay đổi các cài đặt.

- I Nếu xuất hiện một thông điệp báo lỗi, hoạt động của màn hình cài đặt sẽ bị treo.



CẢNH BÁO

n Lưu ý khi cài đặt màn hình

Nếu hệ thống hybrid đang vận hành trong khi cài đặt hiển thị của màn hình trên kính chắn gió, do đó hãy đảm bảo rằng xe đã được đỗ tại vị trí thông gió tốt. Trong khu vực kín, như ở gara, khí xả có chứa khí CO (cacbon mômôxít) độc hại có thể ngưng tụ và xâm nhập vào trong xe. Điều này có thể dẫn tới tử vong hoặc gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe.




CHÚ Ý

n Trong khi cài đặt màn hình

Để tránh cho ắc quy 12V khỏi bị hết điện, hãy đảm bảo hệ thống hybrid đang hoạt động khi đang tiến hành cài đặt các tính năng hiển thị.

Màn hình đa thông tin (màn hình 12.3-inch)

Màn hình



[A] Vùng hiển thị nội dung

Bằng cách lựa chọn các biểu tượng của menu trên màn hình đa thông tin, có thể hiển thị được các loại thông tin liên quan đến lái xe. Cũng có thể sử dụng màn hình đa thông tin để thay đổi các cài đặt hiển thị và cài đặt khác.

Có thể hiển thị được màn hình cảnh báo hoặc khuyến nghị trong một số tình huống nhất định.

[B] Vùng hiển thị tình trạng của hệ thống hỗ trợ lái xe

Hiển thị màn hình thu gọn của trạng thái hệ thống hỗ trợ lái xe khi không được chọn cho màn hình đa thông tin, khi có hệ thống bất kỳ trong các hệ thống sau đây đang hoạt động:

- LTA (Hỗ trợ bám làn đường) (nếu có)
- Hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa với dải tốc độ tối đa (nếu có)

n Màn hình tinh thể lỏng

Những chấm nhỏ hoặc chấm sáng có thể sẽ xuất hiện trên màn hình. Hiện

tượng này là đặc tính thông thường của màn hình tinh thể lỏng, vì vậy bạn có thể yên tâm tiếp tục sử dụng màn hình.



CẢNH BÁO

n Lưu ý sử dụng trong khi lái xe

l Khi sử dụng màn hình đa thông tin khi đang lái xe, hãy để ý kỹ đến an toàn xung quanh xe.

l Không được nhìn liên tục màn hình đa thông tin trong khi lái xe bởi bạn có thể khó quan sát người đi bộ, vật thể trên đường ... ở phía trước xe bạn.


n Sử dụng màn hình thông tin ở nhiệt độ thấp

→P.82

Thay đổi hiển thị đồng hồ

n Các công tắc điều khiển đồng hồ táp lô

Người lái có thể điều khiển màn hình đa thông tin bằng các công tắc điều khiển đồng hồ táp lô.



A < / > : Chọn màn hình đa thông tin

^ / v : Thay đổi nội dung hiển thị, hãy cuộn lên/xuống màn hình và di chuyển con trỏ lên/xuống


B Ấn nút: Nhập/Đặt

Ấn và giữ nút: Đặt lại/Hiển thị các hạng mục tùy chọn.

C Trở về màn hình trước đó

n Thay đổi các trang của đồng hồ

Ấn < hoặc > của công tắc điều khiển đồng hồ để thay đổi trang đồng hồ.



Nội dung của màn hình đa thông tin (trung tâm)

n Nội dung hiển thị

- Hiển thị thông tin hệ thống hỗ trợ lái xe
- Cài đặt
- Thông điệp cảnh báo (→P.365)

n Thay đổi nội dung trong một trang

Chọn nội dung mong muốn trên màn hình chế độ cài đặt của trang.

- 1 Ấn < hoặc > của công tắc điều khiển đồng hồ táp lô để chọn một trang.
- 2 Để kích hoạt chỉnh sửa trang, ấn và giữ OK .
- 3 Ấn công tắc điều khiển đồng hồ táp lô < hoặc > để chọn hiển thị cần thay đổi.
- 4 Ấn công tắc điều khiển đồng hồ táp lô ^ hoặc v để chọn nội dung.
- 5 Khi cài đặt hoàn tất, hãy nhấn ↵.

n **Hiển thị thông tin hệ thống hỗ trợ lái xe**

Có thể hiển thị trạng thái hoạt động của những hệ thống sau:

- LTA (Hỗ trợ bám làn đường) (nếu có) (→P.188)
- Hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa với dải tốc độ tối đa (nếu có) (→P.197)

n **Cài đặt**

Các cài đặt màn hình đồng hồ táp lô có thể được thay đổi trong



- Cài đặt đồng hồ báo giờ

→P.83

- Ngôn ngữ

Chọn để thay đổi ngôn ngữ hiển thị.

- Đơn vị đo

Chọn để thay đổi hiển thị đơn vị đo.

- Kiểu hiển thị đồng hồ

Chọn để thay đổi kiểu đồng hồ.

- Kiểu đồng hồ

Chọn để thay đổi kiểu đồng hồ.

- Kiểu mặt đồng hồ

1 mặt đồng hồ: Chọn để thay đổi hiển thị của đồng hồ tốc độ xe hoặc đèn chỉ báo của hệ thống Hybrid .

- Đèn chỉ báo EV

Chọn để kích hoạt/vô hiệu hóa đèn chỉ báo EV.

- Tiết kiệm nhiên liệu

Chọn để cài đặt hiển thị của mức tiết kiệm nhiên liệu.

- Hệ thống Hybrid

Chọn để cài đặt hiển thị vùng tăng ga Eco

- Hạng mục thông tin lái xe

Chọn để thay đổi hiển thị của thông tin lái.

- Hạng mục TRIP A/B

Chọn để thay đổi hiển thị của thông tin lái của HÀNH TRÌNH A/B.

- Màn hình pop-up

Chọn để kích hoạt/bỏ kích hoạt màn hình (pop-up) cho từng hệ thống liên quan.

- Cài đặt mặc định

Chọn để đặt lại các cài đặt của màn hình đồng hồ táp lô về giá trị mặc định.

Nội dung của màn hình đa thông tin (bên)

n **Nội dung hiển thị (bên)**

- Tiết kiệm nhiên liệu

- Hướng dẫn điều chỉnh chân ga ECO/điểm Eco
- Tỷ lệ lái EV/Thời gian trôi qua sau khi khởi động (trên một số mẫu xe)
- Hiển thị thông tin hệ thống hỗ trợ lái xe
- Thông tin lái
- Thông tin hành trình A/B
- Màn hình năng lượng (→P.97)

n Thay đổi nội dung trong một trang

→P.91

n Chọn nội dung được hiển thị các bên của màn hình đa thông tin


- 1 Ấn < hoặc > của công tắc điều khiển đồng hồ táp lô để chọn một trang.
- 2 Để kích hoạt chỉnh sửa trang, ấn và giữ OK.
- 3 Ấn công tắc điều khiển của đồng hồ táp lô < hoặc > để chọn màn hình đa thông tin mong muốn để thay đổi.
- 4 Ấn công tắc điều khiển của đồng hồ táp lô < hoặc > cho phía (≡) được hiển thị để dịch chuyển đến màn hình danh mục nội dung có thể chọn hiển thị hoặc không hiển thị từng hạng mục.

- 5 Ấn công tắc điều khiển ^ hoặc v để chọn một nội dung và chọn OK để cài đặt hiển thị/không hiển thị hạng mục.

n Tiết kiệm nhiên liệu

Sử dụng các giá trị hiển thị chỉ cho mục đích tham khảo.

Hình minh họa này được sử dụng với mục đích tham khảo và nó có thể sẽ khác so với hình ảnh thực tế trên màn hình đa thông tin.



A Mức tiêu hao nhiên liệu hiện tại

Hiển thị mức tiết kiệm nhiên liệu tức thời.

B Mức tiết kiệm nhiên liệu trung bình

Có thể thay đổi hiển thị tiêu hao nhiên liệu trung bình tại [icon] (→P.92)

- Mức tiết kiệm nhiên liệu trung bình (sau khi khởi động)

Hiển thị mức tiêu hao nhiên liệu trung bình kể từ khi hệ thống hybrid khởi động.


- Mức tiết kiệm nhiên liệu trung

binh (sau khi đặt lại)

Hiển thị tiêu hao nhiên liệu trung bình tính từ khi màn hình được đặt lại.

Để đặt lại hiển thị nhiên liệu trung bình, hãy ấn và giữ OK của công tắc điều khiển đồng hồ táp lô.


n Hướng dẫn điều chỉnh chân ga ECO/điểm Eco



A Hướng dẫn điều chỉnh chân ga ECO

B Điểm Eco

- Hướng dẫn điều chỉnh chân ga ECO



A Vùng Eco

Chỉ ra rằng xe đang được lái ở chế độ thân thiện với môi trường.

B Phạm vi công suất

Chỉ ra rằng đã vượt quá phạm vi lái thân thiện với môi trường (khi lái ở công suất tối đa, vv..)

C Vận hành bàn đạp ga hiện tại

Hiển thị dạng thanh màu xanh lá trong vùng Eco.

Có thể đạt được chân ga thân thiện môi trường bằng cách duy trì hiển thị hoạt động bàn đạp ga trong phạm vi được chỉ thị bằng thanh màu xanh dương. (→P.143)


D Vùng tăng ga Eco

Hiển thị dạng thanh màu xanh dương, và chỉ ra phạm vi hoạt động bàn đạp ga phù hợp ước lượng cho các tình trạng lái xe hiện tại, như khởi hành và chạy đều.

Màn hình này thay đổi theo tình trạng chạy xe như khi khởi hành hoặc chạy đều.

● Điểm Eco

3 phương pháp lái Eco sau đây được đánh giá theo 5 mức độ: Khởi hành êm, lái xe không tăng ga đột ngột, và dừng xe êm. Khi xe được đỗ lại, điểm Eco lớn hơn 100 điểm sẽ được hiển thị.




A Kết quả điểm

B Trạng thái khởi hành Eco

C Trạng thái chạy xe đều Eco

D Trạng thái dừng Eco

Cách đọc màn hình thanh hiển thị




A Không đánh giá

B Thấp

C Cao

- Sau khi hệ thống hybrid được khởi động, điểm Eco sẽ không được hiển thị cho đến khi tốc độ xe vượt quá xấp xỉ 30 km/h.
- Điểm Eco sẽ được đặt lại mỗi khi hệ thống hybrid được khởi động lại.

n Tỷ lệ lái EV/Thời gian trôi qua sau khi khởi động (trên một số mẫu xe)



A Tỷ lệ lái EV sau khi khởi động
Hiển thị tỷ lệ phần trăm lái EV tính từ khi hệ thống hybrid được khởi động.*

B Thời gian trôi qua sau khi khởi động
Hiển thị thời gian trôi qua kể từ khi hệ thống hybrid được khởi động.*


*: Nó sẽ được đặt lại mỗi khi hệ thống hybrid dừng hoạt động.

n Hiển thị thông tin hệ thống hỗ trợ lái xe

Có thể hiển thị trạng thái hoạt động của những hệ thống sau:

- LTA (Hỗ trợ bám làn đường) (nếu có) (→P.188)
- Hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa với dải tốc độ tối đa (nếu có) (→P.197)

n Thông tin lái




A Thông tin lái 1

B Thông tin lái 2

Hiển thị các thông tin sau tùy thuộc vào kiểu thông tin và những hạng mục thông tin đã được chọn trong . (→P.92)

- Tốc độ trung bình: Hiển thị tốc độ trung bình của xe kể từ khởi động hệ thống hybrid
- Quãng đường: Hiển thị khoảng cách xe đã đi được kể từ khi khởi động hệ thống hybrid
- Thời gian hành trình: Hiển thị thời gian trôi qua từ khi hệ thống hybrid khởi động

n Thông tin lái hành trình A/B



A Thông tin lái của hành trình A/B 1

B Thông tin lái của hành trình A/B 2

Hiển thị các thông tin sau tùy thuộc vào kiểu thông tin và những hạng mục thông tin đã được chọn trong . (→P.92)

- Tốc độ trung bình: Hiển thị tốc độ trung bình của hành trình A/B
- Quãng đường của hành trình: Hiển thị quãng đường đi được của hành trình A/B
- Thời gian của hành trình: Hiển thị thời gian trôi qua của hành trình A/B

n Hướng dẫn điều chỉnh chân ga ECO/điểm Eco sẽ không hoạt động khi

Hướng dẫn điều chỉnh chân ga ECO/điểm Eco sẽ không hoạt động trong các điều kiện sau:

- I Khi đèn chỉ báo hệ thống Hybrid không hoạt động.
- I Xe đang được lái bằng cách sử dụng điều khiển chạy tự động hoặc điều khiển chạy tự động theo dõi băng ra đa.

Màn hình cài đặt

n Các cài đặt hiển thị đồng hồ tập lữ

→P.92

n Có thể thay đổi được các chức năng của xe và các cài đặt

→P.408

n Tình trạng treo của màn hình cài đặt

- I Có một vài hạng mục không thể thay đổi cài đặt trong khi lái xe. Hãy dừng xe tại một địa điểm an toàn khi thay đổi các cài đặt.
- I Nếu xuất hiện một thông điệp báo lỗi, hoạt động của màn hình cài đặt sẽ bị treo.



CẢNH BÁO

n Lưu ý khi cài đặt màn hình

Nếu hệ thống hybrid đang vận hành trong khi cài đặt hiển thị của màn hình trên kính chắn gió, do đó hãy đảm bảo rằng xe đã được đỗ tại vị trí thông gió tốt. Trong khu vực kín, như ở gara, khí xả có chứa khí CO (cacbon monoxit) độc hại có thể ngưng tụ và xâm nhập vào trong xe. Điều này có thể dẫn tới tử vong hoặc gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe.



CHÚ Ý


n Trong khi cài đặt màn hình

Để tránh cho ắc quy 12V khỏi bị hết điện, hãy đảm bảo hệ thống hybrid đang hoạt động khi đang tiến hành cài đặt các tính năng hiển thị.

Màn hình theo dõi năng lượng

Bạn có thể quan sát trạng thái của hệ thống hybrid trên màn hình đa thông tin.

Các chi tiết của hệ thống



- A** Màn hình đa thông tin
- B** Các công tắc điều khiển đồng hồ táp lô

Màn hình năng lượng

Có thể sử dụng màn hình năng lượng để kiểm tra tình trạng dẫn động xe, tình trạng hoạt động của hệ thống hybrid và tình trạng tái sinh năng lượng.

n Quy trình hiển thị

- Màn hình đa thông tin (màn hình 4,2-inch hoặc 7-inch)
- 1 Chọn  trên màn hình đa thông tin.
- 2 Chọn hiển thị theo dõi năng lượng.

- Màn hình đa thông tin (màn hình 12,3-inch)

Sử dụng các công tắc điều khiển đồng hồ, hiển thị theo dõi năng lượng trên màn hình đa thông tin. (→P.91)

Có thể hiển thị theo dõi năng lượng trên vùng hiển thị nội dung của màn hình đa thông tin. (→P.92)

n Đọc các hiển thị

Các mũi tên sẽ xuất hiện theo dòng năng lượng. Khi không có dòng năng lượng, các mũi tên này sẽ không được hiển thị.

Màu của các mũi tên sẽ thay đổi như sau


Xanh lá hoặc xanh dương: Khi ắc quy Hybrid (ắc quy kéo) được tái sinh năng lượng hoặc nạp điện.

Vàng hoặc cam: Khi ắc quy hybrid (ắc quy kéo) đang sử dụng.


Màu đỏ: Khi động cơ xăng đang được sử dụng.

Hình ảnh hiển thị các mũi tên ở đây chỉ là một ví dụ. Màn hình thực tế sẽ thay đổi theo điều kiện.

- Màn hình đa thông tin (màn hình 4,2-inch hoặc 7-inch)




- A** Động cơ xăng
 - B**Ắc quy hybrid (ắc quy kéo)
 - C** Lớp xe
- ▶ Màn hình đa thông tin (màn hình 12.3-inch)



- A** Động cơ xăng
- B**Ắc quy hybrid (ắc quy kéo)
- C** Lớp xe

n **Tình trạng của ắc quy hybrid (ắc quy kéo)**



- A** Thấp
- B** Cao

Những hình ảnh này chỉ mang tính chất minh họa, và những hình ảnh trên thực tế có thể sẽ hơi khác một chút.

n **Màu của ắc quy hybrid (ắc quy kéo) trên màn hình**

Hiển thị màu xanh lá cây khi ắc quy hybrid đang được nạp điện, màu vàng khi ắc quy hybrid đang được sử dụng.

n **Cảnh báo lượng điện nạp còn lại của ắc quy hybrid (ắc quy kéo)**

- I Chuông báo sẽ kêu gián đoạn khi ắc quy hybrid (ắc quy kéo) duy trì ở trạng thái không nạp điện trong khi cần số ở vị trí N hoặc lượng nạp còn lại giảm xuống dưới mức nhất định. Nếu lượng nạp còn lại giảm xuống hơn nữa, chuông báo sẽ kêu liên tục.
- I Khi thông điệp cảnh báo được hiển thị trên màn hình đa thông tin và chuông báo kêu, hãy tuân theo các hướng dẫn được hiển thị trên màn hình để tiến hành khắc phục hư hỏng.

3-1. Thông tin về chìa khóa

Chìa khóa 100

3-2. Mở, đóng và khóa cửa xe

Cửa bên 103

Cửa hậu 108

Hệ thống mở khóa và khởi
động thông minh 121**3-3. Điều chỉnh ghế**

Ghế trước 126

Ghế sau 127

Tựa đầu 129

**3-4. Điều chỉnh vô lăng và
gương**

Vô lăng 132


Gương chiếu hậu bên trong
xe 133Gương chiếu hậu bên ngoài
xe 134**3-5. Mở và đóng các cửa sổ**

Cửa sổ điện 137

Chìa khóa

Chìa khóa

Những loại chìa khóa sau được cung cấp cùng với xe.



A Chìa khóa điện tử

- Sử dụng hệ thống mở khóa và khởi động thông minh (→P.121)
- Sử dụng chức năng điều khiển từ xa (→P.101)

B Chìa khóa cơ

C Tấm ghi số hiệu chìa

n Khi lên máy bay

Khi mang theo chìa khoá điều khiển từ xa lên máy bay, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ không ấn lên bất kỳ nút nào trên chìa khoá khi đang ở trong máy bay. Nếu bạn đang mang theo chìa khoá điện tử trong túi, v.v..., hãy đảm bảo các nút trên chìa sẽ không bị vô tình đè phải. Việc ấn nút trên chìa khoá sẽ phát ra sóng radio và nó có thể sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của máy bay.

n Pin chìa khoá điện tử bị hết điện

- l Tuổi thọ tiêu chuẩn của pin là từ 1 đến 2 năm.
- l Khi pin yếu, chuông cảnh báo trong xe sẽ kêu và thông điệp sẽ được hiển thị trên màn hình đa thông tin khi hệ thống hybrid tắt.

l Để giảm sự tiêu hao pin chìa khóa khi chìa không được sử dụng trong thời gian dài, hãy chuyển chìa về chế độ tiết kiệm pin. (→P.123)

l Do chìa khóa điện tử luôn thu sóng radio, pin sẽ bị hết điện ngay cả khi không sử dụng chìa khóa điện tử. Những dấu hiệu sau chứng tỏ chìa khóa điện tử đã hết pin. Hãy thay pin nếu cần thiết. (→P.335)

- Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh hoặc điều khiển từ xa không hoạt động.
- Phạm vi phát hiện chìa bị thu hẹp hơn.
- Đèn chỉ báo LED trên mặt chìa khóa không sáng.

l Để tránh cho pin hết điện nhanh, không được để chìa khóa điện tử ở trong khoảng cách 1 m so với các thiết bị có thể tạo ra từ trường như sau:

- Ti vi
- Máy tính cá nhân
- Điện thoại di động, điện thoại không dây và bộ sạc pin
- Khi đang sạc điện thoại di động hoặc điện thoại không dây
- Đèn bàn
- Bếp từ

l Nếu để chìa điện tử ở xa xe hơn mức cần thiết, kể cả khi đó hệ thống vào xe và khởi động thông minh không hoạt động, thì pin của ắc quy vẫn có thể hết điện nhanh hơn bình thường.

n Thay pin

→P.335

n **Nếu "New Key Registered Contact Your Dealer if You Did Not Register a New Key" hoặc "A New Key has been Registered Contact Your Dealer for Details" được hiển thị trên màn hình đa thông tin**

Thông báo này sẽ xuất hiện mỗi khi mở cửa người lái và các cửa được mở khóa từ bên ngoài xe trong khoảng 10 ngày sau khi chìa khóa mới đã được đăng ký.

Nếu thông báo này xuất hiện nhưng

thực tế bạn không có chìa khóa điện tử mới nào được đăng ký, hãy yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xem có chìa điện tử nào khác (ngoài chìa thuộc sở hữu của bạn) đã được đăng ký hay không.



CHÚ Ý

n Để tránh làm hỏng chìa khóa

- l Không đánh rơi chìa khóa, tránh tác dụng lực mạnh lên chìa khóa hoặc bề cong chìa khóa.
- l Không để chìa ở nơi có nhiệt độ cao trong một thời gian dài.
- l Không để chìa ở nơi ẩm ướt hoặc rửa chìa trong máy rửa siêu âm,...
- l Không gắn kim loại hoặc các vật liệu từ tính vào chìa khóa hoặc đặt chìa gần những vật liệu như vậy.
- l Không tháo rời chìa khóa.
- l Không gắn miếng dán hoặc bất cứ thứ gì lên bề mặt chìa khóa điện tử.
- l Không để chìa khóa gần các đồ vật có từ trường, như ti vi, hệ thống âm thanh, bếp từ.
- l Không để các chìa gần thiết bị điện tử y khoa như thiết bị trị liệu tần số thấp hoặc thiết bị sóng ngắn trị liệu và không khám bệnh khi mang chìa khóa theo người.

n Hãy mang chìa khóa điện tử theo người

Hãy để khoảng cách từ chìa khóa điện tử với các thiết bị điện tử đang hoạt động là 10 cm trở lên. Sóng radio từ các thiết bị điện có thể làm chìa khóa hoạt động không chính xác khi các thiết bị này cách chìa trong khoảng 10 cm.

n Trong trường hợp hệ thống mở khóa và khởi động thông minh có lỗi hoặc có vấn đề liên quan đến chìa


→P.388

n Khi bị mất chìa khóa điện tử

→P.387

Điều khiển từ xa

Chìa khóa điện tử được trang bị các chức năng điều khiển từ xa như sau:



- A** Khóa các cửa (→P.103)
- B** Đóng các cửa sổ^{*1} (→P.103)
- C** Mở khóa các cửa (→P.103)
- D** Mở các cửa sổ^{*1} (→P.103)
- E** Mở và đóng cửa hậu điều khiển điện^{*2} (→P.111)
- F** Kích hoạt báo động (→P.101)

^{*1}: Chỉ có thể tùy chọn cá nhân được những cài đặt này tại đại lý Toyota.

^{*2}: Nếu có

n Chế độ báo động

Khi ấn và giữ nút  lâu hơn một giây, còi báo động sẽ kêu gián đoạn và đèn xe sẽ nhấp để ngăn chặn bất

cứ ai đang cố gắng đột nhập hoặc phá hoại xe của bạn.

Để ngừng báo động, hãy ấn một nút bất kỳ trên chìa khóa điện tử.




Sử dụng chìa khóa cơ

Để lấy chìa khóa cơ ra, trượt nút nhỏ khóa và lấy chìa khóa ra.

Chìa khóa cơ chỉ có thể cắm vào ổ khóa theo một chiều, bởi các rãnh trên chìa được bố trí về một phía. Nếu bạn không thể cắm được chìa vào ổ khóa, hãy xoay chìa lại và thử lại.

Sau khi sử dụng chìa khóa cơ, hãy cất nó vào trong chìa khóa điện tử. Luôn mang chìa khóa cơ cùng với chìa khóa điện tử. Nếu chìa khóa điện tử bị hết pin hoặc chúc năng vào xe không hoạt động chính xác, thì bạn sẽ cần dùng đến chìa khóa cơ. (→P.388)



n **Nếu bạn đánh mất chìa khóa cơ**

→P.387

n **Nếu sử dụng nhầm chìa khóa**


Ổ khóa sẽ quay tự do làm tách biệt cơ cấu bên trong.

Cửa bên

Mở khóa và khóa các cửa từ bên ngoài xe

n Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh

Hãy mang theo chìa khóa điện tử để kích hoạt chức năng này.



1 Nắm vào tay nắm cửa trước để mở khóa tất cả các cửa*.

Hãy đảm bảo rằng bạn đã chạm vào cảm biến nằm ở phía sau của tay nắm cửa.


Các cửa sẽ không thể mở khóa trong khoảng 3 giây sau khi các cửa được khóa lại.

*: Có thể thay đổi các cài đặt để mở khóa cửa. (→P.103, 408)

2 Chạm vào cảm biến khóa (phần lõm vào trên bề mặt của tay nắm cửa trước) để khóa tất cả các cửa.

Hãy xác nhận rằng cửa xe đã được khóa chắc.

n Điều khiển từ xa



1 Khóa tất cả các cửa

Hãy xác nhận rằng cửa xe đã được khóa chắc.

Ấn và giữ để đóng cửa sổ*.

2 Mở khóa tất cả các cửa

Ấn và giữ để mở cửa sổ*.

*: Chỉ có thể tùy chọn cá nhân được những cài đặt này tại đại lý Toyota.

n Chuyển đổi chức năng mở khóa cửa xe

Có thể cài đặt các cửa có tính năng vào xe để mở khóa bằng điều khiển từ xa.

1 Tắt công tắc nguồn.

2 Khi đèn chỉ báo trên mặt chìa không sáng, hãy ấn và giữ



(nếu có) hoặc



khoảng 5 giây khi đang ấn và giữ



Trạng thái cài đặt sẽ thay đổi mỗi khi bạn thực hiện quy trình trên, như trong bảng dưới đây. (Khi thay đổi cài đặt liên tục, hãy nhả nút, chờ ít nhất 5 giây và làm lại bước số 2.)

Màn hình đa thông tin/Tiếng bíp	Chức năng mở khóa
 Bên ngoài xe: Kêu bíp ba lần Bên trong xe: Kêu ping một lần	Giữ tay nắm cửa phía người lái để mở khóa chỉ riêng cửa người lái. Tất cả các cửa sẽ được mở khóa khi giữ vào tay nắm cửa hành khách phía trước.
 Bên ngoài xe: Kêu bíp hai lần Bên trong xe: Kêu ping một lần	Giữ tay nắm cửa trước để mở khóa tất cả các cửa.

Để tránh vô tình kích hoạt báo động, hãy mở khóa các cửa xe bằng điều khiển từ xa và mở rồi đóng cửa một lần sau khi thay đổi cài đặt. Nếu một cửa xe bất kỳ không được mở ra trong khoảng 30 giây sau khi ấn nút  , thì các cửa sẽ được khóa lại và hệ thống báo động sẽ tự động được thiết lập.)

Trong trường hợp hệ thống báo động bị kích hoạt, hãy tắt báo động ngay lập tức. (→P.61)

n Hệ thống nhả khóa cửa khi phát hiện có va chạm (nếu có)

Trong trường hợp xe bị va chạm mạnh, tất cả các cửa xe sẽ được mở khóa. Tuy nhiên, tùy theo lực va chạm hay kiểu va chạm mà hệ thống có thể sẽ không hoạt động.

n Các tín hiệu hoạt động

Một chuông báo* kêu và đèn nháy khẩn cấp nhấp nháy* để chỉ ra rằng các cửa đã được khóa/mở khóa bằng

chức năng vào hoặc điều khiển từ xa. (Khóa: Một lần; Mở khóa: Hai lần)

Chuông sẽ kêu để chỉ ra rằng các cửa sổ đang hoạt động.

* : Trên một số kiểu xe


n Tính năng an ninh

Nếu không cửa xe nào được mở ra trong khoảng 30 giây sau khi mở khóa bằng cách sử dụng hệ thống mở khóa thông minh hoặc bằng điều khiển từ xa, tính năng an ninh của xe sẽ tự động khóa cửa xe lại.

n Khi không thể khóa cửa được bằng cảm biến khóa ở trên tay nắm cửa trước

Khi không thể khóa cửa bằng các ngón tay chạm vào cảm biến khóa, hãy chạm cảm biến khóa bằng cả lòng bàn tay của bạn.

Nếu bạn đang đeo găng tay, hãy bỏ găng tay ra.



n Chuông báo khóa cửa

Nếu cố gắng khóa cửa xe bằng chức năng vào xe hoặc điều khiển từ xa khi vẫn có cửa chưa được đóng chặt, chuông báo sẽ kêu liên tục trong 5 giây. Hãy đóng cửa hoàn toàn để tắt chuông báo và khóa lại các cửa.

n Hệ thống báo động

Hệ thống báo động sẽ được cài đặt khi khóa các cửa. (→P.61)

n Điều kiện ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống mở khóa và khởi động thông minh hoặc điều khiển từ xa

→P.123

n Nếu hệ thống mở khóa và khởi động thông minh hoặc điều khiển từ xa không hoạt động chính xác

Sử dụng chìa khóa cơ để khóa và mở khóa các cửa. (→P.388)

Hãy thay pin mới nếu pin chìa khóa hết điện. (→P.335)

n Nếu ắc quy 12V bị hết điện

Không thể khóa và mở khóa các cửa bằng bằng chức năng vào xe hoặc điều khiển từ xa. Hãy khóa hoặc mở khóa các cửa bằng chìa khóa cơ. (→P.388)

n Tùy chọn

Có thể tùy chọn một số chức năng. (→P.408)



CẢNH BÁO

n Để tránh xảy ra tai nạn

Hãy tuân theo các lưu ý sau trong khi lái xe.

Nếu không, có thể dẫn đến cửa mở và hành khách có thể văng ra khỏi xe, sẽ gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

l Hãy đảm bảo rằng tất cả các cửa xe đã được đóng và khóa lại đúng cách.

l Không được kéo tay nắm cửa bên trong khi đang lái xe.

Hãy đặc biệt chú ý đến cửa của người lái, vì cửa này vẫn có thể mở ra được ngay cả khi nút khóa cửa bên trong xe đang ở vị trí khóa.

l Hãy đặt các lẫy khóa bảo vệ trẻ nhỏ ở cửa sau khi có trẻ nhỏ ngồi ở hàng ghế sau.

n Khi mở hoặc đóng một cửa


Kiểm tra xung quanh xe chẳng hạn như khi xe đang trên dốc nghiêng, hay xe có đủ không gian để mở cửa hay không hoặc gió thổi có mạnh không. Khi mở hoặc đóng cửa, hãy cầm chắc vào tay nắm cửa để chuẩn bị cho bất cứ tình huống dịch chuyển bất ngờ nào.

n Khi sử dụng điều khiển từ xa hoặc chìa khóa và đóng mở các cửa sổ điện

Điều khiển các cửa sổ điện sau khi kiểm tra và xác nhận rằng tất cả các hành khách đã an toàn khi cửa sổ hoạt động. Ngoài ra, không được cho phép trẻ em sử dụng với điều khiển từ xa. Nếu không, trẻ em và người lớn có thể bị kẹp bởi cửa sổ điện.

Mở khóa và khóa các cửa từ bên trong xe


n Các công tắc khóa cửa (để khóa/mở khóa cửa)



1 Khóa tất cả các cửa

2 Mở khóa tất cả các cửa

n **Nút khóa cửa bên trong xe**



- 1 Khóa cửa
- 2 Mở khóa cửa

Có thể mở cửa người lái bằng cách kéo vào tay nắm bên trong cửa kể cả khi nút khóa cửa đã ở vị trí khóa.

n **Khóa các cửa trước từ bên ngoài mà không dùng chìa**

- 1 Chuyển nút khóa cửa bên trong xe sang vị trí khóa.
- 2 Đóng cửa trong khi kéo tay nắm cửa.

Cửa xe sẽ không thể khóa lại nếu công tắc nguồn đang ở ACC hoặc ON, hoặc chìa khóa điện đang nằm bên trong xe.

Hệ thống có thể sẽ không phát hiện được chìa khóa và cửa vẫn có thể bị khóa lại.


n **Chuông cảnh báo cửa mở**

Nếu cửa hoặc nắp capô chưa được đóng hoàn toàn, thì chuông báo sẽ kêu khi tốc độ xe lên tới 5 km/h.

Vị trí cửa cửa hoặc nắp capô đang mở sẽ được hiển thị trên màn hình đa thông tin.

Cơ cấu khóa cửa bảo vệ trẻ nhỏ trên cửa sau

Cửa không thể mở được từ bên trong xe khi đã được khóa lại.



- 1 Mở khóa
- 2 Khóa

Bạn có thể gài cơ cấu khóa này để tránh trẻ em mở các cửa sau. Hãy đẩy công tắc cửa sau xuống để khóa cả hai cửa sau.

Hệ thống khóa và mở khóa cửa tự động (nếu có)

Bạn có thể đặt hoặc hủy các chức năng sau:


Chức năng	Hoạt động
Chức năng khóa cửa liên kết với vị trí chuyển số	Tất cả các cửa sẽ tự động khóa khi chuyển cần số ra khỏi vị trí P.
Chức năng mở khóa cửa liên kết với vị trí chuyển số	Tất cả các cửa sẽ được tự động mở khóa khi chuyển cần số đến vị trí P.
Chức năng khóa cửa liên kết với tốc độ	Tất cả các cửa sẽ tự động khóa lại khi tốc độ xe đạt từ xấp xỉ 20 km/h trở lên
Chức năng mở khóa cửa liên kết với cửa người lái	Tất cả các cửa sẽ được tự động mở khóa khi mở cửa của người lái.

n Cài đặt và hủy các chức năng

Để chuyển giữa trạng thái đặt và hủy, hãy làm theo các bước sau.

- 1 Đóng tất cả các cửa và bật công tắc nguồn đến ON. (Hãy thực hiện bước 2 trong vòng 20 giây.)
- 2 Chuyển cần số đến P hoặc N, ấn và giữ công tắc khóa cửa ( hoặc ) trong khoảng 5 giây và sau đó nhả ra.

Vị trí cần chuyển số và vị trí của công tắc tương ứng với các chức năng sẽ được đặt như trong bảng sau.
Hãy sử dụng quy trình tương tự để hủy chức năng này.



Chức năng	Vị trí cần số	Vị trí công tắc khóa cửa
Chức năng khóa cửa liên kết với vị trí chuyển số	P	
Chức năng mở khóa cửa liên kết với vị trí chuyển số		

Chức năng	Vị trí cần số	Vị trí công tắc khóa cửa
Chức năng khóa cửa liên kết với tốc độ	N	
Chức năng mở khóa cửa liên kết với cửa người lái		

Khi thao tác cài đặt hoặc hủy bỏ được hoàn tất, tất cả các cửa sẽ bị khóa lại sau đó mở khóa.

Cửa hậu

Có thể khóa/mở khóa cửa hậu và mở/đóng cửa hậu bằng các quy trình sau.

CẢNH BÁO

Hãy tuân theo các lưu ý sau. Nếu không có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

n Trước khi lái xe

Trước khi lái xe, hãy chắc chắn rằng cửa hậu đã được đóng chặt. Nếu cửa hậu không được đóng chặt, thì nó có thể sẽ bất ngờ bị bật ra trong khi lái xe và gây ra tai nạn.

n Chú ý khi lái xe

l Luôn đóng chặt cửa hậu khi đang lái xe.

Nếu cửa hậu mở, nó có thể sẽ va vào các vật thể khác ở gần khi đang lái xe hoặc hành lý trong xe có thể sẽ văng ra ngoài và gây ra tai nạn.

Ngoài ra, khí xả có thể sẽ lọt vào trong xe gây ra tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe hoặc tử vong. Hãy đảm bảo rằng bạn đã đóng cửa hậu trước khi lái xe.

l Không để người nào ngồi trong khoang hành lý. Trong trường hợp phanh gấp hoặc va chạm, có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

n Khi có trẻ em ở trong xe

l Không để trẻ em ở trong khoang hành lý.

Nếu trẻ bị khóa lại trong khoang hành lý, trẻ có thể sẽ bị kiệt sức do nóng hoặc các tổn thương khác.

CẢNH BÁO

l Không để trẻ mở hoặc đóng cửa hậu.

Nếu không, có thể sẽ làm cho cửa hậu di chuyển bất ngờ, hoặc làm cho tay, đầu hoặc cổ của trẻ bị kẹp khi đóng cửa hậu.

n Khi thao tác với cửa hậu

Hãy tuân theo các lưu ý sau đây. Nếu không, bạn có thể bị kẹp một phần của cơ thể, dẫn đến bị tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.


l Hãy gỡ bỏ mọi vật nặng như tuyết và băng giá ra khỏi cửa hậu trước khi mở cửa. Nếu không cửa hậu có thể sẽ bất ngờ sập xuống sau khi mở ra.

l Khi mở hoặc đóng cửa hậu, hãy kiểm tra kỹ khu vực xung quanh xem đã an toàn chưa.

l Nếu có người ở gần đó, hãy đảm bảo rằng họ đã an toàn và thông báo cho họ biết rằng bạn sắp đóng hoặc mở cửa hậu.


l Hãy lưu ý khi mở hoặc đóng cửa hậu khi trời có gió vì cửa hậu có thể dịch chuyển bất ngờ khi gió thổi mạnh.

l Xe không có cửa hậu điều khiển điện: Cửa hậu có thể bất ngờ sập xuống nếu nó chưa được mở ra hoàn toàn. Khi đỗ xe trên bề mặt không bằng phẳng, bạn sẽ khó mở hoặc đóng cửa hơn bình thường, do đó hãy cẩn thận để tránh làm cho cửa hậu bị bật ra hoặc sập xuống. Đảm bảo rằng cửa hậu đã mở hết cỡ và cố định chắc chắn trước khi sử dụng khoang hành lý.



l Xe có cửa hậu điều khiển điện: Cửa hậu có thể sẽ bị sập xuống bất ngờ nếu nó chưa được mở ra hết cỡ khi xe đang đỗ trên đường dốc. Đảm bảo rằng cửa hậu đã cố định chắc chắn trước khi sử dụng khoang hành lý.

l Khi đóng cửa hậu, hãy đặc biệt chú ý để tránh cho các ngón tay của bạn khỏi bị kẹp.



l Khi đóng cửa hậu, hãy ấn nhẹ vào mặt ngoài của cửa hậu. Nếu kéo vào tay nắm để sập cửa hậu xuống, có thể sẽ làm cánh tay hay bàn tay của bạn bị kẹp.

⚠ CẢNH BÁO

l Không kéo vào thanh chống cửa hậu (xe không có cửa hậu điều khiển điện) (→P.110) hoặc trục quay của cửa hậu (xe có cửa hậu điều khiển điện) (→P.118) để đóng cửa hậu, và không được treo các đồ vật lên thanh chống cửa hậu (xe không có cửa hậu điều khiển điện) hoặc trục quay của cửa hậu (xe có cửa hậu điều khiển điện).


Nếu không, sẽ làm kẹt tay hoặc làm cho thanh chống cửa hậu (xe không có cửa hậu điều khiển điện) hoặc trục quay của cửa hậu (xe có cửa hậu điều khiển điện) bị kẹt hoặc bị gãy, dẫn đến tai nạn.

l Nếu vật nặng được gắn lên cửa hậu, cửa hậu có thể sẽ bị sập xuống sau khi mở ra và làm kẹt tay, cánh tay, đầu hoặc cổ, dẫn đến chấn thương. Không được gắn các phụ kiện không chính hiệu của Toyota lên cửa hậu.

Khóa và mở khóa cửa hậu từ bên ngoài

n Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh

Hãy mang theo chìa khóa điện tử để kích hoạt chức năng này.



1 Mở khóa tất cả các cửa

Các cửa sẽ không thể mở khóa trong

khoảng 3 giây sau khi các cửa được khóa lại.

2 Khóa tất cả các cửa

Hãy xác nhận rằng cửa xe đã được khóa chắc.

n Điều khiển từ xa

→P.103

n Đèn chiếu sáng khoang hành lý

- l Các đèn của khoang hành lý sẽ sáng khi cửa hậu được mở ra.
- l Nếu đèn khoang hành lý vẫn tiếp tục sáng khi công tắc nguồn tắt, thì đèn sẽ tự động tắt sau 20 phút.

n Các tín hiệu hoạt động

→P.104

Khóa và mở khóa cửa hậu từ bên trong xe


n Các công tắc khóa cửa

→P.105

Mở/đóng cửa hậu (xe không có cửa hậu điều khiển điện)

n Mở cửa hậu


Ấn vào công tắc bộ mở cửa hậu đồng thời nâng cửa hậu lên.



n Đóng cửa hậu

Hạ cửa hậu xuống bằng cách dùng tay nắm cửa hậu, sau đó ấn cửa hậu xuống từ phía bên ngoài để đóng chặt lại.

Hãy cẩn thận không kéo lệch cửa hậu khi dùng tay nắm cửa.



n Chuông cảnh báo cửa mở

→P.106




CHÚ Ý

n Thanh chống cửa hậu

Cửa hậu của xe được trang bị các thanh chống để giữ cố định cửa hậu.

Hãy tuân theo các chú ý sau. Nếu không có thể sẽ làm hỏng thanh chống của cửa hậu.

- l Không gắn các đồ vật như miếng dán, miếng nhựa hoặc băng dính vào thanh chống của cửa hậu.



- l Không chạm vào thanh chống khi đeo găng tay sợi hoặc các đồ vật làm từ vải sợi khác.

- | Không gắn các phụ kiện không phải là sản phẩm chính hiệu của Toyota lên cửa hậu.
- | Không đặt tay lên thanh chống cửa hậu hoặc tác dụng lực ngang lên nó.


Mở/đóng cửa hậu (xe có cửa hậu điều khiển điện)

n Mở/đóng cửa hậu bằng điều khiển từ xa

Hãy ấn và giữ công tắc này.

Mở khóa cửa hậu trước khi điều khiển.

Việc ấn công tắc trong khi cửa hậu đang mở/đóng sẽ dừng hoạt động. Việc ấn và giữ công tắc lần nữa sẽ vận hành cửa hậu theo hướng ngược lại.




n Mở/đóng cửa hậu bằng công tắc cửa hậu điều khiển điện trên bảng táp lô

Hãy ấn và giữ công tắc này.

Mở khóa cửa hậu trước khi điều khiển.

Việc ấn công tắc trong khi cửa hậu đang mở/đóng sẽ dừng hoạt động. Việc ấn và giữ công tắc lần nữa sẽ vận hành cửa hậu theo hướng ngược lại.




n Mở cửa hậu bằng công tắc bộ mở cửa hậu

Khi cửa hậu đã được mở khóa: Hãy ấn công tắc bộ mở cửa hậu.

Khi cửa hậu được khóa: Khi mang chìa điện tử theo người, ấn công tắc bộ mở cửa hậu.


Việc ấn công tắc trong khi cửa hậu đang mở/đóng sẽ dừng hoạt động. Ấn công tắc này một lần nữa sẽ mở cửa hậu.



n Mở/đóng cửa hậu bằng công tắc cửa hậu điều khiển điện

Hãy ấn công tắc này.


Việc ấn nút trong khi cửa hậu đang mở/đóng sẽ dừng hoạt động. Việc ấn nút này một lần nữa sẽ vận hành cửa hậu theo hướng ngược lại.



- n Đóng cửa hậu và khóa tất cả các cửa bằng công tắc khóa trên cửa hậu**


Hãy ấn công tắc này.

Chuông sẽ kêu với âm điệu khác với hoạt động đóng cửa hậu điều khiển điện bình thường và cửa hậu sẽ tự động được đóng lại. Khi cửa hậu được đóng lại, tất cả các cửa xe sẽ được khóa lại đồng thời và tín hiệu hoạt động sẽ chỉ ra rằng tất cả các cửa đã được khóa. Nếu ấn công tắc trong khi cửa hậu điều khiển điện đang đóng, thì hoạt động sẽ dừng.



- n Đóng cửa hậu trong khi kéo vào tay nắm cửa hậu**


Hạ cửa hậu xuống bằng tay nắm cửa hậu, sau đó chuông báo phát tiếng kêu và cửa hậu tự động đóng lại.



- n Mở/đóng cửa hậu bằng cảm biến đá chân**


Cửa hậu điều khiển điện rảnh tay có thể đóng và mở tự động cửa hậu điều khiển điện được bằng cách đá chân đến gần phía dưới tâm của cản xe sau và sau đó thả chân ra.

- 1 Khi mang chìa khóa điện tử theo người, đứng trong khu vực hoạt động của hệ thống mở khóa và khởi động thông minh, cách cản sau khoảng từ 35 đến 55 cm.



- A** Cảm biến đá chân
- B** Khu vực hoạt động của cửa hậu điều khiển rảnh tay
- C** Khu vực hoạt động của hệ thống mở khóa và khởi động thông minh (→P.122)

- 2 Thực hiện đá chân bằng cách di chuyển chân của bạn đến vị trí cách cản xe phía sau khoảng 10 cm và sau đó thu chân lại.
- Thời gian thực hiện đá chân trong vòng 1 giây.
- Cửa hậu sẽ không mở hoặc đóng khi phát hiện được chân ở dưới cản sau xe.
- Tiến hành điều khiển cửa hậu điều khiển rảnh tay mà không cần cho chân chạm vào cản xe sau.
- Nếu có chìa điện tử khác đang nằm trong xe, thì cần thời gian lâu hơn bình thường để vận hành cảm biến đá chân.



A Cảm biến đá chân

B Khu vực hoạt động của cửa hậu điều khiển rảnh tay

- 3 Khi cảm biến đá chân phát hiện rằng chân bạn đã thu lại, chuông báo sẽ kêu và cửa hậu sẽ tự động đóng/mở hoàn toàn.

Nếu thực hiện thao tác đá chân khi cửa hậu đang mở/đóng, cửa hậu sẽ dừng hoạt động. Thực hiện lại thao tác đá chân lần nữa sẽ vận hành cửa

hậu theo hướng ngược lại.

n Bộ đóng cửa hậu

Trong trường hợp cửa hậu hơi hé mở, bộ đóng cửa hậu sẽ tự động đóng chặt cửa hậu lại.

- l Bộ đóng cửa hậu có thể hoạt động khi công tắc nguồn ở bất kỳ chế độ nào.
- l Bạn có thể mở cửa hậu bằng công tắc bộ mở cửa hậu kể cả khi bộ đóng cửa hậu đang hoạt động.

n Các điều kiện vận hành của cửa hậu điều khiển điện

Nếu thỏa mãn các điều kiện sau đây, thì cửa hậu có thể mở hoặc đóng một cách tự động.

- l Khi hệ thống cửa hậu điều khiển điện được kích hoạt. (→P.408)
- l Khi công tắc nguồn ở ON, thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây và các điều kiện nói trên:
 - Phanh đỗ đang được gài.
 - Đạp bàn đạp phanh.
 - Cẩn số đang ở vị trí P.

n Hoạt động của cửa hậu điều khiển điện

- l Khi cửa hậu điều khiển điện bắt đầu di chuyển, đèn nháy khẩn cấp sẽ nháy 2 lần ^{*1} và chuông báo sẽ kêu.
- l Chuông báo ^{*2} sẽ kêu để chỉ ra rằng cửa hậu đang hoạt động.
- l Khi cửa hậu điều khiển điện bị vô hiệu hóa, cửa hậu điều khiển điện sẽ không hoạt động nhưng bạn vẫn có thể mở hoặc đóng cửa hậu bằng thao tác thủ công.
- l Khi cửa hậu điều khiển điện đang mở/đóng, nếu vướng người hay đồ vật, cửa sẽ dừng hoạt động.


^{*1}: Trên một số kiểu xe

^{*2}: Chỉ có thể tùy chọn cá nhân được những thiết lập này tại Đại lý Toyota.

n Chức năng chống kẹt

Các cảm biến được lắp ở phía bên trái và bên phải của cửa hậu điều khiển điện. Khi cửa đang tự động đóng lại và cảm biến bị ấn do một vật thể bị kẹt... chức năng chống kẹt khi lên kính sẽ hoạt động.

Từ vị trí đó, cửa hậu sẽ tự động dịch chuyển theo hướng ngược lại một chút, sau đó dừng lại.



n Chức năng hện khóa cửa hậu

Chức năng này là chức năng duy trì việc khóa tất cả các cửa, khi cửa hậu bị mở trước đó. Khi tiến hành quy trình dưới đây, tất cả các cửa, ngoại trừ cửa hậu sẽ khóa lại, cửa hậu sau đó được khóa lại khi nó được đóng lại hoàn toàn.

- 1 Đóng tất cả các cửa, ngoại trừ cửa hậu.
- 2 Tiến hành đóng cửa hậu tự động và khóa các cửa xe bằng điều khiển từ xa (→P.103) hoặc hệ thống mở khóa và khởi động thông minh (→P.103) trong khi đóng cửa hậu điều khiển điện.

Chuông báo* sẽ kêu và đèn nháy khẩn cấp* sẽ nháy để chỉ ra rằng các cửa đã được khóa hoặc mở khóa.

- | Nếu chìa khóa điện tử vẫn nằm bên trong xe sau khi bắt đầu đóng cửa qua chức năng hện khóa cửa, thì chìa khóa điện tử có thể sẽ bị khóa bên trong xe.
- | Nếu cửa hậu không được đóng chặt hoàn toàn do chức năng chống kẹt... trong khi cửa hậu tự động đóng lại sau khi chức năng khóa cửa được kích hoạt, chức năng hện khóa cửa sẽ bị hủy và tất cả các cửa sẽ được

mở khóa.

- | Trước khi rời khỏi xe, hãy đảm bảo rằng tất cả các cửa đã đóng và khóa lại.

*: Trên một số kiểu xe

n Điều kiện hoạt động của cảm biến đá chân

- | Khi cài đặt hoạt động cảm biến đá chân được bật (→P.408) và công tắc nguồn được tắt.
- | Khi mang chìa khóa điện tử vào khu vực hoạt động của xe.

n Những tình huống làm cho cửa hậu điều khiển rảnh tay hoạt động không chính xác

Trong những tình huống sau, cửa hậu điều khiển rảnh tay có thể hoạt động không chính xác:

- | Khi bàn chân vẫn đang ở phía dưới cản xe sau.

- | Nếu cản xe sau bị đá mạnh bằng chân hoặc bị chạm một lúc.

Nếu đã chạm vào cản sau một lúc, hãy đợi một lát trước khi sử dụng lại cửa hậu điều khiển rảnh tay.

- | Khi đứng quá gần cản xe phía sau.

- | Khi nguồn tiếng ồn ảnh hưởng sự kết nối giữa chìa điện tử và xe. (→P.123)

- | Khi xe được đỗ gần nguồn tiếng ồn nhiều ảnh hưởng tới độ nhạy của cửa hậu điều khiển rảnh tay, như ở điểm đỗ xe, đường điện, hoặc bóng đèn huỳnh quang, trạm xăng.

- | Khi gần trạm phát sóng vô tuyến, trạm điện, đài phát thanh, màn hình lớn, sân bay hoặc các thiết bị khác mà có thể phát ra sóng radio mạnh hoặc nhiễu điện.

- | Khi có một lượng nước lớn được dội lên cản sau, như khi xe đang được rửa hoặc xe ở dưới trời mưa to.

- | Khi bùn, băng tuyết ... dính lên cản sau.

- | Khi xe được đỗ gần những vật thể di chuyển ở phía dưới cản sau như cây

cổ.

- | Khi có phụ kiện được lắp lên cản sau.

Nếu xe được lắp phụ kiện lên cản sau, hãy tắt cài đặt cảm biến đá chân. (→P.408)

n Để tránh cho cửa hậu điều khiển rảnh tay hoạt động mở bất ngờ

Khi chìa khóa điện tử đang nằm trong khu vực hoạt động, cửa hậu điều khiển rảnh tay có thể hoạt động bất ngờ, do đó hãy cẩn thận trong các tình huống sau:

- | Khi có một lượng nước lớn được dội lên cản sau, như khi xe đang được rửa hoặc xe ở dưới trời mưa to.
- | Khi lau bụi cho cản sau.
- | Khi động vật nhỏ hoặc vật thể nhỏ, như quả bóng, di chuyển phía dưới cản sau.
- | Khi có một vật thể di chuyển phía dưới cản sau.
- | Nếu có một ai đó đu đưa chân trong khi đang ngồi trên cản sau của xe.
- | Nếu có chân hoặc một bộ phận khác của cơ thể của một người nào đó tiếp xúc phía dưới cản xe khi đi ngang qua xe.
- | Khi xe được đỗ gần nguồn tiếng ồn nhiều ảnh hưởng tới độ nhạy của cửa hậu điều khiển rảnh tay, như ở điểm đỗ xe, đường điện, hoặc bóng đèn huỳnh quang, trạm xăng.
- | Khi gần trạm phát sóng vô tuyến, trạm điện, đài phát thanh, màn hình lớn, sân bay hoặc các thiết bị khác mà có thể phát ra sóng radio mạnh hoặc nhiễu điện.
- | Khi xe được đỗ ở vị trí có vật thể như cỏ di chuyển gần như cây và phía dưới cản sau.
- | Khi chất hành lý vào hoặc lấy ra khỏi khoang hành lý từ phía bên ngoài xe.
- | Nếu các phụ kiện hoặc bọc che xe được lắp/tháo ra khỏi vùng gần cản sau.

- | Khi tuyết bám vào bên trong của cản xe sau tan ra.

Để tránh khỏi bị hoạt động bất ngờ, hãy tắt cài đặt cảm biến đá chân. (→P.408)

n Khi lắp lại ắc quy 12V


Để cửa hậu điều khiển điện hoạt động chính xác, hãy đóng cửa hậu bằng tay.

n Nếu bộ mở cửa hậu không hoạt động

Cửa hậu có thể mở khóa được từ bên trong.


1 Tháo nắp che.

Để bảo vệ nắp che, hãy đặt một miếng giẻ giữa tô vít đầu dẹt và nắp che, như trên hình vẽ.




2 Nới lỏng vít bằng cách vận theo ngược chiều kim đồng hồ.

► Xe không có cửa hậu điều khiển điện




► Xe có cửa hậu điều khiển điện




3 Xoay nắp che ngược chiều kim đồng hồ.

► Xe không có cửa hậu điều khiển điện




► Xe có cửa hậu điều khiển điện




4 Di chuyển lẫy.

Sử dụng tô vít đầu dẹt để dịch chuyển lẫy.

► Xe không có cửa hậu điều khiển điện



► Xe có cửa hậu điều khiển điện



5 Khi lắp, hãy làm ngược lại với các bước kể trên.


n **Tùy chọn**

Có thể tùy chọn một số chức năng. (→P.408)

⚠ CẢNH BÁO

n **Bộ đóng cửa hậu**

Trong trường hợp cửa hậu hơi hé mở, bộ đóng cửa hậu sẽ tự động đóng chặt cửa hậu lại. Sẽ mất vài giây trước khi bộ đóng cửa hậu bắt đầu hoạt động. Cần thận trọng không được để các ngón tay hoặc bộ phận khác bị kẹp bởi cửa hậu vì nó có thể gây gãy xương hoặc các chấn thương nghiêm trọng khác.



Lưu ý khi sử dụng bộ đóng cửa hậu vì nó vẫn đang hoạt động khi hệ thống cửa hậu bị vô hiệu hóa.

n **Cửa hậu điều khiển điện**

Hãy tuân theo những lưu ý sau khi thao tác với cửa hậu điều khiển điện. Nếu không, có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

- l Hãy kiểm tra an toàn ở khu vực xung quanh xe để chắc chắn rằng không có vật thể nào hoặc không có người nào có thể bị kẹp.
- l Nếu có người ở gần đó, hãy đảm bảo rằng họ đã an toàn và thông báo cho họ biết rằng bạn sắp đóng hoặc mở cửa hậu.
- l Nếu hệ thống cửa hậu điều khiển điện đã bị vô hiệu hóa trong khi cửa hậu đang hoạt động, nó sẽ dừng hoạt động. Cửa hậu phải được điều khiển được bằng tay. Hãy cẩn thận trong trường hợp này, vì cửa hậu có thể đóng hoặc mở ra bất ngờ.
- l Nếu điều kiện hoạt động của cửa hậu (→P.113) không thỏa mãn, chuông báo có thể kêu và cửa hậu có thể dừng đóng hoặc mở. Cửa hậu phải được điều khiển được bằng tay. Cần phải lưu ý thêm đối với trường hợp này, vì cửa hậu có thể bất ngờ di chuyển.
- l Trên đường dốc, cửa hậu có thể sẽ bất ngờ sập xuống sau khi nó được mở ra. Hãy đảm bảo rằng cửa hậu đã mở ra hết cỡ và được cố định chắc chắn.
- l Trong những trường hợp sau, cửa hậu điều khiển điện có thể xác định đó là tình trạng bất thường và ngừng hoạt động tự động. Trong trường hợp này, cửa hậu có thể điều khiển được bằng cách thủ công. Hãy cẩn thận trong trường hợp này, vì cửa hậu có thể đóng hoặc mở ra bất ngờ, gây ra tai nạn.
- Khi cửa hậu bị vướng phải chướng ngại vật

- Khi điện áp ắc quy 12V bất ngờ sụt áp, như khi bật công tắc nguồn đến ON hoặc hệ thống hybrid được khởi động trong khi hoạt động tự động

- l Nếu gắn vật nặng lên cửa hậu, cửa hậu có thể không hoạt động được, sẽ dẫn đến hư hỏng, hoặc cửa hậu có thể bất ngờ sập xuống sau khi cửa được mở ra, làm kẹp tay, cẳng tay, đầu hoặc cổ, dẫn đến chấn thương. Không được gắn các phụ kiện không chính hiệu của Toyota lên cửa hậu.

n Chức năng chống kẹt

Hãy tuân theo các chú ý sau. Nếu không có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

- l Không bao giờ sử dụng bất kỳ phần nào của cơ thể bạn để kích hoạt chức năng chống kẹt.
- l Chức năng chống kẹt của cửa hậu có thể sẽ không hoạt động nếu như nó bị kẹt ngay trước khi cửa hậu đóng chặt lại. Hãy cẩn thận để không làm kẹp tay của bạn hoặc các đồ vật khác.
- l Chức năng chống kẹt có thể sẽ không hoạt động do hình dạng của vật bị kẹt. Hãy cẩn thận để không làm kẹp tay của bạn hoặc các đồ vật khác.

n Cửa hậu điều khiển rảnh tay

Hãy tuân theo những lưu ý sau khi thao tác với cửa hậu điều khiển rảnh tay. Nếu không, có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

- l Hãy kiểm tra an toàn ở khu vực xung quanh xe để chắc chắn rằng không có vật thể nào hoặc không có người nào có thể bị kẹp.

- | Khí xả sẽ làm cho ống xả trở nên khá nóng. Khi vận hành cửa hậu điều khiển rảnh tay, hãy cẩn thận không chạm vào ống xả.
- | Không được vận hành cửa hậu điều khiển rảnh tay, nếu khoảng trống phía dưới cần sau nhỏ.




CHÚ Ý

n Thanh chống cửa hậu

Cửa hậu có trang bị các thanh chống để giữ cố định cửa hậu.

Hãy tuân theo các lưu ý sau đây. Nếu không, có thể làm hỏng thanh chống cửa hậu, dẫn đến trục trặc.



- | Không gắn các đồ vật như miếng dán, miếng nhựa hoặc băng dính vào trục quay của cửa hậu.
- | Không gắn các phụ kiện không phải là sản phẩm chính hiệu của Toyota lên cửa hậu.
- | Không đặt tay lên thanh chống của cửa hậu hoặc tác dụng lực ngang lên nó.

n Để tránh làm hỏng bộ đóng cửa hậu

Không được tác dụng lực quá mạnh lên cửa hậu trong khi bộ đóng cửa hậu đang hoạt động. Việc tác dụng lực quá mạnh sẽ gây hỏng bộ đóng cửa hậu.

n Để tránh làm hỏng cửa hậu

- | Hãy đảm bảo rằng giữa cửa hậu và khung cửa không bị đóng băng, vì nó có thể sẽ làm cản trở tới chuyển động của cửa hậu. Nếu bạn điều khiển cửa hậu trong khi nó đang bị quá tải thì có thể sẽ làm cho cửa hậu bị hỏng.

- | Không tác dụng lực quá lớn lên cửa hậu trong khi cửa hậu đang hoạt động.

- | Hãy cẩn thận để không làm hỏng các cảm biến (lắp trên mép phải và mép trái của cửa hậu điều khiển điện) bởi dao hoặc các vật sắc nhọn khác. Nếu đã ngắt cảm biến, thì cửa hậu điều khiển điện sẽ không đóng lại một cách tự động.

n Các lưu ý với cửa hậu điều khiển rảnh tay

Cảm biến đá chân được lắp ở phía sau bên dưới ở giữa cần sau. Hãy tuân thủ theo các hướng dẫn sau để đảm bảo rằng chức năng của cửa hậu điều khiển điện hoạt động chính xác:

- | Hãy giữ cho phần phía dưới ở giữa của cần xe luôn sạch sẽ.

Nếu phần giữa bên dưới của cần xe sau bị bẩn hoặc bị che bởi tuyết, cảm biến đá chân có thể không hoạt động. Trong trường hợp này, hãy vệ sinh bụi bẩn hoặc tuyết, di chuyển từ vị trí hiện tại và kiểm tra xem cảm biến đá chân có hoạt động không. Nếu cửa hậu không hoạt động, hãy yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.

- | Không được phủ các lớp có hiệu ứng bóng mưa, hoặc các lớp phủ khác lên phần bên dưới ở giữa của cần sau.

! Không được đỗ xe gần những vật mà có thể di chuyển và tiếp xúc với phần bên dưới ở giữa của cản sau như là cỏ hoặc cây

Nếu xe đang đỗ gần vật có thể di chuyển và tiếp xúc với phần giữa của cản sau, như cỏ hoặc cây, thì cảm biến đá chân có thể không hoạt động. Trong tình huống này, hãy lái xe ra khỏi vị trí hiện tại và sau đó kiểm tra cảm biến đá chân có hoạt động không. Nếu không hoạt động, hãy yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.

! Không để cảm biến đá chân hoặc các khu vực xung quanh bị tác động với va chạm mạnh.

Nếu khu vực xung quanh cảm biến đá chân chịu lực va chạm mạnh, cảm biến có thể không hoạt động chính xác.

Nếu cảm biến đá chân không hoạt động được trong những tình huống sau đây, hãy yêu cầu Đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.

- Khi cảm biến đá chân hoặc khu vực xung quanh chịu va chạm mạnh.
- Phần bên dưới ở giữa của cản sau bị xước hoặc bị hư hỏng.

! Không được tháo rời cản xe phía sau.

! Không được gắn miếng dán lên cản sau.

! Không được sơn cản sau.

! Nếu vật nặng được gắn vào cửa hậu điều khiển điện, thì hãy vô hiệu hóa cảm biến đá chân.

Kích hoạt/vô hiệu hóa hệ thống cửa hậu điều khiển điện (xe có cửa hậu điều khiển điện)

Có thể kích hoạt/vô hiệu hóa hệ thống cửa hậu điều khiển điện trên màn hình đa thông tin. (→P.408)

- 1 Ấn nút < hoặc > của công tắc điều khiển đồng hồ táp lô và chọn .
- 2 Ấn ^ hoặc v của công tắc điều khiển đồng hồ táp lô, chọn "Vehicle Settings" và sau đó ấn và giữ OK.
- 3 Ấn ^ hoặc v trên công tắc điều khiển đồng hồ táp lô, chọn "PBD" và sau đó ấn nút OK.
- 4 Ấn ^ hoặc v của công tắc điều khiển đồng hồ táp lô và sau đó chọn "System Setting".
- 5 Có thể chuyển giữa ON hoặc OFF mỗi lần ấn OK.

Khi đã chọn OFF và dừng hoạt động của cửa hậu điều khiển điện từ  của màn hình đa thông tin, trừ khi hệ thống đã ở ON, thì hoạt động của cửa hậu điều khiển điện sẽ không được khôi phục (không phản hồi theo hoạt động của công tắc nguồn)

Kích hoạt/vô hiệu hóa hệ thống cửa hậu điều khiển rảnh tay (xe có cửa hậu điều khiển điện)

Có thể kích hoạt/vô hiệu hóa hệ thống cửa hậu điều khiển rảnh tay (cảm biến đá chân) trên màn hình đa thông tin. (→P.408)

- 1 Ấn nút < hoặc > của công tắc điều khiển đồng hồ táp lô và chọn .
- 2 Ấn ^ hoặc v của công tắc điều khiển đồng hồ táp lô, chọn "Vehicle Settings" và sau đó ấn và giữ OK.
- 3 Ấn ^ hoặc v trên công tắc điều khiển đồng hồ táp lô, chọn "PBD" và sau đó ấn nút OK.
- 4 Ấn nút ^ hoặc v trên công tắc điều khiển đồng hồ táp lô, chọn "Hands Free", sau đó ấn nút OK.
- 5 Có thể chuyển giữa ON hoặc OFF mỗi lần ấn OK.


Khi đã chọn trạng thái tắt OFF và vô hiệu hóa hoạt động của cửa hậu điều khiển rảnh tay từ nút  của màn hình đa thông tin, trừ khi hệ thống đã ở trạng thái bật ON, thì hoạt động của cửa hậu điều khiển rảnh tay sẽ không được khôi phục (không phản

hồi theo hoạt động của công tắc nguồn)

Điều chỉnh vị trí mở của cửa hậu (xe có cửa hậu điều khiển điện)

Có thể điều chỉnh vị trí mở của cửa hậu điều khiển điện.


- 1 Dừng cửa hậu đến vị trí mong muốn. (→P.111)
- 2 Ấn và giữ công tắc cửa hậu điều khiển điện trên cửa hậu trong khoảng 2 giây.
 - Khi việc cài đặt đã hoàn thành, chuông báo sẽ kêu 4 lần.
 - Lần tiếp theo khi cửa hậu được mở ra, nó sẽ dừng tại vị trí này.



n Trả vị trí mở cửa hậu về cài đặt mặc định

Ấn và giữ công tắc cửa hậu điều khiển điện trên cửa hậu trong khoảng 7 giây.

Một chuông báo sẽ kêu 4 lần, dừng và sau đó kêu thêm 2 lần. Khi mở cửa hậu ở lần tiếp theo, nó sẽ dừng tại vị trí mặc định.



n Có thể cài đặt vị trí mở cửa của cửa hậu trên màn hình đa thông tin

Có thể điều chỉnh được vị trí mở cửa của cửa hậu điều khiển điện bằng cách sử dụng màn hình đa thông tin. (→P.408)


Khi mở, cửa hậu điều khiển điện sẽ mở đến vị trí của lần cài đặt gần nhất bằng công tắc cửa hậu điều khiển điện trên cửa hậu hoặc trên màn hình đa thông tin.

Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh

Các thao tác sau có thể thực hiện được chỉ đơn giản bằng cách mang theo chìa khóa điện tử, như để trong túi của bạn. Người lái nên luôn mang theo chìa khóa điện tử.


- Khóa và mở khóa các cửa (→P.103)
- Khóa và mở khóa cửa hậu (→P.109)
- Khởi động hệ thống hybrid (→P.150)

n Vị trí đặt ăng ten



- A** Ăng ten bên ngoài xe
- B** Ăng ten bên trong xe
- C** Ăngten bên trong khoang hành lý
- D** Ăngten bên ngoài khoang hành lý

n Phạm vi hiệu quả (các khu vực có thể phát hiện chìa khóa điện tử)



A Khi khóa hoặc mở khóa các cửa

Hệ thống có thể được kích hoạt khi chìa khóa điện tử nằm trong phạm vi khoảng 0.7 m so với tay nắm cửa phía trước bên ngoài xe và cửa hậu. (Chỉ những những cửa phát hiện được chìa khóa mới có thể hoạt động.)

B Khi khởi động hệ thống hybrid hoặc thay đổi chế độ của công tắc nguồn

Hệ thống có thể hoạt động được khi chìa khóa điện tử ở trong xe.

n Chuông cảnh báo và thông điệp cảnh báo

Sự kết hợp giữa các chuông báo bên trong và bên ngoài xe cũng như thông điệp cảnh báo được hiển thị trên màn hình đa thông tin được sử dụng để giảm nguy cơ xe bị trộm và tai nạn do vận hành hệ thống không đúng cách. Hãy đưa ra biện pháp phù hợp dựa vào thông điệp được hiển thị. (→P.365)

Chỉ khi chuông cảnh báo kêu, dưới đây là bảng mô tả các tình huống và quy trình hiệu chỉnh.

Chuông báo bên ngoài xe kêu một lần trong 5 giây

Tình huống	Biện pháp xử lý
Cố khóa cửa xe trong khi cửa xe vẫn mở.	Đóng tất cả các cửa xe và khóa cửa lại.

Chuông cảnh báo bên trong kêu liên tục

Tình huống	Biện pháp xử lý
Bật công tắc nguồn đến ACC trong khi cửa lái đang mở (hoặc mở cửa lái trong khi công tắc nguồn đang ở ACC).	Tắt công tắc nguồn và đóng cửa người lái.
Tắt công tắc nguồn khi cửa người lái đang mở.	Đóng cửa người lái.

n Chức năng tiết kiệm điện

Tính năng tiết kiệm điện sẽ được kích hoạt để tránh làm hết pin của chìa khóa điện và ắc quy 12 V phóng điện trong khi không sử dụng xe trong một thời gian dài.

Trong các trường hợp dưới đây, hệ thống mở khóa và khởi động thông minh sẽ mất một lúc để mở khóa các cửa.

- Khi chìa khóa điện đang nằm ở bên ngoài xe, cách xe khoảng 3.5 m với thời gian từ 2 phút trở lên.
- Khi không sử dụng hệ thống mở khóa và khởi động thông minh trong 5 ngày trở lên.


Nếu không sử dụng hệ thống mở khóa và khởi động thông minh trong 14 ngày trở lên, không thể mở khóa được bất kỳ cửa nào khác trừ cửa người lái. Trong trường hợp này, hãy cắm vào tay nắm cửa người lái, hoặc sử dụng điều khiển từ xa hoặc chìa khóa cơ để mở khóa các cửa.

n Tính năng tiết kiệm pin của chìa khóa điện tử

Khi đặt chế độ tiết kiệm pin, mức tiêu hao pin sẽ được giảm thiểu bằng cách ngừng tiếp nhận sóng radiô của chìa khóa điện tử.

Ấn nút  2 lần trong khi ấn và giữ . Xác nhận rằng chỉ báo của chìa điện tử nháy sáng 4 lần.

Trong khi cài đặt chế độ tiết kiệm pin, hệ thống mở khóa và khởi động thông minh sẽ không thể sử dụng được. Để tắt chức năng này, hãy ấn một nút bất kỳ trên chìa điện tử.



n Các điều kiện ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống

Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh sử dụng sóng radiô yếu để điều khiển. Trong những trường hợp sau, sự liên lạc giữa chìa khóa điện tử và xe có thể sẽ bị ảnh hưởng, làm cho hệ thống mở khóa và khởi động thông minh, điều khiển từ xa và hệ thống mã hóa khóa động cơ hoạt động không chính xác.

- | Khi chìa khóa điện tử bị hết điện
- | Khi gần đài phát sóng vô tuyến, trạm điện, trạm xăng, trạm phát sóng radiô, màn hình lớn, sân bay hay những thiết bị có thể phát ra sóng radiô mạnh hoặc nhiễu điện
- | Khi chìa khóa điện tử chạm vào hoặc bị che bởi những đồ vật bằng kim loại sau
 - Các loại thẻ nhôm
 - Gói thuốc lá có nhôm bên trong
 - Ví hoặc túi bằng kim loại
 - Tiền xu
 - Bộ sưu tập tay làm bằng kim loại

- Các thiết bị giải trí như đĩa CD và DVD
- | Khi các chìa điều khiển từ xa khác (có khả năng phát ra sóng radiô) được sử dụng ở gần đó
- | Khi bạn mang chìa khóa điện tử cùng với các thiết bị có khả năng phát ra sóng radiô như sau
- Khi mang theo đài di động, điện thoại di động, bộ đàm hoặc một thiết bị liên lạc không dây khác
- Chìa khóa điện tử khác hoặc chìa điều khiển từ xa của xe đang phát sóng radiô
- Máy tính cá nhân hoặc các thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA)
- Máy nghe nhạc kỹ thuật số
- Hệ thống trò chơi di động

| Khi cửa sổ của xe được dán phim kim loại hoặc có các vật bằng kim loại được gắn lên kính cửa hậu của xe

| Khi đặt chìa khóa điện tử gần bộ sạc pin hoặc các thiết bị điện tử

| Khi đỗ xe ở trạm đỗ xe thu phí có phát sóng radiô

Nếu không thể khóa/mở khóa được các cửa bằng hệ thống mở khóa và khởi động thông minh, hãy khóa/mở khóa các cửa bằng cách thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây.

| Mang chìa khóa điện tử đến gần một trong hai tay nắm cửa và vận hành chức năng vào xe.

| Vận hành điều khiển từ xa.

Nếu không thể khóa/mở khóa được theo các cách nói trên, hãy sử dụng chìa khóa cơ. (→P.388)

Không thể khởi động được hệ thống Hybrid bằng hệ thống mở khóa và khởi động thông minh, hãy tham khảo P.388.

n Lưu ý với chức năng vào xe

| Ngay cả khi chìa khóa điện tử nằm trong phạm vi hiệu quả (khu vực có thể dò được chìa khóa), hệ thống vẫn có thể không làm việc chính xác trong các trường hợp sau:

- Khi để chìa khóa điện tử quá gần cửa sổ hoặc tay nắm bên ngoài cửa, gần mặt đất hoặc ở trên cao khi khóa hoặc mở khóa các cửa xe.
- Khi để chìa điện tử trên bảng táp lô, khoang hành lý hoặc trên sàn xe, hoặc trong hộc cửa hoặc trong ngăn đựng găng tay khi khởi động hệ thống hybrid hoặc thay đổi chế độ của công tắc nguồn.
- | Không để chìa khóa điện tử trên bảng táp lô hoặc gần các hộc để đồ trên cửa xe khi ra khỏi xe. Tùy vào điều kiện thu sóng radiô mà ăng ten bên ngoài xe có thể sẽ thu được sóng của chìa khóa điện tử, và bạn có thể khóa được xe từ bên ngoài trong khi chìa khóa điện tử vẫn ở trong xe.
- | Khi chìa khóa điện tử nằm trong phạm vi phát hiện của hệ thống, bất kỳ người nào cũng có thể khóa hoặc mở khóa cửa. Tuy nhiên, chỉ các cửa phát hiện được chìa khóa điện tử mới có thể sử dụng để mở khóa xe được.
- | Ngay cả khi chìa khóa điện tử không ở trong xe, hệ thống hybrid vẫn có thể khởi động được nếu chìa khóa điện tử ở gần cửa sổ.
- | Các cửa xe có thể sẽ mở khóa hoặc khóa nếu có một lượng lớn nước bắn qua tay nắm cửa, như khi trời mưa hoặc khi rửa xe. (Cửa sẽ tự động bị khóa lại sau khoảng 30 giây nếu như không cánh cửa nào được mở ra và đóng lại)
- | Nếu sử dụng điều khiển từ xa để khóa các cửa xe trong khi chìa khóa điện tử để ở gần xe, thì có thể sẽ không mở khóa cửa bằng chức năng vào xe được. (Hãy sử dụng điều khiển từ xa để mở khóa các cửa.)
- | Chạm vào cảm biến khóa hoặc mở khóa trong khi đeo găng tay có thể làm cho cửa không khóa hoặc mở khóa được.
- | Khi chạm vào cảm biến để khóa cửa, tín hiệu ghi nhận sẽ xuất hiện hai lần liên tiếp. Sau đó, sẽ không có bất kỳ tín hiệu ghi nhận nào xuất hiện nữa.
- | Nếu tay nắm cửa bị ướt khi rửa xe và chìa khóa điện tử đang trong phạm vi hiệu quả, cửa xe có thể khóa hoặc mở khóa nhiều lần. Trong trường hợp đó, hãy xử lý như sau để có thể rửa xe được:
- Hãy đặt chìa khóa điện tử ở bên ngoài xe và cách xe từ 2 m trở lên. (Hãy chú ý để tránh bị mất trộm chìa.)
- Đặt chìa khóa điện tử vào chế độ tiết kiệm pin để vô hiệu hóa hệ thống mở khóa và khởi động thông minh. (→P.123)
- | Nếu chìa khóa điện tử nằm ở trong xe và tay nắm cửa bị ướt trong khi rửa xe, một thông báo có thể sẽ xuất hiện trên màn hình đa thông tin và chuông bên ngoài xe sẽ kêu. Để tắt báo động, hãy khóa tất cả các cửa xe lại.
- | Cảm biến khóa cửa có thể làm việc không chính xác nếu nó tiếp xúc với băng, tuyết, bùn... Hãy vệ sinh cảm biến khóa cửa và thử lại lần nữa.
- | Cửa xe có thể sẽ không mở khóa nếu bạn đi vào phạm vi hiệu quả quá nhanh hoặc kéo tay nắm cửa đột ngột. Hãy chạm vào cảm biến mở khóa cửa và kiểm tra xem các cửa có được mở khóa trước khi kéo tay nắm cửa không.
- | Nếu có một chìa khóa điện tử khác nằm trong phạm vi phát hiện, cửa xe có thể sẽ được mở khóa chậm hơn một chút sau khi chạm vào tay nắm cửa.
- | Móng tay có thể sẽ làm xước cửa xe khi thao tác với tay nắm cửa. Hãy cẩn thận để tránh làm hỏng móng tay hay bề mặt sơn của cửa xe.
- ▮ **Khi không lái xe trong một khoảng thời gian dài**
- | Để đề phòng bị mất trộm xe, không được để chìa khóa điện tử ở gần xe trong khoảng cách 2m.

- | Có thể vô hiệu hóa hệ thống mở khóa và khởi động thông minh trước đó. (→P.408)
- | Hãy cài đặt chìa điện tử ở chế độ tiết kiệm pin để tránh làm hết pin của chìa khóa. (→P.123)

n Để vận hành hệ thống đúng cách

Hãy mang theo chìa khóa điện tử khi bạn vận hành hệ thống. Không để chìa khóa điện tử quá gần xe khi vận hành hệ thống từ bên ngoài xe.

Tùy thuộc vào vị trí và cách cầm chìa khóa mà chìa khóa điện tử có thể sẽ không được dò ra chính xác và hệ thống có thể không làm việc chính xác. (Hệ thống báo động có thể bắt ngờ kích hoạt hoặc chức năng chống khóa cửa có thể sẽ không làm việc.)

n Nếu hệ thống mở khóa và khởi động thông minh không hoạt động chính xác

- | Khóa và mở khóa các cửa: →P.388
- | Khởi động hệ thống hybrid: →P.388

n Tùy chọn

Có thể tùy chọn một số chức năng. (→P.408)

n Nếu hệ thống mở khóa và khởi động thông minh đã bị vô hiệu hóa bởi cài đặt tùy chọn

- | Khóa và mở khóa các cửa: Hãy sử dụng chìa khóa cơ hoặc điều khiển từ xa. (→P.103, 388)
- | Khởi động hệ thống hybrid và thay đổi các chế độ của công tắc nguồn: →P.388
- | Dừng hệ thống hybrid: →P.151



CẢNH BÁO

n Lưu ý liên quan đến hoạt động của các thiết bị điện tử

- | Những hành khách phải sử dụng máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim phải giữ khoảng cách thích hợp với các ăng ten của hệ thống mở khóa và khởi động thông minh. (→P.121)

Sóng radiô có thể sẽ làm ảnh hưởng tới hoạt động của các thiết bị trên. Nếu cần, bạn có thể vô hiệu hóa chức năng vào xe. Hãy hỏi ý kiến đại lý Toyota để có thêm thông tin chi tiết, như tần số của sóng radiô và thời điểm phát ra sóng radiô. Sau đó, hỏi ý kiến của bác sỹ xem liệu bạn có nên vô hiệu hóa chức năng vào xe không.


- | Khi sử dụng các thiết bị điện tử y khoa khác (ngoài máy điều hòa nhịp tim và máy khử rung tim), bạn nên tham khảo ý kiến của nhà sản xuất về những thông tin liên quan đến khả năng hoạt động của thiết bị dưới ảnh hưởng của sóng radiô.

Sóng radiô có thể gây ra những tác động không mong muốn tới hoạt động của các thiết bị y khoa.

Hãy hỏi ý kiến đại lý Toyota để biết thêm chi tiết khi vô hiệu hóa chức năng vào xe.


Ghế trước**Quy trình điều chỉnh**

▶ Ghế thường



- A** Cần điều chỉnh vị trí ghế
B Cần điều chỉnh ngả lưng ghế
C Cần điều chỉnh chiều cao ghế (chỉ với ghế người lái)

▶ Ghế điều khiển điện (chỉ cho ghế người lái)



- A** Công tắc điều chỉnh vị trí của

ghế

- B** Công tắc điều chỉnh ngả lưng ghế
C Công tắc điều chỉnh góc nghiêng của nệm ghế (trước)
D Công tắc điều chỉnh chiều cao ghế

! CẢNH BÁO**n Khi điều chỉnh vị trí ghế**

l Hãy cẩn thận khi điều chỉnh vị trí ghế để đảm bảo không gây chấn thương cho các hành khách khác trong khi dịch chuyển ghế.

l Không để tay dưới ghế hoặc gần các chi tiết chuyển động để tránh bị chấn thương. Do ngón tay hoặc bàn tay có thể sẽ bị kẹp bởi hệ thống cơ khí của ghế.

l Hãy đảm bảo để đủ khoảng trống xung quanh chân sao cho chân không bị kẹt.

n Điều chỉnh ghế

l Cẩn thận không để ghế va vào hành khách hoặc hành lý.

l Để tránh cho cơ thể khỏi bị trượt dưới đai hông trong khi va chạm, không ngả lưng ghế quá nhiều. Nếu ngả ghế quá nhiều, trong khi bị va chạm, đai an toàn có thể sẽ trượt qua hông và tác dụng lực trực tiếp lên bụng của bạn hoặc đai vai có thể sẽ thít vào cổ của bạn làm tăng khả năng bị chấn thương nghiêm trọng hoặc bị tử vong.

Không nên điều chỉnh ghế trong khi lái xe, nếu không ghế có thể sẽ bị dịch chuyển bất ngờ và gây mất lái.

- Chỉ áp dụng với ghế thường: Sau khi điều chỉnh ghế, hãy đảm bảo rằng ghế đã được khóa chắc chắn tại vị trí đó.

**CHÚ Ý****n Khi điều chỉnh ghế trước**

Khi điều chỉnh ghế trước, hãy đảm bảo rằng tựa đầu không chạm vào trần xe. Nếu không, có thể sẽ làm hỏng tựa đầu và trần xe.


Ghế sau

Sử dụng lẫy để điều chỉnh ngả hoặc gập các lưng ghế.

Quy trình điều chỉnh

Kéo lẫy điều chỉnh góc lưng ghế

A, và điều chỉnh góc lưng ghế.

**CẢNH BÁO****n Khi sử dụng lưng ghế**


Hãy tuân theo các lưu ý sau. Nếu không có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

- Tránh cho hành khách khác khỏi bị va vào lưng ghế.
- Không được để tay gần chi tiết đang chuyển động hoặc giữa các ghế, cũng như không được để bất kỳ bộ phận nào của cơ thể bị kẹp.


⚠ CẢNH BÁO

l Sau khi điều chỉnh ghế, chắc chắn rằng ghế được khóa cố định đúng vị trí.

Nếu lưng ghế không được khóa chắc chắn, dấu màu đỏ sẽ xuất hiện phía sau cần điều chỉnh góc độ. Hãy đảm bảo rằng dấu màu đỏ không thấy được.

**Gập lưng ghế phía sau xuống**

- 1 Dịch ghế các ghế trước về phía trước. (→P.126)
- 2 Gập gọn tựa tay phía sau xuống. (→P.295)
- 3 Xếp gọn khóa của đai an toàn ở ghế giữa hàng ghế sau.




- 4 Hạ tựa đầu tới vị trí thấp nhất. (→P.130)

- 5 Gập lưng ghế xuống trong khi kéo lấy điều chỉnh lưng ghế

A.

Các lưng ghế có thể gập được một cách độc lập.

**⚠ CẢNH BÁO**

Hãy tuân theo các lưu ý sau. Nếu không có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

n Khi gập lưng ghế sau xuống

- l Không gập lưng ghế xuống trong khi đang lái xe.
- l Dừng xe trên bề mặt phẳng, gài phanh đỗ và chuyển cần số tới vị trí P.
- l Không để người nào ngồi trên lưng ghế đã gập lại hoặc trong khoang hành lý khi lái xe.
- l Không để trẻ nhỏ chui vào khoang hành lý.
- l Không được điều chỉnh ghế sau nếu không có người ngồi.
- l Hãy cẩn thận để tránh gây kẹp bàn chân hoặc tay bởi các chi tiết di chuyển hoặc các chi tiết nổi của các ghế trong khi vận hành.
- l Điều chỉnh vị trí của các ghế trước, trước khi gập các lưng ghế của ghế sau sao cho các ghế trước không bị vướng vào lưng ghế sau khi gập lưng ghế.
- l Không để trẻ em điều khiển ghế.


⚠ CẢNH BÁO

n **Sau khi dựng lưng ghế về vị trí thẳng đứng**

l Hãy chắc chắn rằng lưng ghế đã được khóa cố định bằng cách đẩy nhẹ lưng ghế về phía trước và phía sau.

l Kiểm tra rằng các đai an toàn không bị xoắn hay bị mắc kẹt ở lưng ghế.

Nếu dây đai bị kẹt ở giữa móc bắt lưng ghế và chốt, nó sẽ gây hỏng dây đai.



Tựa đầu

Tựa đầu được trang bị cho tất cả các ghế.

⚠ CẢNH BÁO

n **Các lưu ý với tựa đầu**

Hãy tuân theo những lưu ý sau liên quan đến tựa đầu. Nếu không, có thể dẫn tới chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

l Sử dụng tựa đầu được thiết kế phù hợp với loại ghế tương ứng.


l Luôn luôn điều chỉnh tựa đầu tới vị trí phù hợp.

l Sau khi điều chỉnh các tựa đầu, hãy ấn tựa đầu xuống để đảm bảo rằng tựa đầu đã được khóa tại vị trí đó.

l Không được lái xe với tựa đầu đã bị tháo ra.

Điều chỉnh tựa đầu

n **Ghế trước**




1 Nâng lên

Kéo tựa đầu lên.

2 Hạ xuống

Hãy ấn tựa đầu xuống trong khi ấn vào nút nhả khóa tựa đầu **A**.

n Các ghế sau bên ngoài




1 Nâng lên

Kéo tựa đầu lên.

2 Hạ xuống

Hãy ấn tựa đầu xuống trong khi ấn vào nút nhả khóa tựa đầu **A**.

n Ghế giữa hàng phía sau



1 Nâng lên


Kéo tựa đầu lên.

2 Hạ xuống

Hãy ấn tựa đầu xuống trong khi ấn vào nút nhả khóa tựa đầu **A**.

n Điều chỉnh chiều cao của tựa đầu (các ghế trước)

Hãy đảm bảo rằng tựa đầu được điều chỉnh sao cho tâm của tựa đầu nằm gần đỉnh tai của bạn nhất.




n Điều chỉnh các tựa đầu của ghế sau

Khi sử dụng, hãy nâng tựa đầu lên một nấc từ vị trí xếp gọn.

Tháo các tựa đầu


n Ghế trước

Hãy kéo tựa đầu lên trong khi ấn vào nút nhả khóa tựa đầu **A**.



n Các ghế sau bên ngoài


Hãy kéo tựa đầu lên trong khi ấn vào nút nhả khóa tựa đầu **A**.



n Ghế giữa hàng phía sau

Hãy kéo tựa đầu lên trong khi ấn

vào nút nhỏ khóa tựa đầu **A**.




Lắp tựa đầu

n Ghế trước

Giống thẳng tựa đầu với lỗ lắp tựa đầu và ấn nó xuống tới vị trí khóa.


Hãy ấn và giữ nút nhỏ khóa **A** khi hạ thấp tựa đầu xuống.



n Các ghế sau bên ngoài

Giống thẳng tựa đầu với lỗ lắp tựa đầu và ấn nó xuống tới vị trí khóa.


Hãy ấn và giữ nút nhỏ khóa **A** khi hạ thấp tựa đầu xuống.



n Ghế giữa hàng phía sau

Giống thẳng tựa đầu với lỗ lắp tựa đầu và ấn nó xuống tới vị trí khóa.


Hãy ấn và giữ nút nhỏ khóa **A** khi hạ thấp tựa đầu xuống.



Vô lăng


Quy trình điều chỉnh

- 1 Hãy giữ vô lăng và đẩy lấy điều chỉnh vô lăng xuống.



- 2 Hãy điều chỉnh vô lăng đến vị trí mong muốn bằng cách dịch chuyển vô lăng theo phương nằm ngang và thẳng đứng.

Sau khi điều chỉnh, hãy kéo lấy điều chỉnh lên để cố định vô lăng.



CẢNH BÁO

Chú ý khi lái xe

Không điều chỉnh vô lăng trong khi lái xe.

Nếu không có thể sẽ làm mất lái và gây ra tai nạn dẫn tới tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.


Sau khi điều chỉnh vô lăng

Hãy đảm bảo rằng vô lăng đã được cố định chắc chắn

Nếu không, vô lăng có thể bất ngờ dịch chuyển và gây ra tai nạn, có thể dẫn tới chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong. Đồng thời, còi xe có thể sẽ không hoạt động nếu vô lăng chưa được khóa chắc.

Còi

Để bấm còi, hãy ấn vào hoặc gần biểu tượng  .




Gương chiếu hậu bên trong xe

Có thể điều chỉnh vị trí của gương chiếu hậu để đảm bảo khả năng quan sát phía sau xe.

Điều chỉnh chiều cao của gương chiếu hậu

Có thể điều chỉnh chiều cao của gương chiếu hậu để phù hợp với tư thế lái xe.

Điều chỉnh chiều cao của gương chiếu hậu bằng cách dịch chuyển gương lên và xuống.



⚠ CẢNH BÁO

n Chú ý khi lái xe

Không điều chỉnh vị trí của gương trong khi lái xe.


Nếu không có thể dẫn đến mất lái và gây ra tai nạn dẫn tới chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

Chức năng chống chói

- Gương chiếu hậu bên trong chống chói kiểu thường

Bạn có thể giảm độ chói do ánh

sáng phản chiếu từ đèn pha của xe phía sau bằng cách điều chỉnh lấy như sau.



A Vị trí bình thường

B Vị trí chống chói

- Gương chiếu hậu bên trong chống chói kiểu tự động

Tùy vào độ sáng đèn pha của xe chạy sau, ánh sáng phản xạ qua gương sẽ tự động được giảm đi.


Thay đổi chế độ của chức năng chống chói kiểu tự động

Bật/tắt đèn

Khi chức năng chống chói kiểu tự động đang ở chế độ ON, đèn chỉ báo


A sẽ sáng. Chức năng này sẽ đặt ở chế độ ON mỗi khi bật công tắc nguồn đến ON.

Việc ấn nút này sẽ chuyển chức năng này đến chế độ tắt. (Đèn chỉ báo **A** cũng sẽ tắt.)



n Để tránh làm cho cảm biến bị lỗi (xe có gương chiếu hậu bên trong xe chống chói kiểu tự động)

Để đảm bảo cho các cảm biến hoạt động chính xác, không chạm vào hoặc che phủ các cảm biến.



Gương chiếu hậu bên ngoài xe

Có thể điều chỉnh vị trí của gương chiếu hậu để đảm bảo khả năng quan sát phía sau xe.

n Khi sử dụng gương chiếu hậu bên ngoài xe trong thời tiết lạnh

Khi trời lạnh và gương chiếu hậu bên ngoài bị đóng băng, có thể sẽ không gấp/mở gương hoặc điều chỉnh mặt gương được. Hãy gỡ bỏ băng, tuyết... bám trên gương chiếu hậu bên ngoài xe.

! CẢNH BÁO

n Các điểm cần lưu ý khi lái xe


Hãy tuân theo các lưu ý sau trong khi lái xe.

Nếu không có thể sẽ bị mất lái và gây ra tai nạn dẫn đến tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

- l Không điều chỉnh các gương trong khi lái xe.
- l Không lái xe với các gương đã gấp lại.
- l Cả gương chiếu hậu phía người lái và phía hành khách phải được mở ra và điều chỉnh chính xác trước khi lái xe.

Quy trình điều chỉnh


- Để chọn gương cần điều chỉnh, hãy xoay công tắc chọn gương.



A Gương trái

B Gương phải

- Để điều chỉnh gương, hãy vận hành công tắc.



A Nâng lên

B Sang phải

C Hạ xuống

D Sang trái

n Có thể điều chỉnh góc nghiêng của gương khi

Công tắc nguồn ở ACC hoặc ON.

n Chức năng tự động chỉnh gương khi lùi xe (nếu có)

Khi chọn một trong hai phía "L" hoặc "R" của công tắc chọn gương, các

gương chiếu hậu bên ngoài sẽ tự động chúi xuống khi xe đang lùi để giúp người lái nhìn xuống mặt đất tốt hơn.

Để hủy chức năng gương, không chọn cả "L" và "R".


Để đặt góc gương dùng cho khi lùi xe, hãy điều chỉnh góc gương đến vị trí mong muốn với cần số ở vị trí R.

Góc điều chỉnh sẽ được ghi nhớ lại và gương sẽ tự động nghiêng đến góc đã nhớ mỗi khi cần số được chuyển đến vị trí R từ lần tiếp theo.

Vị trí nghiêng xuống đã ghi nhớ của gương được liên kết với vị trí bình thường (góc điều chỉnh khi cần số ở vị trí khác R). Vì vậy, nếu vị trí bình thường thay đổi sau điều chỉnh, thì vị trí nghiêng cũng sẽ bị thay đổi.

Khi vị trí bình thường của gương bị thay đổi, hãy điều chỉnh lại góc đặt của gương khi lùi xe.

Gập và mở gương chiếu hậu



A Gập gương

B Trả gương

Hãy nhấn nút gập gương chiếu hậu bên ngoài ở vị trí trung gian để đặt gương ở chế độ tự động.

Chế độ tự động cho phép việc gập gương hoặc trả các gương liên kết với việc khóa/mở khóa các cửa.

n **Sử dụng chế độ tự động trong thời tiết lạnh**

Khi sử dụng chế độ tự động trong thời tiết lạnh, gương trên cửa có thể bị đóng băng và không thể gấp hoặc mở ra tự động được. Trong trường hợp này, hãy làm sạch đá hoặc tuyết ra khỏi gương trên cửa, sau đó vận hành gương ở chế độ thường hoặc gấp mở gương bằng tay.

n **Tùy chọn**

Có thể tùy chọn một số chức năng.
(→P.408)



CẢNH BÁO

n **Khi gương đang dịch chuyển**


Để tránh bị thương hoặc làm hỏng gương, hãy cẩn thận để không bị kẹp tay khi gương đang dịch chuyển.

Cửa sổ điện

Mở và đóng các cửa sổ điện

Có thể mở và đóng cửa sổ điện bằng cách dùng các công tắc điều khiển.

Cửa sổ sẽ dịch chuyển khi ấn/kéo công tắc điều khiển như sau:



- 1 Đóng
- 2 Lên kính tự động*
- 3 Mở
- 4 Xuống kính tự động*

*: Để cửa sổ dừng lưng chừng, hãy ấn/kéo công tắc theo hướng ngược lại.

n Các cửa sổ điện có thể hoạt động khi

Công tắc nguồn ở ON.

n Vận hành cửa sổ điện sau khi tắt hệ thống hybrid

Có thể điều khiển cửa sổ điện trong khoảng 45 giây sau khi công tắc nguồn được chuyển đến ACC hoặc OFF. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể điều khiển được cửa sổ điện nếu đã mở một trong hai cửa trước.

n Chức năng chống kẹt

Nếu có vật bị kẹt giữa kính cửa sổ và

khung cửa sổ trong khi cửa sổ đang đóng lại, cửa sổ sẽ ngừng di chuyển và cửa sổ sẽ hơi mở ra.

n Chức năng chống kẹt khi xuống kính

Nếu có vật bị kẹt giữa cửa và cửa sổ trong khi cửa sổ đang mở ra, cửa sổ sẽ ngừng di chuyển.

n Khi không thể mở hoặc đóng cửa sổ

Khi chức năng chống kẹt khi lên kính hoặc chống kẹt khi xuống kính hoạt động bất thường và cửa sổ không thể mở hoặc đóng, hãy tiến hành các thao tác sau bằng các công tắc của sổ điều khiển điện trên cửa sổ.

I Dừng xe. Với công tắc nguồn đang ở ON, trong thời gian 4 giây chức năng chống kẹt khi lên kính và chống kẹt khi xuống kính đang được kích hoạt, tiếp tục vận hành lên kính tự động hoặc xuống kính tự động, thì cửa sổ vẫn có thể mở hoặc đóng.

I Nếu cửa không thể mở và đóng ngay cả khi đã thực hiện các thao tác trên, hãy thực hiện quy trình sau để khởi tạo cho chức năng này.

- 1 Bật công tắc nguồn đến ON.
- 2 Kéo và giữ công tắc cửa sổ điều khiển điện ở vị trí lên kính tự động và đóng hẳn cửa sổ điện lại.
- 3 Nhả công tắc cửa sổ điều khiển điện trong giây lát, sau đó tiếp tục kéo công tắc cửa sổ điều khiển điện ở vị trí lên kính tự động và giữ ở vị trí đó trong khoảng 6 giây trở lên.
- 4 Ấn và giữ công tắc cửa sổ điều khiển điện ở vị trí xuống kính tự động. Sau khi cửa sổ mở ra hoàn toàn, tiếp tục giữ công tắc này thêm khoảng 1 giây trở lên.
- 5 Nhả công tắc cửa sổ điều khiển điện trong giây lát, sau đó tiếp tục ấn công tắc cửa sổ điều khiển điện ở vị trí xuống kính tự động và giữ ở vị trí đó trong khoảng 4 giây trở lên.

- 6 Hãy kéo và giữ công tắc cửa sổ điều khiển điện ở vị trí lên kính tự động một lần nữa. Sau khi cửa sổ đã đóng hẳn lại, hãy tiếp tục giữ công tắc cửa sổ điều khiển điện trong 1 giây trở lên.

Nếu bạn nhả công tắc trong khi kính cửa đang dịch chuyển, hãy bắt đầu lại từ đầu.

Nếu cửa sổ dịch chuyển ngược lại và không thể đóng chặt hoặc mở hết cỡ được, hãy yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.

n Điều khiển cửa sổ liên kết với khóa cửa

- l Có thể mở và đóng các cửa sổ điều khiển điện bằng chìa khóa cơ.* (→P.388)

- l Có thể mở và đóng cửa sổ điện bằng điều khiển từ xa.* (→P.103)

*: Chỉ có thể thực hiện được những chức năng tùy chọn này tại đại lý Toyota.

n Chuông cảnh báo mở cửa sổ điện

Chuông sẽ kêu và một thông điệp cảnh báo được hiển thị trên màn hình đa thông tin trên đồng hồ táp lô khi tắt công tắc nguồn và cửa người lái được mở ra trong khi cửa sổ vẫn đang để mở.

n Tùy chọn

Có thể tùy chọn một số chức năng. (→P.408)




CẢNH BÁO

Hãy tuân theo các lưu ý sau. Nếu không có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

n Đóng các cửa sổ

- l Người lái chịu trách nhiệm điều khiển các cửa sổ điện, bao gồm cả ở phía cửa hành khách. Để tránh vô tình điều khiển cửa sổ điện, đặc biệt là do trẻ em, không được để trẻ em điều khiển các cửa sổ điện. Do trẻ và các hành khách khác có thể bị cửa sổ điện kẹp vào các bộ phận trên cơ thể. Ngoài ra, khi có trẻ em trên xe, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng công tắc khóa cửa sổ. (→P.139)

- l Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả hành khách trên xe không bị kẹp bất cứ phần nào của cơ thể khi điều khiển cửa sổ.



- l Khi sử dụng điều khiển từ xa hoặc chìa khóa cơ và điều khiển cửa sổ điện, hãy điều khiển cửa sổ điện sau khi kiểm tra để đảm bảo các hành khách không bị kẹp bởi cửa sổ điện. Cũng không để trẻ nhỏ điều khiển cửa sổ bằng điều khiển từ xa hoặc chìa khóa cơ. Nếu không có thể làm cho trẻ hoặc các hành khách khác bị cửa sổ điện kẹp phải.

- l Khi rời khỏi xe, hãy tắt công tắc nguồn, mang theo chìa khóa và ra khỏi xe cùng với trẻ nhỏ. Nếu không, có thể dẫn đến bị tai nạn do trẻ có thể vô tình kích hoạt một số chức năng.



CẢNH BÁO

n Chức năng chống kẹt


l Không bao giờ sử dụng bất kỳ phần nào của cơ thể bạn để kích hoạt chức năng chống kẹt.

l Chức năng chống kẹt khi lên kính có thể không hoạt động nếu có vật bị kẹt trước khi cửa sổ đóng lại hoàn toàn. Hãy cẩn thận để không làm bất kỳ bộ phận nào của cơ thể bạn bị kẹp bởi cửa sổ.

n Chức năng chống kẹt khi xuống kính

l Không bao giờ sử dụng bất kỳ phần nào của cơ thể hoặc quần áo để kích hoạt chức năng chống kẹt.

l Chức năng chống kẹt có thể sẽ không làm việc nếu có vật bị kẹt trước khi kính cửa được mở ra hoàn toàn. Hãy cẩn thận để tránh bị kẹp quần áo hoặc cơ thể vào cửa sổ.



n Các cửa sổ điện có thể hoạt động khi

Công tắc nguồn ở ON.

n Khi ngắt kết nối ắc quy 12V

Công tắc khóa cửa sổ sẽ bị vô hiệu hóa. Nếu cần thiết, hãy ấn công tắc khóa cửa sổ điện sau khi nối lại ắc quy 12 V.

Tránh hoạt động bất ngờ (Công tắc khóa cửa sổ)

Có thể sử dụng chức năng này để ngăn trẻ em vô tình đóng hoặc mở cửa sổ phía hành khách.

Hãy ấn công tắc này.

Đèn chỉ báo **A** sẽ sáng lên và các cửa sổ của hành khách sẽ bị khóa lại.

Các cửa sổ phía hành khách vẫn tiếp tục mở và đóng bằng các công tắc cửa sổ điều khiển điện bên phía người lái ngay cả khi công tắc khóa đang bật.

4-1. Trước khi lái xe

Lái xe	142
Hành lý và hàng hóa.....	148
Kéo móc.....	149

4-2. Hướng dẫn lái xe

Công tắc nguồn	150
Chế độ lái EV	153
Hộp số Hybrid	155
Công tắc xi nhan	157
Phanh đỗ.....	158
Chức năng giữ phanh.....	160

4-3. Sử dụng đèn và cần gạt nước

Công tắc đèn pha	163
Hệ thống chiếu xa tự động	166
Công tắc đèn sương mù..	169
Cần gạt nước và phun nước rửa kính chắn gió	170
Cần gạt nước và phun nước rửa kính cửa hậu	172

4-4. Nạp nhiên liệu

Mở nắp bình nhiên liệu ...	174
----------------------------	-----

4-5. Sử dụng các hệ thống hỗ trợ lái xe

Hệ thống cảm nhận an toàn Toyota	176
PCS (Hệ thống cảnh báo tiền va chạm)	181
LTA (Hỗ trợ bám làn đường)	188

Điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa với dải tốc độ tối đa..... 197

Điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa 207

Hệ thống điều khiển chạy tự động..... 217

Theo dõi điểm mù (BSM) 220

Cảm biến hỗ trợ đỗ xe Toyota
 225 |

Chức năng cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA)
 232 |

Phanh hỗ trợ đỗ xe (PKSB)
 238 |

Công tắc chọn chế độ lái xe
 248 |

Các hệ thống hỗ trợ lái xe
 249 |

4-6. Hệ thống hỗ trợ quan sát phía sau

Hệ thống hỗ trợ quan sát phía sau.....
 254 |

Các lưu ý với hệ thống hỗ trợ quan sát phía sau
 256 |

Những điều mà bạn nên biết
 260 |

4-7. Lời khuyên khi lái xe

Các lưu ý khi lái xe Hybrid
 262 |

Lời khuyên khi lái xe trong mùa đông
 264 |

Các lưu ý với xe đa dụng 267

Lái xe

Hãy làm theo các quy trình sau để đảm bảo lái xe an toàn:

Quy trình lái xe

n Khởi động hệ thống hybrid

→P.150

n Lái xe

1 Trong khi đạp bàn đạp phanh, hãy chuyển cần số sang vị trí D. (→P.155)

2 Nhả phanh đỗ. (→P.158)

Nếu phanh đỗ ở chế độ tự động, thì phanh đỗ sẽ tự động được nhả ra. (→P.158)

3 Từ từ nhả bàn đạp phanh và đạp nhẹ bàn đạp ga để tăng tốc xe.

n Dừng xe

1 Với cần số đang ở vị trí D, hãy đạp bàn đạp phanh.

2 Nếu cần, hãy gài phanh đỗ. (→P.158)

Nếu xe được đỗ lại một thời gian, hãy chuyển cần số đến vị trí P. (→P.155)

n Đỗ xe

1 Với cần số ở số D, nhấn bàn đạp phanh để dừng xe hoàn toàn.

2 Gài phanh đỗ. (→P.158)

Kiểm tra rằng chỉ báo phanh đỗ sáng lên.

Chắc chắn rằng đèn chỉ báo phanh đỗ đang bật.

3 Ấn công tắc nguồn để tắt hệ thống hybrid.

4 Nhả chậm bàn đạp phanh.

5 Khóa cửa, hãy đảm bảo rằng bạn mang theo chìa điện tử

Nếu đỗ xe trên dốc, hãy chặn các bánh xe khi cần.

n Khởi hành khi xe đang trên dốc

1 Hãy đảm bảo rằng phanh đỗ đã được gài và chuyển cần số tới vị trí D.

2 Đạp nhẹ bàn đạp ga.

3 Nhả phanh đỗ.

n Khởi hành trên dốc lên

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc sẽ được kích hoạt.

n Đối với lái tiết kiệm nhiên liệu

Lưu ý rằng những xe hybrid cũng giống như xe thông thường, cần hạn chế những hoạt động như tăng tốc bất ngờ. (→P.262)

n Lái xe khi trời mưa

l Hãy lái xe cẩn thận khi trời mưa, bởi khi đó tầm nhìn sẽ bị hạn chế, kính chắn gió có thể bị mờ và đường thì trơn trượt.

l Hãy lái xe hết sức cẩn thận khi trời bắt đầu mưa, do mặt đường lúc này trở nên đặc biệt trơn.

l Hạn chế chạy ở tốc độ cao khi lái xe trên đường cao tốc trong điều kiện trời mưa, bởi lúc này có thể có một lớp nước nằm giữa bánh xe và mặt đường, làm cản trở tới hoạt động của hệ thống phanh và lái.

n Hạn chế công suất hệ thống hybrid (hệ thống kiểm soát tăng ga ngoài ý muốn)

l Không được nhấn cả bàn đạp ga và bàn đạp phanh cùng lúc, công suất

của hệ thống hybrid có thể sẽ bị hạn chế.

- l Một thông điệp cảnh báo sẽ hiển thị trên màn hình đa thông tin khi hệ thống này đang hoạt động.

n **Hướng dẫn điều chỉnh chân ga ECO (→P.86, 94)**

Có thể đạt được lái xe thân thiện với môi trường dễ dàng hơn bằng cách điều khiển trong vùng tăng ga Eco. Ngoài ra, bằng cách điều khiển trong vùng tăng ga Eco, dễ dàng đạt được điểm Eco tốt.

l Khi khởi hành:

Nhấn từ từ bàn đạp ga để lái xe trong vùng tăng ga và tăng ga đến tốc độ mong muốn. Bằng cách hạn chế tăng ga quá mức, sẽ đạt được kết quả Eco khởi hành tốt.

l Khi lái xe:

Sau khi tăng ga đến tốc độ mong muốn, nhả bàn đạp ga và lái xe ở tốc độ ổn định khi điều khiển ở trong vùng tăng ga Eco. Bằng điều khiển trong vùng tăng ga Eco, sẽ đạt được kết quả Eco chạy đều ga tốt.

l Khi dừng xe:

Bằng việc nhả sớm bàn đạp ga trước khi giảm tốc, sẽ dễ dàng đạt được kết quả Eco dừng xe tốt.

n **Chạy rà xe mới**

Để kéo dài tuổi thọ của xe bạn, hãy tuân theo những lưu ý sau:

l Trong 300 km đầu tiên:

Tránh phanh gấp.

l Trong 1000 km đầu tiên:

- Không lái xe ở tốc độ quá cao.
- Tránh tăng ga đột ngột.
- Không lái xe ở một tốc độ cố định trong thời gian dài.

n **Sử dụng xe ở nước ngoài**

Hãy tuân theo các luật lệ, quy định về đăng ký xe và đảm bảo có sẵn nhiên liệu phù hợp cho xe. (→P.401)



CẢNH BÁO

Hãy tuân theo các chú ý sau. Nếu không, có thể dẫn tới chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

n **Khi khởi động xe**

Luôn giữ chân trên bàn đạp phanh khi dừng xe với chỉ báo "READY" sáng. Điều này nhằm tránh cho xe khởi bị trôi.

n **Khi lái xe**

- l Không cố lái xe nếu như bạn chưa quen với vị trí của bàn đạp phanh và bàn đạp ga để tránh thao tác nhầm.

- Nếu vô tình đạp nhầm bàn đạp ga thay vì bàn đạp phanh sẽ làm xe tăng tốc đột ngột, có thể dẫn đến tai nạn.

- Khi lùi xe, bạn có thể sẽ phải vận người để quan sát dẫn đến việc khó điều khiển các bàn đạp một cách chính xác. Hãy đảm bảo điều khiển các bàn đạp một cách chính xác.

- Hãy đảm bảo giữ tư thế lái xe chuẩn kể cả khi bạn chỉ muốn dịch chuyển xe một chút. Tư thế lái xe đúng giúp bạn điều khiển bàn đạp phanh và bàn đạp ga một cách chính xác.

- Hãy đạp phanh bằng chân phải của bạn. Nếu sử dụng chân trái để đạp phanh thì có thể sẽ không phản ứng kịp trong trường hợp khẩn cấp, kết quả là gây ra tai nạn.

- l Xe không có hệ thống cảnh báo bằng âm thanh: Người lái hãy để ý hơn đối với người đi bộ qua đường khi xe đang dẫn động bởi duy nhất mô-tơ điện (mô-tơ kéo). Vì không có tiếng ồn hoạt động từ động cơ, người qua đường có thể đánh giá sai sự chuyển động của xe.



CẢNH BÁO

- | Xe có hệ thống cảnh báo bằng âm thanh: Người lái hãy để ý hơn đối với người đi bộ qua đường khi xe đang dẫn động bởi duy nhất mô-tơ điện (mô-tơ kéo). Vì không có tiếng ồn hoạt động từ động cơ, người qua đường có thể đánh giá sai sự chuyển động của xe. Kể cả khi xe đã được trang bị hệ thống cảnh báo bằng âm thanh của xe, hãy lái xe giống như trường hợp có người đi bộ ở gần, có thể họ không chú ý đến xe nếu khu vực xung quanh đang bị ồn.
- | Không lái xe phi qua hoặc đỗ gần các vật liệu dễ cháy.
Hệ thống xả và khí xả có thể đang rất nóng. Do vậy, hỏa hoạn có thể xảy ra nếu xe đỗ gần những vật liệu dễ bắt lửa.
- | Không được tắt hệ thống hybrid khi đang lái xe bình thường. Nếu tắt hệ thống hybrid trong khi lái xe, có thể không ảnh hưởng đến điều khiển lái hoặc điều khiển phanh, tuy nhiên, trợ lực lái sẽ bị mất. Điều này sẽ gây khó khăn để đánh lái, vì vậy bạn nên ghé vào lề đường và dừng xe sớm nhất có thể để đảm bảo an toàn. Trong trường hợp khẩn cấp, như khi không thể dừng xe theo cách thông thường: →P.348
- | Hãy sử dụng phanh động cơ (vị trí số B) để duy trì tốc độ an toàn khi xuống dốc cao.
Rà phanh liên tục có thể làm phanh bị quá nhiệt và mất hiệu quả phanh. (→P.155)
- | Không điều chỉnh vị trí của vô lăng, ghế hay gương chiếu hậu bên trong hoặc bên ngoài xe khi đang lái xe.
Nếu không có thể dẫn đến mất lái.

| Luôn đảm bảo rằng tay, đầu hay bất cứ phần cơ thể nào của hành khách không ở bên ngoài xe.

n Khi lái xe trên đường trơn trượt

| Phanh gấp, tăng tốc đột ngột và đánh lái gấp có thể làm cho lốp bị trượt và giảm khả năng điều khiển xe.

| Khi tăng tốc động cơ đột ngột, phanh động cơ bằng cách lên số cao hơn hoặc thay đổi tốc độ động cơ có thể làm xe bị trượt.

| Sau khi lái xe qua vũng nước, hãy nhấn nhẹ bàn đạp phanh để đảm bảo rằng phanh làm việc bình thường. Má phanh bị ướt có thể sẽ làm hạn chế hiệu quả làm việc của phanh. Nếu phanh trong điều kiện một bên má phanh bị ướt và không làm việc chính xác, việc điều khiển vô lăng có thể sẽ bị ảnh hưởng.

n Khi chuyển cần số

| Không để xe lùi về phía sau khi cần số đang để ở vị trí số tiến, hoặc để xe tiến về phía trước khi cần số đang để ở vị trí R.
Nếu không, có thể dẫn đến tai nạn hoặc gây hỏng xe.

| Không chuyển cần số tới vị trí P khi xe đang chạy.
Nếu không có thể sẽ làm hỏng hộp số và có thể dẫn tới mất lái.

| Không chuyển cần số sang vị trí R khi xe đang chạy về phía trước.
Nếu không có thể sẽ làm hỏng hộp số và có thể dẫn tới mất lái.

| Không chuyển cần số sang vị trí số tiến trong khi xe đang lùi về sau.
Nếu không có thể sẽ làm hỏng hộp số và có thể dẫn tới mất lái.



CẢNH BÁO

l Việc chuyển cần số tới vị trí N trong khi xe đang chạy sẽ ngắt kết nối với hệ thống hybrid. Chức năng phanh động cơ không khả dụng khi hệ thống hybrid bị ngắt kết nối.

l Hãy hết sức cẩn thận, không được chuyển cần số khi đang đạp bàn đạp ga. Chuyển cần số sang vị trí khác P hoặc N, có thể làm cho xe bị tăng tốc đột ngột và có thể gây ra tai nạn dẫn tới tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

n Nếu bạn nghe thấy tiếng ken két hoặc tiếng rít (bộ báo mòn má phanh)

Hãy yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra và thay thế má phanh càng sớm càng tốt.

Đĩa phanh có thể sẽ bị hỏng nếu không thay các má phanh khi cần thiết.

Sẽ rất nguy hiểm khi lái xe với bộ má phanh và/hoặc đĩa phanh đã bị mòn quá mức.

n Khi đang dừng xe

l Không được nhấn bàn đạp ga khi không cần thiết.

Nếu cần số không ở vị trí P hoặc N, xe có thể tăng tốc bất ngờ, dẫn đến tai nạn.

l Để tránh xảy ra tai nạn do bị trôi xe, luôn nhấn bàn đạp phanh trong khi dừng xe với đèn chỉ báo "READY" sáng, hãy gài phanh đỗ nếu cần thiết.

l Nếu dừng xe trên đường dốc, để tránh bị tai nạn do xe bị trôi phía trước hoặc phía sau, phải luôn đạp phanh và gài phanh đỗ nếu cần.

l Tránh tăng tốc động cơ lên cao. Nếu để động cơ chạy ở tốc độ cao khi xe đang dừng có thể sẽ làm cho hệ thống xả bị quá nhiệt, và gây ra hỏa hoạn nếu có vật liệu dễ cháy ở gần.

n Khi đỗ xe

l Không để kính mắt, bật lửa, bình xịt hoặc bình nước trong xe khi đỗ xe dưới trời nắng.

Nếu không có thể sẽ gây ra những tình trạng sau:

- Khí ga có thể thoát ra khỏi bật lửa hay bình xịt và có thể gây cháy.

- Nhiệt độ cao trong xe có thể làm mất kính làm bằng thủy tinh hữu cơ và các chi tiết nhựa của kính mất bị biến dạng hoặc nứt vỡ.

- Các lon nước có ga có thể bị nứt, làm tràn nước ra xe, và có thể gây ra sự cố chập điện trong các thiết bị điện của xe.

l Không để bật lửa ở trong xe. Nếu bạn để bật lửa ở trong xe, như trong ngăn để găng tay hoặc trên sàn xe, nếu chẳng may bị hàng hóa đè phải hoặc ghế va phải bật lửa khi chỉnh ghế có thể sẽ gây cháy xe.

l Không gắn đĩa dính vào kính chắn gió hoặc kính cửa. Không để các bình đựng như lọ nước hoa trên bảng táp lô hoặc mặt táp lô. Các đĩa dính hoặc bình đựng có thể sẽ giống như một thấu kính và có thể gây cháy xe.

l Không để cửa xe hay cửa sổ mở nếu bạn đã dẫn lên phần kính cong của xe một lớp phim kim loại mỏng như lớp tráng bạc. Do ánh sáng mặt trời phản chiếu qua kính có thể sẽ đóng vai trò như một thấu kính và gây cháy xe.

- l Luôn gài phanh đỗ, chuyển cần số tới vị trí P, tắt hệ thống hybrid và khóa xe.

Không rời khỏi xe khi đèn chỉ báo "READY" đang sáng.

Nếu xe đang đỗ với cần số đã ở vị trí P nhưng phanh đỗ chưa được gài thì xe có thể sẽ bị dịch chuyển, và có thể dẫn tới tai nạn.

- l Không chạm vào đường ống xả khi đèn chỉ báo "READY" sáng hoặc ngay sau khi hệ thống hybrid ngừng hoạt động.

Nếu không có thể sẽ bị bỏng.

n **Khi chợp mắt trong xe**

Hãy tắt hệ thống hybrid. Nếu không, khi chẳng may bạn vô tình chuyển số hoặc nhấn bàn đạp ga, thì có thể sẽ gây ra tai nạn hoặc cháy xe do động cơ bị quá nhiệt. Ngoài ra, nếu xe đang đỗ tại địa điểm có khả năng thông khí kém, thì khí xả có thể sẽ xâm nhập vào trong xe và có thể dẫn tới tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe hoặc tử vong.

n **Khi phanh xe**

- l Khi phanh đang ướt, hãy lái xe thật cẩn thận.

Quãng đường phanh sẽ tăng lên khi phanh bị ướt, và lực phanh ở hai bên sẽ không đều nhau. Đồng thời phanh đỗ cũng có thể sẽ không giữ xe một cách chắc chắn được.

- l Nếu hệ thống điều khiển phanh điện tử không hoạt động, không được đi quá sát với các xe khác và tránh xuống dốc hoặc cua gấp do khi đó phải dùng đến phanh. Trong những trường hợp này, phanh vẫn làm việc nhưng nó đòi hỏi cần phải tác dụng lực vào bàn đạp phanh lớn hơn nhiều so với bình thường. Quãng đường phanh cũng có thể tăng lên. Hãy sửa hệ thống phanh của bạn ngay lập tức.

- l Hệ thống phanh gồm có 2 hệ thống phanh thủy lực độc lập; nếu có một trong hai hệ thống bị hỏng, thì hệ thống còn lại vẫn có thể hoạt động được. Trong trường hợp này, lực đạp phanh cần thiết sẽ phải lớn hơn so với bình thường và quãng đường phanh cũng sẽ tăng lên. Hãy sửa chữa hệ thống phanh ngay lập tức.

n **Nếu xe bị sa lầy**

Không quay bánh xe quá mức khi một trong các bánh xe ở trên cao, hoặc khi xe bị sa lầy trong cát, bùn ... Việc này có thể làm hỏng tới các thiết bị truyền lực hoặc đẩy xe về phía trước hoặc phía sau, gây ra tai nạn.



CHÚ Ý

n **Khi lái xe**

- l Không đạp cả bàn đạp ga và bàn đạp phanh cùng lúc khi đang lái xe, vì công suất của hệ thống hybrid có thể sẽ bị hạn chế.

- l Không đạp bàn đạp ga hoặc đạp đồng thời cả bàn đạp phanh và bàn đạp ga để giữ xe trên dốc.

n **Khi đỗ xe**

Luôn gài phanh đỗ và để cần số ở vị trí P. Nếu không, xe có thể sẽ dịch chuyển hoặc tăng tốc đột ngột nếu chẳng may đạp nhầm phải chân ga.

n **Tránh làm hỏng các chi tiết của xe**

- l Không đánh lái hết về một phía và giữ vô lăng ở vị trí đó trong thời gian dài.

Nếu không, có thể làm hỏng hệ thống trợ lực lái.

- l Khi lái xe qua những chỗ gập ghềnh trên đường, hãy lái càng chậm càng tốt để tránh làm hỏng bánh xe, gầm xe...

n Nếu xe bị xịt lốp trong khi lái xe

Lốp xe bị xịt hơi hoặc bị hỏng có thể sẽ gây ra những tình trạng sau. Hãy giữ chắc vô lăng và đạp phanh từ từ để giảm tốc độ xe.

- | Có thể sẽ khó điều khiển xe.
- | Xe phát ra âm thanh hoặc rung động bất thường.
- | Xe bị nghiêng bất thường.

Các bước xử lý khi xe bị xịt lốp (→P.377)

n Khi lái xe qua đường ngập nước

Không lái xe trên đường bị ngập nước sau trận mưa to... Nếu không có thể gây ra những hư hỏng nghiêm trọng cho xe như:

- | Động cơ bị chết máy
- | Các thiết bị điện trên xe bị ngắn mạch
- | Động cơ bị hỏng hóc do ngập nước

Trong trường hợp bạn lái xe qua đường bị ngập nước và xe đã bị ngập nước, hãy yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra những hạng mục sau:

- | Chức năng phanh
- | Sự thay đổi về chất lượng và số lượng của dầu động cơ, dầu hộp số hybrid, vv...
- | Tình trạng bôi trơn của các vòng bi và khớp nối của hệ thống treo (tại những vị trí có thể kiểm tra) và tính năng của các vòng bi và khớp nối...

Kiểm soát hạn chế khởi hành đột ngột (Điều khiển dẫn động - khởi động [DSC])

Khi thực hiện các thao tác bất thường sau đây với bàn đạp ga đang được nhấn, công suất hệ thống hybrid có thể bị hạn chế.

- Khi cần số được chuyển đến vị trí R*.
- Khi chuyển cần số từ vị trí P hoặc R đến vị trí số tiến như số D*.

Khi hệ thống hoạt động, một thông điệp sẽ xuất hiện trên màn hình đa thông tin. Hãy đọc thông điệp và làm theo hướng dẫn.

*: Tùy vào tình huống, vị trí cần số có thể không thay đổi.

n Điều khiển dẫn động - khởi động

Khi TRC được tắt (→P.250), đồng thời việc Điều khiển hạn chế khởi hành đột ngột sẽ không hoạt động. Nếu xe bạn gặp trục trặc khi thoát khỏi vũng bùn hoặc vũng tuyết mới do vận hành chức năng Điều khiển hạn chế khởi hành bất ngờ, hãy vô hiệu hóa hệ thống TRC (→P.250) sao cho xe có thể thoát khỏi vũng bùn hoặc vũng tuyết.

Hành lý và hàng hóa

Dưới đây là các thông tin về các lưu ý khi chất hàng hóa, dung tích hàng hóa và mức tải trọng:



CẢNH BÁO

n **Những đồ vật không nên để trong khoang hành lý**

Những đồ vật sau có thể sẽ gây cháy xe nếu để chúng trong khoang hành lý:

- | Can đựng xăng
- | Các loại bình xịt

n **Các lưu ý khi cất đồ**

Hãy tuân theo các chú ý sau.

Nếu không, có thể sẽ làm cản trở tới khả năng điều khiển các bàn đạp của người lái, có thể cản trở tầm nhìn của lái xe hoặc hàng hóa va vào người lái hoặc hành khách và có thể dẫn đến tai nạn.

- | Nếu có thể, hãy cất gọn tất cả hàng hóa và hành lý trong khoang hành lý.
- | Không chất hàng hóa và hành lý trong khoang để hành lý cao hơn lưng ghế.
- | Khi gập hàng ghế sau xuống, bạn không nên để những đồ vật dài ngay phía sau lưng ghế trước.
- | Không bao giờ được để bất cứ ai ngồi trong khoang để hành lý. Vị trí đó không được thiết kế để cho người ngồi. Mọi người nên ngồi trên ghế và thắt đai an toàn đúng cách.
- | Không đặt hàng hóa hoặc hành lý trong hoặc trên các vị trí sau.

- Ổ chân người lái

- Trên ghế hành khách phía trước hoặc ghế sau (khi chất đồ)
- Trên tấm che hành lý (nếu có)
- Trên bảng táp lô
- Trên mặt táp lô

| Hãy cố định tất cả hàng hóa trong khoang hành khách.

n **Chất tải và phân bố tải trọng**

| Không chất hàng quá mức tải trọng của xe.

| Không chất tải lệch.

Nếu chất tải hàng hoá không đúng cách có thể sẽ làm cho hệ thống điều khiển lái và điều khiển phanh hoạt động không hiệu quả và có thể dẫn đến tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

n **Khi sử dụng giá để hàng trên nóc xe (Xe có giá để hàng)**

Hãy tuân theo các chú ý sau:

- | Hãy sắp xếp hàng hóa sao cho trọng lượng được phân bố đều trên cả cầu trước và cầu sau của xe.
- | Khi chở các hàng hoá cồng kềnh, hãy chú ý không để hàng hoá vượt quá chiều dài hoặc chiều rộng tổng thể của xe. (→P.400)
- | Trước khi lái xe, hãy đảm bảo rằng hành lý đã được cố định trên giá để hành lý trên nóc xe.
- | Khi chất hàng hoá lên giá để hành lý trên nóc xe sẽ làm cho trọng tâm của xe cao lên. Tránh lái xe ở tốc độ cao, khởi hành đột ngột, đánh lái gấp, phanh gấp hoặc vào cua gấp, nếu không có thể sẽ bị mất lái, gây lật xe dẫn tới tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

- I Nếu lái xe trên một quãng đường dài, trên đường gập ghềnh hoặc lái xe ở tốc độ cao, hãy dừng xe lại để kiểm tra và sau đó hãy đảm bảo rằng hành lý được cố định chắc chắn trong toàn bộ chuyến đi.
- I Không chất tải quá 75 kg lên giá để hành lý trên nóc xe.



CHÚ Ý

- n **Khi đang tải hàng (xe có chấn năng điện tử)**

Hãy cẩn thận để không làm trầy xước bề mặt của kính cửa sổ trời.

Kéo móc

Toyota khuyến nghị bạn không nên sử dụng xe của bạn để kéo móc. Toyota cũng khuyến nghị bạn không nên lắp móc kéo hoặc sử dụng giá treo cho xe đẩy, xe scooter, xe đạp... Xe của bạn không được thiết kế để kéo móc hoặc để gắn giá treo.



Công tắc nguồn

Thực hiện các thao tác sau khi mang theo người chìa khoá điện tử để khởi động hệ thống hybrid hoặc thay đổi chế độ của công tắc nguồn.

Khởi động hệ thống hybrid

- 1 Xác nhận rằng phanh đỗ đã được gài. (→P.158)
- 2 Kiểm tra rằng cần số ở vị trí P.
- 3 Đạp chắc bàn đạp phanh.



và một thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình đa thông tin.

Nếu không xuất hiện, không thể khởi động được hệ thống hybrid.


- 4 Ấn nhanh và dứt khoát công tắc nguồn.

Khi thao tác với công tắc nguồn, ấn chắc chắn một lần là đủ. Không cần phải ấn và giữ công tắc này.

Nếu đèn chỉ báo "READY" sáng lên, hệ thống hybrid sẽ hoạt động bình thường.

Tiếp tục đạp bàn đạp phanh cho đến khi đèn chỉ báo "READY" sáng.

Hệ thống hybrid có thể khởi động được từ bất cứ chế độ nào của công tắc nguồn.



- 5 Kiểm tra rằng đèn chỉ báo "READY" sáng.

Xe không thể di chuyển được nếu chỉ báo "READY" tắt.

- n **Nếu hệ thống hybrid không khởi động được**

l Hệ thống mã hóa khóa động cơ có thể chưa được vô hiệu hóa. (→P.60) hãy liên hệ với đại lý Toyota

l Khi thông điệp liên quan đến khởi động được hiển thị trên màn hình đa thông tin, hãy đọc các thông điệp và tuân theo các hướng dẫn.

- n **Khi nhiệt độ bên ngoài xe là thấp, như trường hợp lái xe trong thời tiết mùa đông**

Khi khởi động hệ thống Hybrid, thời gian nháy của đèn chỉ báo "READY" có thể dài. Chỉ rời khỏi xe khi chỉ báo "READY" sáng ổn định, sáng ổn định có nghĩa là xe có khả năng di chuyển được.

- n **Âm thanh và rung động đặc biệt của xe hybrid**

→P.54

- n **Nếu ắc quy 12V bị hết điện**

Không thể khởi động được hệ thống Hybrid bằng hệ thống mở khóa và khởi động thông minh. Hãy tham khảo P.390 để khởi động lại hệ thống hybrid.

- n **Pin chìa khoá điện tử bị hết điện**

→P.100

- n **Các điều kiện ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống**

→P.123

- n **Chú ý về chức năng vào xe**

→P.123

- n **Nếu đèn chỉ báo "READY" không sáng lên**

Trong trường hợp đèn chỉ báo "READY" không sáng lên, kể cả khi sau khi thực hiện đúng quy trình khởi động xe, hãy liên hệ với Đại lý Toyota

ngay lập tức.

n Nếu hệ thống hybrid đang bị lỗi

→P.59

n Pin chìa khóa điện tử

→P.335

n Hoạt động của công tắc nguồn

l Nếu ấn công tắc nguồn không nhanh và dứt khoát, không thể thay đổi được chế độ của công tắc nguồn hoặc không thể khởi động được hệ thống hybrid.

l Nếu bạn cố gắng khởi động lại hệ thống hybrid ngay sau khi tắt công tắc nguồn, trong một vài trường hợp hệ thống hybrid có thể không khởi động được. Sau khi tắt công tắc nguồn, hãy đợi khoảng vài giây trước khi khởi động lại hệ thống hybrid.

n Tùy chọn

Nếu hệ thống mở khóa và khởi động thông minh đã bị vô hiệu hóa bởi chức năng tùy chọn, hãy tham khảo P.388.



CẢNH BÁO

n Khi khởi động hệ thống hybrid

Chỉ khởi động hệ thống hybrid khi bạn đã ngồi vào ghế người lái. Không được nhấn bàn đạp ga trong khi đang khởi động hệ thống hybrid dưới mọi tình huống.

Nếu không, có thể gây ra tai nạn dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.



CHÚ Ý

n Khi khởi động hệ thống hybrid

Nếu hệ thống hybrid khó khởi động, hãy yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xe ngay lập tức.

n Các triệu chứng chỉ báo hư hỏng với công tắc nguồn

Nếu cảm thấy công tắc nguồn hoạt động khác so với bình thường, chẳng hạn như bị kẹt nhẹ, thì có thể có hư hỏng. Hãy liên hệ với đại lý Toyota ngay lập tức.

Dừng hệ thống hybrid

1 Hãy dừng hẳn xe lại.

2 Gài phanh đỗ (→P.158) và chuyển cần số tới vị trí P.

Kiểm tra rằng chỉ báo phanh đỗ sáng lên.

3 Hãy ấn công tắc nguồn

Hệ thống hybrid sẽ ngừng hoạt động và màn hình đồng hồ táp lô sẽ xuất hiện.

4 Nhả bàn đạp phanh và kiểm tra rằng trên màn hình đa thông tin không xuất hiện chữ "ACCESSORY" hoặc "IGNITION ON".



CẢNH BÁO

n Tắt hệ thống hybrid trong trường hợp khẩn cấp


l Nếu muốn dừng hệ thống hybrid trong tình huống khẩn cấp khi đang lái xe, hãy ấn và giữ công tắc nguồn trong thời gian lâu hơn 2 giây, hoặc ấn nhanh liên tiếp 3 lần trở lên. (→P.348)

Tuy nhiên, không được chạm vào công tắc nguồn khi đang lái ngoại trừ trường hợp khẩn cấp. Nếu tắt hệ thống hybrid trong khi lái xe sẽ không làm mất lái hoặc điều khiển phanh, tuy nhiên trợ lực lái sẽ bị mất. Điều này sẽ gây khó khăn để đánh lái, vì vậy bạn nên lái xe vào lề đường và dừng xe sớm nhất có thể để đảm bảo an toàn.

- I Nếu vận hành công tắc nguồn khi xe đang chạy, một thông điệp cảnh báo sẽ được hiển thị trên màn hình đa thông tin và chuông báo sẽ kêu.
- I Để khởi động lại động cơ sau khi tắt khẩn cấp, hãy chuyển cần số về vị trí N sau đó ấn vào công tắc nguồn.

Thay đổi các chế độ của công tắc nguồn

Các chế độ làm việc có thể thay đổi được bằng cách ấn công tắc nguồn với bàn đạp phanh đã được nhả ra. (Chế độ thay đổi mỗi lần nhấn công tắc nguồn.)



1 TẮT*

Đèn nháy khẩn cấp có thể sử dụng được.

2 ACC

Có thể sử dụng một số thiết bị điện như hệ thống âm thanh.

Chữ "ACCESSORY" sẽ xuất hiện trên màn hình đa thông tin.

3 BẬT

Có thể sử dụng tất cả các thiết bị điện trên xe.

Chữ "IGNITION ON" sẽ xuất hiện trên màn hình đa thông tin.

*: Nếu cần số không ở vị trí P khi tắt hệ thống hybrid, công tắc nguồn sẽ chuyển sang chế độ ACC, chứ không phải tắt OFF.

n Chức năng tự động tắt nguồn

Nếu xe đang để ở chế độ ACC trong thời gian hơn 20 phút hoặc ở ON (hệ thống hybrid không hoạt động) trong hơn một giờ khi cần số đang ở vị trí P, thì công tắc nguồn sẽ tự động tắt. Tuy nhiên, chức năng này sẽ không thể tránh hoàn toàn cho ắc quy 12 V phóng điện. Không được để xe với công tắc nguồn đang ở ACC hoặc ON trong một thời gian dài khi hệ thống hybrid đang không hoạt động.



CHÚ Ý

n Để tránh làm hết điện của ắc quy 12V

- I Không được để công tắc nguồn ở ACC hoặc ON trong thời gian dài trong khi hệ thống hybrid đã tắt.
- I Nếu "ACCESSORY" hoặc "IGNITION ON" xuất hiện trên màn hình đa thông tin, công tắc nguồn sẽ không tắt đi. Rời khỏi xe sau khi đã tắt công tắc nguồn.

Khi tắt hệ thống hybrid với cần số đang ở vị trí khác P

Nếu hệ thống hybrid dừng hoạt động mà cần số không ở vị trí P, công tắc nguồn sẽ không tắt được mà chuyển sang chế độ

ACC. Hãy tiến hành theo quy trình sau để tắt công tắc:

- 1 Xác nhận rằng phanh đỗ đã được gài.
- 2 Chuyển cần số tới vị trí P.
- 3 Kiểm tra rằng chữ “ACCESSORY” xuất hiện trên màn hình đa thông tin và sau đó ấn nhanh và dứt khoát vào công tắc nguồn.
- 4 Kiểm tra rằng chữ “ACCESSORY” hoặc “IGNITION ON” không xuất hiện trên màn hình đa thông tin.



CHÚ Ý

n Để tránh làm hết điện của ắc quy 12V

Không tắt hệ thống hybrid khi cần số không ở vị trí P. Nếu hệ thống hybrid dừng hoạt động mà cần số đang ở vị trí khác, thì công tắc nguồn sẽ không tắt đi mà sẽ được chuyển sang chế độ ACC. Nếu để xe ở chế độ ACC, ắc quy 12V vẫn xảy ra phóng điện.

Chế độ lái EV


Trong chế độ lái EV, mô-tơ điện được cấp nguồn bởi ắc quy Hybrid (ắc quy kéo), và chỉ sử dụng duy nhất mô-tơ điện để dẫn động xe.

Chế độ này cho phép bạn lái xe ở khu dân cư vào sáng sớm hoặc ban đêm hoặc ở những nơi đỗ xe trong nhà để giảm thiểu tiếng ồn và khí phát thải.

Hướng dẫn thao tác

Bật/tắt chế độ dẫn động EV

Khi bật chế độ lái EV, đèn chỉ báo chế độ lái EV sẽ sáng lên. Việc ấn công tắc khi ở chế độ lái EV sẽ đưa xe trở về điều kiện lái xe bình thường (dùng cả động cơ xăng và mô-tơ điện [mô-tơ kéo])



n Trường hợp không thể bật được chế độ lái EV

Không thể bật chế độ lái EV trong các tình huống sau đây. Nếu không thể bật ON, chuông báo sẽ kêu và thông điệp được hiển thị trên màn hình đa thông tin.

l Nhiệt độ của hệ thống hybrid là

cao.

Xe đang được lái giữa trời nắng, khi lái xe lên đồi hoặc lái ở tốc độ cao...

- | Nhiệt độ của hệ thống hybrid thấp. Xe đã được để ở nơi có nhiệt độ thấp trong một khoảng thời gian dài...
- | Động cơ xăng đang được hâm nóng.
- |Ắc quy hybrid (ắc quy kéo) bị yếu điện. Mức ắc quy còn lại được chỉ ra trên màn hình kiểm soát năng lượng thấp. (→P.97)
- | Tốc độ xe cao.
- | Khi nhấn mạnh bàn đạp ga hoặc xe đang ở trên dốc...
- | Bộ sấy kính chắn gió đang được sử dụng.

n Chuyển đến chế độ lái EV khi động cơ xăng đã nguội

Sau khi hệ thống hybrid đã được khởi động, đèn chỉ báo "READY" sáng, ấn công tắc chế độ lái EV trước khi động cơ xăng khởi động để bật chế độ lái EV.

Tuy nhiên, tùy thuộc vào điều kiện của xe, chế độ lái xe EV có thể bị hủy và lái xe bình thường (sử dụng động cơ xăng và mô tơ điện [mô tơ kéo]) có thể được tiếp tục.

n Tự động hủy chế độ lái EV

Khi lái xe ở chế độ lái EV, động cơ xăng có thể khởi động tự động và xe có thể được dẫn động bằng động cơ xăng và mô tơ điện (mô tơ kéo) trong các tình huống sau. Khi chế độ lái xe EV bị vô hiệu hóa, chuông báo sẽ kêu chỉ báo chế độ lái EV sẽ nháy, và một thông điệp được hiển thị trên màn hình đa thông tin.

- |Ắc quy hybrid (ắc quy kéo) bị yếu. Mức ắc quy còn lại được chỉ ra trên màn hình kiểm soát năng lượng thấp. (→P.97)
- | Tốc độ xe cao.
- | Khi nhấn mạnh bàn đạp ga hoặc xe

đang ở trên dốc...

n Quãng đường xe có thể chạy được khi ở chế độ lái EV

Quãng đường xe có thể chạy được ở chế độ EV là từ vài trăm mét đến khoảng 1 km. Tuy nhiên, tùy vào điều kiện của xe, trong vài tình huống không thể lái xe ở chế độ lái EV.

(Quãng đường xe có thể chạy được phụ thuộc vào mức điện của ắc quy hybrid và điều kiện lái xe.)

n Tiết kiệm nhiên liệu

Hệ thống hybrid được thiết kế để đạt được tính tiết kiệm nhiên liệu tốt nhất khi lái xe bình thường (dùng cả động cơ xăng và mô tơ điện [mô tơ kéo]). Việc lái xe ở chế độ dẫn động EV nhiều hơn mức cần thiết có thể sẽ tốn nhiên liệu.

n Nếu thông điệp "EV Mode Unavailable" xuất hiện trên màn hình đa thông tin

Chỉ ra rằng chế độ lái EV không khả dụng. Lý do chế độ lái EV không khả dụng (xe đang chạy không tải, ắc quy bị yếu điện, tốc độ xe lớn hơn dải tốc độ hoạt động của chế độ lái EV hoặc nhấn bàn đạp ga quá nhiều) có thể được hiển thị. Sử dụng chế độ lái EV khi khả dụng.

n Nếu thông điệp "EV Mode Deactivated" được hiển thị trên màn hình đa thông tin

Chỉ ra rằng chế độ lái EV đã bị hủy tự động. Lý do chế độ EV không khả dụng (ắc quy bị yếu điện, tốc độ xe lớn hơn dải tốc độ hoạt động của chế độ EV hoặc nhấn bàn đạp ga quá nhiều) có thể được hiển thị. Hãy lái xe một lúc trước khi bật lại chế độ lái EV một lần nữa.

**CẢNH BÁO****n Chú ý khi lái xe**

l Xe không có hệ thống cảnh báo bằng âm thanh của xe: Khi lái xe ở chế độ lái EV, hãy đặc biệt lưu ý những khu vực xung quanh xe. Vì không có tiếng động cơ, người đi bộ, người đi xe đạp hoặc những người khác và xe ở cùng khu vực không biết rằng xe đang nổ máy hoặc đi đến phía họ, vì vậy phải đặc biệt lưu ý khi lái xe.

l Xe có hệ thống cảnh báo bằng âm thanh của xe: Khi lái xe ở chế độ lái EV, hãy đặc biệt lưu ý những khu vực xung quanh xe. Vì không có tiếng hoạt động của động cơ, người đi bộ, người đi xe đạp hoặc những người khác và xe ở cùng khu vực không biết rằng xe đang nổ máy hoặc đi đến phía họ. Hãy đặc biệt lưu ý khi lái xe ngay cả khi hệ thống cảnh báo bằng âm thanh của xe đang hoạt động.

Hộp số Hybrid

Chọn vị trí số tùy vào mục đích và tình huống lái xe.

Mục đích chuyển số và chức năng

Vị trí cần số	Mục đích hoặc chức năng
P	Đỗ xe/khởi động hệ thống hybrid
R	Lùi xe
N	Vị trí trung gian (Công suất sẽ không được truyền khi ở vị trí này)
D	Chế độ lái bình thường*
B	Áp dụng phanh động cơ ở mức độ trung bình khi lái xe xuống dốc

*: Để cải thiện tính tiết kiệm nhiên liệu và giảm tiếng ồn, hãy đặt cần số ở vị trí D khi lái xe trong điều kiện bình thường.

n Kiểm soát hạn chế khởi hành đột ngột (Điều khiển dẫn động - khởi động [DSC])

→P.147


**CẢNH BÁO****n Khi lái xe trên đường trơn trượt**

Không tăng tốc hoặc chuyển số đột ngột.

Thay đổi đột ngột lực phanh động cơ có thể sẽ làm cho xe bị trượt hoặc quay tròn, dẫn đến tai nạn.

**CHÚ Ý****n Nạp điện cho ắc quy hybrid (ắc quy kéo)**

Nếu cần số ở vị trí N, ắc quy hybrid (ắc quy kéo) không thể nạp điện được kể cả khi động cơ đang nổ máy. Do đó, ắc quy hybrid (ắc quy kéo) sẽ phóng điện, nếu để cần số ở vị trí N trong một thời gian dài, điều này có thể dẫn đến xe không thể khởi động được.

Chuyển cần số

←: Khi công tắc nguồn ở ON và nhấn bàn đạp phanh*, hãy chuyển cần số đồng thời ấn vào nút nhả khóa trên núm chuyển số.

←: Chuyển cần số trong khi ấn nút nhả khóa chuyển số trên núm chuyển số.

←: Chuyển cần số bình thường.

Khi chuyển cần số giữa vị trí P và D, hãy đảm bảo rằng xe đã được đỗ hẳn lại.

*: Để có thể chuyển cần số ra khỏi vị trí P, người lái phải đạp phanh trước khi ấn nút nhả khóa chuyển số. Nếu người lái ấn nút nhả khóa chuyển số trước thì sẽ không nhả khóa chuyển số được.

n Hệ thống khóa chuyển số

Hệ thống khóa chuyển số là một hệ thống có tác dụng giúp tránh chuyển nhầm cần số khi khởi hành.

Chỉ có thể chuyển cần số từ P khi công tắc nguồn ở ON, đang nhấn bàn đạp phanh và đã ấn nút nhả số.

n Nếu không thể chuyển số khỏi vị trí P


Trước hết, hãy kiểm tra xem đã nhấn bàn đạp phanh chưa.

Nếu bạn đã đạp phanh mà cần chuyển số vẫn không thể chuyển sang số khác được, thì có thể hệ thống khóa chuyển số đã bị trục trặc. Hãy yêu cầu Đại lý Toyota kiểm tra xe ngay lập tức.

Bạn có thể làm theo các bước sau như một giải pháp tình thế để có thể chuyển được cần số.


Nhả khóa chuyển số:

- 1 Gài phanh đỗ.
- 2 Tắt công tắc nguồn.
- 3 Đạp bàn đạp phanh.
- 4 Nạy nắp bằng tô vít đầu dẹt hoặc dụng cụ tương đương.
Để tránh làm hỏng nắp, hãy quần bằng đỉnh vào đầu của tô vít đầu dẹt.



- 5 Hãy ấn và giữ nút nhả khóa cần số và sau đó ấn nút trên núm chuyển số.

Có thể chuyển vị trí của cần số trong khi ấn nút này.



n Khái quát về phanh động cơ

Khi chọn số B, nhả bàn đạp ga sẽ áp dụng phanh động cơ.

- l Khi xe đang chuyển động ở tốc độ cao, so với xe chỉ có động cơ xăng thông thường, việc cảm nhận được sự giảm tốc do phanh động cơ trên xe này sẽ ít hơn.

- l Có thể tăng tốc xe được ngay cả khi cần số đang được chọn ở vị trí B.

Nếu tiếp tục lái xe ở vị trí số B, hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu sẽ thấp. Hãy chọn số D khi lái xe bình thường.



CẢNH BÁO

n Để tránh xảy ra tai nạn khi nhả khóa chuyển số

Trước khi ấn nút nhả khóa chuyển số, hãy đảm bảo đã gài phanh đỗ và nhấn bàn đạp phanh.



Nếu đạp nhầm bàn đạp phanh thành bàn đạp ga khi đang ấn nút nhả khóa cần số và cần số nằm ngoài vị trí P, xe có thể sẽ bị tăng tốc đột ngột, dẫn đến tai nạn gây ra tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

Chọn chế độ lái xe

→P.248

Công tắc xi nhan

Hướng dẫn thao tác



- 1 Rẽ phải
- 2 Chuyển sang làn bên phải (Chuyển cần điều khiển ở vị trí một nửa hành trình và nhả nó ra)

Đèn xi nhan bên phải sẽ nhấp 3 lần.

- 3 Chuyển sang làn bên trái (Chuyển cần điều khiển ở vị trí một nửa hành trình và nhả nó ra)

Đèn xi nhan bên trái sẽ nhấp 3 lần.

- 4 Rẽ trái

n Có thể điều khiển đèn xi nhan khi Công tắc nguồn ở ON.

n Nếu đèn chỉ báo nhấp nhanh hơn bình thường

Hãy kiểm tra các bóng đèn xi nhan trước hoặc sau xem có bóng đèn nào bị cháy không.

Phanh đỗ

Có thể gài hoặc nhả phanh đỗ một cách tự động hoặc thủ công.


Ở chế độ tự động, phanh đỗ có thể được thiết lập hoặc nhả tự động theo thao tác của cần số.

Ngoài ra, ngay cả ở chế độ tự động, phanh đỗ có thể được gài hoặc nhả một cách thủ công.

Hướng dẫn thao tác

n Sử dụng chế độ thường

Có thể gài và nhả phanh đỗ bằng cách thủ công.



A Đèn chỉ báo phanh đỗ

1 Kéo công tắc để gài phanh đỗ

Đèn chỉ báo phanh đỗ sẽ sáng lên.

Hãy kéo và giữ công tắc phanh đỗ nếu có trường hợp khẩn cấp và cần vận hành phanh đỗ trong khi lái xe.

2 Ấn công tắc để nhả phanh đỗ.

- Vận hành công tắc phanh đỗ khi nhấn bàn đạp phanh.
- Sử dụng chức năng nhả tự động phanh đỗ, có thể nhả phanh đỗ bằng cách nhấn bàn đạp ga. Khi sử dụng chức năng này, hãy nhấn chậm bàn đạp ga. (→P.159)

Hãy chắc chắn rằng đèn chỉ báo phanh đỗ đã tắt.

Nếu đèn chỉ báo phanh đỗ nháy, hãy vận hành công tắc một lần nữa. (→P.362)

n Bật chế độ tự động

Trong khi xe được đỗ lại, ấn và giữ công tắc phanh đỗ cho đến khi thông điệp được hiển thị trên màn hình đa thông tin.

Khi bật chế độ tự động, phanh đỗ sẽ vận hành như sau.

- Khi cần số được chuyển ra khỏi vị trí P, phanh đỗ sẽ được nhả ra, và đèn chỉ báo phanh đỗ sẽ tắt.
- Khi cần số được chuyển vào vị trí P, phanh đỗ sẽ được gài, và đèn chỉ báo phanh đỗ sẽ bật.

Vận hành cần số khi xe đang đỗ và nhấn bàn đạp phanh.

Chức năng tự động có thể không hoạt động nếu chuyển cần số quá nhanh hoặc đạp không chắc bàn đạp phanh. Trong trường hợp này, hãy gài phanh đỗ bằng cách thủ công. (→P.158)

n Tắt chế độ tự động

Trong khi xe đang đỗ và nhấn bàn đạp phanh, ấn và giữ công

tắc phanh đỗ cho đến khi thông điệp được hiển thị trên màn hình đa thông tin.

n Sử dụng phanh đỗ

l Khi công tắc nguồn không ở ON, không thể nhả được phanh đỗ bằng công tắc phanh đỗ.

l Khi công tắc nguồn không ở ON, chế độ tự động (đặt và nhả phanh tự động) sẽ không khả dụng.

n Chức năng nhả tự động phanh đỗ

Khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau, người lái có thể nhả phanh đỗ bằng cách đạp bàn đạp ga.

l Cửa của người lái được đóng lại

l Người lái đã thắt đai an toàn

l Cần số ở vị trí số tiến hoặc số lùi

l Đèn chỉ báo hư hỏng hoặc đèn cảnh báo hệ thống phanh không sáng.

Khi đạp bàn đạp ga, hãy đạp từ từ.

Nếu phanh đỗ không được thả ra khi đạp chân ga, hãy thả phanh đỗ bằng cách thủ công.

Khi chuyển cần số ra khỏi P, phanh đỗ sẽ tự động được nhả ra.

n Nếu thông báo "Parking Brake Temporarily Unavailable" hiển thị trên màn hình đa thông tin

Nếu nhấn phanh đỗ lặp đi lặp lại trong một thời gian ngắn, thì hệ thống có thể hạn chế hoạt động để tránh quá nhiệt. Nếu điều này xảy ra, cố gắng không vận hành phanh đỗ. Nó sẽ trở về hoạt động bình thường sau khoảng một phút.

n Nếu thông báo "Parking Brake Unavailable" xuất hiện trên màn hình đa thông tin

Sử dụng công tắc phanh đỗ. Nếu thông điệp không xuất hiện sau khi vận hành công tắc vài lần, thì hệ thống có thể đang bị trục trặc. Hãy đưa xe tới kiểm tra tại đại lý Toyota.

n Tiếng kêu vận hành phanh đỗ

Khi phanh đỗ hoạt động, có thể nghe thấy tiếng mô tơ hoạt động (tiếng vù vù).

Điều này không cho thấy có sự cố.

n Đèn chỉ báo phanh đỗ

l Tùy vào chế độ của công tắc nguồn, đèn chỉ báo phanh đỗ sẽ sáng hoặc sáng liên tục như được mô tả dưới đây:

ON: Sáng lên cho đến khi đã nhả phanh đỗ.

Không ở ON: Sáng liên tục trong xấp xỉ 15 giây.

l Khi tắt công tắc nguồn với phanh đỗ đang được gài, đèn chỉ báo phanh đỗ sẽ sáng trong thời gian khoảng 15 giây. Đó không phải là dấu hiệu của hư hỏng.

n Khi công tắc phanh đỗ bị trục trặc

Chế độ tự động (đặt và nhả phanh tự động) sẽ bật tự động.

n Đỗ xe

→P.142

n Chuông cảnh báo gài phanh đỗ

Nếu lái xe với phanh đỗ đang được kích hoạt, một chuông báo sẽ vang lên.

"Parking Brake ON" được hiển thị trên màn hình đa thông tin (khi xe đạt tốc độ 5 km/h).

n Nếu đèn cảnh báo hệ thống phanh sáng

→P.356

n Sử dụng xe trong mùa đông

→P.265



CẢNH BÁO

n Khi đỗ xe

Không được để trẻ nhỏ trong xe mà không có người trông. Trẻ có thể sử dụng và vô tình nhả phanh đỗ và gây nguy hiểm khi xe đang chạy, có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

n Công tắc phanh đỗ

Không đặt bất kỳ đồ vật nào ở gần công tắc phanh đỗ. Nó có thể sẽ vướng vào công tắc và làm cho phanh đỗ hoạt động bất ngờ.



CHÚ Ý

n Khi đỗ xe

Trước khi bạn rời khỏi xe, chuyển cần số đến vị trí P, hãy gài phanh đỗ và chắc chắn rằng xe không bị trôi.

n Khi có lỗi trong hệ thống

Hãy dừng xe tại vị trí an toàn và kiểm tra thông điệp cảnh báo.

n Khi ắc quy 12V bị phóng điện

Hệ thống phanh đỗ không thể được kích hoạt. (→P.390)

n Nếu không thể nhả được phanh đỗ do có hư hỏng

Nếu bạn lái xe trong khi vẫn gài phanh đỗ sẽ làm các chi tiết của hệ thống phanh bị quá nhiệt, có thể làm giảm hiệu quả phanh và tăng mức độ mài mòn phanh.

Hãy đưa xe tới kiểm tra tại Đại lý Toyota ngay lập tức nếu điều xảy ra.


Chức năng giữ phanh

Hệ thống giữ phanh duy trì tình trạng nhấn phanh khi cần số ở vị trí D, B, N hoặc P khi hệ thống đang bật và bàn đạp phanh đã được nhấn để dừng xe. Hệ thống sẽ nhả phanh khi nhấn bàn đạp ga với cần số đang ở D hoặc B để xe khởi hành được êm dịu.

Kích hoạt hệ thống

Bật hệ thống giữ phanh

Đèn chỉ báo chờ giữ phanh (màu xanh) **A** sáng lên. Trong khi hệ thống đang giữ phanh, đèn chỉ báo giữ phanh (màu vàng) **B** sẽ sáng lên.



n Các điều kiện hoạt động của hệ thống giữ phanh

Hệ thống giữ phanh có thể sẽ không bật trong các trường hợp sau:

l Cửa của người lái mở.

l Người lái không thắt đai an toàn.

Nếu phát hiện được bất kỳ điều kiện nào nói trên khi hệ thống giữ phanh được kích hoạt, hệ thống sẽ tắt và đèn chỉ báo chờ giữ phanh sẽ tắt. Hơn nữa, nếu phát hiện được bất cứ điều

kiện nào sau đây trong khi hệ thống đang giữ phanh, thì chuông cảnh báo sẽ kêu và thông điệp cảnh báo sẽ hiển thị trên màn hình đa thông tin. Sau đó phanh đỗ sẽ được giải tự động.

n Chức năng giữ phanh

l Nếu bàn đạp phanh không được nhấn trong khoảng 3 phút sau khi hệ thống bắt đầu giữ phanh, thì phanh đỗ sẽ được giải tự động. Trong trường hợp này, chuông cảnh báo sẽ kêu và thông điệp cảnh báo sẽ hiển thị trên màn hình đa thông tin.

l Để tắt hệ thống khi hệ thống đang thực hiện giữ phanh, hãy đạp chắc bàn đạp phanh và ấn nút một lần nữa.

l Chức năng giữ phanh có thể không giữ được xe trên đường dốc. Trong tình huống này, người lái cần phải giải phanh. Chuông cảnh báo sẽ kêu và màn hình đa thông tin sẽ thông báo cho người lái tình huống này. Khi thông điệp cảnh báo được hiển thị trên màn hình đa thông tin, hãy đọc các thông điệp và tuân theo các hướng dẫn.

l Khi không muốn hệ thống phanh đỗ tự động hoạt động, hãy ấn và giữ công tắc điều khiển giữ phanh cho đến khi đèn chỉ báo chờ (màu xanh lá cây) tắt, rồi tắt công tắc nguồn.

n Khi phanh đỗ đã được giải tự động trong khi phanh đang được giữ

Thực hiện một trong các thao tác sau đây để nhả phanh đỗ.

l Nhấn bàn đạp ga. (Phanh đỗ sẽ không nhả ra tự động nếu không thất đại an toàn.)

l Sử dụng công tắc phanh đỗ trong khi đạp bàn đạp phanh.

Hãy chắc chắn rằng đèn chỉ báo phanh đỗ đã tắt. (→P.158)

n Khi cần kiểm tra xe tại Đại lý Toyota

Khi đèn chỉ báo chờ giữ phanh (màu xanh lá) không sáng kể cả khi công

tắc giữ phanh được ấn và thỏa mãn điều kiện hoạt động của hệ thống giữ phanh, thì hệ thống có thể bị hư hỏng. Hãy yêu cầu Đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.

n Nếu thông điệp “Brake Hold Malfunction Press Brake to Deactivate Visit Your Dealer” hoặc “Brake Hold Malfunction Visit Your Dealer” được hiển thị trên màn hình đa thông tin

Hệ thống có thể đã bị trục trặc. Hãy cho kiểm tra xe ngay lập tức tại đại lý Toyota.

n Thông điệp cảnh báo hoặc chuông cảnh báo

Thông điệp cảnh báo và chuông báo được sử dụng để chỉ báo một hệ thống bị lỗi hoặc chỉ ra rằng người lái cần phải thận trọng. Khi thông điệp cảnh báo được hiển thị trên màn hình đa thông tin, hãy đọc các thông điệp và tuân theo các hướng dẫn

n Nếu đèn chỉ báo hoạt động của chức năng giữ phanh nhấp

→P.356



CẢNH BÁO

n Khi xe đang ở trên đường dốc đứng

Lưu ý khi sử dụng hệ thống giữ phanh trên đường dốc, hãy đặc biệt thận trọng. Chức năng giữ phanh có thể không giữ xe trong các trường hợp này.

Hơn nữa, hệ thống có thể kích hoạt tùy thuộc vào độ dốc.

n Khi dừng xe trên đường trơn trượt

Hệ thống không thể dừng xe khi khả năng bám đường của lốp đã bị giảm quá mức. Không được sử dụng hệ thống khi dừng xe trên đường trơn trượt.

**CHÚ Ý****n Khi đỗ xe**


Hệ thống giữ phanh không được thiết kế để dừng xe quá lâu. Việc tắt công tắc nguồn trong khi hệ thống đang giữ phanh có thể làm nhả phanh, làm xe chuyển động. Khi vận hành công tắc nguồn, hãy nhấn bàn đạp phanh, chuyển cần số đến P và gài phanh đỗ.

Công tắc đèn pha

Có thể điều khiển đèn pha bằng thao tác thủ công hay tự động.

Hướng dẫn thao tác

Sử dụng công tắc  để bật các đèn như sau:



- 1 AUTO Đèn pha, đèn chiếu sáng ban ngày (→P.163) và tất cả những đèn kể dưới đây sẽ bật và tắt tự động.
- 2  Đèn vị trí phía trước, đèn hậu, đèn soi biển số và đèn chiếu sáng bằng tập lò sẽ bật.
- 3  Đèn pha và tất cả những đèn trên được bật sáng.

n Chế độ AUTO có thể sử dụng được khi


Công tắc nguồn ở ON.

n Hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày

Để giúp cho các tài xế khác dễ nhận ra xe bạn khi lái xe ban ngày, đèn chiếu sáng ban ngày sẽ tự động bật mỗi khi hệ thống hybrid được khởi động và nhả phanh đỗ với công tắc

đèn pha ở vị trí AUTO: (Sẽ sáng hơn các đèn vị trí phía trước.) Đèn chiếu sáng ban ngày không được thiết kế để chiếu sáng vào ban đêm.

n Cảm biến điều khiển đèn pha



Cảm biến có thể sẽ không làm việc chính xác nếu có dị vật bám lên trên cảm biến hoặc trên kính chắn gió có gắn đồ vật làm che khuất cảm biến.

Tình trạng này sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng phát hiện mức độ ánh sáng bên ngoài của cảm biến và có thể làm cho hệ thống đèn pha tự động bị trục trặc.

n Hệ thống tự động tắt đèn

l Khi công tắc đèn ở vị trí  hoặc

: Các đèn pha và đèn sương mù phía trước sẽ tự động tắt nếu công tắc nguồn được chuyển đến ACC hoặc OFF, và cửa người lái được mở.

l Khi công tắc đèn ở vị trí AUTO: Các đèn pha và tất cả các đèn khác sẽ tự động tắt nếu công tắc nguồn được chuyển đến ACC hoặc OFF, và cửa người lái được mở.

Để bật lại các đèn, hãy chuyển công tắc nguồn đến ON, hoặc bật công tắc đèn đến vị trí AUTO một lần, sau đó

quay lại vị trí  hoặc .

n Chuông nhắc tắt đèn

Chuông sẽ kêu khi công tắc nguồn được chuyển đến OFF hoặc ACC và mở cửa lái trong khi các đèn vẫn đang bật.

n Chức năng tiết kiệm ắc quy 12V

Để tránh cho ắc quy 12V khỏi bị hết điện, nếu công tắc đèn ở vị trí 

hoặc AUTO khi công tắc nguồn đã tắt, thì chức năng tiết kiệm ắc quy 12V sẽ hoạt động và tự động tắt tất cả các đèn sau khoảng 20 phút. Khi công tắc nguồn được bật ON, chức năng tiết kiệm điện ắc quy 12V sẽ bị vô hiệu hóa.

Khi thực hiện một trong các điều kiện sau, chức năng tiết kiệm điện của ắc quy 12V sẽ được vô hiệu hóa và sau đó kích hoạt lại. Tất cả các đèn sẽ tự động tắt sau 20 phút khi chức năng tiết kiệm điện của ắc quy 12V được kích hoạt lại:

- I Khi vận hành công tắc đèn pha
- I Khi đóng hoặc mở một cửa

n Tùy chọn

Có thể tùy chọn một số chức năng. (→P.408)




CHÚ Ý

n Để tránh làm hết điện của ắc quy 12V

Không bật hệ thống đèn lâu hơn mức cần thiết khi hệ thống Hybrid đã tắt.

Bật đèn pha chiếu xa



- 1 Với công tắc đèn pha đang được bật, hãy đẩy cần điều khiển ra xa phía bạn để bật chế độ đèn pha chiếu xa.

Kéo cần điều khiển về phía bạn tới vị trí trung gian để tắt chế độ đèn pha chiếu xa.


- 2 Kéo cần điều khiển về phía bạn và nhả cần ra để nhảy đèn pha chiếu xa.

Bạn có thể nhảy đèn pha chiếu xa khi đèn pha đang bật hoặc đã tắt.

Hệ thống kéo dài thời gian sáng đèn pha

Hệ thống này cho phép bật đèn pha được trong 30 giây khi công tắc nguồn đã tắt.

Kéo cần điều khiển đèn về phía bạn và thả cần ra với công tắc đèn pha ở vị trí AUTO sau khi tắt công tắc nguồn.




Các đèn sẽ tắt trong các trường hợp sau.

- Bật công tắc nguồn đến ON.
- Vận hành công tắc đèn pha.
- Kéo cần điều khiển về phía bạn, sau đó nhả cần ra.

Núm điều chỉnh cân bằng đèn pha loại thường

Bạn có thể điều chỉnh góc chiếu của đèn pha theo lượng hành khách và tải trọng của hàng hóa trên xe.



- 1 Nâng góc chiếu của đèn pha
- 2 Hạ góc chiếu của đèn pha

n **Bảng chỉ dẫn chọn mức cân bằng đèn pha**

Điều kiện tải hàng và số lượng hành khách		Vị trí của núm điều chỉnh
Hành khách	Tải hàng hóa	
Người lái	Không	0
Người lái và hành khách phía trước	Không	0
Tất cả hành khách	Không	2 ^{*1} 1.5 ^{*2}
Tất cả hành khách	Đầy tải	3 ^{*1} 2.5 ^{*2}
Người lái	Đầy tải	5 ^{*1} 3.5 ^{*2}

*1: Xe không có đèn xi nhan tuần tự

*2: Xe có đèn xi nhan tuần tự

Hệ thống chiếu xa tự động*

*: Nếu có

Hệ thống chiếu xa tự động sử dụng một cảm biến camera đặt ở phía sau của phần phía trên của kính chắn gió để đánh giá độ sáng từ đèn xe phía trước, đèn đường... và tự động điều khiển bật hoặc tắt đèn pha chiếu xa khi cần thiết.

⚠ CẢNH BÁO

n Hạn chế của chế độ chiếu xa tự động


Không được quá tin tưởng vào chức năng chiếu xa tự động. Luôn lái xe an toàn, chú ý quan sát xung quanh và hãy bật/tắt đèn pha bằng tay nếu cần thiết.

n Để tránh làm cho hệ thống chiếu xa tự động hoạt động không chính xác

Không chất tải quá mức trên xe.

Kích hoạt chiếu xa tự động


1 Ấn vào công tắc chiếu xa tự động.



2 Bật công tắc đèn pha đến vị trí

 hoặc AUTO.

Khi cần công tắc đèn pha ở vị trí đèn pha chiếu gần, hệ thống AHB sẽ được kích hoạt và đèn chỉ báo AHB sẽ sáng.



n Những điều kiện để bật hoặc tắt đèn pha chiếu xa tự động

l Khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau, đèn pha chiếu xa sẽ tự động bật sáng (sau khoảng một giây):

- Tốc độ xe đạt từ 30 km/h trở lên.
- Khu vực phía trước xe bị tối.
- Xe chạy phía trước không bật đèn pha hoặc đèn hậu.
- Có ít đèn đường ở phần đường phía trước xe.

l Khi một trong những điều kiện sau được thỏa mãn, đèn pha chiếu xa sẽ tự động tắt.

- Tốc độ của xe dưới khoảng 25 km/h.
- Khu vực phía trước xe là không tối.
- Những xe chạy phía trước đang bật đèn pha và đèn hậu.
- Có nhiều đèn đường ở phần đường phía trước xe.

n Thông tin phát hiện cảm biến camera

l Đèn pha chiếu xa có thể sẽ không tự động tắt đi trong các tình huống sau đây:

- Khi có xe đối diện bất ngờ xuất hiện quanh một khúc cua.
- Khi xe khác cắt ngang phía trước xe bạn.

- Khi không phát hiện được những xe phía trước do đường cong gấp khúc, dải phân cách đường hoặc các hàng cây trên đường
- Khi những xe phía trước xuất hiện ở phía làn đường cách xa trên đường rộng
- Khi xe phía trước không bật đèn
- | Đèn pha chiếu xa có thể sẽ tắt nếu xe phía trước đang bật đèn sương mù mà không bật đèn pha.
- | Đèn của các tòa nhà, đèn đường phố, đèn tín hiệu giao thông, đèn bảng quảng cáo hoặc đèn các bảng chỉ đường hoặc các vật thể phản xạ khác có thể làm cho đèn pha xe chuyển sang chế độ đèn chiếu gần, hoặc duy trì ở chế độ đèn chiếu gần.
- | Các yếu tố sau đây có thể ảnh hưởng đến khoảng thời gian bật hoặc tắt đèn pha:
 - Độ sáng của đèn pha, đèn sương mù và đèn hậu của xe phía trước
 - Chuyển động và hướng chuyển động của xe phía trước
 - Khi xe phía trước chỉ có một bên đèn còn hoạt động
 - Khi xe phía trước là xe hai bánh
 - Tình trạng đường sá (đường dốc, đường cong, điều kiện của mặt đường...)
 - Số lượng hành khách và trọng lượng hàng hóa trên xe
- | Đèn pha chiếu xa có thể vô tình bật hoặc tắt.
- | Hệ thống không thể phát hiện được xe đạp hoặc các phương tiện tương tự.
- | Trong các tình huống dưới đây, hệ thống có thể sẽ không xác định chính xác được độ sáng xung quanh. Điều đó có thể sẽ làm cho đèn pha chiếu gần sáng liên tục hoặc đèn pha chiếu xa nháy hoặc làm ảnh hưởng tới người đi bộ, các xe ở phía trước. Trong trường hợp đó, hãy chuyển giữa đèn pha chiếu xa và đèn pha chiếu gần bằng thao tác thủ công.
 - Điều kiện thời tiết xấu (như mưa to, sương mù, tuyết, sương mù, bão cát ...)
 - Kính chắn gió bị cản bởi sương mù, tuyết và bụi bẩn...
 - Kính chắn gió đã bị nứt hoặc bị hư hỏng
 - Cảm biến camera bị biến dạng hoặc bị dính bẩn
 - Nhiệt độ của cảm biến camera quá cao
 - Độ sáng xung quanh bằng với độ sáng của đèn pha, đèn hậu hoặc đèn sương mù
 - Đèn pha hoặc đèn hậu của xe phía trước đã tắt, bị bẩn, thay đổi màu hoặc độ chụm bị sai
 - Khi xe phía trước bắn nước, tuyết, bùn... lên xe của bạn
 - Khi lái xe qua các khu vực có thay đổi gián đoạn giữa sáng và tối
 - Khi xe chạy thường xuyên và lặp đi lặp lại lái xe trên đường lên/xuống dốc, đường gồ ghề hoặc mặt đường không bằng phẳng (như đường lát đá, đường rải sỏi...)
 - Khi thường lái xe trên đường có nhiều khúc cua hoặc đường quanh co
 - Khi có vật phản xạ phía trước của xe như biển chỉ đường hoặc gương
 - Khi phần đuôi của xe chạy phía trước có độ phản quang cao, như thùng hàng trên xe tải
 - Khi các đèn pha của xe bị hư hỏng hoặc bị bẩn, hoặc độ chụm không chính xác
 - Xe đang bị nghiêng do bị xịt lốp, đang kéo rơmooc...
 - Khi liên tục chuyển giữa chế độ đèn pha chiếu xa và đèn pha chiếu gần một cách bất thường
 - Khi người lái tin rằng đèn pha có thể gây lóa hoặc chói mắt cho người đi bộ hoặc các lái xe khác
 - Khi sử dụng xe ở những vùng mà hướng lái xe ngược với hướng được thiết kế cho vùng đó, ví dụ như khi xe được thiết kế để dùng cho khu vực sử dụng xe tay lái thuận nhưng lại được dùng ở khu vực sử dụng xe tay lái nghịch hoặc ngược lại


Bật hoặc tắt đèn pha (chiếu xa) bằng cách thủ công

n Bật đèn pha chiếu xa

Đẩy cần ra xa khỏi bạn.

Đèn chỉ báo chiếu xa tự động sẽ tắt và chỉ báo chiếu xa sẽ bật.

Kéo cần về vị trí ban đầu của nó để kích hoạt lại hệ thống đèn pha chiếu xa tự động.




n Bật đèn pha chiếu gần

Ấn vào công tắc chiếu xa tự động.

Đèn chỉ báo chiếu xa tự động sẽ tắt.

Hãy ấn công tắc để kích hoạt lại hệ thống chiếu xa tự động.




n Tạm thời chuyển sang chế độ đèn pha chiếu gần

Kéo cần điều khiển về phía bạn

và sau đó trả nó về vị trí ban đầu.

Đèn pha chiếu xa sẽ sáng trong khi cần được kéo về phía bạn. Tuy nhiên, sau khi cần điều khiển trở về vị trí ban đầu của nó, đèn pha chiếu gần vẫn sáng trong một thời gian nhất định. Sau đó, hệ thống chiếu xa tự động sẽ được kích hoạt lại.



n Tạm thời chuyển sang chế độ đèn pha chiếu gần


Nên chuyển sang đèn pha chiếu gần khi cho rằng đèn pha chiếu xa có thể đang gây khó chịu hoặc ảnh hưởng đến xe khác hoặc người đi bộ gần đó.

Công tắc đèn sương mù

Đèn sương mù giúp tăng khả năng quan sát trong điều kiện lái xe cực kỳ khắc nghiệt, như khi mưa hoặc sương mù.


Hướng dẫn thao tác

- Công tắc đèn sương mù phía trước



- 1 **○** Tắt đèn sương mù phía trước
- 2 **⦿** Bật đèn sương mù phía trước

- Công tắc đèn sương mù phía trước và phía sau



- 1 **○** Tắt đèn sương mù phía trước và sau
 - 2 **⦿** Bật đèn sương mù phía trước
 - 3 **⦿** Bật các đèn sương mù phía trước và phía sau
- Khi nhả công tắc sẽ trả vòng xoay về vị trí **⦿**.

Xoay vòng một lần nữa để chỉ tắt đèn sương mù phía sau.

n Có thể sử dụng đèn sương mù khi

- Các đèn sương mù phía trước: Các đèn pha hoặc đèn vị trí phía trước được bật.
- Đèn sương mù phía sau (nếu có): Đèn pha hoặc đèn sương mù phía trước đang bật.

Cần gạt nước và phun nước rửa kính chắn gió

Vận hành cần điều khiển có thể sử dụng được các cần gạt nước và rửa kính chắn gió.





CHÚ Ý

n Khi kính chắn gió khô

Không sử dụng cần gạt nước, nếu không có thể sẽ làm hỏng kính chắn gió.

Sử dụng cần gạt nước

Sử dụng cần  để điều khiển cần gạt nước mưa hoặc phun nước rửa kính như sau.



1 AUTO Gạt theo cảm biến nước mưa


2 ▼ Gạt chậm

3 ▼ Gạt nhanh

4 ▲ Gạt tạm


Khi chọn chế độ "AUTO", cần gạt nước sẽ tự động làm việc khi cảm biến phát hiện trời đang mưa. Hệ thống sẽ tự động điều chỉnh thời gian gạt tùy theo lượng nước mưa và tốc độ của xe.

Khi chọn chế độ "AUTO", bạn có thể điều chỉnh độ nhạy của cảm biến bằng cách xoay công tắc trên cần điều khiển.



5 Tăng độ nhạy của cảm biến nước mưa

6 Giảm độ nhạy của cảm biến nước mưa



7  Phun nước/gạt nước hai lần

Kéo cần để vận hành cần gạt nước và phun nước rửa kính.

Các cần gạt sẽ tự động gạt hai lần sau khi phun nước rửa kính.

n Có thể vận hành cần gạt nước và phun nước rửa kính chắn gió khi

Công tắc nguồn ở ON.

n Ảnh hưởng của tốc độ xe tới hoạt động của cần gạt nước

Tốc độ xe sẽ ảnh hưởng đến chu kỳ gạt nước gián đoạn.


n Gạt tránh hiện tượng đọng nước

Sau khi gạt vài lần, gạt nước sẽ gạt thêm một lần nữa sau khi dừng một lát để tránh hiện tượng đọng nước. Tuy nhiên, chức năng này sẽ không hoạt động khi lái xe.

n Cảm biến nước mưa

l Cảm biến nước mưa sẽ đánh giá lượng mưa.

Hệ thống này được trang bị một cảm biến quang. Nó có thể sẽ hoạt động không chính xác khi ánh nắng lúc mặt trời mọc hoặc lúc mặt trời lặn chiếu vào kính chắn gió không liên tục hoặc khi có vật lạ bám vào kính chắn gió.



l Nếu cần gạt nước được chuyển sang chế độ AUTO trong khi công tắc nguồn được bật ON, các cần gạt nước sẽ gạt một lần để xác nhận rằng chế độ AUTO đã được kích hoạt.

l Nếu nhiệt độ của cảm biến gạt nước là từ 85°C trở lên, hoặc từ -15°C trở xuống, chế độ hoạt động tự động có thể sẽ không làm việc. Trong trường hợp này, hãy điều khiển cần gạt ở các chế độ khác chế độ AUTO.

n Nếu không có nước rửa kính chắn gió phun lên

Hãy kiểm tra xem vòi phun có bị tắc hay không và có còn nước trong bình chứa nước rửa kính chắn gió không.

n Chức năng dừng gạt nước kính chắn gió liên kết với mở cửa trước

Khi chế độ AUTO được chọn và các cần gạt nước kính chắn gió đang hoạt động, nếu mở cửa trước trong khi xe được đỗ lại và cần số ở vị trí P, hoạt động của các cần gạt nước kính chắn gió sẽ được dừng lại để tránh cho ai đó ở gần xe khỏi bị bắn nước. Khi cửa trước được đóng, hoạt động gạt nước trước đó sẽ được khôi phục.

n Tắt hệ thống hybrid trong trường hợp khẩn cấp khi đang lái xe

Nếu các cần gạt nước kính chắn gió đang hoạt động khi hệ thống hybrid đang dừng, các cần gạt nước sẽ hoạt động ở chế độ tốc độ cao. Sau khi xe được đỗ lại, cần gạt nước sẽ trở lại hoạt động bình thường khi bật công tắc nguồn tới vị trí ON.

! CẢNH BÁO

n Các lưu ý liên quan đến việc sử dụng cần gạt kính chắn gió ở chế độ AUTO

Các cần gạt nước có thể bất ngờ hoạt động nếu cảm biến bị chạm vào hoặc kính chắn gió bị rung động với gạt nước đang ở chế độ AUTO. Hãy cẩn trọng không để ngón tay của bạn hoặc bất kỳ vật gì khác có thể bị kẹt bởi gạt nước kính chắn gió.

n Lưu ý liên quan đến việc sử dụng nước rửa kính

Khi trời lạnh, không phun nước rửa kính cho đến khi kính chắn gió đủ ấm. Nếu không, nước rửa kính có thể sẽ đóng băng trên kính chắn gió và gây cản trở tầm nhìn của bạn. Điều này có thể dẫn đến tai nạn, gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

**CHÚ Ý****n Khi không có nước rửa kính phun lên**

Nếu bạn kéo cần điều khiển về phía mình và giữ tại vị trí đó liên tục thì có thể sẽ làm hỏng bơm nước rửa kính.

n Khi vòi phun bị tắc

Trong trường hợp này, hãy liên hệ với đại lý Toyota.

Không cố thông vòi phun bằng đầu kim hoặc các vật khác. Nếu không vòi phun có thể sẽ bị hỏng.


Cần gạt nước và phun nước rửa kính cửa hậu

**CHÚ Ý****n Khi kính cửa hậu đang khô**


Không sử dụng cần gạt nước, nếu không có thể sẽ làm hỏng kính cửa hậu.

Sử dụng cần gạt nước

Hãy vận hành  để điều khiển cần gạt nước kính cửa hậu như sau:



- 1  Tắt
- 2  Gạt gián đoạn
- 3  Gạt thường



4 Phun nước/gạt nước hai lần

Đẩy cần để điều khiển cần gạt nước và phun nước rửa kính.

Cần gạt nước sẽ tự động gạt hai lần sau khi phun nước rửa kính.

n Có thể điều khiển gạt nước và phun nước rửa kính cửa hậu khi

Công tắc nguồn ở ON.

n Nếu không có nước rửa kính phun lên

Kiểm tra xem vòi phun nước có bị tắc hay bị hư hỏng không nếu vẫn còn nước trong bình chứa nước rửa kính.

n Chức năng dừng gạt nước kính cửa hậu liên kết với cửa hậu

Khi cần gạt nước kính cửa hậu đang hoạt động, nếu cửa hậu được mở ra trong khi xe đã đỗ lại, thì cần gạt nước kính cửa hậu sẽ dừng hoạt động để tránh bắn nước vào những người xung quanh. Khi cửa hậu được đóng lại, thì cần gạt nước kính cửa hậu sẽ tiếp tục hoạt động.



CHÚ Ý

n Khi bình chứa nước rửa kính bị cạn

Không vận hành công tắc điều khiển phun nước liên tục, nếu không bơm nước rửa kính có thể sẽ bị quá nhiệt.

n Khi vòi phun bị tắc

Trong trường hợp này, hãy liên hệ với đại lý Toyota.

Không cố thông vòi phun bằng đầu kim hoặc các vật khác. Nếu không vòi phun có thể sẽ bị hỏng.

Mở nắp bình nhiên liệu

Hãy thực hiện các bước sau để mở nắp bình nhiên liệu:

Trước khi nạp nhiên liệu cho xe

- Tắt công tắc nguồn và xác nhận rằng tất cả các cửa xe và cửa sổ đã được đóng chặt.
- Xác nhận loại nhiên liệu.

n Loại nhiên liệu

→P.407

n Cửa nạp nhiên liệu để nạp xăng không pha chì

Để tránh nạp nhầm loại nhiên liệu, xe của bạn có lỗ nạp nhiên liệu chỉ thích hợp với vòi đặc biệt của trạm xăng không pha chì.



CẢNH BÁO

n Khi nạp nhiên liệu cho xe

Hãy tuân theo những lưu ý sau khi nạp nhiên liệu. Nếu không có thể sẽ bị tử vong hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

- l Sau khi ra khỏi xe và trước khi mở cửa nạp nhiên liệu, hãy chạm tay vào một bề mặt không phủ sơn để xả tĩnh điện. Hãy chú ý xả tĩnh điện trước khi nạp nhiên liệu vì tia lửa điện sinh ra do tĩnh điện có thể sẽ làm cho hơi nhiên liệu bị bốc cháy.

- l Hãy cầm vào phần khóa nhám trên nắp bình nhiên liệu và xoay chậm để tháo nắp.

Bạn có thể nghe thấy một tiếng xít khê khi nắp bình nhiên liệu được mở ra. Hãy đợi cho tới khi không nghe thấy tiếng xít nữa trước khi mở hoàn toàn nắp bình nhiên liệu. Trong điều kiện thời tiết nóng, nhiên liệu bị nén dưới áp suất cao có thể tràn ra khỏi lỗ nạp nhiên liệu và gây ra chấn thương.

- l Không để người nào chưa được xả tĩnh điện đến gần bình nhiên liệu đang mở.

- l Không hít hơi nhiên liệu. Nhiên liệu có chứa rất nhiều chất có hại cho sức khỏe nếu hít phải.

- l Không hút thuốc khi đang nạp nhiên liệu. Nếu không, nhiên liệu có thể sẽ bị bắt lửa và gây ra hỏa hoạn.

- l Không quay trở lại xe hay chạm vào người hay vật bị nhiễm điện. Nếu không có thể sẽ làm tăng lượng tĩnh điện, kết quả làm tăng nguy cơ gây ra hỏa hoạn.

n Khi nạp nhiên liệu

Hãy tuân theo các chú ý sau đây để tránh làm nhiên liệu tràn ra khỏi bình:

- l Hãy cầm hãm vòi bơm nhiên liệu vào trong lỗ nạp nhiên liệu.
- l Hãy ngừng nạp sau khi vòi bơm tự động ngắt.
- l Không bơm nhiên liệu đầy tới miệng bình.


**CHÚ Ý****n Nạp nhiên liệu**

Trong khi nạp, tránh để tràn nhiên liệu ra xe.


Nếu không có thể sẽ gây ra hư hỏng cho xe, như làm cho hệ thống xả hoạt động bất thường hoặc làm hỏng các chi tiết của hệ thống nhiên liệu hoặc bề mặt sơn xe.

Mở nắp bình nhiên liệu

- 1 Kéo lấy để mở cửa nạp nhiên liệu.




- 2 Vặn từ từ nắp bình nhiên liệu và mở nắp, và treo nắp bình lên mặt trong của cửa nạp nhiên liệu.

**Đóng nắp bình nhiên liệu**

Sau khi nạp nhiên liệu, hãy vặn nắp bình nhiên liệu cho tới khi

bạn nghe thấy một tiếng tách. Khi thả tay ra, nắp bình nhiên liệu sẽ xoay theo hướng ngược lại một chút.

**CẢNH BÁO****n Khi thay nắp bình nhiên liệu**

Chỉ sử dụng nắp bình nhiên liệu chính hiệu Toyota được thiết kế cho xe của bạn. Nếu không có thể gây ra hỏa hoạn hoặc những sự cố khác có thể dẫn tới tử vong hoặc bị thương nghiêm trọng.

Hệ thống cảm nhận an toàn Toyota*

*: Nếu có

Hệ thống cảm nhận an toàn Toyota bao gồm các hệ thống hỗ trợ lái xe sau để nâng cao mức độ an toàn và những trải nghiệm lái xe tiện nghi:

Hệ thống hỗ trợ lái xe

n **PCS (Hệ thống cảnh báo tiền va chạm)**

→P.181

n **LTA (Hỗ trợ bám làn đường)**

→P.188

n **AHB (Chiếu xa tự động)**

→P.166

n **Điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa với dải tốc độ tối đa***

→P.197

*: Nếu có

n **Điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa***

→P.207

*: Nếu có

! CẢNH BÁO


n **Hệ thống cảm nhận an toàn Toyota**

Hệ thống cảm nhận an toàn Toyota được thiết kế để hoạt động với giả định rằng người lái xe có ý thức lái xe an toàn, và nó được thiết kế để giúp giảm tác động lên hành khách và lên xe trong trường hợp xe bị va chạm hoặc hỗ trợ lái xe trong các điều kiện lái xe bình thường.

Do hệ thống vẫn có một số hạn chế về khả năng phát hiện chính xác và tính năng điều khiển nên bạn không được quá phụ thuộc vào hệ thống. Người lái cần phải chịu trách nhiệm lái xe an toàn và chú ý quan sát xung quanh.

Các cảm biến

Có hai loại cảm biến, được đặt phía sau lưới tản nhiệt phía trước và kính chắn gió, được dùng để thu thập các thông tin cần thiết cho hoạt động của các hệ thống hỗ trợ lái xe.



A Cảm biến ra-đa

B Camera phía trước




CẢNH BÁO

n Để tránh làm cho cảm biến ra-đa bị lỗi

Hãy tuân theo các chú ý sau.

Nếu không, cảm biến ra-đa có thể không hoạt động chính xác, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

- l Hãy giữ cảm biến ra-đa và nắp che cảm biến ra-đa luôn sạch sẽ.



A Cảm biến ra-đa

B Nắp che cảm biến ra-đa

Nếu phía trước của cảm biến ra-đa và phía trước hoặc phía sau của nắp che cảm biến ra-đa bị bẩn hoặc bị nước chảy vào, bị tuyết phủ... hãy lau sạch chúng.

Hãy vệ sinh cảm biến ra-đa và nắp nắp cảm biến ra-đa bằng giẻ mềm để không gây ra các vết xước chúng.

- l Không gắn các phụ kiện, miếng dán (kể cả miếng dán trong suốt) hoặc các vật khác lên cảm biến ra-đa, nắp cảm biến ra-đa hoặc các vị trí xung quanh.

- l Không được để cảm biến ra-đa hoặc các khu vực xung quanh nó bị lực va chạm mạnh.

Nếu cảm biến ra-đa, lưới tản nhiệt phía trước hoặc cản xe phía trước chịu lực va chạm mạnh, hãy yêu cầu Đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.

- l Không tháo rời cảm biến ra-đa.

- l Không sửa đổi hoặc sơn lên cảm biến ra-đa, nắp che cảm biến ra-đa.

- l Trong các trường hợp sau, cần phải hiệu chỉnh cảm biến ra-đa. Hãy liên hệ với đại lý Toyota để biết thêm thông tin chi tiết.

- Khi cảm biến ra-đa hoặc lưới tản nhiệt phía trước được tháo ra và lắp lại hoặc được thay thế
- Khi cản xe phía trước được thay thế

n Tránh làm hỏng camera phía trước

Hãy tuân thủ theo các chú ý sau.

Nếu camera trước hoạt động không chính xác, có thể dẫn đến tai nạn gây ra tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

- l Hãy giữ cho kính chắn gió luôn luôn sạch sẽ.

- Nếu kính chắn gió bị bẩn hoặc bị phủ một lớp dầu mỏng, bị đọng nước mưa, bị tuyết bao phủ... hãy vệ sinh kính chắn gió.

- Nếu phủ chất phủ kính lên kính chắn gió, cần sử dụng các cần gạt nước kính chắn gió để loại bỏ những giọt nước đọng, v.v... khỏi khu vực kính chắn gió ở phía trước của camera trước.

- Nếu mặt trong của kính chắn gió tại vị trí lắp camera trước bị bẩn, hãy liên hệ với đại lý Toyota.

n Nếu thông điệp cảnh báo được hiển thị trên màn hình đa thông tin

Một hệ thống tạm thời không khả dụng hoặc có thể đã có lỗi trong hệ thống.

- l Trong các trường hợp sau, hãy thực hiện các hoạt động chỉ ra trong bảng. Khi hệ thống trở về bình thường, thông điệp cảnh báo sẽ biến mất và hệ thống sẽ hoạt động.

Nếu cảnh báo không biến mất, hãy liên hệ với Đại lý Toyota.

Tình huống	Hành động
Khi khu vực xung quanh camera bị che phủ bởi bụi bẩn, hơi nước hoặc băng giá,..., hoặc các vật thể lạ khác	Sử dụng cần gạt nước và chức năng A/C, vệ sinh bụi bẩn hoặc các tạp chất dính vào. (→P.273)
Khi nhiệt độ xung quanh camera phía trước nằm ngoài phạm vi hoạt động, như xe ở dưới trời nắng, hoặc khi nhiệt độ môi trường cực lạnh	Nếu camera phía trước nóng, như khi đỗ xe dưới trời nắng, hãy sử dụng hệ thống điều hòa để giảm nhiệt độ xung quanh camera phía trước.
	Nếu sử dụng tấm chắn nắng khi xe được đỗ lại, tùy vào loại chắn nắng, ánh nắng mặt trời phản xạ từ bề mặt của tấm chắn nắng có thể làm cho nhiệt độ của camera phía trước trở nên rất cao.
	Nếu camera phía trước bị lạnh, như trường hợp xe được đỗ ở nơi cực lạnh, hãy sử dụng điều hòa không khí để tăng nhiệt độ xung quanh camera phía trước.
Khu vực phía trước của camera phía trước bị che khuất, như khi nắp capô đang để mở hoặc gắn miếng dán lên kính chắn gió ở phía trước của camera trước.	Hãy đóng nắp capô, bóc miếng dán,... để không bị che khuất.
Nếu thông điệp “Pre-Collision System Unavailable” được hiển thị.	Kiểm tra xem có vật thể lạ dính vào cảm biến ra-đa và nắp che cảm biến không, nếu có hãy làm sạch chúng.

- l Trong các trường hợp sau, nếu điều kiện hoạt động đã thay đổi (hoặc xe đã chạy được một lúc) và hệ thống đã xác định được điều kiện hoạt động bình thường, thì cảnh báo sẽ biến mất và hệ thống sẽ trở lại hoạt động bình thường.

Nếu cảnh báo không biến mất, hãy liên hệ với Đại lý Toyota.

- Khi nhiệt độ xung quanh cảm biến ra-đa nằm ngoài phạm vi hoạt động, như xe ở dưới trời nắng hoặc khi ở môi trường cực lạnh

- Khi camera phía trước không thể phát hiện được các vật ở phía trước xe, như khi lái xe trong trời tối, có tuyết hoặc sương mù, hoặc ánh sáng quá chói chiếu vào camera phía trước
- Tùy vào các điều kiện ở xung quanh xe, ra đa có thể đánh giá rằng không thể nhận biết được chính xác môi trường xung quanh. Trong trường hợp đó, sẽ hiển thị thông báo “Pre-Collision System Unavailable”.

PCS (Hệ thống cảnh báo tiền va chạm)*

*: Nếu có

Hệ thống cảnh báo tiền va chạm sử dụng cảm biến ra-đa và camera phía trước để phát hiện các vật thể (→P.181) ở phía trước xe bạn. Khi hệ thống xác định rằng khả năng va chạm từ phía trước với vật thể là cao, một cảnh báo sẽ hoạt động để báo cho người lái xe đưa ra thao tác kịp thời và áp suất phanh được tăng lên để giúp người lái tránh được va chạm. Nếu hệ thống xác định rằng khả năng va chạm từ phía trước với vật thể là rất cao, các phanh sẽ tự động được nhấn để giúp tránh va chạm hoặc giảm lực tác động va chạm.

Có thể bật/tắt hệ thống cảnh báo tiền va chạm và có thể thay đổi thời điểm cảnh báo. (→P.183)

Vật có thể phát hiện

► Vùng A

Vật có thể phát hiện	Khu vực/thị trường
Các xe	Campuchia, Philippines, Việt Nam, Lào, Indonesia


Các nước và khu vực cho mỗi

khu vực được liệt kê trong bảng được tính đến tháng 2 năm 2024. Tuy nhiên, tùy vào thời điểm xe được bán, các quốc gia và khu vực của mỗi khu vực có thể khác nhau. Hãy liên hệ với đại lý Toyota để biết thêm chi tiết.

Các chức năng của hệ thống

n Cảnh báo tiền va chạm

Khi hệ thống xác định rằng khả năng va chạm từ phía trước là cao, thì chuông báo sẽ kêu và một cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình đa thông tin để cảnh báo người lái có thao tác xử lý phù hợp.



n Hệ thống hỗ trợ phanh tiền va chạm

Khi hệ thống xác định rằng khả năng va chạm từ phía trước là cao, thì hệ thống sẽ tạo ra lực phanh lớn hơn tỷ lệ với lực đạp phanh của người lái.

n Phanh tiền va chạm

Khi hệ thống xác định khả năng va chạm từ phía trước là rất cao,

phanh sẽ tự động được gài để tránh va chạm hoặc giảm tốc độ của va chạm.



CẢNH BÁO

n Hạn chế của hệ thống cảnh báo tiền va chạm

l Người lái chịu trách nhiệm lái xe an toàn. Luôn lái xe an toàn, hãy chú ý quan sát xung quanh. Không được sử dụng hệ thống cảnh báo tiền va chạm mà sao nhãng hoạt động phanh dưới bất kỳ tình huống nào. Hệ thống này sẽ không tránh được va chạm hoặc giảm hư hỏng hoặc chấn thương trong mọi tình huống. Không được quá tin tưởng vào hệ thống này. Nếu không có thể gây ra tai nạn dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

l Mặc dù hệ thống này được thiết kế để tránh và giảm thiểu mức độ va chạm, hiệu quả sử dụng có thể khác nhau tùy vào các điều kiện khác nhau, do đó hệ thống có thể không đạt được mức hiệu quả giống nhau.

Hãy đọc kỹ các điều kiện sau. Không được quá phụ thuộc vào hệ thống và luôn lái xe một cách cẩn thận.

- Những tình huống có thể làm kích hoạt hệ thống mặc dù không có nguy cơ bị va chạm: →P.185

- Những điều kiện có thể làm hệ thống làm việc không chính xác: →P.186

l Không tự ý kiểm tra hoạt động của hệ thống cảnh báo tiền va chạm.

Tùy vào vật được dùng để thử (người nộm, thùng cát tông,...), hệ thống có thể sẽ không hoạt động chính xác và dẫn đến tai nạn.

n Phanh tiền va chạm

l Khi chức năng phanh tiền va chạm đang hoạt động, một lực phanh lớn sẽ được áp dụng.

l Nếu xe bị dừng bằng hoạt động của chức năng phanh tiền va chạm, thì hoạt động này sẽ bị hủy sau thời gian xấp xỉ 2 giây. Hãy đạp chắc bàn phanh khi cần.

l Chức năng phanh tiền va chạm có thể không hoạt động được nếu người lái thực hiện các hoạt động nhất định. Nếu đạp mạnh bàn đạp ga hoặc xoay vô lăng, hệ thống có thể xác định rằng người lái đang có thao tác kịp thời và có thể ngăn chức năng phanh tiền va chạm khỏi hoạt động.

l Trong một vài tình huống, nếu chức năng phanh tiền va chạm đang hoạt động, hoạt động của chức năng có thể bị hủy nếu đạp mạnh bàn đạp ga hoặc xoay vô lăng và hệ thống xác định người lái đang có thao tác kịp thời.

l Nếu bàn đạp phanh đang được nhấn, hệ thống có thể xác định rằng người lái đang có thao tác kịp thời và có thể làm trễ thời điểm hoạt động của chức năng phanh tiền va chạm.

n Khi vô hiệu hóa hệ thống cảnh báo tiền va chạm

Trong những tình huống sau, hãy vô hiệu hóa hệ thống, vì nó có thể hoạt động không chính xác, các hiện tượng sau có thể xảy ra và gây nên tai nạn dẫn đến bị thương nặng hay tử vong:

l Khi xe đang được kéo

l Khi xe đang kéo một xe khác

l Khi vận chuyển xe trên xe tải, thuyền, tàu hỏa hoặc các phương tiện vận tải khác

- | Khi xe được nâng lên trên cầu nâng với hệ thống hybrid đang bật và các lốp có thể quay được tự do
- | Khi kiểm tra xe bằng bộ thử phanh như bộ thử động lực học gầm xe hoặc máy đo tốc độ, hoặc khi sử dụng thiết bị kiểm tra cân bằng bánh xe gắn trên xe
- | Khi cản trước hoặc lưới tản nhiệt phía trước bị va chạm mạnh do tai nạn hoặc một lý do nào khác
- | Khi xe không thể chạy một cách ổn định được, như khi xe bị tai nạn hoặc bị trục trặc
- | Khi chạy xe ở chế độ thể thao hoặc trên địa hình phức tạp
- | Khi áp suất lốp không phù hợp
- | Khi lốp xe bị mòn
- | Khi lắp các lốp xe có kích thước khác với tiêu chuẩn
- | Khi lắp thêm xích quấn lốp
- | Khi sử dụng lốp dự phòng loại gọn hoặc sử dụng bộ vá lốp khẩn cấp
- | Nếu thiết bị (cào tuyết, v.v...) có thể gây cản trở cho cảm biến ra-đa hoặc camera phía trước được lắp tạm vào xe

Thay đổi cài đặt của hệ thống cảnh báo tiền va chạm


n Kích hoạt/vô hiệu hóa hệ thống cảnh báo tiền va chạm

Có thể bật/tắt hệ thống cảnh báo tiền va chạm trên  (→P.414) của màn hình đa thông tin.

Hệ thống sẽ tự động kích hoạt mỗi

lần bật công tắc nguồn đến ON.


Nếu hệ thống đã được tắt, đèn cảnh báo hệ thống PCS sẽ sáng lên và thông điệp cảnh báo sẽ hiển thị trên màn hình đa thông tin.



n Thay đổi thời điểm cảnh báo va chạm

Thời điểm cảnh báo va chạm có thể thay đổi được trên  (→P.414) của màn hình đa thông tin.

Cài đặt thời điểm cảnh báo được duy trì cho đến khi công tắc nguồn tắt. Tuy nhiên, nếu hệ thống cảnh báo tiền va chạm được tắt hoặc bật lại, thời điểm hoạt động sẽ trở về chế độ cài đặt mặc định (trung gian).



- 1 Sớm
- 2 Trung bình
- Đây là cài đặt mặc định.
- 3 Muộn

n Các điều kiện hoạt động

Hệ thống cảnh báo tiền va chạm đang bật và hệ thống xác định rằng nguy cơ xảy ra va chạm phía trước với vật thể được phát hiện là cao.

Mỗi chức năng hoạt động ở từng tốc độ sau

l Cảnh báo tiền va chạm

Vật có thể phát hiện	Tốc độ xe	Tốc độ tương đối giữa xe và vật thể
Các xe	Xấp xỉ 10 đến 180 km/h	Xấp xỉ 10 đến 180 km/h

l Hệ thống hỗ trợ phanh tiền va chạm

Vật có thể phát hiện	Tốc độ xe	Tốc độ tương đối giữa xe và vật thể
Các xe	Xấp xỉ 30 đến 180 km/h	Xấp xỉ 30 đến 180 km/h

l Phanh tiền va chạm

Vật có thể phát hiện	Tốc độ xe	Tốc độ tương đối giữa xe và vật thể
Các xe	Xấp xỉ 10 đến 180 km/h	Xấp xỉ 10 đến 180 km/h

Hệ thống có thể sẽ không hoạt động trong những tình huống sau:

- l Nếu cực ắc quy 12V được ngắt ra và nối lại và sau đó xe không được sử dụng trong một thời gian nhất định
- l Khi cần số đang ở vị trí R
- l Khi đèn chỉ báo OFF hệ thống VSC sáng lên (chỉ có chức năng cảnh báo tiền va chạm hoạt động)


n Chức năng phát hiện vật thể

Hệ thống sẽ phát hiện vật thể dựa

vào kích cỡ, hình dạng và chuyển động. Tuy nhiên, hệ thống có thể sẽ

không phát hiện được vật thể do cường độ sáng của khu vực xung quanh và chuyển động, tư thế và góc nghiêng của vật thể, làm cho hệ thống hoạt động không chính xác. (→P.186)

► Vùng A




n Hủy phanh tiến va chạm

Nếu một trong những điều sau đây xảy ra khi chức năng phanh tiến va chạm đang hoạt động, nó sẽ bị hủy:

- l Khi đạp mạnh bàn đạp ga.
- l Khi đánh lái gấp và đột ngột.


n Những tình huống có thể làm kích hoạt hệ thống mặc dù không có nguy cơ bị va chạm

- l Trong một số trường hợp sau, hệ thống có thể sẽ xác định rằng có khả năng xảy ra va chạm từ phía trước xe và kích hoạt.
- Khi vượt qua một vật thể,...
- Khi chuyển làn trong khi đang vượt qua một vật thể được phát hiện, vv...
- Khi đến gần một vật thể ở làn bên cạnh hoặc trên lề đường, như khi thay đổi hướng đi hoặc lái xe trên đường quanh co




- Khi tiến gần một vật thể quá nhanh...


- Khi tiến lại gần các vật thể ở bên đường, như dải phân cách, các cột chỉ báo, cây hoặc bức tường
- Khi có vật thể nằm trên lề đường, ngay chỗ khúc cua



- Khi có hình vẽ hoặc vệt sơn ở phía trước xe bạn có thể khiến hệ thống phán đoán nhầm là vật thể có thể phát hiện.
- Khi xe phía trước bắn nước, tuyết, bùn... lên xe của bạn
- Khi vượt qua vật được phát hiện mà vật thể đó đang chuyển làn hoặc rẽ phải/ra trái




- Khi vượt qua một vật thể được phát hiện ở làn đường sắp tới đang dừng để chuẩn bị rẽ phải/trái




- Khi một vật thể được phát hiện đang tiến rất gần và dừng trước khi vào phần đường của xe bạn
- Khi phía trước của xe bị nhấc lên hoặc chúi xuống, như khi lái xe trên đường có bề mặt nhấp nhô hoặc không bằng phẳng

- Khi lái xe trên đường bị che chắn, như khi đi qua hầm hoặc cầu sắt
- Khi có vật bằng kim loại (như nắp cống, tấm thép...), các bậc, hoặc các vật thể nhỏ lên ở phía trước xe bạn
- Khi lái xe phía dưới một vật thể (biển báo, biển quảng cáo...)



- Khi liên tục lại gần thanh chắn trạm thu phí điều khiển điện, thanh chắn khu vực đỗ xe, hoặc các thanh chắn khác có thể mở ra và đóng lại
- Khi rửa xe trong trạm rửa xe tự động
- Khi lái xe qua hoặc phía dưới các vật có thể chạm vào xe, như đám cỏ dày, các cành cây hoặc các băng rôn




- Khi lái xe xuyên qua đám hơi nước hoặc khói
- Khi lái xe gần các vật có thể phản xạ sóng radio, như xe tải lớn hoặc hàng rào chắn
- Khi lái xe gần trạm phát sóng vô tuyến, trạm phát sóng ra đi, trạm điện hoặc các vị trí khác có phát ra sóng radio mạnh hoặc nhiễu điện

n Những tình huống có thể làm hệ thống hoạt động không chính xác

- l Trong một vài trường hợp sau, cảm biến radar và camera phía trước có thể không phát hiện được vật thể, làm cho hệ thống hoạt động không

chính xác:


- Khi vật thể được phát hiện đang tiến gần đến xe bạn
- Khi xe bạn hoặc vật thể được phát hiện đang lắc
- Khi vật thể chuyển động đột ngột (như vào cua gấp, tăng hoặc giảm tốc)
- Khi xe bạn tiến nhanh đến vật thể có thể phát hiện
- Khi vật thể không thẳng hướng với xe bạn




- Khi vật thể ở gần bức tường, hàng rào, dải phân cách, nắp cống, xe, tấm thép trên đường,...
- Khi vật thể ở phía dưới công trường xây dựng
- Khi một phần của vật thể bị che khuất một phần bởi vật thể như hành lý cỡ lớn, ô hoặc dải phân cách
- Khi có nhiều vật thể ở gần nhau
- Khi mặt trời hoặc các nguồn sáng khác chiếu trực tiếp lên vật thể
- Khi vật thể có hình màu trắng và nhìn trắng sáng
- Khi vật thể có màu gần giống hoặc độ sáng giống với môi trường xung quanh
- Khi vật thể đi ngang qua hoặc bất ngờ xuất hiện ở phía trước của xe bạn
- Khi xe phía trước bắn nước, tuyết, bùn... lên xe của bạn
- Khi có ánh sáng mạnh phía trước, như mặt trời hoặc ánh sáng đèn pha của xe khác chiếu trực tiếp vào camera phía trước
- Khi đến gần phía hông xe hoặc phía trước của xe phía trước
- Khi xe phía trước là xe đạp hoặc xe máy
- Nếu đầu xe là hẹp, như là xe đi

động cá nhân

- Khi xe phía trước có đuôi nhỏ, như xe tải không chất hàng
- Khi xe phía trước có đuôi thấp, như xe kéo sàn phẳng loại thấp




- Khi xe phía trước có khoảng sáng gầm xe quá lớn



- Khi xe phía trước chệch theo hàng nhỏ ra khỏi căn sau của xe
- Khi xe phía trước có hình dạng bất thường, như xe kéo hoặc xe ba bánh
- Khi lái xe trong điều kiện khắc nghiệt như mưa lớn, sương mù, tuyết hoặc bão cát
- Khi lái xe xuyên qua đám hơi nước hoặc khói
- Khi khu vực xung quanh tối, như khi hoàng hôn hoặc bình minh, hay vào ban đêm hoặc trong đường hầm, làm cho xe, vật thể có thể phát hiện xuất hiện gần giống với màu xung quanh
- Khi lái xe ở những khu vực có độ sáng môi trường thay đổi nhanh, như khi vào hoặc ra khỏi đường hầm
- Sau khi hệ thống hybrid đã khởi động, xe không được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.
- Trong khi rẽ trái/phải và trong vài giây sau khi rẽ trái/phải
- Khi lái xe trên một khúc cua hoặc

trong vài giây sau khi lái xe trên khúc cua

- Khi xe đang bị trượt
- Khi phần phía trước của xe được nâng lên hoặc hạ xuống



- Khi bánh xe bị lệch
- Khi lưới gạt nước che khuất camera phía trước
- Khi lái xe ở tốc độ rất cao
- Khi lái xe trên đồi dốc
- Khi cảm biến radar hoặc camera phía trước bị lệch

Trong một số tình huống sau, lực phanh có thể sẽ không đủ dẫn đến hệ thống hoạt động không chính xác:

- Khi chức năng phanh không thể hoạt động hiệu quả, như khi hệ thống phanh bị quá lạnh, quá nóng hoặc bị ướt
- Khi xe không được bảo dưỡng đúng cách (các phanh hoặc lốp xe đã bị mòn quá mức, áp suất lốp không phù hợp...)
- Khi lái xe trên đường rải đá rậm hoặc trên các bề mặt trơn trượt khác

n Nếu đã tắt hệ thống VSC

Nếu hệ thống VSC bị vô hiệu hóa (→P.250), hỗ trợ phanh tiền va chạm và chức năng phanh tiền va chạm cũng bị vô hiệu hóa.

Đèn cảnh báo PCS sẽ sáng lên và cảnh báo "VSC Turned OFF Pre-Collision Brake System Unavailable" sẽ hiển thị trên màn hình đa thông tin.


LTA (Hỗ trợ bám làn đường)*

*: Nếu có

Khi lái xe trên đường có vạch kẻ làn đường màu trắng (màu vàng), hệ thống LTA sẽ cảnh báo cho người lái khi xe có thể bị lệch ra khỏi làn đường hiện tại* và đồng thời có thể vận hành nhẹ vô lăng để giúp giữ xe khỏi bị lệch ra khỏi làn đường*. Ngoài ra, trong khi hệ thống chạy tự động theo dõi bằng radar với dải tốc độ tối đa (→P.197) hoặc hệ thống chạy tự động theo dõi bằng radar (→P.207) đang hoạt động, hệ thống này sẽ vận hành vô lăng để duy trì vị trí làn đường của xe.

Hệ thống LTA sẽ nhận biết các vạch kẻ làn đường màu trắng (màu vàng)* bằng camera phía trước. Hơn nữa, nó sẽ phát hiện các xe phía trước bằng camera và radar phía trước.

*: Ranh giới giữa nhựa đường và lề đường, như cỏ, sỏi,...



⚠ CẢNH BÁO

n Trước khi sử dụng hệ thống LTA

l Không được quá phụ thuộc vào hệ thống LTA. LTA không phải là hệ thống tự động lái xe hoặc hệ thống giúp giảm mức độ tập trung vào khu vực phía trước xe của xe. Người lái phải có trách nhiệm lái xe an toàn bằng cách luôn chú ý đến các điều kiện xung quanh và điều khiển vô lăng để điều chỉnh đúng đường đi. Ngoài ra, hãy nghỉ ngơi khi mệt mỏi, như sau khi lái xe trong một thời gian dài.

l Nếu không tập trung khi lái xe và thao tác lái xe không chính xác có thể dẫn đến tai nạn, gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

l Khi không sử dụng hệ thống LTA, hãy tắt hệ thống này bằng công tắc LTA.

n Những trường hợp không phù hợp sử dụng hệ thống LTA

Trong các trường hợp sau, hãy tắt hệ thống này bằng công tắc LTA. Nếu không, có thể dẫn đến tai nạn, và dẫn đến bị tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

l Khi lái xe trên đường trơn trượt do trời mưa, tuyết rơi, đóng băng...

l Khi lái xe trên đường phủ tuyết.

- | Khi khó nhận biết các vạch chỉ làn đường màu trắng (vàng) do trời mưa, tuyết, sương mù, cát, bụi...
- | Khi lái xe trên làn đường tạm hoặc làn đường hạn chế xe do vướng công trình xây dựng.
- | Khi lái xe trên khu vực công trường.
- | Khi lắp lốp dự phòng, xích quần lốp...
- | Khi lốp bị mòn quá nhiều hoặc khi áp suất lốp thấp.
- | Trong khi kéo xe khẩn cấp.


n Để tránh làm cho hệ thống LTA bị lỗi hoặc kích hoạt nhầm hệ thống

- | Không chỉnh sửa đèn pha hoặc gắn các miếng dán... lên bề mặt của đèn.
- | Không chỉnh sửa hệ thống treo... Nếu cần thay thế hệ thống treo, hãy liên hệ với đại lý Toyota.
- | Không được lắp hoặc đặt bất cứ vật gì lên nắp capô và lưới tản nhiệt. Đồng thời không được lắp thanh bảo vệ lưới tản nhiệt (thanh cản bờ, thanh cản chuột túi...)
- | Nếu cần sửa kính chắn gió, hãy liên hệ với đại lý Toyota.


n Những điều kiện có thể làm cho hệ thống hoạt động không chính xác

Trong các tình huống sau, các chức năng không thể hoạt động chính xác và xe có thể lệch khỏi làn đường. Hãy lái xe an toàn bằng cách chú ý xung quanh xe và điều khiển vô lăng để lái xe, không được quá tin tưởng vào các chức năng.

- | Khi màn hình bám sau xe khác được hiển thị (→P.193) và xe phía trước chuyển làn. (Xe bạn có thể di chuyển theo xe phía trước và cũng sẽ chuyển làn.)




- | Khi màn hình bám sau xe khác được hiển thị (→P.193) và xe phía trước đang lắc. (Xe bạn có thể lắc theo xe phía trước và rời khỏi làn.)
- | Khi màn hình bám sau xe khác được hiển thị (→P.193) và xe phía trước rời khỏi làn của nó. (Xe bạn có thể di chuyển theo xe phía trước và cũng sẽ rời khỏi làn.)
- | Khi màn hình bám sau xe khác được hiển thị (→P.193) và xe phía trước đang được lái quá gần với vạch làn đường bên trái/phải. (Xe bạn có thể di chuyển theo xe phía trước và cũng sẽ rời khỏi làn.)
- | Xe đang được lái quanh khúc cua gấp.
- | Khi trên lề đường có các vật hoặc hình ảnh có thể gây nhầm lẫn với các vạch chỉ làn đường màu trắng (màu vàng) (dải phân cách, vỉa hè, các cột phản quang...)






CẢNH BÁO

- | Xe đang được lái ở đường ngập nước, giao lộ,...



- | Khi đường đang sửa có các vết nhựa đường, các vạch chỉ làn đường màu trắng (vàng)...



- | Khi có bóng râm trên đường chạy song song hoặc che khuất các vạch chỉ làn đường màu trắng (vàng).
- | Khi lái xe trên đường không có các vạch chỉ làn đường màu trắng (vàng), như phía trước cửa thanh chắn hoặc trạm soát vé, hoặc giao lộ...
- | Khi các vạch chỉ làn đường màu trắng (vàng) là nét đứt, có đinh phản quang hoặc có đá trên đường.

- | Khi không thể hoặc khó quan sát các vạch chỉ làn đường màu trắng (vàng) do cát, bụi...
- | Khi lái xe trên đường phẳng và ướt do mưa, đọng nước ...
- | Khi các vạch chỉ làn đường có màu vàng (khó nhận biết hơn vạch chỉ làn đường màu trắng).
- | Khi vạch chỉ làn đường màu trắng (vàng) kẻ qua các gờ, bậc...
- | Khi lái xe trên bề mặt đường bị chói, ví dụ như đường bằng bê tông.
- | Nếu mép đường không rõ ràng hoặc không thẳng.
- | Khi lái xe trên bề mặt chói do ánh sáng phản xạ...
- | Khi lái xe ở khu vực mà ánh sáng bị thay đổi đột ngột, như khi vào hoặc ra khỏi đường hầm...
- | Khi có ánh sáng từ đèn pha của các xe chạy phía trước, mặt trời... chiếu vào camera.
- | Khi lái xe trên đường dốc.
- | Khi lái xe trên đường bị nghiêng về phía bên phải hoặc bên trái, hoặc trên đường quanh co.
- | Khi lái xe trên đường không bằng phẳng hoặc đường xấu.
- | Khi làn đường rất hẹp hoặc rất rộng.
- | Khi xe bị nghiêng nhiều do tải nặng hoặc áp suất lốp không chính xác.
- | Khi khoảng cách với xe phía trước quá ngắn.
- | Khi xe bị dịch chuyển lên xuống quá nhiều do điều kiện đường sá trong khi lái xe (đường xấu hoặc mấp mô).



CẢNH BÁO

- | Khi lái xe trong đường hầm hoặc trong trời tối mà không bật đèn pha hoặc khi đèn pha bị mờ do kính đèn bị bám bẩn hoặc bị lệch.
- | Khi gió tạt mạnh vào xe.
- | Xe bị ảnh hưởng bởi gió tạt từ xe đang chạy ở làn bên cạnh.
- | Khi xe vừa mới chuyển làn hoặc băng qua giao lộ.
- | Khi sử dụng lốp khác loại, khác nhà sản xuất, nhãn hiệu hoặc kiểu hoa lốp.
- | Khi lắp các lốp xe có kích thước khác với tiêu chuẩn.
- | Khi xe được trang bị lốp đi tuyết...
- | Khi lái xe ở tốc độ rất cao.

Các chức năng trong hệ thống LTA

n Chức năng cảnh báo chạy lệch làn đường


Khi hệ thống xác định rằng xe có thể bị lệch ra khỏi làn đường hoặc hành trình của nó*, một thông điệp cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình đa thông tin, và chuông báo sẽ kêu để cảnh báo cho người lái.

Khi chuông báo kêu, hãy kiểm tra tình trạng đường xung quanh xe và điều khiển vô lăng thật cẩn thận để đưa xe trở lại vị trí giữa làn.

Xe có BSM: Khi hệ thống xác định rằng xe có thể bị lệch ra khỏi làn đường và nguy cơ va chạm với xe đang vượt ở làn bên cạnh là cao, chức năng hỗ trợ lái sẽ hoạt động kể cả khi đèn xi nhan đang hoạt động.

nếu đèn xi nhan đang bật.

*: Ranh giới giữa nhựa đường và lề đường, như cỏ, sỏi,...




n Chức năng hỗ trợ lái

Khi hệ thống xác định rằng xe có thể bị lệch ra khỏi làn đường*, hệ thống sẽ hỗ trợ bằng cách điều khiển vô lăng trong một thời gian ngắn để giữ xe nằm trong làn đường.

Nếu hệ thống phát hiện rằng người lái không điều khiển vô lăng trong một thời gian nhất định hoặc vô lăng không được nắm chắc, một cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình đa thông tin và chức năng này sẽ tạm thời bị hủy.


Xe có BSM: Khi hệ thống xác định rằng xe có thể bị lệch ra khỏi làn đường và nguy cơ va chạm với xe đang vượt ở làn bên cạnh là cao, chức năng hỗ trợ lái sẽ hoạt động kể cả khi đèn xi nhan đang hoạt động.

*: Ranh giới giữa nhựa đường và lề đường, như cỏ, sỏi,...



n Chức năng cảnh báo lấn xe

Khi xe bị lấn khi đi trong làn, chuông cảnh báo sẽ kêu và một thông điệp báo sẽ hiển thị trên màn hình đa thông tin để cảnh báo cho người lái.




n Chức năng định tâm làn đường

Chức năng này được liên kết với hệ thống chạy tự động theo dõi bằng ra-đa với dải tốc độ tối đa hoặc hệ thống chạy tự động theo dõi bằng radar và nó sẽ hỗ trợ lái xe bằng cách điều khiển vô lăng để giữ cho xe chạy đúng làn đường hiện tại.

Khi hệ thống chạy tự động theo dõi bằng dải bằng ra-đa với dải tốc độ tối đa hoặc hệ thống chạy tự động theo dõi bằng radar không hoạt động, chức năng định tâm làn sẽ không hoạt động.

Trong trường hợp các vạch làn đường màu trắng (màu vàng) khó quan sát hoặc không nhìn thấy, như khi bị tắc đường, chức năng này sẽ hoạt động để giúp bám xe phía trước bằng cách giám sát vị trí của xe phía trước.

Nếu hệ thống phát hiện rằng người lái không điều khiển vô lăng trong một thời gian nhất định hoặc vô lăng không được nắm chắc, một cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình đa thông tin và chức năng này sẽ tạm thời bị hủy.




Bật hệ thống LTA

Hãy ấn công tắc LTA để bật hệ thống LTA.


Đèn chỉ báo LTA sáng và thông điệp được hiển thị trên màn hình đa thông tin.

Ấn công tắc LTA lần nữa để tắt hệ thống LTA.

Khi hệ thống LTA được bật lên và tắt đi, hoạt động của hệ thống LTA sẽ tiếp tục trong tình trạng tương tự trong lần khởi động hệ thống Hybrid tiếp theo.



Chỉ báo trên màn hình đa thông tin



A Đèn chỉ báo LTA

Trạng thái sáng của đèn chỉ báo sẽ thông báo cho người lái về trạng thái hoạt động của hệ thống.

Đèn sáng màu trắng: Hệ thống LTA đang hoạt động.

Đèn sáng màu xanh lá cây: Sự trợ lái của chức năng hỗ trợ lái hoặc chức năng định tâm làn đường đang hoạt động.

Nháy màu cam: Chức năng cảnh báo lệch làn đang hoạt động.

B Hiển thị hoạt động hỗ trợ điều khiển vô lăng

Hiển thị khi màn hình đa thông tin chuyển sang màn hình thông tin của hệ thống hỗ trợ lái xe.

Chỉ ra rằng sự trợ lái của chức năng hỗ trợ lái và chức năng định tâm làn

đường đang hoạt động.

Hiển thị cả 2 bên của làn đường: Cho biết rằng hỗ trợ lái của chức năng định tâm làn đường đang hoạt động.

Một bên của làn đường: Cho biết rằng hỗ trợ lái của chức năng trợ lái đang hoạt động.

2 bên của làn đường đang nhấp nháy: Cảnh báo người lái cần phải đi đúng tâm làn (chức năng định tâm làn đường).

C Hiển thị chức năng cảnh báo chạy lệch làn đường


Hiển thị khi màn hình đa thông tin chuyển sang màn hình thông tin của hệ thống hỗ trợ lái xe.

► Phía trong của các vạch hiển thị là màu trắng



Cho biết rằng hệ thống đang phát hiện các vạch kẻ làn màu trắng (vàng)*. Khi xe lệch khỏi làn, vạch kẻ làn màu trắng được hiển thị bên phía xe lệch làn sẽ nhấp với màu cam.

► Phía trong của các vạch hiển thị là màu đen



Chỉ báo rằng hệ thống không thể nhận biết các vạch kẻ làn đường màu trắng (vàng)* hoặc chức năng này đang tạm thời bị hủy.

*: Ranh giới giữa nhựa đường và lề đường, như cỏ, sỏi,...

D Màn hình bám sau xe khác

Hiển thị khi màn hình đa thông tin chuyển sang màn hình thông tin của hệ thống hỗ trợ lái xe.

Chỉ ra rằng sự trợ lái của chức năng định tâm làn đường đang hoạt động bằng cách giám sát vị trí của xe phía trước.

Khi màn hình bám sau xe khác được hiển thị, nếu xe phía trước di chuyển, xe bạn có thể di chuyển theo. Luôn chú ý xung quanh xe bạn và vận hành vô lăng khi cần để đi đúng làn và đảm bảo an toàn.

n Điều kiện hoạt động của chức năng

l Chức năng cảnh báo chạy lệch làn đường

Chức năng này sẽ hoạt động khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau đây.

- LTA đang bật.
- Tốc độ xe khoảng 50 km/h trở lên.*1
- Hệ thống nhận ra các vạch làn màu

trắng (màu vàng) hoặc hướng đi². (Khi xác định được vạch màu trắng [màu vàng] hoặc hướng đi² chỉ ở một bên, hệ thống hoạt động chỉ cho một bên được nhận ra.)

- Chiều rộng của làn đường từ 3 m trở lên.
- Không vận hành công tắc xi nhan. (Xe có BSM: Trừ khi xe khác ở trong làn đường ở phía tín hiệu đèn xi nhan đang hoạt động)
- Xe không đi quanh một khúc cua gấp.
- Hệ thống không bị lỗi. (→P.197)

¹: Chức năng này hoạt động kể cả khi tốc độ xe nhỏ hơn xấp xỉ 50 km/h khi chức năng định tâm làn đường đang hoạt động.

²: Ranh giới giữa nhựa đường và lề đường, như cỏ, sỏi,...

l Chức năng hỗ trợ lái

Chức năng này sẽ hoạt động khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau đồng thời thỏa mãn tất cả các điều kiện hoạt động của chức năng cảnh báo lệch làn đường.

- Cài đặt "Steering Assist" trong  của màn hình đa thông tin đến "ON". (→P.84, 90)
- Không tăng tốc hoặc giảm tốc xe trong một khoảng thời gian nhất định trở lên.
- Không xoay vô lăng với lực đủ để chuyển làn đường.
- Hệ thống ABS, VSC, TRC và PCS không hoạt động.
- TRC hoặc VSC không được tắt.
- Cảnh báo người lái không cầm vô lăng không hiển thị. (→P.196)

l Chức năng cảnh báo lắc xe

Chức năng này sẽ hoạt động khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau đây.

- Cài đặt "Sway Warning" trong  của màn hình đa thông tin đến "ON". (→P.84, 90)
- Tốc độ xe đạt từ 50 km/h trở lên.

- Chiều rộng của làn đường từ 3 m trở lên.
- Hệ thống không bị lỗi. (→P.197)

l Chức năng định tâm làn đường

Chức năng này sẽ hoạt động khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau đây.

- LTA đang bật.
- Cài đặt cho "Steering Assist" và "Lane Center" trên  của màn hình đa thông tin được đặt ở trạng thái "ON". (→P.84, 90)
- Chức năng này nhận ra vạch của làn xe màu trắng (màu vàng) hoặc vị trí của xe phía trước (trừ khi xe phía trước quá nhỏ, như xe máy).
- Khi lái xe với chức năng điều khiển chạy tự động theo dõi bằng đôi bằng ra-đa với dải tốc độ tối đa ở chế độ điều khiển khoảng cách với xe phía trước.
- Chiều rộng của làn giao thông từ 3 đến 4 m
- Không bật công tắc xi nhan.
- Xe không đi quanh một khúc cua gấp.
- Hệ thống không bị lỗi. (→P.197)
- Không tăng tốc hoặc giảm tốc xe trong một khoảng thời gian nhất định.
- Không xoay vô lăng với lực đủ để chuyển làn đường.
- Hệ thống ABS, VSC, TRC và PCS không hoạt động.
- TRC hoặc VSC không được tắt.
- Cảnh báo người lái không cầm vô lăng không hiển thị. (→P.196)
- Lái xe ở giữa làn đường.
- Chức năng trợ lái không hoạt động.

n Hủy bỏ tạm thời các chức năng

l Khi các điều kiện hoạt động không còn được thỏa mãn, chức năng có thể sẽ tạm thời bị hủy. Tuy nhiên, khi các điều kiện hoạt động được khôi phục thì chức năng cũng sẽ tự động được khôi phục lại. (→P.194)

l Nếu các điều kiện hoạt động (→P.194) không thỏa mãn trong khi chức năng định tâm làn đường đang hoạt động, chuông báo có thể kêu để chỉ ra rằng chức năng tạm thời

bị hủy.

n Chức năng hỗ trợ lái/chức năng định tâm làn đường

| Tùy vào tốc độ xe, tình trạng lệch làn, điều kiện đường..., người lái có thể không cảm nhận được chức năng đang hoạt động hoặc chức năng có thể không hoạt động.

| Chức năng điều khiển lái bị tắt tạm thời khi hoạt động điều khiển vô lăng của người lái.

| Không được thử hoạt động của chức năng hỗ trợ lái.

n Chức năng cảnh báo chạy lệch làn đường

| Chuông cảnh báo có thể rất khó để nghe do các tiếng ồn bên ngoài, âm thanh phát ra từ hệ thống âm thanh...

| Nếu mép đường* không rõ ràng hoặc không thẳng, chức năng cảnh báo lệch làn có thể không hoạt động.

| Xe có BSM: Hệ thống có thể không xác định được có nguy cơ va chạm với xe ở làn đường bên cạnh.

| Không được thử hoạt động của chức năng cảnh báo lệch làn.

*: Ranh giới giữa nhựa đường và lề đường, như cỏ, sỏi,...

n Cảnh báo người lái không cầm vô lăng

Trong tình huống sau, một cảnh báo yêu cầu người lái nắm tay vào vô lăng và cùng với biểu tượng trên hình minh họa sẽ xuất hiện trên màn hình đa thông tin để cảnh báo người lái. Cảnh báo này sẽ dừng khi hệ thống xác định người lái đã nắm tay vào vô lăng. Hãy luôn để tay trên vô lăng khi sử dụng hệ thống này, bất kể có cảnh báo hay không.



| Khi hệ thống xác định rằng người lái đang lái xe và không cầm tay vào vô lăng khi hệ thống đang hoạt động.

Nếu người lái tiếp tục thả tay ra khỏi vô lăng, chuông cảnh báo sẽ kêu cảnh báo cho người lái và chức năng này tạm thời bị hủy. Cảnh báo này cũng sẽ hoạt động khi người lái liên tục điều khiển vô lăng nhưng với một lực rất nhỏ.

| Khi hệ thống xác định rằng xe có thể lệch ra khỏi làn đường khi đang lái quanh khúc cua trong khi chức năng định tâm làn đường đang hoạt động.

Tùy thuộc vào tình trạng của xe và tình trạng đường xá mà chức năng cảnh báo có thể sẽ không hoạt động. Ngoài ra, nếu hệ thống xác định rằng xe đang lái quanh một khúc cua, cảnh báo sẽ xuất hiện sớm hơn khi lái xe trên đường thẳng.

| Khi hệ thống xác định rằng người lái đang lái xe mà không cầm tay vào vô lăng trong khi chức năng hỗ trợ lái đang hoạt động.

Khi hệ thống xác định rằng người lái đã bỏ tay ra khỏi vô lăng và chức năng hỗ trợ lái đang hoạt động, chuông báo sẽ kêu và cảnh báo cho người lái. Mỗi lần chuông báo kêu, lần kêu tiếp theo của chuông báo sẽ dài hơn.

n Chức năng cảnh báo lắc xe

Khi hệ thống xác định rằng xe đang bị rung lắc trong khi chức năng cảnh báo lắc xe đang hoạt động, thì chuông cảnh báo sẽ kêu và một cảnh báo cùng với một biểu tượng như trên hình minh họa sẽ xuất hiện trên màn hình

đa thông tin để nhắc người lái về tình trạng đó.



Tùy thuộc vào tình trạng của xe và tình trạng đường sá mà chức năng cảnh báo có thể sẽ không hoạt động.

n Thông điệp cảnh báo

Nếu thông điệp cảnh báo sau đây được hiển thị trên màn hình đa thông tin, đèn chỉ báo LTA sáng màu cam, hãy tuân theo quy trình xử lý thích hợp. Ngoài ra, nếu một thông điệp cảnh báo khác xuất hiện, hãy tuân theo các hướng dẫn xuất hiện trên màn hình.

l "LTA Malfunction Visit Your Dealer"

Hệ thống có thể không hoạt động chính xác. Yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.

l "LTA Unavailable"

Hệ thống tạm thời bị hủy do có trục trặc trong cảm biến khác ngoài camera phía trước. Hãy tắt hệ thống LTA, đợi một lát, và sau đó bật lại hệ thống LTA.

l "LTA Unavailable at Current Speed"

Không thể sử dụng được chức năng này do tốc độ xe vượt quá phạm vi hoạt động của LTA. Hãy lái xe chậm hơn.

n Tùy chọn

Có thể thay đổi các cài đặt chức năng. (Tính năng tùy chọn cá nhân: →P.408)

Điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa với dải tốc độ tối đa*

*: Nếu có

Khái quát chức năng


Ở chế độ điều khiển khoảng cách với xe phía trước, xe sẽ tự động tăng, giảm tốc và dừng để phù hợp với tốc độ của xe phía trước kể cả khi không đạp bàn đạp ga. Ở chế độ điều khiển tốc độ ổn định, xe chạy ở tốc độ ổn định.

Sử dụng điều khiển chạy tự động theo dõi bằng dải bằng ra-đa với dải tốc độ tối đa trên đường cao tốc.

- Chế độ duy trì khoảng cách với xe chạy phía trước (→P.200)
- Chế độ điều khiển tốc độ ổn định (→P.204)

Các thiết bị của hệ thống

n Hiển thị bảng tập lô




A Màn hình đa thông tin

B Tốc độ đặt trước

C Đèn chỉ báo

n Công tắc điều khiển



A Công tắc đặt khoảng cách với xe phía trước

B Công tắc "+RES"

C Công tắc chính điều khiển chạy tự động

D Công tắc Cancel (hủy)

E Công tắc "-SET"



CẢNH BÁO

n Trước khi sử dụng hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa với dải tốc độ tối đa

l Lái xe an toàn là trách nhiệm của người lái. Không được quá phụ thuộc vào hệ thống, và hãy lái xe an toàn bằng cách luôn luôn chú ý xung quanh bạn.

l Hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa với dải tốc độ tối đa sẽ hỗ trợ người lái khi lái xe. Tuy nhiên, có một số hạn chế đối với chức năng hỗ trợ của hệ thống.

Hãy đọc kỹ các điều kiện sau. Không được quá phụ thuộc vào hệ thống và luôn lái xe một cách cẩn thận.

- Những trường hợp cảm biến có thể không thể phát hiện được xe chạy phía trước: →P.206

- Những tình huống mà chế độ duy trì khoảng cách với xe chạy phía trước có thể sẽ không hoạt động chính xác: →P.206

l Đặt tốc độ phù hợp tùy vào mức giới hạn tốc độ, mật độ giao thông, tình trạng đường sá, điều kiện thời tiết,... Người lái phải kiểm tra tốc độ đặt trước.

l Ngay cả khi hệ thống đang hoạt động bình thường, hệ thống xác định xe phía trước có thể khác với tình trạng quan sát bởi người lái. Do đó, người lái luôn phải chú ý, đánh giá mức độ nguy hiểm của từng tình huống và lái xe an toàn. Tin tưởng vào hệ thống này hoặc coi hệ thống luôn đảm bảo an toàn khi lái có thể dẫn đến gây tai nạn, và có thể gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

l Hãy tắt hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa với dải tốc độ tối đa bằng cách sử dụng công tắc chính điều khiển chạy tự động khi không sử dụng.

n Các lưu ý liên quan đến hệ thống hỗ trợ lái xe

Hãy tuân theo các lưu ý sau, bởi hệ thống có một số hạn chế của hệ thống trong việc hỗ trợ khi lái xe. Nếu không có thể gây ra tai nạn dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.



CẢNH BÁO

l Hỗ trợ người lái đo khoảng cách thích hợp

Hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng dải băng ra-đa với dải tốc độ tối đa giúp người lái xác định khoảng cách giữa xe bạn và xe chạy phía trước. Nó không có tác dụng giảm bớt sự thận trọng hoặc tập trung khi lái xe, và nó không hỗ trợ người lái trong điều kiện quan sát không tốt.

Người lái vẫn cần tập trung quan sát xung quanh xe.

l Hỗ trợ người lái phán đoán khoảng cách thích hợp

Chức năng điều khiển chạy tự động theo dõi bằng dải băng ra-đa với dải tốc độ tối đa sẽ xác định xem khoảng cách giữa xe của bạn và xe chạy phía trước có nằm trong khoảng cách đã đặt không. Ngoài ra, nó không có khả năng thực hiện bất kỳ đánh giá nào khác. Do đó, người lái vẫn phải tuyệt đối tập trung và đánh giá xem có nguy hiểm nào tồn tại trong một tình huống bất kỳ.

l Hỗ trợ người lái điều khiển xe

Chức năng điều khiển chạy tự động bằng dải băng ra-đa với dải tốc độ tối đa không bao gồm các chức năng phòng tránh hoặc ngăn ngừa va chạm với xe phía trước. Do đó, nếu có nguy cơ bị va chạm, người lái phải ngay lập tức trực tiếp điều khiển xe một cách phù hợp để đảm bảo an toàn trong mọi trường hợp.

n **Những trường hợp không phù hợp để sử dụng hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa với dải tốc độ tối đa**

Không sử dụng hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa với dải tốc độ tối đa trong các trường hợp sau. Nếu không, có thể sẽ làm cho việc kiểm soát tốc độ không phù hợp và có thể gây ra tai nạn dẫn đến tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

l Khi trên đường có nhiều người đi bộ và người đi xe đạp...

l Khi đường đông

l Khi trên đường có nhiều khúc cua gấp

l Khi lái xe trên đường quanh co

l Khi lái xe trên đường trơn trượt, như đường bị ngập nước hay bị băng tuyết bao phủ

l Khi lái xe trên đường dốc đứng hoặc khi lái xe trên đường có độ dốc thay đổi liên tục

Tốc độ xe có thể vượt quá tốc độ đã được cài đặt trong khi lái xe xuống dốc đứng.

l Tại các lối vào đường cao tốc

l Khi điều kiện thời tiết xấu có thể làm ảnh hưởng đến chức năng của cảm biến (sương mù, tuyết rơi, bão cát, mưa lớn...)

l Khi trời mưa, tuyết... bám trên bề mặt phía trước của cảm biến ra-đa và camera phía trước

l Khi tình trạng giao thông yêu cầu người lái thường xuyên phải tăng và giảm tốc


l Trong khi kéo xe khẩn cấp

l Khi thường xuyên nghe thấy tiếng chuông cảnh báo xe tiến tới gần xe khác

Chế độ duy trì khoảng cách với xe chạy phía trước

Chế độ này sử dụng một cảm biến ra-đa để phát hiện các xe chạy phía trước cách xe bạn tối đa 100 m, xác định khoảng cách hiện tại với xe đang chạy phía trước và điều khiển duy trì khoảng cách phù hợp với xe chạy phía trước. Khoảng cách với xe chạy phía trước bạn cần có thể được cài đặt bằng cách vận hành công tắc điều khiển khoảng cách với xe chạy trước.

Khi lái xe xuống dốc, khoảng cách với xe sẽ ngắn hơn.



A Ví dụ khi lái xe ở tốc độ cố định

Khi không có xe chạy phía trước

Xe chạy ở tốc độ đặt trước của người lái.

B Ví dụ khi xe bám theo sau xe khác và xe giảm tốc

Khi xe phía trước chạy chậm hơn tốc độ đặt trước

Khi xe phát hiện thấy có xe chạy phía trước, hệ thống sẽ tự động giảm tốc độ xe. Khi cần giảm tốc độ nhiều hơn, hệ thống sẽ gài phanh (đèn phanh sáng lên ở thời điểm này). Hệ thống sẽ liên tục theo dõi tốc độ của xe chạy phía trước và điều khiển xe để duy trì khoảng cách với xe chạy phía trước theo cài đặt của người lái. Cảnh báo xe tiến tới gần xe khác sẽ cảnh báo cho bạn biết rằng hệ thống không thể giảm tốc đủ để giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước.

Khi xe phía trước xe bạn dừng lại, xe bạn cũng dừng lại (Xe được dừng bằng điều khiển hệ thống). Sau khi xe phía trước khởi hành, ấn vào công tắc "+RES" hoặc nhấn bàn đạp ga (hoạt động khởi hành) sẽ khôi phục chức năng bám theo. Nếu không thực hiện việc khởi hành, hệ thống tiếp tục điều khiển để giữ cho xe dừng lại.

Khi gạt cần điều khiển đèn xi nhan và xe đang di chuyển sang làn xe cho vượt

ở tốc độ từ 80 km/h trở lên, xe sẽ tăng ga để giúp xe vượt xe đang chạy.

Hệ thống nhận biết làn cho vượt có thể được xác định bằng cách dựa vào vị trí của vô lăng của xe (vị trí người lái phía bên trái hoặc vị trí người lái bên phải.) Nếu lái xe ở khu vực làn cho vượt khác với điều kiện lái xe bình thường, xe có thể tăng ga khi cần điều khiển xi nhan được điều khiển về phía ngược lại với làn cho vượt (nghĩa là nếu bình thường lái xe ở những vùng mà làn cho vượt ở bên phải nhưng bạn đang lái xe ở vùng mà làn cho vượt ở bên trái, xe có thể tăng ga khi tín hiệu xi nhan bên phải được kích hoạt).

C Ví dụ khi tăng tốc

Khi không có bất kỳ xe chạy phía trước nào có tốc độ thấp hơn tốc độ đặt trước


Hệ thống sẽ tăng tốc độ xe cho tới khi đạt được tốc độ đặt trước. Sau đó hệ thống sẽ trở về chạy tự động với tốc độ ổn định.

Cài đặt tốc độ xe (chế độ điều chỉnh khoảng cách với xe chạy phía trước)

- 1 Hãy ấn công tắc chính điều khiển chạy tự động để kích hoạt hệ thống.

Đèn chỉ báo hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-da sẽ sáng lên và thông điệp sẽ hiển thị trên màn hình đa thông tin. Ấn công tắc này một lần nữa để vô hiệu hóa điều khiển chạy tự động.

Nếu ấn và giữ công tắc chính điều khiển chạy tự động trong vòng 1.5 giây trở lên, hệ thống sẽ bật chế độ điều khiển tốc độ cố định. (→P.204)




- 2 Tăng tốc hoặc giảm tốc bằng cách điều khiển bàn đạp ga

tới tốc độ mong muốn (bằng hoặc lớn hơn 30 km/h) và ấn công tắc "-SET" xuống để đặt tốc độ.

Đèn chỉ báo "SET" điều khiển chạy tự động sẽ sáng lên.


Tốc độ xe tại thời điểm nhấn công tắc ra sẽ trở thành tốc độ cài đặt.



Điều chỉnh tốc độ đặt trước

- Điều chỉnh tốc độ đặt trước bằng công tắc

Để thay đổi tốc độ đặt trước, hãy điều khiển công tắc "+RES" hoặc "-SET" cho đến khi hiển thị tốc độ đặt trước mong muốn.



1 Tăng tốc độ (Ngoại trừ trường hợp khi dừng bằng điều khiển chế độ duy trì khoảng cách với xe chạy phía trước)

2 Giảm tốc độ

Điều chỉnh nhỏ: Hãy ấn công tắc.

Điều chỉnh lớn: Hãy ấn và giữ công tắc để thay đổi tốc độ, và nhả ra khi đạt được tốc độ mong muốn.

Ở chế độ điều khiển khoảng cách với xe chạy phía trước, tốc độ đặt trước sẽ tăng lên hoặc giảm đi như sau:

Điều chỉnh nhỏ: Thay đổi khoảng 1 km/h với mỗi lần ấn công tắc

Điều chỉnh lớn: Tốc độ sẽ tăng hoặc giảm 5 km/h khi giữ công tắc

Trong chế độ điều khiển xe ở tốc độ ổn định (→P.204), tốc độ đặt trước sẽ tăng lên hoặc giảm đi như sau:

Điều chỉnh nhỏ: Thay đổi khoảng 1 km/h với mỗi lần ấn công tắc^{*1*2}

Điều chỉnh lớn: Tốc độ sẽ tiếp tục thay đổi khi giữ công tắc.


● Tăng tốc độ đặt trước bằng bàn đạp ga

1 Vận hành bàn đạp ga để tăng tới tốc độ xe mong muốn

2 Ấn công tắc "-SET"

Thay đổi khoảng cách với xe chạy phía trước (chế độ điều khiển khoảng cách với xe chạy phía trước)

Ấn công tắc này sẽ thay đổi khoảng cách với xe chạy phía trước như sau:



1 Dài

2 Trung bình

3 Ngắn

Nếu có xe chạy phía trước xe bạn, dấu hiệu xe chạy phía trước **A** cũng sẽ hiển thị.

Cài đặt khoảng cách với xe chạy phía trước (chế độ điều khiển khoảng cách với xe chạy phía trước)

Hãy chọn khoảng cách thiết lập theo bảng sau. Lưu ý rằng khoảng cách này tương ứng với tốc độ chạy xe 80 km/h. Khoảng cách với xe chạy phía trước sẽ tăng lên/giảm xuống theo tốc độ của xe. Khi xe ngừng hoạt động bởi hệ thống điều khiển, khoảng


cách từ xe phía trước tới xe phía sau là khoảng cách nhất định tùy vào tình huống cụ thể.

Chọn khoảng cách	Khoảng cách với xe chạy phía trước
Dài	Xấp xỉ 50 m
Trung bình	Xấp xỉ 40 m
Ngắn	Xấp xỉ 30 m


Khôi phục điều khiển chạy tự động khi xe dừng lại bởi điều khiển hệ thống (xe có chế độ điều khiển khoảng cách với xe phía trước)

Sau khi xe phía trước bạn khởi hành, hãy ấn công tắc "+RES".

Xe của bạn sẽ khôi phục điều khiển chạy tự động nếu nhấn bàn đạp ga sau khi xe phía trước khởi hành.



Hủy và khôi phục chức năng điều khiển tốc độ



- Việc ấn công tắc cancel (hủy) sẽ hủy điều khiển tốc độ.


Chức năng điều khiển tốc độ sẽ bị hủy khi đạp bàn đạp phanh. (Khi xe dừng lại bởi điều khiển của hệ thống, việc nhấn bàn đạp phanh sẽ không hủy được chế độ đặt)

- Việc ấn công tắc "+RES" sẽ khôi phục điều khiển chạy tự động và tốc độ của xe sẽ trở lại tốc độ đặt trước.

Cảnh báo xe tiến tới gần xe khác (Chế độ điều khiển khoảng cách với xe chạy phía trước)

Khi xe của bạn tiến tới quá gần xe phía trước, và mức độ tự động giảm tốc của xe bằng hệ thống điều khiển chạy tự động là không đủ, màn hình sẽ nhấp nháy và chuông sẽ kêu để cảnh báo cho người lái. Một ví dụ khác là khi một xe khác cắt ngang phía trước xe bạn trong khi bạn đang đi sau một xe khác. Hãy phanh xe để đảm bảo khoảng cách thích hợp

với xe trước đó.



n Các cảnh báo có thể sẽ không xuất hiện khi

Trong các trường hợp sau, thông điệp cảnh báo sẽ không xuất hiện ngay cả khi khoảng cách với xe chạy phía trước là nhỏ.

- Khi tốc độ của xe chạy phía trước bằng hoặc lớn hơn tốc độ của xe bạn
- Khi xe phía trước chạy quá chậm
- Ngay sau khi đặt tốc độ chạy tự động
- Khi nhấn bàn đạp ga


Chọn chế độ điều khiển tốc độ ổn định

Ở chế độ điều khiển tốc độ cố định, xe sẽ duy trì tốc độ đặt trước mà không điều khiển khoảng cách với xe chạy phía trước. Chỉ chọn chế độ này khi chế độ điều khiển khoảng cách với xe chạy phía trước không hoạt động chính xác do có bụi bẩn bám vào cảm biến ra-đa,...

- 1 Với hệ thống điều khiển chạy tự động tắt, hãy ấn và giữ công tắc chính điều khiển chạy tự động trong 1.5 giây trở lên.

Ngay sau khi ấn công tắc, đèn chỉ báo điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa sẽ sáng lên. Sau đó, nó chuyển đến chỉ báo điều khiển chạy tự động.

Chỉ có thể chuyển đến chế độ điều khiển tốc độ ổn định khi tắt công tắc điều khiển chạy tự động.



- 2 Tăng tốc hoặc giảm tốc bằng cách điều khiển bàn đạp ga tới tốc độ mong muốn (bằng hoặc lớn hơn 30 km/h) và ấn công tắc "-SET" xuống để đặt tốc độ.


Đèn chỉ báo "SET" điều khiển chạy tự động sẽ sáng lên.

Tốc độ xe tại thời điểm nhấn công tắc ra sẽ trở thành tốc độ cài đặt.

Điều chỉnh cài đặt tốc độ: →P.201

Hủy và khôi phục tốc độ đặt trước:

→P.203



n Điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-da với dải tốc độ tối đa có thể được thiết lập khi

- | Cần chọn số đang ở vị trí D.
- | Có thể cài đặt được tốc độ đặt trước mong muốn khi xe chuyển động tốc độ 30 km/h hay lớn hơn. (Tuy nhiên, khi tốc độ xe đã đặt khi chạy xe ở tốc độ dưới 30 km/h, thì tốc độ đặt sẽ là ở khoảng 30 km/h.)

n Tăng tốc sau khi cài đặt tốc độ xe

Xe có thể tăng tốc bằng cách nhấn bàn đạp ga. Sau khi tăng tốc, tốc độ sẽ trở về mức đặt trước. Tuy nhiên, khi ở chế độ duy trì khoảng cách với xe chạy phía trước, tốc độ xe sẽ giảm dưới tốc độ đặt trước để duy trì khoảng cách với xe chạy phía trước.

n Khi xe dừng lại trong khi xe đang chạy bám theo xe phía trước

- | Việc ấn công tắc "+RES" trong khi xe phía trước đang dừng sẽ khôi phục chức năng bám theo nếu xe phía trước khởi hành trong xấp xỉ 3 giây sau khi ấn công tắc.
- | Nếu xe phía trước khởi hành trong 3 giây sau khi xe bạn dừng lại, chức năng điều khiển chạy tự động bám theo sẽ được khôi phục.

n Tự động hủy chế độ điều khiển khoảng cách với xe chạy phía trước

Chế độ điều khiển theo khoảng cách với xe chạy phía trước sẽ tự động bị hủy trong các trường hợp sau.

- | Khi hệ thống điều khiển ổn định xe (VSC) được kích hoạt.
- | TRC được kích hoạt trong một thời gian.
- | Khi tắt hệ thống VSC hoặc TRC.
- | Khi cảm biến không hoạt động chính xác do nó bị che phủ.
- | Khi chức năng điều khiển phanh hoặc điều khiển hạn chế công suất của hệ thống hỗ trợ lái hoạt động. (Ví dụ: Hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống Điều khiển khởi động - dẫn động)
- | Phanh đỗ đang được vận hành.
- | Xe được dừng lại bằng điều khiển của hệ thống trên đường dốc.
- | Khi hệ thống phát hiện một trong các trường hợp sau, hệ thống sẽ điều khiển dừng xe:
 - Người lái đang không thắt đai an toàn.
 - Khi cửa người lái mở ra.
 - Xe đỗ lại trong khoảng 3 phút

Nếu chế độ duy trì khoảng cách với xe chạy phía trước tự động bị hủy do bất kỳ một nguyên nhân nào khác ở trên, thì hệ thống có thể đã bị trục trặc. Hãy liên hệ với Đại lý Toyota.

n Tự động hủy chế độ điều khiển tốc độ ổn định

Chế độ điều khiển tốc độ ổn định sẽ tự động bị hủy trong các trường hợp sau:

- | Khi tốc độ thực tế của xe lớn hơn xấp xỉ 16 km/h trở lên so với tốc độ đặt trước.
- | Khi tốc độ thực tế của xe thấp hơn 30 km/h.
- | Khi hệ thống điều khiển ổn định xe (VSC) được kích hoạt.
- | TRC được kích hoạt trong một thời gian.
- | Khi tắt hệ thống VSC hoặc TRC.
- | Khi chức năng điều khiển phanh hoặc điều khiển hạn chế công suất của hệ thống hỗ trợ lái hoạt động.

(Ví dụ: Hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống Điều khiển khởi động - dẫn động)

| Phanh đỗ đang được vận hành.

Nếu chế độ giữ tốc độ ổn định tự động bị hủy do bất kỳ một nguyên nhân nào khác ở trên, thì hệ thống có thể đã bị trục trặc. Hãy liên hệ với Đại lý Toyota.

n Hoạt động của phanh

Có thể nghe thấy tiếng hoạt động của phanh và phản hồi của bàn đạp phanh có thể thay đổi, nhưng đó không phải là dấu hiệu của hư hỏng.

n Thông điệp cảnh báo và chuông báo cho hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa với dải tốc độ tối đa

Chuông báo và thông điệp cảnh báo được sử dụng để chỉ báo một hệ thống bị lỗi hoặc chỉ ra rằng người lái cần phải chú ý khi lái xe. Khi thông điệp cảnh báo được hiển thị trên màn hình đa thông tin, hãy đọc các thông báo và tuân theo các hướng dẫn. (→P.179, 365)

n Những trường hợp cảm biến có thể không thể phát hiện được xe chạy phía trước

Trong trường hợp dưới đây và tùy vào tình huống, hãy đạp phanh khi việc giảm tốc của hệ thống là không đủ hoặc đạp ga khi cần tăng tốc.


Do cảm biến có thể sẽ không xác định được chính xác các loại xe đó, chức năng cảnh báo xe tiến tới gần xe khác (→P.203) có thể sẽ không được kích hoạt.

| Khi bị xe khác tạt đầu

| Khi xe phía trước chạy quá chậm

| Nhiều xe không chạy cùng làn


| Khi xe phía trước có phần đuôi quá nhỏ (như xe kéo chạy không tải...)




| Khi gặp xe mô tô chạy cùng làn

| Khi các xe xung quanh làm bắn nước và tuyết lên cảm biến, và ảnh hưởng đến việc phát hiện của cảm biến

| Khi phần đầu xe bị nhấc lên (do chất tải nặng trong khoang để hành lý...)



| Khi xe phía trước có khoảng sáng gầm xe cực lớn




n Những tình huống mà chế độ duy trì khoảng cách với xe chạy phía trước có thể sẽ không hoạt động chính xác


Trong các tình huống sau, hãy đạp phanh (hoặc đạp ga, tùy theo tình huống thực tế) khi cần thiết.

Do cảm biến có thể sẽ không xác định chính xác được xe phía trước, nên hệ thống có thể sẽ không hoạt động chính xác.

| Khi vào cua hoặc khi làn đường hẹp



- l Khi bạn điều khiển vô lăng hoặc vị trí của xe trong làn không được giữ ổn định



- l Khi xe chạy phía trước giảm tốc đột ngột
- l Khi lái xe trên đường bị che chắn, như khi đi qua hầm hoặc cầu
- l Khi tốc độ xe đang giảm xuống tới tốc độ đặt trước sau khi xe được tăng tốc bằng cách đạp ga

Điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa*

*: Nếu có

Khái quát chức năng


Ở chế độ điều khiển khoảng cách với xe phía trước, xe sẽ tự động tăng và giảm tốc để phù hợp với tốc độ của xe phía trước kể cả khi không đạp chân ga. Ở chế độ duy trì tốc độ cố định, xe sẽ chạy ở tốc độ cố định.

Sử dụng điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa đường cao tốc.

- Chế độ duy trì khoảng cách với xe chạy phía trước (→P.200)
- Chế độ điều khiển tốc độ ổn định (→P.204)


Các thiết bị của hệ thống

n Hiển thị bảng táp lô



- A** Màn hình đa thông tin
- B** Tốc độ đặt trước
- C** Đèn chỉ báo

n Công tắc điều khiển



- A** Công tắc đặt khoảng cách với xe phía trước
- B** Công tắc "+RES"
- C** Công tắc chỉnh điều khiển chạy tự động
- D** Công tắc Cancel (hủy)
- E** Công tắc "-SET"

⚠ CẢNH BÁO

n Trước khi sử dụng hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa

- | Lái xe an toàn là trách nhiệm của người lái. Không được quá phụ thuộc vào hệ thống, và hãy lái xe an toàn bằng cách luôn luôn chú ý xung quanh bạn.
- | Hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa sẽ hỗ trợ người lái khi lái xe. Tuy nhiên, có một số hạn chế đối với việc hỗ trợ của hệ thống.

Hãy đọc kỹ các điều kiện sau. Không được quá phụ thuộc vào hệ thống và luôn lái xe một cách cẩn thận.

- Những trường hợp cảm biến có thể không thể phát hiện được xe chạy phía trước: →P.206

- Những tình huống mà chế độ duy trì khoảng cách với xe chạy phía trước có thể sẽ không hoạt động chính xác: →P.206

- | Đặt tốc độ phù hợp tùy vào mức giới hạn tốc độ, mật độ giao thông, tình trạng đường sá, điều kiện thời tiết,... Người lái phải kiểm tra tốc độ đặt trước.

- | Ngay cả khi hệ thống đang hoạt động bình thường, hệ thống xác định xe phía trước có thể khác với tình trạng quan sát bởi người lái. Do đó, người lái luôn phải chú ý, đánh giá mức độ nguy hiểm của từng tình huống và lái xe an toàn. Tin tưởng vào hệ thống này hoặc coi hệ thống luôn đảm bảo an toàn khi lái có thể dẫn đến gây tai nạn, và có thể gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

- | Hãy tắt cài đặt hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa bằng công tắc chỉnh điều khiển tự động khi không sử dụng.

n Các lưu ý liên quan đến hệ thống hỗ trợ lái xe

Hãy tuân theo các lưu ý sau, bởi hệ thống có một số hạn chế của hệ thống trong việc hỗ trợ khi lái xe. Nếu không có thể gây ra tai nạn dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

- | Hỗ trợ người lái đo khoảng cách thích hợp

Hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa chỉ được dùng để giúp người lái xác định khoảng cách giữa xe và xe khác chạy phía trước. Hệ thống này không có chức năng hỗ trợ người lái khi họ sao nhãng hoặc lái xe thiếu cẩn thận, và nó không hỗ trợ người lái tăng khả năng quan sát khi lái xe trong điều kiện tầm nhìn kém.

Người lái vẫn cần tập trung quan sát xung quanh xe.



CẢNH BÁO

l Hỗ trợ người lái phán đoán khoảng cách thích hợp

Hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa sẽ xác định xem khoảng cách giữa xe của bạn và xe chạy phía trước có nằm trong giới hạn đã đặt không. Ngoài ra nó không có khả năng thực hiện bất kỳ đánh giá nào khác. Do đó, người lái vẫn phải tuyệt đối tập trung và đánh giá xem có nguy hiểm nào tồn tại trong một tình huống bất kỳ.

l Hỗ trợ người lái điều khiển xe

Chức năng điều khiển chạy tự động bằng theo dõi bằng không bao gồm các chức năng phòng tránh hoặc ngăn ngừa va chạm với xe phía trước. Do đó, nếu có nguy cơ bị va chạm, người lái phải ngay lập tức trực tiếp điều khiển xe một cách phù hợp để đảm bảo an toàn trong mọi trường hợp.

n Những trường hợp không phù hợp để sử dụng hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa

Không sử dụng hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa trong các trường hợp sau. Nếu không, có thể sẽ làm cho việc kiểm soát tốc độ không phù hợp và có thể gây ra tai nạn dẫn đến tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

- l Khi trên đường có nhiều người đi bộ và người đi xe đạp...
- l Khi đường đông
- l Khi trên đường có nhiều khúc cua gấp
- l Khi lái xe trên đường quanh co
- l Khi lái xe trên đường trơn trượt, như đường bị ngập nước hay bị băng tuyết bao phủ

l Khi lái xe trên đường dốc đứng hoặc khi lái xe trên đường có độ dốc thay đổi liên tục

Tốc độ xe có thể vượt quá tốc độ đã được cài đặt trong khi lái xe xuống dốc đứng.

l Tại các lối vào đường cao tốc

l Khi điều kiện thời tiết xấu có thể làm ảnh hưởng đến chức năng của cảm biến (sương mù, tuyết rơi, bão cát, mưa lớn...)

l Khi trời mưa, tuyết... bám trên bề mặt phía trước của cảm biến ra-đa và camera phía trước

l Khi tình trạng giao thông yêu cầu người lái thường xuyên phải tăng và giảm tốc


l Trong khi kéo xe khẩn cấp

l Khi thường xuyên nghe thấy tiếng chuông cảnh báo xe tiến tới gần xe khác

Chế độ duy trì khoảng cách với xe chạy phía trước

Chế độ này sử dụng một cảm biến ra-đa để phát hiện các xe chạy phía trước cách xe bạn tối đa 100 m, xác định khoảng cách hiện tại với xe đang chạy phía trước và điều khiển duy trì khoảng cách phù hợp với xe chạy phía trước. Khoảng cách với xe chạy phía trước bạn cần có thể được cài đặt bằng cách vận hành công tắc điều khiển khoảng cách với xe chạy trước.

Khi lái xe xuống dốc, khoảng cách với xe sẽ ngắn hơn.



A Ví dụ khi lái xe ở tốc độ cố định

Khi không có xe chạy phía trước

Xe chạy ở tốc độ đặt trước của người lái.

B Ví dụ khi xe bám theo sau xe khác và xe giảm tốc

Khi xe phía trước chạy chậm hơn tốc độ đặt trước

Khi xe phát hiện thấy có xe chạy phía trước, hệ thống sẽ tự động giảm tốc độ xe. Khi cần giảm tốc độ nhiều hơn, hệ thống sẽ gài phanh (đèn phanh sáng lên ở thời điểm này). Hệ thống sẽ liên tục theo dõi tốc độ của xe chạy phía trước và điều khiển xe để duy trì khoảng cách với xe chạy phía trước theo cài đặt của người lái. Cảnh báo xe tiến tới gần xe khác sẽ cảnh báo cho bạn biết rằng hệ thống không thể giảm tốc đủ để giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước.

Khi gạt cần điều khiển đèn xi nhan và xe đang di chuyển sang làn xe cho vượt ở tốc độ từ 80 km/h trở lên, xe sẽ tăng ga để giúp xe vượt xe đang chạy.

Hệ thống nhận biết làn cho vượt có thể được xác định bằng cách dựa vào vị trí của vô lăng của xe (vị trí người lái phía bên trái hoặc vị trí người lái bên phải.) Nếu lái xe ở khu vực làn cho vượt khác với điều kiện lái xe bình thường, xe có thể tăng ga khi cần điều khiển xi nhan được điều khiển về phía ngược lại với

làn cho vượt (nghĩa là nếu bình thường lái xe ở những vùng mà làn cho vượt ở bên phải nhưng bạn đang lái xe ở vùng mà làn cho vượt ở bên trái, xe có thể tăng ga khi tín hiệu xi nhan bên phải được kích hoạt).

C Ví dụ khi tăng tốc

Khi không có bất kỳ xe chạy phía trước nào có tốc độ thấp hơn tốc độ đặt trước


Hệ thống sẽ tăng tốc độ xe cho tới khi đạt được tốc độ đặt trước. Sau đó hệ thống sẽ trở về chạy tự động với tốc độ ổn định.

Cài đặt tốc độ xe (chế độ điều chỉnh khoảng cách với xe chạy phía trước)

- 1 Hãy ấn công tắc chính điều khiển chạy tự động để kích hoạt hệ thống.

Đèn chỉ báo hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa sẽ sáng lên và thông điệp sẽ hiển thị trên màn hình đa thông tin. Ấn công tắc này một lần nữa để vô hiệu hóa điều khiển chạy tự động.


Nếu ấn và giữ công tắc chính điều khiển chạy tự động trong vòng 1.5 giây trở lên, hệ thống sẽ bật chế độ điều khiển tốc độ cố định. (→P.204)



- 2 Tăng tốc hoặc giảm tốc bằng cách điều khiển bàn đạp ga tới tốc độ mong muốn (bằng hoặc lớn hơn 30 km/h) và ấn công tắc "-SET" xuống để đặt tốc độ.

Đèn chỉ báo "SET" điều khiển chạy tự động sẽ sáng lên.


Tốc độ xe tại thời điểm nhả công tắc ra sẽ trở thành tốc độ cài đặt.



Điều chỉnh tốc độ đặt trước

- Điều chỉnh tốc độ đặt trước bằng công tắc

Để thay đổi tốc độ đặt trước, hãy điều khiển công tắc "+RES" hoặc "-SET" cho đến khi hiển thị tốc độ đặt trước mong muốn.



- 1 Tăng tốc độ

2 Giảm tốc độ

Điều chỉnh nhỏ: Hãy ấn công tắc.

Điều chỉnh lớn: Hãy ấn và giữ công tắc để thay đổi tốc độ, và nhả ra khi đạt được tốc độ mong muốn.

Ở chế độ điều khiển khoảng cách với xe chạy phía trước, tốc độ đặt trước sẽ tăng lên hoặc giảm đi như sau:

Điều chỉnh nhỏ: Thay đổi khoảng 1 km/h với mỗi lần ấn công tắc

Điều chỉnh lớn: Tốc độ sẽ tăng hoặc giảm 5 km/h khi giữ công tắc

Trong chế độ điều khiển xe ở tốc độ ổn định (→P.204), tốc độ đặt trước sẽ tăng lên hoặc giảm đi như sau:

Điều chỉnh nhỏ: Thay đổi khoảng 1 km/h với mỗi lần ấn công tắc

Điều chỉnh lớn: Tốc độ sẽ tiếp tục thay đổi khi giữ công tắc.


● Tăng tốc độ đặt trước bằng bàn đạp ga

1 Vận hành bàn đạp ga để tăng tới tốc độ xe mong muốn

2 Ấn công tắc "-SET"

Thay đổi khoảng cách với xe chạy phía trước (chế độ điều khiển khoảng cách với xe chạy phía trước)

Ấn công tắc này sẽ thay đổi khoảng cách với xe chạy phía trước như sau:



- 1 Dài
- 2 Trung bình
- 3 Ngắn


Nếu có xe chạy phía trước xe bạn, dấu hiệu xe chạy phía trước **A** cũng sẽ hiển thị.

Cài đặt khoảng cách với xe chạy phía trước (chế độ điều khiển khoảng cách với xe chạy phía trước)

Hãy lựa chọn khoảng cách thiết lập theo bảng sau. Xin hãy lưu ý rằng khoảng cách này tương ứng với tốc độ chạy xe 80 km/h. Khoảng cách với xe chạy phía trước sẽ tăng lên/giảm xuống theo tốc độ của xe.

Chọn khoảng cách	Khoảng cách với xe chạy phía trước
Dài	Xấp xỉ 50 m
Trung bình	Xấp xỉ 40 m
Ngắn	Xấp xỉ 30 m

Hủy và khôi phục chức năng điều khiển tốc độ



- 1 Việc ấn công tắc cancel (hủy) sẽ hủy điều khiển tốc độ.

Chức năng điều khiển tốc độ sẽ bị hủy khi đạp bàn đạp phanh.


- 2 Việc ấn công tắc "+RES" sẽ khôi phục điều khiển chạy tự động và tốc độ của xe sẽ trở lại tốc độ đặt trước.

Tuy nhiên, chức năng điều khiển chạy tự động sẽ không khôi phục khi tốc độ xe xấp xỉ từ 25 km/h trở xuống.

Cảnh báo xe tiến tới gần xe khác (Chế độ điều khiển khoảng cách với xe chạy phía trước)

Khi xe của bạn tiến tới quá gần xe phía trước, và mức độ tự động giảm tốc của xe bằng hệ thống điều khiển chạy tự động là không đủ, màn hình sẽ nhấp nháy và chuông sẽ kêu để cảnh báo cho người lái. Một ví dụ khác là khi một xe khác cắt ngang phía trước xe bạn trong khi bạn đang đi sau một xe khác. Hãy phanh xe để đảm bảo khoảng cách thích hợp

với xe trước đó.



Các cảnh báo có thể sẽ không xuất hiện khi

Trong các trường hợp sau, thông điệp cảnh báo sẽ không xuất hiện ngay cả khi khoảng cách với xe chạy phía trước là nhỏ.

- Khi tốc độ của xe chạy phía trước bằng hoặc lớn hơn tốc độ của xe bạn
- Khi xe phía trước chạy quá chậm
- Ngay sau khi đặt tốc độ chạy tự động
- Khi nhấn bàn đạp ga


Chọn chế độ điều khiển tốc độ ổn định

Ở chế độ điều khiển tốc độ cố định, xe sẽ duy trì tốc độ đặt trước mà không điều khiển khoảng cách với xe chạy phía trước. Chỉ chọn chế độ này khi chế độ điều khiển khoảng cách với xe chạy phía trước không hoạt động chính xác do có bụi bẩn bám vào cảm biến ra đa,...

- 1 Với hệ thống điều khiển chạy tự động tắt, hãy ấn và giữ công tắc chính điều khiển chạy tự động trong 1.5 giây trở lên.

Ngay sau khi ấn công tắc, đèn chỉ báo điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa sẽ sáng lên. Sau đó, nó chuyển đến chỉ báo điều khiển chạy tự động.

Chỉ có thể chuyển đến chế độ điều khiển tốc độ ổn định khi tắt công tắc điều khiển chạy tự động.



- 2 Tăng tốc hoặc giảm tốc bằng cách điều khiển bàn đạp ga tới tốc độ mong muốn (bằng hoặc lớn hơn 30 km/h) và ấn công tắc "-SET" xuống để đặt tốc độ.


Đèn chỉ báo "SET" điều khiển chạy tự động sẽ sáng lên.

Tốc độ xe tại thời điểm nhấn công tắc ra sẽ trở thành tốc độ cài đặt.

Điều chỉnh cài đặt tốc độ: →P.201

Hủy và khôi phục tốc độ đặt trước:

→P.203



n Hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa có thể được cài đặt khi

- l Cần chọn số đang ở vị trí D.
- l Tùy thuộc vào chế độ điều khiển, hạng mục này có thể đặt được ở các tốc độ sau.
 - Chế độ điều khiển khoảng cách với xe chạy phía trước: Xấp xỉ 30 km/h trở lên.
 - Chế độ điều khiển tốc độ ổn định: Xấp xỉ 30 km/h trở lên.

n Tăng tốc sau khi cài đặt tốc độ xe

Xe có thể tăng tốc bằng cách nhấn bàn đạp ga. Sau khi tăng tốc, tốc độ sẽ trở về mức đặt trước. Tuy nhiên, khi ở chế độ duy trì khoảng cách với xe chạy phía trước, tốc độ xe sẽ giảm dưới tốc độ đặt trước để duy trì khoảng cách với xe chạy phía trước.

n Tự động hủy chế độ điều khiển khoảng cách với xe chạy phía trước

Chế độ điều khiển theo khoảng cách với xe chạy phía trước sẽ tự động bị hủy trong các trường hợp sau.

- l Tốc độ xe thực tế giảm xuống dưới xấp xỉ 25 km/h.
- l Khi hệ thống điều khiển ổn định xe (VSC) được kích hoạt.
- l TRC được kích hoạt trong một thời gian.
- l Khi tắt hệ thống VSC hoặc TRC.
- l Khi cảm biến không hoạt động

chính xác do nó bị che phủ.

- | Khi chức năng điều khiển phanh hoặc điều khiển hạn chế công suất của hệ thống hỗ trợ lái hoạt động. (Ví dụ: Hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống Điều khiển khởi động - dẫn động)

- | Phanh đỗ đang được vận hành.

Nếu chế độ duy trì khoảng cách với xe chạy phía trước tự động bị hủy do bất kỳ một nguyên nhân nào khác ở trên, thì hệ thống có thể đã bị trục trặc. Hãy liên hệ với Đại lý Toyota.

n **Tự động hủy chế độ điều khiển tốc độ ổn định**

Chế độ điều khiển tốc độ ổn định sẽ tự động bị hủy trong các trường hợp sau:

- | Khi tốc độ thực tế của xe lớn hơn xấp xỉ 16 km/h trở lên so với tốc độ đặt trước.
- | Khi tốc độ thực tế của xe thấp hơn 30 km/h.
- | Khi hệ thống điều khiển ổn định xe (VSC) được kích hoạt.
- | TRC được kích hoạt trong một thời gian.
- | Khi tắt hệ thống VSC hoặc TRC.
- | Khi chức năng điều khiển phanh hoặc điều khiển hạn chế công suất của hệ thống hỗ trợ lái hoạt động. (Ví dụ: Hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống Điều khiển khởi động - dẫn động)
- | Phanh đỗ đang được vận hành.

Nếu chế độ giữ tốc độ ổn định tự động bị hủy do bất kỳ một nguyên nhân nào khác ở trên, thì hệ thống có thể đã bị trục trặc. Hãy liên hệ với Đại lý Toyota.

n **Hoạt động của phanh**

Có thể nghe thấy tiếng hoạt động của phanh và phản hồi của bàn đạp phanh có thể thay đổi, nhưng đó không phải là dấu hiệu của hư hỏng.

n **Chuông báo và thông điệp cảnh báo của hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng radar**


Chuông báo và thông điệp cảnh báo được sử dụng để chỉ báo một hệ thống bị lỗi hoặc chỉ ra rằng người lái cần phải chú ý khi lái xe. Khi thông điệp cảnh báo được hiển thị trên màn hình đa thông tin, hãy đọc các thông báo và tuân theo các hướng dẫn. (→P.179, 365)

n **Những trường hợp cảm biến có thể không thể phát hiện được xe chạy phía trước**


Trong trường hợp dưới đây và tùy vào tình huống, hãy đạp phanh khi việc giảm tốc của hệ thống là không đủ hoặc đạp ga khi cần tăng tốc.

Do cảm biến có thể sẽ không xác định được chính xác các loại xe đó, chức năng cảnh báo xe tiến tới gần xe khác (→P.203) có thể sẽ không được kích hoạt.


- | Khi bị xe khác tạt đầu
- | Khi xe phía trước chạy quá chậm
- | Nhiều xe không chạy cùng làn
- | Khi xe phía trước có phần đuôi quá nhỏ (như xe kéo chạy không tải...)



- | Khi gặp xe mô tô chạy cùng làn
- | Khi các xe xung quanh làm bắn nước và tuyết lên cảm biến, và ảnh hưởng đến việc phát hiện của cảm biến
- | Khi phần đầu xe bị nhấc lên (do chất tải nặng trong khoang để hành lý...)



- | Khi xe phía trước có khoảng sáng gần xe cực lớn




- n **Những tình huống mà chế độ duy trì khoảng cách với xe chạy phía trước có thể sẽ không hoạt động chính xác**


Trong các tình huống sau, hãy đạp phanh (hoặc đạp ga, tùy theo tình huống thực tế) khi cần thiết.

Do cảm biến có thể sẽ không xác định chính xác được xe phía trước, nên hệ thống có thể sẽ không hoạt động chính xác.

- | Khi vào cua hoặc khi làn đường hẹp



- | Khi bạn điều khiển vô lăng hoặc vị trí của xe trong làn không được giữ ổn định



- | Khi xe chạy phía trước giảm tốc đột ngột
- | Khi lái xe trên đường bị che chắn, như khi đi qua hầm hoặc cầu
- | Khi tốc độ xe đang giảm xuống tới tốc độ đặt trước sau khi xe được tăng tốc bằng cách đạp ga

Hệ thống điều khiển chạy tự động*


*: Nếu có

Khái quát chức năng

Sử dụng chức năng điều khiển chạy tự động để duy trì tốc độ đặt trước của xe mà không cần phải đạp bàn đạp ga.

Các chi tiết của hệ thống


n Hiển thị bảng táp lô



A Tốc độ đặt trước

B Đèn chỉ báo

n Công tắc điều khiển



A Công tắc "+RES"

B Công tắc chính điều khiển

chạy tự động

C Công tắc Cancel (hủy)


D Công tắc "-SET"

Cài đặt tốc độ xe

1 Hãy ấn công tắc chính điều khiển chạy tự động để kích hoạt hệ thống.

Đèn chỉ báo điều khiển chạy tự động sẽ sáng lên.

Ấn công tắc này một lần nữa để vô hiệu hóa điều khiển chạy tự động.




2 Tăng tốc hoặc giảm tốc bằng cách điều khiển bàn đạp ga tới tốc độ mong muốn (bằng hoặc lớn hơn 30 km/h) và ấn công tắc "-SET" xuống để đặt tốc độ.

Chỉ báo "SET" của hệ thống điều khiển chạy tự động và tốc độ đã được đặt sẽ xuất hiện trên màn hình đa thông tin.


Tốc độ xe tại thời điểm nhả công tắc

ra sẽ trở thành tốc độ cài đặt.



Điều chỉnh tốc độ đặt trước

Để thay đổi tốc độ đặt trước, hãy điều khiển công tắc "+RES" hoặc "-SET" cho đến khi đạt được tốc độ đặt trước mong muốn.



1 Tăng tốc độ

2 Giảm tốc độ

Điều chỉnh nhỏ: Hãy ấn công tắc.


Điều chỉnh lớn: Hãy ấn và giữ công tắc để thay đổi tốc độ, và nhả ra khi đạt được tốc độ mong muốn.

Tốc độ đặt trước sẽ tăng lên hoặc giảm đi như sau:

Điều chỉnh nhỏ: Thay đổi khoảng 1 km/h với mỗi lần ấn công tắc

Điều chỉnh lớn: Tốc độ đặt trước sẽ tăng hoặc giảm liên tục cho tới khi công tắc được nhả ra.

Hủy và khôi phục chức năng điều khiển tốc độ ổn định



1 Việc ấn công tắc hủy để tắt điều khiển tốc độ ổn định.

Việc cài đặt tốc độ cũng sẽ bị hủy khi gài phanh.

2 Việc ấn công tắc "+RES" để khôi phục chức năng điều khiển tốc độ ổn định.

Bạn có thể khôi phục chức năng điều khiển tốc độ ổn định khi tốc độ xe lớn hơn 30 km/h.

n Có thể đặt hệ thống điều khiển chạy tự động khi

l Cần chọn số đang ở vị trí D.

l Khi tốc độ xe lớn hơn khoảng 30 km/h.

n Tăng tốc sau khi cài đặt tốc độ xe

l Xe có thể tăng tốc bình thường. Sau khi tăng tốc, tốc độ đặt trước sẽ khôi phục.

l Ngay cả khi bạn chưa tắt điều khiển chạy tự động, bạn có thể tăng tốc độ thiết lập bằng cách tăng tốc độ xe đến tốc độ mong muốn, sau đó ấn công tắc "-SET" để đặt tốc độ mới.

n Hủy tự động chế độ điều khiển chạy xe tự động

Hệ thống điều khiển chạy xe tự động sẽ ngừng duy trì tốc độ của xe trong

các trường hợp sau.

- | Khi tốc độ thực tế của xe thấp hơn tốc độ đặt trước của xe khoảng 16 km/h.
- | Khi tốc độ xe nhỏ hơn khoảng 30 km/h.
- | Khi hệ thống điều khiển ổn định xe (VSC) được kích hoạt.
- | TRC được kích hoạt trong một thời gian.
- | Khi tắt hệ thống VSC hoặc TRC.
- | Phanh đỗ đang được vận hành.

n Khi một thông điệp cảnh báo liên quan tới hệ thống điều khiển chạy tự động xuất hiện trên màn hình đa thông tin

Ấn công tắc chính điều khiển chạy tự động để tắt hệ thống điều khiển chạy tự động, và sau đó ấn nút một lần nữa để kích hoạt lại hệ thống. Nếu không thể thiết lập được tốc độ điều khiển chạy xe tự động hoặc nếu việc điều khiển chạy tự động bị hủy ngay sau khi được kích hoạt, thì có thể đã có trục trặc trong hệ thống điều khiển chạy tự động. Yêu cầu Đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.

| Khi trên đường có nhiều khúc cua gấp

| Khi lái xe trên đường quanh co

| Khi lái xe trên đường trơn trượt, như đường bị ngập nước hay bị băng tuyết bao phủ

| Khi xe trên dốc nghiêng

Tốc độ xe có thể vượt quá tốc độ đã được cài đặt trong khi lái xe xuống dốc đứng.

| Trong khi kéo xe khẩn cấp



CẢNH BÁO

n Để tránh vô tình kích hoạt hệ thống điều khiển chạy tự động

Hãy tắt hệ thống điều khiển chạy tự động bằng công tắc chính khi không sử dụng tới.

n Những điều kiện không thích hợp để sử dụng hệ thống điều khiển chạy tự động

Không sử dụng hệ thống điều khiển chạy tự động khi gặp một trong các trường hợp sau.

Nếu không có thể sẽ gây mất lái và dẫn đến tai nạn, gây ra chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

- | Khi đường đông

Theo dõi điểm mù (BSM)*

*: Nếu có

Hệ thống theo dõi điểm mù là hệ thống sử dụng cảm biến ra-đa bên phía sau được lắp bên trong của cản sau trái và phải để hỗ trợ người lái xác nhận an toàn khi chuyển làn.

**CẢNH BÁO**


n Lưu ý khi sử dụng hệ thống

Người lái chịu trách nhiệm đến an toàn khi lái xe. Do đó luôn phải đảm bảo an toàn khi lái xe, hãy quan sát xung quanh xe.

Hệ thống theo dõi điểm mù là hệ thống bổ sung giúp cảnh báo người lái rằng xe đang trong điểm mù của các gương chiếu hậu bên ngoài hoặc xe đang tiếp cận nhanh từ phía sau của điểm mù. Không quá phụ thuộc nhiều vào hệ thống này. Vì chức năng sẽ không thể phán đoán liệu có an toàn để chuyển làn, do đó việc quá phụ thuộc vào hệ thống có thể gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

Do hệ thống có thể sẽ không hoạt động chính xác trong một số trường hợp, người lái cần phải xác nhận tình trạng thực tế bằng mắt thường để đảm bảo an toàn khi cần thiết.

Các chi tiết của hệ thống



- A** Các công tắc điều khiển đồng hồ táp lô
- Bật/tắt màn hình theo dõi điểm mù.
- B** Các đèn chỉ báo cho gương chiếu hậu bên ngoài
- Khi đang lái xe:
- Khi một xe được phát hiện đang nằm trong khu vực điểm mù của các gương chiếu hậu bên ngoài xe hoặc một xe đang tiếp cận nhanh từ phía sau tới điểm mù của xe, chỉ báo gương chiếu hậu bên ngoài xe ở phía phát hiện sẽ sáng lên. Khi công tắc xi nhan đang gạt về phía được phát hiện, đèn chỉ báo trên gương chiếu hậu phía ngoài sẽ nhấp.
- C** Chỉ báo BSM
- Sáng lên khi Hệ thống theo dõi điểm mù được bật.

- n Khả năng quan sát đèn chỉ báo trên gương chiếu hậu bên ngoài**
- Khi dưới ánh nắng chói, sẽ rất khó để quan sát đèn chỉ báo gương chiếu hậu phía ngoài.
- n Khi thông báo "Blind Spot Monitor Unavailable" hiển thị trên màn hình đa thông tin**
- Có thể đã có tuyết, bùn,... đang bám vào các cảm biến trên cản xe sau. (→P.221) Hệ thống sẽ trở về hoạt

động bình thường sau khi làm sạch đá, tuyết, bùn.. khỏi cảm biến. Ngoài ra, cảm biến có thể bị hư hỏng nếu sử dụng trong thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh.

n Khi xuất hiện cảnh báo "Blind Spot Monitor Malfunction Visit Your Dealer" trên màn hình đa thông tin

Có thể cảm biến đã bị lỗi do lắp lệch. Yêu cầu Đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.

n Tùy chọn

Có thể tùy chọn một số chức năng. (→P.408)




CẢNH BÁO

n Để đảm bảo cho hệ thống hoạt động chính xác

Cảm biến theo dõi điểm mù được lắp phía sau bên trái và bên phải của cảm sau. Hãy tuân theo các chú ý sau để đảm bảo chức năng theo dõi điểm mù có thể hoạt động chính xác.

l Luôn giữ cho các cảm biến và các khu vực xung quanh cảm sau luôn sạch.

Nếu một cảm biến hoặc khu vực xung quanh cảm sau bị bẩn hoặc bị che phủ bởi băng tuyết, chức năng BSM (theo dõi điểm mù) có thể sẽ không hoạt động và một thông điệp cảnh báo (→P.220) sẽ được xuất hiện trên màn hình. Trong tình huống này, hãy lau sạch bụi hoặc làm sạch tuyết và lái xe với điều kiện hoạt động của chức năng BSM (→P.223) trong khoảng 10 phút. Nếu thông điệp cảnh báo không biến mất, hãy yêu cầu Đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.



l Không gắn bất kỳ các phụ kiện nào hoặc các miếng dán (gồm cả băng dính trong suốt), băng dán nhôm...lên cảm biến hoặc khu vực xung quanh cảm sau.

l Không để cảm biến hoặc khu vực xung quanh cảm sau bị va chạm mạnh.

Nếu cảm biến bị lệch vị trí dù chỉ một chút, hệ thống có thể bị lỗi và xe không được phát hiện chính xác.

Trong những trường hợp sau, hãy yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.

- Cảm biến hoặc các khu vực xung quanh cảm biến đã chịu va chạm mạnh.

- Nếu khu vực xung quanh cảm biến bị xước hoặc bị biến dạng, hoặc một phần của chúng bị rời ra.
 - | Không tháo rời cảm biến.
 - | Không sửa đổi cảm biến hoặc khu vực xung quanh trên cản sau của xe.
 - | Nếu cảm biến hoặc cản sau của xe cần được tháo/lắp hoặc thay thế, hãy yêu cầu đại lý Toyota giúp bạn.
 - | Chỉ sơn lên cản sau của xe bằng các màu tiêu chuẩn của Toyota.


Bật/tắt màn hình theo dõi điểm mù

Chức năng theo dõi điểm mù  có thể được kích hoạt/vô hiệu hóa trên  của màn hình đa thông tin. (→P.408)
Khi chức năng theo dõi điểm mù được kích hoạt, đèn báo BSM sẽ sáng lên.

Hoạt động theo dõi điểm mù

n Các vật thể có thể được phát hiện trong khi đang lái xe


Chức năng theo dõi điểm mù sử dụng cảm biến ra-đa phía sau để phát hiện những xe đang đi ở làn liền kề và nhắc cho người lái sự xuất hiện của các xe này thông qua các đèn chỉ báo trên gương chiếu hậu bên ngoài.



- A** Những xe đang đi trong khu vực mà không quan sát được trên gương chiếu hậu bên ngoài (các điểm mù)
- B** Các xe đến nhanh từ khu vực phía sau sẽ không nhìn thấy được trên gương chiếu hậu bên ngoài (các điểm mù)

n Phạm vi phát hiện trong khi lái xe

Các khu vực mà xe có thể phát hiện được như hình dưới đây.



Phạm vi của từng khu vực phát hiện là:

- A** Khoảng từ 0.5 m đến 3.5 m tính từ hông của xe**1
- B** Khoảng 1 m về phía trước của cản sau
- C** Khoảng 3 m tính từ cản sau
- D** Khoảng 3 m đến 60 m tính từ cản sau**2

*1: Khu vực giữa hông xe và 0,5 m tính từ hông xe không thể phát hiện.

*2: Nếu mức độ chênh lệch tốc độ giữa xe của bạn và xe được phát hiện càng cao thì xe được phát hiện càng xa, và làm cho đèn chỉ báo trên gương chiếu hậu bên ngoài xe sáng lên hoặc nhấp nháy.

n Chức năng theo dõi điểm mù sẽ hoạt động khi

Hệ thống theo dõi điểm mù sẽ hoạt động khi thoả mãn các điều kiện sau:

- | Công tắc nguồn ở ON.
- | Màn hình theo dõi điểm mù đã bật.
- | Khi cần chuyển số không ở vị trí R.
- | Tốc độ xe xấp xỉ 10 km/h trở lên (trong khi đang lái xe).

n Hệ thống theo dõi điểm mù sẽ phát hiện được xe khi

Hệ thống theo dõi điểm mù sẽ phát hiện vị trí của xe trong khu vực phát hiện trong các trường hợp sau:

- | Xe ở làn liền kề vượt xe bạn.
- | Bạn từ từ vượt qua xe khác ở làn liền kề.
- | Xe khác đi vào khu vực phát hiện khi xe đó chuyển làn.

n Những tình huống mà Hệ thống Theo dõi Điểm mù không thể phát hiện được các xe (trong khi đang lái xe)

- | Chức năng theo dõi điểm mù sẽ không thể phát hiện các xe và các vật thể khác sau đây (trong khi đang lái xe):

- Xe đạp, người đi bộ, xe mô tô nhỏ...*
- Xe đi ngược chiều
- Dải phân cách, bức tường, biển báo, các xe đang đỗ và các vật đang đứng yên
- Những xe sau đi cùng làn*
- Những xe đang chạy cách xe bạn 2 làn đường
- Xe bạn vượt nhanh hoặc tạt đầu xe khác

*: Tùy vào từng điều kiện, việc phát hiện xe và/hoặc vật thể có thể xảy ra.

n Những điều kiện sau đây hệ thống có thể hoạt động không chính xác

- | Trong những tình huống sau đây, có

thể không phát hiện chính xác được xe (trong khi đang lái xe):

- Khi cảm biến bị lệch do va chạm mạnh hoặc do khu vực xung quanh.
 - Khi bùn đất, tuyết, băng giá, giấy dán... che phủ cảm biến hoặc khu vực xung quanh căn sau của xe
 - Khi lái xe trên bề mặt đường ướt trong khi thời tiết xấu, như khi trời mưa to, tuyết rơi hoặc sương mù
 - Khi có nhiều xe đang tiếp cận với khoảng cách giữa từng xe là nhỏ
 - Khi khoảng cách giữa xe bạn và xe theo sau là ngắn
 - Khi có sự chênh lệch tốc độ đáng kể giữa xe của bạn và xe đi vào vùng phát hiện
 - Khi sự chênh lệch về tốc độ của xe bạn và xe khác đang thay đổi
 - Khi xe đi vào vùng phát hiện và có cùng tốc độ với xe của bạn
 - Do xe của bạn được khởi hành từ vị trí dừng, xe vẫn nằm trong phạm vi phát hiện
 - Khi lên và xuống dốc đứng liên tục, như đồi, các chỗ lún trên đường...
 - Trên đường có nhiều góc cua gấp hoặc mặt đường gồ ghề
 - Khi làn đường rộng hoặc khi lái xe trên lề đường, và ở làn liền kề đang chạy xa xe bạn.
 - Khi một phụ kiện (như giá đỡ xe đạp) được lắp trên phía sau xe
 - Khi có sự chênh lệch độ cao đáng kể giữa xe của bạn và xe đi vào vùng phát hiện
 - Ngay sau khi hệ thống theo dõi điểm mù được bật
 - Khi đang kéo một xe khác
- | Những trường hợp phát hiện khi không cần thiết có thể tăng lên (trong khi lái xe) trong các tình huống sau đây:
- Khi cảm biến bị lệch do va chạm mạnh hoặc do khu vực xung quanh.
 - Khi khoảng cách giữa xe với dải phân cách, bức tường là ngắn
 - Khi lên và xuống dốc đứng liên tục, như đồi, các chỗ lún trên đường...
 - Khi làn đường hẹp, hoặc khi lái xe trên lề đường, và một xe khác chạy trên một làn (ngoài làn liền kề) đi vào trong khu vực phát hiện
 - Trên đường có nhiều góc cua gấp hoặc mặt đường gồ ghề
 - Khi lốp xe bị trượt hoặc bị quay tròn
 - Khi khoảng cách giữa xe bạn và xe theo sau là ngắn
 - Khi một phụ kiện (như giá đỡ xe đạp) được lắp trên phía sau xe
 - Khi đang kéo một xe khác


Cảm biến hỗ trợ đỗ xe Toyota*

*: Nếu có

Khoảng cách từ xe bạn tới vật, như bức tường khi đỗ xe song song hoặc điều khiển xe vào trong gara, được đo bởi các cảm biến và được hiển thị trên màn hình đa thông tin và chuông báo. Luôn luôn kiểm tra khu vực xung quanh xe khi sử dụng hệ thống này.

Các chi tiết của hệ thống

n Các loại cảm biến




- A** Các cảm biến góc phía trước (nếu có)
- B** Các cảm biến giữa phía trước
- C** Các cảm biến góc phía sau
- D** Các cảm biến giữa phía sau

n Màn hình

Khi các cảm biến phát hiện một vật thể, như một bức tường, một hình minh họa sẽ được hiển thị trên màn hình đa thông tin tùy thuộc vào vị trí và khoảng cách

tới vật thể đó.

- Màn hình đa thông tin (Ví dụ: màn hình 12.3-inch)



- A** Phát hiện của cảm biến góc phía trước (nếu có)
- B** Các cảm biến giữa phía trước
- C** Tín hiệu của cảm biến góc phía sau
- D** Phát hiện của cảm biến giữa phía sau

Bật/tắt cảm biến hỗ trợ đỗ xe của Toyota

Sử dụng các nút điều khiển đồng hồ tập lò để bật/tắt cảm biến hỗ trợ đỗ xe Toyota. (→P.85, 91)

Khi chức năng cảm biến hỗ trợ đỗ xe Toyota bị vô hiệu hóa, đèn chỉ báo OFF cảm biến hỗ trợ đỗ xe Toyota (→P.67) sẽ sáng lên.

1 Ấn nút < hoặc > để lựa chọn .

2 Ấn nút ^ hoặc v để chọn  và sau đó ấn OK.

Để kích hoạt hệ thống khi nó đã

bị vô hiệu hóa, hãy chọn  trên màn hình đa thông tin, hãy chọn  và sau đó bật. Nếu đã vô hiệu hóa bằng phương pháp này, hệ thống sẽ không kích hoạt lại được bằng cách tắt công tắc nguồn và sau đó bật ON.



CẢNH BÁO

n Lưu ý khi sử dụng hệ thống

Do hệ thống có một số hạn chế về độ chính xác của việc phát hiện và tính năng hoạt động, vì vậy không được quá phụ thuộc vào hệ thống. Người lái luôn chịu trách nhiệm lái xe an toàn và chú ý quan sát xung quanh.

n Để đảm bảo cho hệ thống hoạt động chính xác

Hãy tuân theo các chú ý sau.

Nếu không, có thể dẫn tới tình trạng lái xe mất an toàn và có thể gây tai nạn.

- | Không được làm hỏng các cảm biến, luôn nhớ giữ nó sạch sẽ
- | Không gắn các miếng dán hoặc thiết bị điện như đèn soi biển số (đặc biệt là kiểu đèn huỳnh quang), các đèn sương mù, cột ăng ten hoặc ăng ten gần cảm biến radar.
- | Không được để khu vực xung quanh cảm biến bị va chạm mạnh. Nếu đã bị va chạm, hãy yêu cầu Đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn. Nếu cần xe phía trước hoặc phía sau cần được tháo/lắp hoặc thay thế, hãy liên hệ với đại lý Toyota.
- | Không được chỉnh sửa hay tháo rời hoặc sơn lên các cảm biến
- | Không được bọc đèn soi biển số.
- | Hãy giữ lốp luôn ở áp suất chuẩn.



CẢNH BÁO

n Khi vô hiệu hóa chức năng

Những tình huống sau có thể làm kích hoạt hệ thống mặc dù không có nguy cơ bị va chạm.

- | Nếu không, sẽ xuất hiện các cảnh báo nói trên.
- | Khi lắp các chi tiết của hệ thống treo (treo dưới...) không phải là sản phẩm chính hiệu của Toyota lên xe.

n Các lưu ý khi rửa xe

Không phun nước có áp suất cao hoặc hơi nước vào khu vực gần cảm biến.

Nếu không có thể sẽ làm cho cảm biến bị trục trặc.

- | Khi sử dụng nước áp lực cao để rửa xe, không được phun nước trực tiếp lên cảm biến, nếu không có thể gây trục trặc cảm biến.
- | Nếu sử dụng hơi nước để rửa xe, không được phun trực tiếp hơi nước quá gần các cảm biến, nếu không sẽ làm trục trặc cảm biến.

n Hệ thống có thể hoạt động khi

- | Công tắc nguồn ở ON.
- | Chức năng của cảm biến hỗ trợ đỗ xe Toyota bật.
- | Khi tốc độ xe nhỏ hơn xấp xỉ 10 km/h.
- | Cần số ở vị trí khác P.
- n Nếu thông báo “Parking Assist Unavailable” hiển thị trên màn hình đa thông tin
 - | Nước có thể liên tục chảy lên bề mặt cảm biến, như khi trời mưa to. Khi hệ thống xác định là bình thường, thì hệ thống sẽ hoạt động bình thường.
 - | Không thể thực hiện được việc khởi tạo sau khi cực ắc quy được ngắt ra

và lắp lại. Khởi tạo hệ thống. (→P.227) Nếu thông điệp này tiếp tục xuất hiện thậm chí sau khi khởi tạo, hãy yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.

n Nếu “Parking Assist Unavailable Clean Parking Assist Sensor” được hiển thị trên màn hình đa thông tin

Cảm biến bị che phủ bởi băng, tuyết, bụi. Nếu điều này xảy ra, hãy làm sạch chúng khỏi cảm biến, thì hệ thống sẽ trở về bình thường.

Ngoài ra, do băng đã bám lên cảm biến với nhiệt độ thấp, thông điệp cảnh báo có thể được hiển thị hoặc cảm biến không thể phát hiện được vật thể. Sau khi băng tan, hệ thống sẽ trở về bình thường.

n Sau khi ngắt kết nối và nối lại các điện cực của ắc quy 12 V.

Hệ thống cần được khởi tạo. Để khởi tạo hệ thống, hãy lái thẳng xe về phía trước trong 5 giây trở lên ở tốc độ xấp xỉ 35 km/h trở lên.

n Thông tin phát hiện của cảm biến

- | Một số tình huống sau đây có thể xuất hiện khi sử dụng cảm biến đỗ xe.
- Các cảm biến chỉ có thể phát hiện được các vật ở gần các cản xe phía trước (nếu có) và cản xe sau.
- Tùy thuộc vào hình dạng của vật và các yếu tố khác mà khoảng cách phát hiện có thể sẽ bị thu ngắn lại và hệ thống có thể sẽ không phát hiện được vật thể.
- Nếu vật ở quá gần cảm biến, nó có thể sẽ không phát hiện được.
- Hình ảnh được hiển thị trên màn hình có thể sẽ đáp ứng trễ một chút so với thực tế. Ngay cả khi tốc độ thấp, có khả năng vật thể sẽ xuất hiện trong phạm vi phát hiện của cảm biến, trước khi màn hình kịp phản ứng và chuông cảnh báo kêu.
- Nếu bạn để âm lượng của hệ thống âm thanh quá cao hoặc tiếng ồn phát ra từ hệ thống điều hòa quá lớn thì có thể bạn sẽ khó nghe được

tiếng kêu cảnh báo của hệ thống.

- Có thể khó nghe được tiếng chuông báo do có tiếng hoạt động của các hệ thống khác.

n Những điều kiện có thể làm hệ thống hoạt động không chính xác

Trong một số điều kiện nhất định của xe cũng như môi trường xung quanh có thể ảnh hưởng tới khả năng phát hiện chính xác vật thể của cảm biến. Đặc biệt là trong các trường hợp được liệt kê dưới đây.

- | Khi có chất bẩn, băng hay tuyết bám lên cảm biến. (Cảm biến sẽ lại hoạt động bình thường sau khi được rửa sạch.)
- | Khi cảm biến bị đóng băng. (Cảm biến sẽ lại hoạt động bình thường sau khi băng tan.)
Trong điều kiện thời tiết cực lạnh, khi cảm biến bị đóng băng thì màn hình có thể sẽ hiển thị bất thường, hoặc không phát hiện được vật thể như bức tường.
- | Khi cảm biến bị che phủ.
- | Khi cảm biến hoặc khu vực xung quanh cảm biến đang rất nóng hoặc rất lạnh.
- | Khi trên đường đặc biệt gồ ghề hoặc trên đường nghiêng, đường rải sỏi hoặc trên bãi cỏ.
- | Khi xung quanh vị trí đỗ xe có tiếng ồn lớn như tiếng còi xe, tiếng động cơ xe gần máy, tiếng phanh khí nén của xe cỡ lớn hoặc những nguồn phát ra sóng siêu âm.
- | Khi có một xe khác có hệ thống cảm biến hỗ trợ đỗ xe ở gần.
- | Khi cảm biến bị xịt nước vào hoặc bị mưa lớn hắt vào.
- | Nếu cảm biến bị ướt do một lượng nước lớn tạt vào, như khi lái xe trên đường ngập nước.
- | Khi xe bị nghiêng quá nhiều.
- | Xe đang tiến gần để các bậc cao hoặc vật theo phương vuông góc với mặt đất.

| Khi vật thể nằm quá gần cảm biến.

n Những vật thể mà hệ thống có thể không phát hiện được chính xác

Hình dạng của một số vật thể sau có thể gây trở ngại cho cảm biến khi xác định chúng. Hãy đặc biệt chú ý tới các loại vật thể sau:

| Dây điện, hàng rào, dây thùng....

| Vải cốt tông, tuyết và các vật liệu khác có khả năng hấp thụ sóng âm thanh

| Những vật có cạnh sắc

| Các vật thể thấp

| Những vật cao có phần phía trên nhô ra bên ngoài về phía xe của bạn

| Hệ thống cũng có thể sẽ không xác định được người đi bộ nếu họ mặc một số loại quần áo nhất định.

n Những tình huống có thể làm hệ thống hoạt động không chính xác


Trong một số điều kiện nhất định của xe cũng như môi trường xung quanh có thể ảnh hưởng tới khả năng phát hiện chính xác vật thể của cảm biến. Đặc biệt là trong các trường hợp được liệt kê dưới đây.

| Khi có chất bẩn, băng, nước hay tuyết bám lên cảm biến. (Khi vệ sinh các cảm biến, hệ thống sẽ hoạt động bình thường.)

| Khi cảm biến bị đóng băng. (Cảm biến sẽ lại hoạt động bình thường sau khi băng tan.)

Trong điều kiện thời tiết cực lạnh, khi cảm biến bị đóng băng thì màn hình có thể sẽ hiển thị bất thường, hoặc không phát hiện được vật thể như bức tường.

| Khi cảm biến hoặc khu vực xung quanh cảm biến đang rất nóng hoặc rất lạnh.



| Khi trên đường đặc biệt gồ ghề hoặc trên đường nghiêng, đường rải sỏi hoặc trên bãi cỏ.

| Khi còi xe, động cơ xe máy, phanh hơi của xe lớn khác, cảm biến của xe khác hoặc các thiết bị khác tạo ra sóng siêu âm ở gần xe.

| Khi cảm biến bị xịt nước vào hoặc bị mưa lớn hắt vào.

| Khi vật thể nằm quá gần cảm biến.

| Khi người đi bộ mặc quần áo hấp thụ sóng siêu âm (ví dụ như váy nhiều tầng).

| Khi các vật thể không vuông góc với mặt đất, vật không vuông góc với hướng di chuyển của xe, vật không bằng phẳng hoặc vật lồi lõm trong phạm vi phát hiện.

| Khi có gió tạt mạnh.

| Khi lái xe trong điều kiện khắc nghiệt như sương mù, tuyết hoặc bão cát

| Không thể phát hiện được một vật thể giữa xe và một vật thể đã được phát hiện khác.

| Những vật thể như xe khác, xe máy, xe đạp hoặc người đi bộ đi cắt ngang qua phía trước xe hoặc chạy ra từ hai bên hông xe

| Nếu hướng của cảm biến đã bị thay đổi do va chạm hoặc tác động khác

| Khi thiết bị có thể gây cản trở việc lắp cảm biến như móc kéo xe, bảo vệ cản xe (dán thêm), giá treo xe đạp hoặc xéng xúc tuyết

| Khi phía đầu xe bị nhấc lên hoặc chúi xuống do tải trọng trên xe

| Khi xe không thể chạy một cách ổn


định được, như khi xe bị tai nạn hoặc bị trục trặc

- | Khi đang sử dụng xích quần lốp, lốp dự phòng loại nhỏ gọn hoặc bộ vá lốp khẩn cấp.


n Những tình huống mà hệ thống có thể hoạt động mặc dù không có nguy cơ bị va chạm

Trong một số tình huống sau đây, hệ thống có thể hoạt động mặc dù không có nguy cơ bị va chạm.


- | Khi lái xe trên đường hẹp



- | Xe được lái hướng đến băng rôn hoặc cờ phướn được treo thấp hoặc rào chắn (rào chắn đường sắt, trạm thu phí hoặc vào khu vực đỗ xe)
- | Có ổ gà trên mặt đường
- | Khi lái xe trên một bề mặt tấm kim loại như trên nắp cống thoát nước
- | Khi đang lái xe lên hoặc xuống dốc
- | Nếu cảm biến bị ướt do một lượng nước lớn tạt vào, như khi lái xe trên đường ngập nước
- | Khi có chất bẩn, băng, nước hay tuyết bám lên cảm biến. (Khi vệ sinh các cảm biến, hệ thống sẽ hoạt động bình thường.)
- | Khi cảm biến bị phun xịt nước vào hoặc bị mưa lớn hắt vào
- | Khi lái xe trong điều kiện khắc nghiệt như sương mù, tuyết hoặc bão cát
- | Khi có gió tạt mạnh




- | Khi còi xe, động cơ xe máy, phanh hơi của xe lớn khác, cảm biến của xe khác hoặc các thiết bị khác tạo ra sóng siêu âm ở gần xe.
- | Khi phía đầu xe bị nhấc lên hoặc chúi xuống do tải trọng trên xe
- | Nếu hướng của cảm biến đã bị thay đổi do va chạm hoặc tác động khác
- | Khi xe đang tiến gần lề đường cao hoặc lề đường cong
- | Lái xe đến gần các trụ (dầm sắt chữ H, vv...) trong ga ra đỗ xe nhiều tầng, công trường xây dựng, vv...
- | Khi xe không thể chạy một cách ổn định được, như khi xe bị tai nạn hoặc bị trục trặc
- | Khi trên đường đặc biệt gồ ghề hoặc trên đường nghiêng, đường rải sỏi hoặc trên bãi cỏ



- | Khi đang sử dụng xích quần lốp, lốp dự phòng loại nhỏ gọn hoặc bộ vá lốp khẩn cấp.

Màn hình phát hiện của cảm biến, khoảng cách tới vật thể

n Khoảng cách phát hiện của các cảm biến



A Xấp xỉ 100 cm

B Xấp xỉ 150 cm

C Xấp xỉ 60 cm

Hình minh họa sau sẽ mô tả phạm vi phát hiện của cảm biến. Hãy lưu ý rằng các cảm biến không thể phát hiện ra các vật thể quá gần xe.

Khoảng cách phát hiện của các cảm biến có thể sẽ thay đổi theo hình dạng của vật thể...


n Màn hình đa thông tin

Khi một vật được cảm biến phát hiện, khoảng cách xấp xỉ đến vật sẽ được hiển thị trên màn hình đa thông tin. Khi khoảng cách đến vật trở ngắn, các đoạn hiển thị khoảng cách có thể nhấp nháy.

- Khoảng cách gần đúng đến vật: Từ 150 cm đến 60 cm *

(Cảm biến giữa phía sau)


Màn hình đa thông tin (Ví dụ: Màn hình 4.2-inch)



*: Chức năng tự động tắt chuông đã bật. (→P.231)

- Khoảng cách gần đúng tới vật: Từ 60 cm đến 45 cm *

Màn hình đa thông tin (Ví dụ: Màn hình 4.2-inch)



*: Chức năng tự động tắt chuông đã bật. (→P.231)

- Khoảng cách gần đúng đến vật: Từ 45 cm đến 35 cm *

Màn hình đa thông tin (Ví dụ: Màn hình 4.2-inch)



*: Chức năng tự động tắt chuông đã bật. (→P.231)

- Khoảng cách gần đúng đến vật: Nhỏ hơn 35 cm *¹

Màn hình đa thông tin (Ví dụ: Màn hình 4.2-inch)*²



*¹: Chức năng tắt tiếng chuông tự động được vô hiệu hóa. (→P.231)

*²: Vạch chỉ báo khoảng cách nhấp nháy chậm.

- Khoảng cách gần đúng đến vật: Nhỏ hơn 30 cm*¹

Màn hình đa thông tin (Ví dụ: Màn hình 4.2-inch)*²



*¹: Chức năng tắt tiếng chuông tự động được vô hiệu hóa. (→P.231)

*²: Các đoạn hiển thị khoảng cách sẽ nhấp nháy nhanh.

n Hoạt động của chuông báo và khoảng cách tới vật thể

Chuông báo sẽ kêu khi các cảm biến đang hoạt động.

- Chuông báo sẽ kêu nhanh hơn khi xe tiến đến gần vật hơn. Khi xe tiến tới gần tới vật với khoảng cách trong khoảng 30 cm, chuông báo sẽ kêu liên tục.
- Khi phát hiện thấy từ 2 vật thể trở lên, chuông báo sẽ ưu tiên thông báo về vật thể gần nhất. Nếu một trong hai vật thể hoặc

cả hai cách xe 30 cm, chuông báo sẽ kêu lặp đi lặp lại một tiếng dài kèm theo một tiếng bíp ngắn.

- Chức năng tự động tắt tiếng chuông: Khi chuông bắt đầu kêu, nếu khoảng cách giữa xe và vật xa hơn, thì chuông báo sẽ tắt tiếng tự động. (Tuy nhiên, nếu khoảng cách giữa xe và vật thể là 30 cm trở xuống, thì chức năng này sẽ không hoạt động.)

n Điều chỉnh âm lượng chuông báo

Có thể điều chỉnh được âm lượng của chuông báo trên màn hình đa thông tin.

Sử dụng các nút điều khiển đồng hồ táp lô để thay đổi các cài đặt. (→P.85, 91)

1 Ấn nút < hoặc > để lựa chọn .

2 Ấn nút ^ hoặc nút v để chọn mục  và sau đó ấn và giữ nút OK.

3 Chọn nút âm lượng và sau đó ấn nút OK.

Mỗi lần ấn nút, mức âm lượng sẽ thay đổi giữa 1, 2 và 3.

n Tắt tiếng chuông báo

Nút tắt tiếng sẽ được hiển thị trên màn hình đa thông tin khi phát hiện được vật thể. Để tắt tiếng

của chuông báo, hãy ấn nút OK .

Chế độ tắt tiếng sẽ được hủy tự động trong các trường hợp sau:

- Khi thay đổi vị trí số.
- Khi tốc độ xe vượt quá một tốc độ nhất định.
- Khi có lỗi trong cảm biến, hoặc hệ thống tạm thời không khả dụng.
- Khi chức năng hoạt động bị vô hiệu hóa bằng cách thủ công.
- Khi tắt công tắc nguồn.

Chức năng cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA)*

*: Nếu có

Chức năng RCTA sử dụng các cảm biến ra đa phía sau BSM được lắp ở phía sau cabin. Chức năng này để hỗ trợ cho người lái kiểm tra các khu vực xung quanh không dễ nhìn khi lùi xe.

CẢNH BÁO

n Lưu ý khi sử dụng hệ thống


Người lái xe hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lái xe an toàn. Luôn lái xe an toàn, chú ý quan sát xung quanh.

Chức năng RCTA chỉ là một chức năng hỗ trợ để cảnh báo người lái rằng có một xe khác đang tiến đến gần từ phía sau bên phải hoặc bên trái.

Vì chức năng RCTA có thể không hoạt động chính xác trong một số điều kiện nhất định, nên việc người lái xác nhận an toàn bằng cách quan sát là rất cần thiết.

Quá phụ thuộc vào chức năng này có thể dẫn đến tai nạn gây ra tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

Các chi tiết của hệ thống



A Các công tắc điều khiển đồng hồ tập lái

Bật/ tắt chức năng RCTA

Khi chức năng RCTA bị vô hiệu hóa, đèn chỉ báo OFF hệ thống RCTA sẽ sáng.

B Các đèn chỉ báo cho gương chiếu hậu bên ngoài

Nếu phát hiện thấy có một xe đang tiến đến gần phía sau xe từ bên trái hoặc bên phải, cả hai đèn chỉ báo trên gương chiếu hậu bên ngoài xe sẽ nhấp nháy và chuông báo sẽ kêu.

C Màn hình hệ thống âm thanh (nếu có)

Nếu phát hiện thấy có xe khác đang tới gần từ phía sau bên phải hoặc phía sau bên trái của xe, biểu tượng RCTA (→P.234) ở phía được phát hiện sẽ xuất hiện trên màn hình hệ thống âm thanh. Hình vẽ này thể hiện một ví dụ khi có một xe đang tiếp cận từ 2 bên hông xe.

Bật/ tắt chức năng RCTA

Có thể kích hoạt/vô hiệu hóa hệ thống RCTA trên  của màn hình đa thông tin. (→P.408)

Khi chức năng RCTA bị vô hiệu hóa, đèn chỉ báo OFF hệ thống RCTA (→P.67) sẽ sáng. (Mỗi lần người lái tắt công tắc nguồn rồi bật ON, chức năng RCTA sẽ được kích hoạt tự động.)

n Khả năng quan sát đèn chỉ báo trên gương chiếu hậu bên ngoài

Khi dưới ánh nắng chói, sẽ rất khó để quan sát đèn chỉ báo gương chiếu hậu phía ngoài.

n Khi nghe chuông báo RCTA

Bạn có thể sẽ khó nghe thấy tiếng chuông báo của chức năng RCTA do tiếng ồn bên ngoài, như khi bật hệ thống âm thanh với mức âm lượng quá lớn.

n Khi cảnh báo "RCTA Unavailable" xuất hiện trên màn hình đa thông tin

Có thể tuyết, bùn, đất, v.v., có thể bám vào cảm sau xung quanh cảm biến. (→P.221) Loại bỏ tuyết, bùn, đất, v.v., từ cảm sau xung quanh cảm biến để trạng thái bình thường.

Ngoài ra, cảm biến có thể bị hư hỏng nếu sử dụng trong thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh.

n Khi cảnh báo "RCTA Malfunction Visit Your Dealer" xuất hiện trên màn hình đa thông tin


Có thể một cảm biến đã bị lỗi hoặc bị lệch. Hãy cho kiểm tra xe ngay lập tức ở đại lý Toyota.

n Các cảm biến ra-đa bên phía sau →P.221

Chức năng RCTA

n Hoạt động của chức năng RCTA

Chức năng RCTA sử dụng các cảm biến ra đa phía sau để phát hiện các xe đang tiếp cận từ phía sau bên phải và bên trái của xe, và cảnh báo cho người lái biết sự xuất hiện của các xe đó bằng cách nháy các đèn chỉ báo trên gương chiếu hậu bên ngoài và làm kêu chuông báo.




A Các xe đang tiếp cận

B Khu vực phát hiện xe khác đang tiếp cận

n Hiện thị biểu tượng RCTA (nếu có)


Nếu phát hiện thấy ở phía sau bên trái hoặc bên phải xe có xe khác đang tiến lại gần, các biểu tượng sau sẽ được hiển thị trên màn hình hệ thống âm thanh.

Ví dụ: Các xe đang tiến đến gần từ cả hai phía hông xe



n Phạm vi phát hiện của chức năng RCTA

Các khu vực mà xe có thể phát hiện được như hình dưới đây.



Chuông có thể cảnh báo cho người lái rằng có xe khác chạy nhanh hơn đang tiếp cận từ xa.

Ví dụ:

Tốc độ xe đang tiếp cận	Khoảng cách thông báo phù hợp A
56 km/h (nhanh)	30 m
8 km/h (chậm)	4 m

n Chức năng RCTA sẽ hoạt động khi

Chức năng RCTA sẽ hoạt động khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau đây:

- l Công tắc nguồn ở ON.
- l Chức năng RCTA đang bật.
- l Khi cần số đang ở vị trí R.
- l Tốc độ xe thấp hơn khoảng 15 km/h hoặc thấp hơn.
- l Tốc độ của xe đang đến gần từ 8 km/h đến 56 km/h.

n Cài đặt âm lượng của chuông báo (nếu có)

Có thể điều chỉnh được âm lượng của chuông báo trên màn hình đa thông tin.

Có thể điều chỉnh âm lượng của chuông báo RCTA trên  của màn hình đa thông tin. (→P.408)

n Tắt tạm thời tiếng chuông báo (nếu có)

Một nút tắt tiếng sẽ được hiển thị trên màn hình đa thông tin khi phát hiện có xe hoặc vật thể. Để tắt tiếng của chuông báo, hãy ấn OK.

Các chuông báo cho chức năng RCTA và cảm biến hỗ trợ đỗ xe Toyota sẽ được tắt đồng thời.


Chế độ tắt tiếng sẽ được hủy tự động trong các trường hợp sau:

- l Khi thay đổi vị trí số.
- l Khi tốc độ xe vượt quá một tốc độ nhất định.
- l Khi cảm biến bị lỗi hoặc hệ thống tạm thời không khả dụng.
- l Khi chức năng hoạt động bị vô hiệu hóa bằng cách thủ công.
- l Khi tắt công tắc nguồn.

n Hệ thống sẽ không phát hiện được xe trong các điều kiện dưới đây

Chức năng RCTA này không được thiết kế để nhận diện các loại xe và/hoặc các vật thể sau:

- l Các xe đang tiếp cận trực tiếp từ phía sau
- l Xe lùi vào vị trí đỗ xe cạnh xe bạn
- l Khi các cảm biến không thể phát hiện được các xe do có các chướng ngại vật



| Dải phân cách, bức tường, biển báo, các xe đang đỗ và các vật đang đứng yên*

| Xe đạp, người đi bộ, xe mô tô nhỏ...*

| Xe đang chạy cách xa xe bạn

| Xe tiếp cận từ khoảng đỗ xe cạnh xe bạn*

| Khoảng cách giữa cảm biến và xe đang tiếp cận là quá gần.

*: Tùy vào từng điều kiện, việc phát hiện xe và/hoặc vật thể có thể xảy ra.

n Những tình huống có thể làm hệ thống hoạt động không chính xác

Chức năng RCTA có thể không phát hiện chính xác xe trong các điều kiện sau:

| Khi cảm biến bị lệch do va chạm mạnh hoặc do khu vực xung quanh.

| Khi bùn, tuyết, băng, nhẵn dính... đang che khuất cảm biến hoặc khu vực xung quanh ở vị trí phía trên cản sau


| Khi lái xe trên bề mặt đường ướt trong khi thời tiết xấu, như khi trời mưa to, tuyết rơi hoặc sương mù

| Khi có nhiều xe đang tiếp cận với khoảng cách giữa từng xe là nhỏ


| Khi có xe đang đến gần ở tốc độ cao

| Khi thiết bị có thể gây cản trở việc lắp cảm biến như móc kéo xe, bảo vệ cản xe (dán thêm), giá treo xe đạp hoặc xéng xúc tuyết

| Khi lùi xe trên dốc với độ dốc lớn



| Khi lùi xe ra khỏi khu vực đỗ có góc nhọn



| Ngay sau khi bật chức năng RCTA

| Ngay sau khi hệ thống hybrid được khởi động với chức năng RCTA bật

| Khi các cảm biến không thể phát hiện ra xe khác do vướng vật cản

| Khi kéo moóc


| Khi có sự chênh lệch độ cao đáng kể giữa xe của bạn và xe đi vào vùng phát hiện

| Khi cảm biến hoặc khu vực xung quanh cảm biến đang rất nóng hoặc rất lạnh


| Nếu đã chỉnh sửa hệ thống treo hoặc cỡ lốp khác với cỡ tiêu chuẩn

| Khi phía đầu xe bị nhấc lên hoặc chúi xuống do tải trọng trên xe

| Đánh lái rẽ khi đang lùi xe




- | Khi xe đang rẽ vào vùng phát hiện




n Những tình huống mà hệ thống có thể hoạt động mặc dù không có nguy cơ bị va chạm

Chức năng RCTA có thể sẽ cảnh báo về các xe hoặc/và các vật thể một cách không cần thiết trong các trường hợp sau:


- | Khi chỗ đỗ xe hướng ra đường và có các xe đang chạy trên đường




- | Khi khoảng cách giữa xe của bạn và các vật thể, như hàng rào, bức tường, biển hiệu hoặc một xe khác đang đỗ... là những vật có thể phản xạ sóng điện từ về phía sau của xe là gần



- | Khi thiết bị có thể gây cản trở việc lắp cảm biến như móc kéo xe, bảo vệ cản xe (dán thêm), giá treo xe đạp hoặc xăng xúc tuyết
- | Khi có xe khác vượt qua hông xe bạn



- | Khi xe được phát hiện rẽ trong khi đang tiếp cận xe bạn



- | Khi có những vật đang quay ở gần xe như quạt cửa điều hòa không khí.
- | Khi nước tràn hoặc bắn vào cản sau của xe như vòi phun nước chữa cháy.
- | Các vật di đang chuyển (lá cờ, khối của khí xả, giọt nước mưa lớn hoặc bóng tuyết, nước mưa trên mặt đường, vv...)
- | Khi khoảng cách giữa xe bạn và lan can, bức tường, vv..., khi đi vào vùng phát hiện là gần.
- | Lưới và máng

- | Khi cảm biến hoặc khu vực xung quanh cảm biến đang rất nóng hoặc rất lạnh
- | Nếu đã chỉnh sửa hệ thống treo hoặc cỡ lốp khác với cỡ tiêu chuẩn
- | Khi phía đầu xe bị nhấc lên hoặc chúi xuống do tải trọng trên xe

PKSB (Phanh hỗ trợ đỗ xe)*

*: Nếu có

Hệ thống PKSB (Phanh hỗ trợ đỗ xe) bao gồm các chức năng sau đây và hoạt động khi lái xe ở tốc độ thấp hoặc khi lùi xe, chẳng hạn như khi đỗ xe. Khi hệ thống xác định rằng có khả năng xảy ra va chạm với một vật thể đã được phát hiện là cao, một cảnh báo sẽ được kích hoạt để thúc giục người lái thực hiện hành động né tránh. Nếu hệ thống xác định rằng khả năng xảy ra va chạm với một vật thể đã được phát hiện là cực kỳ cao, thì phanh sẽ tự động được gài để giúp tránh va chạm hoặc giúp giảm lực tác động của va chạm.

Hệ thống PKSB (Phanh hỗ trợ đỗ xe)

Hệ thống có thể nhận biết những đối tượng sau đây là những vật thể được phát hiện. (Các vật thể được phát hiện sẽ khác nhau tùy thuộc vào các chức năng.)

- Vật thể cố định phía trước và phía sau của xe (→P.243)
- Xe đang di chuyển ở phía sau xe bạn (→P.246)



CẢNH BÁO

n Lưu ý khi sử dụng hệ thống

Không được quá tin tưởng vào hệ thống, nếu không có thể dẫn đến bị tai nạn. Luôn lái xe cẩn thận và kiểm tra đã an toàn xung quanh xe.

Tùy thuộc vào tình trạng của xe và đường sá, thời tiết, v.v.. mà hệ thống có thể sẽ không hoạt động.

Khả năng phát hiện của các cảm biến, các radar bị hạn chế. Luôn lái xe cẩn thận và kiểm tra an toàn xung quanh xe.

| Người lái phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lái xe an toàn. Luôn lái xe thật cẩn thận, chú ý quan sát xung quanh. Hệ thống PKSB (phanh hỗ trợ đỗ xe) được thiết kế để hỗ trợ giảm mức thiệt hại trong các vụ va chạm. Tuy nhiên, nó có thể sẽ không hoạt động trong một số trường hợp.

| Hệ thống PKSB (phanh hỗ trợ đỗ xe) không được thiết kế để dừng xe lại hoàn toàn. Ngoài ra, ngay cả khi hệ thống đã dừng được xe lại, thì người lái vẫn cần phải đạp bàn đạp phanh ngay lập tức vì chức năng điều khiển phanh sẽ bị hủy sau khoảng 2 giây.

| Đặc biệt nguy hiểm nếu bạn kiểm tra hoạt động của hệ thống bằng cách chú ý lái xe hướng vào bức tường, vv... Không bao giờ được thử hành động như vậy.

n Khi nào cần vô hiệu hóa hệ thống PKSB (phanh hỗ trợ đỗ xe)

Trong các trường hợp sau, hãy vô hiệu hóa hệ thống PKSB (phanh hỗ trợ đỗ xe) vì hệ thống này có thể sẽ hoạt động ngay cả khi không có khả năng xảy ra va chạm.

| Khi kiểm tra xe bằng cách sử dụng các con lăn dưới gầm, động lực học hoặc con lăn tự do

| Xe được vận chuyển bằng tàu biển, xe tải hoặc các tàu vận chuyển khác

| Nếu đã chỉnh sửa hệ thống treo hoặc cỡ lốp khác với cỡ tiêu chuẩn

| Khi phía đầu xe bị nhấc lên hoặc chúi xuống do tải trọng trên xe

| Khi thiết bị có thể gây cản trở việc lắp cảm biến như móc kéo xe, bảo vệ cản xe (dán thêm), giá treo xe đạp hoặc xeng xúc tuyết

| Khi sử dụng thiết bị rửa xe tự động

| Khi xe không thể chạy một cách ổn định được, như khi xe bị tai nạn hoặc bị trục trặc

| Khi chạy xe ở chế độ thể thao hoặc trên địa hình phức tạp

| Khi áp suất lốp không phù hợp

| Khi lốp xe bị mòn

| Khi sử dụng xích quần lốp, lốp dự phòng loại nhỏ gọn hoặc bộ vá lốp khẩn cấp

| Khi xe kéo móc hoặc trong khi kéo xe khẩn cấp

n Các lưu ý với hệ thống treo của xe

Không sửa đổi hệ thống treo của xe. Nếu độ cao hoặc độ nghiêng của xe bị thay đổi, các cảm biến có thể sẽ không phát hiện được các vật thể và hệ thống có thể sẽ hoạt động không chính xác, dẫn đến tai nạn.

Bật/Tắt hệ thống PKSB (Phanh hỗ trợ đỗ xe)

Hệ thống PKSB (Phanh hỗ trợ đỗ xe) có thể được bật/tắt trên màn hình đa thông tin.

Sử dụng các nút điều khiển đồng hồ táp lô để kích hoạt/bỏ kích hoạt chức năng phanh hỗ trợ đỗ xe (PKSB). (→P.85, 91)

- 1 Chọn  trên màn hình đa thông tin và sau đó ấn OK .
- 2 Ấn nút  hoặc  để chọn "PKSB" và sau đó ấn OK .

Khi chức năng phanh hỗ trợ đỗ xe (PKSB) bị vô hiệu hóa, đèn chỉ báo PKSB OFF (→P.65) sáng lên.

Khi chọn OFF (vô hiệu hóa), PKSB (Phanh hỗ trợ đỗ xe) sẽ bị vô hiệu hóa và không được kích hoạt lại cho đến khi cài đặt được thay đổi lại đến ON trong màn hình đa thông tin. (Chức năng này sẽ không được kích hoạt lại bằng cách vận hành công tắc nguồn.)

Màn hình và chuông báo điều khiển hạn chế công suất động cơ và điều khiển phanh

Nếu chức năng điều khiển hạn chế công suất của hệ thống hybrid hoặc điều khiển phanh

hoạt động, một chuông báo sẽ kêu và một thông điệp sẽ được hiển thị trên màn hình đa thông tin, để thông báo cho người lái.

Tùy thuộc vào từng tình huống mà chức năng hạn chế công suất có thể sẽ hoạt động để hạn chế khả năng tăng tốc của xe hoặc giới hạn mức công suất phát ra càng nhiều càng tốt.

- Điều khiển hạn chế công suất động cơ đang hoạt động (hạn chế tăng tốc)

Hệ thống sẽ khống chế việc tăng ga quá mức định trước.

Màn hình đa thông tin: "Object Detected Acceleration Reduced"

Đèn chỉ báo PKSB OFF: Không sáng

Chuông báo: Không kêu

- Điều khiển hạn chế công suất hệ thống hybrid đang hoạt động (hạn chế công suất phát ra càng nhiều càng tốt)

Hệ thống xác định cần phải nhấn phanh mạnh hơn bình thường để tránh xảy ra tai nạn.

Màn hình đa thông tin: "BRAKE!"

Đèn chỉ báo PKSB OFF: Không sáng

Chuông báo: Tiếng bíp ngắn

- Hệ thống điều khiển phanh đang hoạt động

Hệ thống xác định cần phải nhấn phanh khẩn cấp.

Màn hình đa thông tin: "BRAKE!"

Đèn chỉ báo PKSB OFF: Không sáng

Chuông báo: Tiếng bíp ngắn

- Khi xe được dừng lại bằng hoạt động của hệ thống

Khi xe dừng bởi điều khiển phanh
Màn hình đa thông tin: “Switch to
Brake” (Nếu không đạp bàn đạp ga,
thông báo “Press Brake Pedal” sẽ

được hiển thị.)

Đèn chỉ báo PKSB OFF: Sáng


Chuông báo: Kêu liên tục

Tổng quan về hệ thống

Nếu PKSB (Phanh hỗ trợ phanh đỗ PKSB) xác định rằng có thể xảy ra va chạm với vật thể đã được phát hiện, công suất hệ thống hybrid sẽ bị hạn chế để không cho tăng tốc độ xe. (Điều khiển hạn chế công suất hệ thống Hybrid: Xem hình vẽ 2.)

Ngoài ra, nếu bàn đạp ga vẫn tiếp tục bị nhấn, phanh sẽ tự động được áp dụng để giảm tốc độ xe. (Điều khiển phanh: Xem hình vẽ 3.)

- Hình 1 Khi hệ thống PKSB (phanh hỗ trợ đỗ xe) không hoạt động




A Công suất hệ thống Hybrid

B Lực phanh


C Thời gian

- Hình 2 Khi điều khiển hạn chế công suất Hybrid hoạt động



- A** Công suất hệ thống Hybrid
- B** Lực phanh
- C** Thời gian
- D** Hệ thống điều khiển hạn chế công suất đầu ra của hệ thống hybrid bắt đầu hoạt động (Hệ thống xác định rằng khả năng va chạm với vật thể đã được phát hiện là cao)

● Hình 3 Khi điều khiển phanh hoạt động



- A** Công suất hệ thống Hybrid
- B** Lực phanh
- C** Thời gian
- D** Hệ thống điều khiển hạn chế công suất đầu ra của hệ thống hybrid

bắt đầu hoạt động (Hệ thống xác định rằng khả năng va chạm với vật thể đã được phát hiện là cao)

E Chức năng điều khiển phanh bắt đầu hoạt động (Hệ thống xác định rằng nguy cơ va chạm với vật thể đã được phát hiện là rất cao)

n Nếu hệ thống PKSB (Phanh hỗ trợ đỗ xe) đã hoạt động

Nếu xe bị dừng lại do hoạt động của hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe (PKSB), hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe (PKSB) sẽ bị vô hiệu hóa và đèn chỉ báo PKSB OFF sẽ sáng. Nếu hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe (PKSB) hoạt động không cần thiết, điều khiển phanh có thể bị hủy bỏ bằng cách nhấn bàn đạp phanh hoặc đợi khoảng 2 giây để nó tự động bị hủy bỏ. Sau đó, xe có thể được vận hành bằng cách nhấn bàn đạp ga.

n Bật lại hệ thống PKSB (phanh hỗ trợ đỗ xe)

Để kích hoạt lại PKSB (Phanh hỗ trợ phanh đỗ) khi nó đã được tắt do sự hoạt động của PKSB (hỗ trợ phanh đỗ), hoặc kích hoạt lại hệ thống (→P.240), hoặc tắt công tắc nguồn và sau đó bật ON.

Hơn nữa, nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau, hệ thống sẽ tự động kích hoạt lại và đèn chỉ báo PKSB OFF sẽ tắt:

- I Khi cần số ở vị trí P.
- I Khi không phát hiện được vật thể trong hướng di chuyển xe
- I Thay đổi hướng di chuyển của xe

n Nếu thông điệp "Parking Assist Unavailable Sensor Blocked" được hiển thị trên màn hình đa thông tin và đèn chỉ báo PKSB OFF sáng

Cảm biến có thể bị che phủ bởi nước,

đá, tuyết, bụi bẩn, v.v. Hãy làm sạch chúng khỏi cảm biến để hệ thống trở về trạng thái bình thường. Ngoài ra, do băng đã hình thành trên cảm biến ở nhiệt độ thấp, có thể hiển thị thông điệp cảnh báo hoặc cảm biến không thể phát hiện vật thể. Sau khi băng tan, hệ thống sẽ trở về trạng thái bình thường.

Nếu thông điệp này chỉ hiển thị chỉ khi cần số ở vị trí R, thì có thể các ống kính của camera phía sau bị bẩn. Hãy vệ sinh mặt kính camera. Nếu thông điệp xuất hiện khi cần số ở vị trí khác R, thì cảm biến ở cản trước hoặc cản sau có thể bị bẩn. Hãy vệ sinh các cảm biến và khu vực xung quanh các cản xe.

Nếu thông điệp này tiếp tục xuất hiện kể cả sau khi đã làm sạch cảm biến, hoặc hiển thị mặc dù cảm biến đã sạch, hãy yêu cầu kiểm tra xe tại Đại lý Toyota của bạn.

n Chuông báo của cảm biến hỗ trợ đỗ xe Toyota

Bất kể hệ thống cảm biến hỗ trợ đỗ xe Toyota có được bật/tắt, miễn là hệ thống PKSB (Phanh hỗ trợ đỗ xe) không bị tắt (→P.225), chuông báo của hệ thống cảm biến hỗ trợ đỗ xe Toyota sẽ kêu khi điều khiển phanh và điều khiển công suất hệ thống hybrid hoạt động và khoảng cách xấp xỉ tới vật thể sẽ được thông báo.


Vật thể cố định phía trước và phía sau của xe (nếu có)

Nếu các cảm biến phát hiện thấy một vật thể cố định, chẳng hạn như một bức tường, nằm ở hướng di chuyển của xe và hệ thống xác định


rằng có thể sẽ xảy ra va chạm do xe đột ngột di chuyển về phía trước do người lái vô tình đạp ga, xe di chuyển nhầm hướng do vào nhầm số, hoặc trong khi đang đỗ xe hoặc di chuyển ở tốc độ thấp, hệ thống sẽ hoạt động để giảm lực va chạm với vật thể cố định đó và giúp giảm mức thiệt hại do va chạm.

Hệ thống hoạt động trong những tình huống sau khi phát hiện được vật cố định trong hướng di chuyển của xe.


- n Xe được lái ở tốc độ thấp và bàn đạp phanh không được nhấn hoặc nhấn quá muộn**



- n Khi đang nhấn bàn đạp ga quá mạnh**



n Khi xe di chuyển sai hướng do nhầm vị trí cần số



n Các loại cảm biến

→P.225

⚠ CẢNH BÁO

n Để đảm bảo cho hệ thống hoạt động chính xác

→P.226

n Nếu hệ thống hoạt động khi không cần thiết, chẳng hạn như tại đoạn đường sắt giao cắt

→P.229

n Các lưu ý khi rửa xe

→P.226

n Hệ thống sẽ hoạt động khi

Chức năng này sẽ hoạt động khi đèn chỉ báo PKSB OFF không sáng (→P.65, 361) và nếu tất cả các điều kiện sau được thỏa mãn:

l Điều khiển hạn chế công suất hệ thống Hybrid:

- Hệ thống PKSB (phanh hỗ trợ đỗ xe) được kích hoạt.
- Tốc độ xe đạt từ 15 km/h trở xuống.
- Có vật thể cố định theo hướng di chuyển của xe (cách xe từ 2 đến 4 m).
- PKSB (Phanh hỗ trợ đỗ xe) xác

định cần phải nhấn phanh mạnh hơn bình thường để tránh xảy ra tai nạn.

l Điều khiển phanh

- Điều khiển hạn chế công suất Hybrid đang hoạt động.
- Hệ thống PKSB (Phanh hỗ trợ đỗ xe) xác định rằng cần phải phanh xe ngay lập tức để tránh va chạm.

n Hệ thống sẽ dừng hoạt động khi

Chức năng này sẽ ngừng hoạt động khi thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây:

l Điều khiển hạn chế công suất hệ thống Hybrid:

- Hệ thống PKSB (phanh hỗ trợ đỗ xe) bị hủy.
- Hệ thống xác định rằng có thể tránh khỏi va chạm với chỉ hoạt động phanh bình thường.
- Không có vật thể cố định nào cách xe từ khoảng 2 đến 4 m hoặc theo hướng di chuyển của xe.

l Điều khiển phanh

- Hệ thống PKSB (phanh hỗ trợ đỗ xe) bị hủy.
- Khoảng 2 giây kể từ khi xe được dừng bằng điều khiển phanh.
- Bàn đạp phanh được nhấn sau khi xe được dừng bằng điều khiển

- phanh.
- Không có vật thể cố định nào cách xe từ khoảng 2 đến 4 m hoặc theo hướng di chuyển của xe.

n Phạm vi phát hiện

Phạm vi phát hiện của hệ thống sẽ khác với phạm vi phát hiện của cảm biến hỗ trợ đỗ xe Toyota. (→P.230) Vì vậy, kể cả khi cảm biến hỗ trợ đỗ xe Toyota đã phát hiện được vật thể và đưa ra một cảnh báo, chức năng

phanh hỗ trợ đỗ xe (PKSB) có thể không hoạt động.

n Những tình huống có thể làm hệ thống hoạt động không chính xác

→P.228

n Những tình huống mà hệ thống có thể hoạt động mặc dù không có nguy cơ bị va chạm


→P.229

Chức năng theo dõi các xe di chuyển phía sau (nếu có)

Nếu cảm biến ra đa phía sau phát hiện được xe đang tiếp cận từ phía bên trái hoặc bên phải của phía sau xe và hệ thống xác định được nguy cơ gây ra va chạm là cao, chức năng này sẽ thực hiện điều khiển phanh để giảm sự va chạm có thể xảy ra với xe đang tiếp cận.

Chức năng này sẽ hoạt động trong những tình huống sau, khi phát hiện được vật thể trong hướng di chuyển của xe.

n Khi lùi xe, xe đang tiếp cận và bàn đạp phanh không được nhấn hoặc nhấn quá muộn



n Các loại cảm biến

→P.225

**CẢNH BÁO**

n Để đảm bảo cho hệ thống hoạt động chính xác

→P.221

n Hệ thống sẽ hoạt động khi

Chức năng này sẽ hoạt động khi đèn chỉ báo PKSB OFF không sáng (→P.65, 361) và nếu tất cả các điều kiện sau được thỏa mãn:

- | Điều khiển hạn chế công suất hệ thống Hybrid:
 - Hệ thống PKSB (phanh hỗ trợ đỗ xe) được kích hoạt.
 - Tốc độ xe đạt từ 15 km/h trở xuống.
 - Các xe đang tiếp cận từ phía sau bên phải hoặc phía sau bên trái với tốc độ xe xấp xỉ từ 8 km/h trở lên.
 - Cần số đang ở vị trí R.
 - Hệ thống PKSB (phanh hỗ trợ đỗ xe) xác định rằng cần lực phanh lớn hơn bình thường để tránh bị va chạm với xe đang tiến đến gần.
- | Điều khiển phanh
 - Điều khiển hạn chế công suất Hybrid đang hoạt động.
 - Hệ thống PKSB (phanh hỗ trợ đỗ xe) xác định rằng cần có hành động phanh gấp để tránh bị va chạm với xe đang tiến đến gần.

n Hệ thống sẽ dừng hoạt động khi

Chức năng này sẽ ngừng hoạt động khi thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây:

- | Điều khiển hạn chế công suất hệ thống Hybrid:
 - Hệ thống PKSB (phanh hỗ trợ đỗ xe) bị hủy.
 - Khi có thể tránh được va chạm chỉ với hoạt động phanh bình thường.
 - Không có xe tiếp cận từ phía sau bên phải hoặc bên trái của xe.
- | Điều khiển phanh
 - Hệ thống PKSB (phanh hỗ trợ đỗ xe) bị hủy.
 - Khoảng 2 giây kể từ khi xe được dừng bằng điều khiển phanh.
 - Bàn đạp phanh được nhấn sau khi xe được dừng bằng điều khiển phanh.
 - Không có xe tiếp cận từ phía sau bên phải hoặc bên trái của xe.

n Phạm vi phát hiện

Phạm vi phát hiện của hệ thống sẽ khác với phạm vi phát hiện của chức năng RCTA (→P.234). Do đó, ngay cả khi chức năng RCTA đã phát hiện một vật thể và đưa ra cảnh báo, hệ thống PKSB (phanh hỗ trợ đỗ xe) có thể vẫn chưa bắt đầu hoạt động.

n Chuông báo RCTA

Bất kể chức năng RCTA đang ở trạng thái bật hay tắt, nếu hệ thống PKSB (Phanh Hỗ Trợ Đỗ Xe) không được vô hiệu hóa, khi hệ thống điều khiển phanh hoạt động, chuông báo sẽ phát ra để cảnh báo cho người lái.

n Những tình huống có thể làm hệ thống hoạt động không chính xác

→P.228

n Những tình huống mà hệ thống có thể hoạt động mặc dù không có nguy cơ bị va chạm

→P.229

Công tắc chọn chế độ lái xe


Có thể chọn các chế độ lái xe phù hợp với điều kiện lái xe thực tế.

Chọn một chế độ lái xe

► Màn hình 4.2-inch hoặc 7-inch



► Màn hình 12.3-inch



Mỗi lần ấn công tắc, chế độ lái sẽ thay đổi giữa chế độ Power, chế độ Normal và chế độ Eco.

1 Chế độ normal (bình thường)

Cung cấp mức cân bằng tối ưu của tính tiết kiệm nhiên liệu, độ êm và tính năng động lực học của xe. Phù hợp với chế độ lái bình thường.

2 Chế độ power

Điều khiển hệ thống Hybrid để có được tăng tốc nhanh và mạnh mẽ.

Chế độ này phù hợp khi lái xe cần phản ứng nhanh, như khi lái xe trên đường có nhiều khúc cua.

Khi chọn chế độ Power, chỉ báo chế độ Power sẽ sáng.

3 Chế độ lái Eco

Giúp cho quá trình tăng tốc xe diễn ra một cách phù hợp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và cải thiện tính kinh tế nhiên liệu thông qua việc điều tiết hoạt động của bướm ga và điều khiển hoạt động của hệ thống điều hòa (sưởi ấm/làm mát).

Khi chọn chế độ Eco, chỉ báo chế độ Eco sẽ sáng.

n Sử dụng hệ thống điều hòa ở chế độ lái Eco

Chế độ lái Eco điều khiển vận hành sưởi ấm/làm mát và tốc độ quạt của hệ thống điều hòa không khí để nâng cao hiệu quả nhiên liệu. Để cải thiện tính năng hoạt động của điều hòa không khí, hãy thực hiện các hoạt động sau:

- l Tắt chế độ điều hòa không khí Eco (→P.272)
- l Điều chỉnh tốc độ quạt (→P.273)
- l Tắt chế độ lái Eco

n Tự động hủy chế độ lái Power

Nếu công tắc nguồn được tắt sau khi lái ở chế độ Power (thể thao), thì chế độ lái sẽ thay đổi sang chế độ Normal (bình thường).

Các hệ thống hỗ trợ lái xe

Để duy trì mức độ an toàn và hiệu năng khi lái xe, những hệ thống sau sẽ được tự động kích hoạt tương ứng với những điều kiện lái khác nhau. Tuy nhiên, hãy chú ý rằng những hệ thống này chỉ là những hệ thống hỗ trợ và không nên quá phụ thuộc vào chúng trong khi điều khiển xe.

Các lưu ý liên quan đến hệ thống hỗ trợ lái xe

n **ECB (Hệ thống phanh điều khiển bằng điện tử)**

Hệ thống điều khiển điện tử tạo ra lực phanh tương ứng với hoạt động của phanh

n **Hệ thống ABS (Hệ thống chống bó cứng phanh)**

Hệ thống này sẽ giúp tránh khóa cứng bánh xe khi đạp phanh gấp, hoặc khi nhấn phanh trên đường trơn trượt.

n **Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp**

Hệ thống này sẽ hỗ trợ tăng lực phanh sau khi đạp phanh khi nó phát hiện được tình huống cần phải dừng xe khẩn cấp

n **VSC (Hệ thống điều khiển ổn định xe)**

Giúp cho người lái điều khiển

được trượt xe khi xe bất ngờ bị chệch hướng hoặc xoay xe trên các bề mặt đường trơn trượt. Kết hợp các hệ thống ABS, TRC, VSC và EPS.

Giúp duy trì độ ổn định khi chuyển hướng trên đường mặt đường trơn trượt do điều khiển hệ thống lái.

n **TRC (Hệ thống điều khiển lực kéo)**

Hệ thống này sẽ giúp duy trì lực bám đường và tránh cho bánh dẫn động không bị trượt khi khởi hành hoặc tăng tốc xe trên đường trơn trượt

n **Hỗ trợ quay vòng chủ động (ACA)**

Giúp tránh cho xe khỏi bị văng ra phía ngoài bằng cách thực hiện kiểm soát phanh bánh xe bên trong khi nhấn ga trong khi xe quay vòng

n **Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc**

Giúp hạn chế chuyển động về phía sau của xe khi khởi hành lên dốc

n **EPS (Hệ thống lái trợ lực điện)**

Sử dụng mô tơ điện để giảm lực xoay vô lăng.

n **Tín hiệu phanh khẩn cấp**


Khi đạp phanh gấp, các đèn nháy khẩn cấp sẽ tự động nháy để cảnh báo cho xe chạy phía sau.

n **Phanh giảm và chạm thứ cấp (nếu có)**

Khi cảm biến túi khí phát hiện xe bị va chạm, hệ thống phanh và đèn phanh sẽ được tự động kích hoạt để giảm tốc độ xe và giúp giảm thiệt hại do va chạm thứ cấp gây ra.

n **Khi hệ thống TRC/VSC/ABS đang hoạt động**

Đèn chỉ báo trượt sẽ nhấp nháy khi hệ thống TRC/VSC/ABS đang hoạt động.




n **Vô hiệu hóa hệ thống TRC**

Nếu xe bị sa lầy trong tuyết hoặc bùn, hệ thống TRC có thể sẽ cắt giảm công suất từ hệ thống hybrid đến các bánh xe. Việc ấn  để tắt hệ thống này giúp xe thoát ra khỏi tình trạng trên dễ dàng.

Để tắt hệ thống TRC, hãy ấn và nhả nhanh nút .

Thông báo “Tắt điều khiển lực kéo” sẽ được hiển thị trên màn hình đa thông tin.

Ấn nút  để bật lại hệ thống.



n **Tắt cả hai hệ thống TRC và VSC**

Để tắt hệ thống TRC và VSC, hãy ấn và giữ  trong 3 giây trong khi xe dừng hẳn.

Đèn chỉ báo OFF hệ thống VSC sẽ sáng lên và thông điệp “Tắt điều khiển lực kéo” sẽ xuất hiện trên màn hình đa thông tin.*

Ấn nút  để bật lại hệ thống.

*: Trên xe có hệ thống PCS (hệ thống cảnh báo tiền va chạm), PCS cũng sẽ bị vô hiệu hóa (chỉ có cảnh báo PCS là khả dụng). Đèn cảnh báo PCS sẽ sáng lên và thông điệp sẽ xuất hiện trên màn hình đa thông tin. (→P.187)

n **Khi thông điệp được hiển thị trên màn hình đa thông tin chỉ ra rằng TRC đã bị vô hiệu hóa ngay cả khi chưa nhấn**

Hệ thống TRC đã tạm thời bị vô hiệu hóa. Nếu thông báo vẫn xuất hiện, hãy liên lạc với Đại lý Toyota.

n **Điều kiện hoạt động của hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc**

Khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau đây, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc sẽ hoạt động:

- | Cần số ở ngoài vị trí P hoặc N (Khi khởi hành tiến hoặc lùi xe ở trên dốc lên)
- | Khi dừng xe
- | Khi không đạp bàn đạp ga

l Khi phanh đỗ không được gài

l Công tắc nguồn ở ON

n **Tự động hủy hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc**

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc sẽ tắt trong bất kỳ trường hợp sau:

l Khi chuyển cần số sang vị trí P hoặc N

l Khi nhấn bàn đạp ga

l Người lái đạp giữ bàn đạp phanh và gài phanh đỗ

l Tối đa 2 giây sau khi nhả bàn đạp phanh

l Công tắc nguồn được tắt OFF

n **Âm thanh và rung động gây ra bởi hệ thống ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp, VSC, TRC hoặc hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc**

l Bạn có thể nghe thấy tiếng động phát ra từ khoang động cơ khi bàn đạp phanh được nhấn lặp đi lặp lại, khi hệ thống Hybrid được khởi động hoặc chỉ ngay sau khi xe bắt đầu khởi hành. Những âm thanh đó không có nghĩa là hư hỏng.

l Những hiện tượng sau có thể sẽ xuất hiện khi những hệ thống trên đang hoạt động. Những hiện tượng đó là hoàn toàn bình thường.

- Thân xe và tay lái có thể bị rung.
- Bạn có thể thấy nghe thấy tiếng mô tơ kêu sau khi dừng xe.

n **Âm thanh hoạt động của ECB**

Có thể nghe thấy âm thanh hoạt động của ECB trong các trường hợp sau, nhưng điều này không phải là hư hỏng.

l Có thể nghe thấy âm thanh hoạt động từ khoang động cơ khi bàn đạp phanh được vận hành.

l Có thể nghe thấy tiếng mô tơ của hệ thống phanh từ phần phía trước của xe khi cửa người lái được mở ra.

l Âm thanh hoạt động được nghe từ khoang động cơ sau một hoặc hai phút sau khi dừng hệ thống Hybrid.

n **Chức năng hỗ trợ quay vòng chủ động kêu và rung**

Khi chức năng hỗ trợ quay vòng chủ động hoạt động, có thể tạo ra tiếng kêu và rung do hoạt động từ hệ thống phanh, nhưng điều này không phải là hư hỏng.

n **Âm thanh hoạt động của hệ thống EPS**

Khi đánh lái, bạn có thể nghe thấy tiếng mô tơ chạy (tiếng vù vù). Đó không phải là dấu hiệu của trục trặc.

n **Hạn chế hiệu quả của hệ thống EPS**

Hiệu quả của hệ thống lái trợ lực điện EPS bị giảm xuống để tránh cho hệ thống không bị quá nhiệt khi thường xuyên đánh lái trong một thời gian dài. Kết quả là tay lái có thể sẽ trở nên nặng hơn. Khi đó, bạn nên hạn chế việc đánh lái quá mức hoặc dừng xe lại và tắt hệ thống hybrid. Hệ thống EPS sẽ trở lại bình thường sau khoảng 10 phút.

n **Tự động kích hoạt lại hệ thống TRC và VSC**

Sau khi tắt các hệ thống TRC và VSC, hệ thống sẽ tự động kích hoạt lại trong các trường hợp sau:

l Khi đã tắt công tắc nguồn

l Nếu chỉ có hệ thống TRC được tắt đi, thì khi xe tăng tốc, hệ thống này sẽ bật

Nếu cả hai hệ thống TRC và VSC đều đã bị tắt, thì kể cả khi tăng tốc, chúng cũng không tự động khôi phục được.

n **Các điều kiện hoạt động của chức năng hỗ trợ quay vòng chủ động**

Hệ thống sẽ hoạt động trong những tình huống sau.

l Hệ thống TRC/VSC có thể hoạt động được

l Người lái cố gắng tăng tốc trong khi quay vòng

l Hệ thống phát hiện rằng xe đang bị văng ra phía bên ngoài

l Nhả bàn đạp phanh.

n Điều kiện hoạt động của chức năng phát tín hiệu phanh khẩn cấp

Khi thỏa mãn được các điều kiện sau, chức năng phát tín hiệu phanh khẩn cấp sẽ hoạt động:

l Đền nháy khẩn cấp tắt

l Tốc độ thực tế của xe lớn hơn 55 km/h

l Hệ thống sẽ dựa vào mức độ giảm tốc độ của xe và xác định tình huống phanh khẩn cấp

n Tự động dừng kích hoạt chức năng phát tín hiệu phanh khẩn cấp

Chức năng phát tín hiệu phanh khẩn cấp sẽ bị hủy trong bất kỳ trường hợp sau:

l Các đèn nháy khẩn cấp bật.

l Khi hệ thống phán đoán rằng người lái không đạp phanh gấp dựa vào mức độ giảm tốc của xe.

n Điều kiện hoạt động của phanh giảm va chạm thứ cấp (nếu có)

Hệ thống hoạt động khi cảm biến túi khí phát hiện được va chạm, khi xe đang chuyển động.

Tuy nhiên, hệ thống không thể hoạt động khi các bộ phận đã bị hư hỏng.

n Hủy tự động hoạt động của phanh giảm va chạm thứ cấp (nếu có)

Hệ thống này sẽ tự động bị hủy trong bất kỳ các tình huống sau.

l Tốc độ xe giảm xuống khoảng 0 km/h

l Khi đã hoạt động được một khoảng thời gian nhất định

l Nhấn mạnh bàn đạp ga

! CẢNH BÁO

n Hệ thống chống bó cứng phanh ABS sẽ không hoạt động hiệu quả khi

l Khi khả năng bám đường của lốp không đạt tiêu chuẩn (ví dụ như khi sử dụng các lốp đã bị mòn quá mức trên đường phủ tuyết).

l Khi xe bị trượt trên mặt nước trong khi lái xe với tốc độ cao trên đường ướt và trơn trượt.

n Quãng đường phanh khi hệ thống ABS được kích hoạt có thể sẽ lớn hơn so với điều kiện bình thường

Hệ thống ABS không được thiết kế để giảm quãng đường phanh của xe. Hãy giữ khoảng cách an toàn với xe đi trước trong các tình huống sau:

l Khi lái xe trên đường đất, bùn hoặc bị tuyết phủ

l Khi lái xe có lắp xích quần lốp

l Khi lái xe qua các đoạn đường gập ghềnh

l Khi lái xe trên đường có nhiều ổ gà hoặc trên đường không bằng phẳng

n Hệ thống TRC/VSC có thể không hoạt động hiệu quả khi

Khi lái xe trên đường trơn trượt có thể sẽ không điều khiển được hướng lái của xe và lực bám kể cả khi hệ thống TRC/VSC đã được kích hoạt. Hãy lái xe cẩn thận trong điều kiện xe có thể bị mất tính ổn định và khả năng bám đường.

n Hệ thống hỗ trợ quay vòng chủ động không hoạt động hiệu quả khi

l Không được quá tin tưởng vào hệ thống này hỗ trợ quay vòng chủ động. Hệ thống hỗ trợ quay vòng chủ động không hoạt động hiệu quả khi tăng ga trên đường dốc hoặc lái xe trên các mặt đường trơn trượt.

l Khi hệ thống hỗ trợ quay vòng chủ động hoạt động liên tục, thì nó có thể tạm dừng hoạt động để đảm bảo cho các phanh và hệ thống TRC và VSC hoạt động chính xác.

n Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc không hoạt động hiệu quả khi

l Không được quá tin tưởng vào điều khiển hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc có thể sẽ không làm việc hiệu quả trên đường dốc đứng và trên đường bị băng tuyết bao phủ.

l Không giống như phanh đỗ, điều khiển khởi hành ngang dốc không chủ định để giữ xe cố định trong thời gian dài. Không được lạm dụng điều khiển hỗ trợ khởi hành ngang dốc để đỗ xe trên đường dốc, nếu không sẽ dẫn đến bị tai nạn.

n Khi hệ thống TRC/ABS/VSC được kích hoạt

Đèn chỉ báo trượt nhấp nháy. Hãy lái xe thật cẩn thận. Tai nạn có thể xảy ra nếu bạn không thận trọng khi lái xe. Hãy đặc biệt cẩn thận khi đèn chỉ báo nhấp nháy.

n Khi tắt hệ thống TRC/VSC

Hãy hết sức cẩn thận và lái xe ở tốc độ phù hợp với tình trạng mặt đường. Do các hệ thống này được sử dụng để đảm bảo sự ổn định và lực kéo phù hợp cho xe, do vậy chỉ tắt hệ thống TRC/VSC khi thật sự cần thiết.

n Thay lốp

Hãy đảm bảo rằng tất cả các lốp đều có cùng kích cỡ, nhãn hiệu, kiểu hoa lốp và tải trọng chung. Ngoài ra còn phải đảm bảo rằng các lốp đều đã được bơm tới áp suất tiêu chuẩn.

Hệ thống ABS, TRC và VSC sẽ không làm việc chính xác nếu bạn lắp các loại lốp khác nhau lên xe.

Hãy liên hệ với đại lý Toyota để biết thêm thông tin chi tiết khi thay lốp hoặc vành xe.

n Khi sửa chữa lốp xe và hệ thống treo

Sử dụng các lốp hỏng hoặc chỉnh sửa hệ thống treo sẽ làm ảnh hưởng tới hệ thống hỗ trợ lái xe, và có thể làm cho hệ thống trục trặc.

n Phanh giảm va chạm thứ cấp (nếu có)

Không phụ thuộc quá nhiều vào hệ thống phanh hạn chế va chạm thứ cấp. Hệ thống được thiết kế để giúp giảm thiệt hại do va chạm thứ cấp, tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của hệ thống sẽ phụ thuộc vào các điều kiện khác nhau. Quá phụ thuộc vào hệ thống này có thể dẫn tới chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

Hệ thống hỗ trợ quan sát phía sau*

*: Nếu có

Hệ thống hỗ trợ quan sát phía sau sẽ hỗ trợ người lái bằng cách hiển thị hình ảnh phía sau xe cùng với các đường chỉ dẫn cố định khi lùi xe, chẳng hạn như khi đỗ xe.

| Hình minh họa trong cuốn sách này chỉ là ví dụ tham khảo, và nó có thể khác so với hình ảnh thực tế xuất hiện trên màn hình.

Các lưu ý khi lái xe

Hệ thống hỗ trợ quan sát phía sau là một hệ thống bổ sung để hỗ trợ người lái khi lùi xe. Khi lùi xe, hãy kiểm tra phía sau xe và xung quanh xe bằng cách quan sát trực tiếp vào gương trước khi tiến hành. Nếu không, bạn có thể va vào xe khác, và có thể gây tai nạn.

Hãy chú ý tới các lưu ý sau khi sử dụng hệ thống quan sát nhìn phía sau.

CẢNH BÁO

| Không được quá phụ thuộc vào hệ thống hỗ trợ quan sát phía sau khi lùi xe. Hình ảnh và vị trí của các đường chỉ dẫn xuất hiện trên màn hình có thể sẽ khác so với thực tế.
Hãy thực hiện theo các chú ý này khi lùi xe.


- | Hãy lùi xe từ từ và sử dụng chân phanh để kiểm soát tốc độ xe.
- | Các chỉ dẫn này chỉ có tính chất tham khảo. Thời điểm và góc đánh lái bao nhiêu là phù hợp sẽ thay đổi theo tình trạng giao thông, điều kiện mặt đường, tình trạng xe... khi đỗ xe. Cần phải biết rõ tình hình trước khi sử dụng hệ thống hỗ trợ quan sát nhìn phía sau.
- | Khi đỗ xe, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng khu vực đỗ xe có phù hợp với xe trước khi đỗ.
- | Không sử dụng hệ thống hỗ trợ quan sát phía sau trong các trường hợp sau:
 - Khi mặt đường có tuyết, băng hoặc trơn trượt
 - Khi sử dụng xích quần lốp hoặc lốp dự phòng loại khẩn cấp
 - Khi cửa hậu chưa được đóng lại hoàn toàn
 - Trên đường không bằng phẳng, như đường tránh hoặc lên dốc
- | Khi nhiệt độ thấp, màn hình sẽ tối đi hoặc hình ảnh sẽ bị mờ. Hình ảnh có thể bị méo khi xe di chuyển, hoặc người lái có thể không nhìn thấy hình ảnh trên màn hình. Hãy đảm bảo kiểm tra phía sau xe và tất cả khu vực xung quanh xe bằng gương và bằng mắt trước khi tiến hành.
- | Nếu thay đổi cỡ lốp, vị trí của đường chỉ dẫn xuất hiện trên màn hình có thể thay đổi.
- | Camera sử dụng ống kính đặc biệt. Khoảng cách giữa vật thể và người đi bộ hiển thị trên màn hình sẽ khác so với khoảng cách thực tế. (→P.257)

**CHÚ Ý**

- I Camera có thể sẽ hoạt động không chính xác và hình ảnh có thể sẽ được hiển thị trên màn hình như sau:
- Khi cần số ở vị trí R, một phần hoặc toàn bộ màn hình có thể sẽ xuất hiện màu đen
 - Khi cần số ở vị trí R, màn hình có thể không chuyển sang hình ảnh của camera
 - Khi cần số không ở vị trí R được chọn, hình ảnh từ camera có thể vẫn sẽ được hiển thị.
 - Các đường chỉ dẫn không được hiển thị trên hình ảnh camera và các biểu tượng chú ý và cảnh báo xuất hiện

Mô tả màn hình

Màn hình hệ thống hỗ trợ quan sát phía sau sẽ được hiển thị nếu cần số được chuyển sang vị trí R trong khi công tắc nguồn đang ở trạng thái BẬT.

**A Đường chỉ dẫn bề rộng xe**

Đường này chỉ ra chỉ dẫn khi lùi thẳng.

- Bề rộng được hiển thị sẽ rộng hơn so với bề rộng thực tế.

B Đường chỉ dẫn tâm xe

Các đường này chỉ ra phần tâm dự kiến của xe trên mặt đất.

C Đường chỉ dẫn khoảng cách

Hiển thị khoảng cách phía sau xe

- Hiển thị một điểm cách mép cần xe khoảng 0.5 m (màu đỏ).

D Đường chỉ dẫn khoảng cách

Hiển thị khoảng cách phía sau xe

- Hiển thị một điểm khoảng 1 m (màu xanh) từ mép cần xe.


Hủy hệ thống hỗ trợ quan sát phía sau

Hệ thống hỗ trợ quan sát phía sau sẽ bị hủy khi cần số được chuyển sang bất kỳ vị trí nào ngoài vị trí R.

Các lưu ý với hệ thống hỗ trợ quan sát phía sau

Khu vực xuất hiện trên màn hình

Hệ thống hỗ trợ quan sát phía sau sẽ hiển thị một hình ảnh tính từ căn sau của xe.



A Phía góc của căn xe


- Khu vực ở cả 2 góc của căn xe sẽ không được hiển thị.
-
- | Quy trình điều chỉnh hình ảnh cho màn hình hệ thống hỗ trợ quan sát phía sau giống với quy trình điều chỉnh màn hình. Xin tham khảo hướng dẫn sử dụng trong cuốn hướng dẫn sử dụng hệ thống đa phương tiện.
 - | Khu vực xuất hiện trên màn hình có thể khác nhau tùy theo điều kiện hướng xe.
 - | Không thể hiển thị được những vật

nằm quá gần với các góc của căn xe hoặc ở dưới căn xe.

- | Camera sử dụng một loại ống kính đặc biệt. Khoảng cách hiển thị trên hình ảnh có thể khác so với thực tế.
- | Những vật đặt ở vị trí cao hơn camera có thể sẽ không xuất hiện trên màn hình.

Camera

Camera của hệ thống hỗ trợ quan sát phía sau được gắn ở vị trí như trên hình vẽ.



n Sử dụng camera

Nếu bụi bẩn hoặc các tạp chất (như nước, tuyết, bùn...) dính lên camera, camera không thể truyền hình ảnh chất lượng tốt. Trong trường hợp này, hãy phun nhiều nước và lau sạch kính của camera bằng giẻ mềm và ướt.



CHÚ Ý

- | Hệ thống hỗ trợ quan sát phía sau có thể không hoạt động chính xác trong các trường hợp sau.
 - Khi xe đã bị va chạm ở phía sau, vị trí của camera và góc lắp camera có thể sẽ bị thay đổi.

**CHÚ Ý**

- Do camera có cấu tạo chống thấm nước, không tháo, tháo rời hoặc chỉnh sửa hệ thống camera. Nếu không có thể sẽ gây ra vận hành không chính xác.
- Khi vệ sinh ống kính camera, hãy dùng nước và giẻ mềm và ẩm để lau sạch ống kính camera. Không cọ ống kính camera quá mạnh. Nếu ống kính camera bị xước, hình ảnh thu được sẽ không rõ ràng.
- Không để dung môi hữu cơ, xi đánh bóng xe, nước rửa kính hoặc lớp phủ kính dính lên camera. Nếu bị dính, hãy lau sạch chúng khỏi camera ngay lập tức.
- Nếu nhiệt độ thay đổi nhanh, chẳng hạn như đổ nước nóng lên xe khi trời lạnh, hệ thống sẽ không hoạt động chính xác.
- Khi rửa xe, không phun nước có áp suất cao vào camera hoặc khu vực xung quanh camera. Nếu không, camera có thể bị lỗi.
- ! Không để camera bị va chạm mạnh, bởi việc này có thể làm hỏng camera. Nếu camera bị hỏng, hãy mang xe đến kiểm tra tại đại lý Toyota càng sớm càng tốt.


Sự khác biệt giữa màn hình và đường thực tế

- Các đường chỉ dẫn khoảng cách và đường chỉ dẫn bề rộng xe có thể không song song với vạch chia khoang trong khu vực đỗ xe, ngay cả khi nhìn chúng có vẻ song song với nhau. Hãy quan sát bằng mắt

thường.


- Các khoảng cách giữa các đường chỉ dẫn bề rộng xe và vạch chia khoang bên trái và bên phải của khu vực đỗ xe có thể là không bằng nhau, ngay cả khi nhìn chúng có vẻ bằng nhau. Hãy quan sát bằng mắt thường.
 - Các đường chỉ dẫn khoảng cách sẽ cho biết khoảng cách chỉ dẫn trên một bề mặt phẳng. Trong các trường hợp dưới đây, sẽ có sai số giữa đường chỉ dẫn trên màn hình và khoảng cách thực tế trên đường.
- n **Khi mặt đường phía sau xe dốc lên**

Đường chỉ dẫn khoảng cách sẽ hiển thị gần xe hơn so với khoảng cách thực tế. Bởi vậy các vật thể sẽ được hiển thị xa hơn thực tế. Lúc này, sẽ có sai số giữa đường chỉ dẫn và khoảng cách thực tế trên đường.




n Khi mặt đường phía sau xe dốc xuống

Các đường chỉ dẫn khoảng cách được hiển thị xa hơn so với khoảng cách thực tế. Do đó, các vật thể sẽ hiển thị gần hơn so với thực tế. Lúc này, sẽ có sai số giữa đường chỉ dẫn và khoảng cách thực tế trên đường.



n Khi một phần của xe bị lún xuống

Khi một phần của xe bị lún xuống do số lượng hành khách và hàng hóa, lúc này sẽ có sai số giữa đường chỉ dẫn cố định trên màn hình với khoảng cách/đường đi thực tế của xe.




A Sai số

Khi xe đến gần vật thể ba chiều

Đường xác định khoảng cách được hiển thị trên bề mặt phẳng (như trên đường). Sẽ không xác định được vị trí của vật thể ba chiều (như xe) bằng cách sử dụng đường chỉ dẫn khoảng cách và đường chỉ dẫn bề rộng của xe. Khi đến gần vật thể ba chiều mở rộng ra bên ngoài (chẳng hạn như sàn phẳng của xe tải), hãy lưu ý một số điểm sau.

n Các đường chỉ dẫn bề rộng xe

Hãy quan sát khu vực xung quanh và phía sau xe bằng mắt thường. Trong hình minh họa, xe tải xuất hiện ngoài phạm vi của đường xác định bề rộng xe và đường như xe bạn không va phải xe tải. Tuy nhiên, phần đuôi xe tải có thể lấn vào đường chỉ dẫn bề rộng xe. Trên thực tế, nếu bạn lái xe theo như chỉ dẫn trên đường chỉ dẫn bề rộng xe, xe bạn có thể sẽ va phải xe tải.




A Các đường chỉ dẫn bề rộng xe

n Các đường chỉ dẫn khoảng cách

Hãy quan sát bằng mắt khu vực xung quanh xe và khu vực phía sau xe. Trên màn hình, có thể thấy rằng xe tải đang đỗ ở điểm

B. Tuy nhiên, trên thực tế nếu xe bạn lái tới điểm A, xe bạn sẽ va vào xe tải. Trên màn hình, xuất hiện rằng A là gần nhất và C là xa nhất. Tuy nhiên, trên thực tế, khoảng cách đến A và C là như nhau, và B là xa hơn A và C.



Những điều mà bạn nên biết

Nếu bạn cảm thấy có điều gì đó bất thường

Nếu bạn phát hiện ra một trong các triệu chứng sau, hãy tham khảo nguyên nhân và giải pháp và kiểm tra lại trên xe.

Nếu triệu chứng vẫn tồn tại sau khi đã thử xử lý theo các hướng dẫn, hãy yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.

Triệu chứng	Nguyên nhân	Giải pháp
Hình ảnh khó quan sát	• Xe ở trong khu vực tối • Nhiệt độ xung quanh ống kính quá cao hoặc quá thấp • Nhiệt độ bên ngoài xe thấp • Có nước đọng trên camera • Trời mưa hoặc ẩm ướt • Tạp chất (như bùn, đất...) dính vào camera • Ánh nắng mặt trời hoặc đèn pha chiếu trực tiếp vào camera • Sử dụng xe dưới ánh đèn huỳnh quang, đèn nat-tri hoặc đèn thủy ngân...	Khi lùi xe, hãy quan sát bằng mắt thật kỹ khu vực xung quanh xe. (Sử dụng lại camera quan sát phía sau khi tình trạng đã được cải thiện.) Quy trình điều chỉnh chất lượng hình ảnh cho hệ thống giám sát phía sau là giống như quy trình điều chỉnh màn hình. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng cung cấp cùng với hệ thống đa phương tiện.
Hình ảnh bị mờ	Bụi bẩn hoặc tạp chất (giọt nước, tuyết, bùn...) bám trên bề mặt camera.	Dùng nước và giấy mềm và ẩm để lau sạch ống kính camera.
Hình ảnh trên màn hình bị gián đoạn	Camera hoặc khu vực xung quanh chịu va chạm mạnh.	Hãy kiểm tra xe ở Đại lý Toyota.
Các đường chỉ dẫn bị đứt đoạn	Camera bị lệch vị trí.	Hãy kiểm tra xe ở Đại lý Toyota.
	• Khi xe bị nghiêng (xe có tải nặng, áp suất lốp thấp do lốp bị xì hơi...) • Xe đang được sử dụng trên dốc.	Nếu tình trạng này xảy ra, đó không phải là dấu hiệu của hư hỏng. Khi lùi xe, hãy quan sát bằng mắt thật kỹ khu vực xung quanh xe.

Các lưu ý khi lái xe Hybrid

Để lái tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường, hãy đặc biệt chú ý tới những điểm sau đây:

Sử dụng chế độ lái Eco

Khi sử dụng chế độ lái Eco, mômen tương ứng với lực đạp ga sẽ được tạo ra êm dịu hơn so với ở điều kiện lái xe bình thường. Đồng thời, công suất của hệ thống điều hòa không khí (làm mát/sưởi ấm) sẽ được giảm thiểu, để cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu. (→P.248)

Sử dụng đèn chỉ báo của hệ thống Hybrid

Có thể duy trì lái xe ở chế độ lái Eco, sao cho chỉ báo của hệ thống hybrid nằm trong khu vực Eco. (→P.86)

Sử dụng cần số

Hãy chuyển cần số đến vị trí D khi dừng xe chờ đèn giao thông hoặc lái xe trên đường bị tắc, vv. Chuyển cần số đến P khi đỗ xe. Khi sử dụng với cần số ở vị trí N, không có ảnh hưởng tích cực đến tiêu hao nhiên liệu. Ở vị trí N, động cơ xăng hoạt động, nhưng không thể phát ra điện năng. Ngoài ra, khi sử dụng hệ thống

điều hòa không khí, vv., năng lượng của ắc quy hybrid (ắc quy kéo) cũng được tiêu hao.

Sử dụng bàn đạp phanh/bàn đạp ga

- Lái xe êm dịu. Tránh tăng tốc/giảm tốc đột ngột. Tăng tốc và giảm tốc từ từ sẽ sử dụng mô-tơ điện hiệu quả hơn (mô-tơ kéo) mà không cần sử dụng công suất của động cơ xăng.
- Tránh tăng ga lặp đi lặp lại. Tăng ga lặp đi lặp lại sẽ tiêu hao điện của ắc quy hybrid (ắc quy kéo), dẫn đến hiệu quả tiêu hao nhiên liệu kém. Công suất của ắc quy có thể hồi lại được bằng cách nhả nhẹ bàn đạp ga.

Khi phanh xe

Đảm bảo vận hành các phanh nhẹ nhàng và ở thời điểm phù hợp. Có thể tái sinh năng lượng điện nhiều hơn khi chạy chậm.

Độ trễ

Tăng và giảm ga liên tục, cũng như đợi lâu trước đèn giao thông, sẽ dẫn đến tiêu hao nhiên liệu. Hãy kiểm tra những đài báo giao thông trước khi lái xe và tránh trì hoãn càng nhiều càng tốt. Khi tắc đường, hãy nhả nhẹ bàn đạp phanh để cho xe tiến về phía

trước một chút đồng thời tránh nhấn quá nhiều bàn đạp ga. Nếu không, có thể dẫn đến tiêu hao nhiên liệu quá mức.

Lái xe trên đường cao tốc

Hãy kiểm soát tốc độ và duy trì ở tốc độ cố định. Ngoài ra, trước khi dừng xe ở trạm thu phí hoặc tương tự, hãy nhả chân ga và nhấn nhẹ bàn đạp phanh. Có thể tái tạo năng lượng điện nhiều hơn khi chạy chậm.

Điều hoà không khí

Chỉ sử dụng hệ thống điều hoà khi cần thiết. Nếu không, có thể dẫn đến tốn nhiều nhiên liệu hơn.

Vào mùa hè: Khi nhiệt độ bên ngoài cao, hãy sử dụng chế độ tuần hoàn khí trong xe. Việc này giảm tình trạng quá tải cho hệ thống điều hoà và giảm lượng tiêu hao nhiên liệu.

Vào mùa đông: Vì động cơ xăng sẽ không tự động ngắt cho đến khi động cơ xăng và bên trong xe trở nên ấm, nó sẽ tiêu hao nhiên liệu. Hơn nữa, có thể cải thiện tình trạng tiêu hao nhiên liệu bằng cách không sử dụng bộ sưởi quá nhiều.

Kiểm tra áp suất lốp

Chắc chắn phải kiểm tra áp suất lốp một cách định kỳ. Áp suất lốp

không chính xác có thể dẫn đến tiêu hao nhiều nhiên liệu

Hơn nữa, vì lốp đi tuyết có thể gây ra lực ma sát lớn, nếu sử dụng nó trên đường khô sẽ làm tiêu hao nhiên liệu nhiều. Hãy sử dụng lốp phù hợp đối với từng mùa.

Hành lý

Mang theo hành lý nặng sẽ dẫn đến tiêu hao nhiều nhiên liệu. Tránh mang hành lý không cần thiết. Lắp giá để hành lý quá lớn trên trần xe cũng làm tiêu hao nhiều nhiên liệu.

Hâm nóng trước khi lái xe

Vì động cơ xăng khởi động và ngừng hoạt động tự động khi trời lạnh, không cần thiết phải hâm nóng động cơ. Tuy nhiên, thường xuyên lái xe ở những quãng đường ngắn sẽ làm cho động cơ hâm nóng liên tục, nó sẽ dẫn đến tiêu hao nhiên liệu quá mức.

Lời khuyên khi lái xe trong mùa đông

Hãy tiến hành chuẩn bị và kiểm tra cần thiết trước khi lái xe trong mùa đông. Luôn luôn lái xe theo cách phù hợp với điều kiện thời tiết chung.

Chuẩn bị trước khi lái xe trong mùa đông

- Sử dụng các loại dung dịch phù hợp với nhiệt độ chung bên ngoài xe.
- Dầu động cơ
- Nước làm mát của bộ điều khiển nguồn/động cơ
- Nước rửa kính
- Hãy yêu cầu kỹ thuật viên kiểm tra tình trạng của ắc quy 12V.
- Lắp đặt lốp đi tuyết cho cả bốn bánh của xe hoặc trang bị xích quần lốp cho các lốp trước.

Đảm bảo rằng tất cả các lốp có cùng kích thước, cùng nhà sản xuất và kích cỡ của xích quần lốp phù hợp với kích cỡ của lốp.



CẢNH BÁO

Lái xe có lắp lốp đi tuyết

Hãy tuân theo các lưu ý sau để giảm thiểu nguy cơ gây ra tai nạn. Nếu không có thể sẽ gây mất lái dẫn đến tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

- l Sử dụng các loại lốp có kích thước tiêu chuẩn.

- l Hãy đảm bảo duy trì áp suất lốp theo quy định.

- l Không lái xe với tốc độ vượt quá tốc độ giới hạn của đường hoặc tốc độ giới hạn tiêu chuẩn của lốp khi sử dụng lốp đi tuyết.

- l Hãy lắp tất cả các bánh xe bằng lốp đi tuyết, không phải chỉ với một vài lốp.

Lái xe với xích quần lốp

Hãy tuân theo các lưu ý sau để giảm thiểu nguy cơ gây ra tai nạn. Nếu không có thể dẫn tới tình trạng lái xe không an toàn có thể gây ra tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

- l Không lái xe với tốc độ vượt quá tốc độ giới hạn của xích quần lốp đã được lắp đặt hoặc không quá 50km/h, tùy theo chỉ số nào thấp hơn.

- l Tránh lái xe trên đường gồ ghề hoặc qua các ổ gà.

- l Tránh tăng tốc và đánh lái đột ngột, cũng như tránh phanh gấp và xuống số do có thể làm lực phanh động cơ bị thay đổi đột ngột.

- l Hãy giảm tốc độ trước khi vào cua để đảm bảo khả năng điều khiển xe.

- l Không được sử dụng hệ thống LTA (Hỗ trợ bám làn đường) (nếu có)

**CHÚ Ý**

n Sửa chữa hoặc thay các lốp đi tuyết (xe có hệ thống cảnh báo áp suất lốp)

Hãy yêu cầu đại lý Toyota hoặc một cửa hàng bán lốp có uy tín sửa chữa hoặc thay lốp đi tuyết. Bởi việc tháo và lắp các lốp đi tuyết có ảnh hưởng đến hoạt động của van cảm biến áp suất lốp.

Trước khi lái xe

Tùy theo tình hình thực tế, hãy thực hiện các biện pháp xử lý sau tùy vào điều kiện lái xe:

- Không cố dùng sức để mở các cửa sổ hoặc cho di chuyển cần gạt kính đã bị đóng băng. Hãy đổ nước ấm lên vùng bị đóng băng để làm tan băng. Hãy gạt nước ngay sau đó để tránh cho nước không bị đóng băng lại.
- Để đảm bảo hệ thống quạt làm việc tốt theo mùa, hãy dọn hết tuyết bị đọng trong đường ống thông hơi nằm ở phía trước của kính chắn gió.
- Kiểm tra và bóc hết lớp băng hoặc tuyết đọng trên các đèn bên ngoài xe, gương chiếu hậu bên ngoài xe, các cửa sổ, nóc xe, khung gầm, xung quanh các lốp xe hoặc phanh.
- Hãy gạt hết tuyết hoặc bùn dính dưới đế giày trước khi vào xe.

Khi lái xe

Từ từ tăng tốc xe, giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước và lái xe ở tốc độ thấp phù hợp với điều kiện mặt đường.

Khi đỗ xe

- Tắt chế độ tự động của phanh đỗ. Nếu không, phanh đỗ có thể bị đóng băng và không thể tự động nhả ra được. Ngoài ra, hãy tránh sử dụng những chức năng sau vì phanh đỗ có thể hoạt động tự động, ngay cả khi chế độ tự động đã được tắt.
- Hệ thống giữ phanh
- Đỗ xe và chuyển cần số về vị trí P và không gài phanh đỗ. Cụm phanh đỗ có thể sẽ bị đóng băng và không nhả ra được. Khi đỗ xe mà không gài phanh đỗ, chắc chắn rằng phải chèn các bánh xe. Nếu không, có thể sẽ rất nguy hiểm do xe có thể bất ngờ dịch chuyển và dẫn tới tai nạn.
- Nếu đỗ xe mà không gài phanh đỗ, hãy chắc chắn rằng cần số không thể chuyển ra khỏi vị trí P*.
- Nếu xe được đỗ lại trong thời tiết lạnh, có thể phanh sẽ bị đóng băng.


*: Cần số sẽ bị khóa lại nếu vẫn cố gắng chuyển số từ số P đến các vị

trí số khác mà không nhấn bàn đạp phanh. Nếu có thể chuyển được cần số ra khỏi vị trí P, thì có thể hệ thống khóa chuyển số đã bị trục trặc. Hãy ngay lập tức yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.

Lựa chọn xích quần lốp

Sử dụng xích quần lốp phù hợp với kích thước của lốp cần gắn.

Mỗi cỡ xích chỉ được sử dụng cho một cỡ lốp.



- A** Đường kính xích bên 3 mm
- B** Chiều rộng xích bên (10 mm)
- C** Chiều dài xích bên (30 mm)
- D** Đường kính xích ngang 4 mm
- E** Chiều rộng xích ngang (14 mm)
- F** Chiều dài xích ngang (25 mm)

Các quy định về việc sử dụng xích quần lốp

Các rất nhiều các quy định khác nhau khi sử dụng xích quần lốp ở các quốc gia và trên các loại đường khác nhau. Hãy tìm hiểu và kiểm tra kỹ các quy định tại

địa phương trước khi lắp xích quần lốp.

n Lắp xích quần lốp

Hãy tuân theo các chú ý sau khi lắp đặt và tháo xích quần lốp:

- | Hãy lắp đặt và tháo xích quần lốp ở vị trí an toàn.
- | Hãy lắp xích quần lốp vào các lốp trước. Không lắp xích quần lốp vào các lốp sau.
- | Hãy lắp các xích trên các lốp trước càng chặt càng tốt. Xiết chặt lại các xích sau khi lái xe 0.5—1.0 km.
- | Hãy lắp xích quần lốp theo các hướng dẫn kèm theo sản phẩm.



CHÚ Ý

n Lắp xích quần lốp (xe có hệ thống cảnh báo áp suất lốp)

Van cảm biến áp suất lốp có thể không hoạt động chính xác khi lắp xích quần lốp.

Các lưu ý với xe đa dụng

Xe này nằm trong phân loại xe đa dụng, có khoảng sáng gầm xe lớn và vết bánh xe hẹp, do đó trọng tâm của xe sẽ cao lên cho phép xe có thể hoạt động trên nhiều địa hình phức tạp.

Tính năng tiện ích của xe

- Đặc điểm thiết kế của xe làm cho trọng tâm của xe cao hơn các xe du lịch thông thường. Đặc tính thiết kế này làm cho xe dễ bị lật hơn. Và kiểu xe đa dụng có tỷ lệ bị lật cao hơn các dòng xe khác.
- Một lợi thế của khoảng sáng gầm xe lớn hơn đó là khả năng quan sát đường tốt hơn, cho phép bạn dự đoán được một số tình huống có thể phát sinh.
- Nó không được thiết kế cho việc vào góc cua ở cùng một tốc độ với loại xe du lịch thông thường, mà là loại xe thể thao được thiết kế để chạy dưới điều kiện địa hình phức tạp. Vì vậy, quay vòng gấp ở tốc độ quá cao có thể gây lật xe.



CẢNH BÁO

n Các lưu ý với xe đa dụng

Luôn luôn tuân theo các chú ý sau để hạn chế rủi ro gây tử vong, chấn thương nghiêm trọng hoặc làm hỏng xe:

- | Trong trường hợp bị tai nạn lật xe, những hành khách thắt đai an toàn có cơ may sống sót cao hơn nhiều so với những người không thắt đai. Vì vậy, người lái và tất cả các hành khách nên thắt đai an toàn khi ở trên xe.
- | Tránh vào cua gấp hoặc đánh lái gấp khi không cần thiết. Nếu không có thể sẽ gây mất lái hoặc lật xe dẫn đến tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.
- | Xe có ray trượt trần xe: Khi chất hàng hoá lên giá để hành lý trên trần xe sẽ làm cho trọng tâm của xe cao lên. Tránh lái xe ở tốc độ cao, khởi hành đột ngột, đánh lái gấp, phanh gấp hoặc vào cua gấp, nếu không, có thể sẽ bị mất lái gây lật xe, dẫn tới tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.
- | Luôn giảm tốc khi lái xe trên đường có gió to. Do hình dạng của xe và trọng tâm cao, xe sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi gió bên hơn các xe du lịch truyền thống. Giảm tốc độ sẽ giúp bạn dễ dàng điều khiển xe hơn.
- | Không lái xe ngang qua các dốc cao. Lái thẳng lên hoặc thẳng xuống dốc sẽ tốt hơn. Xe của bạn (cũng như những xe địa hình khác) dễ bị lật ngang hơn là lật về phía trước hoặc phía sau xe.

Lái xe qua địa hình phức tạp

Khi lái xe trên địa hình phức tạp, xin hãy tuân theo các lưu ý sau để đảm bảo tiện nghi khi lái xe và tránh khu vực không dành cho các xe này:

- Chỉ lái xe trong những khu vực mà xe địa hình được phép đi.

- Hãy tôn trọng quyền cá nhân. Trước khi đi vào những khu vực quản lý riêng, bạn cần nhận được sự cho phép từ người sở hữu.
- Không đi vào những khu vực không được phép lưu thông nơi mà có các thanh chắn, biển tín hiệu cấm xe lưu thông.
- Khi đi trên đường ẩm ướt, kỹ thuật lái xe nên thay đổi hoặc nên hoãn chuyển đi để tránh làm hỏng đường.



CẢNH BÁO

n Các lưu ý khi lái xe trên địa hình phức tạp

Luôn luôn tuân theo các chú ý sau để hạn chế rủi ro gây tử vong, chấn thương nghiêm trọng hoặc làm hỏng xe:

- | Hãy hết sức chú ý khi lái xe trên địa hình phức tạp. Không mạo hiểm một cách không cần thiết khi lái xe trên những khu vực nguy hiểm.
- | Không cầm vào phần tay quay của vô lăng khi lái xe trên địa hình phức tạp. Xe đâm phải ổ gà lớn có thể sẽ làm cho vô lăng bị quay và gây ra chấn thương cho tay của bạn. Hãy giữ cả hai tay và đặc biệt là các ngón cái ở ngoài vành vô lăng.
- | Luôn kiểm tra tính hiệu quả của phanh sau khi lái xe trên đường có tuyết, cát, bùn hoặc nước.

| Sau khi lái xe trên bãi cỏ, đường nhiều bùn, đá, cát, v.v..., hãy kiểm tra xem có cỏ, cành cây, giấy, cát, đá... dính hay mắc vào gầm xe hay không. Hãy loại bỏ chúng khỏi gầm xe. Nếu xe của bạn bị dính hoặc mắc những vật này vào gầm xe, có thể gây ra hỏa hoạn hoặc hư hỏng.

| Khi lái xe trên địa hình phức tạp hoặc trên đường nhiều ổ gà, không lái xe ở tốc độ quá cao, lao qua ổ gà, vào cua gấp hoặc đâm vào vật thể... Nếu không có thể sẽ gây mất lái hoặc lật xe dẫn đến tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng. Ngoài ra hệ thống treo và gầm xe cũng có thể sẽ bị hư hỏng nghiêm trọng.



CHÚ Ý

n Để tránh bị hỏng hóc do ngập nước

Hãy đảm bảo các biện pháp an toàn để tránh làm hỏng ắc quy hybrid (ắc quy kéo), hệ thống hybrid hoặc các chi tiết khác trên xe do bị ngập nước.

- | Nước ngập vào khoang động cơ sẽ gây ra hư hỏng nghiêm trọng cho hệ thống hybrid. Nước ngập vào bên trong xe sẽ gây ra hư hỏng cho ắc quy hybrid (ắc quy kéo) được lắp ở phía dưới hàng ghế sau do bị chập mạch.
- | Nước ngập vào hộp số của hybrid sẽ làm cho hộp số bị xuống cấp. Đèn chỉ báo hư hỏng có thể sáng lên, và không thể tiếp tục lái xe.
- | Nước có thể sẽ làm trôi mỡ bôi trơn trong các ổ bi moay ơ bánh xe, gây rỉ và hỏng hóc, và nước cũng có thể sẽ lọt vào trong hộp số hybrid, làm giảm chất lượng của dầu bôi trơn.

**CHÚ Ý****n Khi lái xe lội nước**

Nếu lái xe qua nước, như khi đi ngang qua dòng suối, trước tiên phải kiểm tra độ sâu của nước và độ cứng của nền suối. Lái xe chậm và tránh chỗ nước sâu.

n Kiểm tra sau khi lái xe trên địa hình phức tạp

l Cát và bùn sẽ tích tụ vào các trống phanh và xung quanh các đĩa phanh có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả phanh và làm hỏng các chi tiết của hệ thống phanh.

l Hãy thực hiện việc kiểm tra bảo dưỡng xe sau khi lái xe hàng ngày trên địa hình phức tạp như đường gỗ ghề, đường cát, bùn hoặc lội nước.

Thông tin về lịch bảo dưỡng định kỳ: →P.306

5-1. Sử dụng hệ thống điều hòa không khí và bộ sấy

Hệ thống điều hòa không khí tự động.....272

5-2. Sử dụng các đèn chiếu sáng bên trong xe

Danh sách các đèn trong xe278

5-3. Sử dụng các ngăn đựng đồ

Danh sách các ngăn đựng đồ280

Đặc điểm của khoang để hành lý283


5-4. Các trang bị nội thất khác

Các trang bị nội thất khác.....286

Hệ thống điều hòa không khí tự động

Luồng khí thổi ra sẽ tự động được lựa chọn và tốc độ quạt sẽ tự động điều chỉnh theo cài đặt nhiệt độ.

Điều khiển điều hòa



A Nút điều chỉnh nhiệt độ phía bên trái

B Nút điều chỉnh nhiệt độ bên phải

C Nút "SYNC" (đồng bộ)

D Nút "A/C"

E Nút chế độ luồng khí tập trung lên ghế trước (S-FLOW)

F Nút chế độ lấy nguồn khí ngoài/tuần hoàn khí bên trong

G Nút điều khiển chế độ luồng khí

H Nút tăng tốc độ quạt

I Nút giảm tốc độ quạt

J Nút chế độ Eco của điều hòa không khí

K Nút bộ sấy kính cửa hậu

L Nút bộ sấy kính chắn gió

M Nút OFF

N Nút chế độ tự động

n **Điều chỉnh cài đặt nhiệt độ**
Để điều chỉnh nhiệt độ thiết lập, hãy vận nút điều chỉnh nhiệt độ

cùng chiều kim đồng hồ (sưởi ấm) hoặc ngược chiều kim đồng hồ (làm mát).

Nếu nút "A/C" không được ấn, hệ thống sẽ thổi ra khí ở nhiệt độ môi trường hoặc khí nóng.

n Chế độ đồng bộ

Ấn nút "SYNC" (đồng bộ) để chuyển từ chế độ cá nhân sang chế độ đồng bộ hóa.

Khi chọn chế độ đồng bộ hóa, đèn báo sẽ sáng trên nút "SYNC" (đồng bộ hóa).

Có thể sử dụng núm điều khiển nhiệt độ phía người lái để điều chỉnh nhiệt độ cho phía người lái và phía hành khách phía trước.

Nếu đèn báo trên nút "SYNC" tắt, nhiệt độ cho ghế người lái và ghế hành khách phía trước có thể được điều chỉnh một cách độc lập.


n Đặt tốc độ quạt

Sử dụng nút tăng tốc độ quạt để tăng tốc độ quạt và nút giảm tốc độ quạt để giảm tốc độ quạt.

n Thay đổi chế độ luồng khí

Ấn nút điều khiển chế độ luồng khí.

Chế độ luồng khí sẽ thay đổi mỗi khi ấn nút này.



- 1 Luồng khí thổi lên phần thân trên
- 2 Luồng khí thổi lên phần thân trên và chân
- 3 Luồng khí thổi xuống chân
- 4 Bộ sấy kính chắn gió và sưởi chân

n Chuyển giữa chế độ lấy khí ngoài và tuần hoàn khí trong xe

Ấn nút chọn chế độ lấy khí bên ngoài/tuần hoàn khí bên trong.

Chuyển chế độ lấy khí từ bên ngoài vào và chế độ tuần hoàn khí trong xe sẽ được thực hiện bởi mỗi lần ấn nút. Khi chọn chế độ tuần hoàn khí bên trong, đèn chỉ báo trên nút chọn chế độ lấy khí ngoài/tuần hoàn khí bên trong xe sẽ sáng lên.

n Đặt chức năng làm mát và hút ẩm

Hãy ấn nút "A/C".

Khi chức năng đang bật, đèn báo trên nút "A/C" sẽ sáng lên.

n Sấy kính chắn gió

Bộ sấy được sử dụng để làm

trong kính chắn gió và kính cửa trước.

Ấn công tắc bộ sấy kính chắn gió.

Sẽ thay đổi chế độ sang chế độ lấy khí ngoài nếu hiện tại đang đặt ở chế độ tuần hoàn khí bên trong. (Chế độ này có thể thay đổi tự động.)

Để sấy kính chắn gió và các kính cửa phía hai bên dễ dàng hơn, hãy bật thổi gió và tăng nhiệt độ lên.

Để trở về chế độ trước đó, hãy ấn công tắc bộ sấy kính chắn gió một lần nữa.

Khi bật nút sấy kính chắn gió, đèn báo sẽ sáng trên nút của bộ sấy kính chắn gió.

n Sấy kính cửa hậu

Bộ sấy được sử dụng để sấy kính cửa hậu.

Ấn nút sấy kính cửa hậu.

Bộ sấy sẽ tự động tắt sau một khoảng thời gian.

Khi bật nút sấy kính cửa hậu, đèn chỉ báo sẽ sáng trên nút bộ sấy kính cửa hậu.

n Chế độ Eco của điều hòa không khí

Điều hòa không khí được điều khiển để ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu như giảm tốc độ quạt gió, vv..

Ấn công tắc chế độ Eco của điều hòa không khí.

Khi chế độ Eco của điều hòa không khí được bật, đèn chỉ báo trên công tắc chế độ Eco của điều hòa không khí sáng lên.

n Làm trong kính cửa sổ

l Cửa sổ sẽ dễ bị bám sương mờ khi độ ẩm trong xe tăng lên cao. Bật nút "A/C" sẽ làm khô không khí từ các cửa gió và giúp làm trong kính chắn gió hơn.

l Nếu bạn tắt nút "A/C", các cửa sổ có thể dễ bị bám mờ sương hơn.

l Các cửa sổ có thể sẽ bị mờ sương nếu chọn chế độ tuần hoàn khí trong xe.

n Khi lái xe trên đường bụi bẩn

Hãy đóng tất cả các cửa. Nếu bụi bay lên khi xe chạy qua bị cuốn vào bên trong xe sau khi đóng cửa sổ thì chúng tôi khuyên bạn đặt chế độ lấy khí ngoài và không tắt quạt gió.

n Chế độ lấy khí ngoài/tuần hoàn khí trong xe

l Chúng tôi khuyên bạn đặt tạm thời ở chế độ tuần hoàn khí bên trong để tránh cho bụi bẩn không bị lọt vào bên trong xe và giúp làm mát xe nhanh khi nhiệt độ ngoài xe là cao.

l Hệ thống có thể sẽ tự động chuyển giữa chế độ lấy khí từ bên ngoài xe/tuần hoàn khí bên trong theo nhiệt độ cài đặt hoặc nhiệt độ bên trong xe.

n Chế độ Eco của điều hòa không khí

Khi chế độ lái Eco được chọn bằng cách sử dụng nút chọn chế độ lái, chế độ điều hòa không khí Eco sẽ bật.

Khi chọn chế độ lái xe khác chế độ lái Eco, thì chế độ điều hòa không khí Eco sẽ tắt.

n Sử dụng hệ thống điều hòa ở chế độ lái Eco

l Ở chế độ lái Eco, hệ thống điều hòa không khí được điều chỉnh như sau để ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu:

- Tốc độ động cơ và hoạt động của máy nén sẽ được điều khiển để hạn

chế công suất sưởi ấm/làm mát

- Tốc độ quạt được hạn chế khi chọn chế độ tự động

l Để cải thiện tính năng hoạt động của điều hòa không khí, hãy thực hiện các hoạt động sau:

- Tắt chế độ điều hòa không khí Eco (→P.274)
- Điều chỉnh tốc độ quạt
- Tắt chế độ lái Eco (→P.248)

n **Khi nhiệt độ bên ngoài hạ xuống gần 0°C**

Chức năng hút ẩm có thể sẽ không hoạt động ngay cả khi ấn nút "A/C".

n **Thông gió và mùi điều hòa**

l Để lấy không khí trong lành, hãy đặt hệ thống điều hòa ở chế độ lấy khí ngoài.

l Trong khi sử dụng, có rất nhiều loại khí từ bên trong và bên ngoài xe có thể sẽ lọt vào và tích tụ trong hệ thống điều hòa. Nó có thể sẽ gây ra mùi hôi thoát ra từ các chớp thông gió.

l Để giảm mùi của hệ thống điều hòa:

- Bạn nên để hệ thống điều hòa ở chế độ lấy khí từ bên ngoài xe trước khi tắt động cơ.
- Thời gian quạt gió bắt đầu quay có thể sẽ bị trễ một chút ngay sau khi chuyển hệ thống điều hòa sang chế độ tự động.

l Khi đỗ xe, hệ thống tự động chuyển sang chế độ lấy khí ngoài nhằm tạo được tuần hoàn không khí tốt hơn trong toàn bộ xe, giúp giảm được mùi hôi có thể xuất hiện khi khởi động xe.

n **Bộ lọc điều hòa**

→P.331

n **Tùy chọn**

Có thể tùy chọn một số chức năng. (→P.408)



CẢNH BÁO

n **Để tránh cho kính chắn gió khỏi bị mờ sương**

Khi không khí có độ ẩm cao, không được sử dụng bộ sấy kính. Sự chênh lệch nhiệt độ bên ngoài xe và nhiệt độ của kính chắn gió có thể làm cho bề mặt của kính bị mờ đi, làm cản trở tầm nhìn của bạn.



CHÚ Ý

n **Để tránh làm hết điện của ắc quy 12V**

Không bật hệ thống điều hòa không khí lâu hơn cần thiết khi hệ thống Hybrid đã tắt.

Sử dụng chế độ tự động

- 1 Ấn công tắc chế độ tự động.
- 2 Điều chỉnh cài đặt nhiệt độ.
- 3 Để dừng hoạt động, hãy ấn nút tắt.

Nếu bạn tiến hành điều chỉnh tốc độ quạt hoặc chế độ luồng khí thổi, chỉ báo chế độ tự động sẽ tắt đi. Tuy nhiên, chế độ tự động cho các chức năng khác vẫn được duy trì.

n **Sử dụng chế độ tự động**

Tốc độ quạt được điều chỉnh tự động theo cài đặt nhiệt độ và điều kiện môi trường.

Do đó, quạt có thể ngừng quay một lúc cho đến khi luồng khí ấm hoặc mát thổi ra sau khi ấn công tắc chế độ tự động.

Chế độ luồng khí tập trung ghế trước (S-FLOW)

Chức năng này tự động điều khiển luồng khí điều hòa sao cho ưu tiên cho các ghế trước. Không cần thiết tắt điều hòa không để tăng hiệu suất nhiên liệu.

Chế độ luồng khí tập trung ghế trước hoạt động trong các tình huống sau.

- Không có hành khách ngồi trên các ghế sau
- Bộ sấy kính chắn gió không hoạt động

Khi đang hoạt động,  sáng.

n **Bật/tắt bằng tay chế độ luồng khí tập trung ghế trước**

Ở chế độ luồng khí tập trung cho ghế trước, hướng gió sẽ tập trung chỉ về các ghế trước và chuyển đến tất cả các ghế bằng cách thao tác nút. Khi chế độ đã được chuyển bằng thao tác thủ công, điều khiển luồng khí tự động sẽ dừng hoạt động.

Hãy ấn nút  và chuyển luồng khí.

- Đèn chỉ báo sáng: Luồng khí chỉ đến các ghế trước
- Đèn chỉ báo tắt: Luồng khí đến tất cả các ghế.

n **Hoạt động của điều khiển luồng khí tự động**

- l Để duy trì không khí trong xe được

tiện nghi, có thể hướng luồng khí đến các ghế mà không có hành khách ngồi ngay sau khi hệ thống hybrid được khởi động và các thời gian khác tùy vào nhiệt độ bên ngoài.

- l Sau khi hệ thống hybrid được khởi động, nếu các hành khách di chuyển bên trong xe hoặc vào/ra khỏi xe, hệ thống không thể phát hiện chính xác có hành khách trên ghế được và điều khiển luồng khí tự động sẽ không hoạt động.

n **Hoạt động của điều khiển luồng khí thủ công**

Kể cả khi đã chuyển chức năng hướng luồng khí đến các ghế trước bằng cách thủ công, khi có người ngồi trên ghế sau, nó sẽ tự động hướng gió đến tất cả các ghế.


n **Để trở về hoạt động điều khiển luồng khí tự động**

- 1 Với đèn chỉ báo tắt, tắt công tắc nguồn.
- 2 Sau thời gian từ 60 phút trở lên, bật công tắc nguồn đến ON.

Bố trí các cửa gió và hoạt động


n **Vị trí của các cửa gió**

Các cửa gió và lưu lượng khí sẽ thay đổi theo chế độ luồng khí được chọn.




n Điều chỉnh vị trí và mở, đóng các cửa gió

► Ở giữa phía trước



Chỉnh hướng gió thổi sang trái hoặc phải, lên trên hoặc xuống dưới

► Phía trước bên phải




1 Chỉnh hướng gió thổi sang trái hoặc phải, lên trên hoặc xuống dưới

2 Mở chóp thông gió

3 Đóng chóp thông gió

► Phía trước bên trái




1 Chỉnh hướng gió thổi sang trái hoặc phải, lên trên hoặc xuống dưới

2 Đóng chóp thông gió

3 Mở chóp thông gió

► Phía sau




1 Chỉnh hướng gió thổi sang trái hoặc phải, lên trên hoặc xuống dưới

2 Xoay núm để mở hoặc đóng cửa thổi gió

! CẢNH BÁO


n Để tránh cho bộ sấy kính hoạt động không chính xác

Không đặt các đồ vật lên bảng táp lô bởi chúng có thể che khuất các cửa gió. Nếu không, luồng khí thổi có thể bị chặn lại, và bộ sấy kính chắn gió sẽ không sấy kính được.



Danh sách các đèn trong xe


Vị trí của các đèn trong xe



- A** Các đèn cá nhân phía trước/các đèn trần phía trước
- B** Đèn trang trí cửa (nếu có)
- C** Đèn nội thất phía sau
- D** Các đèn chiếu sáng ngăn đựng cốc (nếu có)
- E** Đèn chiếu sáng khay mở (nếu có)

Sử dụng các đèn trần

n Phía trước



1 Bật/ tắt vị trí cửa (Door)


Với tình trạng cửa bật, đèn sẽ bật khi

cửa mở và tắt khi tất cả cửa được đóng.

2. Bật/tắt các đèn

Với tình trạng cửa bật, đèn sẽ bật khi cửa mở và tắt khi tất cả cửa được đóng.

n Phía sau




Bật/tắt các đèn

Khi vị trí của cửa các đèn nội thất phía trước được bật, đèn nội thất phía sau sẽ sáng khi có một cửa mở và tắt khi tất cả đều đóng.

Khi đèn nội thất phía sau sáng liên kết với vị trí của cửa dành cho đèn nội thất phía trước, nó sẽ không tắt dù đã ấn công tắc.

Vận hành các đèn cá nhân



Bật/tắt các đèn

n Hệ thống chiếu sáng lối vào

Các đèn tự động bật/ tắt theo chế độ của công tắc nguồn, chìa khóa điện tử có gắn xe, hoặc là các cửa xe khóa/ mở khóa, hoặc là các cửa xe mở/ đóng.

n Để tránh cho ắc quy 12V bị hết điện.

Nếu các đèn trần vẫn tiếp tục sáng khi tắt công tắc nguồn, thì chúng sẽ tự động tắt sau 20 phút.

n Các đèn nội thất tự động bật sáng

Nếu có bất kỳ túi khí nào bị nổ hoặc trong trường hợp va chạm mạnh từ phía sau, các đèn trần sẽ bật tự động. Các đèn nội thất sẽ tự động tắt sau khoảng 20 phút.

Có thể tắt được các đèn trần bằng cách thủ công. Tuy nhiên, để giúp ngăn ngừa va chạm tiếp theo, nên để chúng sáng cho đến khi đã đảm bảo an toàn. (Các đèn trần có thể không bật tự động tùy vào lực tác động và tình trạng va chạm.)

n Tùy chọn

Có thể tùy chọn một số chức năng. (→P.408)




CHÚ Ý

n Để tránh làm hết điện của ắc quy 12V

Không bật hệ thống đèn lâu hơn mức cần thiết khi hệ thống Hybrid đã tắt.

Danh sách các ngăn đựng đồ

Vị trí của các ngăn đựng đồ



- A** Ngăn để chai (→P.281)
- B** Khay mở (nếu có) (→P.283)
- C** Ngăn đựng găng tay (→P.281)
- D** Ngăn để cốc (→P.281)
- E** Hộp dầm (→P.282)



CẢNH BÁO


n Những đồ vật không nên để trong các ngăn đựng đồ

Không để kính mắt, bật lửa, bình xịt ở trong ngăn đựng đồ, khi nhiệt độ trong cabin tăng cao, có thể gây ra những vấn đề sau:

- l Kính mắt có thể bị biến dạng do nhiệt độ cao hoặc bị nứt nếu bị các đồ vật khác đè phải.

l Bật lửa hoặc các bình xịt có thể bị nổ. Nếu bị các đồ vật khác đè phải, bật lửa có thể sẽ bắt lửa hoặc bình xịt có thể xì khí và gây ra hỏa hoạn.

Ngăn đựng găng tay



Kéo lấy để mở ngăn đựng găng tay.

n Đèn chiếu sáng ngăn đựng găng tay (nếu có)

Đèn chiếu sáng ngăn đựng găng tay sẽ sáng lên khi các đèn hậu đang bật.


⚠ CẢNH BÁO

n Chú ý khi lái xe

Hãy đóng ngăn đựng găng tay lại. Nếu không khi phanh gấp hoặc đánh lái gấp, hành khách có thể sẽ bị va phải ngăn đựng găng tay hoặc các đồ vật để trong hộp có thể sẽ bắn văng ra ngoài và gây ra tai nạn.


Ngăn để cốc

► Phía trước



► Phía sau

Ngả tựa tay xuống.




⚠ CẢNH BÁO

n Những đồ vật không nên đặt trong ngăn để cốc


Không được để bất kỳ thứ gì khác ngoài cốc đựng hoặc các lon đồ uống vào trong ngăn để cốc. Những đồ vật đó có thể sẽ bị văng ra khỏi giá khi xe bị tai nạn hoặc phanh gấp và dẫn tới chấn thương. Nếu có thể, hãy đậy nắp cho đồ uống nóng để tránh bị bỏng.

Ngăn để chai

► Phía trước



► Phía sau

n **Ngăn để chai**

- l Khi để chai trong ngăn, hãy đóng nắp chai lại.
- l Ngăn để chai có thể sẽ không giữ được một số loại chai do kích thước và hình dạng của chai.


**CẢNH BÁO**n **Những đồ vật không nên đặt trong ngăn để chai**

Không được để bất kỳ thứ gì khác ngoài các chai đựng trong ngăn để chai.


Những đồ vật đó có thể sẽ bị văng ra khỏi giá khi xe bị tai nạn hoặc phanh gấp và dẫn tới chấn thương.

**CHÚ Ý**n **Những đồ vật không nên để trong ngăn đựng chai**

Không để các chai mở nắp hoặc cốc giấy và cốc thủy tinh có chứa chất lỏng trong ngăn đựng chai. Nước đựng trong cốc/chai có thể sẽ văng ra ngoài hoặc cốc/chai thủy tinh có thể sẽ bị vỡ.

Hộp dầm

- 1 Trượt nắp đến vị trí sau nhất. (xe có chức năng trượt)
- 2 Nhắc nắp khi kéo vào nôm.


n **Chức năng trượt (nếu có)**

Nắp hộp dầm có thể trượt về phía trước hoặc phía sau.

**CẢNH BÁO**n **Chú ý khi lái xe**

Luôn đóng nắp hộp dầm.

Có thể sẽ gây ra chấn thương trong trường hợp gặp tai nạn hay phanh gấp.


Khay mở (nếu có)**⚠ CẢNH BÁO****n Chú ý khi lái xe**

Hãy tuân theo các lưu ý sau khi để các đồ vật trong khay mở. Nếu không, những đồ vật có thể sẽ bị văng ra ngoài khay khi xe phanh gấp hoặc cua gấp. Trong những trường hợp đó, những đồ vật này có thể sẽ cản trở tới việc vận hành bàn đạp.. hoặc làm cho người lái bị sao nhãng, dẫn đến tai nạn.


- | Không được để những đồ vật dễ bị dịch chuyển hoặc bị lật ra khỏi khay.
- | Không được để đồ vật trong khay cao hơn thành của khay.
- | Không để các đồ vật trong khay mà một phần của đồ vật nhô ra khỏi mép khay.

Đặc điểm của khoang để hành lý**Móc cố định hành lý**

Móc cố định hành lý được dùng cố định các hàng hóa.

**⚠ CẢNH BÁO****n Khi không sử dụng các móc buộc hàng hóa**

Để tránh bị chấn thương, hãy luôn nhớ để các móc cố định hàng hóa về đúng vị trí của chúng khi không sử dụng tới.


Móc treo túi để đồ**⚠ CHÚ Ý****n Để tránh gây hư hại các móc treo túi để đồ**

Không treo những đồ vật nặng quá 2 kg trên các móc treo túi để đồ.


Tấm che hành lý (nếu có)

n Dùng tấm che hành lý

- 1 Hãy kéo tấm che khoang hành lý ra và móc nó vào các móc hãm.



- 2 Tháo tấm che ra khỏi móc bên phải và móc bên trái và thu tấm che lại.



CẢNH BÁO


n Tấm che hành lý

- l Không đặt đồ vật lên tấm che hành lý. Trong trường hợp phanh gấp hoặc đánh lái gấp, đồ vật có thể văng ra phía hành khách. Việc này có thể gây tai nạn bất ngờ, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.


- l Không để trẻ trèo lên tấm che hành lý. Nếu trẻ trèo lên tấm che có thể làm hỏng tấm che, và trẻ có thể bị chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

Hộp đựng đồ vật


Lật thảm lên.




► Xe có bộ vá lốp khẩn cấp



► Xe có lớp dự phòng loại gọn



- Xe có lớp dự phòng cùng kích thước với lớp trên xe



CẢNH BÁO

n Chú ý khi lái xe

Luôn để tấm che sàn ở vị trí đóng. Trong trường hợp phanh gấp, tai nạn có thể xảy ra do hành khách bị tấm che sàn hoặc các đồ vật đang để bên dưới tấm che sàn.

Các trang bị nội thất khác

Các cổng sạc USB


Các cổng sạc USB được sử dụng để cung cấp 3 A điện áp ở 5 V cho thiết bị ngoại vi.

Các cổng sạc USB ngoại trừ cổng trên bảng táp lô chỉ dùng để sạc. Chúng không được thiết kế để truyền tải dữ liệu hoặc dùng cho các mục đích khác.

Tùy vào loại thiết bị ngoại vi, có thể không sạc bình thường được. Hãy tham khảo tài liệu đi kèm với thiết bị trước khi sử dụng cổng USB.


n Sử dụng cổng USB

► Trên bảng táp lô (nếu có)




► Bên trong hộp dầm (nếu có)

Mở nắp hộp dầm.



► Trên hộp dầm phía sau (nếu có)



n Chỉ sử dụng cổng USB khi

Công tắc nguồn ở ACC hoặc ON.

n Những trường hợp sau có thể cổng USB không hoạt động chính xác

- l Nếu kết nối thiết bị có dòng lớn hơn 3 A điện áp ở 5 V
- l Nếu thiết bị được thiết kế để nối với máy tính cá nhân, như USB.
- l Nếu thiết bị ngoại vi được kết nối đang tắt (tùy vào thiết bị)
- l Nếu nhiệt độ trong xe là cao, như khi đỗ xe dưới trời nắng

n Khi kết nối các thiết bị ngoại vi

Tùy vào thiết bị ngoại vi, thi thoảng quá trình sạc điện có thể bị treo và sau đó khởi động lại. Điều này không phải là dấu hiệu của hư hỏng.



CHÚ Ý

n Để tránh làm hỏng các cổng USB

- l Không được nhét các vật lạ vào cổng kết nối.
- l Không được để bắn nước hay chất lỏng vào cổng.
- l Không tác dụng lực quá mạnh hoặc va đập vào cổng USB.
- l Không được tháo hoặc sửa chữa cổng USB.

n Để tránh làm hỏng các thiết bị ngoại vi

- l Không được để các thiết bị ngoại vi ở trong xe. Nhiệt độ trong xe có thể sẽ rất cao, và làm hỏng các thiết bị ngoại vi.
- l Không ấn hoặc tác dụng lực quá mạnh lên các thiết bị hoặc dây cáp của các thiết bị ngoại vi trong khi chúng đang kết nối.


n Để tránh làm hết điện của ổ quy 12V

Không được sử dụng cổng USB trong thời gian dài khi hệ thống hybrid dừng hoạt động.

Ổ điện

Có thể sử dụng ổ cắm điện để cấp nguồn cho các phụ kiện dùng điện 12 V và cường độ dòng nhỏ hơn 10 A.

Mở nắp hộp dầm và mở nắp ra.



n Có thể sử dụng ổ điện khi

Công tắc nguồn ở ACC hoặc ON.

n Khi dừng hệ thống hybrid

Ngắt các thiết bị điện có chức năng sạc ra như pin của điện thoại. Nếu các thiết bị nói trên vẫn được kết nối, thì hệ thống hybrid không thể tắt bình thường được.



CHÚ Ý

n Để tránh làm cháy cầu chì

Không sử dụng các phụ kiện có điện áp trên 12 V và cường độ dòng trên 10 A.

n Để tránh làm hỏng ổ điện

Hãy đóng nắp ổ điện khi không sử dụng tới.
Nếu chất lỏng hoặc dị vật lọt vào ổ điện có thể sẽ gây ra tình trạng ngắn mạch.

n Để tránh ắc quy 12V phóng điện

Không được sử dụng ổ điện quá lâu khi hệ thống hybrid tắt.

Sạc không dây (nếu có)

Có thể sạc cho các thiết bị di động, như điện thoại thông minh hoặc pin di động, bằng cách đặt nó vào khu vực sạc, nếu như chúng tương thích với chuẩn sạc không dây Qi do “Hiệp hội năng lượng không dây” tạo ra.


Chức năng này không thể sử dụng được cho thiết bị di động lớn hơn khu vực sạc. Hơn nữa, tùy thuộc vào thiết bị cầm tay, bộ sạc không dây có thể không hoạt động chính xác. Hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn của thiết bị cầm tay.

n Biểu tượng "Qi"

Biểu tượng "Qi" là dấu hiệu thương mại của Hiệp hội Năng lượng Không Dây.



n Tên của tất cả chi tiết



A Công tắc nguồn

B Đèn chỉ báo hoạt động

C Khay sạc

D Khu vực sạc*

*: Các thiết bị di động tương thích và bộ sạc không dây chứa các cuộn dây sạc. Cuộn dây sạc bên trong bộ sạc không dây nằm ở gần trung tâm của khay sạc.


n Dùng sạc không dây

1 Ấn công tắc nguồn của sạc không dây

Khi bật, đèn chỉ báo hoạt động (màu xanh dương) sẽ sáng lên.

Để tắt sạc không dây, hãy nhấn công tắc nguồn khi không có thiết bị cắm

tay nào đang được sạc.



2 Hãy đặt thiết bị di động lên khay sạc.

Hãy đặt thiết bị di động sao cho nó nằm ở chính giữa vị trí sạc với bề mặt sạc của nó nằm hướng vào bộ sạc di động.


Tùy thuộc vào thiết bị di động, mà cuộn dây sạc của nó có thể sẽ không nằm ở chính giữa thiết bị. Trong trường hợp này, hãy đặt thiết bị di động sao cho cuộn dây sạc của nó nằm chính giữa khu vực sạc.

Trong quá trình sạc, đèn báo hiệu hoạt động (màu cam) sẽ sáng.

Nếu quá trình sạc vẫn chưa bắt đầu, hãy điều chỉnh vị trí thiết bị di động vào chính giữa khu vực sạc.

Nếu không thực hiện sạc, đèn báo hiệu hoạt động sẽ nhấp nháy màu cam.

Khi quá trình sạc hoàn tất, đèn chỉ báo hoạt động (màu xanh lá) sẽ sáng lên.



n **Tình trạng của đèn chỉ báo hoạt động**

Đèn chỉ báo hoạt động	Trạng thái
Tắt	Tắt bộ sạc không dây
Màu xanh dương (sáng lên)	Trạng thái chờ (có thể sạc) ^{*1}
Màu cam (sáng lên)	Có thiết bị di động được đặt trong khu vực sạc (đang xác định thiết bị cầm tay)
	Đang sạc
Màu xanh lá (sáng lên)	Sạc đã hoàn tất ^{*2}

^{*1}: Khi ở chế độ chờ, sẽ không phát ra dòng điện sạc. Nếu một vật bằng kim loại được đặt trên khay sạc khi đang ở trạng thái này, vật đó sẽ không bị nóng lên.

^{*2}: Tùy thuộc vào thiết bị di động mà đèn chỉ báo có thể sẽ sáng liên tục (màu cam) sau khi sạc xong.

● **Nếu đèn chỉ báo hoạt động nhấp nháy**

Khi phát hiện lỗi, đèn chỉ báo hoạt động sẽ nhấp nháy. Thực hiện các biện pháp thích hợp theo bảng dưới đây.

Đèn chỉ báo hoạt động	Nguyên nhân	Giải pháp
Màu cam (nhấp nháy 1 lần mỗi giây)	Vật lạ được phát hiện Nếu phát hiện có vật lạ bằng kim loại trong khu vực sạc, chức năng ngăn quá nhiệt sẽ hoạt động để ngăn vật lạ bằng kim loại bị quá nhiệt.	Hãy lấy vật lạ ra khỏi khu vực sạc.
	Thiết bị tương thích không được căn chỉnh đúng cách Nếu cuộn dây sạc của thiết bị di động không được đặt đúng vị trí trên khu vực sạc, chức năng ngăn quá nhiệt sẽ hoạt động.	Hãy lấy thiết bị di động ra khỏi khay sạc, kiểm tra xem đèn chỉ báo hoạt động có chuyển trở lại màu xanh dương hay không, sau đó đặt lại thiết bị di động sao cho nó nằm gần tâm của khay sạc. Ngoài ra, nếu thiết bị di động đang được bọc trong vỏ, hãy lấy nó ra.
Màu đỏ (nhấp nháy 1 lần mỗi giây)	Nhiệt độ bên trong sạc không dây vượt quá một mức nhất định	Hãy dừng sạc, tháo thiết bị di động khỏi khay sạc và đợi nhiệt độ giảm trước khi bắt đầu sạc lại.

n Bộ sạc không dây có thể hoạt động khi

Công tắc nguồn ở ACC hoặc ON.

n Những thiết bị di động có thể sạc được

Những thiết bị di động tương thích với chuẩn sạc không dây Qi có thể sạc bằng bộ sạc không dây trên xe được. Tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo khả năng tương thích với tất cả các thiết bị đạt chuẩn sạc không dây Qi.

n Sử dụng hệ thống mở khóa và khởi động thông minh

Trong quá trình sạc, khi hệ thống mở khóa và khởi động thông minh đang dò tìm chìa khóa điện tử, thì quá trình sạc có thể sẽ bị treo.

n Nếu sử dụng vỏ/ốp hoặc các phụ kiện cho thiết bị di động

Không sạc thiết bị di động nếu nó đang được lắp vỏ bọc hoặc phụ kiện không tương thích với chuẩn sạc không dây Qi. Tùy thuộc vào kiểu vỏ/ốp (bao gồm một số phụ kiện chính hãng) và/hoặc các phụ kiện kèm theo, có thể sẽ không sạc điện cho thiết bị di động được. Nếu thiết bị di động được đặt trên khu vực sạc và không sạc, hãy tháo vỏ/ốp và/hoặc các phụ kiện ra.

n Các lưu ý khi sạc điện

Trong khi sạc, bộ sạc không dây và thiết bị di động sẽ nóng lên. Đó là hiện tượng bình thường.

Nếu nhiệt độ của thiết bị di động tăng lên trong khi sạc và quá trình sạc bị

ngừng do chức năng bảo vệ của thiết bị di động, thì hãy đợi cho đến khi nhiệt độ của thiết bị di động giảm xuống và sạc lại.

Ngoài ra, để giảm nhiệt độ bên trong bộ sạc không dây, quạt tản nhiệt có thể sẽ hoạt động. Đó là hiện tượng bình thường.

n Âm thanh phát ra trong khi hoạt động

Khi ấn công tắc nguồn để bật sạc không dây, khi ấn công tắc nguồn để chuyển sang chế độ ACC hoặc ON trong khi sạc không dây đang hoạt động, hoặc khi hệ thống đang dò tìm thiết bị di động, bạn có thể nghe thấy âm thanh hoạt động. Điều này không phải là hiện tượng bất thường.

n Các trường hợp mà bộ sạc không dây có thể sẽ hoạt động không chính xác

Trong các trường hợp sau, bộ sạc không dây sẽ không hoạt động đúng chức năng:

- | Khi thiết bị di động đã được sạc đầy
- | Khi có dị vật nằm giữa khu vực sạc và thiết bị cầm tay
- | Khi nhiệt độ của thiết bị di động tăng lên cao trong khi sạc
- | Khi đặt thiết bị di động với bề mặt sạc hướng lên trên
- | Khi thiết bị di động không nằm ở trung tâm khu vực sạc
- | Khi thiết bị di động có kích cỡ lớn hơn khay sạc
- | Khi thiết bị di động có thể gấp lại được đặt bên ngoài khu vực sạc
- | Khi xe ở gần một tháp truyền hình, nhà máy điện, trạm nhiên liệu, đài phát thanh, màn hình lớn, sân bay hoặc các cơ sở khác sinh ra sóng radio mạnh hoặc nhiễu điện
- | Khi thiết bị di động chạm vào hoặc bị che bởi những đồ vật bằng kim loại sau:
 - Vỏ bọc có nam châm ở phía sạc của thiết bị di động

- Các thẻ được phủ bằng kim loại, chẳng hạn như lá nhôm
- Gói thuốc lá có nhôm bên trong
- Ví hoặc túi bằng kim loại
- Tiền xu
- Các túi chườm nóng
- Các đĩa đã được ghi dữ liệu như đĩa CD và DVD
- Các đồ vật trang trí bằng kim loại
- Các vỏ bảo vệ hoặc bao đựng bằng kim loại

| Khi có các chìa khóa điều khiển từ xa (có khả năng phát ra sóng radio) không phải là chìa khóa trên xe của bạn đang được sử dụng gần đó

| Khi đặt đồng thời từ 2 thiết bị di động trở lên trên khay sạc

Trong các tình huống khác ở trên, nếu bộ sạc không dây hoạt động không chính xác hoặc đèn chỉ báo hoạt động nhấp nháy liên tục, thì bộ sạc không dây có thể đã bị trục trặc.

Hãy liên hệ với đại lý Toyota.



CẢNH BÁO

n Chú ý khi lái xe

Khi sạc điện cho thiết bị cầm tay, vì lý do an toàn, người lái không nên sử dụng thiết bị khi đang lái xe.

n Những lưu ý khi lái xe

Không sạc điện cho các thiết bị di động nhỏ, nhẹ, chẳng hạn như tai nghe không dây trong khi lái xe. Các thiết bị có trọng lượng nhẹ có thể sẽ bị văng ra khỏi khay sạc, dẫn đến tai nạn.

n Lưu ý liên quan đến hoạt động của các thiết bị điện tử

Những hành khách phải sử dụng máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim hoặc máy tái đồng bộ nhịp tim phải giữ khoảng cách thích hợp với thiết bị y tế điện tử khác cần phải xin tư vấn với bác sỹ cách sử dụng bộ sạc không dây. Hoạt động của bộ sạc điện không dây có thể ảnh hưởng đến các thiết bị y tế.

n Để tránh hư hỏng hoặc hỏa hoạn

Hãy tuân theo các lưu ý sau đây. Nếu không, có thể sẽ gây ra hư hỏng cho thiết bị, gây cháy, hoặc gây bỏng do quá nhiệt.

- l Không được đặt vật bằng kim loại vào giữa khu vực sạc và thiết bị di động trong khi đang sạc.
- l Không gắn các vật bằng kim loại lên khu vực sạc
- l Không sạc điện cho các thiết bị di động có dán các sticker bằng nhôm hoặc các vật kim loại khác được gắn vào mép của thiết bị và có tiếp xúc với khu vực sạc.
- l Không để các đồ vật trên bộ sạc không dây, hãy để chúng trong hộp phụ.
- l Không được tác dụng lực quá mạnh lên bộ sạc không dây.
- l Không được tháo rời hay sửa đổi bộ sạc không dây.
- l Không cố sạc cho các thiết bị sạc không dây không tương thích với chuẩn sạc không dây Qi.
- l Không để các đồ vật có từ tính đến gần bộ sạc không dây.
- l Không sạc điện nếu khu vực sạc bị bẩn.

- l Không bọc bộ sạc không dây bằng vải hoặc các vật khác trong khi sạc.



CHÚ Ý

n Để tránh lỗi hoặc hỏng dữ liệu

- l Không đặt các thẻ từ, như thẻ tín dụng, hoặc các phương tiện ghi từ từ tính, gần bộ sạc không dây khi đang sạc. Nếu không, dữ liệu có thể bị xóa do ảnh hưởng từ từ trường. Ngoài ra, không được mang các dụng cụ có độ chính xác cao như đồng hồ đeo tay, gần bộ sạc không dây, vì các vật dụng này có thể gặp sự cố.
- l Không sạc điện với thẻ thông minh không tiếp xúc, chẳng hạn như thẻ tín dụng, giữa bề mặt sạc của thiết bị di động và khu vực sạc. Chip IC trong thẻ có thể sẽ trở nên cực kỳ nóng, làm hỏng thiết bị di động hoặc thẻ thông minh. Hãy hết sức cẩn thận để không sạc thiết bị di động có lắp vỏ bọc mà có thể gắn thẻ thông minh kiểu không tiếp xúc.
- l Không để máy nghe nhạc cầm tay ở trong xe. Nhiệt độ bên trong có thể tăng đến mức cao, khi xe đỗ giữa trời nắng, có thể gây hỏng thiết bị.

n Khi hệ điều hành của điện thoại thông minh đã được cập nhật


Khi phiên bản hệ điều hành của điện thoại thông minh đã được thay đổi, các thông số kỹ thuật sạc có thể đã bị thay đổi. Nếu phiên bản tương thích WPC bị thay đổi, chức năng sạc nhanh có thể sẽ không khả dụng nữa. Để biết thông tin chi tiết, hãy kiểm tra thông tin trên trang web của nhà sản xuất điện thoại thông minh.

n Để tránh làm hết điện của ắc quy 12V

Không được sử dụng bộ sạc không dây trong thời gian dài khi hệ thống hybrid dừng hoạt động.

Chấn năng điều khiển điện (nếu có)

n Mở và đóng chấn năng điện



1 Mở

Nếu công tắc được nhấn và giữ, tấm chấn năng điện sẽ tự động mở lại hoàn toàn.*

2 Đóng

Nếu nhấn và giữ công tắc, tấm chấn năng điện sẽ tự động đóng hoàn toàn.*

*: Nhẹ nhàng nhấn vào bất kỳ bên nào của công tắc chấn năng để dừng chấn năng điện khi nó đang hoạt động.

n Có thể vận hành rèm chấn năng điện khi

Công tắc nguồn ở ON.

n Chức năng chống kẹt

Nếu chức năng này phát hiện một vật ở giữa chấn năng điều khiển điện và khung xe trong khi chấn năng đang đóng, chấn năng điều khiển điện sẽ dừng lại ở vị trí mở nhẹ.

Khi chức năng chống kẹt đã hoạt động, kể cả khi "CLOSE" được nhấn lại, chấn năng điện sẽ không di chuyển về phía đóng cho đến khi thao tác đảo ngược dừng lại hoàn toàn.

Tùy vào các điều kiện lái xe và khu vực xung quanh, chấn năng điều khiển điện có thể va chạm với vật nào đó và nó sẽ vận hành theo hướng ngược lại.

n Khi chấn năng điện không đóng lại một cách bình thường

Hãy thực hiện theo quy trình sau:

- 1 Dừng xe lại.
- 2 Bật công tắc nguồn đến ON.
- 3 Ấn và giữ nút "CLOSE".*
- 4 Kiểm tra rằng chấn năng điện đã được đóng lại hoàn toàn và sau đó nhả công tắc.

*: Nếu nhả công tắc không đúng thời điểm, sẽ phải thực hiện quy trình lại từ đầu.

Nếu chấn năng điện bật ngược và không đóng lại hoàn toàn kể cả sau khi thực hiện thủ tục trước đó, hãy mang xe đến Đại lý Toyota để kiểm tra xe.

! CẢNH BÁO


Hãy tuân thủ theo các chú ý sau. Nếu không có thể sẽ dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

n Mở và đóng chấn năng điện

- 1 Kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả hành khách không bị kẹp bất cứ bộ phận cơ thể nào khi tấm chấn năng điện đang hoạt động.

⚠ CẢNH BÁO

- Không để trẻ em điều khiển tầm chắn nắng điện tử. Đóng tầm chắn nắng điện tử vào người có thể gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng. Người lái xe phải chịu trách nhiệm hướng dẫn trẻ em không được điều khiển tầm chắn nắng điện tử.




n Chức năng chống kẹt

- Không bao giờ sử dụng bất kỳ phần nào của cơ thể bạn để kích hoạt chức năng chống kẹt.
- Chức năng chống kẹt có thể sẽ không làm việc nếu như nó bị kẹt ngay trước khi chắn nắng điều khiển điện đóng hoàn toàn. Ngoài ra, chức năng chống kẹt sẽ không hoạt động trong khi đang ấn công tắc. Chú ý để không bị kẹp các ngón tay, vv....

n Để tránh bị bỏng hoặc bị chấn thương

Không được chạm vào khu vực giữa mặt dưới của chắn nắng điều khiển điện và chắn nắng điều khiển điện. Tay bạn có thể sẽ bị kẹp và bị thương. Ngoài ra, nếu để xe dưới ánh nắng trực tiếp trong một thời gian dài, phía dưới của chắn nắng điều khiển điện có thể trở nên rất nóng và gây bỏng.

Tầm chắn nắng




- Để chắn nắng ở phía trước, hãy lật tầm chắn nắng xuống.
- Để chắn nắng ở phía bên, hãy lật tầm chắn nắng xuống, tháo móc và xoay tầm chắn nắng sang phía bên.

Gương trang điểm

Hãy trượt nắp che gương để mở gương.

Đèn trang điểm sẽ bật sáng.



n Để tránh làm hết điện của ắc quy 12V

Nếu các đèn trang điểm vẫn tiếp tục sáng khi tắt công tắc nguồn, thì đèn sẽ tự động tắt sau 20 phút.


**CHÚ Ý**

n **Để tránh cho ắc quy 12V bị hết điện.**

Để tránh hết điện ắc quy, không để đèn trang điểm quá lâu khi hệ thống hybrid tắt.

Tựa tay

Hãy hạ tựa tay xuống khi sử dụng.


**CHÚ Ý**

n **Để tránh làm hỏng tựa tay**

Không đè quá mạnh lên tựa tay.

Tay nắm

Có thể sử dụng các tay nắm trên trần xe để hỗ trợ hành khách khi ngồi trên ghế



A Phía trước

B Phía sau

**CẢNH BÁO**

n **Tay nắm**

Không sử dụng tay nắm khi vào hoặc ra khỏi xe hoặc khi đứng dậy.


**CHÚ Ý**

n **Để tránh làm hỏng tay nắm**

Không treo hoặc móc vật nặng lên tay nắm.

Móc treo áo

Móc treo áo được cấp với tay nắm phía sau.

**CẢNH BÁO**

n **Những hạng mục không thể treo được lên móc treo áo (xe có túi khí rèm)**

Không treo móc treo áo khoác hoặc những vật cứng hoặc sắc nhọn khác lên móc. Những đồ vật đó có thể sẽ bị văng ra và có thể gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong, nếu túi khí rèm bung ra.

Bảo dưỡng và chăm sóc xe

6

6-1. Bảo dưỡng và chăm sóc xe

Vệ sinh và bảo vệ bên ngoài
xe298

Vệ sinh và bảo vệ bên trong
xe301

6-2. Bảo dưỡng

Các yêu cầu bảo dưỡng..304

Lịch bảo dưỡng306

6-3. Tự bảo dưỡng

Các lưu ý khi tự bảo dưỡng
.....312

Nắp capô.....314

Vị trí kích315

Khoang động cơ316

Lốp xe323

Áp suất lốp.....328

Vành xe329

Bộ lọc điều hòa.....331

Vệ sinh các lỗ thông khí cho
ắc quy hybrid (ắc quy kéo)
.....332

Pin chìa khóa điện tử335

Kiểm tra và thay cầu chì .337

Bóng đèn340

Vệ sinh và bảo vệ bên ngoài xe

Hãy thực hiện vệ sinh theo cách phù hợp với từng thiết bị và chất liệu của nó.

Hướng dẫn vệ sinh

- Hãy tiến hành rửa xe từ trên xuống dưới, phun nước vào thân xe, vành và gầm xe để rửa trôi toàn bộ bụi và bẩn.
- Hãy rửa sạch thân xe bằng một miếng mút hoặc vải mềm.
- Để rửa những vết bẩn khó lau chùi, hãy sử dụng xà phòng và rửa lại thật kỹ bằng nước.
- Lau sạch nước còn đọng trên xe.
- Hãy đánh bóng xe khi khả năng chống đọng nước của lớp sơn bề mặt bị kém đi.

Nếu nước không đọng lại thành hạt trên một bề mặt phẳng, hãy đánh bóng bằng xi khi thân xe đã nguội.

n Khi rửa xe ở trạm rửa xe tự động

l Trước khi rửa xe:

- Gập các gương
- Tắt chức năng cửa hậu điều khiển điện (nếu có)

Bắt đầu rửa từ phần phía trước của xe. Mở các gương về vị trí bình thường trước khi lái xe.

l Các chổi rửa được sử dụng trong các trạm rửa xe tự động có thể sẽ làm xước thân xe, các bộ phận (vành xe,...) và làm hỏng lớp sơn của xe.

l Không nên rửa cánh hướng gió phía sau xe ở trạm rửa xe tự động, bởi nguy cơ hỏng xe cao hơn.

n Rửa xe bằng vòi rửa cao áp

Vì nước có thể lọt vào trong khoang hành khách, không được đưa vòi rửa đến gần các khe hở quanh các cửa hoặc xung quanh cửa sổ, hoặc không phun nước liên tục vào những khu vực này.

n Khi rửa xe trong trạm rửa xe tự động

Nếu tay nắm cửa bị ướt khi rửa xe và chìa khóa điện tử đang trong phạm vi hiệu quả, cửa xe có thể khóa hoặc mở khóa nhiều lần. Trong trường hợp đó, hãy xử lý như sau để có thể rửa xe được:

l Hãy để chìa khóa điện tử cách xa xe 2 m trở lên khi rửa xe. (Hãy chú ý để tránh bị mất trộm chìa.)

l Đặt chìa khóa điện tử vào chế độ tiết kiệm pin để vô hiệu hóa hệ thống mở khóa và khởi động thông minh. (→P.122)

n Vành và các ốp bánh xe

l Hãy loại bỏ ngay các chất bẩn bằng chất tẩy rửa trung tính.

l Hãy rửa sạch chất tẩy rửa bằng nước ngay sau khi sử dụng.

l Để lớp sơn khỏi bị hư hỏng, hãy tuân theo các chú ý sau.

- Không sử dụng chất tẩy có chứa a-xít và kiềm có tính ăn mòn mạnh
- Không được dùng bàn chải cứng
- Không được dùng chất tẩy rửa để rửa các bánh xe khi chúng đang nóng, ví dụ sau khi lái xe trên một đoạn đường dài dưới thời tiết nóng.

n Các má phanh và càng phanh

Gỉ sẽ được tạo ra nếu xe được đỗ trong thời gian dài không sử dụng với má phanh và các rôto phanh bị ướt, sẽ gây dính phanh. Trước khi đỗ xe sau khi rửa, hãy lái xe chậm và nhấn phanh vài lần để làm khô phanh.

n Rửa xe

Không cọ rửa bằng chất tẩy rửa có tính ăn mòn.

n Các vị trí được mạ

Nếu không tẩy sạch được chất bẩn, hãy làm sạch các bộ phận sau:


- l Sử dụng giẻ mềm được nhúng dung dịch 5% chất tẩy trung tính và nước để làm sạch bụi bẩn.
- l Lau bề mặt bằng giẻ khô, mềm để làm sạch hơi nước đọng lại.
- l Để làm sạch vết bám dầu, hãy dùng khăn thấm cồn hoặc sản phẩm tương đương.

**CẢNH BÁO****n Khi rửa xe**

Không xịt nước vào trong khoang động cơ. Nếu không, có thể sẽ làm cho các thiết bị điện bị chập cháy.

n Khi vệ sinh kính chắn gió

Tắt công tắc cần gạt nước. Nếu công tắc điều khiển cần gạt nước ở chế độ "AUTO", các cần gạt nước có thể bắt ngờ hoạt động trong các trường hợp sau, và có thể dẫn tới làm hỏng lưới gạt, kẹp tay hoặc các chấn thương nghiêm trọng.

**A** Tắt**B** AUTO

- l Khi bạn chạm tay vào phần trên của kính chắn gió có gắn cảm biến nước mưa.
- l Khi để giẻ ướt hoặc vật tương tự quá gần cảm biến nước mưa

l Khi có vật va vào kính chắn gió

l Khi bạn chạm trực tiếp vào cảm biến nước mưa hoặc khi có vật va vào cảm biến nước mưa

n Lưu ý liên quan tới đường ống xả

Khí phát thải sẽ làm cho ống xả trở nên khá nóng.

Khi rửa xe, cần thận trọng không được chạm vào ống xả cho tới khi nó đã đủ nguội, nếu chạm vào ống xả nóng có thể làm cho bạn bị bỏng.

n Lưu ý liên quan tới cản xe phía sau

Nếu lớp sơn của cản sau bị sút mẻ hoặc trầy xước, các hệ thống sau có thể hoạt động không chính xác. Nếu tình trạng này xảy ra, hãy tham khảo ý kiến Đại lý Toyota của bạn.

l Hệ thống cảm nhận an toàn Toyota (nếu có)

l Hệ thống BSM (nếu có)

l Hệ thống RCTA (nếu có)

l PKSB (nếu có)

l Cảm biến hỗ trợ đỗ xe của Toyota (nếu có)

**CHÚ Ý****n Để tránh cho lớp sơn xe khỏi bị biến màu và gây ăn mòn trên thân xe và các chi tiết của xe (như vành nhôm...)**

l Hãy rửa xe ngay lập tức trong các trường hợp sau:

- Sau khi lái xe gần khu vực bờ biển
- Sau khi lái xe trên đường có nhiều muối
- Khi nhựa đường hoặc nhựa cây bám trên lớp sơn xe

- Khi bề mặt sơn xe bị dính xác côn trùng, phân côn trùng hoặc phân chim
- Sau khi lái xe ở vùng có nhiều khói, hơi dầu, bụi quặng, bụi kim loại hoặc hóa chất
- Khi xe bạn quá bẩn do bụi và bùn
- Khi các dung dịch lỏng như benzen hoặc xăng bị đổ lên lớp sơn của xe
- | Khi lớp sơn xe bị xước hay bong tróc, hãy sửa chữa ngay lập tức.

| Để tránh cho vành xe khỏi bị ăn mòn, hãy loại bỏ bụi bẩn và để ở nơi khô ráo khi lưu kho các vành xe.

n Vệ sinh đèn chiếu sáng bên ngoài xe

- | Hãy lau rửa cẩn thận. Không sử dụng chất tẩy rửa hữu cơ hoặc cọ rửa đèn bằng bàn chải cứng. Nếu không có thể sẽ làm hỏng bề mặt đèn.
- | Không bôi xi đánh bóng lên bề mặt của đèn. Xi đánh bóng có thể sẽ làm hỏng mặt kính của đèn.

n Để tránh làm hư hỏng cần gạt nước

Khi nhắc cần gạt nước ra khỏi kính chắn gió, trước tiên hãy kéo tay gạt nước phía người lái lên, sau đó là đến hành khách phía trước. Khi trả cần gạt về vị trí ban đầu, hãy thực hiện với bên phía hành khách phía trước.

n Khi rửa xe trong trạm rửa xe tự động

Đặt công tắc cần gạt nước đến vị trí OFF. Nếu công tắc gạt nước để ở chế độ "AUTO", các cần gạt nước có thể sẽ hoạt động và làm hỏng lưỡi gạt.

n Khi rửa xe bằng vòi rửa áp suất cao

- | Xe có hệ thống hỗ trợ quan sát phía sau: Khi rửa xe, không phun nước rửa áp suất cao trực tiếp lên camera hoặc khu vực xung quanh. Phun nước áp lực cao có thể làm cho thiết bị không hoạt động bình thường.
- | Xe có hệ thống cảm nhận an toàn Toyota: Không được phun nước trực tiếp lên vùng có ra đa được lắp ở phía sau biểu tượng. Nếu không, có thể gây hỏng thiết bị.
- | Không để đầu vòi phun quá gần các chi tiết bằng cao su (cao su hoặc nắp nhựa), các giắc nối hoặc các chi tiết sau. Các chi tiết đó có thể sẽ bị hư hỏng khi tiếp xúc với nước có áp suất cao.
- Các chi tiết liên quan đến truyền lực
- Các chi tiết của hệ thống lái
- Các chi tiết của hệ thống treo
- Các chi tiết của hệ thống phanh
- | Hãy giữ vòi phun cách thân xe ít nhất 30 cm. Nếu không, phần chi tiết bằng nhựa như nẹp và cần xe có thể bị biến dạng và bị hư hỏng. Ngoài ra, không được chĩa vòi vào một vị trí lâu.
- | Không được phun nước liên tục vào phần phía dưới của kính chắn gió. Nếu nước lọt vào đường khí vào của hệ thống điều hòa nằm ở phần phía dưới của kính chắn gió, hệ thống điều hòa có thể hoạt động không chính xác.
- | Không được rửa phía dưới xe bằng thiết bị rửa áp suất cao.

Vệ sinh và bảo vệ bên trong xe

Hãy thực hiện vệ sinh theo cách phù hợp với từng thiết bị và chất liệu của nó.

Bảo vệ nội thất xe

- Sử dụng máy hút bụi để hút hết bụi bẩn. Lau sạch bề mặt bị bám bẩn bằng giẻ mềm có thấm nước ẩm.
- Nếu không thể vệ sinh sạch bụi bẩn, hãy lau bằng chất tẩy rửa trung tính được pha loãng với tỷ lệ khoảng 1%.
Vắt khô giẻ lau và lau sạch hoàn toàn các vết chất tẩy và nước đọng.

n Lau chùi tấm lót sàn xe

Có rất nhiều loại chất tẩy rửa tạo bọt được bán trên thị trường. Hãy sử dụng một miếng mút hoặc bàn chải để đắp bọt. Hãy chải thảm theo các đường tròn. Không sử dụng nước. Lau sạch các bề mặt bẩn và để nó khô. Hãy giữ cho tấm lót sàn xe càng khô ráo càng tốt.

n Sử dụng đai an toàn

Hãy vệ sinh đai an toàn bằng giẻ mềm hoặc miếng mút có thấm và phòng loãng và nước ẩm. Đồng thời hãy tiến hành kiểm tra định kỳ để xem đai có bị sờn, tước sợi hay bị đứt không.

⚠ CẢNH BÁO

n Tránh để nước xâm nhập vào xe

- l Không phun hoặc làm tràn nước vào xe, như tràn ra sàn xe, cửa gió của ắc quy hybrid (ắc quy kéo) hoặc trong khoang để hành lý. (→P.301)
Nếu không, có thể làm ắc quy hybrid, các thiết bị điện ...bị lỗi hoặc cháy chập.

- l Không để các chi tiết của hệ thống túi khí hoặc dây điện ở bên trong xe bị ướt.
(→P.29)

Nếu hệ thống điện bị trục trặc có thể sẽ làm nổ túi khí hoặc túi khí hoạt động không chính xác, dẫn tới tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

n Vệ sinh nội thất xe (đặc biệt với bảng táp lô)

Không sử dụng xi đánh bóng hoặc chất tẩy đánh bóng. Nếu không bảng táp lô có thể sẽ phản xạ ánh sáng lên kính chắn gió, làm ảnh hưởng tới khả năng quan sát của người lái và dẫn tới tai nạn, gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

⚠ CHÚ Ý

n Dung môi tẩy rửa

- l Không sử dụng các loại chất tẩy sau, do chúng có thể sẽ làm mất màu của các chi tiết nội thất xe hoặc làm hỏng bề mặt sơn xe:
- Những khu vực khác ngoài các ghế và vô lăng: Các dung môi hữu cơ như benzen hoặc xăng, kiềm hoặc các dung dịch axit, thuốc nhuộm và chất tẩy trắng
- Ghế xe: Các dung dịch kiềm hoặc dung dịch axit như xăng pha, benzen hoặc cồn

- Vô lăng: Các dung môi hữu cơ, như xăng, và chất tẩy chứa cồn

l Không sử dụng xi đánh bóng hoặc chất tẩy đánh bóng. Nếu không lớp sơn của các chi tiết nội thất xe hay bảng táp lô có thể sẽ bị hỏng.

n **Để tránh làm hỏng bề mặt của chi tiết bọc da**

Hãy tuân theo các lưu ý sau để tránh làm biến chất và làm hỏng các bề mặt của chi tiết bọc da:

- l Hãy lau sạch bụi bẩn bám trên bề mặt da ngay.
- l Không để xe trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời trong một thời gian dài. Hãy đỗ xe ở những vị trí râm mát, đặc biệt là trong mùa hè.
- l Không để những đồ vật được làm bằng chất dẻo, nhựa hoặc các đồ vật có chứa sáp trên bề mặt da, do chúng có thể sẽ dính vào bề mặt da nếu như nhiệt độ trong xe tăng lên cao.

n **Nước trên sàn xe**

Không được rửa sàn xe bằng nước. Các thiết bị trên xe, như hệ thống âm thanh, có thể sẽ bị hỏng nếu như nước ngấm vào các chi tiết điện phía trên hoặc phía dưới sàn xe. Nước có thể làm cho thân xe bị gỉ sét.

n **Khi vệ sinh mặt bên trong của kính chắn gió (xe có hệ thống cảm nhận an toàn Toyota)**

Không để dung dịch rửa kính tiếp xúc với kính. Đồng thời không chạm vào kính. (→P.176)

n **Vệ sinh mặt trong của kính cửa hậu**

- l Không sử dụng chất tẩy rửa kính để vệ sinh kính cửa phía sau, do nó có thể sẽ làm hỏng dây sấy kính trên cửa sau. Hãy sử dụng giẻ mềm có thấm nước ấm để lau sạch cửa sổ. Hãy lau cửa sổ theo phương song song với dây sấy.
- l Hãy cẩn thận để tránh làm xước hoặc làm hỏng các dây sấy.

Vệ sinh những khu vực bọc kim loại

- Vệ sinh bụi bằng giẻ mềm có thấm nước.
- Lau bề mặt bằng giẻ khô, mềm để làm sạch hơi nước đọng lại.

n **Vệ sinh những khu vực bọc kim loại**

Khu vực kim loại sử dụng một lớp kim loại thật trên bề mặt. Cần phải vệ sinh nó thường xuyên. Nếu khu vực bị bẩn không được vệ sinh trong thời gian dài, chúng sẽ rất khó lau sạch.

Vệ sinh các chi tiết bọc da

- Hãy sử dụng máy hút bụi để hút hết bụi bẩn.
- Lau sạch các vết bẩn khó chùi bằng giẻ mềm có thấm dung dịch tẩy rửa pha loãng.

Hãy sử dụng dung dịch tẩy rửa được pha loãng với nồng độ vào khoảng 5% nồng độ chất tẩy rửa trung tính dành cho len.

- Vắt sạch nước khỏi giẻ và cẩn thận lau sạch hết chất tẩy rửa còn đọng lại.

- Lau bề mặt bằng giẻ khô, mềm để lau sạch hết lớp nước còn đọng lại. Để các chi tiết bọc da khô tự nhiên trong bóng râm và ở vị trí thông thoáng.

n Chăm sóc các chi tiết bọc da

Chúng tôi khuyên bạn nên cho vệ sinh nội thất xe tối thiểu một năm hai lần để duy trì chất lượng của nội thất xe.

Vệ sinh các chi tiết giả da

- Hãy sử dụng máy hút bụi để hút hết bụi bẩn.
- Hãy lau bằng giẻ có chất tẩy rửa trung tính được pha loãng với tỷ lệ khoảng 1%.
- Vắt khô giẻ lau và lau sạch hoàn toàn các vết chất tẩy và nước đọng.

Các yêu cầu bảo dưỡng

Để đảm bảo lái xe tiết kiệm và an toàn, việc tiến hành kiểm tra hàng ngày và bảo dưỡng định kỳ là việc làm hết sức cần thiết. Toyota khuyên bạn hãy thực hiện các công việc bảo dưỡng sau.



CẢNH BÁO

n Nếu bảo dưỡng xe không đúng cách

Bảo dưỡng xe không đúng cách có thể sẽ làm cho xe bị hỏng nghiêm trọng dẫn đến tai nạn, gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

n Lưu ý khi làm việc với ắc quy 12V

Các cực của ắc quy 12V, điện cực của ắc quy và các phụ kiện liên quan chứa kim loại chì và hợp chất của chì, những chất này có thể gây tổn thương cho não người. Hãy rửa tay sau khi làm việc với ắc quy. (→P.320)

Lịch bảo dưỡng

- Nên thực hiện việc bảo dưỡng xe sau một quá trình sử dụng xe theo lịch bảo dưỡng.

Chu kỳ bảo dưỡng được xác định dựa trên thời gian sử dụng xe hoặc quãng đường đi được của xe trên đồng hồ công tơ mét, tùy theo điều kiện nào đến trước, được thể hiện trong lịch bảo dưỡng của xe.

Các công việc bảo dưỡng ở kì bảo dưỡng gần nhất nên được thực hiện ở các chu kỳ bảo dưỡng tương tự tiếp theo.

- Nên bảo dưỡng xe ở đâu?

Tốt nhất là bạn nên mang xe tới đại lý Toyota để bảo dưỡng cũng như thực hiện những công việc kiểm tra và sửa chữa khác.

Các kỹ thuật viên của Toyota là những chuyên gia được đào tạo kỹ càng. Họ thường xuyên được cập nhật những thông tin bảo dưỡng mới nhất thông qua các bản tin kỹ thuật, những bí quyết bảo dưỡng bổ ích và những chương trình đào tạo ngay trong nội bộ đại lý. Họ đã được đào tạo kỹ càng trên xe Toyota trước khi phục vụ xe của bạn.

Các đại lý Toyota đã đầu tư rất nhiều tiền của để mua sắm các dụng cụ và các thiết bị bảo dưỡng đặc biệt của Toyota. Việc này sẽ giúp cho việc bảo dưỡng xe của bạn sẽ hiệu quả hơn với chi phí thấp hơn.

Bộ phận dịch vụ của đại lý Toyota sẽ thực hiện tất cả các công việc bảo dưỡng định kỳ cho xe bạn một cách tin cậy và kinh tế nhất.

Bạn nên yêu cầu các kỹ thuật viên có chuyên môn kiểm tra kỹ các ống dẫn bằng cao su (sử dụng trong hệ thống sưởi và làm mát, hệ thống phanh và nhiên liệu) theo lịch bảo dưỡng của Toyota.

Hãy hết sức chú ý kiểm tra các ống dẫn cao su khi bảo dưỡng xe. Hãy thay thế hoặc sửa chữa ngay bất kỳ ống dẫn cao su đã bị hỏng. Hãy chú ý rằng các ống dẫn cao su sẽ bị lão hoá theo thời gian dẫn đến bị cứng, phồng lên hoặc nứt vỡ.

Tự bảo dưỡng

Tự bảo dưỡng là gì?

Có rất nhiều hạng mục bảo dưỡng mà bạn có thể dễ dàng tự thực hiện được nếu như bạn có một chút kỹ năng về sửa chữa cơ khí và có những dụng cụ sửa chữa ô tô cơ bản. Trong phần này sẽ trình bày một số hướng dẫn về cách thức thực hiện các công việc bảo dưỡng đơn giản.

Tuy nhiên, có một số hạng mục bảo dưỡng đòi hỏi phải có những kỹ năng và dụng cụ đặc biệt để có thể thực hiện được. Những kỹ thuật viên có trình độ là những người có thể thực hiện tốt nhất các công việc đó. Kể cả khi bạn là một thợ cơ khí có nhiều kinh nghiệm, chúng tôi cũng khuyên bạn nên sửa chữa và bảo dưỡng xe tại đại lý Toyota, đồng thời họ cũng sẽ ghi lại lịch sử bảo dưỡng của xe bạn. Những ghi chép này có thể sẽ có ích khi bạn cần sử dụng tới dịch vụ bảo hành cho xe.

n Xe của bạn có cần phải sửa chữa không?

Hãy chú ý tới sự thay đổi tính năng làm việc của xe và âm thanh phát ra và quan sát các hiện tượng để sớm phát hiện các bất thường trên xe. Một số dấu hiệu quan trọng như:

- | Động cơ bị bỏ máy, có hiện tượng rung và giật
- | Công suất động cơ giảm rõ rệt
- | Tiếng ồn lạ phát ra từ động cơ
- | Có dung dịch bị rò rỉ dưới gầm xe (Tuy nhiên, nước nhỏ ra từ điều hòa nhiệt độ sau khi sử dụng là hiện tượng bình thường)
- | Có tiếng động bất thường phát ra từ hệ thống xả (đó có thể là dấu hiệu của tình trạng rò rỉ khí cacbon monôxít rất độc hại. Hãy mở tất cả các cửa sổ khi lái xe và kiểm tra hệ thống khí xả ngay lập tức.)
- | Lốp có vẻ bị non, rít mạnh khi vào

cua, lốp mòn không đều

- | Xe bị lệch về một phía khi lái thẳng trên đường bằng phẳng
- | Có tiếng ồn lạ liên quan tới chuyển động của hệ thống treo
- | Phanh mất hiệu quả, cảm giác bàn đạp phanh quá nhẹ, bàn đạp gần như chạm vào sàn xe, xe bị lạng về một phía khi phanh
- | Nhiệt độ nước làm mát động cơ liên tục cao hơn bình thường (→P.69, 73, 78)

Nếu bạn phát hiện ra một trong các dấu hiệu trên, hãy đem xe tới đại lý Toyota càng sớm càng tốt vì có thể xe của bạn sẽ cần phải điều chỉnh hoặc sửa chữa.

Lịch bảo dưỡng

Hãy tiến hành bảo dưỡng theo lịch sau:

Các yêu cầu bảo dưỡng

Bạn nên bảo dưỡng xe theo lịch bảo dưỡng định kỳ. (Hãy xem mục "Lịch bảo dưỡng".)

Nếu bạn thường xuyên phải lái xe dưới một trong các điều kiện đặc biệt dưới đây, thì một số hạng mục bảo dưỡng sẽ cần phải được thực hiện thường xuyên hơn. (Hãy xem mục "Lịch bảo dưỡng bổ sung".)

A. Điều kiện đường sá 1. Hoạt động trên đường gồ ghề, lầy lội hoặc đường có nhiều tuyết tan hoặc đường bị ngập nước. 2. Hoạt động trên đường nhiều bụi bẩn. (Đường ở những khu vực trải nhựa đường ít hoặc nhiều bụi và không khí rất khô)	B. Điều kiện sử dụng 1. Xe được chất tải nặng. (Ví dụ, sử dụng giá đỡ hàng trên nóc xe...) 2. Xe liên tục di chuyển trên những quãng đường ngắn với chiều dài nhỏ hơn 8 km và nhiệt độ bên ngoài luôn nhỏ hơn 0 độ (Nhiệt độ của động cơ không thể đạt tới nhiệt độ hoạt động bình thường.) 3. Xe chạy không tải quá lâu và/hoặc chạy với tốc độ thấp trên quãng đường dài như trường hợp xe cảnh sát, xe taxi, hay xe giao hàng. 4. Liên tục lái xe với tốc độ cao (80% trở lên so với tốc độ tối đa của xe) trong hơn 2 giờ.
---	---

Lịch bảo dưỡng

Hoạt động bảo dưỡng:

- I = Kiểm tra, hiệu chỉnh, vệ sinh hoặc thay thế khi cần
- R = Thay thế, thay đổi hoặc bôi trơn
- C = Vệ sinh

KỶ BẢO DƯỠNG:	SỐ ĐO CÔNG TƠ MÉT									SỐ THÁNG
(Số đo công tơ mét hoặc số tháng, tùy theo điều kiện nào đến trước)	x1000 km	10	20	30	40	50	60	70	80	
CÁC CHI TIẾT CƠ BẢN CỦA ĐỘNG CƠ										
1	Dầu động cơ	R	R	R	R	R	R	R	R	12
2	Lọc dầu động cơ	R	R	R	R	R	R	R	R	12
3	Hệ thống làm mát và sưởi ấm <<Xem chú ý 1.>>				I				I	24
4	Nước làm mát động cơ <<Xem chú ý 2.>>				I				I	-
5	Nước làm mát của bộ điều khiển nguồn <<Xem chú ý 3.>>				I				I	-
6	Đường ống xả và tai treo ống xả		I		I		I		I	12
HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA										
7	Bugì	Thay sau mỗi 100,000 km								-
8	Ắc quy 12 V	I	I	I	I	I	I	I	I	12
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU VÀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÍ XẢ										
9	Bộ lọc nhiên liệu								R	96
10	Bộ lọc gió		I		R		I		R	I: 24 R:48
11	Nắp bình nhiên liệu, ống nhiên liệu, cút nối và van điều khiển bay hơi nhiên liệu (động cơ xăng) <<Xem chú ý 1.>>				I				I	24
12	Bộ lọc than hoạt tính				I				I	24
13	Bộ lọc khí làm mát ắc quy Hybrid<<Xem chú ý 5.>>	I	I	C	I	I	C	I	I	-
GẦM VÀ THÂN XE										
14	Bàn đạp phanh	I	I	I	I	I	I	I	I	6
15	Các má phanh và đĩa phanh	I	I	I	I	I	I	I	I	6

KỲ BẢO DƯỠNG:			SỐ ĐO CÔNG TƠ MÉT								SỐ THÁNG
(Số đo công tơ mét hoặc số tháng, tùy theo điều kiện nào đến trước)			x1000 km	10	20	30	40	50	60	70	
16	Dầu phanh		I	I	I	R	I	I	I	R	I: 6 R:24
17	Các đường ống dẫn của hệ thống phanh			I		I		I		I	12
18	Vô lăng, thước lái và hộp cơ cấu lái			I		I		I		I	12
19	Cao su chắn bụi bán trục			I		I		I		I	24
20	Các khớp cầu của hệ thống treo và các nắp chắn bụi			I		I		I		I	12
21	Dầu hộp số hybrid (gồm bộ vi sai trước)					I				I	24
22	Hệ thống treo trước và sau			I		I		I		I	12
23	Lốp và áp suất lốp		I	I	I	I	I	I	I	I	6
24	Các đèn, còi, gạt nước và nước rửa kính		I	I	I	I	I	I	I	I	6
25	Bộ lọc điều hòa	Kiểu có chức năng vi lọc bụi <<Xem chú ý 6.>>		R		R		R		R	-
		Kiểu bán tiêu chuẩn <<Xem chú ý 7.>>			R			R			-

CHÚ Ý:

- 1. Kiểm tra lần đầu tại 80,000 km hoặc 48 tháng, sau đó kiểm tra sau mỗi 20,000 km hoặc 12 tháng.
- 2. Thay lần đầu tại 160,000 km, sau đó thay sau mỗi 80,000 km.
- 3. Thay lần đầu tại 240,000 km, sau đó thay sau mỗi 80,000 km.
- 4. Dung dịch làm sạch vòi phun chính hiệu của Toyota hay tương đương.

5. Kiểm tra bằng cách quan sát bộ lọc khí làm mát ắc quy Hybrid xem có bị bụi bẩn không, sau mỗi 10,000 km và vệ sinh khi cần thiết. Vệ sinh sau mỗi 30,000 km

6. Chỉ dành cho bộ lọc có ký hiệu "N".

7. Chỉ dành cho bộ lọc có ký hiệu "I".

Lịch bảo dưỡng bổ sung

Hãy tham khảo bảng dưới đây về các hạng mục đòi hỏi phải bảo dưỡng thường xuyên hơn đối với các loại xe hoạt động dưới điều kiện đặc biệt. (Để biết thông tin khái quát, hãy xem mục "Các yêu cầu về lịch bảo dưỡng".)

A-1: Hoạt động trên đường gồ ghề, lầy lội hoặc đường có nhiều tuyết tan hoặc đường bị ngập nước.

• Kiểm tra* má phanh và đĩa phanh	Sau mỗi 5,000 km hoặc 3 tháng
• Kiểm tra* đường ống dẫn của hệ thống phanh	Sau mỗi 10,000 km hoặc 6 tháng
• Kiểm tra* khớp cầu của hệ thống treo và nắp chắn bụi	Sau mỗi 10,000 km hoặc 6 tháng
• Kiểm tra* cao su chắn bụi bán trục	Sau mỗi 10,000 km hoặc 12 tháng
• Kiểm tra* vô lăng, thước lái và hộp cơ cấu lái	Sau mỗi 5,000 km hoặc 3 tháng
• Kiểm tra* hệ thống treo trước và sau	Sau mỗi 10,000 km hoặc 6 tháng
• Xiết chặt các bu lông và đai ốc ở gầm và thân xe <<Xem chú ý 1.>>	Sau mỗi 10,000 km hoặc 6 tháng

A-2: Hoạt động trên đường nhiều bụi bẩn (Đường ở những khu vực trải nhựa đường ít hoặc nhiều bụi và không khí rất khô).

• Thay dầu động cơ	Sau mỗi 5,000 km hoặc 6 tháng
• Thay lọc dầu động cơ	Sau mỗi 5,000 km hoặc 6 tháng
• Kiểm tra* hoặc thay bộ lọc gió	I: Sau mỗi 2,500 km hoặc 3 tháng R: Sau mỗi 40,000 km hoặc 48 tháng
• Kiểm tra* má phanh và đĩa phanh	Sau mỗi 5,000 km hoặc 3 tháng

A-2: Hoạt động trên đường nhiều bụi bẩn (Đường ở những khu vực trải nhựa đường ít hoặc nhiều bụi và không khí rất khô).

• Thay bộ lọc điều hòa (kiểu có chức năng lọc vi bụi) <<Xem chú ý 2.>>	Sau mỗi 15,000 km
• Thay bộ lọc điều hòa (kiểu lọc bán tiêu chuẩn) <<Xem chú ý 3.>>	Sau mỗi 30,000 km

B-1: Xe được chất tải nặng. (Ví dụ, sử dụng giá chở hàng trên mui xe...)

• Thay dầu động cơ	Sau mỗi 5,000 km hoặc 6 tháng
• Thay lọc dầu động cơ	Sau mỗi 5,000 km hoặc 6 tháng
• Kiểm tra* má phanh và đĩa phanh	Sau mỗi 5,000 km hoặc 3 tháng
• Kiểm tra* hoặc thay dầu hộp số hybrid (bao gồm cả vi sai trước)	I: Sau mỗi 40,000 km hoặc 24 tháng R: Sau mỗi 80,000 km hoặc 48 tháng
• Kiểm tra* hệ thống treo trước và sau	Sau mỗi 10,000 km hoặc 6 tháng
• Xiết chặt các bu lông và đai ốc ở gầm và thân xe <<Xem chú ý 1.>>	Sau mỗi 10,000 km hoặc 6 tháng

B-2: Liên tục di chuyển trên những quãng đường ngắn dưới 8 km và nhiệt độ bên ngoài xe dưới nhiệt độ đóng băng. (Nhiệt độ động cơ sẽ không đạt tới nhiệt độ làm việc bình thường.)

• Thay dầu động cơ	Sau mỗi 5,000 km hoặc 6 tháng
• Thay lọc dầu động cơ	Sau mỗi 5,000 km hoặc 6 tháng

B-3: Chạy không tải quá lâu và/hoặc chạy với tốc độ thấp trên quãng đường dài, như trường hợp xe cảnh sát, xe taxi, hay xe giao hàng.

• Thay dầu động cơ	Sau mỗi 5,000 km hoặc 6 tháng
• Thay lọc dầu động cơ	Sau mỗi 5,000 km hoặc 6 tháng
• Kiểm tra* má phanh và đĩa phanh	Sau mỗi 5,000 km hoặc 3 tháng

B-4: Liên tục lái xe với tốc độ cao (80% hoặc lớn hơn của tốc độ tối đa của xe) trong hơn 2 giờ.

• Kiểm tra* hoặc thay dầu hộp số hybrid (bao gồm cả vi sai trước)	I: Sau mỗi 40,000 km hoặc 24 tháng R: Sau mỗi 80,000 km hoặc 48 tháng
---	--

CHÚ Ý:

1. Xiết các bu lông bắt ghế, bulông hãm của hệ thống treo trước và

sau.

2. Chỉ cho bộ lọc có ký hiệu “N”.

3. Chỉ cho bộ lọc có ký hiệu “I”.

*: Hãy sửa chữa hoặc thay thế khi cần.

Các lưu ý khi tự bảo dưỡng

Nếu bạn tự bảo dưỡng, hãy tuân theo các quy trình chuẩn được mô tả trong các phần sau.

Bảo dưỡng

Các hạng mục	Các dụng cụ và phụ tùng
Lưu ý đối với ắc quy 12V (→P.320)	- Nước ấm - Baking soda - Mỡ bôi trơn - Cờ lê thường (để tháo lắp bu lông kẹp cực ắc quy)
Mức nước làm mát của bộ điều khiển nguồn/động cơ (→P.319)	"Nước làm mát siêu bền của Toyota" hoặc loại tương đương gốc etylen glycol không chứa silic, amin, nitrit và borat với công nghệ axit hữu cơ tích hợp tuổi thọ cao - Nước làm mát siêu bền của Toyota là hỗn hợp gồm 50% nước làm mát và 50% nước không ion hóa. - Phễu rót (chỉ sử dụng khi cần bổ sung thêm nước làm mát)

Các hạng mục	Các dụng cụ và phụ tùng
Mức dầu động cơ (→P.316)	"Dầu động cơ chính hiệu Toyota" hoặc loại tương đương - Giẻ lau hoặc giấy lau - Phễu rót (chỉ sử dụng khi cần bổ sung thêm dầu động cơ)
Cầu chì (→P.337)	Các cầu chì có cùng cường độ dòng với các cầu chì nguyên bản
Lỗ thông khí của ắc quy Hybrid (→P.332)	- Máy hút bụi, vv... - Tô vít 4 cạnh
Bóng đèn (→P.340)	- Bóng đèn có cùng ký hiệu và công suất với bóng đèn nguyên bản - Tô vít đầu dẹt - Cờ lê
Két nước và giàn nóng điều hoà (→P.320)	—
Áp suất lốp (→P.328)	- Đồng hồ đo áp suất lốp - Nguồn cấp khí nén
Nước rửa kính (→P.322)	- Nước hoặc nước rửa kính có chứa chất chống đóng băng (để sử dụng trong mùa đông) - Phễu rót (chỉ sử dụng khi cần bổ sung thêm nước hoặc nước rửa kính)



CẢNH BÁO

Trong khoang động cơ có rất nhiều chi tiết cơ khí và dung dịch, chúng có thể đang rất nóng hoặc có thể chuyển động bất ngờ hay có khả năng dẫn điện. Hãy tuân theo những lưu ý sau để phòng nguy cơ bị tai nạn dẫn tới tử vong hoặc bị thương nghiêm trọng.

n Khi làm việc trong khoang động cơ

- l Hãy chắc chắn rằng các thông điệp "ACCESSORY" hoặc "IGNITION ON" hiển thị trên màn hình đa thông tin và đèn chỉ báo "READY" đều tắt.
- l Hãy giữ tay, quần áo và các dụng cụ cách xa các quạt.
- l Hãy cẩn trọng không chạm vào động cơ, bộ điều khiển nguồn, két nước, đường ống xả... ngay sau khi lái xe do chúng có thể sẽ rất nóng. Dầu bôi trơn và các dung dịch khác cũng có thể rất nóng.
- l Không để các vật liệu dễ cháy, như vải hoặc giấy trong khoang động cơ.
- l Không hút thuốc hoặc gây ra tia lửa điện hoặc để nguồn lửa gần nhiên liệu hoặc ắc quy 12 V. Hơi ắc quy hoặc nhiên liệu rất dễ cháy.
- l Hãy hết sức thận trọng khi làm việc cùng với ắc quy 12 V. Axít trong ắc quy rất độc và có khả năng ăn mòn mạnh.
- l Dầu phanh có thể ăn mòn da tay hoặc làm tổn hại tới mắt bạn cũng như làm hỏng lớp sơn xe. Nếu dầu phanh bắn vào da hoặc mắt bạn, hãy rửa sạch vùng bị dính dầu bằng nước sạch ngay lập tức.
Nếu bạn vẫn cảm thấy khó chịu, hãy tới bác sỹ để khám.

n Khi làm việc gần quạt làm mát bằng điện hoặc lưới che két nước

Tắt công nguồn OFF.

Với công tắc nguồn ở ON, các quạt có thể tự động quay nếu bật hệ thống điều hòa và/hoặc nhiệt độ nước làm mát cao. (→P.320)

n Kính bảo hộ lao động

Sử dụng kính bảo hộ để bảo vệ mắt bạn khỏi bị các hạt kim loại, các dung dịch... văng hoặc rơi vào.



CHÚ Ý

n Khi tháo bộ lọc gió

Nếu lái xe khi đã tháo bộ lọc gió có thể sẽ làm cho động cơ bị mài mòn nghiêm trọng do những chất bẩn có trong không khí.

n Nếu mức dung dịch quá thấp hoặc quá cao

Nếu mức dầu phanh giảm nhẹ do má phanh bị mòn hoặc nếu mức dầu phanh trong bộ tích năng cao là bình thường.


Nếu thường xuyên phải bổ sung thêm dung dịch thì có thể là hệ thống đó đang bị lỗi nghiêm trọng.

Nắp capô


Mở nắp capô

1 Kéo lấy nhả khóa nắp capô.


Nắp capô sẽ bật lên một chút.



2 Đẩy lấy khóa phụ của nắp capô và nâng nắp capô lên.



3 Hãy giữ cho nắp capô ở vị trí mở bằng cách gài thanh chống vào rãnh.



⚠ CẢNH BÁO

n Kiểm tra trước khi khởi hành

Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng nắp capô đã được đóng chặt và khóa chắc chắn.

Nếu nắp capô chưa được khóa chắc chắn, nó có thể sẽ bị mở ra trong khi xe chạy và gây ra tai nạn, dẫn đến tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

n Sau khi gài thanh chống vào rãnh

Đảm bảo rằng thanh chống đã giữ nắp capô chắc chắn, không để nó rơi vào đầu hoặc người bạn.

⚠ CHÚ Ý

n Khi đóng nắp capô

Hãy đảm bảo rằng bạn đã cố định thanh chống vào kẹp trước khi đóng nắp capô. Nếu bạn đóng nắp capô trong khi vẫn dựng thanh chống có thể sẽ làm cong nắp capô.


Vị trí kích

Khi sử dụng kích, hãy tuân theo các hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng kích và tiến hành thao tác một cách an toàn.


Khi nâng xe bằng kích, hãy đặt kích đúng vị trí. Việc đặt kích không đúng vị trí có thể làm hỏng xe của bạn hoặc gây ra chấn thương.

Vị trí của các điểm kích xe

n Phía trước




n Phía sau



Khoang động cơ

Các chi tiết



- A** Bình chứa nước rửa kính (→P.322)
- B** Bình chứa nước làm mát động cơ (→P.319)
- C** Hộp cầu chì (→P.337)
- D** Que thăm dầu động cơ (→P.316)
- E** Nắp lỗ nạp dầu động cơ (→P.318)
- F** Bình chứa nước làm mát của bộ điều khiển nguồn (→P.319)
- G**Ắc quy 12 V (→P.320)
- H** Két nước (→P.320)
- I** Giàn nóng điều hòa (→P.320)
- J** Các quạt làm mát chạy điện

Kiểm tra dầu động cơ


Hâm nóng động cơ tới nhiệt độ làm việc rồi tắt máy, sau đó hãy sử dụng que thăm dầu để xác

định mức dầu trong động cơ.


- 1 Đỗ xe trên một mặt nền phẳng. Sau khi hâm nóng động cơ và tắt hệ thống

hybrid, hãy đợi khoảng hơn 5 phút để dầu chảy về đáy của động cơ.

- 2 Đỡ giẻ ở phía dưới que thăm dầu và rút que thăm dầu ra.



- 3 Lau sạch que thăm dầu.
- 4 Cắm que thăm dầu xuống hết cỡ.
- 5 Hãy kê một miếng giẻ ở bên dưới, kéo que thăm dầu ra và kiểm tra xem mức dầu có nằm cao hơn dấu mức dầu thấp hay không.



A Dầu mức dầu thấp

Hình dạng que thăm dầu động cơ có thể khác nhau tùy vào loại xe hoặc loại động cơ.

- 6 Lau sạch rồi cắm hết cỡ que thăm dầu trở lại.



CHÚ Ý

n Để tránh làm hư hỏng nghiêm trọng động cơ

Thường xuyên kiểm tra mức dầu động cơ theo đúng quy cách.

n Mức tiêu hao dầu động cơ

Dầu động cơ sẽ tiêu hao một lượng nhất định trong khi lái. Trong các trường hợp sau, mức tiêu hao dầu có thể tăng và cần phải bổ sung dầu động cơ giữa các kỳ bảo dưỡng dầu.

- | Khi động cơ còn mới, chẳng hạn như sau khi mua xe hoặc sau khi thay động cơ
- | Khi sử dụng dầu chất lượng thấp hoặc dầu có độ nhớt không phù hợp
- | Khi lái xe với tốc độ cao hoặc tải nặng, hoặc khi lái xe trong khi tăng tốc hoặc giảm tốc thường xuyên
- | Khi để động cơ chạy không tải trong một thời gian dài hoặc khi lái xe liên tục trong điều kiện đường đông

n Mức dầu động cơ tăng lên

Nếu thường xuyên lái xe trong điều kiện động cơ chưa được hâm nóng, hơi ẩm được gây ra do đọng sương bên trong động cơ hoặc nhiên liệu chưa cháy sẽ hòa trộn vào dầu động cơ, dẫn đến mức dầu động cơ tăng lên. Tuy nhiên, đây không phải là trực trặc. Ví dụ, động cơ sẽ khó được hâm nóng trong các tình huống sau

- | Khi lái xe trên những quãng đường ngắn
- | Khi lái xe ở tốc độ thấp
- | Khi nhiệt độ bên ngoài thấp

Khi kiểm tra dầu động cơ, chắc chắn rằng động cơ đã được hâm nóng. Nếu mức dầu động cơ cao hơn dấu mức dầu cao, hãy liên hệ với Đại lý Toyota của bạn.

Bổ sung dầu động cơ


n Hãy kiểm tra lại loại dầu và chuẩn bị những hạng mục cần thiết

Hãy kiểm tra lại loại dầu và chuẩn bị những hạng mục cần thiết trước khi bổ sung dầu động cơ.

- Chọn dầu động cơ
→P.402
- Lượng dầu (Dầu mức dầu thấp→ Dầu mức dầu cao)
1.5 L
- Hạng mục
Phễu rót dầu sạch

n Bổ sung dầu động cơ


Nếu mức dầu động cơ thấp hơn hoặc gần chạm tới dầu mức dầu thấp, hãy bổ sung thêm dầu động cơ cùng loại với dầu đang được sử dụng.



- 1 Tháo nắp lỗ đổ dầu động cơ bằng cách xoay nắp ngược chiều kim đồng hồ.
- 2 Bổ sung dầu động cơ thật từ từ, kiểm tra que thăm dầu.

Đảm bảo rằng mức dầu không vượt quá dầu mức dầu cao và nằm giữa

dầu mức dầu thấp và dầu mức dầu cao.



A Dầu mức dầu thấp

B Dầu mức dầu cao

Hình dạng que kiểm dầu có thể khác nhau tùy vào loại động cơ.

- 3 Lắp nắp lỗ nạp dầu bằng cách vặn nắp theo chiều kim đồng hồ.

⚠ CẢNH BÁO

n Dầu động cơ đã qua sử dụng


- l Dầu động cơ đã qua sử dụng có chứa rất nhiều chất ô nhiễm rất độc hại, có thể gây bệnh viêm da hoặc ung thư da. Vì vậy cần phải chú ý tránh tiếp xúc lâu và liên tục với dầu động cơ. Hãy chú ý bảo vệ da bạn bằng cách rửa tay thật kỹ với xà phòng và nước.
- l Chỉ tiêu hủy dầu động cơ và lọc dầu cũ tại nơi an toàn và theo cách thức phù hợp. Không được đổ dầu động cơ đã qua sử dụng và lọc dầu xuống rãnh thoát nước, xuống cống hoặc đổ ra đất. Hãy liên hệ với đại lý Toyota, trạm dịch vụ hoặc kho phụ tùng để có thêm thông tin liên quan tới việc tái chế hoặc tiêu hủy dầu động cơ.
- l Không để dầu động cơ đã qua sử dụng trong tầm với của trẻ nhỏ.

**CHÚ Ý****n Khi thay dầu động cơ**

- l Hãy thận trọng không để dầu động cơ tràn ra các thiết bị của xe.
- l Tránh đổ dầu quá đầy nếu không động cơ có thể sẽ bị hỏng.
- l Kiểm tra mức dầu động cơ bằng que thăm dầu mỗi khi bổ sung dầu cho xe.
- l Đảm bảo rằng nắp lỗ đổ dầu đã được vặn chặt đúng cách.

Kiểm tra mức nước làm mát**n Bình chứa nước làm mát động cơ**

Mức nước làm mát động cơ phải nằm giữa vạch "FULL" và "LOW" trên bình chứa khi động cơ nguội.


**A** Nắp bình chứa nước làm mát**B** Vạch "FULL"**C** Vạch "LOW"

Nếu mức nước làm mát bằng hoặc thấp hơn vạch "LOW", hãy bổ sung thêm nước làm mát tới vạch "FULL". (→P.394)

n Bình chứa nước làm mát của bộ điều khiển nguồn

Mức nước làm mát động cơ phải

nằm giữa vạch "FULL" và "LOW" trên bình chứa khi hệ thống hybrid nguội.

**A** Nắp bình chứa nước làm mát**B** Vạch "FULL"**C** Vạch "LOW"

Nếu mức nước làm mát bằng hoặc thấp hơn vạch "LOW", hãy bổ sung thêm nước làm mát tới vạch "FULL". (→P.394)

n Lựa chọn nước làm mát

Chỉ sử dụng "Nước làm mát siêu bền của Toyota" hoặc loại tương đương gốc etylen glycol không chứa silic, amin, nitrit và borat với công nghệ axit hữu cơ tuổi thọ cao.

"Nước làm mát siêu bền của Toyota" là hỗn hợp gồm 50% nước làm mát và 50% nước không ion hóa. (Nhiệt độ tối thiểu: -35°C)

Để biết thêm thông tin chi tiết về nước làm mát động cơ, hãy liên hệ với Đại lý Toyota.

n Nếu mức nước làm mát bị hao hụt trong một thời gian ngắn sau khi đã được nạp đầy

Hãy kiểm tra bằng cách quan sát két nước, ống dẫn, nắp bình chứa nước làm mát bộ điều khiển nguồn, nút xả và bơm nước.

Nếu bạn không tìm thấy điểm rò rỉ nào, hãy yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra nắp két nước và kiểm tra tình trạng

rò rỉ trong hệ thống làm mát.

CẢNH BÁO

n **Khi hệ thống hybrid nóng**

Không được tháo nắp bình chứa nước làm mát của bộ điều khiển nguồn/động cơ.

Hệ thống làm mát có thể đang ở áp suất cao, nếu mở nắp két nước, nước nóng có thể sẽ phun ra gây bỏng hoặc những tổn thương khác.

CHÚ Ý

n **Khi bổ sung nước làm mát**

Nước làm mát không chỉ đơn giản là nước hoặc chất chống đông băng. Việc sử dụng hỗn hợp phù hợp giữa nước và chất chống đông băng sẽ cung cấp khả năng bôi trơn, chống ăn mòn và làm mát hiệu quả. Hãy đọc kỹ nhãn hiệu của nước làm mát hoặc chất chống đông băng.

n **Nếu bạn làm tràn nước làm mát**

Hãy rửa sạch bằng nước để tránh làm hỏng các thiết bị hoặc lớp sơn xe.

Kiểm tra két nước và giàn nóng

Hãy kiểm tra két nước, giàn nóng điều hoà và vệ sinh hết các tạp chất bám trên chúng. Nếu các chi tiết trên quá bẩn hoặc bạn không rõ lắm về tình trạng của chúng, hãy yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.

CẢNH BÁO

n **Khi hệ thống hybrid nóng**


Không chạm vào két nước hoặc giàn nóng do chúng có thể đang nóng và có thể sẽ làm bạn bị bỏng hoặc bị thương nghiêm trọng.

Ắc quy 12 V

Kiểm tra tình trạng ắc quy 12V như sau.

n **Bên ngoài ắc quy 12V**

Đảm bảo rằng các cực của ắc quy 12V không bị ăn mòn và các chỗ nối không bị lỏng, nứt hoặc lỏng kẹt.



A Các điện cực

B Kẹp giữ

n **Trước khi nạp lại ắc quy**

Khi nạp điện, ắc quy 12V sẽ sinh ra khí hydro rất dễ bắt cháy và nổ. Do vậy, hãy tuân theo các lưu ý sau trước khi nạp lại ắc quy:

- I Nếu nạp lại với ắc quy 12V vẫn lắp ở trên xe, hãy đảm bảo rằng bạn đã ngắt cáp âm ắc quy.
- I Đảm bảo rằng công tắc nguồn của máy nạp ắc quy 12V đã được tắt khi tháo hoặc nối cáp nạp vào ắc quy 12V.


n Sau khi nạp ắc quy hoặc kết nối lại ắc quy 12V

- l Bạn có thể sẽ không thể mở khóa cửa xe bằng chức năng mở khóa và khởi động thông minh ngay sau khi nối lại ắc quy 12 V. Nếu tình trạng này xảy ra, hãy sử dụng điều khiển từ xa hoặc chìa khóa cơ để khóa/mở khóa các cửa.
- l Khởi động hệ thống Hybrid bằng cách bật công tắc nguồn đến ACC. Hệ thống hybrid không thể khởi động được khi công tắc nguồn tắt. Tuy nhiên, hệ thống hybrid sẽ hoạt động bình thường từ lần thứ hai.
- l Chế độ của công tắc nguồn được ghi lại trên xe. Nếu kết nối lại ắc quy 12V, xe sẽ chuyển chế độ công tắc nguồn đến trạng thái trước khi ắc quy 12V được ngắt kết nối. Hãy tắt công tắc nguồn trước khi ngắt kết nối ắc quy. Hãy chú ý khi nối ắc quy 12V nếu như không biết chế độ của công tắc nguồn trước khi ắc quy phóng điện.

Nếu sau nhiều lần thử mà bạn vẫn không thể khởi động được động cơ, hãy liên hệ với đại lý Toyota.

n Khi thay ắc quy

Thay thế ắc quy bằng ắc quy giống kích thước như loại lắp trên xe sao cho bộ cách điện ắc quy có thể lắp vừa trên ắc quy mới.



A Cách điện ắc quy

! CẢNH BÁO

n Các chất hóa học có trong ắc quy 12V

Ắc quy 12V có chứa axit rất độc hại và có khả năng ăn mòn rất mạnh và ắc quy có thể sinh ra khí hydro rất dễ cháy và gây nổ. Để giảm nguy cơ bị chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong, hãy tuân theo các chú ý sau khi đứng gần hoặc làm việc với ắc quy 12 V:

- l Không được bắt lửa khi sử dụng các dụng cụ, do khi chạm vào các điện cực ắc quy chúng có thể gây ra tia lửa điện.
- l Không được hút thuốc hoặc bật diêm gần ắc quy 12V.
- l Tránh để dung dịch axit bắn vào mắt, da hoặc quần áo.
- l Không hít hay nuốt dung dịch điện phân.
- l Luôn luôn đeo kính bảo hộ lao động khi làm việc gần ắc quy 12V.
- l Không để trẻ em tới gần ắc quy 12V.

n Địa điểm an toàn để nạp ắc quy 12V

Hãy nạp ắc quy 12V tại một địa điểm thông thoáng. Không nạp ắc quy 12V trong gara hoặc trong phòng kín nơi không đủ thông thoáng.

n Các biện pháp khẩn cấp liên quan tới dung dịch điện phân của ắc quy

- I Nếu dung dịch điện phân bắn vào mắt bạn
Hãy rửa mắt bằng nước sạch trong ít nhất 15 phút và đi kiểm tra y tế ngay lập tức. Nếu có thể, bạn hãy liên tục đắp nước vào mắt bằng một miếng gạc hoặc tấm vải khi đang trên đường đến cơ sở y tế gần nhất.
- I Nếu dung dịch điện phân bắn vào da bạn
Hãy rửa kỹ phần da bị dính axit. Nếu cảm thấy đau hoặc bỏng rát, hãy đi khám ngay.
- I Nếu dung dịch điện phân bắn vào quần áo bạn
Dung dịch điện phân có thể sẽ ngấm qua quần áo vào tới da bạn. Hãy cởi ngay quần áo ra và hãy làm theo các bước trên nếu cần thiết.
- I Nếu bạn vô tình nuốt phải dung dịch điện phân
Hãy uống thật nhiều nước hoặc sữa. Hãy đi bác sĩ khám ngay lập tức.

n Khi tháo ắc quy 12V.

Không tháo cực âm (-) ở phía thân xe. Nếu tháo cực âm (-) ra thì nó có thể chạm vào cực dương (+), có thể dẫn đến ngắn mạch và gây ra tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe hoặc tử vong.




CHÚ Ý

n Khi nạp lại ắc quy 12V

Không bao giờ được nạp ắc quy 12 V trong khi hệ thống Hybrid đang hoạt động. Đồng thời, phải tắt hết tất cả các phụ kiện trên xe khi nạp ắc quy.

Bổ sung nước rửa kính

Nếu bộ phun nước rửa kính không làm việc, có thể bình chứa nước rửa kính đã bị cạn. Hãy bổ sung nước rửa kính.



CẢNH BÁO

n Khi bổ sung thêm nước rửa kính

Không bổ sung nước rửa kính khi động cơ đang nóng hoặc đang nổ máy, do nước rửa kính có chứa cồn và có thể bắt lửa nếu như nó bị tràn ra động cơ...



CHÚ Ý

n Không sử dụng dung dịch nào khác ngoài nước rửa kính

Không sử dụng nước xà phòng hoặc dung dịch chống đóng băng của nước làm mát động cơ để làm nước rửa kính.

Nếu không, có thể tạo vết trên bề mặt sơn xe, cũng như làm hỏng bơm dẫn đến việc phun nước rửa kính trực trực.

n Dung dịch nước rửa kính

Hãy pha loãng nước rửa kính với một lượng nước cần thiết.

Hãy tham khảo nhiệt độ đóng băng được in trên chai đựng nước rửa kính.


Lốp xe

Hãy thay thế hoặc đảo lốp theo lịch bảo dưỡng và theo độ mòn của lốp xe.

Kiểm tra lốp xe

Hãy kiểm tra bề mặt của lốp xem có các vạch báo mòn lốp xe hay không. Hãy kiểm tra các lốp có mòn đều không, ví dụ lốp bị mòn nghiêm trọng ở một bên lốp.

Hãy kiểm tra tình trạng của lốp dự phòng và áp suất lốp nếu chưa đảo lốp.



A Hoa lốp mới

B Hoa lốp mòn

C Vạch báo mòn lốp xe

Vị trí của vạch báo mòn lốp xe được chỉ ra bởi ký hiệu "TWI" hoặc dấu

"△"... được đúc trên thành bên của lốp.

Hãy thay lốp nếu các chỉ báo mòn lốp xuất hiện trên lốp.

n Thời điểm thay lốp

Nên thay lốp khi:

- | Vạch báo mòn lốp xe xuất hiện trên lốp.
- | Lốp xe đã bị hư hỏng như bị rách, rạn, nứt sâu tới mức làm lộ lớp gân vải hoặc lốp bị phồng lên cho thấy đã có hư hỏng bên trong lốp
- | Lốp thường xuyên bị hết hơi hoặc không thể sửa chữa triệt để được do kích thước hay vị trí của vết cắt hoặc các hư hỏng khác

Nếu bạn không chắc chắn lắm, hãy hỏi ý kiến đại lý Toyota.

n Tuổi thọ của lốp

Bạn nên yêu cầu kỹ thuật viên có tay nghề kiểm tra các lốp xe đã sản xuất trên 6 năm, kể cả khi chúng ít khi hoặc chưa được dùng tới, cũng như chưa thấy có hư hỏng gì cả.

n Nếu chiều cao hoa lốp của lốp đi tuyết chỉ còn 4mm trở xuống

Hiệu quả đi tuyết của lốp sẽ bị mất.

n Kiểm tra các van lốp

Khi kiểm tra các lốp, hãy kiểm tra xem các van có bị biến dạng, nứt hoặc bị hư hỏng khác không.



CẢNH BÁO

n Khi kiểm tra hoặc thay lốp

Hãy tuân theo các lưu ý sau để tránh xảy ra tai nạn.

Nếu không có thể gây hư hỏng cho các chi tiết của hệ thống truyền lực, cũng như các đặc tính sử dụng, dẫn đến nguy hiểm, có thể gây tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

- | Không sử dụng lẫn các lốp có nhãn hiệu, chủng loại, kiểu và dạng hoa lốp khác nhau. Ngoài ra, không dùng lẫn các lốp có độ mòn khác nhau quá nhiều.
- | Không được sử dụng các lốp có kích cỡ khác với yêu cầu của Toyota.
- | Không sử dụng lẫn các lốp có kết cấu khác nhau (bố ngang, bố chéo hay bố dọc).
- | Không được sử dụng lẫn giữa các lốp đi trong mùa hè, lốp đi tuyết hoặc lốp sử dụng cho tất cả các mùa.
- | Không sử dụng lại các lốp đã được dùng trên xe khác. Không sử dụng lại các lốp mà bạn không biết nó đã từng được sử dụng như thế nào.



CHÚ Ý

n Nếu áp suất lốp thấp trong khi lái xe

Không tiếp tục lái xe, nếu không lốp và/hoặc bánh xe có thể sẽ bị hỏng nặng.

n Khi lái xe trên đường gồ ghề


Hãy cẩn thận khi lái xe trên đường trơn trượt hoặc có nhiều ổ gà.

Khi lái xe trên những điều kiện như vậy sẽ làm mất áp suất của lốp, làm giảm khả năng tải của lốp. Ngoài ra lái xe trên các đường gồ ghề cũng có thể làm bản thân lốp bị hư hỏng, cũng như làm hỏng vành và thân xe.

Đảo lốp


Hãy đảo lốp theo thứ tự như trên hình vẽ.

- Xe không có lốp dự phòng cùng kích thước với lốp trên xe.



A Phía trước

- Xe có lốp dự phòng cùng kích thước với lốp trên xe



A Phía trước

Để các lốp được mòn đều và giúp kéo dài tuổi thọ của lốp, chúng tôi khuyên bạn nên đảo lốp sau mỗi 10,000 km.

Xe có hệ thống cảnh báo áp suất lốp: Khi đảo các lốp trước cho các lốp sau mà có áp suất khác nhau, hãy nhớ khởi tạo cho hệ thống cảm biến áp suất lốp sau khi đảo lốp.

Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (nếu có)

Xe của bạn được trang bị hệ thống cảnh báo áp suất lốp, hệ

thống này sử dụng các van cảm biến để phát hiện tình trạng áp suất lốp thấp trước khi có vấn đề phát sinh.

Nếu áp suất lốp thấp hơn mức định trước, đèn cảnh báo sẽ cảnh báo người lái. (→P.360)

n Kiểm tra áp suất lốp hàng ngày

Hệ thống cảnh báo áp suất lốp sẽ không thay thế cho việc kiểm tra áp suất lốp hàng ngày. Hãy xem việc kiểm tra áp suất lốp như là một phần của công việc kiểm tra xe hàng ngày.

n Hệ thống cảnh báo áp suất lốp có thể không hoạt động chính xác trong các trường hợp sau

- l Trong các trường hợp sau, hệ thống cảnh báo áp suất lốp có thể không hoạt động chính xác.
 - Khi sử dụng vành xe không chính hiệu của Toyota.
 - Khi lốp được thay không phải lốp OE (lốp được trang bị ban đầu của xe).
 - Khi lốp được thay thế không có kích cỡ như tiêu chuẩn.
 - Trang bị xích quần lốp...
 - Khi xe được trang bị bánh xe dự phòng tạm thời.
 - Khi lắp lốp cách nhiệt lên kính có thể làm ảnh hưởng đến tín hiệu sóng radio.
 - Khi có nhiều tuyết hoặc băng đọng trên xe, đặc biệt là phần xung quanh bánh xe hoặc hốc bánh xe.
 - Khi áp suất lốp quá cao so với tiêu chuẩn.
 - Khi các lốp không được trang bị van cảm biến áp suất lốp.
 - Khi mã ID trên van cảm biến áp suất lốp chưa được đăng ký trên ECU cảnh báo áp suất lốp.
- l Một số tính năng có thể bị ảnh hưởng trong các trường hợp sau.
 - Khi gần đài phát sóng vô tuyến, trạm điện, trạm xăng, trạm phát sóng radio, màn hình lớn, sân bay

hay nhưng thiết bị có thể phát sóng radio mạnh hoặc nhiễu điện.

- Khi mang theo máy thu thanh di động, điện thoại di động, bộ đàm hoặc một thiết bị liên lạc không dây khác
 - l Khi đỗ xe, thời gian để bật hoặc tắt cảnh báo có thể sẽ bị kéo dài.
 - l Khi áp suất lốp giảm đi nhanh chóng, chẳng hạn như khi bị nổ lốp, thì chức năng cảnh báo sẽ không hoạt động chính xác.

n Tính năng cảnh báo của hệ thống cảnh báo áp suất lốp

Cảnh báo của hệ thống cảnh báo áp suất lốp sẽ thay đổi theo các điều kiện lái xe. Vì lý do này, hệ thống có thể đưa ra một cảnh báo ngay cả khi áp suất lốp không đạt đủ mức thấp, hoặc nếu áp suất lốp cao hơn mức áp suất được điều chỉnh khi khởi tạo hệ thống.

Lắp cảm biến áp suất lốp (xe có hệ thống cảnh báo áp suất lốp)

Khi thay mới vành xe hoặc lốp xe, cần phải lắp van cảm biến.

Khi lắp van cảm biến áp suất lốp mới, sẽ phải tiến hành đăng ký mã ID mới với ECU cảnh báo áp suất lốp và hệ thống cảnh báo áp suất lốp cần được khởi tạo. Hãy yêu cầu đại lý Toyota đăng ký mã ID của van cảm biến áp suất lốp giúp bạn. (→P.327)

n Thay vành và lốp xe

Nếu mã ID của van cảm biến áp suất lốp chưa được đăng ký, hệ thống cảnh báo áp suất lốp sẽ không hoạt động chính xác. Sau khi lái xe khoảng 10 phút, đèn cảnh báo áp suất lốp sẽ nhấp khoảng 1 phút, sau đó sẽ sáng

lên để thông báo lỗi trong hệ thống.



CHÚ Ý

n **Sửa chữa hoặc thay các lốp, vành xe, van cảm biến áp suất lốp, nắp van lốp**

l Khi tháo hoặc lắp các bánh xe, lốp xe, các van cảm biến áp suất lốp, hãy liên hệ với đại lý Toyota bởi van cảm biến áp suất lốp có thể bị hỏng nếu không thao tác đúng cách.

l Hãy đảm bảo việc lắp nắp van. Nếu không lắp nắp van, nước có thể xâm nhập vào van cảm biến áp suất lốp và van cảm biến áp suất lốp có thể bị kẹt.

l Khi thay nắp van mới, không sử dụng nắp van nào khác ngoài nắp van tiêu chuẩn. Nếu không, nắp van có thể bị kẹt.

n **Để tránh làm hỏng van cảm biến**

Khi sửa lốp xe bằng keo làm kín, van cảm biến áp suất lốp có thể sẽ không hoạt động chính xác. Nếu sử dụng keo, hãy liên hệ với đại lý Toyota hoặc trạm dịch vụ ủy quyền sớm nhất có thể. Hãy thay mới van cảm biến áp suất lốp khi thay thế lốp. (→P.325)

Khởi tạo cho hệ thống cảnh báo áp suất lốp (nếu có)

n **Hệ thống cảnh báo áp suất lốp sẽ cần được khởi tạo trong các trường hợp sau:**

- Khi đảo các lốp trước và các lốp sau mà chúng có áp suất lốp khác nhau.
- Khi thay đổi cỡ lốp.

Khi khởi tạo cho hệ thống cảnh báo áp suất lốp, áp suất lốp hiện tại sẽ được đặt làm mức áp suất tiêu chuẩn.

n **Cách khởi tạo cho hệ thống cảnh báo áp suất lốp**

1 Hãy đỗ xe tại một vị trí an toàn và tắt công tắc nguồn.

Sẽ không thể thực hiện được quy trình khởi tạo khi xe đang chạy.

2 Điều chỉnh áp suất lốp về mức áp suất lốp tiêu chuẩn khi nguội. (→P.400)

Hãy đảm bảo việc điều chỉnh áp suất lốp đến mức áp suất lốp tiêu chuẩn khi lốp nguội. Hệ thống cảnh báo áp suất lốp sẽ hoạt động dựa trên mức áp suất này.

3 Bật công tắc nguồn đến ON.


4 Ấn nút < hoặc > của công tắc điều khiển đồng hồ táp lô và chọn .

5 Ấn nút ^ hoặc nút v để chọn "Vehicle Settings" rồi sau đó ấn và giữ nút OK .

6 Ấn nút ^ hoặc v để chọn "TPWS" và sau đó ấn OK .

7 Ấn nút ^ hoặc v để chọn "Set Pressure". Sau đó ấn và giữ nút OK cho đến khi đèn

cảnh báo áp suất lốp nhảy 3 lần.



- 8 Lái xe thẳng (đôi khi rẽ trái và rẽ phải) với tốc độ 40 km/h trở lên trong khoảng 10 đến 30 phút.

n Quy trình khởi tạo

- I Hãy tiến hành khởi tạo sau khi điều chỉnh áp suất lốp.
Hãy đảm bảo lốp xe đã nguội trước khi tiến hành khởi tạo hoặc điều chỉnh áp suất lốp.
- I Nếu bạn vô tình tắt công tắc nguồn trong khi đang khởi tạo, không cần phải ấn nút đặt lại nữa vì việc khởi tạo sẽ tự động khởi động lại khi công tắc nguồn được bật đến chế độ ON trong lần tiếp theo.
- I Nếu bạn vô tình ấn vào công tắc khởi tạo khi việc khởi tạo là không cần thiết, hãy điều chỉnh áp suất lốp đến mức tiêu chuẩn khi lốp đang nguội, và tiến hành khởi tạo lần nữa.

n Khi việc khởi tạo hệ thống cảnh báo áp suất lốp không thành công

Quá trình khởi tạo có thể hoàn thành trong ít phút. Tuy nhiên, trong các trường hợp sau, các cài đặt có thể không được ghi lại và hệ thống sẽ không hoạt động chính xác. Nếu bạn đã cố lưu lại các cài đặt hệ thống áp suất lốp nhiều lần nhưng chưa thành công, hãy yêu cầu đại lý Toyota kiểm

tra xe giúp bạn.

- I Nếu tiến hành quy trình khởi tạo, đèn cảnh báo áp suất lốp không nhảy 3 lần.
- I Sau khi lái xe một lúc từ khi hoàn thành việc khởi tạo, đèn cảnh báo áp suất lốp sẽ sáng sau khi nhảy khoảng 1 phút.

! CẢNH BÁO

n Khi khởi tạo hệ thống cảnh báo áp suất lốp

Không được khởi tạo mà khi áp suất lốp chưa điều chỉnh áp lốp đến áp suất tiêu chuẩn. Nếu không, đèn cảnh báo áp suất lốp sẽ không sáng ngay cả khi áp suất lốp thấp, hoặc nó có thể sáng lên khi áp suất lốp bình thường.

Đăng ký mã ID

Van cảm biến áp suất lốp được cung cấp một mã ID riêng. Khi thay van cảm biến áp suất lốp, bạn cần đăng ký mã ID. Hãy yêu cầu đại lý Toyota đăng ký mã ID giúp bạn.

n Đăng ký mã ID

Có thể đăng ký được các mã ID của van cảm biến áp suất lốp cho 2 bộ bánh.

Bạn không cần đăng ký mã ID khi thay lốp thường bằng lốp đi tuyết, nếu mã ID cho lốp thường và lốp đi tuyết đã được đăng ký trước đó.


Hãy hỏi đại lý Toyota để có thêm thông tin về việc thay mã ID.

Áp suất lốp

Hãy đảm bảo duy trì áp suất phù hợp của lốp. Nên kiểm tra áp suất lốp ít nhất một tháng một lần. Tuy nhiên, Toyota khuyến nghị cứ hai tuần bạn nên cho kiểm tra áp suất lốp một lần. (→P.405)

Nhãn thông tin tải của lốp

Áp suất lốp tiêu chuẩn được dán ở nhãn trên trụ xe phía người lái như hình vẽ.



n Những hậu quả khi chạy xe với áp suất lốp không phù hợp

Lái xe với áp suất lốp không phù hợp có thể sẽ gây ra những hậu quả sau:

- | Tăng mức tiêu hao nhiên liệu
- | Giảm tính tiện nghi trên xe và tính năng điều khiển kém
- | Giảm tuổi thọ của lốp do mòn lốp
- | Làm giảm độ an toàn
- | Làm hỏng hệ thống truyền lực

Nếu một lốp nào đó thường xuyên phải bơm lại, hãy yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.

n Hướng dẫn kiểm tra áp suất lốp

Khi kiểm tra áp suất lốp, hãy tuân theo các hướng dẫn sau:

- | Chỉ kiểm tra áp suất khi lốp đã nguội.
Nếu xe bạn đã được đỗ lại ít nhất 3 tiếng và quãng đường xe chạy là không quá 1.5 km, thì bạn có thể đo được chính xác áp suất của lốp xe.
- | Luôn sử dụng đồng hồ để đo áp suất.
Sẽ rất khó để phán đoán xem áp suất lốp phù hợp chưa bằng cách quan sát.
- | Sẽ là bình thường nếu áp suất lốp cao hơn sau khi lái xe do nhiệt được sinh ra trong lốp. Không giảm áp suất lốp ngay sau khi lái xe.
- | Trọng lượng của người ngồi và hàng hóa phải được phân bổ sao cho xe được cân bằng.

⚠ CẢNH BÁO

n Duy trì áp suất lốp chuẩn là yêu cầu quan trọng để đảm bảo hoạt động an toàn của lốp

Hãy giữ lốp luôn ở áp suất chuẩn. Nếu không, các tình trạng sau sẽ có thể xuất hiện và gây ra tai nạn dẫn tới chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong:

- | Lốp bị mòn nhiều
- | Lốp mòn không đều
- | Khó điều khiển xe
- | Có thể dẫn tới nổ lốp do lốp xe bị quá nhiệt
- | Rò khí giữa lốp và vành
- | Vành bị biến dạng và/hoặc hỏng lốp
- | Có nguy cơ làm hỏng lốp lớn hơn khi lái xe (do đường xấu, chỗ tiếp nối của đường, mép đường...)

**CHÚ Ý****n Khi kiểm tra và điều chỉnh áp suất lốp**

Hãy chú ý lắp lại nắp van khí của lốp.

Nếu nắp van chưa được lắp, bụi bẩn và hơi ẩm có thể lọt vào bên trong van, gây ra rò khí, dẫn đến giảm áp suất lốp.

Vành xe

Nếu một vành xe đã bị cong, nứt hoặc bị ăn mòn nặng, thì vành xe đó nên được thay thế. Nếu không lốp xe có thể sẽ bị long ra khỏi vành và dẫn đến mất lái.

Chọn loại vành xe

Khi thay thế vành xe, hãy đặc biệt chú ý chọn loại vành xe có cùng tải trọng, đường kính, chiều rộng và khoảng cách bù với vành xe cũ.*.

Hãy yêu cầu đại lý Toyota thay vành xe giúp bạn.

*: Thuật ngữ hay dùng là "offset".

Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng:

- Các vành xe không cùng kích cỡ hoặc chủng loại
- Các vành xe đã qua sử dụng
- Các vành xe bị cong đã được nắn lại

n Khi thay vành xe (xe có hệ thống cảnh báo áp suất lốp)

Vành xe được trang bị các van cảm biến áp suất lốp, chúng cho phép hệ thống cảnh báo áp suất lốp đưa ra những cảnh báo kịp thời khi áp suất lốp thấp. Khi thay bánh xe, van cảm biến áp suất lốp cần được lắp lại. (→P.325)

**CẢNH BÁO****n Khi thay vành xe**

- l Không sử dụng các vành xe có kích cỡ khác với các tiêu chuẩn được ghi trong cuốn hướng dẫn sử dụng này, nếu không có thể sẽ dẫn tới bị mất lái.
- l Không được sử dụng lốp có săm vì xe này được thiết kế dùng lốp không săm.
Nếu không, có thể sẽ gây ra tai nạn, dẫn tới chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

n Khi lắp đai ốc lốp

Không bao giờ được bôi dầu hoặc mỡ lên trên bulông hoặc đai ốc lốp. Dầu và mỡ có thể làm cho đai ốc lốp bị siết quá chặt, dẫn đến làm hỏng bu lông hoặc vành xe. Hơn nữa, dầu mỡ có thể làm đai ốc lốp bị lỏng và làm bánh xe rơi ra, dẫn đến tai nạn gây ra chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong. Hãy lau sạch dầu, mỡ ra khỏi các bu lông hoặc đai ốc lốp khi lắp.

n Không sử dụng các vành hỏng

Không sử dụng các lốp bị nứt hoặc biến dạng. Nếu không, các lốp có thể bị rò rỉ khí trong khi lái xe và dẫn đến tai nạn.

**CHÚ Ý****n Thay van cảm biến áp suất lốp (xe có hệ thống cảnh báo áp suất lốp)**

- l Do việc sửa hoặc thay lốp có thể ảnh hưởng đến van cảm biến áp suất lốp, hãy yêu cầu đại lý Toyota hoặc trạm dịch vụ có uy tín sửa chữa lốp giúp bạn. Ngoài ra, hãy mua van cảm biến áp suất lốp tại đại lý Toyota để đảm bảo nguồn gốc sản phẩm.

**CHÚ Ý**

- l Hãy đảm bảo rằng xe của bạn sử dụng vành xe chính hiệu Toyota. Van cảm biến áp suất lốp có thể không làm việc chính xác với các vành không chính hiệu.

Các chú ý với vành nhôm


- Chỉ sử dụng các đai ốc lốp của Toyota và cờ lê được thiết kế riêng cho vành nhôm.
- Khi đảo lốp, sửa chữa hoặc thay lốp, hãy kiểm tra các đai ốc lốp để đảm bảo chúng vẫn được bắt chặt sau khi đi được 1600km.
- Vành 17 inch: Hãy cẩn thận không làm hỏng các vành nhôm khi sử dụng các xích quấn lốp.
- Chỉ sử dụng đối trọng cân bằng chính hiệu của Toyota hoặc loại tương đương và búa nhựa hoặc búa cao su khi cân bằng bánh xe.

Bộ lọc điều hòa


Bộ lọc điều hòa phải được kiểm tra và vệ sinh theo định kỳ để duy trì hiệu quả của điều hòa.

Tháo bộ lọc điều hoà không khí

- 1 Tắt công tắc nguồn.
- 2 Mở ngăn đựng găng tay. Tháo thanh hãm ra.




- 3 Ấn vào hai bên của ngăn đựng găng tay để tháo các vấu hãm. Kéo ngăn đựng găng tay và tháo các vấu hãm phía dưới.




- 4 Mở khóa nắp lọc điều hòa (A), kéo nắp của bộ lọc ra

khỏi các vấu (B) và tháo nắp bộ lọc.



- 5 Tháo bộ lọc điều hòa ra và thay bộ lọc mới.

Dấu “↑ UP” của bộ lọc phải được lắp hướng lên trên.



n Kiểm tra định kỳ

Thay thế bộ lọc điều hòa theo lịch bảo dưỡng (→P.306). Trên đường nhiều bụi bẩn hoặc trên đường đông, thì bộ lọc điều hòa có thể sẽ cần phải thay sớm hơn.

n Nếu khí thổi ra từ cửa gió bị suy giảm đáng kể

Bộ lọc có thể đã bị tắc. Hãy kiểm tra bộ lọc và thay thế chúng nếu cần thiết.


**CHÚ Ý****n Khi sử dụng hệ thống điều hòa**

Hãy đảm bảo rằng bộ lọc đã được lắp lại.

Sử dụng hệ thống điều hòa với bộ lọc đã tháo ra sẽ có thể làm hỏng hệ thống điều hòa.

n Để tránh làm hỏng nắp của bộ lọc

Khi tháo nắp bộ lọc theo hướng theo mũi tên, hãy chú ý không được tác dụng lực quá mạnh lên các vấu hãm. Nếu không, các vấu có thể sẽ bị hỏng.



Vệ sinh các lỗ thông khí cho ắc quy hybrid (ắc quy kéo)

Để tránh ảnh hưởng đến tính kinh tế nhiên liệu của xe, hãy kiểm tra một cách trực quan định kỳ lỗ thông khí của ắc quy hybrid (ắc quy kéo) xem có bị tắc khí không. Nếu bị bám bụi hoặc tắc, hoặc nếu thông báo "Maintenance required for Traction battery cooling parts See owner's manual" hiển thị trên màn hình đa thông tin, hãy vệ sinh lỗ thông khí theo các quy trình sau đây:

n Cần bảo dưỡng định kỳ các lỗ thông khí khi

Trong một số tình huống như khi xe được sử dụng thường xuyên hoặc trong điều kiện giao thông nặng hoặc khu vực bụi bẩn, lỗ thông khí có thể cần được vệ sinh thường xuyên hơn. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo lịch bảo dưỡng. (→P.306)

n Vệ sinh các lỗ thông khí

Sử dụng nắp che lỗ thông khí và bộ lọc không đúng cách có thể gây hư hỏng. Nếu phát hiện có vấn đề đối với vệ sinh bộ lọc, hãy liên hệ với Đại lý Toyota.

**CHÚ Ý**


n Nếu thông điệp "Maintenance required for Traction battery cooling parts See owner's manual" xuất hiện trên màn hình đa thông tin

Vệ sinh các lỗ thông khí ngay lập tức.


Nếu tiếp tục lái xe với thông điệp cảnh báo đã hiển thị, có thể gây hỏng hoặc hạn chế công suất của ắc quy hybrid (ắc quy kéo).

Quy trình vệ sinh

- 1 Tắt công tắc nguồn.
- 2 Dùng một tô vít 4 cạnh, tháo kẹp.



- 3 Tháo nắp che lỗ thông khí.




- A Hãy kéo nắp ra như trong hình để nhả khớp 3 vấu hãm, bắt đầu từ vấu ở góc phía trên bên phải.

- B Hãy kéo nắp hướng về phía trước xe để tháo nó ra.

- 4 Tháo bộ lọc của lỗ thông khí.

Nếu bụi tích tụ trong nắp của lỗ thông khí ắc quy, hãy làm sạch bằng máy hút bụi, v.v..




- A Nhả khớp vấu hãm như trong hình minh họa.

- B Tháo bộ lọc ra khỏi nắp che.


- 5 Vệ sinh bụi và cát ra khỏi bộ lọc khí.

Sử dụng máy hút bụi, vv..., hãy hút bụi và cát ra khỏi bộ lọc bằng cách đưa vòi chạm nhẹ dọc theo nếp gấp.



- 6 Cắm bộ lọc gắn đèn và kiểm tra xem nó có bị tắc hay không.

Nếu bụi hoặc cát không được lấy ra hoàn toàn, hãy yêu cầu Đại lý Toyota giúp bạn.



7 Lắp bộ lọc khí vào vị trí ban đầu của nó, và sau đó lắp nắp lỗ thông khí.

► Nếu thông điệp “Maintenance required for Traction battery cooling parts See owner’s manual” được hiển thị trên màn hình đa thông tin

8 Khởi động hệ thống hybrid và kiểm tra rằng thông điệp cảnh báo biến mất.

Có thể cần phải lái xe trong thời gian xấp xỉ 20 phút trước khi thông điệp cảnh báo hiển thị lại rồi biến mất.

Nếu thông điệp cảnh báo không biến mất sau một khoảng thời gian, hãy yêu cầu Đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.

n Nếu không thể làm sạch được bụi hoặc cát ra trên bộ lọc khí

Khuyến cáo sử dụng máy hút bụi và bàn chải bằng nhựa.

⚠ CẢNH BÁO

n Khi vệ sinh các lỗ thông khí

l Không được sử dụng nước hoặc các chất lỏng để vệ sinh lỗ thông khí. Nếu nước bắn vào ắc quy hybrid (ắc quy kéo) hoặc các bộ phận khác, có thể gây hư hỏng hoặc cháy ắc quy.

l Trước khi vệ sinh lỗ thông khí, chắc chắn phải tắt công tắc nguồn để tắt hệ thống hybrid.

l Không được cho tay hoặc chân vào lỗ thông khí. Nếu bị kẹt bởi quạt gió, hoặc nếu chạm vào phần điện áp cao, sẽ bị điện giật, dẫn đến tử vong hoặc bị chấn thương nghiêm trọng.


n Khi tháo nắp che lỗ thông khí.

Không được chạm vào nút sửa chữa ở gần lỗ thông khí. (→P.57)

⚠ CHÚ Ý

n Khi vệ sinh các lỗ thông khí

Không được sử dụng súng khí nén, vv... Bụi có thể bị thổi ra, gây ra sự cố hoặc hạn chế sản lượng của ắc quy hybrid (ắc quy kéo).



n Để tránh làm hỏng xe.

Hãy tuân theo các chú ý sau:

l Không được để chất lỏng lọt vào lỗ thông khí.

l Chắc chắn phải lắp lại bộ lọc và nắp che vào đúng vị trí ban đầu của chúng sau khi vệ sinh.

- | Không được lắp bất kỳ vật nào vào lỗ thông khí ngoại trừ bộ lọc, chỉ sử dụng xe sau khi đã lắp bộ lọc.

n Để tránh làm hỏng bộ lọc

Hãy tuân theo các biện pháp phòng ngừa sau đây. Nếu bộ lọc bị hỏng, hãy yêu cầu thay thế bằng bộ lọc mới tại đại lý Toyota của bạn.

- | Không được sử dụng súng thổi khí.
- | Không được ấn mạnh máy hút bụi vào bộ lọc khí.
- | Không dùng bàn chải cứng ví dụ như bàn chải sắt để vệ sinh.
- | Không làm hỏng nếp gấp của bộ lọc khí.

Pin chìa khóa điện tử

Hãy thay pin mới nếu nó đã bị hết điện.

Vì chìa khóa có thể bị hư hỏng nếu tiến hành quy trình sau đây không chuẩn xác, chúng tôi khuyến nghị rằng việc thay thế pin chìa khóa nên được thực hiện bởi Đại lý Toyota.

n Nếu chìa khóa điện tử bị hết pin

Những hiện tượng sau sẽ có thể xuất hiện:

- | Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh và điều khiển từ xa sẽ không hoạt động chính xác.
- | Phạm vi điều khiển sẽ bị thu hẹp lại.

Những hạng mục cần chuẩn bị


- Tô vít đầu dẹt
- Tô vít đầu dẹt loại nhỏ
- Pin Lithium CR2032

n Sử dụng pin Lithium CR2032

- | Bạn có thể mua pin tại đại lý Toyota, các cửa hàng đồng hồ hoặc cửa hàng bán máy ảnh.
- | Hãy sử dụng loại pin theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- | Quy trình tiêu hủy pin cũng phải được tiến hành theo quy định của địa phương.


Thay pin

- 1 Nhả khóa và tháo chìa khóa cơ ra.



- 2 Tháo nắp che chìa khóa.

Để tránh làm hỏng chìa khóa, hãy dùng giẻ để bọc vào đầu tô vít.




- 3 Sử dụng tô vít đầu dẹt để tháo pin đã hết điện ra.

Khi tháo nắp che, mô đun chìa khóa điện tử có thể bị kẹt vào nắp che và bạn không thể nhìn thấy pin chìa khóa. Trong trường hợp đó, hãy tháo mô đun chìa khóa điện tử ra để tháo pin.

Lắp pin mới vào với cực "+" hướng

lên trên.



- 4 Khi lắp nắp che chìa khóa và chìa khóa cơ, hãy tiến hành bước 2 và 1 theo hướng ngược lại.
- 5 Vận hành nút hoặc và kiểm tra rằng các cửa có thể khóa hoặc mở khóa được.

⚠ CẢNH BÁO

n Lưu ý đối với ắc quy

Hãy tuân theo các chú ý sau.

Nếu không, có thể dẫn tới chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

- | Không được nuốt pin. Nếu không, có thể sẽ gây bỏng.
- | Pin kiểu đồng xu hoặc kiểu nút được sử dụng trong chìa khóa điện tử. Nếu nuốt phải pin, pin có thể gây bỏng hóa chất nghiêm trọng trong ít nhất 2 giờ, có thể dẫn đến tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.
- | Hãy để pin mới hoặc pin đã tháo ra khỏi tầm tay của trẻ em.
- | Nếu không thể đóng nắp chắc chắn, không được sử dụng chìa khóa điện tử và cất chìa khóa ở nơi mà trẻ em không thể với tới được, sau đó liên hệ với đại lý của Toyota.

l Nếu vô tình nuốt phải pin hoặc để pin lọt vào trong cơ thể người, hãy đi khám bác sỹ ngay lập tức.

n **Để tránh gây nổ ắc quy hoặc rò rỉ dung dịch hoặc khí có thể gây cháy**

l Hãy thay pin mới cùng loại. Nếu sử dụng sai loại pin, có thể gây nổ.

l Không được để pin ở những nơi có áp suất rất thấp do độ cao hoặc nhiệt độ rất cao.

l Không được đốt, đập vỡ hoặc cắt pin.



CHÚ Ý

n **Khi thay ắc quy**

Sử dụng tô vít đầu dẹt có cỡ phù hợp. Tác dụng lực quá lớn sẽ làm biến dạng hoặc làm hỏng nắp.

n **Để hệ thống làm việc bình thường sau khi thay pin**

Hãy tuân theo các lưu ý sau để tránh xảy ra tai nạn:

l Luôn luôn giữ tay khô ráo khi làm việc.
Hơi ẩm có thể làm cho pin bị han rỉ.

l Không chạm vào hoặc thay đổi vị trí của các chi tiết bên trong điều khiển từ xa.

l Không được bẻ cong các điện cực pin.

Kiểm tra và thay cầu chì

Nếu một trong các thiết bị điện không làm việc thì có thể đã có một cầu chì nào đó bị cháy. Trong trường hợp này, hãy kiểm tra và thay thế cầu chì nếu cần thiết.


Kiểm tra và thay cầu chì

1 Tắt công tắc nguồn.

2 Mở nắp hộp cầu chì.


► Khoang động cơ: Hộp cầu chì kiểu A

Ấn vào lẫy và nâng nắp hộp cầu chì lên.



► Khoang động cơ: Hộp cầu chì kiểu B


Ấn vào lẫy và nâng nắp hộp cầu chì lên.



► Dưới bảng táp lô phía người lái


Tháo nắp che.

Chắc chắn phải ấn vấu vào khi tháo/lắp nắp đậy.



3 Tháo cầu chì bằng dụng cụ tháo cầu chì.


Chỉ có thể tháo cầu chì kiểu A bằng dụng cụ tháo cầu chì.



4 Hãy kiểm tra xem cầu chì có bị cháy không.

Hãy thay cầu chì bị cháy bằng cầu chì mới có cường độ dòng phù hợp. Bạn có thể tìm thấy chỉ số dòng của cầu chì trên nắp hộp cầu chì.


► Kiểu A



A Cầu chì bình thường

B Cầu chì bị cháy


► Kiểu B



A Cầu chì bình thường

B Cầu chì bị cháy


► Kiểu C



A Cầu chì bình thường

B Cầu chì bị cháy

► Kiểu D

**A** Cầu chì bình thường**B** Cầu chì bị cháy

n Sau khi thay cầu chì

- I Khi lắp nắp, chắc chắn rằng tai hãm đã được lắp chính xác.
- I Nếu các đèn không sáng sau khi thay cầu chì, thì có thể một bóng đèn nào đó cần phải thay thế. (→P.340)
- I Nếu cầu chì lại bị cháy, hãy yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.

n Nếu mạch điện bị quá tải

Các cầu chì được thiết kế để bị cháy để bảo vệ các dây điện bên trong khỏi bị hỏng.

n Khi thay bóng đèn

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các sản phẩm chính hiệu của Toyota trên xe này.

Vì bóng đèn nhất định được nối với mạch đã được thiết kế để chống quá tải, sản phẩm không chính hiệu không được thiết kế cho xe này có thể không sử dụng được.

**CẢNH BÁO**

n Để tránh làm hư hỏng hệ thống và gây ra cháy xe

Hãy tuân theo các chú ý sau.
Nếu không có thể hư hỏng cho xe, dẫn đến hỏa hoạn hoặc bị thương.

I Không bao giờ sử dụng cầu chì có cường độ dòng lớn hơn quy định, hoặc sử dụng các vật khác thay cho cầu chì.

I Luôn luôn sử dụng cầu chì chính hiệu của Toyota hoặc tương đương.
Không bao giờ được thay thế cầu chì bằng dây điện, kể cả trong trường hợp thay tạm.

I Không sửa đổi các cầu chì hoặc hộp cầu chì.

**CHÚ Ý**

n Trước khi thay cầu chì

Hãy xác định nguyên nhân hư hỏng và tiến hành sửa chữa tại đại lý Toyota càng sớm càng tốt.

Bóng đèn

Bạn có thể tự thay thế một số loại bóng đèn sau. Tùy thuộc vào loại bóng đèn mà thao tác có thể sẽ khó khăn hoặc đơn giản. Để tránh làm hỏng các thiết bị, chúng tôi khuyên bạn nên cho thay bóng đèn ở đại lý Toyota.


Chuẩn bị để thay thế bóng đèn

Kiểm tra công suất của bóng đèn cần thay. (→P.406)

Vô hiệu hóa hệ thống cửa hậu điều khiển điện (nếu có)

→P.119

Vị trí bóng đèn



- A** Đèn xi nhan sau
- B** Đèn lùi
- C** Đèn soi biển số

n Bóng đèn cần phải được thay thế tại Đại lý Toyota

- Đèn pha
- Đèn chiếu sáng ban ngày/đèn vị trí phía trước
- Đèn xi nhan trước
- Đèn sương mù phía trước
- Đèn xi nhan bên
- Đèn phanh
- Đèn hậu
- Đèn sương mù phía sau (nếu có)
- Đèn phanh trên cao

n Đèn LED

Những đèn ngoài danh sách sau đây gồm có một số đèn LED. Nếu có bất kỳ một bóng đèn LED bị cháy, hãy mang xe đến đại lý Toyota để thay thế.

- | Đèn xi nhan sau
- | Đèn lùi
- | Đèn soi biển số

n Khi có nước đọng bên trong kính đèn

Nếu hơi nước chỉ đọng tạm thời bên trong kính đèn pha thì đó cũng là hiện tượng bình thường. Hãy liên hệ với đại lý Toyota để có thêm thông tin khi gặp các tình trạng sau:

- | Khi có giọt nước lớn đọng lại bên trong kính đèn.
- | Nước đọng lại bên trong đèn pha.

n Khi thay bóng đèn


→P.339

Thay bóng đèn


n Đèn xi nhan sau

- 1 Mở cửa hậu.


- 2 Tháo 2 vít và sau đó tháo cụm đèn bằng cách kéo thẳng ra.



- 3 Xoay đuôi đèn ngược chiều kim đồng hồ.




- 4 Tháo bóng đèn.




- 5 Lắp một bóng mới, sau đó lắp đuôi đèn với cụm đèn bằng cách lồng đuôi đèn vào cụm

đèn và xoay đuôi đèn theo chiều kim đồng hồ.




- 6 Lắp cụm đèn.

Giống thẳng 2 dẫn hướng và ấn cụm đèn về phía trước của xe để lắp nó.



- 7 Lắp 2 vít.




n Các đèn lùi

- 1 Mở cửa hậu xe và tháo nắp che.

Dùng một tô vít đầu dẹt, tháo nắp.


Để tránh khỏi làm hỏng xe, hãy bọc

bằng dịnh vào đầu của tô vít đầu dẹt.




2 Xoay đui đèn ngược chiều kim đồng hồ và tháo nó.

► Kiểu A




► Kiểu B




3 Tháo bóng đèn.

► Kiểu A




► Kiểu B




4 Lắp bóng đèn mới, và sau đó lắp đui đèn vào bóng bằng cách gài và xoay đui đèn theo chiều kim đồng hồ.

► Kiểu A




► Kiểu B




5 Lắp nắp che.

Giống thẳng các tai trên nắp che với các rãnh và lắp nắp.



n Đèn soi biển số

1 Tháo kính đèn.




A Kính đèn

B Móc


- 1 Cắm một tô vít đầu dẹt nhỏ vào một trong hai lỗ bên phải hoặc bên trái của kính đèn.
- 2 Ấn tô vít ra hai bên theo hướng của mũi tên trên hình vẽ, nhả khớp móc, và sau đó tháo kính đèn.

Để tránh khỏi làm hỏng xe, hãy bọc băng dính vào đầu của tô vít.


2 Tháo bóng đèn.



3 Lắp một bóng đèn mới.



4 Lắp các kính đèn.



A Các móc

1 Cố định các kính đèn vào các móc hoặc bên phải hoặc bên trái.

2 Hãy ấn kính đèn vào đúng vị trí.

Sau khi lắp, xác nhận rằng kính đèn đã được lắp chính xác bằng cách kéo nhẹ.

⚠ CẢNH BÁO

n **Đề tránh gây chấn thương**

Trước khi thay thế bóng đèn, hãy tắt công tắc nguồn. Nếu không, bạn có thể sẽ bị bỏng do chạm vào các chi tiết có nhiệt độ cao hoặc có thể bạn có thể sẽ bị kẹp bởi các chi tiết chuyển động và gây ra chấn thương nghiêm trọng.

n **Thay bóng đèn**

l Hãy tắt đèn. Không thay bóng đèn ngay sau khi tắt đèn. Bóng đèn có thể rất nóng và có thể làm bạn bị bỏng.

l Không chạm vào phần kính của bóng đèn bằng tay trần. Khi bắt buộc phải giữ vào phần kính của bóng đèn, hãy sử dụng và giữ bằng một khăn khô sạch để tránh hơi ẩm và dầu dính lên bóng đèn. Hơn nữa, nếu bóng đèn bị trầy xước hoặc bị đánh rơi, nó có thể sẽ bị cháy hoặc vỡ.

l Hãy lắp chắc chắn các bóng đèn và các chi tiết đi kèm để đảm bảo rằng bóng đèn đã được lắp một cách chắc chắn. Nếu không, có thể sẽ gây ra hư hỏng do nhiệt độ cao, hỏa hoạn hoặc do nước lọt vào các chi tiết của đèn. Nó có thể sẽ làm hỏng đèn hoặc gây ra tình trạng ngưng tụ hơi nước bên trong bóng đèn.

n Để tránh hư hỏng hoặc hỏa hoạn

- | Hãy đảm bảo rằng các bóng đèn đã được gài hết cổ và được khóa chắc lại.
- | Hãy kiểm tra công suất của bóng đèn trước khi lắp để tránh gây ra hỏng hóc.

7-1. Những thông tin thiết yếu

Đèn nháy khẩn cấp.....	348
Nếu cần dừng xe trong trường hợp khẩn cấp.....	348
Nếu xe bị ngập nước hoặc nước trên đường đang dâng lên	349

7-2. Các bước xử lý khi gặp trường hợp khẩn cấp

Nếu xe cần được kéo	351
Nếu có điều gì đó bất thường	354
Nếu đèn cảnh báo sáng hoặc chuông báo kêu	356
Nếu một thông điệp cảnh báo được hiển thị	365
Nếu xe bị xịt lốp (Xe có bộ dụng cụ vá lốp khẩn cấp)	367
Nếu xe bị xịt lốp (Xe có lốp dự phòng).....	377
Nếu hệ thống hybrid không khởi động được	386
Nếu bạn đánh mất chìa khóa	387
Nếu chìa khóa điện tử không hoạt động chính xác.....	388
Nếu ắc quy 12V bị hết điện	390
Nếu xe quá nhiệt.....	394
Nếu xe bị sa lầy	397

Đèn nháy khẩn cấp


Đèn nháy khẩn cấp được sử dụng để cảnh báo cho các lái xe khác khi xe bạn cần dừng trên đường do bị hỏng...

Hướng dẫn thao tác

Hãy ấn công tắc này.

Tất cả các đèn xi nhan sẽ nháy.

Để tắt đèn nháy khẩn cấp, hãy ấn công tắc này một lần nữa.



n Đèn nháy khẩn cấp

- l Nếu sử dụng đèn nháy khẩn cấp trong thời gian dài mà hệ thống Hybrid không hoạt động (đèn chỉ báo "READY" không sáng), thì ắc quy 12 V có thể bị hết điện.
- l Nếu có bất kỳ túi khí nào bị nổ hoặc trong trường hợp va chạm mạnh từ phía sau, các đèn nháy khẩn cấp sẽ bật tự động.
Các đèn nháy khẩn cấp sẽ tự động tắt sau khoảng 20 phút. Để tắt đèn nháy khẩn cấp bằng tay, hãy ấn công tắc 2 lần.
(Các đèn nháy khẩn cấp có thể không bật tự động tùy vào lực tác động và tình trạng va chạm.)

Nếu phải dừng xe trong trường hợp khẩn cấp

Chỉ trong trường hợp khẩn cấp, khi không thể dừng xe theo cách thông thường, hãy dừng xe theo quy trình sau:

Dừng xe

- 1 Bình tĩnh đặt cả hai chân lên bàn đạp phanh và đạp mạnh bàn đạp phanh xuống.

Không nhấp phanh nhiều lần vì nó sẽ làm tăng lực đạp phanh cần thiết để giảm tốc độ xe.

- 2 Chuyển cần số sang vị trí N.

► Nếu chuyển được cần số đến vị trí N

- 3 Sau khi giảm tốc, hãy dừng xe ở vị trí an toàn trên đường.


- 4 Dừng hệ thống Hybrid.

► Nếu không chuyển được cần số đến vị trí N

- 3 Hãy đạp bàn đạp phanh bằng cả hai chân để giảm tốc độ xe càng nhiều càng tốt.

- 4 Để tắt hệ thống Hybrid, hãy ấn và giữ công tắc nguồn

trong 2 giây trở lên, hoặc ấn nhanh 3 lần trở lên.



- 5 Hãy dừng xe ở vị trí an toàn trên đường.



CẢNH BÁO

n Nếu hệ thống hybrid cần phải tắt trong khi lái xe

Chức năng trợ lực lái sẽ bị mất, việc đánh lái sẽ nặng hơn. Hãy giảm tốc xe càng nhiều càng tốt trước khi tắt hệ thống hybrid.

Nếu xe bị ngập nước hoặc nước trên đường đang dâng lên

Xe này không được thiết kế để lái trên đường bị ngập nước sâu. Không được lái xe trên đường đang bị ngập nước hoặc nước đang dâng lên. Sẽ rất nguy hiểm khi vẫn ngồi trên xe, nếu biết trước rằng xe sẽ bị ngập nước hoặc sẽ bị trôi xe. Hãy bình tĩnh và tuân theo hướng dẫn sau.

- Nếu trường hợp có thể mở được cửa, hãy mở cửa và rời khỏi xe.
- Nếu trường hợp không có thể mở được cửa, hãy mở cửa sổ bằng cách sử dụng công tắc cửa sổ điện và ra khỏi xe qua đường cửa sổ.
- Nếu có thể mở được cửa sổ, hãy rời khỏi xe qua cửa sổ.
- Nếu không mở được cửa và cửa sổ do nước đang dâng cao, hãy bình tĩnh, đợi cho đến khi mực nước bên trong xe dâng lên đến mức áp lực nước bên trong xe bằng áp lực nước bên ngoài xe rồi mới mở cửa xe, sau khi đợi nước tràn vào xe rồi mới thoát ra ngoài.

Khi mực nước bên ngoài cao hơn một nửa chiều cao của cửa xe, thì sẽ không thể mở cửa từ bên trong xe do áp lực của nước.

n **Nếu mức nước vượt quá chiều cao sàn xe**

Nếu mức nước vượt quá sàn xe, sau một khoảng thời gian, các thiết bị điện sẽ bị hỏng, và không thể điều khiển được các cửa sổ điện, động cơ và mô tơ sẽ ngừng hoạt động, và không thể điều khiển được xe.

n **Sử dụng búa thoát hiểm khẩn cấp***

Kính nhiều lớp được sử dụng cho kính chắn gió trên xe.

Kính nhiều lớp này không thể đập vỡ được bằng búa thoát hiểm*.

Kính nhiều lớp được sử dụng cho các cửa sổ trên xe.

*: Hãy liên hệ với Đại lý Toyota hoặc nhà sản xuất phụ kiện để tìm hiểu thêm thông tin về búa thoát hiểm.

	CẢNH BÁO
n Chú ý khi lái xe Không được lái xe trên đường đang bị ngập nước hoặc nước đang dâng lên. Nếu không, xe có thể bị hư hỏng và không thể lái đi được, cũng như có thể bị ngập nước và bị trôi xe, dẫn đến tử vong.	

Nếu xe cần được kéo

Nếu xe bạn cần được kéo, chúng tôi khuyến nghị nên yêu cầu đại lý Toyota hoặc dịch vụ cứu hộ, sử dụng xe tải có giá nâng bánh hoặc xe tải sàn phẳng để kéo.

Hãy sử dụng hệ thống cáp kéo đảm bảo an toàn, phù hợp với các quy định của quốc gia và địa phương.




CẢNH BÁO

Hãy tuân theo các chú ý sau. Nếu không, có thể dẫn tới chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

n Khi kéo xe

Chắc chắn phải vận chuyển xe với các bánh trước được nâng lên hoặc bốn bánh được nhấc lên khỏi mặt đất. Nếu kéo xe mà các bánh xe phía trước tiếp đất, thì hệ thống truyền lực và các chi tiết liên quan có thể bị hỏng hoặc điện sinh ra do hoạt động của mô tơ có thể gây hỏa hoạn, tùy thuộc vào tính chất của lỗi và hư hỏng.



n Khi kéo xe

l Khi kéo xe bằng cáp hoặc xích, tránh khởi hành đột ngột... để tránh tác dụng lực quá mạnh lên móc kéo, cáp hoặc xích. Các móc kéo, cáp hoặc xích có thể bị hỏng, đứt và va vào người, dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng.

l Không được tắt công tắc nguồn.

n Lắp móc kéo xe lên xe

Chắc chắn rằng móc kéo đã được lắp chắc chắn.

Nếu lắp không chính xác, các móc kéo có thể bị lỏng trong khi kéo.



CHÚ Ý

n Để tránh làm hỏng xe khi kéo xe bằng xe kéo kiểu có giá nâng bánh xe

l Không được kéo xe từ phía sau với công tắc nguồn đang tắt.

l Khi nâng xe lên, hãy đảm bảo khoảng sáng gầm xe ở đầu đối diện với đầu được nâng lên. Nếu khoảng sáng gầm xe không đủ, xe có thể sẽ bị hư hỏng trong khi kéo.

n Để tránh làm hỏng xe khi kéo xe bằng xe kéo có móc treo

Không kéo xe bằng xe kéo có móc treo, kể cả từ phía trước hoặc phía sau.

n Để tránh làm hỏng xe trong khi kéo xe khẩn cấp

Không cố định cáp hoặc xích vào các chi tiết của hệ thống treo.

Những trường hợp cần liên hệ với đại lý trước khi kéo xe


Những triệu chứng sau báo hiệu đã có sự cố trong hộp số của xe

bạn. Hãy liên hệ với đại lý Toyota trước khi tiến hành kéo xe.

- Một thông điệp cảnh báo dành cho hệ thống Hybrid được hiển thị trên màn hình đa thông tin và xe không dịch chuyển được.
- Khi có tiếng ồn bất thường phát ra từ xe.


Kéo bằng xe kéo kiểu có giá nâng bánh xe

- Kéo từ phía trước



Nhả phanh đỗ.

- Kéo từ phía sau




Sử dụng con lăn để đỡ phía dưới các bánh trước.



CHÚ Ý


n Kéo xe bằng xe kéo có móc treo

Không kéo xe bằng xe kéo có móc treo để tránh làm hỏng thân xe.




Sử dụng xe tải sàn phẳng để kéo

Nếu vận chuyển xe bằng xe tải sàn phẳng, thì nó phải được cố định chắc chắn tại những vị trí như trên hình vẽ.



Nếu bạn sử dụng xích hoặc cáp để cố định xe, thì góc nghiêng của cáp hoặc xích so với sàn phải là 45°.



Nếu bạn không thể buộc xe bằng phương pháp trên, hãy dùng đai buộc lốp xe.



CHÚ Ý

n Sử dụng xe tải sàn phẳng để kéo

Không buộc xe chặt quá mức hoặc xe sẽ có thể bị hư hỏng.

Kéo xe khẩn cấp

Trong trường hợp khẩn cấp mà không có dịch vụ cứu hộ, bạn có thể tạm thời cho kéo xe bằng dây cáp hoặc xích bằng cách gắn vào móc kéo xe khẩn cấp. Chỉ được thực hiện biện pháp kéo này trên mặt đường cứng, với một quãng đường ngắn ở tốc độ dưới 30 km/h.

Người lái phải ở bên trong xe để điều khiển vô lăng và điều khiển phanh. Các bánh xe, hệ thống truyền lực, cầu xe, hệ thống lái và hệ thống phanh phải ở tình trạng tốt.


Quy trình kéo xe khẩn cấp

Khi được kéo bởi xe khác, móc


kéo phải được lắp bên phía xe bạn. Hãy lắp móc kéo bằng quy trình sau.

- 1 Lấy cờ lê đai ốc lốp và móc kéo. (→P.369, 378)
- 2 Sử dụng tô vít đầu dẹt để tháo nắp che móc kéo xe.


Để bảo vệ thân xe, hãy kê giẻ vào giữa tô vít và thân xe như trong hình vẽ.



- 3 Lắp móc kéo xe vào trong lỗ và xiết chặt từng phần bằng tay.



- 4 Xiết chặt móc kéo xe bằng cờ lê đai ốc lốp hoặc thanh kim loại.



- 5 Lắp chắc chắn dây cáp hoặc xích với móc kéo.

Hãy cẩn thận để tránh làm hỏng thân xe.

- 6 Hãy vào xe đang được kéo và khởi động hệ thống hybrid.

Nếu hệ thống hybrid không khởi động được, hãy bật công tắc nguồn đến ON.

- 7 Hãy chuyển cần số đến vị trí N và nhả phanh đỗ.

Khi không thể chuyển được cần số: →P.156

n Khi kéo xe

Nếu hệ thống hybrid bị tắt, hệ thống trợ lực phanh và trợ lực lái cũng sẽ không làm việc, vì vậy các thao tác phanh và lái sẽ thực hiện khó khăn hơn bình thường.

n Cờ lê đai ốc lốp

Cờ lê đai ốc lốp được lắp trong khoang hành lý. (→P.369, 378)

Nếu có điều gì đó bất thường

Nếu bạn phát hiện ra một trong các triệu chứng sau, thì rất có thể xe của bạn sẽ cần phải điều chỉnh hoặc sửa chữa. Hãy liên lạc với đại lý Toyota của bạn càng sớm càng tốt.

Những triệu chứng có thể quan sát được

- Có dung dịch rò rỉ dưới gầm xe.
(Nhưng nước rỉ ra từ hệ thống điều hòa sau khi sử dụng là hiện tượng bình thường.)
- Lốp xe bị xịt hoặc mòn không đều
- Kim đồng hồ đo nhiệt độ nước làm mát động cơ liên tục chỉ báo cao hơn mức bình thường.

Những triệu chứng có thể nghe thấy được

- Tiếng khí xả khác thường
- Lốp xe rít lên khi vào cua
- Có tiếng ồn lạ liên quan tới hệ thống treo
- Tiếng gõ hoặc tiếng ồn khác có liên quan tới hệ thống hybrid

Các triệu chứng khi lái xe

- Bỏ máy, động cơ rung hoặc giật
- Công suất động cơ giảm rõ rệt
- Xe bị lệch hướng về một phía khi phanh
- Xe bị lệch hướng về một phía khi lái xe trên đường phẳng
- Hiệu quả phanh giảm, có cảm giác hẫng, bàn đạp gần như chạm vào sàn xe

Nếu đèn cảnh báo sáng hoặc chuông báo kêu

Hãy bình tĩnh thực hiện các thao tác sau nếu một trong các đèn cảnh báo sáng lên hoặc nhấp nháy. Nếu một đèn cảnh báo sáng lên hoặc nhấp nháy, nhưng sau đó tắt đi, thì đó có thể không phải là dấu hiệu hư hỏng của hệ thống. Tuy nhiên, nếu tình trạng này vẫn xảy ra, hãy yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.

Danh sách đèn cảnh báo và chuông cảnh báo

n Đèn cảnh báo hệ thống phanh (chuông cảnh báo)

Đèn cảnh báo	Chi tiết/Hành động
 (Màu đỏ)	Chỉ ra rằng: ● Mức dầu phanh thấp; hoặc ● Hệ thống phanh đang bị hư hỏng → Hãy dừng xe ngay lập tức tại một địa điểm an toàn và liên lạc với đại lý Toyota để yêu cầu giúp đỡ. Sẽ rất nguy hiểm nếu tiếp tục lái xe trong điều kiện này.

n Đèn cảnh báo hệ thống phanh

Đèn cảnh báo	Chi tiết/Hành động
 (Màu vàng)	Thông báo có lỗi trong: ● Hệ thống phanh đỗ; ● Hệ thống phanh tái sinh; hoặc ● Hệ thống phanh điều khiển điện tử → Hãy ngay lập tức yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.

n Đèn cảnh báo nhiệt độ nước làm mát cao* (chuông cảnh báo)

Đèn cảnh báo	Chi tiết/Hành động
	Chỉ ra rằng nhiệt độ nước làm mát động cơ đang quá cao → Hãy dừng xe tại một địa điểm an toàn. Phương pháp xử lý (→P.394)

*: Đèn này sẽ sáng lên trên màn hình đa thông tin.

n Đèn cảnh báo hệ thống Hybrid đang bị quá nhiệt* (chuông cảnh báo)

Đèn cảnh báo	Chi tiết/Hành động
	Chỉ ra rằng nhiệt độ của hệ thống hybrid đang quá cao → Hãy dừng xe ở một vị trí an toàn. Phương pháp xử lý (→P.394)

*: Đèn này sẽ sáng lên trên màn hình đa thông tin.

n Đèn cảnh báo hệ thống nạp*

Đèn cảnh báo	Chi tiết/Hành động
	Chỉ báo rằng đã có hư hỏng trong hệ thống nạp của xe → Hãy dừng xe ngay lập tức tại một địa điểm an toàn và liên lạc với đại lý Toyota để yêu cầu giúp đỡ.

*: Đèn này sẽ sáng trên màn hình đa thông tin (xe có màn hình 12.3-inch).

n Đèn cảnh báo áp suất dầu động cơ thấp* (chuông cảnh báo)

Đèn cảnh báo	Chi tiết/Hành động
	Chỉ ra rằng áp suất dầu động cơ đang rất thấp → Hãy dừng xe ngay lập tức tại một địa điểm an toàn và liên lạc với đại lý Toyota để yêu cầu giúp đỡ.

*: Đèn này sẽ sáng lên trên màn hình đa thông tin.

n Đèn chỉ báo lỗi (chuông cảnh báo)

Đèn cảnh báo	Chi tiết/Hành động
	Thông báo có lỗi trong: ● Hệ thống Hybrid; ● Hệ thống điều khiển động cơ điện tử; hoặc ● Hệ thống điều khiển bướm ga điện tử → Hãy dừng xe ngay lập tức tại một địa điểm an toàn và liên lạc với đại lý Toyota để yêu cầu giúp đỡ.

n Đèn cảnh báo túi khí

Đèn cảnh báo	Chi tiết/Hành động
	Thông báo có lỗi trong: ● Hệ thống túi khí; hoặc ● Hệ thống căng đai khẩn cấp → Hãy ngay lập tức yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.

n Đèn cảnh báo ABS

Đèn cảnh báo	Chi tiết/Hành động
	Thông báo có lỗi trong: ● Hệ thống ABS hoặc ● Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp → Hãy ngay lập tức yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.

n Đèn cảnh báo hoạt động bàn đạp không phù hợp* (chuông cảnh báo)

Đèn cảnh báo	Chi tiết/Hành động
	Khi chuông báo cũng kêu: ● Hệ thống kiểm soát tăng ga ngoài ý muốn đang bị trục trặc ● Điều khiển dẫn động-khởi động đang bị hư hỏng ● Điều khiển dẫn động khởi động đang hoạt động → Tuân thủ theo các hướng dẫn được hiển thị trên màn hình đa thông tin. Chỉ ra rằng vị trí số đã bị thay đổi và điều khiển dẫn động khởi động đã hoạt động trong khi đang nhấn bàn đạp ga. → Nhả ngay bàn đạp ga. Chức năng phanh hỗ trợ đỗ xe (cho vật thể cố định) (nếu có) đang hoạt động → Tuân thủ theo các hướng dẫn được hiển thị trên màn hình đa thông tin. Khi chuông không kêu: Hệ thống kiểm soát tăng ga ngoài ý muốn đang hoạt động. → Nhả bàn đạp ga và đạp bàn đạp phanh.

*: Đèn này sẽ sáng lên trên màn hình đa thông tin.

n Đèn cảnh báo hệ thống lái trợ lực điện (chuông cảnh báo)

Đèn cảnh báo	Chi tiết/Hành động
 (Màu đỏ/màu vàng)	Chỉ ra rằng có lỗi trong hệ thống EPS (hệ thống lái trợ lực điện) → Hãy ngay lập tức yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.

n Đèn cảnh báo mức nhiên liệu thấp

Đèn cảnh báo	Chi tiết/Hành động
	Chỉ ra lượng nhiên liệu còn lại chỉ khoảng từ 5.4 L trở xuống → Hãy nạp nhiên liệu cho xe.

n Đèn nhắc người lái và hành khách phía trước thắt đai an toàn (chuông cảnh báo)*

Đèn cảnh báo	Chi tiết/Hành động
	Cảnh báo cho người lái và/hoặc hành khách phía trước thắt đai an toàn → Thắt đai an toàn. Nếu có người ngồi trên ghế hành khách phía trước, cần thắt đai an toàn trên ghế hành khách phía trước để đèn cảnh báo (chuông cảnh báo) tắt.

*: Chuông nhắc nhở người lái và hành khách phía trước thắt đai an toàn

Chuông nhắc người lái và hành khách phía trước thắt đai an toàn sẽ kêu để cảnh báo người lái và hành khách phía trước rằng đai an toàn chưa được thắt. Nếu chưa thắt đai an toàn, chuông báo sẽ kêu gián đoạn trong một thời gian nhất định sau khi xe đạt đến tốc độ nhất định.

n Đèn nhắc thắt đai an toàn trên ghế hành khách phía sau (chuông cảnh báo)*

Đèn cảnh báo	Chi tiết/Hành động
 (Nếu có)	Cảnh báo cho hành khách phía sau thắt đai an toàn của mình → Thắt đai an toàn.

*: Chuông báo thắt đai ghế hành khách phía sau:

Chuông nhắc nhở hành khách phía sau thắt đai an toàn kêu để báo cho hành khách phía sau biết rằng đai chưa được thắt. Nếu chưa thắt đai an toàn, chuông báo sẽ kêu gián đoạn trong một thời gian, sau khi đai an toàn được thắt và chưa được thắt và xe đạt đến tốc độ nhất định.

n Đèn cảnh báo áp suất lốp

Đèn cảnh báo	Chi tiết/Hành động
 (Nếu có)	Khi đèn sáng lên sau khi nhấp nháy khoảng một phút: Có lỗi trong hệ thống cảnh báo áp suất lốp → Hãy yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn. Khi đèn cảnh báo sáng lên: Áp suất lốp đang thấp do ● Các nguyên nhân tự nhiên ● Lốp bị xì hơi → Hãy dừng xe tại một địa điểm an toàn. Phương pháp xử lý (→P.363)

n Đèn chỉ báo LTA (chuông cảnh báo)

Đèn cảnh báo	Chi tiết/Hành động
 (Màu cam) (Nếu có)	Chỉ ra rằng đã có hư hỏng trong LTA (Hỗ trợ bám làn đường) → Tuân thủ theo các hướng dẫn được hiển thị trên màn hình đa thông tin. (→P.197)

n Đèn chỉ báo OFF cảm biến hỗ trợ đỗ xe Toyota

Đèn cảnh báo	Chi tiết/Hành động
 (Nháy) (Nếu có)	Chỉ ra rằng có lỗi trong hệ thống cảm biến hỗ trợ đỗ xe Toyota → Hãy ngay lập tức yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn. Chỉ ra rằng hệ thống tạm thời không khả dụng, có thể do cảm biến đang bị bẩn hoặc bị che phủ bởi băng,... → Tuân thủ theo các hướng dẫn được hiển thị trên màn hình đa thông tin. (→P.227)

n Đèn chỉ báo OFF hệ thống RCTA (chuông cảnh báo)

Đèn cảnh báo	Chi tiết/Hành động
	Chỉ ra rằng có lỗi trong chức năng cảnh báo phương tiện chạy cắt ngang phía sau (RCTA) → Hãy ngay lập tức yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn. Chỉ ra rằng cảm biến xung quanh cảm biến ra-đa bị che phủ bởi bụi bẩn... (→P.221) → Tuân thủ theo các hướng dẫn được hiển thị trên màn hình đa thông tin. (→P.233)

n Đèn chỉ báo OFF hệ thống PKSB (chuông cảnh báo)

Đèn cảnh báo	Chi tiết/Hành động
	Khi chuông báo cũng kêu: Chỉ ra rằng có lỗi trong hệ thống PKSB (Phanh hỗ trợ đỗ xe) → Hãy ngay lập tức yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn. Khi chuông không kêu: Chỉ ra rằng hệ thống tạm thời không khả dụng, có thể do cảm biến đang bị bẩn hoặc bị che phủ bởi băng,... → Tuân thủ theo các hướng dẫn được hiển thị trên màn hình đa thông tin. (→P.243, 365)

n Đèn cảnh báo PCS

Đèn cảnh báo	Chi tiết/Hành động
 (Nhấp nhảy hoặc sáng) (Nếu có)	Khi chuông báo kêu đồng thời. Chỉ ra có trục trặc xảy ra trong PCS (Hệ thống cảnh báo tiền va chạm). → Hãy ngay lập tức yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn. Khi chuông không kêu: PCS (Hệ thống cảnh báo tiền va chạm) tạm thời không khả dụng, có thể cần đến hoạt động hiệu chỉnh. → Tuân thủ theo các hướng dẫn được hiển thị trên màn hình đa thông tin. (→P.179, 365) Nếu PCS (hệ thống cảnh báo tiền va chạm) hoặc VSC (hệ thống điều khiển ổn định xe) bị vô hiệu hóa, đèn cảnh báo PCS sẽ sáng. → P.187

n Đèn chỉ báo trượt

Đèn cảnh báo	Chi tiết/Hành động
	Thông báo có lỗi trong: ● Hệ thống VSC; ● Hệ thống TRC; hoặc ● Hệ thống điều khiển hỗ trợ khởi hành ngang dốc → Hãy ngay lập tức yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.

n Đèn chỉ báo phanh đỗ

Đèn cảnh báo	Chi tiết/Hành động
 (Nháy)	Có thể là do phanh đỗ chưa được giải hoặc nhả hoàn toàn. → Thao tác với công tắc phanh đỗ một lần nữa. Đèn cảnh báo này cũng sẽ sáng lên khi không nhả phanh đỗ. Nếu đèn cảnh báo tắt đi sau khi phanh đỗ được nhả ra hoàn toàn thì điều đó có nghĩa là hệ thống vẫn làm việc bình thường.

n Đèn chỉ báo hoạt động của chức năng giữ phanh

Đèn cảnh báo	Chi tiết/Hành động
 (Nháy)	Chỉ ra rằng có lỗi trong hệ thống giữ phanh → Hãy ngay lập tức yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.

n Chuông cảnh báo

Trong một số trường hợp, bạn có thể sẽ không nghe thấy tiếng chuông báo do khu vực sử dụng xe quá ồn hoặc hệ thống âm thanh phát ra quá to.

n Cảm biến phát hiện hành khách phía trước, chuông cảnh báo và nhắc nhở thắt đai an toàn

I Nếu hành lý được đặt trên ghế hành khách phía trước, cảm biến phát hiện trên ghế hành khách phía trước có thể làm cho đèn cảnh báo nhấp nháy và chuông cảnh báo kêu, kể cả khi hành khách không ngồi trên ghế.

I Nếu đặt tấm đệm lót ghế lên ghế, cảm biến sẽ không xác định được là có người ngồi trên ghế hay không và đèn cảnh báo có thể không làm việc chính xác được.

n Nếu đèn chỉ báo lỗi sáng lên trong khi lái xe

Với một vài kiểu xe, đèn chỉ báo hư hỏng sẽ sáng lên nếu bình nhiên liệu bị cạn hoàn toàn. Nếu bình nhiên liệu đã cạn hoàn toàn, thì hãy nạp nhiên liệu ngay lập tức. Đèn chỉ báo hư hỏng sẽ tắt sau khi xe chạy được một vài hành trình.

Nếu đèn chỉ báo không tắt, hãy liên lạc với đại lý Toyota.

n Đèn cảnh báo hệ thống lái trợ lực điện (chuông cảnh báo)

Khi nạp ắc quy 12V chưa đủ điện, điện áp của nó tạm thời sụt xuống, đèn cảnh báo hệ thống lái trợ lực điện có thể sáng lên và chuông cảnh báo có thể kêu.

n Khi đèn cảnh báo áp suất lốp sáng lên (xe có hệ thống cảnh báo áp suất lốp)

Kiểm tra lốp xe xem có bị thủng lốp không.

Nếu lốp xe bị thủng: →P.367, 377

Nếu lốp xe không bị thủng:

Tắt công tắc nguồn và sau đó bật lại ON. Kiểm tra rằng đèn cảnh báo áp suất lốp sáng hoặc nháy.

► Nếu đèn cảnh báo áp suất lốp sáng lên sau khi nhấp nháy khoảng 1 phút

Có thể đã có lỗi trong hệ thống cảnh báo áp suất lốp. Hãy yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn ngay lập tức.

► Nếu đèn cảnh báo áp suất lốp sáng lên

1 Sau khi lốp xe đã đủ nguội, hãy kiểm tra áp suất của từng lốp và điều chỉnh tới giá trị tiêu chuẩn.

2 Nếu đèn cảnh báo áp suất lốp không tắt đi sau vài phút, hãy kiểm tra xem áp suất của từng lốp đã ở ngưỡng tiêu chuẩn chưa và tiến hành khởi tạo. (→P.326)

n Đèn cảnh báo áp suất lốp có thể sáng lên do một số nguyên nhân tự nhiên (xe có hệ thống cảnh báo áp suất lốp)

Đèn cảnh báo áp suất lốp có thể sáng do các nguyên nhân như lốp bị non hơi tự nhiên hoặc thay đổi áp suất lốp do nhiệt độ. Trong trường hợp này, đèn cảnh báo sẽ tắt sau khi điều chỉnh lại áp suất lốp (sau một vài phút).

n Khi thay lốp xe bằng lốp dự phòng (xe có hệ thống cảnh báo áp suất lốp)

Lốp dự phòng loại gọn không trang bị van cảm biến áp suất lốp. Nếu lốp bị xịt, đèn cảnh báo áp suất lốp sẽ không tắt đi ngay cả khi thay lốp bị xịt đã được thay bằng lốp dự phòng. Thay thế lốp dự phòng bởi lốp đã đã được sửa chữa và điều chỉnh áp suất lốp. Đèn cảnh báo áp suất lốp sẽ tắt sau vài phút.

n Các tình huống hệ thống cảnh báo áp suất lốp có thể hoạt động không chính xác (xe có hệ thống cảnh báo áp suất lốp)

→P.325



CẢNH BÁO

n Nếu đèn cảnh báo của hệ thống ABS và hệ thống phanh đều sáng lên

Hãy dừng xe tại vị trí an toàn và liên hệ ngay với đại lý Toyota.

Xe của bạn bị mất ổn định khi phanh là rất cao, và hệ thống ABS có thể đã bị lỗi, có thể dẫn tới bị tai nạn gây tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

n Khi đèn cảnh báo hệ thống lái trợ lực điện sáng lên

Khi đèn sáng màu vàng, thì hoạt động trợ lực lái sẽ bị hạn chế. Khi đèn sáng màu đỏ, thì việc trợ lực lái bị mất và hoạt động điều khiển vô lăng sẽ trở nên rất nặng.

Nếu vô lăng trở nên nặng hơn trong khi lái xe, hãy giữ chắc vô lăng và dùng lực mạnh hơn bình thường.

n Nếu đèn cảnh báo áp suất lốp sáng lên (xe có hệ thống cảnh báo áp suất lốp)

Hãy tuân thủ theo các lưu ý sau. Nếu không, có thể sẽ gây mất lái và dẫn đến tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

l Hãy dừng xe tại vị trí an toàn càng sớm càng tốt. Hãy điều chỉnh áp suất lốp ngay lập tức.

l Xe có lốp dự phòng loại nhỏ gọn: Nếu đèn cảnh báo áp suất lốp sáng lên ngay sau khi điều chỉnh áp suất lốp, có thể lốp xe đã bị xịt. Kiểm tra các lốp. Nếu lốp bị xịt, hãy thay nó bằng lốp dự phòng và sửa chữa lốp bị xịt hơi ở đại lý Toyota gần nhất.

l Xe có bộ vá lốp khẩn cấp: Nếu đèn cảnh báo áp suất lốp sáng lên ngay sau khi điều chỉnh áp suất lốp, có thể lốp xe đã bị xịt. Kiểm tra các lốp. Nếu lốp bị xịt, hãy sửa chữa bằng bộ vá lốp khẩn cấp.

l Tránh đánh lái đột ngột và phanh. Nếu lốp xe bị xịt, bạn có thể mất kiểm soát vô lăng hoặc phanh.

n Nếu lốp xe bị nổ hoặc giảm áp suất đột ngột (xe có hệ thống cảnh báo áp suất lốp)

Hệ thống cảnh báo áp suất lốp có thể không được kích hoạt ngay lập tức.



CHÚ Ý

n Để đảm bảo hệ thống cảnh báo áp suất lốp hoạt động chính xác (xe có hệ thống cảnh báo áp suất lốp)

Không lắp các lốp khác loại hoặc khác nhà sản xuất, nếu không hệ thống cảnh báo áp suất lốp có thể không hoạt động chính xác.

Nếu một thông điệp cảnh báo được hiển thị

Màn hình đa thông tin sẽ hiển thị các cảnh báo lỗi của hệ thống, thông báo về các thao tác vận hành sai, và các thông báo chỉ ra xe cần phải bảo dưỡng. Khi cảnh báo lỗi xuất hiện, hãy làm theo các hướng dẫn của thông báo đó.

Nếu thông điệp cảnh báo lại xuất hiện lại sau khi đã thực hiện các biện pháp xử lý theo chỉ dẫn, hãy liên hệ với đại lý Toyota.

Hơn nữa, nếu đèn cảnh báo sáng hoặc nhấp nháy cùng thời điểm thông điệp cảnh báo xuất hiện, hãy thực hiện các hành động phù hợp theo đèn cảnh báo. (→P.356)

n Các thông điệp cảnh báo

Những thông điệp cảnh báo được giải thích dưới đây có thể khác với thông điệp thực tế tùy theo các điều kiện hoạt động và các thông số kỹ thuật của xe.

n Chuông cảnh báo

Chuông báo có thể kêu khi thông điệp xuất hiện.

Chuông báo có thể không nghe thấy được nếu xe đang ở khu vực ồn cao hoặc do âm lượng của đài ở mức cao.

n Nếu thông điệp "Engine Oil Level Low Add or Replace" hiển thị

Chỉ ra rằng mức dầu động cơ thấp. Hãy kiểm tra mức dầu động cơ, và bổ sung nếu cần. (→P.318)

Thông báo này có thể sẽ xuất hiện

nếu bạn dùng xe trên đường dốc. Hãy di chuyển xe tới nơi có bề mặt phẳng và kiểm tra xem thông báo trên có biến mất không.

n Nếu thông điệp "Hybrid System Stopped Steering Power Low" hiển thị

Thông điệp này xuất hiện nếu hệ thống hybrid bị tắt trong khi lái xe.

Nếu vô lăng trở nên nặng hơn trong khi lái xe, hãy giữ chắc vô lăng và dùng lực mạnh hơn bình thường.

n Nếu thông điệp "Hybrid System Overheated Output Power Reduced" xuất hiện

Thông điệp này có thể hiển thị khi đang lái xe dưới điều kiện khắc nghiệt. (Ví dụ như, khi lái xe đi lên một đường dốc dài.)

Phương pháp xử lý: →P.394

n Nếu thông điệp "Traction Battery Needs to Be Protected Refrain from the Use of N Position" xuất hiện

Thông điệp này có thể được hiển thị khi cần số ở vị trí N.

Vì ắc quy hybrid (ắc quy kéo) không thể nạp điện nếu cần số ở vị trí N, hãy chuyển cần số đến vị trí P khi xe được đỗ lại.

n Nếu thông điệp "Traction Battery Needs to be Protected Shift into P to Restart" hiển thị

Thông điệp này xuất hiện khi ắc quy hybrid (ắc quy kéo), khả năng nạp điện của ắc quy bị giảm mạnh, vì xe đang được để ở vị trí số N trong một khoảng thời gian nhất định.

Khi sử dụng xe, hãy chuyển cần số đến số P và khởi động hệ thống hybrid.

n Nếu thông điệp "Shift Out of N Release Accelerator Before Shifting" hoặc "Shift is in N Release Accelerator Before Shifting" xuất hiện

Bàn đạp ga đang được nhấn và cần số ở vị trí N.

Hãy nhả bàn đạp ga và chuyển cần số về vị trí D hoặc R.

n Nếu thông điệp “Press Brake when Vehicle is Stopped Hybrid System may Overheat” xuất hiện

Thông điệp có thể được hiển thị khi bàn đạp ga được nhấn để giữ cho xe dừng lại trên đường dốc. Hệ thống hybrid có thể bị quá nóng. Hãy nhả bàn đạp ga và nhấn bàn đạp phanh.

n Nếu xuất hiện thông báo “Auto Power OFF to Conserve Battery”

Nguồn đã bị tắt bởi chức năng tắt nguồn tự động. Lần tiếp theo khi khởi động hệ thống hybrid, vận hành hệ thống hybrid trong thời gian xấp xỉ 5 phút để nạp lại điện cho ắc quy 12V.

n Nếu thông điệp “Headlight System Malfunction Visit Your Dealer” hiển thị

Các hệ thống sau đây có thể đang bị lỗi. Hãy yêu cầu Đại lý Toyota kiểm tra xe ngay lập tức.

l Hệ thống chiếu xa tự động (Nếu có)

n Nếu thông điệp chỉ ra có trục trặc camera phía trước được hiển thị

Những hệ thống sau có thể sẽ bị treo cho tới khi lỗi hiển thị trên thông báo được khắc phục xong. (→P.179, 356)

l PCS (Hệ thống cảnh báo tiền va chạm) (nếu có)

l LTA (Hỗ trợ bám làn đường) (nếu có)

l Hệ thống chiếu xa tự động (Nếu có)

l Hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa với dải tốc độ tối đa (nếu có)

l Điều khiển chạy tự động theo dõi bằng radar (nếu có)

n Nếu xuất hiện thông điệp chỉ ra có trục trặc với cảm biến ra-đa

Những hệ thống sau có thể sẽ bị treo cho tới khi lỗi hiển thị trên thông báo được khắc phục xong. (→P.179, 356)

l PCS (Hệ thống cảnh báo tiền va chạm) (nếu có)

l LTA (Hỗ trợ bám làn đường) (nếu có)

l Hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa với dải tốc độ tối đa (nếu có)

l Điều khiển chạy tự động theo dõi bằng radar (nếu có)

n Nếu thông điệp “Radar Cruise Control Temporarily Unavailable See Owner’s Manual” xuất hiện (nếu có)

Hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng dải bằng ra-đa với dải tốc độ tối đa hoặc hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa bị treo tạm thời hoặc cho đến khi vấn đề chỉ ra bởi thông điệp đã được giải quyết. (nguyên nhân và phương pháp giải quyết: →P.179)

n Nếu thông điệp “Radar Cruise Control Unavailable” xuất hiện (nếu có)

Hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa với dải tốc độ tối đa hoặc hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa tạm thời không thể sử dụng được. Hãy sử dụng hệ thống khi nó trở nên khả dụng.

n Nếu thông điệp chỉ ra cần đến Đại lý Toyota xuất hiện

Hệ thống hoặc chi tiết xuất hiện trên màn hình đa thông tin đã bị lỗi. Hãy ngay lập tức yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra ngay xe giúp bạn.

n Nếu thông điệp chỉ ra cần tham khảo Hướng dẫn sử dụng xuất hiện

l Nếu xuất hiện thông báo “Engine Coolant Temp High”, hãy tuân theo hướng dẫn tương ứng. (→P.394)

l Nếu có bất kỳ thông điệp nào trong các thông điệp sau xuất hiện trên màn hình đa thông tin, có thể đã có trục trặc. Hãy yêu cầu Đại lý Toyota kiểm tra xe ngay lập tức.

- “Entry & Start System Malfunction”
- “Hybrid System Malfunction”

- "Check Engine"
- "Hybrid Battery System Malfunction"
- "Accelerator System Malfunction"

| Nếu có bất kỳ thông điệp nào trong các thông điệp sau xuất hiện trên màn hình đa thông tin, có thể đã có trục trặc. Hãy dừng xe ngay lập tức tại một địa điểm an toàn và liên lạc với đại lý Toyota của bạn để yêu cầu giúp đỡ.

- "Braking Power Low"
- "Charging System Malfunction"
- "Oil Pressure Low"

| Khi thông điệp cảnh báo được hiển thị trên màn hình đa thông tin, xe có thể đã bị hết nhiên liệu. Hãy dừng xe ở vị trí an toàn và, nếu mức nhiên liệu là thấp, hãy nạp thêm nhiên liệu. (→P.56)

- "Hybrid System Stopped"
- "Engine stopped"

| Nếu thông điệp "Maintenance Required for Traction Battery Cooling Parts See Owner's Manual" xuất hiện, bộ lọc có thể bị tắc, lỗ thông khí cho ắc quy có thể bị tắc hoặc có khe hở trong đường ống. Do đó, hãy thực hiện theo quy trình sau.

- Vệ sinh lỗ thông khí của ắc quy hybrid (ắc quy kéo) (→P.332). Nếu thông báo cảnh báo vẫn hiển thị ngay cả khi lỗ thông khí đã được vệ sinh, hãy mang xe đến Đại lý Toyota để kiểm tra.



CHÚ Ý

n Nếu thông điệp "High Power Consumption Partial Limit on AC/Heater Operation" hoặc "High Power Consumption Power to Climate Temporarily Limited" xuất hiện liên tục

Có thể đã có hư hỏng liên quan đến hệ thống nạp hoặc ắc quy 12V đã bị xuống cấp. Yêu cầu Đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.

Nếu xe bị xịt lốp (Xe có bộ dụng cụ vá lốp khẩn cấp)

Xe của bạn không được trang bị lốp dự phòng, nhưng được trang bị bộ vá lốp khẩn cấp.

Lỗ thủng do đinh hoặc vít xuyên qua hoa lốp có thể sửa được tạm thời bằng bộ vá lốp khẩn cấp. (Bộ vá lốp gồm một lọ keo vá lốp. Keo này chỉ có thể sử dụng một lần để sửa chữa tạm thời mà không được rút đinh hoặc vít ra khỏi lốp.) Tùy vào mức độ hư hỏng, bộ vá lốp này có thể không vá được. (→P.367)

Sau khi vá lốp tạm thời bằng bộ vá lốp, hãy yêu cầu Đại lý Toyota sửa chữa hoặc thay thế lốp xe cho bạn. Sửa bằng bộ vá lốp khẩn cấp chỉ là một giải pháp tạm thời. Hãy sửa chữa lốp bị xịt và thay thế cho lốp dự phòng càng sớm càng tốt.



CẢNH BÁO

n Nếu xe bị xịt lốp

Không được tiếp tục lái xe với lốp bị xịt.

Lái xe với lốp xịt kể cả chỉ trên một đoạn đường ngắn cũng có thể sẽ làm cho lốp xe và vành xe bị hỏng nặng tới mức không sửa chữa được.


Trước khi sửa chữa lốp

- Hãy dừng xe tại vị trí an toàn, trên bề mặt cứng và phẳng.

- Gài phanh đỗ.
 - Chuyển cần số tới vị trí P.
 - Dừng hệ thống Hybrid.
 - Bật các đèn nháy khẩn cấp.
 - Kiểm tra mức độ hỏng của lốp.
- | Khi vành xe đã bị hư hỏng
 - | Khi có 2 lốp trở lên bị xì lốp
 - | Khi có 2 vật nhọn trở lên như đinh hoặc vít đâm xuyên qua hoa lốp
 - | Khi keo làm kín bị quá hạn

Lỗ thủng do có đinh hoặc vít xuyên qua lốp có thể sửa được bằng bộ vá lốp khẩn cấp.

- Không được rút các đinh hoặc vít ra khỏi lốp xe. Rút các vật này có thể làm rộng lỗ hở và không thể sửa bằng bộ vá lốp khẩn cấp được.
- Để tránh làm rò rỉ keo vá lốp, hãy di chuyển xe sao cho phần bị thủng ở vị trí phía trên của lốp.




n Không thể sửa chữa lốp bị xì bằng bộ vá lốp khẩn cấp

Trong các trường hợp sau đây, lốp không thể sửa được bằng bộ vá lốp khẩn cấp. Hãy liên hệ với đại lý Toyota.

- | Khi lốp bị hư hỏng do không đủ áp suất lốp
- | Khi có bất kỳ một vết nứt hoặc hỏng ở bất cứ vị trí nào trên thành lốp, ngoài trừ hoa lốp
- | Lốp có thể long ra khỏi vành
- | Khi độ dày hoa lốp mòn đi chỉ còn 4 mm trở xuống

Vị trí của bộ vá lốp khẩn cấp và các dụng cụ



A Tay quay kích

B Móc kéo xe

C Cờ lê đai ốc lốp


D Kích*

E Bộ vá lốp khẩn cấp

*: Sử dụng kích (→P.379)

Các chi tiết của bộ vá lốp khẩn cấp


► Bình



A Nhãn dán

B Vòi

► Máy nén

**A** Ống**B** Công tắc máy nén**C** Đồng hồ đo áp suất khí**D** Nút xả khí**E** Giắc nguồn**n Lưu ý khi kiểm tra bộ vá lốp khẩn cấp**

Hãy kiểm tra hạn sử dụng của keo. Hạn sử dụng được in trên lọ keo. Không được sử dụng keo đã hết hạn. Nếu không, khi sửa bằng dụng cụ vá lốp khẩn cấp có thể không đạt chất lượng.

n Bộ vá lốp khẩn cấp

l Bộ vá lốp khẩn cấp được dùng để bơm đầy khí vào lốp.

l Keo có tuổi thọ bị hạn chế. Hạn sử dụng được in trên lọ keo. Hãy thay keo mới ngay trước ngày hết hạn. Hãy liên hệ với đại lý Toyota trước khi thực hiện việc thay thế.

l Keo được cất trong bộ vá lốp khẩn cấp và chỉ được sử dụng một lần để sửa tạm một lốp. Nếu đã sử dụng keo thì cần phải mua và thay thế, hãy liên hệ với Đại lý Toyota. Máy nén có thể sử dụng lại.

l Có thể sử dụng keo vá lốp khi nhiệt độ bên ngoài từ -30°C đến 60°C.

l Bộ vá lốp này được thiết kế chuyên dụng cho các lốp được lắp trên xe của bạn. Không sử dụng bộ vá lốp

cho các lốp có kích cỡ khác với lốp tiêu chuẩn hoặc vì bất kỳ mục đích nào.

l Nếu keo dính vào quần áo, quần áo có thể bị ố.

l Nếu keo dính lên vành hoặc bề mặt của thân xe, thì vết bẩn sẽ không thể loại bỏ được nếu không lau sạch ngay. Hãy lau sạch bề mặt bằng giẻ ướt.

l Khi vá lốp, có thể tạo ra tiếng ồn lớn. Đó không phải là dấu hiệu của hư hỏng.

l Không được sử dụng bộ vá lốp để kiểm tra hoặc để điều chỉnh áp suất lốp.

**CẢNH BÁO****n Chú ý khi lái xe**

l Cất bộ vá lốp trong khoang hành lý.

Có thể sẽ gây ra chấn thương trong trường hợp gặp tai nạn hay phanh gấp.

l Bộ vá lốp cấp chỉ dành riêng cho xe bạn.

Không được sử dụng bộ vá lốp của xe khác, vì nó có thể gây tai nạn dẫn tới tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

l Không được sử dụng bộ vá lốp có kích thước khác với kích thước lốp ban đầu trên xe. Nếu áp suất lốp không chính xác, sẽ gây tai nạn dẫn đến chấn thương nặng hay tử vong.

n Lưu ý khi sử dụng keo


l Nuốt phải keo có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu chẳng may nuốt keo, hãy uống càng nhiều nước càng tốt, sau đó hãy đi khám bác sỹ.

**CẢNH BÁO**

I Nếu keo dính vào da hay mắt, hãy rửa sạch với nước. Nếu vẫn cảm thấy khó chịu, hãy tham khảo ý kiến bác sỹ.

Lấy bộ dụng cụ vá lốp khẩn cấp ra

1 Lật thảm lên.




2 Lấy bộ dụng cụ vá lốp khẩn cấp ra. (→P.369)


Phương pháp sửa chữa khẩn cấp

1 Lấy bộ vá lốp ra.


2 Gắn nhãn dán và bộ vá lốp ở vị trí dễ nhìn từ ghế của người lái.



3 Tháo nắp van của lốp bị thủng.




4 Tháo nắp của vòi.




5 Nối vòi với van.

Vặn phần đầu vòi theo chiều kim đồng hồ càng chặt càng tốt.


Treo lọ keo theo phương thẳng đứng mà không tiếp xúc với mặt đất. Nếu không treo lọ keo theo phương thẳng đứng, hãy di chuyển xe sao cho van lốp ở vị trí phù hợp.



6 Tháo nắp của lọ keo.




7 Kéo ống ra khỏi máy nén.




8 Nối bình với máy nén.

Vặn phần đầu vòi theo chiều kim


đồng hồ càng chặt càng tốt.




9 Hãy chắc chắn rằng công tắc máy nén khí đã tắt.



10 Tháo giắc cắm điện ra khỏi máy nén.




11 Nối giắc nguồn với ổ cắm điện. (→P.287)




12 Hãy kiểm tra áp suất lốp tiêu chuẩn.

Áp suất lốp được chỉ ra ở trong nhãn như trên hình vẽ. (→P.405)




13 Khởi động hệ thống hybrid.

14 Để bơm keo và bơm lốp, hãy bật máy nén.



15 Bơm lốp đến áp suất tiêu chuẩn.



A Keo được bơm vào và áp lực sẽ tăng lên và sau đó dần giảm xuống.

B Đồng hồ báo áp suất sẽ hiển thị áp suất lốp thực tế khoảng 1 phút (5 phút khi ở nhiệt độ thấp) sau khi bật công tắc.


C Bơm lốp cho đến khi đạt áp suất tiêu chuẩn.

- Nếu áp suất lốp vẫn thấp hơn điểm tiêu chuẩn sau khi bơm trong 35 phút với công tắc đã bật, lốp đã bị hư hỏng quá nặng cần được sửa chữa. Tắt máy nén và liên hệ với đại lý Toyota.

- Nếu áp suất lốp vượt quá mức áp suất tiêu chuẩn, hãy xả bớt khí ra để điều chỉnh đến áp

suất tiêu chuẩn. (→P.375, 405)


16 Tắt máy nén.




17 Tháo vòi ra khỏi van của lốp xe và sau đó kéo giắc nguồn ra khỏi ổ cắm.

Keo có thể bị rò rỉ khi tháo ống.

18 Hãy ấn nút này để xả áp từ lốp keo.




19 Lắp nắp vào vòi.



20 Hãy lắp nắp vào van của lốp được sửa chữa.


21 Ngắt ống ra khỏi lọ keo và đẩy nắp.




22 Cất tạm bộ vá lốp và máy nén trong khoang hành lý.

23 Để keo làm kín được phủ đều trong lốp, hãy lái ngay xe một cách an toàn khoảng 5 km và dưới 80 km/h.

24 Sau khi lái xe khoảng 5 km (3 dặm), dừng xe ở nơi an toàn trên bề mặt cứng, phẳng và nối máy nén.



25 Kiểm tra áp suất lốp.



A Nếu áp suất lốp thấp hơn 130 kPa : Không thể sửa được vết thủng. Hãy liên hệ với đại lý Toyota.

B Nếu áp suất lốp là 130 kPa hay lớn hơn, nhưng thấp hơn áp suất tiêu chuẩn: Hãy đến bước 26.

C Nếu áp suất lốp đạt đến mức áp suất tiêu chuẩn ($\rightarrow$ P.405): Hãy đến bước 27.

26 Hãy bật công tắc máy nén để bơm lốp cho đến áp suất tiêu chuẩn. Lái xe khoảng 5 km và sau đó thực hiện bước 24.


27 Cất máy nén trong khoang hành lý.

28 Lưu ý để tránh phanh đột ngột, tăng tốc bất ngờ hoặc đánh lái gấp, hãy lái xe cẩn thận dưới 80 km/h đến đại lý Toyota gần nhất để sửa chữa lốp hoặc thay thế.

Khi sửa chữa hoặc thay thế lốp, chắc chắn phải báo cho Đại lý Toyota rằng lốp xe bạn vừa được bơm keo.

n Nếu lốp bị bơm quá áp suất tiêu chuẩn

1 Hãy ấn nút này để xả không khí ra.



2 Kiểm tra rằng chỉ báo áp suất khí chỉ đến mức tiêu chuẩn.

Nếu áp suất lốp thấp hơn mức tiêu chuẩn, hãy bật lại máy nén và lặp lại quy trình bơm lốp cho đến khi đạt áp suất tiêu chuẩn.

n Van của lốp đã được sửa chữa (xe không có hệ thống cảnh báo áp suất lốp)

Sau khi sửa lốp bằng bộ vá lốp khẩn cấp, thì phải thay thế van.

n Sau khi vá lốp bằng bộ vá lốp khẩn cấp (xe có hệ thống cảnh báo áp suất lốp)

I Van cảm biến áp suất lốp nên được thay thế.

I Ngay cả khi áp suất lốp ở mức khuyến nghị, đèn cảnh báo áp suất lốp có thể sáng lên/nhấp nháy.

! CẢNH BÁO

n Không được lái xe với lốp đã bị xìt

Không được tiếp tục lái xe với lốp bị xìt.

Lái xe với lốp xìt kể cả chỉ trên một đoạn đường ngắn cũng có thể sẽ làm cho lốp xe và vành xe bị hỏng nặng tới mức không sửa chữa được.

Lốp xe bị xìt hơi hoặc bị hỏng có thể sẽ gây ra nứt trên thành lốp. Trong trường hợp này, lốp có thể nổ khi sử dụng bộ vá lốp.

n Khi sửa lốp bị xịt

- l Hãy dừng xe ở vị trí an toàn và bằng phẳng.
- l Không chạm vào các bánh xe hoặc khu vực xung quanh hệ thống phanh ngay sau khi lái xe. Sau khi lái xe, các bánh xe hoặc khu vực xung quanh phanh có thể rất nóng. Chạm vào các khu vực này bằng tay, chân hoặc các bộ phận khác của cơ thể có thể gây bỏng.
- l Lắp van và ống một cách chắc chắn với lốp được lắp trên xe. Nếu nối ống vào van bị sai, sẽ xảy ra rò khí hoặc keo có thể tràn ra.
- l Nếu ống bị tuột ra khỏi van khi bơm lốp, ống có thể dịch chuyển đột ngột do áp suất khí.
- l Sau khi bơm lốp xong, keo làm kín có thể văng ra khi tháo ống hoặc khí sẽ lọt ra khỏi lốp.
- l Hãy làm theo quy trình hoạt động để sửa chữa lốp xe. Nếu không tuân theo, keo làm kín có thể bong ra.
- l Đứng lùi ra xa lốp khi đang sửa chữa, vì có khả năng lốp bị nổ khi sửa chữa. Nếu bạn nhìn thấy bất kỳ vết nứt hoặc biến dạng của lốp, thì hãy tắt máy nén và dừng sửa ngay lập tức.
- l Dụng cụ vá lốp có thể bị quá nhiệt nếu sử dụng trong thời gian dài. Không được sử dụng trong thời gian dài hơn 40 phút.
- l Những chi tiết của bộ vá lốp sẽ trở nên nóng khi hoạt động. Hãy cẩn thận sử dụng bộ vá lốp trong khi và sau khi hoạt động. Không được chạm vào phần kim loại quanh khu vực nối giữa lọ keo và máy nén. Nó rất nóng.

l Không gắn nhãn dán cảnh báo tốc độ xe lên các khu vực ngoài khu vực được chỉ báo. Nếu dán nhãn dán lên các vị trí như túi khí, mặt vô lăng, việc này có thể làm túi khí hoạt động không chính xác.

l Để tránh rủi ro nổ hoặc rò khí, không được đánh rơi hắc gây hỏng lọ keo. Kiểm tra bằng cách quan sát lọ keo trước khi sử dụng. Không được sử dụng lọ keo đã bị va chạm, nứt, rách hoặc các hư hỏng khác. Trong trường hợp này, hãy thay thế ngay.

n Hãy lái xe để keo làm kín được phủ đều

Hãy tuân theo các lưu ý sau để giảm thiểu nguy cơ gây ra tai nạn. Nếu không có thể sẽ gây mất lái dẫn đến tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

l Lái xe cẩn thận ở tốc độ thấp. Hãy luôn luôn tập trung tối đa vào việc lái xe khi rẽ hoặc vào cua.

l Nếu không lái thẳng xe hoặc bạn cảm thấy bị kéo vô lăng, hãy dừng xe và kiểm tra như sau.

- Tình trạng lốp. Lốp có thể tách ra khỏi vành.

Áp suất lốp. Nếu áp suất lốp là 130 kPa trở xuống, lốp sẽ hư hỏng nghiêm trọng.



CHÚ Ý

n Khi tiến hành sửa chữa lốp khẩn cấp

- l Chỉ nên sửa chữa lỗ thủng của những lốp do có đinh hoặc vít xuyên qua lốp bằng bộ vá lốp khẩn cấp. Không được rút vật sắc ra khỏi lốp xe. Rút các vật này có thể làm rộng lỗ hổng và không thể vá được bằng bộ vá lốp khẩn cấp.

l Bộ vá lốp không chống thấm nước. Chắc chắn rằng bộ vá lốp không được tiếp xúc với nước, như sử dụng khi trời mưa.

l Không đặt bộ vá lốp lên mặt đất có bụi và cát ở hai bên lề đường. Nếu bộ vá lốp bị dính bụi, thì hư hỏng có thể xuất hiện.

l Không được lật úp ngược lọ keo xuống khi sử dụng, vì như thế có thể gây hỏng máy nén.

n Lưu ý khi kiểm tra bộ vá lốp khẩn cấp

l Nguồn của bộ vá lốp là 12 V là phù hợp với sử dụng xe. Không được cắm giắc nguồn của bộ vá lốp với nguồn khác.

l Nếu xăng bắn vào bộ vá lốp, bộ vá lốp có thể bị xuống cấp. Hãy cẩn thận không được để xăng tiếp xúc với nó.

l Hãy đặt bộ vá lốp trong túi để tránh cho nó khỏi bị bắn hoặc dính nước.

l Cất bộ vá lốp trong khay đựng dụng cụ phía dưới thảm lót, để ngoài tầm với của trẻ em.

l Không được tháo rời hay sửa đổi bộ vá lốp. Không được để các bộ phận như chỉ báo áp suất chịu bất kỳ lực tác động nào. Điều này có thể gây ra hư hỏng.

n Để tránh làm hỏng van cảm biến áp suất lốp (xe có hệ thống cảnh báo áp suất lốp)

Khi sửa lốp xe bằng keo làm kín, van cảm biến áp suất lốp có thể sẽ không hoạt động chính xác. Nếu sử dụng keo, hãy liên hệ với đại lý Toyota hoặc trạm dịch vụ ủy quyền sớm nhất có thể. Sau khi sử dụng keo, hãy thay mới van cảm biến áp suất lốp khi thay thế hoặc sửa chữa lốp. (→P.325)

Nếu xe bị xịt lốp (Xe có lốp dự phòng)

Xe được trang bị lốp dự phòng. Hãy thay lốp bị xịt bằng lốp dự phòng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về lốp: →P.323

⚠ CẢNH BÁO

n Nếu xe bị xịt lốp


Không được tiếp tục lái xe với lốp bị xịt. Lái xe với lốp xịt kể cả chỉ trên một đoạn đường ngắn cũng có thể sẽ làm cho lốp xe và vành xe bị hỏng nặng tới mức không sửa chữa được.

Trước khi kích xe lên

- Hãy dừng xe tại vị trí an toàn, trên bề mặt cứng và phẳng.
- Gài phanh đỗ.
- Chuyển cần số tới vị trí P.
- Dừng hệ thống Hybrid.
- Bật các đèn nháy khẩn cấp.


Vị trí của lốp dự phòng, kích và các dụng cụ

- Xe có lốp dự phòng loại gọn



- A** Tay quay kích
- B** Kích
- C** Móc kéo xe
- D** Cờ lê đai ốc lốp
- E** Lốp dự phòng

- Xe có lốp dự phòng cùng kích thước với lốp trên xe



- A** Tay quay kích
B Cờ lê đai ốc lốp
C Kích
D Móc kéo xe
E Lốp dự phòng

⚠ CẢNH BÁO


n Sử dụng kích lốp

Hãy tuân theo các lưu ý sau đây. Sử dụng kích không đúng cách có thể gây tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng do xe bất ngờ rơi khỏi kích.

- l Không được sử dụng kích vào mục đích nào khác ngoài việc dùng để thay lốp hoặc để lắp và tháo xích quần lốp.
- l Chỉ dùng kích của chính xe bị xịt lốp để thay lốp bị xịt. Không dùng kích này trên bất kỳ xe nào khác và cũng không được sử dụng kích của xe khác trên xe này.

⚠ CẢNH BÁO

- l Hãy đặt kích vào đúng vị trí kích.




- l Không để bất kỳ phần cơ thể nào dưới xe đang được đỡ bởi kích.
- l Không được khởi động hệ thống hybrid và lái xe khi xe đang được đỡ bởi kích.

- | Không nâng xe lên khi đang có người bên trong xe.
- | Khi đang nâng xe lên, không được để vật gì bên trên hoặc bên dưới kích.
- | Không được nâng xe lên cao quá mức cần thiết để thay thế lốp.
- | Nếu cần thiết, hãy sử dụng giá đỡ để kê dưới gầm xe.
- | Khi hạ xe xuống, hãy đảm bảo rằng không có ai ở gần xe. Nếu có người ở gần đó, hãy hô to để cảnh báo trước khi hạ xe xuống.


Lấy kích ra

- 1 Lật thảm lót lên.



- 2 Lấy kích ra.

Xe có lốp dự phòng loại nhỏ gọn:




A Để cố định kích

B Để nối lỏng kích

Xe có lốp dự phòng cùng kích thước


với lốp trên xe.




A Tháo dây buộc.

Lấy lốp dự phòng ra

- 1 Lật thảm lót lên. (→P.380)
- 2 Xe có lốp dự phòng loại nhỏ gọn: Tháo khay đựng dụng cụ.




- 3 Nối lỏng đai ốc giữa cửa lốp dự phòng.






**CẢNH BÁO****n Khi cất giữ lốp dự phòng**


Hãy thận trọng không để kẹp các ngón tay hoặc bất kỳ phần nào của cơ thể giữa lốp dự phòng và thân xe.

Thay lốp bị xịt hơi**1 Chèn các lốp xe**

Lốp bị xịt hơi	Vị trí chèn bánh xe
Phía trước bên trái	Phía sau lốp sau bên phải
Phía trước bên phải	Phía sau lốp sau bên trái
Phía sau bên trái	Phía trước lốp trước bên phải
Phía sau bên phải	Phía trước lốp trước bên trái


2 Nới lỏng nhẹ các đai ốc lốp (một vòng).**3 Vận phần kích lốp A bằng tay cho đến khi vấu của kích tiếp xúc với tâm của điểm kích.****4 Lắp tay quay kích nối dài.**

- 5 Hãy nâng xe lên cho tới khi bánh xe hơi nhấc lên khỏi mặt đất.



- 6 Tháo tất cả các đai ốc lốp và tháo lốp.

Khi đặt bánh xe xuống đất, hãy đặt sao cho mặt ngoài của bánh xe được hướng lên trên nhằm tránh làm xước bề mặt vành xe.



CẢNH BÁO

n Thay lốp bị xịt hơi

- l Không chạm vào các vành xe hoặc những khu vực xung quanh phanh sau khi lái xe. Sau khi lái xe, các vành xe và khu vực xung quanh các phanh sẽ rất nóng. Chạm vào những vùng này, chân hoặc các phần cơ thể khác vào các vị trí đó khi thay lốp,...có thể bị bỏng.

- l Nếu không tuân theo các lưu ý trên có thể làm cho các đai ốc lốp bị lỏng và bánh xe có thể sẽ bị rơi ra, dẫn tới tai nạn gây ra chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

Không bao giờ được bôi dầu hoặc mỡ lên trên bulông hoặc các đai ốc lốp.

Dầu và mỡ có thể làm cho đai ốc lốp bị siết quá chặt, dẫn đến làm hỏng bu lông hoặc vành xe. Hãy lau sạch dầu, mỡ trên các bu lông hoặc đai ốc lốp khi lắp.

Sau khi thay lốp, hãy kiểm tra mô men xiết bằng càn sớm càng tốt.

Lực xiết đai ốc lốp: 103 N m

- Không gắn tấm ốp vành xe đã bị hỏng nặng do nó có thể sẽ bị văng ra ngoài khi xe đang di chuyển.
- Khi lắp lốp, chỉ sử dụng đai ốc lốp được thiết kế đặc biệt cho loại lốp đó.
- Nếu bu lông moay ơ, đai ốc hoặc các lỗ bu lông của vành xe bị nứt hoặc biến dạng, hãy yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.
- Khi lắp đai ốc lốp, hãy đảm bảo rằng dầu vát của đai ốc lốp hướng về phía trong khi lắp đai ốc lốp.


n Thay lốp bị xịt hơi cho xe có cửa hậu điều khiển điện (nếu có)

Trong trường hợp thay lốp, chắc chắn phải vô hiệu hóa hệ thống cửa hậu điều khiển điện (→P.119). Nếu không có thể sẽ làm cho cửa hậu bất ngờ hoạt động nếu bạn vô tình chạm vào công tắc cửa hậu và nó có thể sẽ kẹp vào tay và gây chấn thương các ngón tay.

Lắp lốp dự phòng


- 1 Lau sạch toàn bộ bụi bẩn bám trên bề mặt tiếp xúc của vành và moay ơ.

Nếu có bụi bẩn bám trên bề mặt tiếp xúc của vành xe, thì các đai ốc lốp có thể sẽ bị lỏng ra khi xe chuyển động, và lốp có thể bị rơi ra khỏi xe.




- 2 Lắp bánh xe lên và dùng tay lắp lại tất cả các ốc lốp với lực xiết đều nhau.

Khi thay vành nhôm bằng lốp dự phòng có vành thép (bao gồm cả lốp dự phòng kiểu gợn), hãy siết các đai ốc lốp cho tới khi phần mặt côn **A** của đai ốc tiếp xúc lỏng với bề mặt vành xe **B**.




Khi thay vành nhôm bằng lốp có vành nhôm, hãy siết các đai ốc lốp cho tới khi các vòng đệm **A** tiếp xúc

với vành xe **B**.




- 3 Hạ xe xuống.



- 4 Xiết chặt hoàn toàn các đai ốc lốp từ hai tới ba lần theo thứ tự như trên hình vẽ bằng cờ lê bắt ốc lốp.

Mômen xiết:
103 N m



- 5 Cất lốp bị xịt, kích lốp và tất cả các dụng cụ.

n Lắp dự phòng loại giống với lốp đang lắp trên xe (nếu có)

Chắc chắn phải kiểm tra áp suất lốp của lốp dự phòng. (→P.405)

n Lắp dự phòng loại gọn (nếu có)

l Lốp dự phòng kiểu nhỏ gọn được phân biệt bằng nhãn “TEMPORARY USE ONLY” trên thành bên của lốp. Chỉ dùng tạm lốp dự phòng kiểu nhỏ gọn trong trường hợp khẩn cấp.

l Chắc chắn phải kiểm tra áp suất lốp của lốp dự phòng loại gọn. (→P.405)

n Khi sử dụng lốp dự phòng loại gọn (xe có lốp dự phòng loại nhỏ gọn)

Xe sẽ hạ thấp hơn khi lái xe với lốp dự phòng loại nhỏ gọn so với khi gắn lốp xe tiêu chuẩn.

n Sau khi thay lốp xong (xe có hệ thống cảnh báo áp suất lốp)

Hệ thống cảnh báo áp suất lốp phải được cài đặt lại. (→P.326)

n Khi sử dụng lốp dự phòng loại gọn (xe có hệ thống cảm biến áp suất lốp)

Vì lốp dự phòng loại nhỏ gọn không được trang bị cảm biến áp suất lốp, áp suất lốp dự phòng thấp sẽ không được cảnh báo bởi hệ thống cảnh báo áp suất lốp. Do đó, nếu bạn thay lốp dự phòng sau khi đèn cảnh báo áp suất lốp sáng, đèn vẫn tiếp tục sáng.

n Nếu xe bạn bị xịt lốp trước khi đi trên đường bị phủ tuyết hoặc đóng băng (xe có trang bị lốp xe dự phòng loại nhỏ gọn)

Lắp lốp dự phòng loại gọn vào một trong các bánh sau. Thực hiện các bước sau và lắp xích quần lốp lên các lốp trước:

- 1 Hãy thay lốp sau bằng lốp dự phòng loại gọn.
- 2 Thay thế lốp trước đã bị xịt bằng lốp sau đã được tháo ra.

3 Lắp xích quần lốp vào các lốp trước.



CẢNH BÁO

n Khi sử dụng lốp dự phòng loại gọn (xe có lốp dự phòng loại gọn)

l Xin lưu ý rằng bánh xe dự phòng loại gọn chỉ được thiết kế cho xe của bạn. Không lắp bánh xe dự phòng trên xe khác vào xe của bạn.

l Không sử dụng đồng thời quá một lốp dự phòng loại gọn trên xe.

l Thay thế lốp dự phòng loại gọn bằng loại lốp tiêu chuẩn càng sớm càng tốt

l Tránh tăng tốc và đánh lái đột ngột, cũng như tránh phanh gấp và xuống số do có thể làm lực phanh động cơ bị thay đổi đột ngột.

n Khi gắn lốp dự phòng kiểu nhỏ gọn lên xe

Tốc độ của xe có thể sẽ không thể xác định chính xác được, và những hệ thống sau có thể sẽ không hoạt động chính xác:

- Hệ thống ABS và hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp
- Hệ thống điều khiển ổn định xe (VSC)
- TRC (Hệ thống điều khiển lực kéo)
- Hệ thống chiếu xa tự động (Nếu có)
- Hệ thống điều khiển chạy tự động theo dõi bằng radar với dải tốc độ tối đa (nếu có)
- Điều khiển chạy tự động theo dõi bằng radar (nếu có)
- Điều khiển chạy tự động (nếu có)

- EPS (Hệ thống lái trợ lực điện)
- PCS (Hệ thống cảnh báo tiền va chạm) (nếu có)
- LTA (Hỗ trợ bám làn đường) (nếu có)
- Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (nếu có)
- Cảm biến hỗ trợ đỗ xe của Toyota (nếu có)
- BSM (Theo dõi điểm mù) (nếu có)
- Hệ thống RCTA (nếu có)
- PKSB (nếu có)
- Hệ thống hỗ trợ quan sát phía sau (nếu có)

n Hạn chế tốc độ khi sử dụng lốp dự phòng loại gọn (xe có lốp dự phòng loại nhỏ gọn)

Không được lái xe quá 80 km/h khi lắp lốp xe dự phòng trên xe.

Lốp xe dự phòng loại gọn không được thiết kế để lái xe ở tốc độ cao. Nếu không có thể sẽ dẫn đến bị tai nạn gây tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

n Sau khi sử dụng các dụng cụ và kích

Trước khi lái xe, hãy đảm bảo rằng tất cả các dụng cụ và kích đã được cố định chắc chắn để tránh bị chấn thương khi xe bị va chạm hay phanh gấp.



CHÚ Ý

n Hãy cẩn thận khi lái xe qua các chỗ mấp mô với lốp xe dự phòng loại nhỏ đang được lắp trên xe (xe có lốp dự phòng loại nhỏ)

Xe sẽ hạ thấp hơn khi lái xe với lốp dự phòng loại nhỏ so với khi gắn lốp xe tiêu chuẩn. Hãy thận trọng khi lái xe trên mặt đường không bằng phẳng.

n Lái xe có xích quần lốp và lốp dự phòng loại gọn (xe có lốp dự phòng loại nhỏ gọn)

Không được gắn xích quần lốp cho lốp dự phòng kiểu nhỏ gọn. Xích quần lốp có thể sẽ làm hỏng thân xe và ảnh hưởng bất lợi tới tính năng lái của xe.

n Khi thay lốp xe (xe có hệ thống cảnh báo áp suất lốp)

Khi tháo hoặc lắp các vành xe, lốp hoặc van cảm biến áp suất lốp, hãy liên hệ với đại lý Toyota bởi van cảm biến có thể bị hỏng nếu thao tác không chính xác.

n Để tránh làm hỏng van cảm biến áp suất lốp (xe có hệ thống cảnh báo áp suất lốp)

Khi sửa lốp xe bằng keo làm kín, van cảm biến áp suất lốp có thể sẽ không hoạt động chính xác. Nếu sử dụng keo, hãy liên hệ với đại lý Toyota hoặc trạm dịch vụ ủy quyền sớm nhất có thể. Hãy thay mới van cảm biến áp suất lốp khi thay thế lốp. (→P.325)

Nếu hệ thống hybrid không khởi động được

Hệ thống hybrid không khởi động được có nhiều nguyên nhân khác nhau tùy theo tình huống. Kiểm tra những điểm sau và thực hiện quy trình phù hợp:

Hệ thống hybrid không khởi động kể cả khi đã tuân theo quy trình khởi động một cách chính xác . (→P.150)

Một trong những nguyên nhân sau có thể dẫn đến trục trặc:

- Chìa khóa điện tử có thể không hoạt động chính xác. (→P.388)
- Có thể bị thiếu nhiên liệu. Hãy nạp nhiên liệu cho xe.
- Có thể đã có trục trặc trong hệ thống mã hóa khóa động cơ. (→P.60)
- Hệ thống hybrid có thể đang bị trục trặc do có vấn đề về điện như pin chìa điện tử bị hết điện hoặc cháy cầu chì. Tuy nhiên, tùy thuộc vào kiểu hư hỏng, có những biện pháp thay thế để khởi động hệ thống hybrid. (→P.386)

Những đèn trần và các đèn pha bị mờ hoặc còi xe không kêu.

Một trong những nguyên nhân sau có thể dẫn đến trục trặc:

- Ắc quy 12 V có thể sẽ bị hết điện. (→P.390)
- Cáp nối ắc quy 12V bị lỏng hoặc bị ăn mòn. (→P.320)

Đèn trong xe và đèn pha không bật, hoặc còi không kêu

Một trong những nguyên nhân sau có thể dẫn đến trục trặc:

- Ắc quy 12 V có thể sẽ bị hết điện. (→P.390)
- Một trong hai cực của ắc quy có thể đã bị ngắt kết nối. (→P.320)

Hãy liên hệ với đại lý Toyota nếu bạn không thể xử lý được sự cố hoặc nếu bạn không nắm rõ quy trình sửa chữa đó.

Chức năng khởi động khẩn cấp

Khi hệ thống Hybrid không khởi động được, có thể sử dụng các bước sau đây như là giải pháp tạm thời để khởi động hệ thống hybrid nếu như công tắc nguồn vẫn hoạt động bình thường.

Không được sử dụng quy trình khởi động này trừ trường hợp

khẩn cấp.

- 1 Gài phanh đỗ. (→P.158)
- 2 Kiểm tra rằng cần số ở vị trí P.
- 3 Bật công nguồn đến ACC.
- 4 Hãy ấn và giữ công tắc nguồn trong vòng 15 giây trong khi đạp chắc bàn đạp phanh.

Kể cả khi có thể khởi động hệ thống hybrid bằng các bước nêu trên, hệ thống vẫn có thể đang bị lỗi. Yêu cầu Đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.

Nếu bạn đánh mất chìa khóa

Đại lý Toyota có thể chế tạo ra chìa khóa cơ chính hiệu mới bằng cách sử dụng một chìa khóa cơ khác và số hiệu được dập trên tấm ghi số hiệu của chìa khóa.

Hãy giữ tấm ghi số hiệu chìa khóa tại nơi an toàn ví dụ như trong ví của bạn, không nên để trong xe.



CHÚ Ý

n Khi bị mất chìa khóa điện tử

Nếu bạn đánh mất chìa khóa điện tử, nguy cơ bị trộm xe sẽ tăng lên. Hãy ngay lập tức mang xe tới đại lý Toyota cùng với tất cả các chìa khóa điện tử còn lại đã được cung cấp theo xe.

Nếu chìa khóa điện tử không hoạt động chính xác

Nếu liên lạc giữa chìa khóa điện tử và xe bị gián đoạn (→P.123) hoặc không thể dùng được chìa khóa điện tử do pin của chìa khóa bị hết điện, hệ thống mở khóa và khởi động thông minh và điều khiển từ xa sẽ không thể sử dụng được. Trong các trường hợp đó, bạn vẫn có thể mở các cửa và khởi động hệ thống hybrid bằng cách làm theo quy trình sau.

n Khi chìa khóa điện tử không hoạt động chính xác

- I Hãy đảm bảo rằng hệ thống mở khóa và khởi động thông minh chưa bị vô hiệu hóa bằng chức năng tùy chọn cá nhân. Nếu nó đã bị vô hiệu hóa, hãy kích hoạt lại. (Tính năng tùy chọn: →P.408)
- I Hãy kiểm tra xem chế độ tiết kiệm pin có được đặt không. Nếu đã đặt, hãy hủy chức năng này. (→P.123)


 **CHÚ Ý**

n Trong trường hợp hệ thống mở khóa và khởi động thông minh có lỗi hoặc có vấn đề liên quan đến chìa

Hãy mang tất cả các chìa khóa điện tử và xe đến đại lý Toyota để kiểm tra.


Khóa và mở khóa các cửa

Sử dụng chìa khóa cơ (→P.102) để thực hiện các thao tác sau:



- 1 Khóa tất cả các cửa
- 2 Mở khóa tất cả các cửa

n Chức năng liên kết với chìa khóa



- 1 Đóng kính cửa sổ (xoay và giữ)*
- 2 Mở các kính cửa sổ (xoay và giữ)*

*: Chỉ có thể tùy chọn cá nhân được những cài đặt này tại đại lý Toyota.

 **CẢNH BÁO**

n Khi sử dụng chìa khóa cơ và điều khiển các cửa sổ điện

Điều khiển cửa sổ điện sau khi đã xác nhận rằng tắt cả các hành khách đã an toàn khi cửa sổ hoạt động.

Ngoài ra, không để trẻ sử dụng chìa khóa cơ. Nếu không, trẻ em hoặc các hành khách khác có thể bị kẹp bởi cửa sổ điện.


Khởi động hệ thống hybrid

- 1 Hãy đảm bảo rằng cần số đã ở vị trí P và đạp bàn đạp phanh.

2 Hãy chạm biểu tượng Toyota của chìa khóa điện tử vào công tắc nguồn.

Khi phát hiện được chìa khóa điện tử, chuông báo sẽ kêu và công tắc nguồn sẽ chuyển sang ON.

Khi hệ thống mở khóa và khởi động thông minh đã bị vô hiệu hóa bằng cài đặt tùy chọn cá nhân, công tắc nguồn sẽ chuyển sang ACC.



3 Đạp chắc bàn đạp phanh và kiểm tra rằng chỉ báo hiển thị trên màn hình đa thông tin.

4 Ấn nhanh và dứt khoát công tắc nguồn.

Trong trường hợp hệ thống hybrid không thể khởi động được hệ thống hybrid, hãy liên hệ với Đại lý Toyota.

n Dừng hệ thống hybrid

Chuyển cần số tới vị trí P và ấn công tắc nguồn như bình thường để tắt hệ thống hybrid.

n Pin chìa khóa điện tử

Vì quy trình xử lý trên chỉ là giải pháp tạm thời, hãy thay pin của chìa khóa điện tử ngay khi nó bị hết điện. (→P.335)

n Hệ thống báo động

Sử dụng chìa khóa cơ để khóa các

cửa sẽ không thiết lập được hệ thống báo động.

Nếu mở khóa một cửa bằng chìa khóa cơ khi hệ thống báo động đã được đặt, hệ thống có thể sẽ báo động. (→P.61)

n Thay đổi các chế độ của công tắc nguồn

Nhả bàn đạp phanh và ấn công tắc nguồn trong bước 3 nói trên.

Hệ thống hybrid sẽ không khởi động được và các chế độ sẽ được chuyển sau mỗi lần ấn công tắc nguồn. (→P.152)

Nếu ắc quy 12V bị hết điện

Có thể sử dụng quy trình sau để khởi động hệ thống hybrid nếu ắc quy 12V đã bị hết điện.

Bạn có thể gọi cho đại lý Toyota hoặc xưởng sửa chữa có uy tín để yêu cầu giúp đỡ.


Khởi động lại hệ thống Hybrid

Nếu bạn có một bộ cáp nối điện ngoài (hoặc ắc quy tăng cường) và có sẵn một xe thứ 2 với ắc quy 12 V, bạn có thể khởi động bằng cách nối điện ngoài theo các

bước sau.

- 1 Hãy kiểm tra xem bạn có mang theo chìa khóa điện tử không.


Khi nối điện ngoài, tùy vào từng trường hợp, hệ thống báo động có thể sẽ kích hoạt và các cửa sẽ bị khóa lại. (→P.62)



- 2 Mở nắp capô. (→P.314)

- 3 Nối kẹp dương của cáp nối điện ngoài với **A** trên xe của bạn và nối kẹp với đầu còn lại của cáp dương với **B** trên xe thứ 2. Sau đó nối kẹp của cáp âm với **C** trên xe thứ 2 và nối kẹp ở đầu còn lại của cáp âm với **D**.

Sử dụng cáp nối điện ngoài có thể tiếp cận được các cực và điểm nối.



- A** Cực dương (+) của ắc quy trên xe của bạn.

- B** Cực dương (+) của ắc quy (xe thứ 2)
 - C** Cực âm (-) của ắc quy (xe thứ 2)
 - D** Điểm bằng kim loại như trong hình vẽ
- 4 Khởi động động cơ xe thứ 2.
Tăng nhẹ tốc độ động cơ và duy trì tốc độ đó trong khoảng 5 phút để nạp điện cho ắc quy 12V trên xe của bạn.
 - 5 Mở và đóng một cửa bất kỳ của xe với công tắc nguồn đang tắt OFF.
 - 6 Duy trì tốc độ động cơ trên xe thứ 2 và khởi động hệ thống Hybrid xe bạn bằng cách bật công tắc nguồn sang chế độ ON.
 - 7 Hãy đảm bảo rằng đèn chỉ báo “READY” đã sáng lên. Nếu đèn chỉ báo không sáng, hãy liên hệ với đại lý Toyota.
 - 8 Khi hệ thống hybrid đã khởi động được, hãy tháo các cáp nối theo trình tự ngược lại với các bước nối cáp ở trên.

Khi hệ thống Hybrid đã khởi động được, hãy đem xe tới kiểm tra tại đại lý Toyota của bạn càng sớm càng tốt.

n Khởi động hệ thống Hybrid khi ắc quy 12 V hết điện

Không thể đẩy để khởi động hệ thống Hybrid được.

n Để tránh làm hết điện của ắc quy 12V

- l Tắt các đèn pha và hệ thống âm thanh trong khi hệ thống hybrid đã tắt.
- l Hãy tắt toàn bộ các trang thiết bị điện không cần thiết khi động cơ chạy ở tốc độ thấp trong một thời gian dài, ví dụ như khi bị tắc đường.

n Khi ắc quy 12 V bị tháo ra hoặc hết điện

- l Những thông tin được lưu trong ECU sẽ bị xóa. Khi ắc quy 12V đã bị hết điện, hãy yêu cầu đại lý Toyota kiểm tra xe giúp bạn.
- l Một số hệ thống có thể sẽ phải được khởi tạo. (→P.418)

n Khi tháo các cực ắc quy 12 V

Khi tháo ắc quy 12 V ra, những thông tin đã được lưu bên trong ECU sẽ bị xóa. Trước khi tháo các cực ắc quy 12V, hãy liên hệ với Đại lý Toyota của bạn.

n Khi nạp ắc quy 12V

Điện được tích trong ắc quy 12V sẽ hết dần ngay cả khi bạn không sử dụng xe, do phóng điện tự nhiên và hiệu ứng tiêu hao của các thiết bị điện. Nếu xe của bạn không sử dụng trong một thời gian dài, ắc quy có thể hết điện và hệ thống hybrid không khởi động được. (Ắc quy 12 V sẽ được nạp điện tự động khi hệ thống Hybrid đang hoạt động.)

n Khi nạp lại hoặc thay thế ắc quy 12V

- l Trong một số trường hợp, bạn sẽ không thể mở khóa cửa xe bằng chức năng mở khóa và khởi động thông minh khi ắc quy 12V hết điện. Hãy sử dụng điều khiển từ xa hoặc chìa khóa cơ để khóa hoặc mở khóa cửa.
- l Hệ thống Hybrid có thể sẽ không khởi động ngay lần đầu tiên sau khi nạp lại ắc quy 12V, sau đó bạn có thể khởi động bình thường được. Tuy nhiên, đó không phải là dấu

hiệu của hư hỏng.

- l Chế độ của công tắc nguồn có thể được lưu lại trên xe. Khi ắc quy 12V được nối lại, hệ thống sẽ chuyển về chế độ trước khi ắc quy 12V hết điện. Trước khi ngắt ắc quy 12V, hãy tắt công tắc nguồn. Nếu bạn không chắc chế độ của công tắc nguồn trước khi ắc quy 12V hết điện, hãy đặc biệt cẩn thận khi nối lại ắc quy.
- l Xe có cửa hậu điều khiển điện: Phải cài đặt lại cửa hậu điều khiển điện. (→P.115)

n Khi thay thế ắc quy 12V

- l Hãy sử dụng ắc quy 12 V tuân theo tiêu chuẩn Châu Âu.
- l Sử dụng ắc quy 12V giống như ắc quy hiện tại và có công suất tương đương 20 HR trở lên.
- Nếu có kích cỡ khác, ắc quy 12V không thể lắp chắc chắn được.
- Nếu dung lượng 20h là thấp, ngay cả khi không sử dụng xe trong thời gian ngắn, ắc quy 12V cũng có thể bị hết điện và hệ thống hybrid không khởi động được.
- l Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo ý kiến đại lý Toyota.



CẢNH BÁO

n Khi tháo các cực ắc quy 12 V

Luôn tháo cực âm (-) trước. Nếu cực dương (+) chạm vào các chi tiết kim loại ở khu vực xung quanh khi tháo cực dương (+), có thể sẽ làm xuất hiện tia lửa điện, dẫn đến hỏa hoạn, điện giật và dẫn đến bị thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

n Để tránh ắc quy 12V khởi bị cháy hoặc nổ ắc quy

Hãy tuân theo các chú ý sau để tránh xảy ra tai nạn do khí thoát ra từ ắc quy 12 V có thể bị bắt lửa:

- | Hãy đảm bảo rằng các cáp nối điện ngoài đã được nối vào đúng điện cực và chúng không được chạm vào các điện cực khác.
- | Không để đầu còn lại của cáp nối điện ngoài nối vào cực dương (+) chạm vào các chi tiết khác hoặc bề mặt kim loại các như giá bắt hoặc bề mặt kim loại không phủ sơn.
- | Không để kẹp dương (+) và kẹp âm (-) của cáp nối điện ngoài chạm vào nhau.
- | Không hút thuốc, bật diêm, bật lửa hoặc để nguồn lửa gần nhiên liệu hoặc ắc quy 12V.

n Lưu ý đối với ắc quy 12V

Trong ắc quy 12V có chứa các dung dịch axit độc hại và có khả năng ăn mòn mạnh, đồng thời trong ắc quy còn có các chi tiết làm bằng chì và các hợp chất của chì. Hãy tuân theo các chú ý sau khi làm việc với ắc quy 12V:

- | Khi làm việc với ắc quy 12 V, luôn luôn phải đeo kính bảo hộ và phải thận trọng không để dung dịch ắc quy (axit) dính vào da, quần áo hoặc thân xe.
- | Không được để nghiêng ắc quy 12V.
- | Nếu chẳng may để dung dịch ắc quy bắn vào da hay mắt, hãy rửa sạch vùng bị dính axit bằng nước và đi khám ngay lập tức. Hãy dùng một miếng mút hay vải ướt đắp lên vùng bị tổn thương cho tới khi có các biện pháp xử lý y tế khác.
- | Luôn luôn nhớ rửa tay sau khi làm việc với các giá đỡ ắc quy 12V, các điện cực, và các chi tiết khác có liên quan tới ắc quy.
- | Không được để trẻ nhỏ tới gần ắc quy 12V.



CHÚ Ý

n Khi làm việc với dây cáp nối điện ngoài

Khi nối cáp nối điện ngoài, hãy đảm bảo rằng chúng sẽ không bị vướng vào quạt làm mát, vv.

n Khi kết nối các cáp nối điện ngoài

Chắc chắn phải kết nối các cáp nối điện ngoài với các cực và các điểm nối chỉ định. Nếu không, có thể ảnh hưởng xấu đến các thiết bị điện tử hoặc làm hỏng chúng.


Nếu xe quá nhiệt

Các dấu hiệu sau có thể cho thấy rằng xe của bạn đang bị quá nhiệt.

- Kim của đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát động cơ (→P.69, 73, 78) ở vào vùng màu đỏ hoặc động cơ bị giảm công suất của hệ thống Hybrid. (Ví dụ như tốc độ xe không tăng.)
- Thông điệp "Engine Coolant Temp High Stop in a Safe Place See Owner's Manual" hoặc "Hybrid System Overheated Output Power Reduced" xuất hiện trên màn hình đa thông tin.
- Hơi nước thoát ra ở dưới nắp capô.

lên sau khi hơi nước giảm đi. Nếu bạn không nhìn thấy hơi nước: Cần thận nâng nắp capô lên.

- 3 Sau khi hệ thống Hybrid đã đủ nguội, hãy kiểm tra các đường ống và kiểm tra lõi kết nước (kết nước) xem có bị rò rỉ ở đâu không.




A Kết nước

B Quạt làm mát

Nếu có lượng lớn nước làm mát bị rò rỉ, hãy liên hệ ngay với đại lý Toyota.

- 4 Mức nước làm mát động cơ phải nằm giữa vạch "FULL" và "LOW" trên bình chứa.



A Bình chứa nước làm mát

B Vạch "FULL"


C Vạch "LOW"

Các quy trình hiệu chỉnh

- Nếu đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát động cơ ở vùng đỏ hoặc thông điệp "Engine Coolant Temp High Stop in a Safe Place See Owner's Manual" hiển thị trên màn hình đa thông tin
- 1 Hãy dừng xe tại một vị trí an toàn và tắt hệ thống điều hòa không khí, sau đó tắt hệ thống hybrid.
 - 2 Nếu bạn nhìn thấy hơi nước: Hãy cẩn thận nâng nắp capô

5 Hãy bổ sung nước làm mát nếu cần.

Trong trường hợp khẩn cấp khi không có nước làm mát, thì có thể dùng nước thường như một giải pháp tình thế.



6 Khởi động hệ thống hybrid và bật hệ thống điều hòa không khí để kiểm tra xem quạt làm mát kết nước có hoạt động không và kiểm tra xem kết nước hay các đường ống có bị rò rỉ nước làm mát hay không.


Các quạt hoạt động khi bật hệ thống điều hòa ngay sau khi khởi động nguội. Hãy xem các quạt có hoạt động không bằng cách kiểm tra âm thanh từ quạt và luồng gió. Nếu gặp khó khăn khi kiểm tra, hãy bật và tắt hệ thống điều hòa lặp lại nhiều lần. (Các quạt có thể không hoạt động trong nhiệt độ đóng băng.)

7 Nếu các quạt làm mát không hoạt động: Hãy tắt hệ thống hybrid ngay lập tức và liên lạc với Đại lý Toyota.

Nếu các quạt làm mát đang quay: Hãy yêu cầu đại lý Toyota gần nhất kiểm tra xe giúp bạn.

► Nếu thông điệp "Hybrid System Overheated Output Power Reduced" xuất hiện trên màn hình đa thông tin.

- 1 Hãy dừng xe tại một vị trí an toàn.
- 2 Hãy tắt hệ thống Hybrid và thận trọng mở nắp capô.
- 3 Sau khi hệ thống Hybrid đã đủ nguội, hãy kiểm tra các đường ống và kiểm tra lõi kết nước (kết nước) xem có bị rò rỉ ở đâu không.




A Kết nước

B Quạt làm mát

Nếu có lượng lớn nước làm mát bị rò rỉ, hãy liên hệ ngay với đại lý Toyota.

4 Mức nước làm mát động cơ phải nằm giữa vạch "FULL" và "LOW" trên bình chứa.



A Bình chứa nước làm mát


B Vạch "FULL"

C Vạch "LOW"

5 Hãy bổ sung nước làm mát nếu cần.

Trong trường hợp khẩn cấp khi không có nước làm mát, thì có thể dùng nước thường như một giải pháp tình thế.

Nếu đã đổ nước vào trong trường hợp khẩn cấp, hãy đem xe tới kiểm tra tại đại lý Toyota của bạn càng sớm càng tốt.



6 Sau khi tắt hệ thống hybrid và đợi khoảng từ 5 phút trở lên, khởi động hệ thống hybrid lại lần nữa và kiểm tra thông điệp trên màn hình đa thông tin.

Nếu thông điệp không biến mất: Hãy tắt hệ thống hybrid và liên lạc với Đại lý Toyota.

Nếu thông điệp không xuất hiện: Nhiệt độ hệ thống hybrid giảm xuống và xe có thể chuyển động bình thường.

Tuy nhiên, nếu thông điệp xuất hiện lại thường xuyên, hãy yêu cầu Đại lý Toyota giúp bạn.

⚠ CẢNH BÁO

n Khi kiểm tra các chi tiết dưới nắp capô

Hãy tuân theo các lưu ý sau đây. Nếu không, có thể dẫn đến các tổn thương nghiêm trọng do bỏng.

l Nếu hơi nước vẫn còn bay ra từ dưới nắp capô, thì không được mở nắp ca pô cho đến khi hơi nước giảm hẳn. Khoảng động cơ có thể đang rất nóng.

l Sau khi tắt hệ thống hybrid, kiểm tra rằng chỉ báo "READY" đã tắt. Khi hệ thống hybrid đang hoạt động, động cơ xăng có thể khởi động tự động, hoặc quạt làm mát có thể quay bất ngờ kể cả khi động cơ xăng không hoạt động. Không được chạm vào các bộ phận quay như quạt, có thể làm cho các ngón tay hoặc quần áo (đặc biệt như cà vạt, khăn quàng cổ hoặc) bị kẹt, gây chấn thương nghiêm trọng.

l Không được rời lỏng các nắp của két nước khi động cơ và két nước đang nóng.

Hơi nước có nhiệt độ cao hoặc nước làm mát có thể phun ra.

⚠ CHÚ Ý

n Khi bổ sung thêm nước làm mát cho bộ điều khiển nguồn/động cơ

Hãy bổ sung nước làm mát vào động cơ thật chậm rãi sau khi hệ thống hybrid đã nguội hoàn toàn. Việc bổ sung quá nhanh nước làm mát vào hệ thống hybrid đang nóng có thể làm hỏng hệ thống hybrid.

n Để tránh làm hỏng hệ thống làm mát

Hãy tuân theo các chú ý sau:

- I Tránh để các tạp chất (cát hoặc bụi...) lẫn vào nước làm mát.
- I Không sử dụng nước làm mát có pha lẫn tạp chất.

Nếu xe bị sa lầy

Hãy thực hiện các quy trình sau nếu bánh xe của bạn bị quay trơn do không bám đường hoặc xe bị sa lầy trong bùn, lầy hoặc tuyết:

Quy trình đưa xe thoát khỏi sa lầy


- 1 Tắt hệ thống Hybrid. Gài phanh đỗ và chuyển cần số về vị trí P.

Không được nhấn nút nhả chuyển số sau khi chuyển cần đến P.

- 2 Dọn sạch bùn, tuyết, hoặc cát bám xung quanh bánh trước.
- 3 Chèn gỗ, đá hoặc các loại vật liệu khác vào dưới bánh trước để tăng lực bám.
- 4 Khởi động lại hệ thống Hybrid.
- 5 Chuyển cần số đến số D hoặc số R và nhả phanh đỗ. Sau đó, trong khi thực hiện các lưu ý, hãy đạp bàn đạp ga.

n Khi khó đưa xe thoát khỏi sa lầy

Ấn nút  để tắt TRC.



**CẢNH BÁO****n Khi cố gắng đưa xe thoát khỏi sa lầy**

Nếu bạn dùng cách giật xe về đằng trước và đằng sau để đưa xe thoát khỏi sa lầy thì hãy đảm bảo rằng các khu vực xung quanh không bị vướng các vật thể, để tránh bị va chạm với người, vật hoặc các xe khác. Xe có thể sẽ bất ngờ bị nhào tới hoặc lùi khi nó thoát ra khỏi sa lầy. Do vậy hãy đặc biệt cẩn thận.

n Khi chuyển cần số

Hãy hết sức cẩn thận, không được chuyển cần số khi đang đạp bàn đạp ga.

Nếu không có thể sẽ làm cho xe bị tăng tốc đột ngột và có thể gây ra tai nạn dẫn tới tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

**CHÚ Ý****n Để tránh làm hư hỏng hộp số và các thiết bị khác**

l Tránh để các bánh trước quay trơn và tránh đạp bàn đạp ga quá mức cần thiết.

l Nếu xe vẫn bị sa lầy sau khi đã thực hiện các quy trình trên, xe của bạn có thể sẽ cần sử dụng tới dịch vụ cứu hộ để thoát ra.

8-1. Thông số kỹ thuật

Dữ liệu bảo dưỡng (mức
nhiên liệu, mức dầu...) ...400

Thông tin về nhiên liệu ...407

8-2. Tùy chọn

Tính năng tùy chọn cá
nhân408

8-3. Khởi tạo

Các hạng mục cần khởi
tạo418

Dữ liệu bảo dưỡng (mức nhiên liệu, mức dầu...)

Kích thước

Chiều dài tổng thể		4,460 mm ^{*2}
		4,455 mm ^{*3}
Chiều rộng tổng thể		1,825 mm
Chiều cao tổng thể ^{*1}		1,620 mm
Chiều dài cơ sở		2,640 mm
Khoảng cách vệt bánh xe ^{*1}	Phía trước	1,565 mm ^{*4}
		1,555 mm ^{*5}
	Phía sau	1,580 mm ^{*4}
		1,570 mm ^{*5}

^{*1}: Xe không tải

^{*2}: Trừ kiểu xe GR SPORT

^{*3}: Cho kiểu xe GR SPORT

^{*4}: Xe có lốp 215/60R17


^{*5}: Xe có lốp 225/50R18

Nhận dạng xe


n Số nhận dạng xe (VIN)

Số nhận dạng xe (số VIN) là dấu hiệu nhận biết hợp pháp cho xe của bạn. Đây là số hiệu nhận biết chính cho xe Toyota. Nó được dùng để đăng ký xe.

Số này được dập phía dưới ghế trước bên phải.




Số này cũng được in trên nhãn của nhà sản xuất.



n **Số máy**

Số máy được dập trên thân động

cơ như trên hình vẽ.



Động cơ

Kiểu động cơ	2ZR-FXE
Loại động cơ	Động cơ xăng, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng
Đường kính và hành trình pittông	80.5 ×88.3 mm
Dung tích xylanh	1,798 cm ³
Khe hở xu páp	Tự động điều chỉnh

Nhiên liệu

Loại nhiên liệu	Chỉ sử dụng xăng không pha chì
Chỉ số Ốc tan	91 trở lên
Dung tích bình nhiên liệu (Tham khảo)	36.0 L

Mô tơ điện (Mô tơ kéo)

Loại động cơ	Mô tơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu
Công suất tối đa	53 kW
Mômen xoắn tối đa	163 N m

Ắc quy hybrid (ắc quy kéo)

Loại động cơ	Ắc quy hybrid Nickel-Metal
Điện áp	7.2 V/mô đun
Dung tích	6.5 Ah
Số lượng	28 mô đun
Điện áp bình thường	201.6 V

Hệ thống bôi trơn

n Dung tích dầu (Xả và nạp lại [Tham khảo*])

Có thay lọc dầu	4.2 L
Không thay lọc dầu	3.9 L

*: Dung tích dầu động cơ chỉ mang tính chất tham khảo khi thay dầu động cơ. Khi bổ sung thêm dầu động cơ, chắc chắn rằng mức dầu nằm giữa dấu mức dầu thấp và dấu mức dầu mức cao (→P.318). Hâm nóng động cơ và tắt hệ thống hybrid, đợi khoảng 5 phút và kiểm tra mức dầu động cơ ở trên que thăm dầu.

n Chọn dầu động cơ

Dầu động cơ chính hiệu Toyota đã được sử dụng trên xe Toyota của bạn. Hãy dùng "Dầu động cơ chính hiệu của Toyota" hay loại tương đương đáp ứng được các yêu cầu sau về cấp độ và độ nhớt của dầu.


Cấp độ dầu:

0W-20, 5W-20, 5W-30 và

10W-30:

Dầu động cơ API cấp độ SL “Energy-Conserving”, SM “Energy-Conserving” hoặc SN “Resource-Conserving” hoặc SN PLUS “Resource-Conserving” hoặc SP “Resource-Conserving”; hoặc dầu động cơ đa cấp ILSAC GF-6A

Độ nhớt của dầu nên dùng (theo tiêu chuẩn SAE):



A Dải nhiệt độ tham khảo trước khi thay dầu lần tiếp theo

B Tham khảo

Dầu động cơ SAE 0W-20 đã được đổ vào xe bạn tại nhà máy, và là loại dầu tốt nhất đảm bảo tính kinh tế nhiên liệu và khởi động tốt trong điều kiện thời tiết lạnh.


Nếu bạn sử dụng dầu động cơ SAE 10W-30 hoặc loại có độ nhớt cao hơn trong điều kiện nhiệt độ môi trường cực thấp thì động cơ sẽ khó khởi động, do đó nên sử dụng dầu động cơ SAE 0W-20, 5W-20 hoặc 5W-30.

Độ nhớt (Mã 0W-20 được giải thích ở đây là một ví dụ):

- Chỉ số 0W ghi trên nhãn độ nhớt 0W-20 của dầu cho biết rằng đặc tính của dầu cho phép động cơ có thể khởi động trong điều kiện nhiệt độ thấp. Các loại dầu có giá trị của chỉ số đứng trước ký tự W càng thấp thì động cơ càng dễ khởi động trong thời tiết lạnh.
- Chỉ số 20 ghi trên mã 0W-20 thể hiện độ nhớt của dầu khi ở điều kiện nhiệt độ làm việc cao. Dầu có trị số độ nhớt lớn (với giá trị cao hơn) sẽ phù hợp cho xe chạy ở tốc độ cao hoặc dưới điều kiện tải nặng.

Cách đọc nhãn chứng chỉ trên thùng dầu:

Một trong hai hoặc cả hai nhãn hiệu API sẽ được gắn vào thùng dầu để giúp bạn lựa chọn loại dầu nên dùng.



A Biểu tượng dịch vụ API

Phần trên của nhãn: "API SERVICE SP" cho biết chất lượng của dầu theo các quy định của API (Viện dầu mỏ Hoa Kỳ).

Phần giữa của nhãn: "SAE 0W-20" cho biết cấp độ nhớt của dầu theo tiêu chuẩn SAE.

Phần bên dưới nhãn: "Resource-Conserving" có nghĩa rằng dầu này có khả năng giúp tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường.

B Dấu chứng nhận của ILSAC

Dấu chứng nhận của ILSAC (Ủy ban phê chuẩn và chuẩn hóa dầu nhớt quốc tế) được dán trên mặt trước của thùng dầu.

Hệ thống làm mát

Dung tích (Tham khảo)	Động cơ xăng	5.4 L
	Bộ điều khiển nguồn	1.4 L
Loại nước làm mát		Hãy sử dụng một trong các loại nước làm mát sau: • "Nước làm mát siêu bền của Toyota" • Nước làm mát chất lượng cao gốc etylen glycol không chứa silic, amin, nitrit và borat với công nghệ axit hữu cơ tích hợp tuổi thọ cao Không sử dụng nước thường để làm nước làm mát động cơ.

Hệ thống đánh lửa (bugi)

Nhà sản xuất	DENSO FC16HR-CY9
Khe hở bugi	0.9 mm

 CHÚ Ý

n Bugi có đầu hợp kim Iridium

Chỉ sử dụng bugi có đầu hợp kim Iridium. Không điều chỉnh khe hở của bugi.

Hệ thống điện (ắc quy 12 V)

Điện áp ở 20°C:	12.0 V trở lên (Tắt công tắc nguồn và bật đèn pha chiếu xa trong khoảng 30 giây.)
Tỷ trọng riêng tại 20°C	Từ 1.25 trở lên Nếu tỷ trọng riêng thấp hơn giá trị tiêu chuẩn, hãy nạp ắc quy.
Tốc độ nạp	Tối đa 5 A

Hộp số Hybrid

Dung tích dầu*	3.6 L
Loại dầu	Dầu hộp số tự động chính hiệu của Toyota loại WS

*: Chỉ số dung tích dầu chỉ mang tính chất tham khảo.
Nếu cần phải thay dầu hộp số vô cấp, hãy liên lạc với đại lý Toyota.

 CHÚ Ý

n Loại dầu hộp số Hybrid

Sử dụng dầu hộp số khác với loại dầu nói trên có thể gây ra tiếng kêu hoạt động hoặc rung giật bất thường, hoặc làm hỏng hộp số của xe bạn.

Hệ thống phanh

Chiều cao bàn đạp phanh*	126 mm
Hành trình tự do của bàn đạp ly hợp	1 — 6 mm
Loại dầu	SAE J1703 hoặc FMVSS No.116 DOT 3 SAE J1704 hoặc FMVSS No.116 DOT 4

*: Độ cao tối thiểu của bàn đạp phanh khi đạp phanh với lực 300 N và hệ thống hybrid đang hoạt động.

Hệ thống lái

Độ rơ của vô lăng	Nhỏ hơn 30 mm
-------------------	---------------

Lốp và vành xe

► Loại lốp 17 inch

Cỡ lốp	215/60R17 96H
Áp suất lốp (Áp suất tiêu chuẩn của lốp xe khi nguội)	► Lốp trước 240 kPa ► Lốp sau 230 kPa
Cỡ vành	17 × 6 1/2J
Lực xiết đai ốc lốp	103 N.m

► Lớp 18-inch

Cỡ lốp	225/50R18 95V
Áp suất lốp (Áp suất tiêu chuẩn của lốp xe khi nguội)	► Lốp trước 230 kPa ► Lốp sau 230 kPa
Cỡ vành	18 × 7 J
Lực xiết đai ốc lốp	103 N.m

► Khi sử dụng lốp dự phòng loại gọn (nếu có)

Cỡ lốp	T155/70D17 110M
Áp suất lốp (Áp suất tiêu chuẩn của lốp xe khi nguội)	420 kPa
Cỡ vành	17 × 4T
Lực xiết đai ốc lốp	103 N.m

Bóng đèn

	Bóng đèn	W	Loại động cơ
Bên ngoài xe	Đèn xi nhan sau	21	A
	Các đèn lùi	16	B
	Đèn soi biển số	5	B

A: Bóng đèn đuôi hình nôm (màu hổ phách)

B: Bóng đèn đuôi hình nôm (trong suốt)

Thông tin về nhiên liệu

Chỉ được sử dụng xăng không pha chì.

Để tối ưu hóa công suất động cơ, hãy sử dụng xăng không pha chì có trị số octan đạt tối thiểu từ 91 trở lên.

l Không sử dụng xăng pha methanol như xăng M15, M85, M100. Sử dụng xăng pha methanol có thể sẽ làm hỏng động cơ.

n Sử dụng xăng pha ethanon cho động cơ xăng

Loại động cơ này có thể sử dụng xăng pha ethanon với hàm lượng ethanon tối đa 10%. Hãy đảm bảo rằng xăng pha ethanon được sử dụng có chỉ số octan phù hợp với các thông số ở trên.

n Nếu động cơ phát ra tiếng gõ

- l Hãy hỏi ý kiến đại lý Toyota.
- l Xe của bạn có thể sẽ phát ra tiếng gõ máy nhẹ trong thời gian ngắn khi tăng tốc hoặc leo lên đồi dốc. Triệu chứng này là hoàn toàn bình thường và bạn không cần phải bận tâm về điều đó.



CHÚ Ý

n Chú ý về chất lượng nhiên liệu

- l Không được dùng sai loại nhiên liệu. Nếu sử dụng sai loại nhiên liệu sẽ làm hỏng động cơ.
- l Không được sử dụng động cơ có phụ gia kim loại, ví dụ như mangan, sắt hoặc chì, nếu không, có thể làm hỏng động cơ hoặc hệ thống kiểm soát khí xả.
- l Không được sử dụng các chất phụ gia bằng kim loại được bán trên thị trường.

Tính năng tùy chọn cá nhân

Xe của bạn bao gồm một loạt các tính năng điện tử có thể được cá nhân hóa để phù hợp với sở thích của bạn. Các cài đặt của những tính năng này có thể được thay đổi bằng cách sử dụng màn hình đa thông tin hoặc tại Đại lý Toyota của bạn.

Tùy chọn các đặc tính trên xe

n Thay đổi bằng cách sử dụng các công tắc điều khiển đồng hồ táp lô

- 1 Chọn  trên màn hình đa thông tin.
- 2 Chọn hạng mục mong muốn tùy chỉnh.

Tính năng tùy chọn cá nhân

Việc thay đổi cài đặt cho một số chức năng sẽ làm cho chức năng khác thay đổi theo. Hãy liên hệ với đại lý Toyota để biết thêm thông tin.

A Các cài đặt có thể thay đổi bằng các công tắc điều khiển đồng hồ táp lô

B Những cài đặt có thể thay đổi bởi đại lý Toyota

Định nghĩa các ký hiệu: O = Khả dụng, - = Không khả dụng

3 Hãy ấn hoặc ấn và giữ OK .

Lựa chọn cài đặt sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc ấn hoặc ấn và giữ

OK . Hãy tuân theo các hướng dẫn trên màn hình hiển thị.



CẢNH BÁO

n Trong khi tiến hành cài đặt tùy chọn

Vì hệ thống hybrid cần phải được để nổ máy trong khi tiến hành tùy chọn, do vậy hãy đảm bảo rằng xe đã được đỗ ở vị trí thông gió tốt. Trong khu vực kín, như ở gara, khí xả có chứa khí CO (cacbon monôxít) độc hại có thể ngưng tụ và xâm nhập vào trong xe. Điều này có thể gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe hoặc tử vong.



CHÚ Ý

n Trong khi tiến hành cài đặt tùy chọn

Để tránh cho ắc quy 12V khỏi bị hết điện, hãy để hệ thống hybrid làm việc trong khi tiến hành tùy chọn cá nhân.

n Hệ thống báo động (→P.61)

Chức năng	Cài đặt mặc định	Cài đặt tùy chọn	A	B
Vô hiệu hóa hệ thống báo động bằng cách mở khóa cửa xe bằng chìa khóa cơ	Tắt	Bật	—	O

n Đồng hồ báo, đồng hồ đo và màn hình đa thông tin (Màn hình 4.2-inch hoặc 7-inch) (→P.64, 69, 73, 84)

Chức năng *1	Cài đặt mặc định	Cài đặt tùy chọn	A	B
Ngôn ngữ	*2	*3	O	—
Đơn vị đo	*2	*3	O	—
Hiển thị đồng hồ tốc độ (Chỉ cho màn hình 7-inch)	Dạng analog	Dạng kỹ thuật số	O	—
Đèn chỉ báo EV	Bật	Tắt	O	—
Hướng dẫn điều chỉnh chân ga Eco	Bật	Tắt	O	—
Hiển thị kinh tế nhiên liệu	Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình (sau khi cài đặt lại)	Trung bình của hành trình (mức tiêu hao nhiên liệu trung bình (sau khi khởi động))	O	—
		Trung bình của bình nhiên liệu (mức tiêu hao nhiên liệu trung bình (sau khi nạp lại nhiên liệu))		
Màn hình năng lượng	Bật	Tắt	O	—
Kiểu thông tin lái xe	Sau khi khởi động	Sau khi đặt lại	O	—
Các hạng mục thông tin lái xe (hạng mục thứ nhất)	Khoảng cách	Tốc độ trung bình của xe	O	—
		Thời gian trôi qua		

Chức năng *1	Cài đặt mặc định	Cài đặt tùy chọn	A	B
Các hạng mục thông tin lái xe (hạng mục thứ 2)	Thời gian trôi qua	Tốc độ trung bình của xe	O	—
		Khoảng cách		
Hiển thị quả kết hành trình hiện tại	Thông tin lái	Điểm Eco	O	—
Màn hình pop-up	Bật	Tắt	O	—

*1: Để biết chi tiết cho từng chức năng: →P.89

*2: Cài đặt mặc định sẽ thay đổi theo từng quốc gia.

*3: Cài đặt tùy chọn sẽ tùy thuộc vào từng quốc gia.

n Đồng hồ báo, đồng hồ đo và màn hình đa thông tin (màn hình 12.3-inch) (→P.64, 78, 90)

Chức năng *1	Cài đặt mặc định	Cài đặt tùy chọn	A	B
Ngôn ngữ	*2	*3	O	—
Đơn vị đo	*2	*3	O	—
Kiểu hiển thị đồng hồ	2 mặt đồng hồ	1 - mặt đồng hồ I *4	O	—
		Không hiển thị đồng hồ *4		
Kiểu đồng hồ	Smart	Normal	O	—
		Tough		
		Sporty		
Kiểu mặt đồng hồ (1- mặt đồng hồ)	Đồng hồ tốc độ xe	Đèn chỉ báo hệ thống Hybrid	O	—
Tiết kiệm nhiên liệu	Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình (sau khi cài đặt lại)	Trung bình của hành trình (mức tiêu hao nhiên liệu trung bình (sau khi khởi động)	O	—
Đèn chỉ báo EV	Bật	Tắt	O	—
Hướng dẫn điều chỉnh chân ga Eco	Bật	Tắt	O	—

Chức năng *1	Cài đặt mặc định	Cài đặt tùy chọn	A	B
Các hạng mục thông tin lái xe (hạng mục thứ nhất)	Khoảng cách	Tốc độ trung bình của xe	O	—
		Thời gian trôi qua		
Các hạng mục thông tin lái xe (hạng mục thứ 2)	Thời gian trôi qua	Khoảng cách	O	—
		Tốc độ trung bình của xe		
Các hạng mục HÀNH TRÌNH A (hạng mục thứ nhất)	Khoảng cách	Tốc độ trung bình của xe	O	—
		Thời gian trôi qua		
Các hạng mục HÀNH TRÌNH A (hạng mục thứ hai)	Tốc độ trung bình của xe	Khoảng cách	O	—
		Thời gian trôi qua		
Các hạng mục HÀNH TRÌNH B (hạng mục thứ nhất)	Khoảng cách	Tốc độ trung bình của xe	O	—
		Thời gian trôi qua		
Các hạng mục HÀNH TRÌNH B (hạng mục thứ hai)	Tốc độ trung bình của xe	Khoảng cách	O	—
		Thời gian trôi qua		
Màn hình pop-up	Bật	Tắt	O	—

*1: Để biết chi tiết cho từng chức năng: →P.92

*2: Cài đặt mặc định sẽ thay đổi theo từng quốc gia.

*3: Cài đặt tùy chọn sẽ tùy thuộc vào từng quốc gia.

*4: Có thể thay đổi hoạt động bật/tắt của widget (tiện ích).

n Khóa cửa (→P.103, 108, 388)

Chức năng	Cài đặt mặc định	Cài đặt tùy chọn	A	B
Mở khóa bằng chìa khóa cơ	Tất cả các cửa được mở khóa bằng một thao tác	Cửa người lái được mở khóa bằng một thao tác, tất cả các cửa được mở khóa bằng hai thao tác	—	O
Chức năng khóa cửa liên kết với tốc độ *	Bật	Tắt	—	O

Chức năng	Cài đặt mặc định	Cài đặt tùy chọn	A	B
Chức năng khóa cửa liên kết với vị trí chuyển số*	Tắt	Bật	—	O
Chức năng mở khóa cửa liên kết với vị trí chuyển số*	Tắt	Bật	—	O
Chức năng mở khóa cửa liên kết với cửa người lái*	Tắt	Bật	—	O

*: Nếu có

n **Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh và điều khiển từ xa (→P.103, 121)**

Chức năng	Cài đặt mặc định	Cài đặt tùy chọn	A	B
Tín hiệu hoạt động (Chuông báo)	5	Tắt	—	O
		Từ 1 đến 7		
Tín hiệu hoạt động (Đèn nháy khẩn cấp)	Bật	Tắt	—	O
Thời gian trôi qua trước khi chức năng khóa cửa tự động được kích hoạt nếu cửa không mở sau khi được mở khóa	30 giây	60 giây	—	O
		120 giây		
Chuông cảnh báo cửa mở	Bật	Tắt	—	O

n **Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh (→P.103, 121)**

Chức năng	Cài đặt mặc định	Cài đặt tùy chọn	A	B
Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh	Bật	Tắt	—	O
Mở khóa cửa thông minh	Tất cả các cửa	Cửa người lái	—	O
Thời gian trôi qua trước khi mở khóa tất cả các cửa khi nắm vào tay nắm cửa người lái	Tắt	1.5 giây	—	O
		2.0 giây		
		2.5 giây		
Số lần hoạt động khóa cửa liên tục	2 lần	Nhiều như mong muốn	—	O

n Điều khiển từ xa (→P.101, 103, 108)

Chức năng	Cài đặt mặc định	Cài đặt tùy chọn	A	B
Điều khiển từ xa	Bật	Tắt	—	O
Thao tác mở khóa	Tất cả các cửa được mở khóa bằng một thao tác	Cửa người lái được mở khóa bằng một thao tác, tất cả các cửa được mở khóa bằng hai thao tác	—	O
Chế độ báo động của hệ thống chống trộm	Bật	Tắt	—	O

n Cửa hậu điều khiển điện^{*1} (→P.108)

Chức năng	Cài đặt mặc định	Cài đặt tùy chọn	A	B
Cửa hậu điều khiển điện	Bật	Tắt	O	—
Cảm biến đá chân	Bật	Tắt	O	—
Vị trí mở của cửa hậu điều khiển điện	5	1 đến 4	O	—
		Cài đặt người sử dụng ^{*2}		
Âm lượng chuông báo	Mức 3	Mức 1	O	—
		Mức 2		
Mở/đóng cửa hậu bằng công tắc cửa hậu điều khiển điện trên bảng táp lô	Hãy ấn và giữ	Ấn nhanh một lần	—	O
Mở/đóng cửa hậu điều khiển điện bằng cách sử dụng nút  trên chìa điều khiển từ xa	Hãy ấn và giữ	Ấn nhanh một lần	—	O
		Ấn hai lần		
		Tắt		
Chuông báo kêu và cửa hậu điều khiển điện sẽ bắt đầu hoạt động	Tắt	Bật	—	O
Hoạt động mở cửa hậu khi ấn công tắc bộ mở cửa hậu	Bật	Tắt	O	—

^{*1}: Nếu có^{*2}: Vị trí mở được cài đặt bằng công tắc cửa hậu điều khiển điện.

n **Gương chiếu hậu bên ngoài xe (→P.134)**

Chức năng	Cài đặt mặc định	Cài đặt tùy chọn	A	B
Hoạt động gập gương và mở gương tự động	Liên kết với chức năng khóa /mở khóa cửa của xe	Tắt	—	O
		Liên kết với hoạt động của công tắc nguồn		

n **Cửa sổ điện (→P.137)**

Chức năng	Cài đặt mặc định	Cài đặt tùy chọn	A	B
Hoạt động liên kết với hoạt động của chìa khóa cơ	Tắt	Bật	—	O
Hoạt động liên kết với điều khiển từ xa	Tắt	Bật	—	O
Tín hiệu hoạt động liên kết với điều khiển từ xa (chuông báo)	Bật	Tắt	—	O

n **Hệ thống điều khiển đèn tự động (→P.163)**

Chức năng	Cài đặt mặc định	Cài đặt tùy chọn	A	B
Độ nhạy của cảm biến đèn	Tiêu chuẩn	Từ -2 đến 2	—	O
Hệ thống kéo dài thời gian sáng đèn pha (Thời gian trước khi đèn pha tự động tắt)	30 giây	60 giây	—	O
		90 giây		
		120 giây		

n **PCS (Hệ thống cảnh báo tiền va chạm)*¹ (→P.181)**

Chức năng	Cài đặt tùy chọn	A	B
PCS (Hệ thống cảnh báo tiền va chạm)* ²	Bật, Tắt	O	—
Điều chỉnh thời điểm cảnh báo	Sớm, Trung bình, Muộn	O	—

*¹: Nếu có

*²: Hệ thống sẽ tự động kích hoạt mỗi lần bật công tắc nguồn đến ON.

n **LTA (Hỗ trợ bám làn đường)* (→P.188)**

Chức năng	Cài đặt tùy chọn	A	B
Chức năng định tâm làn đường	Bật, Tắt	O	—
Chức năng hỗ trợ lái	Bật, Tắt	O	—
Độ nhạy của cảnh báo	Cao, Tiêu chuẩn	O	—
Chức năng cảnh báo lắc xe	Bật, Tắt	O	—
Độ nhạy cảnh báo lắc xe	Cao, Tiêu chuẩn, Thấp	O	—

*: Nếu có

n **Theo dõi điểm mù (BSM)* (→P.220)**

Chức năng	Cài đặt mặc định	Cài đặt tùy chọn	A	B
Hệ thống BSM (Theo dõi điểm mù)	Bật	Tắt	O	—
Độ sáng đèn chỉ báo trên gương chiếu hậu bên ngoài	Sáng	Mờ	O	—
Thời điểm cảnh báo sự xuất hiện của xe đang đến gần (độ nhạy)	Trung bình	Sớm	O	—
		Muộn		
		Chỉ khi xe được phát hiện trong điểm mù		

*: Nếu có

n **Cảm biến hỗ trợ đỗ xe Toyota* (→P.225)**

Chức năng	Cài đặt mặc định	Cài đặt tùy chọn	A	B
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe Toyota	Bật	Tắt	O	—
Âm lượng chuông báo	Mức 2	Mức 1	O	—
		Mức 3		

*: Nếu có

n Chức năng cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA)*¹ (→P.232)

Chức năng	Cài đặt mặc định	Cài đặt tùy chọn	A	B
Chức năng cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA)	Bật	Tắt	O	—
Âm lượng chuông báo* ²	Mức 2	Mức 1	O	—
		Mức 3		

*¹: Nếu có

*²: Xe có cảm biến hỗ trợ đỗ xe Toyota

n PKSB (Phanh hỗ trợ đỗ xe)* (→P.238)

Chức năng	Cài đặt tùy chọn	A	B
Phanh hỗ trợ đỗ xe (PKSB)	Bật/Tắt	O	—

*: Nếu có

n Hệ thống điều hòa không khí tự động (→P.272)

Chức năng	Cài đặt mặc định	Cài đặt tùy chọn	A	B
Chuyển giữa chế độ lấy khí từ bên ngoài và tuần hoàn khí trong xe liên kết với hoạt động chuyển chế độ tự động	Bật	Tắt	—	O
Sử dụng công tắc điều hòa tự động A/C	Bật	Tắt	—	O

n Hệ thống đèn chiếu sáng (→P.278)

Chức năng	Cài đặt mặc định	Cài đặt tùy chọn	A	B
Thời gian trôi qua trước khi các đèn nội thất tắt	15 giây	Tắt	—	O
		7.5 giây		
		30 giây		
Hoạt động sau khi tắt công tắc nguồn	Bật	Tắt	—	O

Chức năng	Cài đặt mặc định	Cài đặt tùy chọn	A	B
Hoạt động khi các cửa được mở khóa	Bật	Tắt	—	O
Hoạt động khi bạn đến gần xe và mang theo chìa khóa điện tử	Bật	Tắt	—	O
Đèn ngăn để cốc* và đèn khay mở*	Bật	Tắt	—	O
Đèn trang trí tấm ốp cửa*	Bật	Tắt	—	O

*: Nếu có

n Tùy chọn cá nhân trên xe

| Khi tắt hệ thống mở khóa và khởi động thông minh, thì không thể tùy chọn được mở khóa cửa thông minh.

| Khi cửa đang được đóng lại sau khi mở khóa các cửa và chức năng khóa cửa tự động đang được kích hoạt, sẽ tạo ra các tín hiệu tương ứng với tín hiệu hoạt động (chuông báo) và tín hiệu hoạt động (đèn nháy khẩn cấp).

n Trong các trường hợp dưới đây, chế độ tùy chọn sẽ tự động tắt khi thay đổi các cài đặt trên màn hình đa thông tin

| Một thông điệp cảnh báo hiển thị, sau khi màn hình của chế độ tùy chọn được hiển thị

| Tắt công tắc nguồn.

| Xe bắt đầu chạy, khi màn hình của chế độ tùy chọn được hiển thị.

Các hạng mục cần khởi tạo

Những hạng mục sau cần phải được khởi tạo để có thể hoạt động bình thường sau khi nối lại ắc quy 12V, hoặc sau khi bảo dưỡng xe:

Danh sách những hạng mục cần khởi tạo

Hạng mục	Tiến hành khởi tạo	Tham khảo
Cửa hậu điều khiển điện*	Sau khi nối lại hoặc nạp ắc quy 12V	P.115
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe Toyota*	Sau khi nối lại hoặc nạp ắc quy 12V	P.227
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp*	- Khi đảo các lốp trước và các lốp sau mà chúng có áp suất khác nhau - Khi thay cỡ lốp	P.326

*: Nếu có

Mục lục

Phải làm gì nếu... (Cách xử lý)
.....420

Bảng danh mục theo thứ tự
bảng chữ cái423

Phải làm gì nếu... (Cách xử lý)

Nếu xe của bạn có vấn đề, hãy kiểm tra như sau trước khi liên hệ với đại lý Toyota.

Không thể khóa, mở khóa, mở hoặc đóng các cửa xe



Mất chìa khóa

- Nếu bạn đánh mất chìa khóa điện tử hoặc chìa khóa cơ, đại lý Toyota có thể chế tạo ra chìa khóa cơ mới chính hiệu cho bạn. (→P.387)
- Nếu bạn bị mất chìa khóa điện tử, thì nguy cơ mất trộm xe sẽ rất cao. Hãy liên hệ với đại lý Toyota ngay lập tức. (→P.387)



Không thể khóa hoặc mở khóa các cửa xe

- Pin chìa khóa có yếu hay hết điện không? (→P.335)
- Công tắc nguồn có bật ON không?

Khi khóa các cửa, hãy tắt công tắc nguồn. (→P.151)

- Chìa khóa điện tử có đang ở trong xe không?

Khi khóa các cửa, hãy đảm bảo rằng bạn mang chìa khóa điện tử theo người.

- Chức năng này có thể không hoạt động chính xác do điều

kiện thu/phát sóng radiô.
(→P.100, 123)



Không thể mở cửa sau

- Cơ cấu khóa bảo vệ trẻ em có được gài không?

Bạn sẽ không thể mở cửa sau từ bên trong của xe khi đã cài khóa bảo vệ trẻ em. Hãy mở cửa sau từ bên ngoài rồi mở cơ cấu khóa bảo vệ trẻ em. (→P.106)

Nếu có điều gì đó bất thường



Nếu hệ thống hybrid không khởi động được

- Người lái đã ấn công tắc nguồn trong khi đạp chắc bàn đạp phanh không? (→P.150)
- Cần số có đang ở vị trí P không? (→P.150)
- Chìa khóa điện tử có được phát hiện ở bất cứ vị trí nào trong xe không? (→P.122)
- Pin chìa khóa điện tử yếu hay hết điện?

Trong trường hợp này, hệ thống hybrid có thể khởi động tạm thời. (→P.388)

- Ắc quy 12 V bị hết điện không? (→P.390)



Cần số sẽ không thể chuyển khỏi vị trí P ngay cả khi bạn đạp bàn đạp phanh

- Công tắc nguồn có bật ON không?

Nếu bạn không thể nhả cần số bằng cách nhấn bàn đạp phanh khi công tắc nguồn bật ON. (→P.156)



Không thể mở hoặc đóng các cửa sổ bằng các công tắc cửa sổ điều khiển điện

- Bạn có ấn công tắc khóa cửa sổ không?

Cửa sổ điện, trừ cửa sổ phía người lái không thể kích hoạt nếu như ấn công tắc khóa cửa sổ. (→P.139)



Công tắc nguồn sẽ tự động tắt

- Chức năng tự động tắt nguồn sẽ hoạt động nếu để xe ở chế độ ACC hoặc ON (hệ thống hybrid không hoạt động) trong một thời gian. (→P.152)



Chuông cảnh báo kêu trong khi lái xe

- Đèn nhắc nhở thắt đai an toàn đang nhấp nháy

Người lái và các hành khách đã thắt đai an toàn chưa? (→P.359)

- Đèn chỉ báo phanh đỗ bật

Phanh đỗ đã được nhả chưa? (→P.158)

Tùy vào từng trường hợp, những

chuông cảnh báo khác có thể cũng kêu. (→P.356, 365)



Chuông báo động được kích hoạt và còi sẽ kêu

- Có người ở trong xe mở cửa khi đã đặt hệ thống báo động không?

Cảm biến phát hiện ra nó và chuông báo động báo kêu. (→P.61)

Hãy làm theo một trong những cách sau để hủy kích hoạt hoặc dừng hệ thống báo động:

- Mở khóa cửa xe.
- Bật công tắc nguồn đến ACC hoặc ON, hoặc khởi động hệ thống hybrid. (Báo động sẽ bị vô hiệu hóa hoặc ngừng kêu sau vài giây.)



Chuông cảnh báo kêu khi rời khỏi xe

- Chìa khóa điện tử có đang ở trong xe không?

Kiểm tra các thông báo trên màn hình đa thông tin. (→P.365)



Đèn cảnh báo sáng lên hoặc một thông điệp cảnh báo xuất hiện

- Khi đèn cảnh báo sáng lên hoặc thông báo xuất hiện trên màn hình, hãy tham khảo trang P.356, 365.

Khi xe gặp vấn đề



Nếu xe bị xịt lốp

- Xe có bộ vá lốp khẩn cấp: Hãy dừng xe ở một vị trí an toàn trên đường và sửa chữa tạm thời lốp bị xịt bằng bộ vá lốp khẩn cấp. (→P.367)
- Xe có lốp dự phòng: Hãy dừng xe ở một vị trí an toàn trên đường và thay lốp bị xịt bằng lốp dự phòng. (→P.377)



Nếu xe bị sa lầy

- Hãy thực hiện theo quy trình khi xe bị sa lầy trong bùn, lầy hoặc tuyết. (→P.397)

Bảng danh mục theo thứ tự bảng chữ cái

A

Ắc quy (ắc quy 12 V)

Kiểm tra ắc quy320

Nếu ắc quy 12V bị hết điện390

Chuẩn bị và kiểm tra xe trước mùa đông.....264

Đèn cảnh báo357

Ắc quy (ắc quy hybrid)56

Ắc quy hybrid (ắc quy kéo)

Vị trí.....56

Thông số kỹ thuật402

Thông điệp cảnh báo59

Ắc quy hybrid (ắc quy kéo)

Các lỗ thông khí cho ắc quy Hybrid (ắc quy kéo)58

Vị trí.....56

Thông số kỹ thuật402

Thông điệp cảnh báo59

Ăng ten (hệ thống mở khóa và khởi động thông minh).....121

An toàn cho trẻ nhỏ

Lưu ý đối với ắc quy 12V 321, 393

Các lưu ý với túi khí.....33

Các lưu ý với cửa hậu108

Hệ thống ghế cho trẻ em38

Cách thắt đai an toàn cho trẻ nhỏ26

Lắp hệ thống ghế cho trẻ em....38

Công tắc khóa cửa sổ điện139

Các lưu ý với cửa sổ điện138

Khóa bảo vệ trẻ em trên cửa sau106

Các lưu ý với đai an toàn38

Áp suất lốp328

Dữ liệu bảo dưỡng405

Đèn cảnh báo360

B

Bảo dưỡng

Tự bảo dưỡng.....312

Dữ liệu bảo dưỡng400

Các yêu cầu bảo dưỡng.....304

Lịch bảo dưỡng306

Bộ lọc điều hòa.....331

Bộ mở

Cửa hậu110, 111

Cửa nạp nhiên liệu.....174

Nắp capô.....314

Bộ điều khiển nguồn56

Bộ sấy

Kính cửa hậu274

Kính chắn gió273

Bộ sấy kính cửa hậu.....274

Bộ sưởi

Hệ thống điều hòa không khí tự động.....272

Bộ vá lốp khẩn cấp.....367

Bóng đèn

Thay thế340

Bugì.....404

C

Cần chuyển số

Hộp số Hybrid155

Nếu không thể chuyển số khỏi vị trí P.....156

Cần gạt nước rửa kính chắn gió170

Cầu chì.....337

Các biểu tượng của Menu84

Các bộ phận cao áp.....56

Các cảm biến hỗ trợ đỗ xe (Cảm biến hỗ trợ đỗ xe Toyota).....225

Các cổng sạc USB286

Các công tắc

Hệ thống chiếu xa tự động.....166

Công tắc giữ phanh.....160

Công tắc điều khiển chạy tự động217

Nút thay đổi nội dung hiển thị của màn hình71, 76

Các công tắc khóa cửa105

Công tắc chọn chế độ lái xe...248

Công tắc điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-da.....198, 208

Công tắc điều khiển chắn nắng điện293

Công tắc đèn nháy khẩn cấp...348

Công tắc chế độ lái EV	153	Điều khiển dẫn động - khởi động	358
Khóa điện	150	Trợ lực lái bằng điện	359
Công tắc đèn	163	Nhiệt độ nước làm mát cao	356
Công tắc LTA (Hỗ trợ bám làn đường)	193	Hệ thống Hybrid đang bị quá nhiệt	357
Các công tắc điều khiển động hồ tập lò	85, 91	Áp suất dầu động cơ thấp	357
Nút "ODO TRIP"	82	Mức nhiên liệu thấp	359
Công tắc điều khiển gương chiếu hậu bên ngoài	134	Đèn chỉ báo LTA	360
Công tắc phanh đỗ	158	Đèn chỉ báo hư hỏng	357
Công tắc PCS OFF	183	Đèn chỉ báo phanh đỗ	362
Công tắc khóa cửa điện	105	Đèn chỉ báo PKSB OFF	361
Công tắc nguồn	150	Hệ thống cảnh báo tiền va chạm	362
Công tắc cửa sổ điều khiển điện	137	Đèn chỉ báo OFF hệ thống RCTA	361
Nút RCTA	233	Đèn nhắc thắt đai an toàn	359
Công tắc bộ sấy kính cửa hậu và gương chiếu hậu bên ngoài xe	272	Đèn chỉ báo trượt	362
Công tắc cảm biến hỗ trợ đỗ xe Toyota	225	Hệ thống túi khí	358
Công tắc đặt khoảng cách với xe phía trước	198, 208	Áp suất lốp	360
Công tắc VSC OFF	250	Đèn chỉ báo OFF cảm biến hỗ trợ đỗ xe Toyota	360
Công tắc khóa cửa sổ	139	Các đèn lùi	
Công tắc gạt nước và phun nước rửa kính chắn gió	170	Công suất	406
Các lỗ thông khí cho ốc quy Hybrid (ắc quy kéo)	58	Các thông điệp cảnh báo	365
Các lưu ý khi lái xe Hybrid	262	Cảm biến	
Các móc		Hệ thống chiếu xa tự động	163
Móc treo áo	295	Hệ thống chiếu xa tự động	166
Móc hãm (thảm trải sàn xe)	22	Hệ thống BSM (Theo dõi điểm mù)	220
Các móc bắt phía trên	47	Gương chiếu hậu bên trong xe	134
Các móc treo túi để đồ	283	LTA (Hỗ trợ bám làn đường)	188
Các đèn cảnh báo	356	Cảm biến ra đa	176, 221
Hệ thống ABS	358	Cần gạt nước kính chắn gió có cảm biến nước mưa	171
Đèn chỉ báo hoạt động của chức năng giữ phanh	363	RCTA	233
Hệ thống kiểm soát tăng ga ngoài ý muốn	358	Cảm biến hỗ trợ đỗ xe Toyota	225
Hệ thống phanh	356	Cảm biến hỗ trợ đỗ xe Toyota	
Hệ thống nạp	357	Chức năng	225
		Thông điệp cảnh báo	226
		Cảnh báo có phương tiện chạy cắt ngang phía sau (RCTA)	232
		Cảnh báo xe tiến tới gần xe phía trước	203, 213

Chăm sóc xe	
Bên ngoài xe	298
Bên trong xe	301
Đai an toàn	301
Vành và các ổ bánh xe	298
Chấn nãg của sổ trời điều khiển điện	293
Chấn nãg điều khiển điện	
Chức năng chống kẹt	293
Hoạt động	293
Chế độ báo động	101
Chế độ lái EV	153
Chìa khóa	
Chức năng tiết kiệm điện	122
Chìa khóa điện tử	100
Nếu chìa khóa điện tử không hoạt động chính xác	388
Nếu bạn đánh mất chìa khóa	387
Tấm ghi số hiệu chìa	100
Hệ thống mở khóa thông minh	103, 109, 121
Chìa khóa cơ	100
Công tắc nguồn	150
Thay pin	335
Chuông cảnh báo	122
Điều khiển từ xa	101
Chìa khóa điện tử	100
Chức năng tiết kiệm điện	122
Nếu chìa khóa điện tử không hoạt động chính xác	388
Thay pin	335
Chức năng chống kẹt	
Chấn nãg điều khiển điện	293
Cửa hậu điều khiển điện	114
Cửa sổ điện	137
Chức năng ghi dữ liệu (EDR)	7
Chức năng ghi dữ liệu sự kiện (EDR)	7
Chức năng ghi dữ liệu xe	6
Chức năng phanh hỗ trợ đỗ xe (cắt ngang phía sau xe)	
Chức năng	246
Chức năng phanh hỗ trợ đỗ xe (các vật thể cố định)	
Chức năng	243
Chức năng RCTA	234
Chuông cảnh báo	
Hệ thống ABS	358
Túi khí	358
Cảnh báo xe tiến tới gần xe phía trước	203, 213
Hệ thống kiểm soát tăng ga ngoài ý muốn	358
Hệ thống phanh	356
Hệ thống nạp	357
Điều khiển dẫn động - khởi động	358
Trợ lực lái bằng điện	359
Động cơ	357
Nhiệt độ nước làm mát cao	356
Hệ thống Hybrid	357
Hệ thống Hybrid đang bị quá nhiệt	357
Áp suất dầu động cơ thấp	357
LTA (Hỗ trợ bám làn đường)	188, 360
Cửa mở	104, 106
Mở cửa sổ	138
Phanh hỗ trợ đỗ xe (PKSB)	361
Công tắc RCTA (cảnh báo có phương tiện chạy cắt ngang phía sau)	361
Đai an toàn	359
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe Toyota	231, 360
Công tắc khóa của sổ	139
Công tắc LTA (Hỗ trợ bám làn đường)	193
Công tắc nguồn	150
Chức năng tự động tắt nguồn	152
Thay đổi các chế độ của công tắc động cơ	152
Công tắc động cơ	150
Nếu phải dừng xe trong trường hợp khẩn cấp	348
Công tắc động cơ (công tắc nguồn)	150
Chức năng tự động tắt nguồn	152
Thay đổi các chế độ của công tắc động cơ	152

Nếu phải dừng xe trong trường hợp khẩn cấp	348
Công tắc động cơ (khóa điện)	
Nếu phải dừng xe trong trường hợp khẩn cấp	348
Còi.....	132
Cửa bên	
Khóa cửa.....	103
Cửa hậu	108
Cửa nạp nhiên liệu	
Nạp nhiên liệu	174
Cửa sổ	
Cửa sổ điện.....	137
Bộ sấy kính cửa hậu	274
Vòng đệm.....	170
Cửa sổ bên	137
Cửa sổ điện	
Điều khiển cửa sổ liên kết với khóa cửa	138
Chức năng chống kẹt.....	137
Hoạt động	137
Công tắc khóa cửa sổ.....	139
Cửa xe	
Hệ thống khóa và mở khóa cửa tự động.....	106
Cửa hậu	108
Kính cửa	137
Khóa cửa.....	108
Chuông cảnh báo cửa mở	104, 106
Gương chiếu hậu bên ngoài xe	134
Khóa bảo vệ trẻ em trên cửa sau	106

D

Dầu	
Dầu động cơ.....	402
Dầu động cơ	
Bổ sung	318
Dung tích	402
Kiểm tra	316
Chuẩn bị và kiểm tra xe trước mùa đông.....	264

Đèn cảnh báo	357
DSC (Điều khiển dẫn động - khởi động)	147
Dụng cụ	369, 378
Dung dịch	
Phanh.....	405
Hộp số Hybrid	404
Nước rửa kính.....	322

Đ

Đai an toàn	25
Lắp hệ thống ghế cho trẻ em....	38
Vệ sinh và bảo dưỡng đai an toàn	301
Bộ cuốn khóa đai khẩn cấp	27
Cách thắt đai an toàn	26
Cách thắt đai an toàn cho trẻ nhỏ	26
Cách sử dụng đai an toàn cho phụ nữ có thai	25
Chuông và đèn nhắc thắt đai an toàn	359
Bộ căng đai khẩn cấp	27
Đèn cảnh báo túi khí.....	358
Đèn	
Hệ thống chiếu xa tự động.....	166
Hệ thống kéo dài thời gian sáng đèn pha	164
Đèn nội thất phía trước.....	278
Công tắc đèn pha.....	163
Đèn nội thất	278
Danh sách các đèn trong xe	278
Đèn chiếu sáng khoang hành lý	110
Đèn cá nhân	279
Đèn nội thất phía sau	278
Thay bóng đèn	340
Công tắc xi nhan	157
Đèn trang điểm	294
Công suất.....	406
Đèn cá nhân.....	278
Công suất.....	406
Đèn chỉ báo	67

Đèn chỉ báo chế độ chạy tự động bằng ra-đa	197, 207
Đèn chỉ báo EV	54
Đèn chỉ báo hệ thống Hybrid	69, 70, 73, 75, 78, 81
Đèn chỉ báo hư hỏng	357
Đèn chiếu sáng ban ngày	
Công suất.....	406
Đèn chiếu sáng ban ngày/đèn vị trí phía trước	
Thay bóng đèn	340
Đèn chiếu sáng khoang hành lý	
Công suất.....	406
Đèn chiếu sáng ngăn đựng găng tay	281
Đèn hậu	
Công tắc điều khiển	163
Thay bóng đèn	340
Đèn lùi	
Thay bóng đèn	340
Đèn nhắc thắt đai an toàn.....	359
Đèn nháy khẩn cấp	
Tín hiệu phanh khẩn cấp.....	249
Đèn đỗ xe	
Công tắc điều khiển	163
Đèn nội thất.....	278
Đèn nội thất phía trước.....	278
Đèn nội thất phía sau	278
Công suất.....	406
Đèn pha	
Hệ thống chiếu xa tự động.....	166
Hệ thống kéo dài thời gian sáng đèn pha.....	164
Công tắc điều khiển	163
Thay bóng đèn	340
Công suất.....	406
Đèn phanh	
Thay bóng đèn	340
Đèn phanh trên cao	
Thay bóng đèn	340
Đèn soi biển số	
Công tắc điều khiển	163
Thay bóng đèn	340
Công suất.....	406
Đèn sương mù	169
Thay bóng đèn	340
Công tắc.....	169
Đèn sương mù phía sau	
Thay bóng đèn	340
Công tắc.....	169
Đèn sương mù phía trước	
Thay bóng đèn	340
Công tắc.....	169
Đèn trang điểm	294
Công suất.....	406
Đèn vị trí phía trước	
Thay bóng đèn	340
Công suất.....	406
Đèn xi nhan	
Thay bóng đèn	340
Công tắc xi nhan	157
Công suất.....	406
Đèn xi nhan bên	
Thay bóng đèn	340
Công tắc xi nhan	157
Đèn xi nhan sau	
Thay bóng đèn	340
Công tắc xi nhan	157
Công suất.....	406
Đèn xi nhan trước	
Thay bóng đèn	340
Công tắc xi nhan	157
Công suất.....	406
Điểm Eco	86, 94
Điều chỉnh độ sáng	
Điều khiển đèn chiếu sáng đồng hồ công tơ mét.....	71, 76, 83
Điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa	
Thông điệp cảnh báo	206, 215
Điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa với dải tốc độ tối đa	197
Điều khiển dẫn động - khởi động	147
Điều khiển ổn định xe (VSC).....	249
Điều khiển từ xa	
Chức năng an toàn cho pin	122
Khóa/mở khóa.....	101

Thay pin	335
Động cơ	
Chế độ ACCESSORY	152
Khoang động cơ	316
Công tắc động cơ	150
Nắp capô	314
Cách khởi động hệ thống hybrid	150
Số nhận dạng xe	401
Nếu hệ thống hybrid không khởi động được	386
Nếu phải dừng xe trong trường hợp khẩn cấp	348
Công tắc động cơ (công tắc nguồn)	150
Động cơ bị quá nhiệt	394
Công tắc nguồn	150
Động cơ bị quá nhiệt	394
Đồng hồ	69, 71, 73, 77, 78, 83
Đồng hồ công tơ mét	71, 76, 82
Đồng hồ đo	69, 73, 78
Đồng hồ đo hành trình	71, 76, 82
Đồng hồ đo nhiên liệu	69, 73, 78
Đồng hồ đo nhiệt độ nước làm mát động cơ	69, 73, 78
Đồng hồ tấp lô	
Đồng hồ	69, 73, 78
Đèn chỉ báo hệ thống Hybrid	69, 70, 73, 75, 81
Đèn chỉ báo	67
Các công tắc điều khiển đồng hồ tấp lô	85, 91
Điều khiển đèn chiếu sáng đồng hồ công tơ mét	71, 76, 83
Đồng hồ tấp lô	69, 73, 78
Màn hình đa thông tin	84, 90
Cài đặt	89, 92
Các đèn cảnh báo	356
Thông điệp cảnh báo	365
Đồng hồ tốc độ xe	69, 73, 78

E

ECB (Hệ thống phanh điều khiển bằng điện tử)	249
---	-----

EPS (Hệ thống lái trợ lực điện)	249
Đèn cảnh báo	359

G

Gạt nước kính cửa hậu	172
Ghế ngồi	
Điều chỉnh	126, 127
Các lưu ý khi điều chỉnh ghế	126
Lắp hệ thống ghế cho trẻ em	38
Vệ sinh	301
Tựa đầu	129
Tư thế ngồi đúng	23
Ghế sau	127
Điều chỉnh	127
Tựa đầu	129
Ghế trước	
Điều chỉnh	126
Vệ sinh	301
Tư thế lái xe đúng	23
Tựa đầu	129
Giàn nóng điều hòa	320
Gương	
Gương chiếu hậu bên trong xe	133
Gương chiếu hậu bên ngoài xe	134
Gương trang điểm	294
Gương chiếu hậu	
Gương chiếu hậu bên trong xe	133
Gương chiếu hậu bên ngoài xe	134
Gương chiếu hậu bên ngoài xe	
Điều chỉnh	135
Hệ thống BSM (Theo dõi điểm mù)	220
Gập gương	135
Chức năng tự động chỉnh gương khi lùi xe	135
Chức năng RCTA	232
Gương chiếu hậu bên ngoài xe	
Điều chỉnh	135
Hệ thống BSM (Theo dõi điểm mù)	220
Gập gương	135

Chức năng tự động chỉnh gương khi lùi xe	135
Chức năng RCTA	232
Gương chiếu hậu bên trong xe	133
Gương trang điểm	294

H

Hệ thống ABS (Hệ thống chống bó cứng phanh)	249
Đèn cảnh báo	358
Hệ thống báo động	
Hệ thống báo động	61
Chuông cảnh báo	356
Hệ thống BSM (Theo dõi điểm mù)	220
Hệ thống cảm nhận an toàn Toyota	
Hệ thống chiếu xa tự động	166
Điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa	207
Điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa với dải tốc độ tối đa	197
LTA (Hỗ trợ bám làn đường) ...	188
PCS (Hệ thống cảnh báo tiền va chạm)	181
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp	
Chức năng	324
Đang khởi tạo	326
Lắp van cảm biến áp suất lốp	325
Đăng ký mã ID	327
Đèn cảnh báo	360
Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS)	
Chức năng	181
Công tắc PCS OFF	183
Đèn cảnh báo	362
Hệ thống chiếu sáng lối vào	279
Hệ thống chiếu xa tự động	166
Hệ thống chống trộm	
Hệ thống báo động	61
Hệ thống mã hóa khóa động cơ	60
Hệ thống ghế cho trẻ em	
Các điểm cân ghi nhớ	38
Lái xe khi có trẻ em ở trên xe ...	38

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc	249
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp	249
Hệ thống hỗ trợ quan sát phía sau	254
Camera	256
Sự khác biệt giữa màn hình và đường thực tế	257
Các lưu ý khi lái xe	254
Các chú ý	256
Những điều mà bạn nên biết ..	260
Khi xe đến gần vật thể ba chiều	259
Hệ thống Hybrid	53
Hệ thống tắt máy khẩn cấp	59
Màn hình năng lượng	97
Chế độ lái EV	153
Các bộ phận cao áp	56
Những lưu ý đối với hệ thống Hybrid	56
Nếu hệ thống hybrid không khởi động được	386
Động cơ bị quá nhiệt	395
Công tắc nguồn	150
Phanh tái sinh	54
Khởi động hệ thống hybrid	150
Hệ thống kéo dài thời gian sáng đèn pha	164
Hệ thống khóa chuyển số	156
Hệ thống làm mát	319
Động cơ bị quá nhiệt	394
Hệ thống Hybrid bị quá nhiệt ..	395
Hệ thống lái (Hệ thống lái trợ lực điện)	249
Đèn cảnh báo	359
Hệ thống mã hóa khóa động cơ ..	60
Hệ thống mở khóa thông minh	
Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh	121
Điều khiển từ xa	101
Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh	
Vị trí đặt ăng ten	121
Chức năng vào xe	103, 109

Khởi động hệ thống hybrid.....	150
Hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày	163
Hệ thống điều hòa	
Bộ lọc điều hòa.....	331
Hệ thống điều hòa không khí tự động.....	272
Chế độ luồng khí tập trung ghế trước (S-FLOW).....	276
Hệ thống điều hòa không khí	
Bộ lọc điều hòa.....	331
Hệ thống điều hòa không khí tự động.....	272
Chế độ luồng khí tập trung ghế trước (S-FLOW).....	276
Hệ thống điều hòa không khí tự động	272
Hệ thống điều khiển chạy tự động	
Hệ thống điều khiển chạy tự động.....	217
Điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa.....	207
Điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa với dải tốc độ tối đa.....	197
Thông điệp cảnh báo.....	219
Hệ thống điều khiển lực kéo (TRC)	249
Hệ thống điều khiển đèn tự động	163
Hệ thống phanh chống bó cứng (ABS)	249
Đèn cảnh báo.....	358
Hệ thống phanh điều khiển bằng điện tử (ECB)	249
Hệ thống theo dõi điểm mù (BSM)	220
Hiển thị áp suất lốp	324
Hiển thị của đồng hồ công tơ mét và đồng hồ đo hành trình	
Nút thay đổi nội dung hiển thị của màn hình.....	71, 76
Các nội dung hiển thị....	71, 76, 82
Nút "ODO TRIP".....	82

Hiển thị thông tin hệ thống hỗ trợ lái xe	88, 92, 95
Hiển thị thông tin lái	85
Hiển thị thông tin xe	88
Hỗ trợ bám làn đường (LTA)	
Hoạt động.....	188
Các thông điệp cảnh báo.....	197
Hỗ trợ quay vòng chủ động (ACA)	249
Hỗ trợ quay vòng chủ động ACA	249
Hộp dầm	282
Hộp đựng đồ vật	284
Hộp số	
Công tắc chọn chế độ lái xe...248	
Hộp số Hybrid.....	155
Nếu không thể chuyển số khỏi vị trí P.....	156
Hộp số Hybrid	155
Nếu không thể chuyển số khỏi vị trí P.....	156
Hướng dẫn chạy rà	143
Hướng dẫn điều chỉnh chân ga ECO	86, 94

K

Kéo moóc	149
Kéo xe	
Kéo xe khẩn cấp.....	351
Móc kéo xe.....	353
Kéo moóc.....	149
Két nước	320
Khay mở	283
Khóa bảo vệ trẻ em	106
Khóa cửa	
Cửa hậu.....	108
Cửa bên.....	103
Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh.....	121
Điều khiển từ xa.....	101
Khởi tạo	
Các hạng mục cần khởi tạo....	418
Cửa sổ điện.....	137

Hệ thống cảnh báo áp suất lốp	326
Kích	
Vị trí kích	315
Kích trên xe	369, 378
Kích thước	400

L

Lấy/cần

Lấy khóa phụ	314
Lấy nhả khóa nắp capô	314
Cần chuyển số	155
Công tắc xi nhan	157
Cần gạt nước	170

Lái xe

Hướng dẫn chạy rà	143
Tư thế lái xe đúng	23
Công tắc chọn chế độ lái xe	248
Các lưu ý khi lái xe Hybrid	262
Quy trình lái xe	142
Lời khuyên khi lái xe trong mùa đông	264

Lỗ thông khí của ắc quy Hybrid

Lốp bị xịt hơi

Hệ thống cảnh báo áp suất lốp	324
Xe có lốp dự phòng	377
Xe có bộ vá lốp khẩn cấp	367

Lốp dự phòng

Áp suất lốp	405
Vị trí cất lốp	378

Lốp đi tuyết

Lốp xe

Xích quần lốp	266
Kiểm tra	323
Bộ vá lốp khẩn cấp	367
Nếu xe bị xịt lốp	367, 377
Áp suất lốp	328
Thay thế	377
Đảo lốp	324
Cỡ lốp	405
Lốp đi tuyết	264
Lốp dự phòng	377

Hệ thống cảnh báo áp suất lốp	324
Đèn cảnh báo	360

Lời khuyên khi lái xe trong mùa đông

LTA (Hỗ trợ bám làn đường)

Hoạt động	188
Các thông điệp cảnh báo	197

M

Màn hình

Hệ thống điều khiển chạy tự động	217
Điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa	197, 207
Màn hình năng lượng	97
LTA (Hỗ trợ bám làn đường)	193
Màn hình đa thông tin	84, 90
RCTA	233
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe Toyota	225
Thông điệp cảnh báo	365

Màn hình đa thông tin

Đồng hồ	71, 77, 83
Hệ thống điều khiển chạy tự động	217
Hiển thị thông tin lái	85
Hiển thị thông tin hệ thống hỗ trợ lái xe	88, 92, 95
Điều khiển chạy tự động theo dõi bằng ra-đa	197, 207
Hướng dẫn điều chỉnh chân ga ECO	86, 94
Điểm Eco	86, 94
Màn hình năng lượng	97
Tỷ lệ lái EV	95
Tỷ lệ EV	95
Tiết kiệm nhiên liệu	86, 93
LTA (Hỗ trợ bám làn đường)	193
Các biểu tượng của Menu	84
Các công tắc điều khiển đồng hồ táp lô	85, 91
Cài đặt	89, 92
Hiển thị thông tin xe	88
Thông điệp cảnh báo	365

Màn hình năng lượng97

Mô tơ điện (Mô tơ kéo).....53

Mô tơ điện (Mô tơ kéo).....53

Mức tiết kiệm nhiên liệu trung bình
.....86, 93

Mức tiêu hao nhiên liệu

 Mức tiết kiệm nhiên liệu trung bình
 86, 93

 Mức tiêu hao nhiên liệu hiện
 tại86, 93

Móc treo áo.....295

N

Nắp capô

 Mở314

Nạp nhiên liệu

 Dung tích401

 Loại nhiên liệu.....401

 Mở nắp bình nhiên liệu174

Ngăn để chai281

Ngăn để cốc281

Ngăn đựng găng tay281

Ngôn ngữ (Màn hình đa thông tin)
.....89, 92

Nhãn cảnh báo.....56

Nhiên liệu

 Dung tích401

 Đồng hồ đo nhiên liệu...69, 73, 78

 Thông tin về nhiên liệu407

 Nạp nhiên liệu.....174

 Loại động cơ401

 Đèn cảnh báo359

Nhiệt độ bên ngoài xe 69, 73, 78

Nước làm mát của bộ điều khiển
 nguồn

 Dung tích404

 Kiểm tra.....319

 Chuẩn bị và kiểm tra xe trước mùa
 đông.....264

Nước làm mát động cơ

 Dung tích404

 Kiểm tra.....319

 Chuẩn bị và kiểm tra xe trước mùa
 đông.....264

Nước rửa kính

 Kiểm tra.....322

 Chuẩn bị và kiểm tra xe trước mùa
 đông.....264

 Công tắc.....170

Núm điều chỉnh cân bằng đèn pha
 loại thường165

Nút "ODO TRIP"82

Nút sửa chữa56

Nút thay đổi nội dung hiển thị của
 màn hình71, 76

O

Ổ điện287

P

PCS (Hệ thống cảnh báo tiền va
 chạm)

 Chức năng.....181

 Công tắc PCS OFF183

 Đèn cảnh báo362

Phanh

 Chức năng giữ phanh.....160

 Dung dịch405

 Phanh đỗ158

 Phanh tái sinh54

 Đèn cảnh báo356

Phanh giảm va chạm thứ cấp...250

Phanh hỗ trợ đỗ xe (PKSB).....238

Phanh đỗ

 Hoạt động158

 Chuông cảnh báo gài phanh đỗ
 159

 Đèn cảnh báo362

 Thông điệp cảnh báo159

Phanh tái sinh.....54

Q

Quãng đường xe chạy88

Quãng đường xe có thể chạy được
 78, 86

R**RCTA**

Chức năng.....232

Thông điệp cảnh báo233

Rửa và đánh bóng xe298

S**Sa lầy**

Nếu xe bị sa lầy397

Sạc không dây287

Số nhận dạng

Số máy.....401

Số xe400

Số nhận dạng xe (VIN)400

T

Tấm chắn nắng294

Tấm che hành lý284

Tay nắm295

Tay quay kích369, 378

Thảm trải sàn xe22

Thay thế

Pin chìa khóa điện tử335

Cầu chì.....337

Bóng đèn.....340

Lốp xe377

Thông số kỹ thuật.....400

Thông tin lái88

Thời gian trôi qua.....88

Tiết kiệm nhiên liệu86, 93

Tín hiệu phanh khẩn cấp249

Tính năng cất giữ.....280

Tính năng tùy chọn cá nhân.....408

Tốc độ trung bình của xe88

Tự bảo dưỡng.....304

Tựa đầu.....129

Tựa tay295

TRC (Hệ thống điều khiển lực kéo)

.....249

Trợ lực lái bằng điện (EPS)249

Đèn cảnh báo359

Trong trường hợp khẩn cấp

Nếu chuông cảnh báo kêu.....356

Nếu đèn cảnh báo sáng lên.....356

Nếu một thông điệp cảnh báo

được hiển thị365

Nếu ắc quy 12V bị hết điện390

Nếu chìa khóa điện tử không hoạt

động chính xác.....388

Nếu hệ thống hybrid không khởi

động được386

Nếu xe bị ngập nước hoặc nước

trên đường đang dâng lên.....349

Nếu xe bị xịt lốp367, 377

Nếu bạn đánh mất chìa khóa..387

Nếu có điều gì đó bất thường..354

Nếu xe bị sa lầy397

Nếu phải dừng xe trong trường

hợp khẩn cấp348

Nếu xe cần được kéo351

Nếu xe quá nhiệt.....394

Túi khí

Các điều kiện kích hoạt túi khí..31

Các lưu ý về túi khí đối với trẻ em

.....33

Tư thế lái xe đúng23

Các điều kiện kích hoạt túi khí rèm

.....31

Các lưu ý với túi khí rèm33

Các lưu ý chung với túi khí.....33

Vị trí lắp túi khí29

Sửa đổi và tiêu hủy túi khí35

Các điều kiện kích hoạt túi khí bên

.....31

Các lưu ý với túi khí bên.....33

Các điều kiện kích hoạt túi khí bên

và túi khí rèm31

Các lưu ý với túi khí bên và túi khí

rèm.....33

Túi khí29

Đèn cảnh báo túi khí.....358

Túi khí bảo vệ đầu gối.....29

Túi khí bên29

Túi khí rèm29

Tỷ lệ EV95

Tỷ lệ lái EV95

V

Vành xe	329
Thay thế	329
Cỡ lốp	405
Vệ sinh	
Bên ngoài xe	298
Bên trong xe.....	301
Cảm biến ra đa	177
Đai an toàn.....	301
Vành và các ổ bánh xe	298
Vô lăng	
Điều chỉnh	132
Các công tắc điều khiển đồng hồ táp lô	85, 91
VSC (Hệ thống điều khiển ổn định xe)	249

X

Xích quăn lốp	266
----------------------------	------------

Để biết thông tin về các thiết bị được liệt kê dưới đây, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với hệ thống đa phương tiện.

- Hệ thống nghe/nhìn
- Hệ thống hỗ trợ quan sát phía sau
- Hệ thống hỗ trợ đỗ xe Toyota

Chứng nhận

- ▶ Hệ thống mã hóa khóa động cơ

FCC ID: MOZRI-57BTY

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Hereby, TOKAI RIKO CO., LTD. declares that the radio equipment type RI-57BTY is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frequency band: 119 - 135 kHz

Maximum radio-frequency power: 55dBμA/m@10m

TOKAI RIKO CO., LTD. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi RI-57BTY on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Radiotaajuus: 119 - 135 kHz

suurin mahdollinen lähetysteho: 55dBμA/m@10m

Hierbij verklaar ik, TOKAI RIKO CO., LTD., dat het type radioapparatuur RI-57BTY conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frequentieband: 119 - 135 kHz

Maximaal radiofrequentievermogen: 55dBμA/m@10m

Le soussigné, TOKAI RIKO CO., LTD., déclare que l'équipement radioélectrique du type RI-57BTY est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Bande de fréquences: 119 - 135 kHz

Puissance de radiofréquence maximale: 55dBμA/m@10m

Härmed försäkrar TOKAI RIKAI CO., LTD. att denna typ av radioutrustning RI-57BTY överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekvensband: 119 - 135 kHz

Maximal radiofrekvenseffekt: 55dBμA/m@10m

Hermed erklærer TOKAI RIKAI CO., LTD., at radioudstyrstypen RI-57BTY er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekvensbånd: 119 - 135 kHz

Maksimal radiofrekvenseffekt: 55dBμA/m@10m

Hiermit erklärt TOKAI RIKAI CO., LTD., dass der Funkanlagentyp RI-57BTY der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frequenzband: 119 - 135 kHz

Abgestrahlte maximale Sendeleistung: 55dBμA/m@10m

Με την παρούσα ο/η TOKAI RIKAI CO., LTD., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός RI-57BTY πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Ζώνη συχνοτήτων: 119 - 135 kHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 55dBμA/m@10m

Il fabbricante, TOKAI RIKA CO., LTD., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio RI-57BTY è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Banda di frequenza: 119 - 135 kHz

Potenza massima radiofrequenza: 55dBμA/m@10m

Por la presente, TOKAI RIKA CO., LTD. declara que el tipo de equipo radioeléctrico RI-57BTY es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Banda de frecuencia: 119 - 135 kHz

Potencia máxima de radiofrecuencia: 55dBμA/m@10m

O(a) abaixo assinado(a) TOKAI RIKA CO., LTD. declara que o presente tipo de equipamento de rádio RI-57BTY está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Banda de frequência: 119 - 135 kHz

Potência máxima de radiofrequências: 55dBμA/m@10m

B'dan, TOKAI RIKA CO., LTD., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju RI-57BTY huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Tiðnisvið: 119 - 135 kHz

Hámarks útværpsbylgjutíðni: 55dBμA/m@10m

Käesolevaga deklareerib TOKAI RIKA CO., LTD., et käesolev raadioseadme tüüp RI-57BTY vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Sagedusriba: 119 - 135 kHz

Maksimaalne saatevõimsus: 55dBμA/m@10m

TOKAI RIKA CO., LTD. igazolja, hogy a RI-57BTY típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekvenciasáv: 119 - 135 kHz

Maximális jelerősség: 55dBμA/m@10m

TOKAI RIKA CO., LTD. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RI-57BTY je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekvenčné pásmo: 119 - 135 kHz

Maximálny rádiový výkon: 55dBμA/m@10m

Tímto TOKAI RIKA CO., LTD. prohlašuje, že typ rádiového zařízení RI-57BTY je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Kmitočtové pásmo: 119 - 135 kHz

Maximální radiofrekvenční výkon: 55dBμA/m@10m

TOKAI RIKA CO., LTD. potvrdjuje, da je tip radijske opreme RI-57BTY skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekvenčni pas: 119 - 135 kHz

Največja moč radijske frekvence: 55dBμA/m@10m

Aš, TOKAI RIKA CO., LTD., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas RI-57BTY atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Dažnių juosta: 119 - 135 kHz

Didžiausia radijo dažnių galia: 55dBμA/m@10m

Ar šo TOKAI RIKA CO., LTD. deklarė, ka radioiekārta RI-57BTY atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekvenču josla: 119 - 135 kHz

Maksimālā radiofrekvenču jauda: 55dBμA/m@10m

TOKAI RIKA CO., LTD. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego RI-57BTY jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Zakres częstotliwości: 119 - 135 kHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 55dBμA/m@10m

TOKAI RIKO CO., LTD. lýsir því hér með yfir að fjarskiptatækið af gerð RI-57BTY er í samræmi við tilskipun 2014/53/EU.

Öll ESB-samræmisýfirlýsingin er tiltæk á eftirfarandi vefslóð:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Tíðnisvið: 119 - 135 kHz

Hámarks útvarpsbylgjutíðni: 55dBµA/m@10m

TOKAI RIKO CO., LTD. erklærer herved at radioutstyrtypen RI-57BTY er i samsvar med direktivet 2014/53/EU.

Hele teksten av EU-samsvarserklæringen kan leses på det følgende nettstedet:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekvensbånd: 119 - 135 kHz

Maksimal radiofrekvensseffekt: 55dBµA/m@10m

С настоящото TOKAI RIKO CO., LTD. декларира, че този тип радиосъоръжение RI-57BTY е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Радиочестотна лента: 119 - 135 kHz

Максимална радиочестотна мощност: 55dBµA/m@10m

Prin prezenta, TOKAI RIKO CO., LTD. declară că tipul de echipamente radio RI-57BTY este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Banda de frecvență: 119 - 135 kHz

Puterea maximă de radiofrecvență: 55dBµA/m@10m

Ovime TOKAI RIKO CO., LTD. potvrđuje da je radio-oprema tipa RI-57BTY u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.

Potpuni tekst EU deklaracije o usaglašenosti dostupan je na slijedećoj internet adresi:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekvencijski opseg: 119 - 135 kHz

Maksimalna radio-frekvencijska snaga: 55dBμA/m@10m

Me anë të këtij dokumenti, TOKAI RIKO CO., LTD. deklaroi se tipi i radiopajisjes RI-57BTY është në përputhje me Direktivën 2014/53/EU.

Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit të Bashkimit Evropian është i disponueshëm në adresën e mëposhtme të internetit:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Brezi i frekuencës: 119 - 135 kHz

Fuqia maksimale e radiofrekuencës: 55dBμA/m@10m

TOKAI RIKO CO., LTD. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa RI-57BTY u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekvencijski pojas: 119 - 135 kHz

Maksimalna RF snaga: 55dBμA/m@10m

Ovim TOKAI RIKO CO., LTD. potvrđuje da je radio-oprema tipa RI-57BTY u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.

Potpuni tekst EU deklaracije o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekventni opseg: 119 - 135 kHz

Maksimalna radio-frekventna snaga: 55dBμA/m@10m

TOKAI RIKO CO., LTD., işbu belgeyle telsiz cihazı türünün RI-57BTY 2014/53/EU nolu Direktif ile uyumlu olduğunu beyan etmektedir.

AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekans bandı: 119 - 135 kHz

Maksimum radyo frekans gücü: 55dBµA/m@10m



Address: 3-260 Toyota, Oguchi-cho, Niwa-gun, Aichi 480-0195, Japan

- Manufacturer: TOKAI RIKO CO., LTD.
- Address: 3-260 Toyota, Oguchi-cho, Niwa-gun, Aichi 480-0195, Japan
- Brand: TOKAI RIKO
- Equipment: Immobilizer
- Model: RI-57BTY



H-26466



NR:2020-07-I-0472

TOKAI RIKA RI-57BTY

[Información de empresas de venta de vehículos en Paraguay]

- Nombre de la empresa: Toyotoshi S.A.
- Dirección de la empresa: Av. Mariscal López esq.
Victor Cáceres,
San Lorenzo, Central,
Paraguay

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Modelo: RI-57BTY

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.gov.br/anatel/pt-br/

RI-57BTY

Connection and use of this communications
equipment is permitted by the Nigerian
Communications Commission

► Điều khiển từ xa

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

TRA

REGISTERED No: ER73942/19

DEALER No: 0034092/10

Este equipamento está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Modelo: B3E2F2R



00895-19-03559

- Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh



Model: See product

Year of Approval: See product

Serial No: See product

Year of Manufacture: See product


TRA

REGISTERED No: ER68207/18

DEALER No: 0034092/10



This product has been Type Approved by Jamaica; SMA, Equipment identifier is placed on the product.



FCC ID: NI4TMLF18D-1

US

NOTE

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

81

TW

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

811

AR

TOYOTA

Model: TMLF18D-1

 H-22792

81

This product has been Type Approved by Jamaica: SMA – TMLF18D-1.	JM 81
[Para los vehículos que se venden en Paraguay] Nombre del proveedor en Paraguay: TOYOTOSHI S.A. Dirección: Avenida Mcal.Lopez 2801, Asuncion-Paraguay	PY 811
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.	BR 811
Model: TMLF18D-1 Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission.	NG 81

AR

TOYOTA
Model: TMLF18D-1

 H-22792

81

TOYOTA
Model: TMLF18D-1

CNC COMISIÓN NACIONAL
DE COMUNICACIONES

H-22792

► **Cảm biến ra đa sóng ngắn**

Brand Name: DENSO
Model: DNMWR009

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กรุณารักษาระยะห่างจากเซ็นเซอร์เรดาร์ให้มากกว่า 20 ซม. ขณะเซ็นเซอร์ทำงาน เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。





C-20166
DENSO
DNMWR009

This product has been Type Approved by Jamaica: SMA - DNMWR009.

[Para los vehículos que se venden en Paraguay]
Nombre del proveedor en Paraguay: Toyotoshi S.A.
Dirección: Av. Mariscal Lopez 2801/2899 Asuncion, Paraguay

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

FCC ID: HYQDNMWR009

NOTE:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC WARNING:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Radiofrequency radiation exposure Information:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator (antenna) and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

► Hệ thống BSM (Theo dõi điểm mù)

FCC ID : OAYSRR3A

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

C3-002

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br



03140-16-06068

C3-008



C3-038

Name and address of the manufacturer

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH
 Peter-Dornier-Strasse 10, 88131 Lindau, Germany

Brand, Model, Type and Commercial name

Continental, SRR3-A, Short Range Radar

C3-045

警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

C3-048



C3-049



NTC

Type Approved
No.: ESD-1409920C

C3-050

Company: TOYOTOSHI S.A

Address(Head Office) : Avenida Mariscal Lopez 2801 entre Reclus y Gomez de Castro – Asunción, Paraguay



CONATEL

NR: 2021-01-I-0038

C3-055

[R] H-20046

C3-056

1) เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.

2) เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

C3-059

► Hệ thống cảnh báo áp suất lốp



91030/SDPPI/2023
10202

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

TRA**REGISTERED No:****ER58534/17****DEALER No:****DA0063612/11**

Tire Pressure Monitoring System Transmitter

Model: PMV-E100

Manufacture: Pacific Industrial Co., Ltd.


Address: 1300-1 Yokoi, Godo-cho, Anpachi-gun, Gifu,
503-2397 Japan

AGREE PAR L' ANRT MAROC

Numéro d'agrément :MR 15379 ANRT 2017

Date d'agrément :13/12/2017

THÔNG TIN TRẠM NHIÊN LIỆU



- A** Lấy khóa phụ (→P.314)
- B** Cửa nạp nhiên liệu (→P.175)
- C** Lấy nhả khóa nắp capô (→P.314)
- D** Công tắc cửa hậu điều khiển điện (nếu có) (→P.111)
- E** Bộ mở cửa nạp nhiên liệu (→P.175)
- F** Áp suất lốp (→P.405)

Dung tích bình nhiên liệu (Tham khảo)	36.0 L	
Loại nhiên liệu		P.401 P.407
Áp suất lốp khi nguội		P.405
Dung tích dầu động cơ (xả ra và nạp lại — Tham khảo)		P.402
Loại dầu động cơ	"Dầu động cơ chính hiệu Toyota" hoặc loại tương đương	P.402